

Cajón

Asociación

Las asociaciones de marcas y modelos de productos que aparecen en este manual son solo para fines de referencia y no implican una recomendación o aprobación por parte de Sony. Las imágenes de los productos de terceros se muestran solo como ejemplos.

Descripción de la estructura

El cajón está diseñado para ser utilizado con un sistema de sonido estéreo de alta potencia. El sistema de sonido debe estar conectado al sistema de audio del ordenador.

Componentes e funciones del control remoto

El control remoto puede utilizarse para controlar el funcionamiento del sistema de audio. Las funciones principales son:

- Encendido/Apagado
- Selección de fuente de entrada
- Control de volumen
- Control de sintonización automática
- Control de reproducción/pausa
- Control de avance/répulo
- Control de repetición
- Control de silencio
- Control de bloqueo de teclas
- Control de configuración

Conectar el proyector

Para conectar el proyector al sistema de audio, siga los pasos siguientes:

- Conecte el cable de conexión entre el proyector y el sistema de audio.
- Ajuste el nivel de brillo y el enfoque del proyector.
- Encienda el proyector y seleccione la fuente de entrada correspondiente.

Configuración de aplicaciones

Para configurar las aplicaciones, siga los pasos siguientes:

- Abra el menú de configuración.
- Seleccione la opción de configuración de aplicaciones.
- Ajuste las opciones de configuración de acuerdo a sus necesidades.

Configuración de red

Para configurar la red, siga los pasos siguientes:

- Abra el menú de configuración.
- Seleccione la opción de configuración de red.
- Ajuste las opciones de configuración de red de acuerdo a sus necesidades.

Configuración de idioma

Para configurar el idioma, siga los pasos siguientes:

- Abra el menú de configuración.
- Seleccione la opción de configuración de idioma.
- Ajuste el idioma de su preferencia.

Configuración de protección

Para configurar la protección, siga los pasos siguientes:

- Abra el menú de configuración.
- Seleccione la opción de configuración de protección.
- Ajuste las opciones de configuración de protección de acuerdo a sus necesidades.

Configuración de fecha y hora

Para configurar la fecha y hora, siga los pasos siguientes:

- Abra el menú de configuración.
- Seleccione la opción de configuración de fecha y hora.
- Ajuste la fecha y hora de su preferencia.

Mantenimiento

Para mantener el sistema de audio en buen estado, siga los pasos siguientes:

- Limpie regularmente el sistema de audio con un paño suave.
- No exponga el sistema de audio a temperaturas extremas.
- No toque directamente los componentes internos del sistema de audio.

Atención

Antes de utilizar el sistema de audio, lea detenidamente este manual y asegúrese de comprender todas las precauciones y advertencias.

Instalación de software

Para instalar el software, siga los pasos siguientes:

- Inserte el CD-ROM de instalación en el lector de discos.
- Ejecute el programa de instalación.
- Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.

Restauración de fábrica

Para restaurar el sistema de audio a su configuración original, siga los pasos siguientes:

- Abra el menú de configuración.
- Seleccione la opción de restauración de fábrica.
- Confirme la restauración de fábrica.

Resolución de problemas

Si encuentra algún problema al utilizar el sistema de audio, consulte la sección de resolución de problemas.

Índice

Este índice proporciona una guía rápida para encontrar la información que necesita.

Notas

Algunas características pueden no estar disponibles en todos los modelos.

Traducción

Este manual ha sido traducido al español por Sony España S.A.

Derechos de propiedad intelectual

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de Sony España S.A.

Modelo

SR-PAW000

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.