




| Button                                                                              | Function                                 | Operation                                                                                                                                               | Steps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 2.4G (Bluetooth mode)<br>(Previous task) | Long press for 2 seconds<br>Click                                                                                                                       | 1. Short press for previous task.<br>2. Long press for 2 seconds to switch to 2.4G mode, green light indicates "Bluetooth Mode".<br>3. Long press for another 2 seconds to switch to Bluetooth mode, blue light indicates "Bluetooth Mode".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Next track<br>light on/off               | Click                                                                                                                                                   | 1. Short press to turn off default music mode and play the next track.<br>2. By default, the headset displays the effect light. Long press for 2 seconds to turn off the effect light, long press again to turn on the effect light.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Microphone<br>up/down                    | Turn mic<br>on/off                                                                                                                                      | 1. Mic: Move the mic up to turn on the mic function.<br>2. Mic-Down: Move the mic down to turn on the mic function.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Power button                             | 1. Long press for 1 seconds<br>2. Long press for 2 seconds<br>3. Long press for 3 seconds<br>4. Long press for 4 seconds<br>5. Long press for 5 seconds | 1. "Power on": Press and hold the power button for 3 seconds to turn the headset on.<br>2. "Power off": Press and hold the power button for 5 seconds to turn the headset off.<br>3. "Power on status": Press and hold the power button for 5 seconds to turn the headset on, after the power is on, the headset will play the power on status.<br>4. "Power off status": Press and hold the power button for 5 seconds to turn the headset off, after the power is off, the headset will play the power off status.<br>5. "Power on status": Press and hold the power button for 5 seconds to turn the headset on, after the power is on, the headset will play the power on status.<br>6. "Power off status": Press and hold the power button for 5 seconds to turn the headset off, after the power is off, the headset will play the power off status.<br>7. "Power on status": Press and hold the power button for 5 seconds to turn the headset on, after the power is on, the headset will play the power on status.<br>8. "Power off status": Press and hold the power button for 5 seconds to turn the headset off, after the power is off, the headset will play the power off status. |
|  | Pause/Play                               | Click                                                                                                                                                   | 1. In music mode, click the power button to pause.<br>2. In music mode, click the power button to play.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Answer/End<br>call                       | Click                                                                                                                                                   | 1. In Bluetooth mode, when there is an incoming call, click the power button to answer the call.<br>2. In Bluetooth mode, click to turn down the power and end the call.<br>3. In Bluetooth mode, double click to reject an incoming call (Bluetooth mode).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Connect/Disconnect                       | Click                                                                                                                                                   | 1. When connecting the headset to the phone, the pairing light shows to the left of the Bluetooth icon.<br>2. When connecting the headset to the phone and then turning off the phone's Bluetooth and the pairing light shows "Disconnected" in red, then the pairing light shows "Disconnected".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Volume control                           | Slide up/down                                                                                                                                           | 1. Slide the volume control up/down to increase the volume to the maximum.<br>2. Slide the volume control down/down to decrease the volume to the minimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Type-C<br>charging port                  | Insert charging<br>cable                                                                                                                                | 1. Charge current: 200mA, led light shows on indicating charging.<br>2. Full charge: led light shows off when the battery is fully charged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Type-C/S-L<br>type                       | Insert audio<br>cable                                                                                                                                   | Using the S-L cable to connect the headset to the mobile phone.<br>Insert the S-L cable into type of wireless device.<br>Turn on headset effect lights, and enter wired headset mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 6.2)                                                                                               | Strecken Sie den Type-C-Pender (B-Ende) in den Type-C-Anschluss eines Telefons oder Laptops. Es wird automatisch in den Pairing-Modus wechseln. Die grüne Leuchte blinkt schnell und bleibt nach erfolgreichem Pairing aus. Strecken Sie den Type-C-Pender (B-Ende) in den Telefon-/Laptop, schalten Sie das drahtlose Headset aus, und nach erfolgreichem Pairing bleibt die grüne Leuchte am Headset an, was anzeigt, dass das Bluetooth- und Pairing-Wireless-Verbindungsgerät erfolgreich installiert wurde. |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                    | Neu-Pairing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 7)                                                                                                 | Nach dem Einstecken des Senders in das Gerät folgen Sie den Schritten 8.1 und 8.2 für die Verbindung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                    | 2) Pairing des Senders und Headsets: Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die Power-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um neu zu pairen. Das Pairing-Signal „Pairing“ wird hörbar, die grüne Leuchte blinkt schnell, dann den USB-Empfänger einstecken für eine erfolgreiche Verbindung, die grüne Leuchte bleibt an.                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| <b>Verwendung des Line-In-Verbindungskabels</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 1)                                                                                                 | Gerätestecker: Kompatibel mit PC (32-Bit&64-Bit), PS4, PS5, XBOX Line-In-Modus, Nintendo Switch Android, iOS-Mobilgeräte und Geräte mit 3,5-mm-Audioschlüsselschloß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                    | 2) Hinweise zur Verwendung der Line-In-Schnittstelle: Strecken Sie das Line-In-Kabel ein, um das drahtlose Gerät zu pairen, schalten Sie das Effektivität des Headsets aus und wechseln Sie in die kabelgebundenen Headset-Modus.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| <b>3. Mikrofonbenutzung: Wenn einsteckt Line-In aktiviert ist, bleibt das Mikrofon ständig an.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Taste                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| BT/4.0                                                                                             | 2,4G Wireless Modus (Vorrangiger Taste)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Sekunden gedrückt halten & ZIGBEE                | Kurz drücken im vorgelegten Taste.<br>2. 3 Sekunden gedrückt halten: 2.4GHz Modus, um die grüne Lampe zum "Spinnebild" zu ändern, um den Bluetooth-Modus zu ändern, um die grüne Lampe zum "Spinnebild" zu ändern, aber nicht zum "Bluetooth-Modus".                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                    | Nichtes Laut-<br>Lautsprecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drücken und halten<br>oder kurz gedrückt halten    | Kurz drücken, um den Standard-Mikrofonmodus der Kopfhörer zu aktivieren und zum Lautsprecher zu wechseln.<br>Die Kopfhörer gehen in den Standard-Mikrofonmodus, 2 Sekunden gedrückt halten, um die direkte Kopfhörer-Modus, wenn 2 Sekunden gedrückt halten, um die direkte Kopfhörer-Modus zu ändern.                                                                                 |  |  |  |
| Mikrofon nach<br>nutzen                                                                            | Modus ein-<br>/aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modus ein-<br>/aus                                 | 1. Mikrofon hoch: Mikrofon nach oben bewegen, um die Lautsprecherfunktion zu deaktivieren.<br>2. Mikrofon aus: Mikrofon nach unten bewegen, um die Lautsprecherfunktion zu aktivieren.                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Einus-Taste                                                                                        | Einus-Taste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Langen drücken<br>2. 5 Sekunden-<br>Einus-Taste | 1. Es ausgeschaltet-Zustand der Einus-Taste & Displayfenster lang gedrückt halten, um "Einfachheit" zu ändern, um die "Einfachheit" zu ändern, die Kopfhörerfunktion zu ändern.                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                    | Einus-Taste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Langen drücken<br>2. 5 Sekunden-<br>Einus-Taste | 1. Es eingeschaltet-Zustand der Einus-Taste & Sekunden lang gedrückt halten, um "Einfachheit" zu ändern, um die "Einfachheit" zu ändern, die Kopfhörerfunktion zu ändern.                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| PowerPlay                                                                                          | PowerPlay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Langen drücken<br>2. 5 Sekunden-<br>PowerPlay   | 1. Es eingeschaltet-Zustand der Einus-Taste & Sekunden lang gedrückt halten, um "Einfachheit" zu ändern, um die "Einfachheit" zu ändern, die Kopfhörerfunktion zu ändern.<br>2. Einus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die grüne Lampe blinken, damit der USB-Empfänger in den Pairing-Modus, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen, die grüne Lampe leuchtet ständig. |  |  |  |
|                                                                                                    | PowerPlay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kurz drücken                                       | 1. In den Bluetooth-Modus die eingeschaltete Art der Einus-Taste zu paaren.<br>2. In den Bluetooth-Modus die eingeschaltete Art der Einus-Taste zu paaren.                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Annehmen<br>Senden<br>Beenden                                                                      | Annehmen<br>Senden<br>Beenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drücken<br>Drücken<br>Drücken                      | 1. In den Bluetooth-Modus während des Anrufs die Einus-Taste drücken, um den Anruf zu beenden.<br>2. In den Bluetooth-Modus während des Anrufs die Einus-Taste drücken, um den Anruf zu beenden.                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                    | Annehmen<br>Senden<br>Beenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drücken<br>Drücken<br>Drücken                      | 1. In den Bluetooth-Modus während des Anrufs die Einus-Taste drücken, um den Anruf zu beenden.<br>2. In den Bluetooth-Modus während des Anrufs die Einus-Taste drücken, um den Anruf zu beenden.                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Verbinden/Verbinden                                                                                | Verbinden/Verbinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drücken<br>Drücken<br>Drücken                      | 1. Bei Verbinden des Headsets mit dem Telefon zeigt die Kopfhörerlampe eine leuchtende blaue Leuchte an.<br>2. Bei Verbinden des Headsets mit dem Telefon wird anschließend das Headset des Bluetooth-Modus am Telefon mit der Kopfhörerlampe schnell blau, um "Verbinden" anzuzeigen.                                                                                                 |  |  |  |
|                                                                                                    | Verbinden/Verbinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drücken<br>Drücken<br>Drücken                      | 1. Bei Verbinden des Headsets mit dem Telefon zeigt die Kopfhörerlampe eine leuchtende blaue Leuchte an.<br>2. Bei Verbinden des Headsets mit dem Telefon wird anschließend das Headset des Bluetooth-Modus am Telefon mit der Kopfhörerlampe schnell blau, um "Verbinden" anzuzeigen.                                                                                                 |  |  |  |

| トランスミッターの仕様 |                  |        |          |
|-------------|------------------|--------|----------|
| 動作電圧        | 5V               | 送信電力   | 7.5 dBm  |
| 動作電流        | 30mA             | 伝送距離   | 10M、360° |
| 周波数範囲       | 2402MHz~2.480GHz | 受信感度   | -92dBm   |
| 調制度         | 95% KHz          | 2.4G帯域 | <30ms    |

| トランスミッターの使い方                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デバイスケーブル（USB）PC/PPCPSAPSS/レドリスに対応                                                                                                                                                                                       |
| a) 使用時、コンピュータのA/UHポートまたはB型Type-Cポートに差し込ん、即座に無線接続が可能                                                                                                                                                                     |
| A) 1) トランスミッターをコンピュータのA/UHポートに差し込みます。Windowsシステムが自動的に装置を設定し、その後Type-Cマウス、iPCCなど、ユーザーがデバイスを選択する必要がある場合があります。                                                                                                             |
| B) 2) トランスミッターをコンピュータのA/UHポートに差し込み、トランスミッターの緑のインジケータランプが点灯し、ヘッドフォンケーブルに接続します。その後、プラグが常時点灯します。コンピュータのOS(GOOS)の音質情報を読み、ワイヤレスのサウンドプラグは正確にインストールされていることを示します。適切な使用の場合は、A/UH/サウンドカードオーディオデバイスのプロパティ内のオーディオ出力を選択、デフォルトに設定します。 |
| C) 内蔵のType-CトランスミッターをType-Cに付いたスマホやノートPCに差し込むと、自動的にペアリングモードになります。緑のランプが速く点滅し、プラグが成功すると緑色のランプが常時点灯します。Bluetoothトランスミッターをスマートフォンに差し込み、Bluetoothのペアリングメニューを開くと、ペアリングボタンにヘッドフォンのアイコンが常時点灯し、即座に無線接続が完了して正常にインストールされたことを示します。 |
| 再ペアリング:                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. トランスミッターをデバイスから取り出し、上記の1と2のBの手順に従って再接続します。                                                                                                                                                                           |
| 2. トランスミッター再起動後、ペアリング操作は電源ボタンを5秒間押し続けて実行されます。ペアリング時のPairing（ペアリング）モード、緑のランプが速く点滅し、USB-リシーバに成功後に接続されると緑のランプが常時点灯します。                                                                                                     |

### Linux環境での使用

- Linuxディストロ: PCQCSおよびRedRISPS/SPSS/BOX LIME Inイーザン天望スイッチAndroid/iOSデバイスとの5.0+バージョンのタイプCで接続できます。
- Linux-inet-10を使用してLinux-mpinの読み込み、無線デバイスを介して、ヘッドフォンのエンボスボタンを押して接続します。
3. Linuxの使用: 挿入し、インストールを省略すること、または接続モードです。

# Description du produit

|                                                      |                        |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1. Bouton marché/arêté                               | 5. Émetteur            | 9. Microphone activé en position bas     |
| 2. Bouton de commutation 2.4G/Bluetooth              | 6. Prise LINE-IN       | 10. Microphone désactivé en position bas |
| 3. Bouton marché/arêté/une/le/rien/chacon suivant le | 7. Port Type-C         | 11. Microphone rétractable               |
| 4. Molette de réglage du volume +/-                  | 8. Indicateur lumineux |                                          |

## Paramètres de l'émetteur

|                           |                              |                           |                       |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Diamètre du haut-parleur  | 50 mm                        | Distance de transmission  | 10 mètres, 360 degrés |
| Impédance du haut-parleur | 32Ω                          | Tension de fonctionnement | 3.7V                  |
| Capacité de la batterie   | 1000mAh                      | Tension de charge         | DC5V= 1A              |
| Type de batterie          | Batterie au lithium polymère | Sensibilité du microphone | -41.2.3dB             |
| Temps de charge           | <= 4 heures                  | Directivité du microphone | Omnidirectionnelle    |
| Autonomie de la batterie  | >=20heures                   | Latence Bluetooth         | < 39MS                |

## Paramètres de l'émetteur

|                           |                   |                           |           |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| Tension de fonctionnement | 5V                | Puissance de transmission | 7.5 dBm   |
| Courant de fonctionnement | 30mA              | Distance de transmission  | 10M, 360° |
| Plage de fréquences       | 2.402GHz-2.480GHz | Sensibilité de réception  | -92dBm    |
| Largeur de bande          | 950 KHz           | Latence 2.4G              | < 30ms    |



## Connexion de l'émetteur

Prise pour dispositifs: Compatible avec ordinateur portable/PC/PS4/PS5/télévision/ordinateur

a) Pour l'utiliser, insérez-le dans le port USB de l'ordinateur ou dans le port Type-C pour une connexion sans fil plug-and-play.

A.1) Insérez l'émetteur dans le port USB de l'ordinateur, le système Windows se connectera automatiquement au port Type-C du téléphone portable, de l'ordinateur portable, etc., sans qu'il soit nécessaire d'installer des pilotes ou de faire fonctionner un logiciel supplémentaire.

B.1) Insérez l'émetteur dans le port USB de l'ordinateur, l'indicateur lumineux vert de l'émetteur indiquera que la connexion est établie et apparaitra, le voyant vert s'allumera en continu. Vous pouvez vous connecter à l'émission de musique en appuyant sur le bouton "G5000" dans le coin inférieur droit de l'ordinateur, indiquant que le mode de casque sans fil a été installé avec succès. Lors de la première utilisation, oubliez l'onglet "Propriétés des sons et des périphériques audio" de l'appareil et désinstallez-le par défaut.

|                                                                                     |                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Aggiungere il volume al volume | Classare con le luci<br>con le luci | 1. Classare la mette di volume verso le luci per aumentare il volume al massimo.<br>2. Classare la mette di volume verso le luci per diminuire il volume al minimo.                                                                |
|                                                                                     | USB-Type-C                     | Indicare la luce<br>di carica       | Il cursore di carica della batteria, la lettura indica sempre perché<br>la carica e il livello con cui la batteria viene caricata.                                                                                                 |
|  | Type-C<br>Line-in              | Indicare la luce<br>indicare        | Indicare la luce di volume per Line-in, indicare la luce Line-in per deservire la<br>funzione di volume, indicare la luce volume per deservire la funzione di volume, indicare la luce volume per deservire la funzione di volume. |
|                                                                                     |                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |

**FAQ**

1. Che fare se il casque sans fil è déformé ou taché ?

- 1. Vérifier la source musicale.
- 2. Déconnecter les autres périphériques.
- 3. Réinitialiser l'émetteur et l'appareil à nouveau.

2. La lecture de plusieurs lecteurs sur PC entraîne des coupures et des échecs d'opération, mais le casque fonctionne correctement ?

- 1. Vérifier le décodeur de lecture.
- 2. Fermez plusieurs lecteurs en arrière-plan.
- 3. Vérifier si des obstacles entre le casque et le PC affectent la transmission du signal.

3. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,2V en jouant de la musique, une alerte de batterie faible est émise toutes les 3 minutes (sans affecter le son), le message "Batterie faible" est entendu le voyant rouge clignote. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,1V, le système s'arrête automatiquement et le message "Clair" est entendu. L'indicateur de faible batterie du casque signifi que vous devez le recharger complètement avant de continuer à l'utiliser.

**Italiano**

**Descrizione del prodotto**

|                                                 |                        |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Pulsante on/off                              | 5. Trasmettitore       | 9. Microfono attivo in posizione abbassata     |
| 2. Pulsante di commutazione a 240 Hz/bass boost | 6. Presa LINE-IN       | 10. Microfono disattivo in posizione sollevata |
| 3. Pulsante on/off/chiocciola/bass boost        | 7. Porta Type-C        | 11. Microfono retrattile                       |
| 4. Manopola di regolazione del volume           | 8. Indicatore luminoso |                                                |

**Parametri del trasmettitore**

|                             |                           |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Diametro dell'altoparlante  | 50 mm                     | Distanza di trasmissione    | 10 metri, 360 gradi |
| Impedenza dell'altoparlante | 32 Ω                      | Tensione di funzionamento   | 3~7V                |
| Capacità della batteria     | 1000mAh                   | Tensione di carica          | DC5V ~ 1.1A         |
| Tipo di batteria            | Batteria al poli mercurio | Sensibilità del microfono   | -41±3dB             |
| Tempo di ricarica           | <4 ore                    | Direzionalità del microfono | Omidirezionale      |
| Durata della batteria       | >20 ore                   | Latenza Bluetooth           | < 35ms              |

| Funzione                                                                                                                             | Opzione                                                                                                                                                                                                                                | Passaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BT2.0+<br>Modelli 2 e 3<br>Batteria standard                                                                                         | Pressione lunga<br>2 secondi<br>2-AGBT                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. I primi tre invii premuti per il brano precedente.</li> <li>2. Premere a lungo (3 secondi) per passare alla modalità 2.4 G, la luce verde inizia a lampeggiare.</li> <li>3. Premere a lungo (3 secondi) per passare alla modalità Bluetooth, la luce blu inizia a lampeggiare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  Brano successivo<br>Lanciare il brano successivo | Premi<br>breve (1 secondo)                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Premere brevemente per entrare nella modalità musica predefinita della cuffia o passare alla funzione di riproduzione.</li> <li>2. La cuffia mostrerà di default l'elenco di tutti i brani (2 secondi) oppure il brano in riproduzione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  Lanciare il<br>ricordo di cui<br>si parla        | Altra<br>tastiera multifunzione                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lanciare di default la playlist o passare alla funzione di connessione dei telefoni.</li> <li>2. Lanciare di default la playlist o passare alla funzione di connessione dei telefoni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alcune<br>funzioni                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Premere lunga (3 secondi)</li> <li>2. Premere lunga (3 secondi)</li> <li>3. Premere lunga (3 secondi)</li> <li>4. Premere lunga (3 secondi)</li> <li>5. Premere lunga (3 secondi)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. In modalità standby, premere a lungo (3 secondi) il pulsante di accensione per sentire la vibrazione.</li> <li>2. In modalità standby, premere a lungo (3 secondi) la luce di accensione per entrare in modalità standby.</li> <li>3. In modalità standby, premere a lungo (3 secondi) il pulsante di accensione per passare a lungo (3 secondi) la luce di accensione e la luce di accensione lampeggia.</li> <li>4. Premere a lungo (3 secondi) la luce di accensione per passare a lungo (3 secondi) la luce di accensione.</li> <li>5. Premere a lungo (3 secondi) la luce di accensione per passare a lungo (3 secondi) la luce di accensione.</li> </ul> |
|  Passare il riproduttore<br>Primo/Ultimo          | Primo/Ultimo                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. In modalità riproduzione, premere il pulsante di accensione per mettere in pausa o riprodurre.</li> <li>2. In modalità riproduzione, premere a lungo (3 secondi) il pulsante di accensione per passare al brano successivo.</li> <li>3. In modalità riproduzione, premere a lungo (3 secondi) il pulsante di accensione per passare al brano precedente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riproduzione<br>di Riepilogo<br>/ Ripetizione<br>/ Mixtura                                                                           | Primo/Ultimo                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. In modalità riproduzione, premere il pulsante di accensione per mettere in pausa o riprodurre.</li> <li>2. In modalità riproduzione, premere a lungo (3 secondi) il pulsante di accensione per passare al brano successivo.</li> <li>3. In modalità riproduzione, premere a lungo (3 secondi) il pulsante di accensione per passare al brano precedente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Controlli (Dispositivi)                                                                                                              | Controlli (Dispositivi)                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Durante la connessione dei telefoni o telefono, la luce di accensione mostra il nome del telefono.</li> <li>2. Durante la connessione dei telefoni o telefono, la luce di accensione mostra il nome del telefono.</li> <li>3. Durante la connessione dei telefoni o telefono, la luce di accensione mostra il nome del telefono.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alimentazione<br>(Dispositivi)                                                                                                       | Alimentazione (Dispositivi)                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Scrittori veloci (batteria).</li> <li>2. Scrittori veloci (batteria).</li> <li>3. Scrittori veloci (batteria).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Porta di Caricamento                                                                                                                 | USB-Type C                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Scrittori veloci (batteria).</li> <li>2. Scrittori veloci (batteria).</li> <li>3. Scrittori veloci (batteria).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipi di Cuffia                                                                                                                       | Tipi di Cuffia                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Scrittori veloci (batteria).</li> <li>2. Scrittori veloci (batteria).</li> <li>3. Scrittori veloci (batteria).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <p><b>2) Conecte el transmisor Type-C al puerto Type-C del teléfono o portátil y entre automáticamente en modo de emparejamiento. La luz verde parpadeará rápidamente, después de un emparejamiento exitoso, la luz verde permanecerá encendida, en modo de emparejamiento exitoso, la luz verde del teléfono, enciende los auriculares inalámbricos, después de un emparejamiento exitoso, la luz verde de los auriculares permanecerá encendida, indicando que la conexión inalámbrica plug-and-play se ha instalado con éxito.</b></p> <p><b>Reemparejamiento</b></p> <p>1 Después de insertar el transmisor en el dispositivo, siga los pasos B1 y B2 anteriores para conectarse.</p> <p>2 Emparejamiento de emparejamiento o los auriculares: mantener presionado el botón de encendido durante 5 segundos en estado de apagado para volver a emparejarse. Se escuchará el sonido "Emparejamiento", la luz verde parpadeará rápidamente, luego inserte el receptor USB para una conexión exitosa. La luz verde permanecerá encendida.</p> |                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Uso del cable Line-In</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>1. Conector del dispositivo compatible con PC (32 bits/64 bits)PS4/PS5/XBOX en modo LINE IN/ Nintendo Switch/Android/iOS/dispositivos móviles/dispositivos con conector de audio de 3.5 mm.</b></p> <p><b>2. Explicación del uso del puerto Line-In: inserte el cable Line-In para desactivar los dispositivos durante 5 segundos en estado de apagado para volver a emparejarse. Se escuchará el sonido "Emparejamiento", la luz verde parpadeará rápidamente, luego inserte el receptor USB para una conexión exitosa.</b></p> <p><b>3.Uso del micrófono: Cuando está conectado y la entrada Line-In está activada, el micrófono permanece encendido.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Botón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Función                                                                                                                                           | Operar                                                                                 | Paseo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modo 4/40<br>Pulsar 2 segundos<br>Pulsar 4 segundos                                                                                               | Presionar<br>Presionar<br>2 s/40s                                                      | 1 Presionar brevemente para la llamada de atención.<br>2 Presionar 2 segundos para activar el modo 4/40. La luz verde indica "modo de juego".<br>3 Presionar nuevamente 2 segundos para cambiar el modo de juego. La luz azul indica "modo de juego".                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  Silencio total /<br>Interrupción de la<br>función de la luz | Presionar<br>Presionar<br>Segundos                                                     | 1 Presionar brevemente para reprimir el modo de modo de silencio de los auriculares y la luz roja parpadeará.<br>2 Los auriculares mantendrá en silencio la transmisión, presione 2 segundos para dejar de efectos de la cámara, mantendrá en silencio para cancelar los efectos de la cámara.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modo de silencio<br>(modo)                                                                                                                        | Añadir<br>Presionar<br>Segundos                                                        | 1 Mantenga presionado durante 10 segundos para desactivar la función de cancelación de ruido. La luz roja parpadeará.<br>2 Mantenga presionado durante 10 segundos para activar la función de cancelación de ruido. La luz roja parpadeará.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Botón de encendido                                                                                                                                | Presionar 1<br>Presionar 2<br>Segundos<br>Segundos<br>Apagar<br>Presionar<br>Presionar | 1 Mantenga presionado durante 10 segundos para desactivar la función de cancelación de ruido. La luz roja parpadeará.<br>2 Mantenga presionado durante 10 segundos para activar la función de cancelación de ruido. La luz roja parpadeará.<br>3 Mantenga presionado durante 10 segundos para desactivar la función de cancelación de ruido. La luz roja parpadeará.<br>4 Mantenga presionado durante 10 segundos para activar la función de cancelación de ruido. La luz roja parpadeará. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pausa / Reproducir                                                                                                                                | Presionar brevemente                                                                   | 1 En modo de reproducción de música, presione el botón de encendido para pausar.<br>2 En modo de reproducción de música, presione el botón de encendido para reproducir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Control /<br>Cortar<br>Presionar                                                                                                                  | Presionar<br>Presionar<br>Presionar                                                    | 1 En modo Bluetooth, durante una llamada entrante, presionar el botón de encendido para contestar.<br>2 En modo Bluetooth, durante una llamada, presionar el botón de encendido para colgar.<br>3 En modo llamada, hacer clic o tocar para mutar la llamada (modo de llamada).                                                                                                                                                                                                             |
| Conectar /<br>Desconectar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Presionar brevemente                                                                   | 1 Al conectar los auriculares al teléfono, la luz de emparejamiento permanecerá azul.<br>2 Al desconectar los auriculares del teléfono, la luz de emparejamiento permanecerá azul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

English: This device complies with Industry Canada license - exempt RSS standards). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B).

French: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage électromagnétique subi, même si le brouillage est susceptible d'entraver le fonctionnement.

L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 in compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure or compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du c-nr - et conforme avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 10cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10 cm entre le radiateur et votre corps.