BEDIENUNGSANLEITUNG DUR ARTIKELNUMMER

CHR-SMART-TOU-WHT, CHR-SMART-TOU-BLK

TECHNISCHE DATEN		LADEZEIT	
Bluetooth	Version 5.3	Ohrorer-Akku	1 STUNDE
Abstand des Empfangers	max. 10m	Akku der Lade-Dose	2 STUNDEN
Durchmesser des Treibers	13 mm	Ohrorer-Akku	35 mAh
Impedanz	30Ω	Batteriekapazitat der Lade-Dose	350 mAh
Empfindlichkeit:	105±3dB	Total Play Time	48 STUNDEN
Frequenzbereich	20Hz-20K Hz	Kabel:	Type C

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Produkt nicht modifizieren, reparieren oder auseinandernehmen, da dies zu Brand, Elektroschock, vollständigem Versagen des Produkts usw. führen kann und die Garantie ungültig macht.

Vosichtig: Elektroschockgef ahr. Nur in trockenen Bereichen verwenden!

EINSCHALTEN DIE EARBUDS

1. Legen Sie jeden Ohrhörer in seinen Ladeschlitz und schließen Sie die Abdeckung.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und schließen Sie das andere Ende an einen beliebigen USB-Ladeanschluss an.
** Um Schäden zu vermeiden, wird empfohlen, das mitgelieferte Ladekabel zu verwenden.
Laden Sie das Ladegehäuse und die Ohrhörer mindestens 3 Stunden vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

ON/OFF

1. Entfernen Sie die Kopfhörer aus dem Gehäuse, sie werden automatisch eingeschaltet.
2. Setzen Sie die Kopfhörer wieder in den Ladekoffer, die Kopfhörer schalten sich automatisch aus.

KOPPLUNG MIT EINEM MOBILTELEFON

1. Öffnen Sie die Ladetasche, entfernen Sie die Ohrhörer und sie werden automatisch einschalten und paaren sich, Stimme wird "CONNECTED" anfordern. Der rechte Ohrhörer wird automatisch mit dem linken Ohrhörer verbunden.
2. Der Kopplungsmodus dauert 2 Minuten. Schalten Sie im Kopplungsmodus die Bluetooth- Verbindung auf Ihrem Gerät ein, scannen/suchen & wählen "CHROME TOUCH"aus.
3. Sobald "CHROME TOUCH " gekoppelt ist wird die Sprachansage "CONNECTED" ansprechfacht.

Ein Earbud-Modus: Wenn Bluetooth verbunden ist, können Sie entweder Earbud der Ohrhörer verwenden, indem Sie den anderen wieder in das Ladegehäuse stecken und die Abdeckung schließen.

TAP-TOUCH STEUERUNG

HINWEIS: „CHROME TOUCH" verfügen über eine empfindliche Touch-Steuerung. Jeder Ohrhörer besitzt eine multifunktionale Touch-Taste.

L **VORHERIGER TITEL** 3× tippen	R **NÄCHSTER TITEL** 3× tippen	L/R **PLAY/ PAUSE** 2× tippen
L/R **ANRUF ANNEHMEN** 2× tippen	L/R **ANRUF BEENDEN** 2× tippen	L/R **ANRUF ABLEHNEN** Gedrückt halten (2 Sekunden)
L **LAUTSTÄRKE VERRINGERN** 4 × tippen	R **LAUTSTÄRKE ERHÖHEN** 4 × tippen	L/R **SPRACHASSISTENT AKTIVIEREN** Gedrückt halten (2 Sekunden)

FCC ID: 2BKTL-CHRTOUCH

FCC-ERKLÄRUNG :

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen.

Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

RF-Warnhinweis:
Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

TECHNISCHE HILFE & GARANTIENINFORMATIONEN

Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie auf jegliche Mängel. Für Garantie-leistungen, Fragen oder wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns unter help@SimplyTechCorp.com.

SimplyTech Electronics Inc. erklärt, dass das Funkgerät mit den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/53/EU & 2012/19/EU konform ist.

Die EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter www.SimplyTech-Corp.com/docs eingesehen werden.

VERTRIEBEN VON: SimplyTech Electronics, Inc. 1407 Broadway New York, NY 10018

HERGESTELLT IN CHINA

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung dieses Produkts und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

USER MANUAL

CHR-SMART-TOU-WHT, CHR-SMART-TOU-BLK

SPECIFICATIONS		CHARGING TIME	
Bluetooth	Version 5.3	Earbuds:	1 hour
Operating Distance	>33ft/10M	Charging Case:	2 Hours
Driver Unit:	13 mm	Earbud Battery:	35 mAh
Impedance	30Ω	Charging Case:	350mah
Sensitivity:	105±3dB	Total Play Time	48 Hours
Frequency:	20Hz-20KHz	Data Interface:	Type C

SAFETY & CARE INSTRUCTIONS

Do NOT expose any portion of this product to liquid, humidity, moisture, sharp objects or extreme temperatures as this can damage it and void the warranty.
Do NOT attempt to disassemble or modify the Earbuds or Charging Case in any way
Spot Clean ONLY.
Keep out of reach of children.
This product is not a toy.

RoHS CE FC

CHARGING YOUR EARBUDS

1.Place each earbud into its charging slot and close the cover.
2.Use the charging cable provided and plug the other end into any USB charging port.
**To prevent damage, it is recommended to use the charging cable that is provided. Fully charge the charging case and earbuds for a minimum of 3 hours before first use.

POWERING ON & OFF

1.Take the earbuds out from the case, they will automatically power on.
2.Place the earbuds back into the charging case, the earbuds will automatically power off.

BLUETOOTH PAIRING WITH YOUR DEVICE

1.Open the charging case, remove the earbuds & they will automatically power on and pair to each other, voice will prompt 'CONNECTED'. The right earbud will automatically connect to the left earbud.
2.Pairing mode will last for 2 minutes. While in pairing mode,turn ON the Bluetooth Connection on your device, Scan/Search & select "CHROME TOUCH".
3.Once paired, "CHROME TOUCH". will voice prompt 'CONNECTED'.

Single Earbud Mode: When Bluetooth connected, you can use either Earbud of the earbuds only by putting the other one back into the charging case and closing the cover.
NOTE: Power on"CHROME TOUCH" and they will automatically connect to the last connected device if available within the Bluetooth range.

EARBUD TAP-TOUCH FUNCTION GUIDE

NOTE:"CHROME TOUCH" has a sensitive tap-touch feature. There is a multi-function touch button on each earbud.

L **PREVIOUS SONG** Tap 3 Times	R **NEXT SONG** Tap 3 Times	L/R **PLAY/ PAUSE** Tap 2 Times
L/R **ANSWER CALL** Tap 2 Times	L/R **END CALL** Tap 2 Times	L/R **REJECT CALL** Press & Hold For 2 Seconds
L **VOLUME DOWN** Tap 4 Times	R **VOLUME UP** Tap 4 Times	L/R **ACTIVATE VOICE ASSISTANT** Press & Hold For 2 Seconds

CONTENTS: 2 x Earbuds, 1 x Charging Case, 1 x Type C Charging Cable, 1 x Manual

FCC ID: 2BKTL-CHRTOUCH

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

TECHNICAL SUPPORT & WARRANTY INFO

This product is backed by a One Year Warranty from any defects. For warranty replacements, questions or if you have any issues about this product, contact us at help@SimplyTechCorp.com.

SimplyTech Electronics Inc declared that radio equipment is compliant with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU & 2012/19/EU.

EU Declaration of Conformity for this product can be viewed at www.SimplyTech Corp.com/docs.

DISTRIBUTED BY: SimplyTech Electronics, Inc. 1407 Broadway New York, NY 10018

MADE IN CHINA

Please read before using this product and retain manual for future reference.