USER MANUAL

ENCORE-SILVER, ENCORE-COGNAC, ENCORE-SAGE

SPECIFICATIONS			
Bluetooth	Version 5.4	**Battery:**	400Mah
Operating Distance	>33ft/10M	**Battery Type:**	Li-Polymer
Driver Unit:	40mm	**Play Time**	24 Hours
Impedance	32Ω	**Input:**	5V 1A - TypeC USB
Sensitivity:	100±3dB	**Frequency:**	20Hz-20KHz

SAFETY & CARE INSTRUCTIONS

Do NOT expose any portion of this product to liquid, humidity, moisture,sharp objects or extreme temperatures as this can damage it and void the warranty.

Do NOT attempt to disassemble or modify the headphones in any way
Spot Clean ONLY.

Keep out of reach of children. This product is not a toy.

CONTENTS: 1 x Headphone, 1 x AUX Audio Cable, 1 x USB Charging Cable, 1 x Manual

CHARGING YOUR HEADPHONES

1.Use the charging cable provided and plug into the port on the LEFT ear cup.
2.Plug the other end into any USB charging port.

3. LED indicator near the USB input will turn red while charging. Once charging is fully complete, LED will turn off

NOTE: To prevent damage, it is recommended to use the charging cable that is provided

POWERING ON & OFF

Press and hold the power button for 3 seconds to turn on or off.

BLUETOOTH PAIRING WITH YOUR DEVICE

1. Fully charge your headphones then press and hold the POWER button for until the LED lights flash red and blue.
ENCORE will automatically enter pairing mode

2. Pairing mode will last for 2 minutes.While in pairing mode, turn ON the Bluetooth Connection on your device, Scan/Search & select ENCORE.

3.Once paired, ENCORE will voice prompt 'connected successfully'.

NOTE: Power on ENCORE and they will automatically connect to the last connected device if available within the BT range.

PREVIOUS SONG Press Once	**NEXT SONG** Press Once	**VOICE ASSISTANT** Press Once
PLAY/ PAUSE Press Once	**POWER ON/OFF** Press & Hold for 3 seconds	**ANSWER/END CALL** Press Once
REJECT CALL Press & Hold for 2 seconds	**VOLUME UP** Press & Hold for 2 seconds	**VOLUME DOWN** Press & Hold for 2 seconds

FCC ID: 2BKTL-ENCORE3

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

TECHNICAL SUPPORT & WARRANTY INFO

This product is backed by a One Year Warranty from any defects. For warranty replacements, questions or if you have any issues about this product, contact us at help@SimplyTechCorp.com.

SimplyTech Electronics Inc declared that radio equipment is compliant with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU & 2012/19/EU.

EU Declaration of Conformity for this product can be viewed at www.SimplyTech Corp.com/docs.

DISTRIBUTED BY: SimplyTech Electronics, Inc. 1407 Broadway New York, NY 10018
MADE IN CHINA

Please read before using this product and retain manual for future reference.

BEDIENUNGSANLEITUNG DUR ARTIKELNUMMER

ENCORE-SILVER, ENCORE-COGNAC, ENCORE-SAGE

SPECIFICATIONS			
Bluetooth	Version 5.4	**Battery:**	400Mah
Operating Distance	>33ft/10M	**Battery Type:**	Li-Polymer
Driver Unit:	40mm	**Play Time**	24 Hours
Impedance	32Ω	**Input:**	5V 1A - TypeC USB
Sensitivity:	100±3dB	**Frequency:**	20Hz-20KHz

ANLEITUNG - SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Setzen Sie Teile dieses Produkts KEINEN Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, scharfen Gegen- ständen oder extremen Temperaturen aus, da dies zu Schäden und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Versuchen Sie NICHT, die Kopfhörer zu zerlegen oder in irgendeiner Weise zu modifizieren

NUR punktuelle Reinigung.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

INHALT: 1 x Kopfhörer, 1 x AUX-Audio Kabel, 1 x USB-Ladekabel, 1 x Handbuch

LADEN SIE IHRE KOPFHÖRER AUF

1.Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und Stecken Sie dec Stenker in den Anschluss an der LINKEN Ohrmuschel.

2. Stecken Sie das andere Ende in einen beliebigen USB-Anschluss Aufladestation.

3. LED-Anzeige neben dem USB-Eingang leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist vollständig abgeschlossen ist, erlischt die LED

HINWEIS: Um Schäden vorzubeugen, ist dies der Fall Es wird empfohlen, das Ladekabel zu verwenden das ist vorgesehen.

EIN- und AUSSCHALTEN

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt Sekunden zum Ein- und Ausschalten.

BLUETOOTH-PAIRING MIT IHREM GERÄT

1. Laden Sie dann Ihre Kopfhörer vollständig auf Halten Sie die POWER-Taste gedrückt bis die LED-Leuchten rot und blau blinken. ENCORE beginnt automatisch mit der Kopplung Modus

2. Der Kopplungsmodus dauert 2 Minuten.
Schalten Sie im Pairing-Modus das Gerät ein Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät, Scannen/suchen und ENCORE auswählen.

3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ertönt eine Stimme von ENCORE Meldung „Erfolgreich verbunden".

HINWEIS: Schalten Sie ENCORE ein und sie verbindet sich automatisch mit dem letzten angeschlossenes Gerät, sofern innerhalb der verfügba BT-Bereich.

VORHERIGE LIED Einmal drücken	**NÄCHSTE LIED** Einmal drücken	**SPRACHASSISTENT** Einmal drücken
PLAY/ PAUSE Einmal drücken	**POWER ON/OFF** 3 Sekunden lang gedrückt halten	**ANRUF ANNEHMEN/ BEENDEN** Einmal drücken
ANRUF ABWEISEN 2 Sekunden lang gedrückt halten	**LAUTSTÄRKE AUF** 2 Sekunden lang gedrückt halten	**LAUTSTÄRKE AB** 2 Sekunden lang gedrückt halten

FCC ID: 2BKTL-ENCORE3

FCC-ERKLÄRUNG :

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen.

Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

RF-Warnhinweis:
Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

TECHNISCHE HILFE & GARANTIENINFORMATIONEN

Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie auf jegliche Mängel. Für Garantie-leistungen, Fragen oder wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns unter help@SimplyTechCorp.com.

SimplyTech Electronics Inc. erklärt, dass das Funkgerät mit den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/53/EU & 2012/19/EU konform ist.

Die EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter www.SimplyTech-Corp.com/docs eingesehen werden.

VERTRIEBEN VON: SimplyTech Electronics, Inc. 1407 Broadway New York, NY 10018

HERGESTELLT IN CHINA

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung dieses Produkts und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.