

Size:80x120mm



Wireless HD Transmitter & Receiver Kit

User manual

support@lemorele.com

Contents

English01—04

Deutsche05—08

Français09—12

Español13—16



Italiano17—20

日本語21—24

EN

Preface

Thank you for purchasing the Lemorele products. For optimum operation, please read this manual carefully before use.




1

Connection Diagram

Combination of receiver and transmitter, plug and play

*If you cannot see the screen and the indicator light keeps blinking, you need to supply power to the transmitter (this phenomenon is caused by insufficient HDMI voltage)



1. Connect the receiver's HDMI or VGA port to a display device such as a TV or projector.

2. Press the power adapter supplied with the product to supply power to the unit.

3. Press the power adapter of the TV, projector or monitor to the corresponding HDMI port, and wait for the device's power screen to display, and power on.



4. Successfully plug the transmitter into a computer or other video output device, the transmitter light goes into fast flashing, wait a few seconds, monitor is successful.

(Note: If the transmitter keeps blinking, use the supplied power cable to power the transmitter, voltage specification is 5V2A)

2

Pairing Instructions

Note: The product has been paired at the factory. If the pairing fails due to improper operation or other circumstances during use, the procedure for re-pairing the device is as follows:



1. Please press the receiver function button for more than 3 seconds, and the prompt will pop up on the interface. Release the button to pair with EZCast TX. Enter the pairing mode.

2. Press the transmitter function button for more than 3 seconds, the indicator will flash for pairing, and wait for the transmitter indicator to be always on, indicating that the connection is successful.

*Note: one receiver and multiple transmitters, 1 receiver can pair with 8 transmitters for switching.

3

Question & Answer

Q: How to restore factory settings?

A: When the product fails, press and hold the receiver function key for 10 seconds. After a black screen appears and restart, the factory settings will be restored.

Q: Can devices without HD interface be used?

A: Yes, please use the device with HD interface converter.

Q: How to enter the privacy mode?

A: Tap the transmitter function key to disconnect or reconnect.

Q: Why can't I mirror it?

A: Please check if the transmitter indicator is always flashing. If it is always flashing, the transmitter voltage is insufficient and you need to use the supplied power supply cable to power the transmitter (power supply voltage 5V2A).

Accessories list:

Accessories	Amount	Accessories	Amount
Transmitter	1	TYPE C data cable	2
Receiver	1	Power adapter	1
Antenna	2	Instruction manual	1
HDMI cable	1		



4

英文

DE

Vorwort

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf von Lemorele-Produkten entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um mehr über diese Produkt zu erfahren. Wir wünschen Ihnen eine gute Erfahrung!




1

Anschlusschema

Kombination aus Empfänger und Sender, Plug-and-Play

*Wenn der Bildschirm kein Bildschirm mit kann und die Kontrollleuchte ständig blinkt, sollte Sie den Sender mit Strom versorgen, da das Erscheinungsbild des Geräts (unzureichende HDMI-Spannung verursacht)



1. Bitte schließen Sie den HDMI- oder VGA-Anschluss des Receivers an ein Anzeigegerät wie z. B. einen Fernseher oder Projektor an.

2. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um das Gerät mit Strom zu versorgen.



3. Stecken Sie die Signalkabel Ihres Fernsehers, Projektors oder Monitors auf den entsprechenden HDMI-Anschluss ein und warten Sie, bis der Erscheinungsbild des Geräts angezeigt wird, dann wird das Gerät erfolgreich eingeschaltet.

4. Schließen Sie den Sender an einen Computer oder ein anderes Video-Ausgabegerät an, das Licht des Senders geht in schnelles Blinken über, warten Sie ein paar Sekunden, dann ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. (Hinweis: Wenn das Licht des Senders ständig blinkt, verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um den Sender mit Strom zu versorgen, 5V 2A)

2

Anweisungen zur Paarung

Achtung: Das Produkt wurde in Werk gepaart. Wenn das Pairing aufgrund einer unsachgemäßen Bedienung oder anderen Umständen während der Verwendung fehlschlägt, gehen Sie wie folgt vor, um sich das Gerät erneut zu paaren:



1. Halten Sie die Funktionstaste des Empfängers länger als 3 Sekunden gedrückt, die Schrittleiste erscheint mit der Aufforderung: Release the button to pair with EZCast TX. Drücken Sie den Kopplungsmodus auf.

2. Halten Sie die Funktionstaste des Senders länger als 3 Sekunden gedrückt, die Anzeigeleuchte blinkt für das Pairing, warten Sie, bis das Licht des Senders immer leuchtet, um die erfolgreiche Verbindung anzugeben.

*Ein Empfänger kann mit 8 Sendern gepaart werden, um zwischen mehreren Sendern umzuschalten.

3

Frage & Antwort

F: Wie kann ich die Werkseinstellungen wiederherstellen?

A: Wenn das Produkt defekt ist, drücken Sie lange die Funktionstaste des Empfängers, um 10 Sekunden zu machen, gibt es einen schwarzen Bildschirm. Neustart. Dann kann man die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

F: Kann ich Geräte ohne HD-Schnittstelle verwenden?

A: Ja, aber das Gerät sollte mit einem HD-Schnittstellenumwandler verwendet werden.

F: Wie kann ich den Datenschutzmodus aktivieren?

A: Drücken Sie die Funktionstaste des Senders leucht, um die Verbindung zu trennen oder wiederherzustellen.

F: Warum kann ich es nicht spiegeln?

A: Bitte prüfen Sie, ob das Licht des Senders ständig blinkt. Wenn es ständig blinkt, ist die Spannung des Senders unzureichend und Sie müssen das mitgelieferte Stromversorgungsgerät verwenden, um den Sender mit Strom zu versorgen (Stromversorgungsleistung 5V2A).

Accessories list:

Zubehör	Anzahl	Zubehör	Anzahl
Sender	1	TYPE C Datenkabel	2
Empfänger	1	Netzteil	1
Antenne	2	Bedienungsanleitung	1
HDMI-Kabel	1		



4

德文

FR

Avant-propos

Cher utilisateur, merci d'avoir choisi les produits Lemorele. Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Bonne expérience!




1

Schéma de connexion

Le récepteur et l'émetteur sont utilisés en combinaison, plug and play

*Si l'écran ne peut pas être projeté et que la lumière d'indicateur continue de clignoter, vous devez alimenter le récepteur (ce phénomène est causé par une tension HDMI insuffisante)



1. Connectez l'interface HDMI ou VGA du récepteur à un périphérique d'affichage tel qu'un téléviseur ou un projecteur.

2. Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni avec le produit pour alimenter l'appareil.



3. Insérez la source de signal du téléviseur, du projecteur ou du moniteur à l'interface HDMI correspondante, en attendant que l'appareil allume l'affichage à l'écran, la lumière de la mise sous tension.

4. Branchez l'émetteur sur un ordinateur ou un autre périphérique de sortie vidéo, la lumière de l'émetteur entre en flash, attendant quelques secondes et le miroir réussi. (Remarque: Si l'émetteur clignote toujours, utilisez le cordon d'alimentation fourni pour alimenter l'émetteur à la spécification de tension est de 5V2A)

2

Instructions d' appariement

Remarque: Le produit a été apparié en usine. Si l'appariement échoue en raison d'un fonctionnement incorrect ou d'autres conditions pendant l'utilisation, vous devez le faire pour appairer à nouveau votre appareil.



1. Veuillez appuyer et maintenir la touche de fonction du récepteur pendant plus de 3 secondes, l'invite contextuelle de l'interface Release the button to pair with EZCast TX. Entrez dans le mode d'appariement.

2. Appuyez et maintenez la touche de fonction de l'émetteur pendant plus de 3 secondes, la lumière d'appareil clignotant pour l'appariement, attendez que la lumière de l'émetteur reste allumée pour indiquer une connexion réussie.

*Press et appuyez multiples, 1 récepteur peut être apparié avec 8 émetteurs pour changer à volonté.

3

Reponses aux questions

Q: Comment restaurer les paramètres d'usine?

A: Lorsque le produit tombe en panne, maintenez enfoncée la touche de fonction du récepteur pendant 10 secondes, après un redémarrage de l'écran noir, les paramètres d'usine sont restaurés.

Q: Peut-on utiliser des appareils sans interface HD ?

A: Oui, l'appareil doit être utilisé avec le convertisseur d'interface HD.

Q: Comment entrer dans le mode de confidentialité ?

A: Appuyez sur la touche de fonction de l'émetteur pour vous déconnecter ou vous reconnecter.

Q: Pourquoi ne puis-je pas le mettre en miroir ?

A: Vérifiez que l'indicateur de l'émetteur clignote toujours et, le cas échéant, que la tension de l'émetteur est suffisante et que le câble d'alimentation fourni est nécessaire pour alimenter l'émetteur (tension d'alimentation 5V2A).

Liste des accessoires :

Accessoires	Quantité	Accessoires	Quantité
Émetteur	1	fil TYPE C	2
Récepteur	1	Adaptateur d'alimentation	1
Antenne	2	Manuel d'usage	1
fil HDMI	1		



4

法语

ES

Prefacio

Estimado cliente, gracias por comprar un producto Lemorele. Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el producto para entenderlo mejor. Disfrute de su experiencia.




1

Esquema de conexión

Combinación de receptor + transmisor, enchufa y funciona

*Si no puede proyectar la pantalla y la luz indicadora sigue parpadeando, antes de utilizar el producto asegure de que la tensión HDMI es suficiente



1. Conecte el puerto HDMI o VGA del receptor a un dispositivo de visualización, como un televisor o un proyector.

2. Enchufe el adaptador de corriente suministrado con el producto para alimentar el dispositivo.

3. Por favor, enchufe la fuente de señal del televisor, proyector o monitor al puerto HDMI correspondiente y espere a que el dispositivo aparezca en pantalla de modo de espera y el contenido será emitido.



4. Conecte el transmisor a un ordenador u otro dispositivo de salida de vídeo, la luz del transmisor pasará a parpadear rápidamente, espere unos segundos, la duplicación es exitosa.

(Nota: Si el transmisor sigue parpadearando, utilice el cable de alimentación suministrado para alimentar el transmisor. La especificación de voltaje es de 5V2A)

2

Instrucciones de emparejamiento

Note: El producto ha sido emparejado en fábrica, si el emparejamiento falla debido a un funcionamiento incorrecto u otras circunstancias durante el uso, el procedimiento para volver a emparejar el dispositivo es el siguiente:



1. Mantenga pulsada el botón de función del receptor durante más de 3 segundos, el mensaje emergente de la interfaz Release the button to pair with EZCast TX. Entre en modo de emparejamiento.

2. Mantenga pulsada el botón de función del transmisor durante más de 3 segundos, la luz indicadora parpadeará rápidamente para el emparejamiento, espere hasta que la luz del transmisor esté siempre encendida para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.

*Multi-transmisor: 1 receptor puede ser emparejado con 8 transmisores para la conmutación.

3

Respuestas a las preguntas

P: ¿Cómo puedo restaurar la configuración de fábrica?

A: Cuando el producto se defectuosa, la pulsación larga de botón de función del receptor para hacer 10 segundos, hay un aviso de pantalla negra en el que, para restaurar la configuración de fábrica.

P: ¿Se puede utilizar dispositivos sin interfaz HD?

A: Sí, el dispositivo debe utilizarse con un convertidor de interfaz HD.

P: ¿Cómo puedo entrar en el modo de privacidad?

A: Pulse ligeramente el botón de función del transmisor para desconectar o reconectar.

P: ¿Por qué no se puede reflejar?

A: Por favor, compruebe si el indicador del transmisor siempre parpadeara o siempre parpadeara, entonces el voltaje del transmisor es insuficiente y necesita utilizar el cable de alimentación suministrado para alimentar el transmisor (voltaje de alimentación 5V2A).

Liste des accessoires :

Accessoires	Quantité	Accessoires	Quantité
Transmetteur	1	Cable de data type C	2
Recepteur	1	Adaptateur d'alimentation	1
Antenne	2	Manuel d'usage	1
Cable HDMI	1		



4

西班牙

IT

Introduzione

Gentili utenti, grazie per aver scelto i prodotti di Lemorele. Per una migliore comprensione di questo prodotto, il prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Ti auguro una piacevole esperienza!




1

Schema di collegamento

Combinazione di ricevitore + trasmettitore, plug and play

*Se non è possibile trasmettere lo schermo e il spia lampeggia sempre, è necessario fornire alimentazione al ricevitore (il fenomeno si verifica a causa di tensione insufficiente di HDMI)



1. Collegare l'interfaccia HDMI o VGA del ricevitore a un dispositivo di visualizzazione come un televisore o un proiettore.

2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito con il prodotto per alimentare il dispositivo.

3. Collegare la sorgente del segnale della TV, del proiettore o del monitor all'interfaccia HDMI corrispondente e attendere che venga visualizzata la schermata di avvio del dispositivo o che l'audio abbia inizio.



4. Collegare il trasmettitore a un computer o altro dispositivo di uscita video, la spia del trasmettitore lampeggia rapidamente, attendere alcuni secondi affinché il mirroring abbia successo.

(Nota: se il trasmettitore lampeggia sempre, utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per alimentare il trasmettitore. La specificità di tensione è 5V2A)

2

Istruzioni per l'abbinamento

Note: Il prodotto è stato abbinato prima di lasciare la fabbrica. Durante l'uso, operazioni improprie o altre circostanze causano il fallito dell'abbinamento e il passaggio per riaccollo il dispositivo sono i seguenti:



1. Tenere premuto il tasto funzione del ricevitore per più di 3 secondi e sull'interfaccia verrà visualizzato un messaggio: Release the button to pair with EZCast TX. Entrare in modalità di associazione.

2. Tenere premuto il pulsante funzione del trasmettitore per più di 3 secondi, l'indicatore luminoso lampeggia rapidamente per l'associazione e attendere che l'indicatore luminoso del trasmettitore sia acceso per indicare una connessione riuscita.

*Un ricevitore a più trasmettitori, 1 ricevitore può essere associato a 8 trasmettitori.

3

CSA

Elenco delle parti:

Accessori	Quantità	Accessori	Quantità
Trasmettitore	1	Cavo USB tipo C	2
Ricevitore	1	Adattatore di alimentazione	1
Antenna	2	Manuale d'uso	1
Cavo HDMI	1		



4

意大利

日本語

はじめに

この度は、Lemorele製品をお買いいただいた誠にありがとうございます。本製品をさらに分かりやすくするため、この説明書が製品と一緒の箱の中に付属しています。楽しく体験してください。




1

接続図

受信機と送信機との組み合わせで使用する。購入すると使用するようになります。

*もし画面が映らない場合、受信機の電源が不足している可能性があります。受信機の電源を充電してください。(この現象はHDMIの電圧不足によって発生することがあります。)



1. レシーバーのHDMIまたはVGAインターフェイスをテレビやプロジェクターなどのディスプレイデバイスに接続してください。

2. 製品に付属の電源アダプターを使用してデバイスに電力を供給してください。

3. テレビ、プロジェクター、またはモニターの信号源を設定してください。



4. 受信機にHDMIケーブルを接続してください。

5. 送信機をコンピュータや他のビデオ出力デバイスに接続してください。送信機のインジケータランプが速く点滅し、数秒後に画面が正常に複製されます。(注: もし送信機が点滅し続けている場合は、付属の電源ケーブルを使用して受信機に電力を供給してください。電圧仕様は5V2Aです。)

2

ペアリングについての説明

注: この製品は、工場出荷時にペアリングされています。使用時に、操作ミスや他の状況によってペアリングが失敗する場合は、以下の手順でデバイスを再度ペアリングしてください。



1. 受信機のファンクションキーを3秒以上押し続けてください。Release the button to pair with EZCast TX。ペアリングモードに入ります。

2. 送信機のファンクションキーを3秒以上押し続けてください。ペアリングモードに入ります。

3. 送信機のインジケータランプが速く点滅し、数秒後に画面が正常に複製されます。(注: もし送信機が点滅し続けている場合は、付属の電源ケーブルを使用して受信機に電力を供給してください。電圧仕様は5V2Aです。)

*1つの受信機は最大8つの送信機とペアリングできます。

3

問題解決

Q: どうやって工場出荷時の設定までリセットしますか?

A: 製品が故障している時、受信機のファンクションキーを10秒間押し続けて、ブラックスクリーンが現れた後自動的に再起動が行われます。工場出荷時の設定に戻ります。

Q: HDインターフェースがないデバイスには使えますか?

A: はい、使えます。受信機にインターフェースの変換器を合わせて使用してください。

Q: アプリケーションをインストールする必要がありますか?

A: 送信機のファンクションキーを押すと、切断または再接続できます。

Q: エラーメッセージが表示されますか?

A: 画面複製が正常に行われていない場合、確認してください。送信機の電源が不足しているか、画面が正常に複製されていないかを確認してください。送信機に電力を供給するには、付属の電源ケーブルを使用してください。(電源電圧 5V2A)

付属品リスト:

付属品	数量	付属品	数量
送信機	1	TYPE Cケーブル	2
受信機	1	電源アダプター	1
アンテナ	2	マニュアル	1
HDMIケーブル	1		

4

日语

4.0002.0240

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.