

FreeChat 101

CP-FC101-GA Bluetooth Conference Speakerphone

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manual de Instrucciones
Manuel d'Instruction
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
使用说明书
کتاب التعلیمات

English (01)

Deutsch (07)

Español (13)

Français (19)

Italiano (25)

Português (31)

简体中文 (37)

العربية (43)



Introduction

Thank you for choosing our Bluetooth Conference Speakerphone. This is a high-quality speakerphone with professional noise reduction function, 5 meters microphone pickup radius, compatible with multi-media conferencing platforms, suitable for various scenarios such as home, office, team meeting, business, online audio and video conference, etc. It can be used as a Bluetooth speaker. The unique sound cavity design and high-power speaker unit can provide Hi-Fi level high-quality music experience.

Packing List

- Omnidirectional Bluetooth conference speakerphone x 1
- Storage bag x 1
- Instruction manual x 1
- USB-C cable (3.3 ft / 1 m) x 1


Functionality Diagram



- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Power Button | 7 Status Light Ring |
| 2 Call / Hang up (Long Press to Reject) | 8 Microphone |
| 3 Decrease Volume | 9 Speakers |
| 4 Microphone Mute Switch | 10 Bluetooth Indicator |
| 5 Increase Volume | 11 Reset Button |
| 6 Bluetooth Switch | 12 USB-C Charging / Data Port |

Connecting

1. Connect to your computer via a USB-C cable.




2. Connect to your computer or mobile device via Bluetooth.

a. Long-press the power button to turn on the speakerphone, after which it will switch to its Bluetooth pairing mode (waiting for a connection).

(Note: Bluetooth ID is FreeChat 101)

b. Turn on the Bluetooth of your mobile phone / personal computer / tablet / other device, search and find FreeChat 101, and then tap / click to connect.

c. Every time it is restarted, the speakerphone will automatically reconnect to the most recently connected Bluetooth device.



3. The speakerphone can stay connected via either USB or Bluetooth, but not both at the same time.

On/Off

1. When the speakerphone is connected through a USB data cable to a computer, it will automatically switch to USB connection mode.
2. Upon press-holding the power button for 2 seconds, if the unit is not connected to a computer via USB, the speakerphone will turn on, and can then be connected via Bluetooth.
3. After turning on, if there is no Bluetooth connection within 5 minutes, the speakerphone will automatically turn off.
4. In the Bluetooth connection mode, press-hold the power button for 2 seconds to turn off the speakerphone.

Status Indicators

Status ring light is solid blue	The speakerphone is connected to a computer via USB
Bluetooth light is solid blue	The speakerphone is connected to a computer or mobile device via Bluetooth
Bluetooth light is blinking red and blue	Bluetooth pairing mode
Bluetooth is blinking blue	Ready for Bluetooth connection
Bluetooth light is solid	Bluetooth connected
Status ring light is blinking blue	Incoming call to Bluetooth-connected mobile phone
Status ring light blinks clockwise/ counterclockwise	Volume increase or decrease
Status ring light is solid red	Microphone array muted
Status ring light is solid red (According to battery percentage)	Press the power button to check the battery charge level
Status ring light blinking red	Low battery reminder
Status ring light is solid red (According to battery percentage)	Charging

Key Functions

	Short Press	Answer / Hang up call
	Press-hold for 2 seconds	Reject call
	Short Press	Volume decrease
	Short Press	Volume increase
	Short Press	Microphone Mute / Unmute
	Short Press	Turn Bluetooth on / off
	Press-hold for 2 seconds	Activate Bluetooth pairing state
	Short Press	Check battery charge level
	Long Press	Turn on / off

Specifications

Bluetooth version	V5.1
Bluetooth distance	33 ft / 10 m
Microphone sensitivity	-27 dB
Microphone distortion	≤ 3%
Microphone SNR	70 dB
Microphone pickup distance	17 ft / 5 m radius
Microphone frequency response	100 Hz to 7.5 KHz
Bluetooth talk time	Up to 12 hours
Bluetooth music playback	Up to 10 hours
Battery capacity	2600 mAh
Speaker specifications	4 Ω, 3 W
Product dimensions	5.1" × 1.4" / 130 x 35.5 mm
Product weight	10.6 oz / 300 g
Charging interface	USB-C
Rated input charge	5 V  1 A

* The pictures depicted in this document are for reference only. For the appearance of Nework products (including but not limited to color), please refer to the actual product. The information contained in this document (product specifications, function descriptions models, parameters, etc.) may be incomplete, please refer to the specific information in the relevant product instruction manual. The Company reserves the right to change the product design specifications without prior notice. Nework LLC reserves the right to final interpretation.

Troubleshooting

1. If the speakerphone fails to turn on when using it for the first time please recharge it before attempting once more.
2. If the speakerphone cannot be normally shut down during usage please short-press the reset button to reset.

Customer Service



12-month warranty



Lifetime technical support

For more information, please visit our website.

If you need help, please contact us through our official support channels.

Website: www.nework.us

Customer Service: support@nework.us



Kurze Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Bluetooth-Konferenzlautsprecher FreeChat 101 mit omnidirektionalem Mikrofon entschieden haben. Dies ist ein hochwertiges Mikrofonlautsprecherprodukt mit professioneller Rauschunterdrückungsfunktion, einem Aufnahmerradius von 5 Metern und Kompatibilität mit mehreren Konferenzplattformen. Er eignet sich für verschiedene Szenarien wie Heimarbeit, Teambesprechungen, Geschäftsbüros, Online-Audio- und Videokonferenzen und kann auch als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden. Das einzigartige Klanghohlraumdesign und die leistungsstarke Lautsprechereinheit sorgen für ein hochwertiges Musikerlebnis auf HiFi-Niveau.

Packliste

- Bluetooth-Konferenzlautsprecher mit omnidirektionalem Mikrofon × 1
- Aufbewahrungstasche × 1
- Benutzerhandbuch × 1
- USB-C-Kabel (1 Meter) × 1


Funktionsdiagramm




- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Ein-/Aus-Taste | 7 Runde Kontrollleuchte |
| 2 Anruf annehmen/beenden (halten, um ihn abzulehnen) | 8 Mikrofon |
| 3 Lautstärke "-" | 9 Sprecher |
| 4 Mikrofon-Stummschalter | 10 Bluetooth-Anzeigeleuchte |
| 5 Lautstärke "+" | 11 Zurücksetzen -Taste |
| 6 Bluetooth-Schalter | 12 USB-C-Ladeanschluss |

Produktverbindung

1. Stellen Sie über ein USB-C-Kabel eine Verbindung zu Ihrem Computer her.



2. Stellen Sie über die Bluetooth-Kopplung eine Verbindung zu Ihrem Computer oder Mobilgerät her.
- a. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und das Produkt wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus (wartet auf Verbindung). (Hinweis: Der Bluetooth-Name ist FreeChat 101)
 - b. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon/Computer/Tablette ein, suchen und finden Sie FreeChat 101 und klicken Sie auf „Verbinden“.
 - c. Bei jedem Neustart des Geräts stellt es automatisch wieder eine Verbindung zum verbundenen Bluetooth-Gerät her.



3. Das Gerät unterstützt entweder USB- oder Bluetooth-Verbindungen und unterstützt nicht die gleichzeitige Verwendung beider Methoden.

An/aus

1. Wenn das Produkt über ein USB-Kabel angeschlossen ist, wechselt das Gerät automatisch in den USB-Verbindungsstatus.
2. Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Zu diesem Zeitpunkt kann das Gerät über Bluetooth verbunden und verwendet werden.
3. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, das Gerät schaltet sich ein, und wenn 5 Minuten lang keine Bluetooth-Verbindung besteht, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
4. Halten Sie im Bluetooth-Verbindungsmodus die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Statusanzeige

Die kreisförmige Kontrollleuchte strahlt ständig blaues Licht aus	Gerät über USB mit Computer verbunden
Die Bluetooth-Anzeigeleuchte strahlt ständig blaues Licht aus	Das Gerät verbindet sich über Bluetooth mit einem Computer oder Mobilgerät
Die Bluetooth-Kontrollleuchte blinkt abwechselnd rot und blau	Bluetooth-Kopplungsstatus
Bluetooth-Kontrollleuchte blinkt blau	Bluetooth-Verbindungsstatus
Die Bluetooth-Anzeigeleuchte strahlt ständig blaues Licht aus	Bluetooth-Verbindungsstatus
Ringanzeigeleuchte blinkt blau	Telefon Bluetooth für eingehende Anrufe
Die kreisförmige Kontrollleuchte schaltet sich gegen den Uhrzeigersinn ein/aus	Lautstärke erhöhen oder verringern
Die kreisförmige Kontrollleuchte strahlt ständig rotes Licht aus	Stummschaltung
Die kreisförmige Kontrollleuchte strahlt ständig rotes Licht aus (Angezeigt als Prozentsatz der Batteriekapazität)	Drücken Sie den Netzschalter, um den Akkustand zu überprüfen
Ringanzeigeleuchte blinkt rot	Erinnerung an niedrigen Batteriestand
Die kreisförmige Kontrollleuchte strahlt ständig rotes Licht aus (Angezeigt als Prozentsatz der Batteriekapazität)	Aufladen

Schlüsselfunktionen

	Kurz drücken	Einen Anruf annehmen / beenden
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Weigern sich, Telefonanrufe entgegenzunehmen
	Kurz drücken	Lautstärke reduzierung
	Kurz drücken	Lautstärke erhöhen
	Kurz drücken	Mikrofon stummschalten / Stummschaltung aufheben
	Kurz drücken	Schalte Bluetooth ein / aus
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Gebe die Bluetooth-Kopplung ein
	Kurz drücken	Batteriestand abfragen
	Lange Presse	An/aus

Produktspezifikationen

Bluetooth-Version	V5.1
Bluetooth-Entfernung	10 Meter
Mikrofonempfindlichkeit	-27 dB
Mikrofonverzerrung	≤ 3%
Signal-Rausch-Verhältnis des Mikrofons	70 dB
Mikrofon-Aufnahmeabstand	5 m Radius
Frequenzgang des Mikrofons	100 HZ – 7.5 KHZ
Bluetooth-Anrufzeit	Bis zu 12 Stunden
Bluetooth-Musikwiedergabe	Bis zu 10 Stunden
Batteriekapazität	2600 mAh
Lautsprecherspezifikationen	4 Ω, 3 W
Produktgröße	130 x 35.5 mm
Produktgewicht	300 g
Ladeschnittstelle	USB-C
Bewerteter Eingang	5 V  1 A

* Die in diesem Dokument gezeigten Bilder dienen nur als Referenz. Für das Aussehen der Nework-Produkte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Farbe) beachten Sie bitte das tatsächliche Produkt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (Produktspezifikationen, Funktionsbeschreibungen, Modelle, Parameter usw.) können unvollständig sein, bitte beziehen Sie sich auf die spezifischen Informationen im entsprechenden Produktbenutzerhandbuch. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Nework LLC behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung vor.

Fehlerbehebung

1. Wenn sich das Gerät beim ersten Gebrauch nicht einschaltet, schließen Sie es bitte an, um das Produkt aufzuladen und zu aktivieren.
2. Wenn das Gerät während des Gebrauchs nicht ordnungsgemäß heruntergefahren werden kann, drücken Sie kurz die Zurücksetzen -Taste, um das Gerät zurückzusetzen.

Kundendienst



Garantiezeit von 12 Monaten



Lebenslanger technischer Support

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unsere offiziellen Support-Kanäle.

Webseite: www.nework.us

Kundendienst: support@nework.us



Resumen

Gracias por seleccionar nuestro Altavoz Bluetooth Omnidireccional con Micrófono para Conferencias FreeChat 101, que es un producto de altavoz con micrófono de alta calidad con función profesional de reducción de ruido, radio de captación de 5 m, compatible con plataformas de conferencias multimedia. Es aplicable no solo para diversos escenarios, como la oficina en casa, reuniones de equipo, oficina de negocios, audio/videoconferencia en línea, etc., sino que también se puede utilizar como un altavoz Bluetooth, ya que su diseño de cavidad única y unidad de altavoz de alta potencia puede proporcionar una experiencia de música de alta calidad de grado HiFi.

Lista de embalaje

- Altavoz Bluetooth Omnidireccional con Micrófono para Conferencias × 1
- Bolsa de almacenamiento × 1
- Manual de Instrucciones × 1
- Cable de tipo C USB (1 m) × 1


Diagrama Funcional



- | | |
|--|------------------------------|
| ① Botón de encendido | ⑦ Led indicador anillo |
| ② Contestar/colgar (mantener presionado para rechazar) | ⑧ Micrófono |
| ③ Volumen “-” | ⑨ Altavoz |
| ④ Interruptor de silencio del micrófono | ⑩ Led indicador de Bluetooth |
| ⑤ Volumen “+” | ⑪ Botón de restablecimiento |
| ⑥ Interruptor Bluetooth | ⑫ Puerto de carga USB-C |


Conexión del producto

1. Conecte el producto a su ordenador mediante un cable USB-C.



2. Conecte el producto a su ordenador o dispositivo móvil mediante el emparejamiento Bluetooth.

- Mantenga presionado el botón de encendido para encender el producto, que entrará en el modo de emparejamiento Bluetooth (esperando conexión).
(Nota: El nombre de Bluetooth es FreeChat 101)
- Encienda el Bluetooth de su teléfono móvil/ordenador/tableta, busque y encuentre FreeChat 101 y haga clic en Conectar.
- Cada vez que reinicie el producto, se volverá a conectar automáticamente a los dispositivos Bluetooth conectados.



3. El dispositivo admite uno de los métodos de conexión, USB o Bluetooth, y no admite el uso de ambos métodos al mismo tiempo.

Encendido/Apagado

1. Cuando el producto está conectado a través del cable USB, el dispositivo entra automáticamente en el estado de conexión USB.
2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos, el dispositivo se enciende, en este momento, el dispositivo Bluetooth se puede conectar para su uso.
3. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo, y el dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos sin conexión Bluetooth.
4. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el dispositivo bajo conexión Bluetooth. 5. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el dispositivo bajo conexión Bluetooth.

Led indicador de estado

Led indicador anillar azul encendido	El dispositivo se conecta al ordenador por USB
Led indicador Bluetooth azul encendido	El dispositivo se conecta al ordenador o al dispositivo móvil mediante Bluetooth
El led indicador Bluetooth parpadea en rojo y azul alternativamente	Estado del emparejamiento Bluetooth
El Led indicador Bluetooth parpadea en azul	Estado de la conexión Bluetooth
Led indicador Bluetooth azul encendido	Estado de conexión Bluetooth
El Led indicador anillar parpadea en azul	Llamada entrante Bluetooth de teléfono móvil
El Led indicador anillar se enciende/apaga en el sentido antihorario	Subir o bajar el volumen
Led indicador anillar rojo encendido	Estado de silencio
Led indicador anillar rojo encendido (Se muestra en porcentaje de carga)	Pulse el botón de encendido para comprobar la carga batería
El Led indicador de llamada parpadea en rojo	Alerta de batería baja
Led indicador anillar rojo encendido (Se muestra en porcentaje de potencia)	Cargando

Función de botones

	Presione	Contestar/colgar llamadas
	Mantenga presionado durante 2 segundos	Rechazar llamada
	Presione	Bajar el volumen
	Presione	Subir el volumen
	Presione	Silenciar/Activar micrófono
	Presione	Activar/desactivar Bluetooth
	Mantenga presionado durante 2 segundos	Acceder al emparejamiento Bluetooth
	Presione	Comprobar la carga de la batería
	Mantenga presionado	Encendido/Apagado

Especificación del producto

Versión Bluetooth	V5.1
Distancia Bluetooth	10 metros
Sensibilidad del micrófono	-27 dB
Distorsión del micrófono	≤ 3%
Relación señal/ruido del micrófono	70 dB
Distancia de captación del micrófono	5 m de radio
Respuesta en frecuencia del micrófono	100 HZ - 7.5 KHZ
Tiempo de llamada Bluetooth	Hasta 12 horas
Reproducción de música por Bluetooth	Hasta 10 horas
Capacidad de la batería	2600 mAh
Especificaciones del altavoz	4 Ω, 3 W
Tamaño	130 x 35.5 mm
Peso	300 g
Puerto de carga	USB-C
Entrada nominal	5 V = 1 A

* Las imágenes representadas en este documento son solo de referencia. Para la apariencia de los productos de Nework (incluidos, pero no limitados a, el color), consulte el producto real. La información contenida en este documento (especificaciones del producto, descripciones de funciones, modelos, parámetros, etc.) puede estar incompleta, consulte la información específica en el manual de instrucciones del producto correspondiente. La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del diseño del producto sin previo aviso. Nework LLC se reserva el derecho a la interpretación final.

Solución de fallas

1. Si el dispositivo no se enciende durante el primer uso, active el producto cargándolo.
2. Si el dispositivo no se apaga correctamente durante el uso, presione el botón de restablecimiento para restablecerlo.

Atención al cliente



Garantía de 12 meses



Soporte técnico de toda la vida

Para obtener más información, visite nuestro sitio web.

Si necesita ayuda, contáctenos a través de nuestros canales de soporte oficiales.

Sitio Web: www.nework.us

Atención al cliente: support@nework.us



Brève présentation

Merci d'avoir choisi notre Haut-parleur de Conférence de Microphone Omnidirectionnel Bluetooth FreeChat 101. C'est un haut-parleur de microphone de haute qualité avec une fonction professionnelle de réduction du bruit, un rayon de pick-up de 5 mètres, compatible avec une variété de plates-formes de conférence, adapté au bureau à domicile, aux réunions d'équipe, aux bureaux d'affaires, aux conférences audio et vidéo en ligne et à d'autres scénarios, et peut également être utilisé comme haut-parleur Bluetooth. La conception unique de la cavité sonore et l'unité de haut-parleur haute puissance peuvent fournir une expérience musicale de haute qualité de niveau HiFi.

Liste de colisage

- Haut-parleur de Conférence de Microphone Omnidirectionnel Bluetooth × 1
- Sac de rangement × 1
- Manuel d'Instruction × 1
- USB-C câble de données (1 m) × 1


Schéma de fonctions



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Bouton d'alimentation | 7 Voyant annulaire |
| 2 Répondre à /quitter un appel (Appuyez longuement pour rejeter) | 8 Microphone |
| 3 Volume "-" | 9 Haut-parleur |
| 4 Commutateur muet de microphone | 10 Voyant Bluetooth |
| 5 Volume "+" | 11 Réinitialisation de bouton |
| 6 Commutateur de Bluetooth | 12 Port de charge USB-C |

Connexions de produits

1. Connectez ce produit à votre ordinateur via le câble de données USB-C.




2. Connectez ce produit à votre ordinateur ou à votre appareil mobile via appairage Bluetooth.

a. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour l'allumer, et le produit entrera en mode d'appairage Bluetooth (en attente de connexion).

(Remarque : le nom Bluetooth est FreeChat 101)

b. Activez le Bluetooth de votre portable / ordinateur/tablette PC ou d'autres appareils, recherchez et trouvez FreeChat 101, puis appuyez pour la connexion.

c. Chaque fois que le produit est rallumé, il se reconnecte automatiquement à l'appareil Bluetooth auquel il était connecté.



3. Le produit prend en charge l'une des méthodes de connexion entre USB et Bluetooth et ne prend pas en charge l'utilisation simultanée des deux méthodes.

Marche/arrêt

1. Lorsque le produit est connecté via un câble de données USB, il entrera automatiquement dans l'état de connexion USB.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer le produit, et il peut être connecté à Bluetooth à ce moment-là.
3. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer le produit, et il s'éteindra automatiquement après 5 minutes sans connexion Bluetooth.
4. Lorsque le produit est connecté par Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, et le produit s'éteint.

Voyant d'état

Voyant annulaire allumé en bleu en continu	L'appareil est connecté à un ordinateur via USB
Voyant Bluetooth allumé en bleu en continu	L'appareil est connecté à un ordinateur ou à un appareil mobile via Bluetooth
Voyant Bluetooth clignote alternativement en rouge et en bleu	État d'appairage Bluetooth
Voyant Bluetooth clignote en bleu	État de connexion Bluetooth
Voyant Bluetooth allumé en bleu en continu	État connecté de Bluetooth
Voyant annulaire clignote en bleu	Appel entrant Bluetooth de portable
Voyant annulaire s'allume/s'éteint dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Augmenter ou diminuer le volume
Voyant annulaire allumé en rouge en continu	État muet
Voyant annulaire allumé en rouge en continu (affiché en fonction du pourcentage de batterie)	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie
Voyant annulaire clignote en rouge	Alerte de batterie faible
Voyant annulaire allumé en rouge en continu (affiché en fonction du pourcentage de batterie)	En charge

Fonctions des boutons

	Appui court	Répondre à /quitter un appel
	Appui long pendant 2 secondes	Rejeter un appel
	Appui court	Diminution du volume
	Appui court	Augmentation du volume
	Appui court	Activer/désactiver la mode muette de microphone
	Appui court	Activer/désactiver Bluetooth
	Appui long pendant 2 secondes	Entrez dans l'appairage Bluetooth
	Appui court	Vérifier le niveau de la batterie
	Appui long	Marche/arrêt

Spécification du produit

Version Bluetooth	V5.1
Distance Bluetooth	10 mètres
Sensibilité du microphone	-27 dB
Distorsion du microphone	≤ 3%
Rapport signal/bruit du microphone	70 dB
Distance de pick-up du microphone	Rayon de 5 m
Réponse en fréquence du microphone	100 HZ - 7.5 KHZ
Temps de conversation Bluetooth	Jusqu'à 12 heures
Lecture de musique Bluetooth	Jusqu'à 10 heures
Capacité de la batterie	2600 mAh
Spécifications de haut-parleur	4 Ω, 3 W
Dimensions du produit	130 x 35.5 mm
Poids du produit	300 g
Port de charge	USB-C
Entrée nominale	5 V $\Rightarrow$ 1 A

* Les images représentées dans ce document sont uniquement à titre de référence. Pour l'apparence des produits Nework (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur), veuillez vous référer au produit réel. Les informations contenues dans ce document (spécifications des produits, descriptions des fonctions, modèles, paramètres, etc.) peuvent être incomplètes, veuillez vous référer aux informations spécifiques dans le manuel d'instructions du produit concerné. La société se réserve le droit de modifier les spécifications de conception du produit sans préavis. Nework LLC se réserve le droit à l'interprétation finale.

Dépannage

1. Si l'appareil ne s'allume pas lorsque vous l'utilisez pour la première fois, veuillez brancher l'appareil en charge pour activer le produit.
2. Si l'appareil ne peut pas être éteint normalement pendant l'utilisation, appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser l'appareil..

Service à la clientèle



La période de garantie est de 12 mois



Assistance technique à vie

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web.

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter via nos canaux de support officiels.

Site Web: www.nework.us

Service à la clientèle: support@nework.us



Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro FreeChat 101 Altoparlante Bluetooth per conferenze con microfono omnidirezionale. Questo è un prodotto di alta qualità di microfono altoparlante con funzione di riduzione del rumore, raggio di portata di 5 metri, compatibile con diverse piattaforme di conferenza, adatto per l'home office, le riunioni di gruppo, aziendale, le videoconferenze online e molte altri scenari. Può anche essere utilizzato come altoparlante Bluetooth, grazie al suo design unico della cavità risonante e all'unità dell'altoparlante ad alta potenza che offre un'esperienza musicale di alta qualità HiFi.

Contenuto della confezione

- Altoparlante Bluetooth per conferenze con microfono omnidirezionale × 1
- Borsetta di stoccaggio × 1
- Manuale di istruzioni × 1
- Cavo USB-C (1 m) × 1


Diagramma delle funzioni



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Pulsante di accensione | 7 Luce indicatore ad anello |
| 2 Rispondere/riattaccare (premere a lungo per rifiutare) una chiamata | 8 Microfoni |
| 3 Volume "-" | 9 Altoparlante |
| 4 Interruttore di silenziamento del microfono | 10 Indicatore Bluetooth |
| 5 Volume "+" | 11 Pulsante di reset |
| 6 Interruttore Bluetooth | 12 Porta di ricarica USB-C |


Collegamento del prodotto

1. Collegare al computer tramite cavo USB-C.



2. Collegare al computer o al dispositivo mobile tramite Bluetooth.

- a. Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il prodotto; entra in modalità di accoppiamento Bluetooth (in attesa di collegamento). (Nota: il nome Bluetooth è FreeChat 101).
- b. Accendere il Bluetooth del cellulare/computer/tablet e di altri dispositivi, cercare e trovare FreeChat 101, fare clic su Connetti.
- c. Ogni volta che si riavvia il prodotto, questo si ricollega automaticamente al dispositivo Bluetooth collegato.



3. Il dispositivo supporta uno dei metodi di collegamento USB o Bluetooth, ma non supporta l'uso di entrambi i metodi contemporaneamente.

Accensione e spegnimento

1. Quando il prodotto è collegato tramite cavo USB, il dispositivo entra automaticamente nello stato di collegamento USB.
2. Premendo a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi, il dispositivo si accende; a questo punto è possibile collegare il dispositivo Bluetooth per utilizzarlo.
3. Premendo a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi, il dispositivo si accende; se il Bluetooth non viene collegato per 5 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente.
4. Quando il dispositivo è collegato via Bluetooth, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

Indicatore di stato

La luce indicatore ad anello è una luce blu fissa	Il dispositivo è collegato al computer tramite USB
L'indicatore Bluetooth è una luce blu fissa	Il dispositivo è collegato a un computer o a un dispositivo mobile tramite Bluetooth
L'indicatore Bluetooth lampeggia alternativamente in rosso e blu	Stato di accoppiamento Bluetooth
L'indicatore Bluetooth lampeggia in blu	Stato della collegamento Bluetooth
L'indicatore Bluetooth è una luce blu fissa	Stato di Bluetooth in collegamento
La luce indicatore ad anello lampeggia in blu	Chiamata Bluetooth dal cellulare
La luce indicatore ad anello si accende / spegne in senso antiorario	Volume su o giù
La luce indicatore ad anello è una luce rossa fissa	Stato di silenziamento
La luce indicatore ad anello è una luce rossa fissa (Visualizzato come percentuale del livello della batteria)	Premere il pulsante di accensione per controllare il livello di carica della batteria
La luce indicatore ad anello lampeggia in rosso	Avviso di batteria scarica
La luce indicatore ad anello è una luce rossa fissa (Visualizzato come percentuale del livello della batteria)	Carica in corso

Funzioni dei pulsanti

	Pressione breve	Rispondere/riattaccare
	Pressione a lungo per 2 secondi	Rifiuto della chiamata
	Pressione breve	Abbassare il volume
	Pressione breve	Alzare il volume
	Pressione breve	Silenziamento / attivazione il microfono
	Pressione breve	Attivazione/disattivazione del Bluetooth
	Pressione a lungo per 2 secondi	Entrare all'accoppiamento Bluetooth
	Pressione breve	Controllare il livello della batteria
	Premere a lungo	Accendere/spegnere

Spécification du produit

Versione del Bluetooth	V5.1
Distanza Bluetooth	10 metri
Sensibilità del microfono	-27 dB
Distorsione microfonica	≤ 3%
Rapporto segnale/rumore del microfono	70 dB
Portata del microfono	5 m di raggio
Risposta in frequenza del microfono	100 HZ - 7.5 KHZ
Durata della chiamata Bluetooth	Fino a 12 ore
Riproduzione musicale Bluetooth	Fino a 10 ore
Capacità della batteria	2600 mAh
Specifiche dell'altoparlante	4 Ω, 3 W
Dimensioni del prodotto	130 x 35.5 mm
Peso del prodotto	300 g
Porta di ricarica	USB-C
Ingresso nominale	5 V $\Rightarrow$ 1 A

* Le immagini raffigurate in questo documento sono solo a scopo di riferimento. Per l'aspetto dei prodotti Nework (inclusi, ma non limitati a, colore), fare riferimento al prodotto reale. Le informazioni contenute in questo documento (specifiche del prodotto, descrizioni delle funzioni, modelli, parametri, ecc.) potrebbero essere incomplete, fare riferimento alle informazioni specifiche nel manuale di istruzioni del prodotto pertinente. L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche del design del prodotto senza preavviso. Nework LLC si riserva il diritto di interpretazione finale.

Risoluzione dei problemi

1. Se il dispositivo non si accende al primo utilizzo, collegarlo alla ricarica per attivare il prodotto.
2. Se il dispositivo non si spegne correttamente durante l'uso, premere il pulsante di reset per ripristinare il dispositivo.

Assistenza Post-vendita



12 mesi di garanzia



Assistenza tecnica a vita

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito web.

Se hai bisogno di aiuto, contattaci tramite i nostri canali di supporto ufficiali.

Sito Web: www.nework.us

Servizio clienti: support@nework.us



Introdução

Agradecemos por escolher o nosso alto-falante de conferência com microfone omnidirecional Bluetooth FreeChat 101. Este é um produto de alto-falante e microfone de alta qualidade com função de cancelamento de ruído profissional, alcance de captação de 5 metros, compatível com várias plataformas de conferência. Ele é adequado para trabalho remoto, reuniões de equipe, escritórios empresariais, conferências de áudio e vídeo online, entre outros cenários. Além disso, pode ser usado como uma caixa de som Bluetooth, com um design único de câmara acústica e unidade de alto-falante de alta potência, oferecendo uma experiência musical de alta qualidade no padrão HiFi.

Lista de embalagem

- Alto-falante de conferência omnidirecional Bluetooth x1
- Bolsa de armazenamento x1
- Manual de instruções x1
- Cabo de dados USB-C (1 metro) x1


Diagrama de funções



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Botão de ligar/desligar | 7 Luz indicadora circular |
| 2 Atender/encerrar chamada (pressionar e segurar para rejeitar) | 8 Microfone |
| 3 Volume "-" | 9 Alto-falante |
| 4 Interruptor de silêncio do microfone | 10 Indicador de Bluetooth |
| 5 Volume "+" | 11 Botão de reset |
| 6 Botão de Bluetooth | 12 Porta de carregamento USB-C |


Conexão do produto

1. Conecte ao seu computador através do cabo de dados USB-C.



2. Conecte ao seu computador ou dispositivo móvel via Bluetooth.

- Pressione e segure o botão de ligar para ligar o dispositivo, o produto entrará no modo de emparelhamento Bluetooth (aguardando conexão). (Nota: o nome do Bluetooth é FreeChat 101)
- Ative o Bluetooth no seu celular/computador/tablet, pesquise e encontre "FreeChat 101" e clique para conectar.
- Toda vez que o dispositivo for ligado novamente, ele se reconectará automaticamente aos dispositivos Bluetooth já emparelhados.



3. O dispositivo suporta apenas uma das formas de conexão: USB ou Bluetooth, e não suporta o uso das duas ao mesmo tempo.

Ligar/Desligar

1. Quando o produto está conectado via cabo de dados USB, o dispositivo entra automaticamente no estado de conexão USB.
2. Pressione e segure o botão de ligar por 2 segundos para ligar o dispositivo; neste momento, o Bluetooth do dispositivo estará disponível para conexão.
3. Pressione e segure o botão de ligar por 2 segundos para ligar o dispositivo; se o Bluetooth não for conectado em 5 minutos, o dispositivo desligará automaticamente.
4. No estado de conexão Bluetooth, pressione e segure o botão de ligar por 2 segundos para desligar o dispositivo.

Luz indicadora de status

Luz indicadora circular acesa continuamente em azul	Dispositivo conectado ao computador via USB
Luz indicadora de Bluetooth acesa continuamente em azul	Dispositivo conectado ao computador ou dispositivo móvel via Bluetooth
Luz indicadora de Bluetooth piscando alternadamente em vermelho e azul	Estado de emparelhamento Bluetooth
Luz indicadora de Bluetooth piscando em azul	Estado de conexão Bluetooth
Luz indicadora de Bluetooth acesa continuamente em azul	Bluetooth conectado
Luz indicadora circular piscando em azul	Chamada recebida pelo Bluetooth do celular
Luz indicadora circular acendendo/apagando no sentido anti-horário	Aumentar ou diminuir o volume
Luz indicadora circular acesa continuamente em vermelho	Estado de mudo
Luz indicadora circular acesa continuamente em vermelho (exibindo a porcentagem de carga)	Pressione o botão de ligar para verificar a carga da bateria
Luz indicadora circular piscando em vermelho	Aviso de baixa carga
Luz indicadora circular acesa continuamente em vermelho (exibindo a porcentagem de carga)	Carregando

Função dos botões

	Pressionar brevemente	Atender/encerrar chamada
	Pressionar e segurar por 2 segundos	Rejeitar chamada
	Pressionar brevemente	Diminuir volume
	Pressionar brevemente	Aumentar volume
	Pressionar brevemente	Silenciar/desmutar microfone
	Pressionar brevemente	Ligar/desligar Bluetooth
	Pressionar e segurar por 2 segundos	Entrar no emparelhamento Bluetooth
	Pressionar brevemente	Verificar nível da bateria
	Pressionar e segurar	Ligar/desligar

Especificações do produto

Versão do Bluetooth	V5.1
Distância do Bluetooth	10 metros
Sensibilidade do microfone	-27 dB
Distorção do microfone	≤ 3%
Relação sinal-ruído do microfone	70 dB
Distância de captação do microfone	5 m de raio
Resposta de frequência do microfone	100 HZ – 7.5 KHZ
Tempo de chamada via Bluetooth	Até 12 horas
Reprodução de música via Bluetooth	Até 10 horas
Capacidade da bateria	2600 mAh
Especificações do alto-falante	4 Ω, 3 W
Dimensões do produto	130 x 35.5 mm
Peso do produto	300 g
Interface de carregamento	USB-C
Entrada nominal	5 V $\Rightarrow$ 1 A

* As imagens mostradas neste documento são apenas para referência. Para a aparência dos produtos Nework (incluindo, mas não limitado a cor), consulte o produto real. As informações contidas neste documento (especificações do produto, descrições de funções, modelos, parâmetros, etc.) podem estar incompletas, consulte as informações específicas no manual de instruções do produto relevante. A empresa reserva-se o direito de alterar as especificações do design do produto sem aviso prévio. Nework LLC reserva-se o direito de interpretação final.

Resolução de Problemas

1. Se o dispositivo não ligar na primeira utilização, conecte-o ao carregador para ativar o produto.
2. Se o dispositivo não desligar corretamente durante o uso, pressione brevemente o botão de reset para reiniciar o dispositivo.

Suporte ao cliente



Garantia de 12 meses



Suporte ao cliente vitalício

Para mais informações, visite nosso site.

Se precisar de ajuda, entre em contato conosco através dos nossos canais de suporte oficiais.

Site oficial: www.nework.us

Atendimento ao cliente: support@nework.us



简介

感谢您选择我们的蓝牙全向麦会议扬声器 FreeChat 101。这是一款具有专业降噪功能、5米拾音半径、兼容多中会议平台的高品质麦克风扬声器产品，适用于居家办公、团队会议、商务办公、在线音视频会议等各种场景，同时也可以作为蓝牙音箱使用，独特的音腔设计和大功率扬声器单元能提供HiFi级的高品质音乐体验。

包装清单

- 蓝牙全向麦会议扬声器 × 1
- 收纳包 × 1
- 使用说明书 × 1
- USB-C 数据线(1米) × 1


功能示意图



- | | |
|-----------------|-------------|
| ① 电源按键 | ⑦ 环形指示灯光 |
| ② 接听/挂断电话（长按拒接） | ⑧ 麦克风 |
| ③ 音量“-” | ⑨ 扬声器 |
| ④ 麦克风静音开关 | ⑩ 蓝牙指示灯 |
| ⑤ 音量“+” | ⑪ 重置按键 |
| ⑥ 蓝牙开关 | ⑫ USB-C 充电口 |


产品连接

1. 通过USB-C数据线连接到您的电脑。



2. 通过蓝牙配对连接到您的电脑或移动设备。

- 长按电源按键开机，产品进入蓝牙配对模式(等待连接)。
(注：蓝牙名称为 FreeChat 101)
- 将手机/电脑/平板等设备蓝牙打开，搜索并找到“FreeChat 101”，点击连接。
- 每次重新开机，产品自动回连已连接过的蓝牙设备。



3. 设备支持 USB或蓝牙的其中一种连接方式，不支持两种方式同时使用。

开/关机

1. 产品通过USB数据线连接时，设备自动进入USB连接状态。
2. 长按电源按键2秒，设备开机，此时设备蓝牙可连接使用。
3. 长按电源按键2秒，设备开机，蓝牙无连接5分钟设备自动关机。
4. 蓝牙连接状态下，长按电源按键2秒，设备关机。

状态指示灯

环形指示灯长亮蓝光	设备通过USB连接到电脑
蓝牙指示灯长亮蓝光	设备通过蓝牙连接到电脑或移动设备
蓝牙指示灯交替闪烁红蓝光	蓝牙配对状态
蓝牙指示灯闪烁蓝光	蓝牙连接状态
蓝牙指示灯长亮蓝光	蓝牙已连接状态
环形指示灯闪烁蓝光	手机蓝牙来电话
环形指示灯逆时针点亮/熄灭	增加或减小音量
环形指示灯长亮红光	静音状态
环形指示灯长亮红光（按照电量百分比显示）	按下电源按键，检查电池电量
环形指示灯闪烁红光	低电量提醒
环形指示灯长亮红光（按照电量百分比显示）	充电中

按键功能

	短按	接听/挂断电话
	长按 2 秒钟	拒绝接听电话
	短按	音量减少
	短按	音量增加
	短按	麦克风静音/取消静音
	短按	打开/关闭蓝牙
	长按 2 秒钟	进入蓝牙配对
	短按	查询电池电量
	长按	开关机

产品规格

蓝牙版本	V5.1
蓝牙距离	10 米
麦克风灵敏度	-27 dB
麦克风失真度	≤ 3%
麦克风信噪比	70 dB
麦克风拾音距离	5 m 半径
麦克风频率响应	100 HZ – 7.5 KHZ
蓝牙通话时间	长达 12 小时
蓝牙音乐播放	长达 10 小时
电池容量	2600 mAh
扬声器规格	4 Ω, 3 W
产品尺寸	130 x 35.5 mm
产品重量	300 g
充电接口	USB-C
额定输入	5 V  1 A

* 本文件中所示图片仅供参考。Nework产品的外观（包括但不限于颜色）请以实物为准。本文件中包含的信息（产品规格、功能描述、型号、参数等）可能不完整，请参阅相关产品说明书中的具体信息。本公司保留未经事先通知更改产品设计规格的权利。Nework LLC保留最终解释权。

故障排除

1. 如果第一次使用时，设备不开机，请将设备插上充电来激活产品。
2. 如果使用过程中设备不能正常关机，短按重置键进行设备重置。

客服支持



12个月保修期



终身客服支持

欲了解更多信息，请访问我们的网站。如需帮助，请通过我们的官方支持渠道联系我们。

官方网站: www.nework.us

客服支持: support@nework.us


مقدمة

شكراً لك على اختيار مكبر صوت بلوتوث أومني للمؤتمرات FreeChat 101. هذا مكبر صوت ميكروفون عالي الجودة مع إلغاء الضوضاء الاحترافي، نصف قطر التغطية 5 أمتار، متوافق مع منصات المؤتمرات المتعددة، مناسب للمكتب المنزلي، اجتماعات الفريق، الأعمال المكتبية، مؤتمرات الصوت والفيديو عبر الإنترنت والسيناريوهات الأخرى، ولكن يمكن استخدامه أيضاً يمكن لمكبر صوت بلوتوث وتصميم تجويف الصوت الفريد ووحدة مكبر الصوت عالية الطاقة توفير تجربة موسيقية عالية الجودة ومستوى هاي فاي.


قائمة التعبئة

- مكبر صوت بلوتوث أومني للمؤتمرات 1 ×
- حقيبة تخزين 1 ×
- كتيب التعليمات 1 ×
- خط بيانات USB-C (متر واحد) 1 ×

رسم تخطيطي للوظائف




- 7 ضوء مؤشر حلقة
- 8 ميكروفون
- 9 مكبرات صوت
- 10 مؤشر بلوتوث
- 11 زر إعادة تعيين
- 12 منفذ شحن USB-C



- 1 زر الطاقة
- 2 الرد / الإنهاء (رفض بالضغط الطويل)
- 3 مستوى الصوت "-"
- 4 زر كتم صوت الميكروفون
- 5 مستوى الصوت "+"
- 6 مفتاح البلوتوث

اتصال المنتجات

1. الاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال كابل بيانات USB-C



2. الاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهازك المحمول من خلال إقران البلوتوث.


أ. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة للتشغيل، ويدخل المنتج في وضع إقران البلوتوث (في انتظار.

الاتصال). (ملاحظة: اسم البلوتوث هو FreeChat 101)

ب. قم بتشغيل البلوتوث لأجهزة مثل الهواتف المحمولة/أجهزة الكمبيوتر/الأجهزة اللوحية، وابحث عن ب.

FreeChat 101 ، وانقر على اتصال به.

ج. في كل مرة تقوم فيها بإعادة التشغيل، يقوم المنتج تلقائيًا بإعادة توصيل جهاز البلوتوث المتصل.



3. يدعم الجهاز إحدى طرق اتصال USB أو بلوتوث، ولا يدعم طريقتين للاستخدام في نفس الوقت.

تشغيل/إيقاف التشغيل

1. عندما يتم توصيل المنتج عبر كابل بيانات USB ، يدخل الجهاز تلقائيًا في حالة اتصال USB
2. اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين ، ويتم تشغيل الجهاز ، وفي هذا الوقت ، يمكن توصيل جهاز بلوتوث واستخدمه.
3. اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين لفترة طويلة ، ويتم تشغيل الجهاز ، ويتم إيقاف تشغيل بلوتوث تلقائيًا لمدة 5 دقائق دون اتصال.
4. في حالة اتصال بلوتوث ، اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الجهاز.

مؤشر الحالة

مؤشر الحلقة ضوء أزرق ساطع	الجهاز متصل بالكمبيوتر عبر USB
مؤشر بلوتوث ضوء أزرق ساطع	جهاز متصل بجهاز كمبيوتر أو جهاز محمول عبر بلوتوث
مؤشر بلوتوث تومض بالتناوب الأحمر والأزرق	حالة اقتران البلوتوث
مؤشر بلوتوث ضوء أزرق وميض	حالة اتصال البلوتوث
مؤشر بلوتوث ضوء أزرق ساطع	بلوتوث في حالة متصلة
مؤشر الحلقة ضوء أزرق وميض	مكالمة هاتفية بلوتوث
مؤشر الحلقة عكس اتجاه عقارب الساعة يضيء / ينطفئ	زيادة أو خفض مستوى الصوت
مؤشر الحلقة ضوء أحمر ساطع	حالة كتم الصوت
مؤشر الحلقة ضوء أحمر ساطع (يتم عرضه وفقًا لنسبة البطارية)	اضغط على زر الطاقة وتحقق من طاقة البطارية
مؤشر الحلقة ضوء أحمر وميض	تذكير منخفض الطاقة
مؤشر الحلقة ضوء أحمر ساطع (يتم عرضه وفقًا لنسبة البطارية)	قيد الشحن

وظيفة زر

الرد / الإنهاء	ضغط قصيرة	
رفض إجابة الهاتف	ضغط طويلة لمدة ثانيتين	
خفض مستوى الصوت	ضغط قصيرة	
زيادة مستوى الصوت	ضغط قصيرة	
كتم صوت الميكروفون / إلغاء كتم الصوت	ضغط قصيرة	
تشغيل / إيقاف تشغيل البلوتوث	ضغط قصيرة	
الدخول في اقتران البلوتوث	ضغط طويلة لمدة ثانيتين	
الاستعلام عن طاقة البطارية	ضغط قصيرة	
تشغيل وإيقاف	ضغط قصيرة	

مواصفات المنتج

V5.1	نسخة بلوتوث
10 متر	مسافة البلوتوث
-27 dB	حساسية الميكروفون
$\geq 3\%$	تشوه الميكروفون
70 dB	نسبة إشارة إلى ضوضاء الميكروفون
نصف قطر 5 أمتار	مسافة التقاط الميكروفون
100 HZ – 7.5 KHZ	استجابة تردد الميكروفون
ما يصل إلى 12 ساعة	مدة مكالمة بلوتوث
ما يصل إلى 10 ساعة	تشغيل موسيقى البلوتوث
2600 mAh	سعة البطارية
3 W, 4 Ω	مواصفات مكبر الصوت
130 x 35.5 mm	حجم المنتج
300 g	وزن المنتج
USB-C	واجهة الشحن
5 V $\square$ 1 A	المدخلات المقدرة

* الصور الموضحة في هذا المستند هي للإشارة فقط. بالنسبة لمظهر منتجات Nework بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اللون)، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي. المعلومات الواردة في هذا المستند (مواصفات المنتج، أوصاف الوظائف، الطرز، التعليمات، إلخ) قد تكون غير كاملة، يرجى الرجوع إلى المعلومات المحددة في دليل التعليمات الخاص بالمنتج المعني. تحتفظ الشركة بالحق في تغيير مواصفات تصميم المنتج دون إشعار مسبق. تحتفظ شركة Nework LLC بحق التفسير النهائي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. إذا لم يتم تشغيل الجهاز عند استخدامه لأول مرة، فقم بتوصيل الجهاز لشحنه لتنشيط المنتج.
2. إذا تعذر إيقاف تشغيل الجهاز بشكل طبيعي أثناء الاستخدام، اضغط على زر إعادة الضبط لفترة قصيرة لإعادة ضبط الجهاز.

خدمة الزبائن

ضمان لمدة 12 شهرًا



الدعم الفني مدى الحياة



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يرجى الاتصال بنا من خلال قنوات الدعم الرسمية الخاصة بنا.

موقع الكتروني : www.newwork.us
خدمة العملاء : support@newwork.us

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 0 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure.

**Bringing
Ideas
to
Life,
Together.**