

FreeChat 203

Dual-Unit Daisy-Chain / Zwei-Geräte-Kaskadierung / Cascada de Dos Unidades / Cascade de Deux Unités / Cascata a Due Unità / 双机级联拓展


CP-FC203 Bluetooth Conference Speakerphone
CP-FC203 Bluetooth-Konferenzlautsprecher
Altavoz de conferencia Bluetooth CP-FC203
Haut-parleur de conférence Bluetooth CP-FC203
Vivavoce per conferenze Bluetooth CP-FC203
CP-FC203 蓝牙会议全向麦克风

Quick Start Guide
Schnellstartanleitung
Guía de inicio rápido
Guide de démarrage rapide
Guida rapida
快速入门指南



Scan to download
the electronic user manual.


1. Functions



- 1 Power Button / Einschalttaste / Botón de encendido / Bouton de mise en marche / Pulsante di accensione / 电源键
- 2 Call / Hang Up (Long Press to Reject) / Anrufen / Auflegen (Gedrückt halten zum Ablehnen) / Llamar / Colgar (Mantener pulsado para rechazar) / Appeler / Raccrocher (Appuyer longuement pour rejeter) / Chiama / Chiudi (Tieni premuto per rifiutare) / 接听 / 挂断 (长按拒接)
- 3 Decrease Volume / Lautstärke verringern / Bajar volumen / Diminuer le volume / Abbassa volume / 音量减小
- 4 Microphone Mute Switch / Mikrofonschalttaste / Botón de silencio del micrófono / Touche de coupure du microphone / Pulsante silenziamento microfono / 麦克风静音键
- 5 Increase Volume / Lautstärke erhöhen / Subir volumen / Augmenter le volume / Alza volume / 音量增大
- 6 Bluetooth Switch / Bluetooth-Taste / Botón de Bluetooth / Touche Bluetooth / Pulsante Bluetooth / 蓝牙键
- 7 Status Light Ring Indicator / Status-Leuchtring / Anillo luminoso indicador de estado / Anneau lumineux d'état / Anello luminoso di stato / 状态光圈指示灯
- 8 Power Indicator / Betriebsanzeige / Indicador de encendido / Voyant d'alimentation / Indicatore di alimentazione / 电源指示灯
- 9 Microphone / Mikrofon / Micrófono / Microphone / Microfono / 麦克风
- 10 Speakers / Lautsprecher / Altoparlanti / 扬声器
- 11 Bluetooth Indicator / Bluetooth-Anzeige / Indicador de Bluetooth / Voyant Bluetooth / Indicatore Bluetooth / 蓝牙指示灯


- 12 USB-C Charging / Data Port / USB-C-Lade-/Datenanschluss / Puerto de datos / carga USB-C / Port de charge / données USB-C / Porta dati / ricarica USB-C / USB-C 充电/数据接口
- 13 USB Bluetooth Dongle Status LED / Status-LED des USB-Bluetooth-Dongles / LED de estado del adaptador USB Bluetooth / Voyant d'état du dongle USB Bluetooth / LED di stato del dongle USB Bluetooth / USB 蓝牙适配器状态指示灯

2. Connect to Computer via a USB-C Cable



Mit dem Computer über ein USB-C-Kabel verbinden / Conectar al ordenador mediante un cable USB-C / Se connecter à l'ordinateur via un câble USB-C / Collega al computer tramite cavo USB-C / 通过 USB-C 线缆连接至电脑

3. Connect to Computer via Bluetooth



Mit dem Computer über Bluetooth verbinden / Conectar al ordenador mediante Bluetooth / Se connecter à l'ordinateur via Bluetooth / Collega al computer tramite Bluetooth / 通过蓝牙连接至电脑

Steps: 1. Power On: Hold 1 for 2 s. 2. Pair: Hold 6 for 2 s (LED 11 Flashes Red/Blue). 3. Select "FreeChat 203".

Schritte: 1. Einschalten: 1 für 2 Sek. gedrückt halten. 2. Koppeln: 6 für 2 Sek. gedrückt halten (LED 11 blinkt rot/blau). 3. "FreeChat 203" auswählen.

Pasos: 1. Encender: mantener pulsado 1 por 2 s. 2. Emparejar: mantener pulsado 6 por 2 s (el LED 11 parpadea en rojo/azul). 3. Seleccionar "FreeChat 203".

Étapes: 1. Allumer: maintenir 1 2 s. 2. Appairer: maintenir 6 2 s (le voyant 11 clignote rouge/bleu). 3. Sélectionner « FreeChat 203 ».

Passaggi: 1. Accendi: tieni premuto 1 per 2 s. 2. Accoppia: tieni premuto 6 per 2 s (il LED 11 lampeggia in rosso/blu). 3. Seleziona "FreeChat 203".

步骤: 1. 开机: 长按 1 2秒。2. 配对: 长按 6 2秒 (指示灯 11 红蓝闪烁)。3. 选择 "FreeChat 203"。

4. Wireless Dual-Unit Daisy-Chaining

Drahtlose Dual-Geräte-Kaskadierung / Conexión en cadena inalámbrica de dos unidades / Connexion en cascade sans fil double unité / Collegamento in cascata wireless a due unità / 无线双机级联

4.1. Pairing the Speakerphone With the USB Dongle

Speakerphone mit dem USB-Dongle koppeln / Emparejamiento del altavoz con el adaptador USB / Appairage du haut-parleur avec le dongle USB / Accoppiamento del vivavoce con il dongle USB / 扬声器与 USB 适配器配对



Steps:

1. Insert Dongle: Plug the USB Bluetooth Dongle into a USB-A port. The LED 13 will flash blue slowly, entering pairing mode.
2. Pair Dongle: Place FreeChat 203 close to the dongle; connection will complete automatically.
3. Connected: The voice prompt plays "Dongle Connected," the speakerphone LED 11 turns yellow, and the dongle LED 13 stays solid blue.

4. **Enter Cascading Mode:** Press and hold the Phone Button ② on both FreeChat 203 units simultaneously for 5s until you hear "Link Mode".
5. **Automatic Pairing:** The devices will automatically complete daisy-chaining and play "Link Connected" upon success.

Schritte:

1. **Dongle anschließen:** USB-Bluetooth-Dongle in einen USB-A-Anschluss stecken. Die LED ⑤ blinkt langsam blau (Kopplungsmodus).
2. **Dongle koppeln:** FreeChat 203 nah am Dongle platzieren; die Verbindung wird automatisch hergestellt.
3. **Verbunden:** Sprachansage "Dongle Connected" ertönt, die Speakerphone-LED ① leuchtet gelb und die Dongle-LED ⑤ leuchtet dauerhaft blau.
4. **Kaskadierungsmodus aktivieren:** Die Telefontaste ② auf beiden FreeChat 203-Geräten gleichzeitig 5 Sek. gedrückt halten, bis die Sprachansage "Link Mode" ertönt.
5. **Automatische Kopplung:** Die Geräte führen die Kaskadierung automatisch durch und geben bei erfolgreicher Verbindung "Link Connected" aus.

Pasos:

1. **Insertar el adaptador:** conecte el adaptador USB Bluetooth en un puerto USB-A. El LED ⑤ parpadeará en azul lentamente (modo de emparejamiento).
2. **Emparejar el adaptador:** coloque el FreeChat 203 cerca del adaptador; la conexión se completará automáticamente.
3. **Conectado:** sonará la indicación por voz "Dongle Connected", el LED de Bluetooth ① cambiará a amarillo y el LED del adaptador ⑤ se iluminará en azul fijo.
4. **Activar modo cascada:** mantener pulsado el botón de teléfono ② en ambas unidades FreeChat 203 a la vez durante 5 s hasta escuchar "Link Mode".
5. **Emparejamiento automático:** los dispositivos completarán la conexión en cadena automáticamente e indicarán "Link Connected" al conectarse.

Étapes:

1. **Insérer le dongle :** branchez le dongle USB Bluetooth sur un port USB-A. Le voyant ⑤ clignote lentement en bleu (mode d'appairage).
2. **Appairer le dongle :** placez le FreeChat 203 à proximité du dongle ; la connexion s'établit automatiquement.
3. **Connecté :** l'invite vocale émet « Dongle Connected », le voyant du haut-parleur ① s'allume en jaune et le voyant du dongle ⑤ devient bleu fixe.

4. **Activer le mode cascade :** appuyer simultanément sur la touche Téléphone ② des deux unités FreeChat 203 pendant 5 s jusqu'à entendre « Link Mode ».
5. **Appairer automatiquement :** les appareils complètent automatiquement la connexion en cascade et émettent « Link Connected » une fois connectés.

Passaggi:

1. **Inserisci il dongle:** collega il dongle USB Bluetooth a una porta USB-A. Il LED ⑤ lampeggerà lentamente in blu (modalità accoppiamento).
2. **Accoppia il dongle:** posiziona il FreeChat 203 vicino al dongle; la connessione si completerà automaticamente.
3. **Connesso:** la guida vocale riprodurrà "Dongle Connected", il LED del vivavoce ① diventerà giallo e il LED del dongle ⑤ rimarrà blu fisso.
4. **Attiva modalità cascata:** tieni premuto il pulsante Telefono ② su entrambe le unità FreeChat 203 contemporaneamente per 5 s fino a sentire "Link Mode".
5. **Accoppiamento automatico:** i dispositivi completeranno automaticamente il collegamento in cascata, riproducendo "Link Connected" a connessione riuscita.

步骤:

1. **插入适配器:** 将 USB 蓝牙适配器插入 USB-A 接口, 指示灯 ⑤ 蓝灯慢闪进入配对模式。
2. **配对适配器:** 将 FreeChat 203 靠近蓝牙适配器, 系统将自动完成无线配对。
3. **连接成功:** 听到语音提示“Dongle Connected”, 扬声器指示灯 ① 变为黄色, 适配器指示灯 ⑤ 变为蓝灯常亮。
4. **进入级联模式:** 同时长按两台 FreeChat 203 的通话键 ② 5 秒, 直到听到语音提示“Link Mode”。
5. **自动配对:** 设备将自动完成双机级联配对, 连接成功后将播放语音提示“Link Connected”。

4.2. Disconnect Link

Disconnect Link: Press and hold the Phone Button on either device for 5s to hear "Link Disconnected" and break the link.

Verbindung trennen: Die Telefontaste an einem der beiden Geräte 5 Sek. gedrückt halten; es ertönt "Link Disconnected" und die Kaskadierung wird aufgehoben.

Desconectar enlace: mantener pulsado el botón de teléfono en cualquiera de los dispositivos durante 5 s para escuchar "Link Disconnected" y romper el enlace.

Déconnecter la liaison : appuyer sur la touche Téléphone de l'un des appareils pendant 5 s pour entendre « Link Disconnected » et rompre la liaison.

Scionnetti collegamento: tieni premuto il pulsante Telefono su uno dei dispositivi per 5 s per sentire "Link Disconnected" e interrompere il collegamento.

断开级联: 长按任意一台设备上的通话键 5 秒, 系统将播放语音提示“Link Disconnected”并断开级联。

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ① Reorient or relocate the receiving antenna.
- ② Increase the separation between the equipment and receiver.
- ③ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ④ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment or warranty.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

European & UK Authorized Representative

Product Name: FreeChat 203
Brand: Nework

Model Number: CP-FC203
Country of Origin: Made in China

Manufacturer: Newline Co., LTD.
10/F., Building 4B, 17 Haitian 1st Road, Shenzhen Software Industry Base,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518054, P. R. China. Tel: +86 (755) 8366 1664

Importer: Circle Global Limited
2/F., Jonsim Place, No. 228 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong.
Email: support@nework.us

EU REP 

VAT SPEED SL
Calle Antonio Salvador N99.1, 28026
Madrid, Spain.
Contact Person: Peter
Tel: +34 91 632 1624
Email: services@vatspeed-eu.com

UK REP 

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101, 32 Threadneedle Street,
London, United Kingdom, EC2R 8AY
Contact Person: Peter
Tel: +44 20 7649 4690
Email: contact@evatost.com