

Produktparametre (Dansk) 1. I frekvens: 20Hz-20kHz 2. transmissionsafstand: ca. 10 meter 3. brugstid: ca. 3,5 timer 4. opladningsrum til opladning af hovedtelefoner: ca. 2 gange 5. opladningstid: ca. 1 time til opladning af opladerummet, ca. 1 time til opladning af hovedtelefonerne fra opladerummet Funktion. 1. Tænd: Tag hovedtelefonen ud/tryk længe på hovedtelefonens multifunktionsknop i tre sekunder. 2. Sluk: Sæt hovedtelefonerne tilbage, eller tryk længe på multifunktionsområdet i fem sekunder for at slukke. 3. Afspil/pause/Dobbeltklik på hovedtelefonens multifunktionsområde for at afspille/pause musikken. 4. Skift sang: Når du spiller musik, skal du dobbeltklikke på venstre højretelefon multifunktionsområde i 2 sekunder for at skifte til den forrige sang i den ringende røkke, samtidig med at du dobbeltklikker på højre højretelefon multifunktionsområde i 2 sekunder for at skifte til den næste sang. 5. Besvar opkald: Klik på venstre og højre multifunktionsknop på headsettet. Sådan pares headsettet: Åbn headsettets opladningsnet, tag de to hovedtelefoner ud, vent på, at de røde og blå lys blinker, et stærkt blåt lys slukkes, paringen lykkes. og opret derefter forbindelse til mobiltelefonens Bluetooth-enhed. Benytningen vejledning til opladningsboksen: 1. Hovedtelefoner, der sættes i opladningsboksen, lukker automatisk ned og oplades automatisk. Opladningsboksen til headsettet oplades 2-3 gange ved hjælp af det medfølgende opladningskabel for at oplade opladningsboksen; 2. Bemærk: Dette produkt opladning kan ikke bruges med opladningskablets og opladningshovedets hurtigopladningsfunktion.	Parámetros del producto (Español) 1.Frecuencia:20Hz-20kHz 2.B distancia de transmisión:unos 10 metros 3.Tiempo de uso:unos 3,5 horas 4.Compartimento de carga a los auriculares:tiempos de carga: alrededor de 2 veces 5.Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora para cargar el compartimento de carga, aproximadamente 1 hora para cargar los auriculares desde el compartimento de carga. Función. 1. Encendido: Saca los auriculares/presiona el botón multifunción de los auriculares durante tres segundos. 2. Apagado: Vuelve a colocar los auriculares o mantenga pulsada la zona multifunción durante cinco segundos para apagarlos. 3. Reproducir/Pausa: Pula dos veces el área multifunción de los auriculares para reproducir/pausar la música. 4. Cambiar de canción: Cuando estás reproduciendo música, haz doble clic en la tecla multifunción del auricular izquierdo durante 2 segundos para cambiar a la canción anterior con el sonido «wow» al mismo tiempo que haces doble clic en la tecla multifunción del auricular derecho durante 2 segundos para cambiar a la canción siguiente. 5. Responder a la llamada: Pulsa las teclas multifunción izquierda y derecha del auricular. Cómo emparejar los auriculares:Abre la caja de carga de los auriculares, saca los dos auriculares, espera a que parpaden las luces roja y azul, se apagará una luz azul brillante, el emparejamiento se habrá realizado correctamente y, a continuación, conectalos al dispositivo Bluetooth del teléfono móvil. Instrucciones de uso de la caja de carga 1. Auriculares poner en la caja de carga se apaga automáticamente y se carga automáticamente. Caja de carga a los auriculares de carga 2-3 veces utilizando el cable de carga equipado para cargar la caja de carga; 2. Nota: Este producto de carga no se puede utilizar con la función de carga rápida del cable de carga y el cable de carga.	Parametry produktu (Čeština) 1.Frekvence: 20Hz-20kHz 2.Přenosová vzdálenost: cca 10 metrů 3.Čas používání: cca 3,5 hodin 4.Doba nabíjení z přehledky na sluchátka: asi 2krát 5.Doba nabíjení: asi 1 hodina pro nabíjení nabíječky prostoru, asi 1 hodina pro nabíjení sluchátek z nabíječky prostoru. 1. Zapnutí: Vyjměte sluchátka/dlouze stiskněte multifunkční tlačítko sluchátek na tři sekundy. 2. Vypnutí: Vložte sluchátka zpět nebo dlouhým stisknutím multifunkčního oblasti na pět sekund vypněte. 3. Přehrávání/pauza/Dvakrát stiskněte multifunkční oblast sluchátek pro přehrávání/pozastavení hudby. 4. Přepínání skladek: Při přehrávání hudby dvakrát kliknutím na levé multifunkční tlačítko sluchátek na 2 sekundy přepnete na předchozí skladi v zvonivém zvuku „wow“ současně dvakrát kliknutím na pravé multifunkční tlačítko sluchátek na 2 sekundy přepnete na další skladi. 5. Přijímání hovorů: Klikněte na levé a pravé multifunkční tlačítko sluchátek. Jak spárovat nabíječku se správnou: Otevřete nabíječku použijte nabíječku soupravy, vyjměte obě sluchátka, počkejte, až bíláne červená a modrá světla, jedno zhasne	Product Parameters (Nederlands) 1.Frequentcy: 20Hz-20kHz 2.Transmissio afstand: ongeveer 10 meter 3.Using tijd: circa 3,5 uur 4.Charging compartiment aan hoofdtelefoon opladen tijden: ongeveer 2 keer 5.Ladningstid: ongeveer 1 uur voor het opladen van het oplaadcompartiment, ongeveer 1 uur voor het opladen van de hoofdtelefoon van het oplaadcompartiment Functie. 1.On: Neem de hoofdtelefoon / druk lang op de hoofdtelefoon multifunctionele knop gedurende drie seconden. 2. Uit: Zet de hoofdtelefoon terug of druk vijf seconden lang op het multifunctionele gedeelte om uit te schakelen. 3. Play/Pause/Dubbeltik op het multifunctionele gebied van de hoofdtelefoon om de muziek af te spelen/pauzeren. 4. Van nummer wissen: Dubbelklik tijdens het afspelen van muziek 2 seconden op de multifunctionele toets van de linker oortelefoon om ever te schakelen naar het vorige nummer in het rinkelende „wow“-geluid en dubbelklik tegelijkertijd 2 seconden op de multifunctionele toets van de rechter oortelefoon om over te schakelen naar het volgende nummer. 5. Beantwoord het gesprek: Klik op de linker en rechter multifunctionele toetsen van de headset. How koppelt u de headset: Open het oplaaddoosje van de headset, neem de twee hoofdtelefoons eruit, wacht tot de rode en blauwe lampjes knipperen, en hield blauw lampje brandt, de koppeling is geslaagd en maak verbinding met het Bluetooth-apparaat van de mobiele telefoon. Návod k obsluze nabíječky kabelky: 1. Sluchátka vložená do nabíječky boxu se automaticky vypnou a automaticky nabijí. Nabíječka box le sluchátkům se nabíjí 2-3krát pomocí vybaleného nabíječky kabelku k automatickému opladení. Lad do opláď 2-3 krát op mei de meegeleverde oplaadkabel om de oplader op te laden; 2. Opmerking: Dit product het laden kan niet met snelle het laden functie van de het laden kabel en het laden hoofd worden gebruikt.	Produktparametrar (Svenska) 1. frekvens: 20Hz-20kHz 2. överföringsavstånd: cirka 10 meter 3. användningstid: cirka 3,5 timmar 4. laddningsfack till laddningstider för hörlurar: cirka 2 gånger 5. laddningstid: ca. 1 timme för laddning av laddningsfacket, ca. 1 timme för laddning av hörlurarna från laddningsfacket Funktion. 1. On: Ta ut hörlurarna/håll multifunktionsknappen för hörlurar intryckt i tre sekunder. 2. Av: Sätt tillbaka hörlurarna eller tryck länge på multifunktionsområdet i fem sekunder för att stänga av. 3. Play/Pause/Dubbelticka på hörlurarnas multifunktionsområde för att spela upp/pausa musiken. 4. Byt låtar: När du spelar musik dubbeltickar du på vänster hörlurs multifunktionsknapp i 2 sekunder för att väsla till föregående låt i det ringande „wow“-ljudet samtidigt som du dubbeltickar på höger hörlurs multifunktionsknapp i 2 sekunder för att väsle till nästa låt. 5. Svara på samtal: Klicka på vänster och höger multifunktionsknapp för headsetet. Hur man parar ihop headsetet: Öppna headsetets laddningsfack, ta ut de två hörlurarna, vänta på att de röda och blå lamporna blinkar, en av en ljusblå lamp, en annan ljusblå lamp.	Παράμετροι προϊόντος (Ελληνικά) 1. συχνότητα: 20Hz-20kHz 2. απόσταση μετάδοσης: περίπου 10 μέτρα 3. χρόνος χρήσης: περίπου 3,5 ώρες 4. όχημα φόρτισης σε χρόνος φόρτισης ακουστικών: περίπου 2 φορές 5. χρόνος φόρτισης: περίπου 1 ώρα για τη φόρτιση του διαμερίσματος φόρτισης, περίπου 1 ώρα για τη φόρτιση των ακουστικών από το διαμερίσμα φόρτισης Λειτουργία: 1. Ένεργοποίηση: Βγάλτε τα ακουστικά ή πιεστή παρατεταμένα το κουμπί πολλών λειτουργιών των ακουστικών για τρία δευτερόλεπτα. 2. Ανεργοποίηση: Βάλτε πίσω τα ακουστικά ή πιεστή παρατεταμένα την περιοχή πολλών λειτουργιών για πέντε δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί. 3. Αναπαινώ/Παύση/Παύση: Κλίκ στην περιοχή πολλών λειτουργιών των ακουστικών για αναπαινώ/παύση της μουσικής. 4. Εναλλαγή τραγουδιών: Κατά την αναπαινώ/παύση μουσικής, κάντε διπλό κλικ στο πλήκτρο πολλών λειτουργιών των ακουστικών για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι στο ηχητικό „wow“ ηχογράφηση με κομμάτιασμα ενώ ταυτόχρονα κάντε διπλό κλικ στο πλήκτρο πολλών λειτουργιών των ακουστικών για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι. 5. Απάντηση στο κλήση: Κάντε κλικ στο αριστερό και στο δεξί πλευρό πολλών λειτουργιών των ακουστικών. Πώς να συνδέσετε τα ακουστικά: Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης των ακουστικών, βγάλτε τα δύο ακουστικά, περιμένετε να εναλλάσσονται οι κόκκινες και μπλε λαμπιές, με αυτό μια φωτεινή μόλις λαμπύρα, επιτυχία συντόνισής και, στη συνέχεια, συνδέστε τα με τη συσκευή Bluetooth του κινητού τηλεφώνου. Θέση της λειτουργίας της θήκης φόρτισης: 1. Τα ακουστικά που τοποθετούνται στο κουτί φόρτισης κλείνουν αυτόματα και φορτίζονται αυτόματα. Το κουτί φόρτισης στη φόρτιση των ακουστικών 2-3 φορές χρησιμοποιώντας το ελαστικό καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση του κουτιού φόρτισης. 2. Σημείωση: Η φόρτιση αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία γρήγορης φόρτισης του καλωδίου φόρτισης και της κεφαλής φόρτισης.	Parametry produktu (Polski) 1. częstotliwość: 20 Hz-20 kHz 2. wydajność transmisji: około 10 metrów 3. czas użytkowania: około 3,5 godziny 4. komora ładowania do czasu ładowania słuchawek: około 2 razy 5. czas ładowania: około 1 godziny na ładowanie ładowarki, około 1 godziny na ładowanie słuchawek z ładowarki Funkcja. 1. włączenie: Wyjmij słuchawki/długo naciśnij przycisk wielofunkcyjny słuchawek przez trzy sekundy. 2. wyłączenie: Odłóż słuchawki lub naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk wielofunkcyjny, aby je wyłączyć. 3. Odtwarzanie/Pauza: Kliknij dwukrotnie obszar wielofunkcyjny słuchawek, aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie muzyki. 4. Przełączanie utworów: Podczas odtwarzania muzyki, kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny lewej słuchawki przez 2 sekundy, aby przełączyć na poprzedni utwór z dźwiękiem „wow“, jednocześnie kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny prawej słuchawki przez 2 sekundy, aby przełączyć na następny utwór. 5. Odbieranie połączeń: Kliknij lewy i prawy przycisk wielofunkcyjny zestawu słuchawkowego. Kak spárovat zestaw sluchavokov: Otvoríte etui do ładowania zestawu sluchavokov, wyjmij dwie sluchawki, poczekaj, aż czerwone i niebieskie diody zaczną migać. Jedna z nich zawięści się jasnoniebieskim światłem, porównanie się powie, że a następnie połącz się z urządzeniem Bluetooth telefonu komórkowego. Instrukcja obsługi ładowarki: 1. Sluchawki włożone do ładowarki automatycznie wyłączą się i automat
--	---	--	--	---	---	---

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

FCC ID: 2BLP4-K05	Model: K05
Input power: DC 5V	
Company address: 4th Floor, Building 8, Huike Industrial	
Park, No. 1 Gongye 2nd Road, ShilongCommunity,	
Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China	