



threekey

Power Bank Aura (10K, Cooling Fan)

パワースタンク Aura (10K、冷却ファン搭載)
Powerbank Aura (10K, Kühlf Ventilator)

1. Product Parameters

Brand	threekey
Model	TK-T01
Product Name	Power Bank Aura (10K, Cooling Fan)
Rated Energy	5000mAh (7.2V DC/36Wh)
Rated Capacity (Output)	5800mAh (5V=2A)
Chemical Type	Lithium-ion Polymer Battery
USB-C Input	5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A (30W Max)
USB-C Output	5V=2A/9V=3A/12V=3A/15V=3A (45W Max)
Wireless Charging Output	25W Max
Total Output	10W+5W (15W Max)
Compatible with: iPhone 12 and above models, AirPods (Wireless Charging Case), USB-C PD Devices, Qi/Qi2- Compatible Devices.	

Note: Rated Energy is the rated energy of the battery cells. Rated Capacity is the measured rated capacity under 5V output. The two values differ due to normal conversion losses from voltage step-up/step-down.

6. Charge the power bank

Use a charging cable to connect the charger to the USB-C port in order to charge your power bank.



7. FAQ

Q: Can a phone case affect wireless charging?

A: Yes, it can. For the best wireless charging performance, we recommend using Apple's official magnetic cases. Avoid cases that are thicker than 3mm or lack magnetic alignment, as they may reduce charging efficiency or interfere with proper connection.

Q: Why does the power bank provide fewer full charges than expected?

A: The rated capacity refers to the power bank's internal battery capacity. Due to energy loss during voltage conversion, circuit operation, heat generation, and wireless transmission, approximately 35%-45% of the rated capacity may be lost. As a result, charging 5,500mAh-6,500mAh is available for charging your devices. Actual performance varies by device, charging method, temperature, and usage conditions.

Q: Why might charging automatically pause during the process?

A: The iOS system has an overheating protection function. Your iPhone may automatically stop charging during the process to prevent the battery from overheating. It is recommended that you press the button to stop charging after the device cools down. Meanwhile, you are advised to move the device to a cooler place to speed up its cooling.

Q: Why isn't my iPhone charging at 25W or showing the charging animation?

A: 25W is the maximum wireless output, not a constant charging speed. It is available only on compatible iPhone 16 models or later running iOS 26 or later. Actual charging power is automatically adjusted based on the phone model, battery level, temperature, alignment, and system conditions.

Q: If the charging animation does not appear, remove and restatch the phone, making sure it is properly centered.

Q: Why can't my phone use magnetic wireless charging?

A: Before using the Threekey magnetic power bank, ensure your phone has a magnetic-compatible case (recommended using an official magnetic charging case). Other standard phone cases may reduce charging efficiency or interfere with proper connection.

2. Product Introduction

The diagram illustrates the features of the PowerDirector PD-1000C. The top view shows the device with a white wireless charging pad on its top surface, a small TFT display showing '100%', and a power button. The bottom view shows the device with a cooling fan, a USB-C input/output port, and a small display showing '80%'. Dashed lines connect the labels to the corresponding features on the device.

Wireless Charger

TFT Display

Power Button

Cooling Fan

USB-C Input/Output

8. Safety Warning

- ❗ This wireless charger is not compatible with non-MagSafe phone cases.
- ❗ It is recommended to use this wireless charger with a 35W or higher adapter. Using an adapter below 35W may result in insufficient input power to the power bank, leading to overheating the charging speed.
- ❗ For optimal performance, use the product within an ambient temperature range of 59°F to 113°F (15°C to 45°C).
- ❗ Do not place any foreign objects between the device and the wireless charger, including metal plates in phone stands, magnetic cards, keys, coins, NFC cards (e.g., access cards), or other metal objects. Doing so may cause demagnetization, reduced charging performance, or overheating.
- ❗ If charging stops due to overheating of the device or charging surface, remove the device and allow it to cool before placing it back on the wireless charger.
- ❗ Do not disassemble this product unless you are a qualified professional.
- ⚠️ A slight increase in temperature during use is normal. Avoid prolonged direct contact with the product while charging.
- ❗ Do not pry, crush, or incinerate this product. Do not replace the built-in battery or cells with other models. Such actions can result in fire, explosion, or injury.
- ❗ Do not expose this product to low-pressure environments. Batteries exposed to extremely low pressure may explode or leak flammable liquids or gases.

3. Power Button Operation Instructions

2. FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet **general RF exposure** requirements. The device can be used in **portable** exposure condition without restriction.

Charge the power bank status during input charging.

Main Screen

- ① Low-Current Mode
- ② Remaining Battery
- ③ Cooling Fan

Normal Status Display

Battery Health 100%

Cycle Counts 35

100°F / 38°C
High Port Charging

25W 30W

⑥ Output ⑦ Input

1.製品仕様

ブランド	threakey
型番	TK-T01
製品名	パワーバンク Aura (10K、冷却ファン搭載)
定格エネルギー	5000mAh (7.2V DC/36Wh)
定格容量 (出力)	5800mAh (5V=2A)
電池種類	リチウムイオンポリマー電池
USB-C 入力	5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A (最大 30W)
USB-C 出力	5V=2A/9V=3A/12V=3A/15V=3A (最大45W)
ワイヤレス充電出力	最大 25W
総出力	10W+5W (最大 15W)
対応機種:	
	iPhone 12 以降の機種
	AirPods (ワイヤレス充電ケース付き)、USB-C PD 対応機器、Q / Q2 対応機器

注記: 定格エネルギーは電池セルの定格エネルギーです。定格容量は 5V 出力時に測定した定格容量を指します。定格・降圧による通常の交換損失のため、2 つ

Other Screen Display Instructions

Battery Health Alert: When battery health is below 70% and cycle count exceeds 600 times, the power bank will display a warning.

 Battery health low, replace soon.

Other Abnormalities: If abnormalities include short-circuit, over-current, over-voltage, or abnormal cable connection occur during input charging or output discharging, a warning will appear prompting: Check the power bank status.

 Check power bank status.

During wireless charging, when the wireless charging coil of the power-bank detects foreign objects, it will trigger a warning: Foreign object detected, please remove it.

 Foreign object detected. Please remove it.

High/Low Temperature Protection: If the battery temperature is too high or too low, the power bank will enter temperature protection mode and stop charging and discharging until the temperature returns to a safe operating range.

 Temp too high. Stopped.

 Temp too low. Stopped.

2. 製品概要

ワイヤレス充電機能

TFT ディスプレイ

電源ボタン

冷却ファン

USB-C 入力 / 出力

High/Low-Temperature Operation Warning: A high-temperature warning is triggered when the battery temperature reaches 45°C–60°C, while a low-temperature warning is triggered when the battery temperature reaches -20°C to 15°C. During input charging or output discharging, charging or output power may be reduced to help regulate the battery temperature until it returns to the normal operating range.



Cool down
before use!



Move to
warm place!

5. Use the power bank to charge your device

Charge your phone wirelessly. Attach your phone to the wireless charging charger to start charging.



電源ボタン操作方法

電源ボタンを押下すると、画面が点灯します。再度押下すると、画面を切り替えます。モバイルバッテリーの充電を確認できます。

押下し続けると3秒間30秒の点灯と点滅が繰り返しますが、充電完了後には充電は継続されます。電源ボタンを3秒間押下すると、USB-Cポートの充電ポートに接続された充電ケーブルのオン/オフが切り替わります。モードは電源ボタンを再度押下すると、画面の右下のメニューで表示されます。

電源ボタンを10秒以上、無操作で30秒後自動的に自動的にスリープモードに入ります。また、120秒の間操作がない場合、モバイルバッテリーは自動的に電源が切れます。

スリープモードに入ると、モバイルバッテリーの充電が停止し、充電効率が上昇します。モバイルバッテリーの充電が完了した場合は、電源ボタンでディスプレイをオフにする必要があります。

入力電源または出力電源が接続されている場合、または出力が接続されている場合、ディスプレイの電源は自動的にオフになり、電源ボタンは電源のオン/オフを切り替えます。停止時は消光します。

TFT 画面表示に関する説明

ランタイムモードでモバイルバッテリーの残量を確認します。

100% 35 100% / 38

出力電圧と出力電流を同時に確認したい場合、または出力が接続されている場合、モバイルバッテリーの状態を確認してください。

100% 25% 35 100% / 38


④ Charge a device via the USB-C port.



The diagram shows a white smartphone on the left connected by a white USB-C cable to a white power bank on the right. The power bank has a circular Qi wireless charging pad on top and a USB-C port on the side.

Low-Current Mode

To enable low-current output (discharging mode), press and hold the power button for 3 seconds. This mode allows low-power devices such as earphones and mini fans to be charged via the USB-C port for up to 3 hours, after which the mode will automatically disable. To manually exit low-current mode during output, press and hold the power button for 3 seconds.



The diagram shows a small white device with two circular ports on the left connected by a white USB-C cable to a white power bank on the right. The power bank has a circular Qi wireless charging pad on top and a USB-C port on the side.

入力がモバイルバッテリーの状態を確認する

① 標準充電モード
② 残量
③ 冷却ファン

通常状態表示

④ 出力
⑤ 入力

その他画面表示について

電圧検知機能：電池満充電が70%を越え、サイクル回数が600回を超えた場合、モバイルバッテリーの容量が少なくなっています。充電してください。

 Battery health low, replace soon.

その他の異常：入力充電または出力放電中に、短絡、過電流、過電圧、ケーブル接続不良などの異常が検出された場合、「モバイルバッテリーの状態を確認してください」という警告が表示されます。

 Check power bank status.

ワイヤレス充電時、モバイルバッテリーのワイヤレス充電コイルが異物を検出した、警告が表示されます。異物を検出した、取り除いてください。

 Foreign object detected. Please remove it.

高温・低温度保護機能：バッテリー温度が過度に高い、または低い場合、モバイルバッテリーは温度保護モードに移行し、充電電流を停止します。温度が安全な動作範囲に戻るまでの状態が維持されます。

 Temp too high. Stopped.

 Temp too low. Stopped.

3. Bedienungsanweisung für die Einschlaltasse

Drücken Sie die Einschlaltaste einmal, um den Bildschirm zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen den Abgespeicherten Stromen zu wechseln und den Status der Powerbank einzusehen.

2. Bildschirm-Einschalten: Der Bildschirm schaltet sich nach 30 Sekunden ohne Bedienung aus, während Lade- und Endladevorgänge fortgesetzt werden. Drücken Sie die Einschlaltaste einmal oder berühren Sie die Taste-Endeausgang, um den Bildschirm zu aktivieren.

3. Niedrigstrommodus: Halten Sie die Einschlaltaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Niedrigstrommodus des USB-C-Einschlaltases ein- oder auszuschalten. Bei aktiviertem Modus wird die Batterie für 15 Minuten in den Standby-Modus versetzt.

4. Automatische Abschaltung: Wenn sich die Powerbank im Standby-Modus befindet, schaltet sich der Bildschirm nach 30 Sekunden ohne Bedienung automatisch aus. Wenn über 120 aufeinanderfolgende Sekunden keine Bedienung erkannt wird, schaltet sich die Powerbank automatisch ab.

5. Standby-Modus: Wenn die Powerbank im Standby-Modus oder im eingeschalteten Stromungsverbrauch ist, die Einschlaltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Powerbank sofort auszuschalten. 6. Zweigangsbetrieb: Drücken Sie die Einschlaltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Powerbank in den Zweigangsbetrieb zu wechseln. Wenn die Powerbank in den Zweigangsbetrieb wechselt, ertönt ein akustischer Alarm zweimal kurz hintereinander, um den KÜHLER ein- oder auszuschalten. Das Lüfterymbol auf dem Bildschirm blinkt, wenn der Lüfter ein- und, und erst, wenn der Lüfter ausgeschaltet ist.

4. Anweisungen zur TFT-Bildschirmanzeige

Prüfen Sie den Status der Powerbank im Standby-Modus.

Prüfen Sie den Status der Powerbank bei gleichzeitiger Ladeeingabe und Endladeausgabe oder bei keiner Endladeausgabe.

高温・低温動作警告：電池温度が 45℃・60℃の場合、高温動作警告が作動します。電池温度が 20℃・15℃の場合、低温動作警告が作動します。電池温度を下げるため、入力充電または出力放電時に充電出力が制限され、温度が正常範囲に安定するまで継続します。



Cool down
before use!



Move to
warm place!

5. モバイルバッテリーで機器を充電する

① スマホをワイヤレス充電します。本体をワイヤレス充電器に置くだけで充電が開始されます。



Prüfen Sie den Status der Powerbank während des Eingangs.

Hauptbildschirm

① ② ③ ④ ⑤

- ① Niedrigstrommodus
- ② Restakkukapazität
- ③ Kühlventilator

Normalzustandsanzeige

① ② ③ ④ ⑤

⑥ Ausgang ⑦ Eingang

② USB-Cポートでデバイスを充電する



低電流モード

低電流出力駆動モードを有効にするには、電源ボタンを3秒間長押しします。本モードでは、イヤホンやミニコンファなどの低消費電力機器をUSB-Cポートから最大3時間充電でき、時間経過後はモードの自動的に無効になります。出力中に低電流モードを手動で終了する場合は、電源ボタンを3秒間長押ししてください。



Weitere Hinweise zur Bildschirmanzeige

Akkusondeurs-Warnhinweis: Wenn die Akkusondeur unter 70% liegt und die Ladezyklen 600 überschreiten, die Akkusondeur ist schwach, bitte bald austauschen.



**Battery health low,
replace soon.**

Sonstige Störungen: Treten während des Ladeeingangs oder der Entladeabgabe Störungen wie Kurzschluss, Überstrom, Überspannung oder fehlerhafte Kabelverbindung auf, erscheint eine Warnmeldung. Prüfen Sie den Status der Powerbank.



**Check power
bank status.**

Beim kabellosen Laden: Ist die kabellose Ladeplatte der Powerbank eine Warnung aus, wenn Fremdkörper erkannt werden: Fremdkörper erkannt, bitte entfernen.



**Foreign object detected.
Please remove it.**

Hoch-/Niedertemperaturerschutz: Wenn die Batterietemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, schaltet die Powerbank in den Temperaturschutzmodus und stoppt das Laden und Entladen, bis die Temperatur wieder in den sicheren Betriebsbereich zurückkehrt.



**Temp too high.
Stopped.**



**Temp too low.
Stopped.**

6. モバイルバッテリーを充電する

充電ケーブルを使用して充電器を USB-C ポートに接続し、モバイルバッテリーを充電します。



The diagram illustrates the charging process. On the left, a white power adapter with two prongs at the top is shown. A grey USB-C cable is plugged into the bottom of the adapter. The cable extends to the right, where it is plugged into the bottom of a grey mobile battery. The battery has a small black USB-C port on its side. The entire setup is shown against a plain white background.

hoch-Niedertemperatur-Betriebswarnung: Eine Hochtemperaturwarnung wird ausgelöst, wenn die Niedertemperatur 45 °C - 60 °C erreicht, während eine Niedertemperaturwarnung ausgelöst wird, wenn die Batterietemperatur -20 °C bis 15 °C erreicht. Während des Ladevorgangs (Eingang) oder Entladevorgangs (Ausgang) kann die Lade- oder Ausgangsleistung reduziert werden, um die Batterietemperatur zu regulieren, bis diese wieder in den normalen Betriebsbereich zurückkehrt.



Cool down
before use!



Move to
warm place!

5. Laden Sie Ihr Gerät mit der Powerbank.

① Laden Sie Ihr Telefon kabellos auf. Legen Sie Ihr Telefon auf das kabellose Ladegerät, um den Ladevorgang zu starten.



7. よくあるご質問

Q: スパークレスモーターがシステムに影響しますか？

A: 影響はありません。騒音値がAppleの充電規格を超過しない Apple 純正 MagSafe ケースの使用を推奨します。厚さ 3mm を超える、または磁気アライメント機能の不良により遅延してくだい、充電率の低下や接続不良の原因となります。

Q: なぜモバイルバッテリーの充電容量が想定より少ないのですか？

A: 充電容量は MagSafe バッテリーの容量と充電ケーブルの損失を減らす、電圧変動、回生充電、ワイヤレス充電の速度のエネルギー損失により、充電容量の約 35% - 45% が充電不良と適合する必要があります。そのため、機器充電に利用できる充電容量は、充電ケーブルの品質、充電方法、温度、使用環境によって異なります。

Q: iPhone が自動で充電停止するのにはなぜですか？

A: iOS に過熱保護機能が搭載されているため、バッテリーの過熱を防ぐため iPhone が自動的に充電を停止します。機器が暖かいためボタンを押して充電を再開してください。涼しい場所に移動させてください。

Q: iPhone が 25W で充電できない、または充電がスローダウンが表示されるのはなぜですか？

A: 25W は最大出力で電力を出力する、一度の充電時間は短縮されます。対応 iPhone 15 は、充電速度を調整して充電容量を保護する場合があります。充電速度の低下は、機器、充電ケーブル、温度、湿度条件、システムエラーなどによって自動的に発生する場合があります。充電がスローダウンが表示されない場合は、ソフトウェアの更新（ソフトウェアが温度感知し、中に过热し、冷却されることを認識）を確認してください。

Q: マグネットが充電できないのはなぜですか？


A: Threekey MagSafe モバイルバッテリーを使用する場合は、マグネット対応ケース（純正 Threekey モバイルバッテリー）を装着してください。通常のケースは充電率の低下や接続不良の原因となります。

⚡ Gerät über den USB-C-Anschluss aufladen.



Niedrigstrommodus

Um den Niedrigstrom-Endeausmodus zu aktivieren, halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. In diesem Modus können stromschwache Geräte wie Kopfhörer und Mini-Lüfter über den USB-C-Anschluss bis zu 3 Stunden lang geladen werden. Danach wird der Modus automatisch deaktiviert. Um den Niedrigstrommodus während der Endausdauerphase manuell zu beenden, halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.



6. Die Powerbank aufladen

Verbinden Sie das Ladegerät über ein Ladekabel mit dem USB-C-Anschluss, um die Powerbank aufzuladen.

8. 安全上のご注意

- ① ボイテリセル充電器はMagSafe 非対応ケースには対応しておりません。
- ② ボイテリセル充電器には 35W 以上のパワーアダプターの使用を推奨します。35W 未満のパワーアダプターを使用すると、モバイルバッテリーへの入力電力が不足し、充電速度が低下する可能性があります。
- ③ 最適な性能を得るため、周囲温度 15℃～45℃（華氏 59°F～113°F）の範囲内で製品を使用してください。
- ④ 機器とワイヤレス充電器の間に、金属スタンドの金属プレート、磁気カード、磁気テープ、HDMI ケーブル（金属コネクタ部分）などの金属アイテムを置かないでください。漏洩、充電性能低下、過熱の原因となります。
- ⑤ 機器または充電器の過熱により充電が停止した場合は、機器を取り外し、十分冷めたら再度ワイヤレス充電器に接続してください。
- ⑥ 持ち手や機器本体から本品を分離しないでください。
- ⑦ 使用中の温度が正常範囲内を超えても、充電中は製品に長時間直接触れないでください。
- ⑧ 製品をこじったり、押したりすると、故障しないでも、内部のバッテリーまたは電池セルや他の部品に交換しないでも、火災、爆発、故障の原因となります。
- ⑨ 低圧保護機能に製品を暴露しないでください。極度の低圧下では充電器の故障、または可燃性の液体やガスが漏れ出す恐れがあります。



7. FAQ

F. Kann eine Handyhülle das kabellose Laden beeinträchtigen?

A. Ja. Für eine optimale kabellose Ladeleistung empfehlen wir die Verwendung von Apple-Original-Magnet-Hüllen. Vermeiden Sie Hüllen mit einer Stärke über 3mm oder ohne magnetische Ausrichtung, da diese die Ladeeffizienz verringern oder die Verbindung stören können.

F. Warum liefert die Powerbank weniger volle Ladezyklen als erwartet?

A. Die Nennkapazität bezieht sich auf die internen Akkuzellen der Powerbank. Aufgrund von Energieverlusten bei der Spannungsumwandlung, dem Betrieb der Schaltung, der Wärmeentwicklung und der drahtlosen Übertragung können etwa 35 %-45 % der Nennkapazität verloren gehen. Dadurch stehen ca. 5.500-6.500 mAh zum Laden Ihrer Geräte zur Verfügung. Die tatsächliche Leistung variiert je nach Gerät, Lademethode, Temperatur und Einsatzbedingungen.

Technische Daten	
Marke	threekey
Modell	TK-T01
Produktbezeichnung	PowerBank Aura (10K, Kühlventilator)
Nennenergie	5000mAh (7.2V DC/36Wh)
Nennkapazität (Ausgang)	5800mAh (5V= 2A)
Batterietyp	Lithium-Polymer-Akku
USB-C Eingang	5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A (max. 30W)
USB-C Ausgang	5V= 2A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A (max. 45W)
abfertige Ladeleistung	max. 25W
Wissensausgang	10W+5W (max. 15W)
Kompatibilität mit:	
iPhone 12 und höher,	
AirPods (mit kabellosem Ladekabel),	
USB-C PD-Geräte, Qi- / Qi2-kompatible Geräte	

Vorumstopp des Ladegerägs automatisch?

Das iOS-System verfügt über einen Überladeschutz. Ihr iPhone kann den Ladegerät automatisch unterbrechen, um eine Akku-Überladung zu vermeiden. Wenn Sie das Gerät abkühlen und drücken Sie dann die Taste, um das Laden zu stoppen. Stellen Sie das Gerät an einen kühleren Ort, um den Akkühlungsprozess beschleunigen.

Vorant hat mein iPhone nicht mit 25 W oder höher die Ladeleistung nicht angezeigt?

25 W ist die maximale kabellose Ausgangsleistung und keine konstante Ladeleistung. Sie liegt nur bei bestimmten iPhone-Modellen ab iPhone 16 (iOS 26 oder neuer verfügbar). Die tatsächliche Ladeleistung wird automatisch gesteuert, abhängig vom Telefonmodell, Akkustand, Temperatur, Ausrichtung und Temperatur. Wenn die Ladeleistung nicht erscheint, nehmen Sie das Telefon ab und lassen Sie es auf einem kühlen, ebenen, trockenen Ort stehen.

Warum funktioniert das magnetische kabellose Laden nicht mit meinem Telefon?

Stellen Sie Sie vor der Nutzung der Threekey™ Magnet-Powerbank sicher, dass Ihr Telefon eine magnet-kompatible Hülle verwendet (Originaldesign™-Ladehülle ist empfohlen). Die magnetischen Handflächen können die Ladeeffizienz mindern oder die Ladung stören.

Sicherheitshinweis

Verwenden Sie kabelloses Laden nicht mit Nicht-MagSafe™-Handyhüllen kompatibel mit dem iPhone 16. Wenn Sie ein iPhone 16 mit einer Hülle verwenden, die nicht mit dem iPhone 16 kompatibel ist, verwenden Sie ein kabelloses Ladegerät mit einer Ausgangsleistung von 35 W oder weniger. Bei Verwendung eines Ladegeräts unter 35 W kann die Eingangsleistung zum Powerbank unzureichend sein, wodurch die Ladegeschwindigkeit sinkt und es zu einer unregelmäßigen Ladeleistung führt. Das Produkt in einem Umgebungstemperaturbereich von 15°C bis 45°C (59°F bis 113°F).

Verwenden Sie keine Fremdmarken zwischen der Powerbank und kabellosem Ladegerät. gehören Metallplatten von Handyhüllen, Magnetschlüsseln, Schlüssel, Münzen,

2. Produktbeschreibung

Kabelloses Ladegerät

TFT Display

Ein-/Aus-Taste

Kühlventilator

USB-C Eingang/Ausgang

FC-Karten (z.B. Zugangskarten) sowie weitere Metallgegenstände. Dies kann zu
 Transmissionsleistung, verminderter Ladefähigkeit oder Überhitzung führen.
 Wenn der Brand aufgrund einer Überhitzung des Geräts oder der
 defiziente Abkühlung, nehmen Sie das Gerät ab und lassen Sie es abkühlen, bevor
 es erneut auf das kalibrierbare Ladegerät legen.
 Ziehen Sie dieses Produkt nicht, es sei denn, Sie sind ein qualifizierter Fachmann.
 Eine leichte Temperaturerhöhung während des Betriebs ist normal. Vermeiden
 einen längeren direkten Kontakt mit dem Produkt während des Ladeprozesses.
 Heben, quetschen oder verbrennen Sie dieses Produkt nicht. Ersetzen Sie den
 getriebenen Akku oder die Zellen nicht durch andere Modelle. Scharfe Handlungen
 können einen Brand, Explosion oder Verletzungen verursachen.
 Setzen Sie dieses Produkt keinen Niederdruckumgebungen aus. Akku bei
 einem niedrigen Druck können explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder
 Gas austreten lassen.

Manufacturer: Shenzhen Siwei Innovation Technology Co., Ltd.
 Address: The 37th Floor, The East Tower Building Of Galaxy Twin Towers,
 COCO PARK WORLD, No.8 Yaxing Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
 P.R.China
 Web: www.3weekey.com E-mail: h3weekey@3weekey.com






FCC ID: 2BPU0K-TK101
 RoHS