



项目/Project	功能特点/Features
5.1 蓝牙立体声 Bluetooth Stereo	支持连接蓝牙设备播放音乐; Support connecting to Bluetooth devices to play music;
5.2 蓝牙通话 Bluetooth calling	支持连接蓝牙高清通话; Support Bluetooth high-definition calls;
5.3 电话指示 Battery indicator	支持iOS系统蓝牙耳机指示; Support iOS system headphone battery indicator;
5.4 配对的独特 Unique pairing	相连接上的设备方式, 永不失效, 重复提醒; The frame is formed on the ear, which makes the ears less painful and more comfortable to wear;
5.5 空气传导 Air conduction	通过空气传导声音到耳朵内, 与外界声音和音乐同时; The sound is transmitted to the ear through the external auditory canal, so you can hear the outside world and listen to music at the same time;

指令 Instruction	操作 operate	指示灯 Indicator Lights	备注 Remark
开机 Power on	从充电盒中取出耳机，耳机自动开机。 Take the earphones out of the charging box and they will turn on automatically.	主灯亮起，开灯指示灯亮一次。 Main unit's turn-on. When powered on, the blue light lights up for one second, then the blue and white lights flash alternately.	开机指示 指示灯CS Power on indicator Delay 2S
关机 Shutdown	把耳机放回充电盒，耳机自动关机。 Put the earphones back into the charging box and they will automatically shut down.	主灯熄灭，白灯闪烁一秒。 Main unit's lights until white light lights up for one second and then turns off.	
左右耳耳机连接 Left and right ear headphone connection	从充电盒中取出耳机，左右耳机同时开机并自动连接。 Take the earphones out of the charging box and the left and right earphones will automatically turn on and connect to each other.	白灯交替闪烁。 White and blue lights flash alternately	左右耳耳机同步 指示灯CS Left and right ear indicator lights flash synchronously
配对手机 Pair with mobile phone	1.第一次从充电盒取出耳机，左右耳机，自动开机并连接，然后进入配对状态。 2.取任意一只耳机，长按触摸板3秒。 3.取出充电盒充电盖，周围指示灯TVC将亮起并闪烁。 4.耳机发出语音提示，这表示耳机已经进入配对模式。 1. When you take both earphones out of the charging box for the first time, the left and right earphones will automatically turn on and connect, and then enter pairing mode. 2. Take out the charging box for one earphone and then long press the touchpad for 3 seconds. 3. Take out the charging box for one earphone and reconnect the two earphones and the paired partner at the same time. If no relevant pairing signal is found, it will automatically enter the single-machine pairing mode.	蓝灯和白灯交替闪烁。 White and blue lights flash alternately	
连接成功 Connect successful	耳机与手机成功连接，耳机自动搜索匹配的手机并自动连接。 After the earphones are taken out of the charging box, they automatically search for the paired phone and connect automatically.		
自动断开连接 Automatically disconnect	耳机与手机所连接的设备电量耗尽或无响应时，耳机将自动断开连接。 当耳机与手机所连接的设备电量耗尽或无响应时，耳机将自动断开连接。如果连接有效时间大于3分钟，耳机将自动断开。 When the distance between the headset and the connected device is too far or the device's battery is depleted, the headset will disconnect and try to reconnect. If it fails to connect successfully for more than 3 minutes, the headset will automatically shut down.	蓝灯和白灯闪烁。 White and blue lights flash alternately	

自动关机 Automatic shutdown	当连续播放 2 小时, 耳机将自动关机。 If not continuous for 2 minutes, the headset will automatically shutdown.	主机待机: 白灯亮一秒钟, 熄灭。 Main unit/sb unit: white light lights up for one second and then turns off.
低功耗状态 Low power state	连接设备, 1 分钟后操作停止, 进入低功耗。 If the device is not used for 1 minute, it will enter low power consumption state.	
手动断开连接 Manual disconnect	不能断开连接, 请由主机上断开连接。 Cannot disconnect and be headed to automatically entering pairing state.	蓝灯和白灯闪烁 White and blue lights flash alternately
接听来电 Answering a call	来电时, 通过任一耳机多功能键接听电话。 When a call comes in, click any headset multi-function button to answer the call.	有电话接入时, 蓝灯 5 秒后熄灭。 When there is an incoming call, the blue light flashes 5 seconds and turns off after the call is answered.
结束通话 End the call	通话时, 长按任一耳机多功能键结束电话。 When a call comes in, click any headset multi-function button to end the call.	有电话接入时, 蓝灯 5 秒后熄灭。 When there is an incoming call, the blue light flashes 5 seconds and turns off after the call is answered.
拒接电话 Reject call	来电时, 长按任一耳机多功能键 2 秒拒接电话。 When a call comes in, long press any earphone multi-function button for about 2 seconds to reject the call.	有电话接入时, 蓝灯 5 秒后熄灭。 When there is an incoming call, the blue light flashes 5 seconds and turns off after the call is answered.
播放/暂停 Play/Pause	播放音乐时, 通过任一耳机多功能键暂停或播放音乐。 When playing music, click any earphone multi-function button to pause or play music.	有电话接入时, 蓝灯 5 秒后熄灭。 When there is an incoming call, the blue light flashes 5 seconds and turns off after the call is answered.
上一首 Previous song	播放音乐暂停状态下, 三秒左长按多功能键。 When playing or pausing music, triple-click the left ear multi-function button.	
下一首 Next song	播放音乐暂停状态下, 三秒右长按多功能键。 When playing or pausing music, triple-click the right ear multi-function button.	
音量加 Volume up	双击任一耳机多功能键。 Dual device left earphone multi-function button.	
音量减 Volume Down	双击任一耳机多功能键。 Dual device left earphone multi-function button.	显示音量控制 To volume level
语音助手 Voice Assistant	在开机状态下 (通过触控) 长按任一耳机多功能键 2 秒, 激活语音助手功能。请 (根据您的设备) 激活语音助手功能。 When the phone is powered on (except for call), long press any headset multi-function button for about 2 seconds, then click to activate the phone's voice assistant function to be supported by the connected smart device.	
关闭语音助手 Turn off the voice assistant	在待机状态下, 单击, 退出语音助手。 When the phone is in stand state, click to exit the voice assistant.	
充电提示 Low battery	当电池电压低于 (3.3V), 1 分钟后提示。 When the battery voltage is lower than 3.3V, it will prompt once every minute.	白灯闪烁 5 次 White light flashes once every 5 seconds
低电量自动关机 Automatic shutdown at low point	当电池电压 $\leq 1V$ 时, 1 分钟后提示。 When the battery voltage is $\leq 1V$, it will prompt once every minute.	主机/副机: 白灯亮一秒钟, 熄灭。 Main unit/save unit: white light lights up for one second and then turns off
复位 Reset	把耳机放回充电盒, 长按充电盒上的充电按钮。 Put the earphones into the charging box to automatically charge the earphones	白灯闪烁 2 次 White light flashes 2 times
给耳机充电 Charging the earphones	把耳机放回充电盒, 给耳机充电。 Put the earphones into the charging box to automatically charge the earphones	主机/副机: 白灯亮一秒钟, 熄灭。 The white light is always on when charging, and turns off when fully charged.

清除配对设备列表 Clear paired device list	任意拨号下，向同伴左右耳机，连续手机屏幕顶部显示“清除配对设备”的提示。在 5 秒的时间内同时清除手机的连接记录。 Press either earbud, and the phone screen displays "Clear paired devices". Within 5 seconds at the same time to clear the phone list connections records.	蓝灯闪烁 3 次 The blue light flashes 3 times
音量设置 Volume Settings	默认音量 Default volume	音乐播放音量以 80% 为准（请查看设备说明） The default volume for the first connection is 80% (for calls and music playback)
DUT 模式 DUT Mode	用带充电线 DUT 模式 Use DUT mode with the upgrade box	白灯闪烁 3 次 White light flashes 3 times
一对一 One To One	耳机的左、右 A、B 耳机与主机耳机可成对使用。分别将手机 A 点配对按钮和 B 点配对按钮与手机 B。	1. 手机连接提示 2. 手机任一设备，指示灯交替闪烁 3. 手机任一设备，白灯交替闪烁 1. Mobile phone connection indicator light off 2. Second mobile device, indicator light off 3. Second disconnected White and blue lights flash alternately
充电仓开/关 Charging compartment opening/closing	充电仓正常开启 The charging compartment is opened normally	开盖时蓝灯闪烁约 5-6 次 When the cover is opened, the current power output or lights up for 5s and then goes out
	充电仓无法正常开启 The charging case is closed normally	关闭时蓝灯闪烁约 10-15 次 Close the cover, the current, lights up for 10S and then goes out
	当检测到有耳机在充电仓内未插入或状态不对，左侧或右侧耳机被检测到，应进行检测是否正在充电，否则进入睡眠状态	
	L 耳机没合 L earphones into the warehouse	左边指示灯闪烁 15 秒 The left indicator light breathes 15 seconds
	R 耳机没合 R earphones into the warehouse	右边指示灯闪烁 15 秒 The indicator light for the right earbatches for 15 seconds
耳机入/出仓 Headphones in/out	耳机充电完成（充电仓满），耳机无法再持续 5 秒放入休眠模式 The headphones are fully charged (closed), and will enter sleep mode after 5 seconds	
	耳机电池低电量，耳机耗电电压低于 1.5V 时，耳机入电耳机耗电量必须受保护 Low battery protection for earphones. When the battery voltage of earphones is lower than 1.5V, the earphones must be fully charged when placed in the charging case.	
给仓充电 Charging the warehouse	插上 USB 充电器充电 Plug in USB to charge the charging case	看到指示灯亮起 15 秒，接着黄灯常亮约 10 分钟 All indicators are on for 15 seconds, then the current yellow light is on for 10 minutes
	完全充满电 The charging case is fully charged	所有指示灯变亮 60S 后熄灭 All indicators stay on for 60 seconds and then go out
	按下充电按钮一次 Press the charging case button once	唤醒充电仓，显示当前电量 Wake up the charging case and display the current power level
	耳机充电仓打开，按充电仓按钮两次，耳机进入充电指示灯闪烁提示 Open the charging case cover of the headset press the charging case button twice, the headset enters game mode/game mode game mode	红灯闪烁 2 次 Blue light flashes 2 times
	耳机充电仓打开，长按充电仓按钮 5 秒，保持住 5 秒钟，直到充电仓按钮上的 LED 灯亮起，松开手指，等待几秒钟，LED 灯再次亮起，表示已重置配对信息。 Open the charging case cover of the headset, press and hold the charging case button for 5 seconds to restore the headset to factory settings and clear the headset pairing information.	红灯闪烁 5 次 The blue light flashes 5 times

按键 button	耳机在仓开盖状态, 长按充电仓按键3S, TWS5连灯组。 When the earphones are in the Open state, press and hold the charging case button for 3 seconds to force TWS to form a team.	蓝灯闪烁3次 The blue light flashes 3 times
充电仓低电关 charging case low power off	当充电仓低电关机前, 发指令给耳机, 让耳机关机。 When the charging case is low on power and before shutting down, send a command to the earphones to shut down.	

蓝牙版本: 5.4	Bluetooth version: 5.4
支持协议: A2DP / AVRCP / HFP / HSP	Support protocols: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
颜色: 黑色	Color: Black/gray
有效传输距离: 10米	Effective wireless distance: 10 meters
频率范围: 2.402GHz - 2.480GHz	Frequency: 2.402GHz - 2.480GHz
传输速率: >900G	Signal-to-noise ratio: >90dB
续航时间: 20h - 20KHz	Speaker: 20h - 20KHz
充电接口: Type-C	Charging interface: Type-C
喇叭: 0.14mm x 2mm	Speaker: 0.14mm x 2mm
喇叭直径: 0.14mm	Speaker diameter: 0.14mm
喇叭功率: Rated 80mW	Speaker power: Rated 80mW
耳机线: 50mm*2	Headphone battery: 50mm*2
充电功率: 400mW	Charging power: 400mW
充电充电时间: 1h	Headphone charging time: 1h
音乐时间: 75h at 50% (80% volume)	Musical time: 75h at 50% (80% volume)
待机时间: 200h at 50% (80% volume)	Standby time: 200h at 50% (80% volume)
通话时间: 10h at 50% (80% volume)	Talk time: about 10 hours (80% volume)
充电时间: 1.5h at 50% (80% volume)	Charging time: about 1.5 hours with headphones
	With charging box about 300 hours

重要警告：

- 切勿将本产品加热或靠近热源，如暖气片。
- 切勿让产品长时间接触潮湿表面。
- 切勿将本产品置于干燥、高温的环境中。
- 请勿尝试将本产品拆开任何部件，因为它并不含有维修组件。
- 切勿在车内使用本产品。
- 避免长时间将本产品暴露在阳光直射下。如果产品在干燥的环境中，并每月至少为耳机充电一次以延长寿命，请避免将其温度过高发生。

不要做

- Do not use to abrase cleaners to clean this product.
- Do not heat this product or place it near a fire source, such as a stove.
- Do not expose this product to direct sunlight for a long time.
- Do not dispose of this product in the fire to avoid explosion.
- Do not attempt to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any repair components.
- Do not use this product in the rain.
- If you do not plan to use this product for at least one month, please store it in a dry environment and charge the headphones at least once to extend their life.
- Avoid extreme temperature environments.

5.4
Kablosuz
C E



	Proje	Özellikler
5.1	Bluetooth Stereo	Müzik çalmaq için Bluetooth cihazlarına bağlanmayı destekler;
5.2	Bluetooth arama	Bluetooth sistemlere çözümlü olarak arama destekler;
5.3	Pil göstergisi	iOS sistem kulluqlık pil göstergisini destekler;
5.4	Benzersiz eşleştirme	Çerçeve kulluqları takdir; bu da kutu kulluqları daha az ayrılmaması ve daha rahat takılması sağlar;
5.5	Hava iletimi	Ses, harici hoparlör aracılığıyla kulula iletilir. Böylece duyulmaya iletim kurabilir ve aynı anda müzik dinleyebilirsiniz;

Talimat	İşletmek	Gösterge Işıkları	Açıklama
GÜÇ AÇIK	Kulaklıklar girerli cihazından çıkarmı ve otomatik olarak kapanacaktır.	Ana Ünite Altı Ünite: Açıldığında, muhtemelen bir saniye boyunca yanar, ardından muhtemelen beş saniye ışık döngüsünü olarak yanar söner.	GÜÇ AÇIK İZLEMEK (Geçirmek 25)
Kapat	Kulaklıklar telere girer kutusuna koyun ve otomatik olarak kapanacaktır.	Ana Ünite Altı Ünite: Beş saniye ışık bir saniye boyunca yanar ve soner.	
Sol ve Sağ Kulaklıklar Bağlantısı	Kulaklıklar girerli kutusundan çıkarmı ve sol ve sağ kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve birbirine bağlanacaktır.	Beş saniye ve muhtemelen 10 saniye boyunca yanar söner.	Sol ve Sağ Kulaklıklar Bağlantısı (Egzozları Otomatik olarak yanıp söner)
Eleştirme Mobil Telefonu	1. Her iki kulaklık da ilk her iki kutusundan çıkarıldığında, sol ve sağ kulaklıklar otomatik olarak açılır ve bağlanır ve ardından eleştirme moduna girer. 2. Her iki kulaklık girerli kutusuna çıkarmı ve son eleştirme telefonla otomatik olarak eleştirir. 3. Bir kulaklık girerli kutusuna çıkarmı ve TWS kutusundan eleştirme telefonla aynı anda yeniden bağlanır. İlk eleştirme bir cihaz kutusundan, otomatik olarak tek makine eleştirme moduna girer.	Beş saniye ve muhtemelen 10 saniye boyunca yanar söner.	
Bağlantı Başlatma	Kulaklıklar girerli kutusundan çıkarıldığında sonra eleştirme telefonla otomatik olarak arar ve otomatik olarak bağlanır.		
Otomatik olarak bağlantıyı kes	Kulaklık ile bağlı cihaz arasındaki mesafe belirli mesafeye ulaştığında, kulaklık bağlantısı kesilecek ve yeniden bağlanmayacaktır. 3 dakikadan uzun süre bağlantı bir şekilde bağlanmazsa, kulaklık otomatik olarak kapanacaktır.	Beş saniye ve muhtemelen 10 saniye boyunca yanar söner.	

Otomatik kapama	3 dakika boyunca bağlanmadıysa, kulaklık otomatik olarak kapanacaktır.	Ana Üritletiltil Üritle: beyaz çuk bir saniye boyunca yanar ve sonra söner.	
Düşük güç durumu	Dışarı 3 dakika boyunca kullanılamaz düşük güç tiketini duruma geçecektir.		
Manuel olarak bağlantıyı kes	Manuel olarak bağlantıyı kesin ve kulaklık otomatik olarak eşleştirme durumunda girer.	Beyaz ve mavi ışıklar dönüşümü olarak yanıp sönüyor	
İki cihazı aynı anda kullan	Bir cihaz geldiğinde, cihazı cevaplamak için herhangi bir kulaklığın çok işlevli düşmesine izinlemez.	Gelen bir çağrı olduğunda, mavi ışık 2 saniyeyle iki kez yanıp söner ve çağrı cevaplandığında sonra söner.	Apple ve Android telefonlarının Bluetooth bağlantıları için, sistem işlevi bir sesler için bağlantı sağlayabilir.
Çağrı sonlandır	Arama arasında, aramayı sonlandırmak için herhangi bir kulaklığın çok işlevli düşmesine izinlemez.		
Çağrıyı reddet	Bir çağrı geldiğinde, çağrıyı reddetmek için herhangi bir kulaklık çok işlevli düşmesine izinlemez 2 saniye boyunca uzun basın.		
Oynat/Durdak	Müzik çalarken, müzik duraklatmak veya oynatmak için herhangi bir kulaklık çok işlevli düşmesine izinlemez.		
Önceki şarkı	Müzik çalarken veya duraklatırken, sol kulak çok işlevli düşmesine çok kez basarak		
Sonraki şarkı	Müzik çalarken veya duraklatırken, üç adet sağ ve sol kulak çok işlevli düşmesi		
Sesli Arama	Çift cihazı sağ kulaklık çok işlevli düşmesi		
Hacim Azalt	Çift cihazı sol kulaklık çok işlevli düşmesi		Bağlı hacmi azaltır
Sesli Asistan	Telefon açıldık (aramalar hariç), herhangi bir kulaklık çok işlevli düşmesine yalnızca 2 saniye boyunca uzun basın, ardından telefonun sesli asistan işlevini etkinleştirmek için düğmeye basarak (bağlı değil) diğer taraftan desteklemeyi bekleyin.		
Sesli Asistan kapama	Sesli asistan durumunda, sesli asistanın kapanık kalması		
Düşük pil	Pil voltajı (3.3V)den düşük olduğunda, her dakika bir kez yanıp söner.	Beyaz çuk her 5 saniyede bir kez yanıp sönüyor	
Düşük pilde otomatik kapanma	Pil voltajı <3.1V olduğunda	Ana Üritletil Üritle: beyaz çuk bir saniye boyunca yanar ve sonra söner	
Sıfırla	Kulaklıkların çukı kutusuna koyun ve çukı	Beyaz çuk 2 kez yanıp sönüyor	
Kulaklıkların çukı etmek	Kulaklıkların çukı kutusuna koyun ve kulaklıklar otomatik olarak çukı edin	Çukı arasında beyaz çuk her zaman açılır ve kutu açıldık kapanır	

Eleştirilmiş çihaz listesinde temizle	Herhangi bir durumda, telefon bağlantı kayıtlarını temizlemek için set ve ağız kısıtlamaları aynı anda 6 kez dokunarak	Mavi ışık 3 kez yanıp sönüyor	
Ses Ayarları	Varsayılan ses seviyesi	İki bağlantı için varsayılan ses seviyesi KADIN için 3 aramaları ve müzik çalma için	
Modum var	Yüksektime kulunusu DUT moduna girin	Beyaz ışık 3 kez yanıp sönüyor	
Bir ila iki	Kulaklık deşan çıkarılır ve açılır. Telefon A ve B kulaklığın karşılıklı olarak eşleştirme için ayrı. Bağlanmak için telefonla eşleştirme eşleştirme adına tıklayın.	1: Cep telefonu bağlantısı göstergesi ışığı kapalı 2: Herhangi bir cihaz çıkarılır, göstergesi ışığı kapalı 3: Tüm cihazlar bağlantısı temizli. Beyaz ve mavi ışıklar sırayla yanıp sönüyor	
Sarı bölmesi açma/ kapama kapağı	Şarj bölmesi normal olarak açılır	Kapak açıldığında, mevcut USB girişleri 5 saniye boyunca yanar ve sonra söner	
	Şarj kutusunu normal şekilde kapalı	Kapakı kapatın, mevcut güç göstergesi 10 saniye boyunca yanar ve sonra söner	
	Sol veya sağ kulaklıkların şarj olduğu algılanmadığında, ışık durumunu geçirir	Kapakı kapatın, mevcut güç göstergesi 13 boyunca nefes alır	
	L kulaklıklar depoya girer	Sol göstergesi ışığı 13 boyunca nefes alır	
	R kulaklıklar depoya girer	Sağdaki göstergesi ışığı 13 boyunca nefes alır	
Kulaklıklar giriş/çıkış	Kulaklıklar tam olarak şarj olduğunda (Bapak kapalıysa) 5 saniye sonra ışığı moduna geçirebilir		
	Kulaklıklar için düşük pil uyarısı. Kulaklıkların pil voltajı 1,5 V'tan düşük olduğunda, kulaklıklar şarj kutusuna yerleştirildiğinde tamamen şarj edilemezler.		
Depoyu şarj etme	Şarj kutusunu şarj etmek için USB'ye takın	Tüm göstergeleri 1 saniye boyunca açık kalır, ardından mevcut pil göstergesi yanıp sönüyor	
	Şarj kutusunu tamamen şarj oldu	Tüm göstergeleri 40 saniye boyunca açık kalır ve sonra söner	
	Şarj kutusunu düğmesine bir kez basın	Şarj kutusunu uçlarından ve mevcut güç simgesini görüldüğün	
düğme	Kulaklığın şarj kutusuna kapamayı şarj kutusunu düğmesine iki kez basarak kulaklık moduna girer/çıkış modundan çıkar.	Mavi ışık 2 kez yanıp sönüyor	
	Kulaklığın şarj kutusuna kapamayı şarj kutusunu düğmesine 5 saniye basılı tutarak kulaklık başlıca ayarlarını şarj süresi ve kulaklık eşleştirme bilgilerini temizleyin.	Mavi ışık 5 kez yanıp sönüyor,	

düşme	Kulaklıklar açık durumdayken, TWS'in bir takım duşurmasını sağlamak için şarj kutusu düşmesini 3 saniye basıttırtın	Mavi ışık 3 kez yanıp sönüyor	
Şarj kutusu düşük güç kapalı	Şarj kutusu düşük güçte olduğunda ve kapanmadan önce, kulaklıklara kapanmaları için bir komut gönderin.		

Bluetooth sürümü: 5.4
Desteklenen protokoller: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Renk: siyah/fofo/şey
Etkili kablosuz mesafesi: 10 metre
RF frekansı: 2.402GHz-2.480GHz
Sinyal-güçlü ortam: >90dB
Frekans tepkisi: 20Hz-20kHz
Sağ gecikmesiz ses yayma BWA
Hoparlör: Ø14,2mm±0.2mm
Hoparlör çapı: Ø14,2mm
Hoparlör gücü: Nominal 8W
Kulaklık pilli: 30mA±2V
Şarj kutusu pilli: 400mAh
Kulaklık şarj süresi: 1s
Müzik sürati: yaklaşık 1.5 saat (160 ses seviyesi)
Şarj kutusu şarj süresi: 25 saat
Konuşma sürati: yaklaşık 4 saat (180 ses seviyesi)
Kulaklık bekleme süresi: yaklaşık 100 saat
Şarj kutusu şarj süresi: 300 saat

1. Bu ürünü temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
2. Bu ürünü ısıtmayı veya soba gibi bir ateş kaynağına yakınına koymayın.
3. Bu ürünü uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
4. Patlamaya neden için bu ürünü ateşe atmayın.
5. Herhangi bir değişikliği yapmak için bu ürünü sökmeye çalışmayın, çünkü herhangi bir onarım bileşeni içermez.
6. Bu ürünü yağmurda kullanmayın.
7. Bu ürünü uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız lütfen kuru bir ortamda saklayın ve ömrünü uzatmak için kullıldıkları ayda en az bir kez şarj edin.
8. Aşırı sıcaklıklardan ve tozdan kaçının.

Kablosuz Akıllı Kulaklık Kılavuzu

Lenyes Air 202

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.