USER MANUAL

ব্যবহারবিধি

RX513H

WALTON DIGITECH INDUSTRIES LTD.

PREFACE

Dear User,

Thank you for choosing ACC Laptop as your everyday computing partner. Walton aims to enhance the well-being of this nation with the latest technologically advanced products. Therefore, Walton Digi-Tech Industries Limited is manufacturing ACC laptops in its own factory. Using the latest technology & raw materials, we can offer you a high-performance, elegant design, smart model with lots of advanced features.

Walton receives admiration from all levels in the domestic and abroad market for producing world-class computer products & promoting their use to the masses. Through your support, we can enrich everyone with the latest technological products. Our dynamic Research & Innovation engineers are doing their best. So, now you have the power to succeed.

You will find detailed information in this user manual about how to properly maintain and use your laptop. Please follow the instructions or contact the service center, if necessary.

The manual is part of the laptop and belongs to Walton Digi-Tech Industries Ltd. Without the authorities written permission, copying or reprinting is strongly prohibited.

প্রস্তাবনা

প্রিয় গ্রাহক,

নিত্যদিনের প্রযুক্তিগত প্রয়োজনে এসিসি ল্যাপটপে ভরসা করার জন্য আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। দীর্ঘদিন ধরে নতুন ও অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি পণ্য দিয়ে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে আসছে ওয়ালটন। তারই ধারাবাহিকতায় ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর নিজস্ব কারখানায় তৈরি হয়েছে এসিসি ল্যাপটপ। যা নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নতমানের সব হার্ডওয়্যার; আর একইসাথে থাকছে নান্দনিক ডিজাইন ও আকর্ষণীয় ফিচারসম্পন্ন নানাবিধ মডেলের ল্যাপটপ।

সর্বসাধারণের নাগালের ভেতর দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত পণ্য নির্মাণ করে ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে ওয়ালটন। সর্বাধুনিক এসব প্রযুক্তি পণ্য বাংলাদেশ এবং বিশ্বের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়াই এখন ওয়ালটন-এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ওয়ালটন গবেষণা ও আবিষ্কার টিমের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের একান্ত প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের ফল এখন আপনার হাতে। 'সময় এখন আপনার, সময় এখন বাংলাদেশের'।

এসিসি ল্যাপটপের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্যাবলি ও নির্দেশনা অতি যত্নসহকারে দেওয়া আছে এই বইটিতে। সুতরাং, এটি ভালোভাবে পড়ে নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করুন অথবা প্রয়োজনে ওয়ালটন সার্ভিস সেন্টারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

এই বইটিতে রয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত তথ্য তাই এটিকে এসিসি ল্যাপটপের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করুন যা ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। তাই কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির জন্য বইটির কোনো অংশ পুনর্মুদ্রণ বা কপি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই কোম্পানি কর্তৃক বইটি পরিবর্তন ও পরিমার্জন হতে পারে।

SPECIFICATIONS

Processor	Intel® Core i5-13420H 13th Gen Processor
Memory	LPDDR4 16GB Onboard
Graphics	Intel® UHD Graphics
Display	16.0" (40.64 cm) QHD (2560×1600) Display
Storage	512GB NVMe PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD
Communication	Wi-Fi 6E (802.11ax(2×2))+ BT 5.3
Audio	Dual Stereo Speaker (2W*2) with Microphone
Ports and Connectors	• 2 × Type-C Charger, Data & Display
	• 1 × HDMI 1.4
	• 1 × USB 3.1 (Gen 2, Speed 10G)
	• 2 × USB 3.0
	• 1 × SD Card
	• 1 × Audio Jack 3.5mm
	• 1 × Kensington Lock
Battery	3 Cells Li-Polymer Battery Pack, 75Wh
Adapter	Full Range AC adapter, AC in 110~240V, 50~60Hz
	DC Output 20V, 3.25A, 65W Type-C with PD C to C
Camera	2M Webcam
Keyboard	LED Illuminated Keyboard with Number Keys
OS	Windows 11

স্পেসিফিকেশনসমূহ

প্রসেসর	ইন্টেল কোর আই৫-১৩৪২০এইচ ১৩তম জেনারেশন প্রসেসর
মেমোরি	এলপিডিডিআর৪ ১৬ জিবি অনবোর্ড
গ্রাফিকস	ইন্টেল ইউএইচডি গ্রাফিকস
ডিসপ্লে	১৬.০" (৪০.৬৪ সে.মি.) কিউএইচডি (২৫৬০×১৬০০) ডিসপ্লে
স্টোরেজ	৫১২ জিবি এনভিএমই পিসিআইই জেনারেশন ৩×৪ এম.২ ২২৮০ এসএসডি
কমিউনিকেশন	ওয়াই-ফাই ৬ই (৮০২.১১ এক্স (২×২)) + বিটি ৫.৩
অডিও	ডুয়াল স্টেরিও স্পিকার (২ ওয়াট*২) মাইক্রোফোনসহ
পোর্টস অ্যান্ড কানেক্টরস	• ২ × টাইপ-সি চার্জার, ডাটা এবং ডিসপ্লে
	• ১ × এইচডিএমআই ১.৪
	• ১ × ইউএসবি ৩.১ (জেন ২, স্পিড ১০জি)
	• ২ × ইউএসবি ৩.০
	• ১ × এসডি কার্ড
	• ১ × অডিও জ্যাক ৩.৫এমএম
	• ১ × কিংস্টন লক
ব্যাটারি	এমবেডেড ৩ সেলস্ স্মার্ট লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাক, ৭৫ ওয়াট আওয়ার
অ্যাডাপ্টার	ফুল রেঞ্জ এসি অ্যাডাপ্টার, এসি ইন ১১০~২৪০ ভোল্ট, ৫০~৬০ হার্জ
	ডিসি আউটপুট ২০ ভোল্ট, ৩.২৫এ, ৬৫ ওয়াট টাইপ-সি এর সাথে পিডি সি টু সি পোর্ট
ক্যামেরা	২ মেগাপিক্সেল ওয়েবক্যাম
কিবোর্ড	নম্বর কি-সহ এলইডি ইলুমিনেটেড কিবোর্ড
অপারেটিং সিস্টেম	উইন্ডোজ ১১

USER GUIDE

This guide will help you get your system up and running. You will find a comprehensive English language User's Manual in Adobe Acrobat format on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc with your laptop. This disc contains the drivers & utilities necessary for your laptop (Note: The Company reserves the right to change its contents at any time.) Your laptop may already have some or all of its features set up. In case they aren't, or if you wish to re-configure (or re-install) portions of the system, please refer to the expanded User's Manual. Device Drivers & Utilities + User's Manual doesn't contain an operating system.

REGULATORY & SAFETY INFORMATION

Please pay careful attention to the full regulatory notices & safety information contained in the expanded User's Manual on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc.

TRADEMARKS

Intel® and Windows are registered trademarks owned by Intel® Corporation and Microsoft Corporation respectively.

Windows intel.

ব্যবহারবিধি

এই ব্যবহারবিধিটি আপনার সিস্টেমকে চালু করতে সাহায্য করবে। আপনার ল্যাপটপের ডিভাইস ড্রাইভার এবং ইউটিলিটি + ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল ডিস্কে আপনি অ্যাডোবি অ্যাক্রোব্যাট ফরম্যাটে একটি বিস্তৃত ইংরেজি ভাষার ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল পাবেন। এই ডিস্কে ল্যাপটপের জন্য প্রয়োজনীয় ডিভাইস ড্রাইভার এবং কার্যকর সব সফটওয়্যার রয়েছে। (বিশেষ দ্রষ্টব্য: কোম্পানি যেকোনো সময় এর বিষয়বস্তু পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।)

ল্যাপটপে কিছু সফটওয়্যার আগে থেকেই ইনস্টল করা আছে। যদি তা না থাকে অথবা আপনি যদি সিস্টেম পুনরায় ইনস্টল করতে চান, তাহলে ব্যবহারবিধি অনুসরণপূর্বক পুনরায় অপারেটিং সিস্টেম এবং প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে হবে। ডিভাইস ড্রাইভার ইউটিলিটি + ব্যবহারবিধিতে অপারেটিং সিস্টেম বিদ্যমান থাকে না।

নিয়ন্ত্রক এবং নিরাপত্তা তথ্য

ডিভাইস ড্রাইভার এবং কার্যকর সব সফটওয়্যার + ব্যবহারবিধি ডিস্কের ম্যানুয়ালে উল্লিখিত নিয়ন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি এবং নিরাপত্তামূলক তথ্যসমূহের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিন।

ট্রেডমার্কস

ইন্টেল এবং উইন্ডোজ হলো ইন্টেল কর্পোরেশন এবং মাইক্রোসফট কর্পোরেশন কর্তৃক রেজিস্টার্ডকৃত।

Windows intel.

POWER SUPPLY

- Only use a power adapter approved for use with this laptop.
- Your AC-DC adapter may be designed for international travel but it still requires a steady, uninterrupted power supply. If you are unsure of your local power specifications, consult your service representative or local power company.
- The power adapter may have either a 2-Pin or a 3-Pin grounded plug. The 3-Pin is an important safety feature; do not defeat its purpose. If you do not have access to a compatible outlet, have a qualified electrician to install one.
- When you want to unplug the power cord, be sure to disconnect it by the plug head, not by its wire.
- Make sure the socket and any extension cord(s) can support to the total electricity load of all the connected devices.
- Before cleaning the laptop, make sure it is disconnected from any external power supplies (i.e. AC-DC adapter or car adapter).



WARNING

- Before you undertake any upgrade procedures, make sure that you have turned off the power and disconnected all peripherals and cables (including internet line or power cord).
- You must also remove your battery to prevent accidentally turning the machine on. Before removing the battery disconnect the AC/DC adapter from the laptop.

পাওয়ার সাপ্লাই

- শুধুমাত্র অনুমোদিত পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করুন।
- আপনার এসি-ডিসি অ্যাডাপ্টারটি ইউনিভার্সাল ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে তবুও এটির স্থির ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন। আপনার স্থানীয় বিদ্যুৎ স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে যদি আপনি নিশ্চিত না হোন তাহলে সার্ভিস প্রতিনিধি অথবা স্থানীয় বিদ্যুৎ কোম্পানির সাথে পরামর্শ করুন।
- পাওয়ার অ্যাডাপ্টারে 2-Pin অথবা 3-Pin গ্রাউন্ডেড প্লাগ থাকতে পারে। 3-Pin টি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা উপাদান; এর কার্যকারিতাসমূহ নষ্ট করবেন না। যদি পাওয়ার সকেটের সাথে আপনার পাওয়ার অ্যাডাপ্টারটি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে একজন অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ইলেকট্রিশিয়ানের সহায়তায় একটি সকেট লাগিয়ে নিন।
- যখন আপনি পাওয়ার কর্ডটি আনপ্লাগ করবেন তখন অবশ্যই এর প্লাগ হেড ধরে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবেন, ক্যাবল বা তার ধরে নয়।
- নিশ্চিত হয়ে নিন আপনার ব্যবহৃত পাওয়ার সকেট ও মাল্টিপ্লাগটি সংযুক্ত সকল ডিভাইসের মোট লোড বহন করতে সক্ষম।
- ল্যাপটপটি পরিষ্কার করার পূর্বে, এটি বাহ্যিক সকল প্রকার (যেমন: এসি-ডিসি অ্যাডাপ্টার অথবা গাড়ির অ্যাডাপ্টারের) পাওয়ার সাপ্লাই হতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখুন।

সতর্কতা

- বৈদ্যুতিক সংযোগ পরিবর্তনের পূর্বে ল্যাপটপের পাওয়ার অফ করেছেন কিনা তা নিশ্চিত হয়ে নিন এবং সকল প্রকার পেরিফেরাল ডিভাইস এবং তারের সংযোগ (যেমন- ইন্টারনেট লাইন বা পাওয়ার কর্ড) বিচ্ছিন্ন করুন।
- অসাবধানতায় ডিভাইসটি যেন চালু না হয়ে যায় সেজন্য আপনাকে অবশ্যই ব্যাটারিটি খুলে ফেলতে হবে। ব্যাটারি সরানোর আগে ল্যাপটপ থেকে এসি/ডিসি অ্যাডাপ্টারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিন।

Customer Service Management
Corporate Office: Plot No.- 1088, Block- I, Road- 5th Avenue
Bashundhara, Vatara, Dhaka-1229, Mobile: 01678028021

Service center address & other information may be changed to ensure quality customer service.

waltondigitech.com
waltonbd.com

FOR ANY QUERY 16267

আপনার জিজ্ঞাসা ১৬২৬৭

MADE BY WALTON IN BANGLADESH

WALTON DIGITECH INDUSTRIES LTD.

INSTRUCTIONS FOR CARE AND OPERATION

The laptop is quite rugged, but it can be damaged. To prevent this, follow these suggestions:

- Don't drop laptop. If the laptop falls, the case and the components could be damaged.



- Keep it dry and don't overheat it. Keep the laptop and power supply away from any kind of heating element. This is an electrical appliance, if water or any other liquid gets into it, the laptop could be badly damaged.



অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশনাবলি

এই ল্যাপটপটি অত্যন্ত মজবুতভাবে তৈরি হলেও কিছু অসাবধানতার কারণে এটি নষ্ট হতে পারে। এজন্য নিম্নোক্ত সতর্কতাসমূহ অবলম্বন করুন:

- ল্যাপটপটি কোনো উঁচু স্থান থেকে ফেলে দিবেন না। উঁচু স্থান থেকে পড়ে গেলে এর যন্ত্রাংশ অথবা কেস নষ্ট হতে পারে।

- ল্যাপটপটি শুকনো অবস্থায় রাখুন এবং কখনোই অতিরিক্ত গরম হতে দিবেন না। ল্যাপটপ এবং পাওয়ার সাপ্লাই এমন জায়গায় বা এমন জিনিসের আশেপাশে রাখবেন না যেখান থেকে গরম ভাব বা উত্তাপ নির্গত হয়। যেহেতু এটি একটি ইলেকট্রিক্যাল প্রোডাক্ট, তাই যদি পানি বা তরল জাতীয় কোনোকিছু এর ভেতরে প্রবেশ করে তাহলে ভেতরের যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।



SERVICE INFORMATION

Do not attempt to service the laptop yourself. Doing so may void your warranty. Refer all servicing to authorized service personnel. Unplug the laptop from the power supply. Then refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

- When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.
- If the laptop has been exposed to any liquid.
- If the laptop does not work normally when you follow the operating instructions.
- If the laptop has been dropped or damaged (do not touch the toxic chemical if the LCD panel breaks down).
- If there is an unusual odor, noise, heat or smoke coming from your laptop.

SAFETY INFORMATION

- Only use a supplied AC/DC adapter with this laptop.
- Only use the power cord and batteries indicated in this manual.
- Do not continue using a battery that has been dropped or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the laptop continues to work with a damaged battery, it may cause internal damage, which may result in fire.
- It is also advisable to remove the battery to prevent accidental turning the machine on.
- Use a soft clean cloth to clean the laptop, but do not apply cleaning liquid directly to the laptop. Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the laptop.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your service representative or qualified service personnel.

সার্ভিস সংক্রান্ত তথ্য

ল্যাপটপটি নিজে সার্ভিস করার চেষ্টা করবেন না। এটি করলে আপনার ওয়ারেন্টি বাতিল হয়ে যেতে পারে। সমস্ত সার্ভিসিং সেবার জন্য অনুমোদিত পরিষেবা কর্মীদের কাছে পাঠান। ল্যাপটপটি পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আনপ্লাগ করুন। তারপর নিম্নলিখিত যেকোনো শর্তে যোগ্য পরিষেবা কর্মীদের কাছে সার্ভিসিং করানোর জন্য পাঠাতে পারেন:

- ল্যাপটপের পাওয়ার কর্ড অথবা এসি-ডিসি অ্যাডাপ্টার যদি ছিঁড়ে যায় বা কাজ না করে।
- ল্যাপটপে তরল জাতীয় কোনো কিছু যদি প্রবেশ করে।
- অপারেটিং ইনস্ট্রাকশন সঠিকভাবে অনুসরণ করা সত্ত্বেও যদি ল্যাপটপটি স্বাভাবিকভাবে কাজ না করে।
- যদি ল্যাপটপটি উঁচু জায়গা থেকে পড়ে ভেঙ্গে যায় (যদি এলসিডি প্যানেল ভেঙ্গে যায়, তবে কোনো অবস্থাতেই নির্গত কেমিক্যাল স্পর্শ করবেন না)।
- যদি ল্যাপটপ থেকে অস্বাভাবিক গন্ধ, শব্দ, তাপ কিংবা ধোঁয়া নির্গত হতে থাকে।

নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যাবলি

- ল্যাপটপের সাথে দেওয়া এসি/ডিসি অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করুন।
- ল্যাপটপের সাথে সরবরাহ করা পাওয়ার কর্ড এবং ব্যাটারি ব্যবহার করুন।
- এমন ব্যাটারি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন যা পড়ে গেছে বা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত (বাঁকা বা কুচকানো) হয়েছে। যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাটারি দিয়েই ল্যাপটপটি চলমান থাকে, তাহলে ভেতরের অংশও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যার ফলে আগুন লাগতে পারে।
- অসাবধানতায় ডিভাইসটি যেন চালু না হয়ে যায় সেজন্য আপনাকে অবশ্যই ব্যাটারিটি খুলে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
- ল্যাপটপ পরিষ্কারের সময় অবশ্যই শুকনো ও নরম কাপড় ব্যবহার করুন। কিন্তু ল্যাপটপে সরাসরি পরিষ্কারক তরল ব্যবহার করবেন না। ল্যাপটপের কোন অংশে উদ্বায়ী (পেট্রোলিয়াম ডিস্টিলেটস) বা ঘষে তুলতে সক্ষম এমন কোন ক্লিনার ব্যবহার করবেন না।
- ব্যাটারি প্যাক মেরামত করার চেষ্টা করবেন না। যেকোনো ব্যাটারি প্যাক মেরামত বা প্রতিস্থাপনের জন্য আপনার সার্ভিস রিপ্রিজেন্টেটিভ অথবা যোগ্য পরিষেবা কর্মীদের সহায়তা নিন।

LAPTOP STARTUP

- Remove all packaging materials.
- Place the laptop on a stable surface.
- Securely attach any peripherals you want to use with the laptop (e.g. keyboard and mouse) to their ports.
- Attach the AC-DC adapter to the Type C port on the left of the laptop, then plug the AC power cord into an outlet and connect the AC power cord to the AC/DC adapter (make sure you use the adapter when first setting up the laptop).
- Use one hand to raise the lid/LCD to a comfortable viewing angle (do not exceed 180 degrees); use the other hand to support the base of the laptop.
- Press the power button to turn the laptop on.





SYSTEM SOFTWARE INFORMATION

Your laptop may already come with system software pre-installed. If this is not the case or if you want to reconfigure your laptop, you will find this manual refers to Microsoft Windows 11.

LAPTOP SHUT DOWN

Note that you should always shut your laptop down by choosing the shut down command in Windows (see below). This will help prevent hard disk or system problems.

- Click the Start Menu icon.
- Click the Power icon.
- Choose Shut Down from the menu.

ল্যাপটপ চালু করা

- সব প্যাকেজিং ম্যাটারিয়াল খুলুন।
- ল্যাপটপটি একটি সমতল জায়গায় রাখুন।
- প্রয়োজনীয় পেরিফেরাল ডিভাইস (যেমন-মাউস, কিবোর্ড) সঠিকভাবে ল্যাপটপের সাথে যুক্ত করুন।
- ল্যাপটপের বাম দিকে টাইপ সি পোর্টে এসি-ডিসি অ্যাডাপ্টারটি সংযুক্ত করুন, তারপর এসি কর্ডটি একটি বৈদ্যুতিক আউটলেটে সংযুক্ত করুন এবং তা এসি-ডিসি অ্যাডাপ্টারের সাথে যুক্ত করুন (প্রথমবার চালু করার সময় অবশ্যই অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করুন)।
- একহাত ব্যবহার করে ল্যাপটপের লিড (ঢাকনা)/এলসিডি সুবিধামতো Viewing Angle পর্যন্ত উঠান এবং অন্য হাতে ল্যাপটপের বেইজটি ধরে রাখুন (কখনোই ১৮০° এর বেশি উঠাবেন না)।
- ল্যাপটপটি On করার জন্য পাওয়ার বাটনটি চাপুন।





সিস্টেম সফ্টওয়্যার তথ্য

আপনার ল্যাপটপে আগে থেকে সিস্টেম সফ্টওয়্যার ইনস্টল থাকতে পারে। যদি না থাকে অথবা আপনি নতুন করে সিস্টেম স্টেআপ করতে চান তাহলে এই ম্যানুয়ালে Microsoft Windows 11 এর ইনস্টল পদ্ধতি বলা আছে।

ল্যাপটপ বন্ধ করা

মনে রাখুন যে, সবসময় উইন্ডোজ থেকে শাট ডাউন সিলেক্ট করে ল্যাপটপ বন্ধ করুন। যা আপনার ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক অথবা সিস্টেমের অন্যান্য সমস্যা প্রতিরোধ করবে।

- স্টার্ট মেনু আইকনে ক্লিক করুন
- পাওয়ার আইকনে ক্লিক করুন
- মেনু থেকে 'শাট ডাউন' বাটন সিলেক্ট করে ক্লিক করুন।

IDENTIFICATION OF PARTS

FRONT VIEW WITH LCD PANEL OPEN

1. PC Camera
2. PC Camera LED (When the PC camera is in use, the LED is illuminated)
3. Built-in Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Touchpad & Buttons



WIRELESS DEVICE

OPERATION ABOARD AIRCRAFT

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited.

Make sure the wireless modules are OFF if you are using the laptop aboard aircraft by putting the system into Airplane Mode.

যন্ত্রাংশ চিহ্নিতকরণ

এলসিডি প্যানেল খোলা অবস্থায় এর ফ্রন্ট ভিউ

১. পিসি ক্যামেরা
২. পিসি ক্যামেরা এলইডি (পিসি ক্যামেরা অন থাকা অবস্থায় এলইডি প্রজ্বলিত থাকবে)
৩. বিল্ট-ইন মাইক্রোফোন
৪. এলসিডি
৫. পাওয়ার বাটন
৬. কিবোর্ড
৭. টাচপ্যাড এবং বাটনস



ওয়্যারলেস ডিভাইস

বিমানে ওয়্যারলেস ডিভাইস ব্যবহারবিধি

সাধারণত কোনো ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সমিশন ডিভাইস বিমানে বহন করা নিষেধ।

যদি আপনি বিমানে ল্যাপটপ ব্যবহার করেন, তাহলে সিস্টেমটিকে এয়ারপ্লেন মোডে রেখে নিশ্চিত হয়ে নিন আপনার অন্যান্য সকল ওয়্যারলেস মডিউগুলো বন্ধ আছে কিনা।

CE Statement

1. The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
2. Do not use the device in the environment at too high or too low temperature, never expose the device under strong sunshine or too wet environment.
The suitable temperature for the product and accessories is 0℃~35℃.
3. Caution risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
4. The SAR limit of Europe is 2.0 W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the 0mm distance from the body and it complies with RF exposure requirements.
5. Frequency range and RF power：
Bluetooth: 9.50 dBm
WLAN 2.4GHz: 2412 MHz ~ 2462 MHz: 16.00 dBm
6. This product can be used across EU member states.
7. EU Regulatory Conformance
Hereby, WALTON DIGI-TECH INDUSTRIES LIMITED declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject tothe following two conditions:
(1)this device may not cause harmful interference, and
(2)this device must accept any interference received, including interferencethat may cause undesired operation.
changes or modifications not expressly approved by the party responsible forcompliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits fora Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limitsare designed to provide reasonable protection against harmful interference in aresidential installation. This equipment generates,uses and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and used in accordance with theinstructions,may cause harmful interference to radio communications.However,there is no guarantee that interference will not occur in a particularinstallation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or televisionreception, which can be determined by turning the equipment off and on, theuser is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.-- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to whichthe receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. This device complies with FCC radiation exposure limits(1.6 W/kg) set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0 mm during normal operation Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.