# User's Manual
## Starry Sky Lamp



Made in China

Made in PRC
Do not look directly into the laser
Not a toy.

封面

English ----· 1～4
Français ----· 5～8
Deutsch ----· 9～12
Español ----· 13～16
Italiano ----· 17～20
日本語 ----· 21～24

扉页

**FCC Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

Attention

## English

1. Do not look directly at the light source, as it can cause eye discomfort.
2. In case of danger, please immediately cut off the power supply.
3. This product is usually limited to indoor use environments and is particularly suitable for indoor use at night.
4. Heat is generated during the operation of the circuit. It can cause the shell to heat up, which is a normal phenomenon.
If you encounter any problems during use, you can contact us by opening an order and contacting our online customer service. Our professional customer service personnel will contact you in the shortest possible time and resolve your issue.

Specification parameters

Whole machine power: 5W
Light source: RGB LED
Power supply mode: DC 5V/1A
Product Features: Nebula+Star+Bluetooth+White Noise
Control method: panel buttons+infrared remote control
Applicable environment: Indoor (preferably in dark environments)
Working temperature: (-10 °C) - (45 °C)
Product size: 110X102X164mm
Data cable: USB TO TYPE-C 1.2M

Packaging List

1X Music Starry Sky Light
1X remote control
1XUSB TO TYPE-C
1X instruction manual
FAQ
Q: Device lost connection?
A: Ensure that the device is powered on and turned on.
Delete the connected device name and reconnect.
Q: Can one device be used with multiple accounts?
A: Only one phone Bluetooth control is supported in the same space. If a new device needs to be connected, the old user closes the connection and returns
New users reconnect.
Q: Can this lighting fixture be used for illumination?
A: Not used for lighting. Only used to create a romantic atmosphere.

① On/Off
② Speaker
③ Power input port
④ Nebula
⑤ Stars

Function description of panel buttons:

Power on: Click "ON/OFF" to turn on the device, and click "Nebula Mode Switch"; Press and hold "ON/OFF" for 3 seconds to turn off the device;
Bluetooth music settings:
After booting up, the host will prompt to turn on Bluetooth voice. Turn on the Bluetooth switch on the phone, connect ST-2401 in the available device bar, and there will be a prompt sound if the connection is successful. You can play your favorite music on your phone. (Default white noise state)
White dry sound setting:

Long press the remote control: "Play/Pause" for 3 seconds to enter white noise playback mode, press the "Previous/Volume+"/"Next/Volume -" keys: Previous/Next; Long press' Previous Song/Volume+'/' Next Song/Volume - 'to increase/decrease the volume; White noise track: 1. Rainy weather; 2. Stream; 3. Beach; 4. Summer nights; 5. Forests; 6. Plateau; 7. Fire stove; 8. Thunder (loop playback)

Remote control usage instructions:




① Switch; Turn on/off the starry sky lights;
② STAR: Click on the star mode switch (long on/breathing/off, default breathing mode)
③ NEBULA: Click to turn on lights/light mode switch, long press for 3 seconds to turn off lights.
④ Nebula Speed - (S -): There are a total of 5 gears, with a default of 3 gears when turned on. Pressing S - will slow down the speed, with 5 gears being the fastest and 1 gear being stationary. (Long press is invalid)
⑤ Nebula Speed+(S+): There are a total of 5 gears, with a default of 3 gears when turned on. Press S+to adjust the speed faster, with 5 gears being the fastest and 1 gear being stationary. (Long press is invalid)
⑥ Nebula brightness (B+): There are a total of 5 levels, with a default of 3 levels when turned on. Simply press B+to adjust the brightness, with 5 levels being the brightest and 1 level being the darkest. When transitioning between red, blue, and green, the brightness cannot be adjusted. Long pressing is ineffective;
⑦ Nebula Brightness - (B -): There are a total of 5 levels, with a default of 3 levels when turned on. Press B - to adjust the brightness to become darker. 5th gear is the brightest, 1st gear is the darkest. When transitioning between red, blue, and green, the brightness cannot be adjusted. Long pressing is ineffective;
⑧ Timer: 30: Timer (30/60): Click 30, the red LED flashes continuously twice to enter the 30 minute countdown, long press for 1.5 seconds, the green light flashes twice to cancel the timer; Click 60, the blue light flashes twice in a row to enter the 60 minute countdown, long press for 1.5 seconds, the green light flashes twice to cancel the timer; (In the case of a 30 minute timer, pressing the 60 minute timer immediately enters the 60 minute timer state. In the case of a 60 minute timer, pressing the 30 minute timer immediately enters the 30 minute timer state.)
⑨ Play/Pause: default Bluetooth status/long press for 3 seconds to switch between Bluetooth and white noise, click; Play and pause switch (default white noise state)
⑩ Click on 'Previous Song/Volume+': Previous Song; Long press: increase volume;
⑪ Click on 'Next Song/Volume -': Next Song; Long press: Volume decreases;

45 °projection adjustable:




Attention

## Français

1. Ne regardez pas directement la source de lumière, la source de lumière directe causera un inconfort oculaire.
2. Veuillez couper l'alimentation immédiatement en cas de danger.
3. Le produit est généralement limité à une utilisation à l'intérieur de l'environnement et est particulièrement adapté à une utilisation à l'intérieur la nuit.
4. La chaleur est produite lorsque le circuit fonctionne. Il va provoquer la chaleur de la coque, ce qui est un phénomène normal.
Pour tout problème que vous rencontrez lors de l'utilisation, vous pouvez nous contacter en ouvrant la commande - contacter le service clientèle en ligne. Notre personnel de service à la clientèle professionnel vous contactera dans les plus brefs délais et résoudra votre problème.

Spécifications paramètre

Puissance de la machine entière: 5W
Source de lumière: rgb LED
Mode d'alimentation: DC 5V / 1a
Fonction du produit: nébuleuse + étoile + Bluetooth + bruit blanc
Méthode de contrôle: touche du panneau + télécommande infrarouge
Environnement applicable: intérieur (meilleures espèces d'environnement sombre)
Température de fonctionnement: (- 10 °C) - (45 °C)
Taille du produit: 110x102x164mm
Câble de données: USB to type - C 1.2m

Liste des emballages

1x lumière de ciel étoilé de musique
1x télécommande
1xusb pour type - C
1x manuel d'instructions
FAQ
Q: l'appareil a perdu la connexion?
A: Assurez - vous que l'appareil est sous tension et allumé.
Supprimez le nom du périphérique connecté, reconnectez - vous.
Q: un appareil peut - il être utilisé avec plusieurs comptes?
R: dans le même espace, un seul contrôle Bluetooth du téléphone est pris en charge. L'ancien utilisateur ferme la connexion si un nouvel appareil doit être connecté
En sortant, le nouvel utilisateur se reconnecte.
Q: ce luminaire peut - il être utilisé pour l'éclairage?
A: non utilisé pour l'éclairage. Uniquement pour créer une ambiance romantique.
Q: l'adaptateur peut - il être remplacé à volonté?
A: adaptateur usb 5V / 1a adapté.

Instructions pour l'utilisation des touches du panneau + télécommande



① on / off
② trompette
③ port d'entrée d'alimentation
④ nébuleuse
⑤ les étoiles
Description de la fonction clavier du panneau:
Mise sous tension: cliquez sur "on / OFF" pour démarrer, cliquez sur le mode nébuleuse pour basculer; Appuyez longuement sur "on / OFF" 3S pour éteindre;
Paramètres de musique Bluetooth:
Après le démarrage, l'hôte invite Bluetooth à activer la voix, Allumez le commutateur Bluetooth du téléphone, connectez le St - 2401 dans la barre des périphériques disponibles, la connexion réussie aura un son d'invite. Il est possible de jouer de la musique préférée avec votre téléphone. (Statut de bruit blanc par défaut)
Réglages de White Dry:
Appuyez longuement sur la télécommande: Play / pause 3S, entrez en mode de lecture de bruit blanc, appuyez sur les touches précédent / volume + / suivant / volume -: précédent / suivant; Appuyez longuement sur "précédent / volume +" / suivant / volume - "pour augmenter / diminuer le volume;
White Noise Track: 1. Jours de pluie; 2. Les ruisseaux; 3. La plage; 4. Nuits d'été; 5. Forêts; 6. Plateau; 7. Feu; 8. Foudre (jeu cyclique)

Instructions d'utilisation du Shake

① interrupteur; Allumer / éteindre les lumières du ciel étoilé;
② Star: cliquez sur le mode étoile pour changer (long Bright / Breath / off, mode de respiration par défaut)
③nebula: cliquez sur activer la commutation de mode lumière / lumière, appuyez longuement sur 3S pour éteindre la lumière.
④ vitesse de la nébuleuse - (S -): 5 vitesses au total, 3 vitesses par défaut, appuyez simplement sur S - pour ajuster la vitesse au ralenti, 5 vitesses sont les plus rapides, 1 vitesse est au repos. (l'appui long n'est pas valide)
⑤ vitesse nébuleuse + (S +): 5 vitesses au total, 3 vitesses par défaut, appuyez simplement sur s + pour régler la vitesse plus rapide, 5 vitesses plus rapides, 1 vitesse au repos. (l'appui long n'est pas valide)
⑥ luminosité de la nébuleuse (b +): 5 vitesses au total, 3 vitesses par défaut, appuyez simplement sur B + pour ajuster la luminosité pour devenir plus lumineux, 5 vitesses sont les plus claires et 1 vitesse est la plus sombre. (la luminosité ne peut pas être ajustée lorsque le rouge - bleu - Vert est dégradé) (l'appui long n'est pas valide);
⑦ luminosité de la nébuleuse - (B -): 5 vitesses au total, 3 vitesses par défaut, appuyez simplement sur B - pour régler la luminosité. La vitesse 5 est la plus claire et la vitesse 1 est la plus sombre. (la luminosité ne peut pas être ajustée lorsque le rouge - bleu - Vert est dégradé) (l'appui long n'est pas valide);
⑧ Timing: 30: Timing (30 / 60): cliquez sur 30, LED rouge clignote 2 fois en continu dans le compte à rebours de 30 minutes, appuyez longuement sur 1.5s vert clignote deux fois pour annuler le timing; Cliquez sur 60, le voyant bleu clignote deux fois de suite dans le compte à rebours de 60 minutes, appuyez longuement sur le voyant vert 1.5s clignote deux fois pour annuler le minutage; (dans le cas d'une temporisation de 30 minutes, appuyez sur la temporisation de 60 minutes pour entrer immédiatement dans l'état de temporisation de 60 minutes, dans le cas d'une temporisation de 60 minutes, appuyez sur la temporisation de 30 minutes pour entrer immédiatement dans l'état de temporisation de 30 minutes)
⑨ play / pause: état Bluetooth par défaut / appuyez longuement sur 3S Bluetooth et bruit blanc pour basculer, cliquez sur; Basculement play vs pause (état de bruit blanc par défaut)
⑩ cliquez sur la chanson précédente / volume +: Chanson précédente; Presse longue: volume plus;
⑪ cliquez sur la chanson suivante / volume -: la chanson suivante; Presse longue: volume réduit;

La projection à 45°est réglable:




Atención

## Español

1. no mire directamente a la fuente de luz, mirar directamente a la fuente de luz puede causar molestias oculares.
2. en caso de peligro, Corte la fuente de alimentación inmediatamente.
3. el producto generalmente se limita al uso en interiores y es especialmente adecuado para el uso en interiores por la noche.
4. el circuito genera calor cuando funciona. Puede causar fiebre en la carcasa, lo cual es normal.
Cualquier problema que encuentre durante su uso puede ponerse en contacto con nosotros abriendo el pedido - contactando con el servicio al cliente en línea. Nuestro personal profesional de servicio al cliente se pondrá en contacto con usted en el menor tiempo posible y resolverá sus problemas.

Especificaciones y parámetros

Potencia de toda la máquina: 5w
Fuente de luz: led rgb
Modo de suministro de energía: DC 5v / 1a
Función del producto: nebula + estrella + Bluetooth + ruido blanco
Modo de control: botón del panel + control remoto infrarrojo
Entorno aplicable: interior (mejor tipo de Ambiente oscuro)
Temperatura de trabajo: (- 10 °C) - (45 °C)
Tamaño del producto: 110x10x164mm
Línea de datos: USB to ype - C 1.2m

Lista de envases

1x music Star Light
Control remoto 1x
1xusb a tipo - C
Instrucciones 1x
FAQ
¿P: ¿ el dispositivo pierde la conexión?
R: asegúrese de que el dispositivo está encendido y encendido.
Eliminar el nombre del dispositivo conectado y volver a conectarse.
¿P: ¿ se puede usar un dispositivo en varias cuentas?
R: en el mismo espacio, solo se admite el control Bluetooth de un teléfono móvil. Si es necesario conectarse a un dispositivo nuevo, el usuario antiguo cierra la conexión y se retira.
Fuera, los nuevos usuarios se reconectan.

¿P: ¿ se puede utilizar esta lámpara para la iluminación?
R: no para iluminación. Solo se utiliza para crear un ambiente romántico.
¿P: ¿ se puede reemplazar el SIM como se quiera?
R: adaptación al conector USB 5v / 1a.

Teclas del panel + instrucciones de uso del control remoto



① encendido / apagado
② altavoz
③ entrada de energía
Nebulosa
⑤ estrellas
Descripción de la función de las teclas del panel:
Conectar la fuente de alimentación: haga clic en "on / off" para iniciar y haga clic en el modo nebula para cambiar; Presione "on / off" 3s durante mucho tiempo para apagar;
Configuración de música bluetooth:
Después de arrancar, el host le pedirá a Bluetooth que abra la voz, encienda el interruptor Bluetooth del teléfono móvil, conecte ST - 2401 en la barra de dispositivos disponible, y habrá un sonido de advertencia si la conexión es exitosa. Se puede reproducir música favorita con el teléfono móvil. (estado predeterminado de ruido blanco)
Configuración del sonido blanco y seco:
Presione el control remoto durante mucho tiempo: "play / pausa" 3s, ingrese al modo de reproducción de ruido blanco y presione el botón "anterior / volumen +" / "siguiente / volumen -": anterior / siguiente; Presione "anterior / volumen +" / "siguiente / volumen -" para aumentar / reducir el volumen;
Repertorio de ruido blanco: 1. días lluviosos; 2. arroyos; 3. playa; 4. noche de verano; 5. bosques; 6. meseta; 7. fuego del horno; 8. truenos y relámpagos (reproducción circular)
Instrucciones de uso del controlador remoto:
① interruptor; Encender / apagar las luces de las estrellas;
② star: haga clic en el modo estrella para cambiar (luz larga / respiración / apagado,

modo de respiración predeterminado)
③ nebula: haga clic para encender el modo de luz / luz y presione 3s para apagar la luz.
④ nebula Speed - (s -): un total de 5 marchas, encendido por defecto 3 marchas, presione S - para ajustar la velocidad más lenta, 5 marchas son las más rápidas, 1 marcha es estática. (la presión larga no es válida)
⑤ nebula Speed + (s +): hay cinco marchas, la tercera marcha por defecto al arrancar, la velocidad de ajuste de una sola tecla S + se vuelve más rápida, la Quinta marcha es la más rápida y la primera marcha está estática. (la presión larga no es válida)
Brillo de nebula (b +): hay cinco marchas, se enciende la tercera marcha por defecto, se ajusta el brillo a brillante con solo b +, la Quinta marcha es la más brillante y la primera marcha es la más oscura. (cuando el rojo, el azul y el verde se gradúan, no se puede ajustar el brillo) (la presión larga no es válida);
⑤ brillo de nebula - (b -): un total de 5 marchas, encendido por defecto 3 marchas, presione B - para ajustar el brillo a más oscuro. La Quinta marcha es la más brillante y la primera la más oscura. (cuando el rojo, el azul y el verde se gradúan, no se puede ajustar el brillo) (la presión larga no es válida);
8. tiempo: 30: tiempo (30 / 60): haga clic en 30, el led rojo parpadea dos veces seguidas para entrar en la cuenta atrás de 30 minutos, presione la luz verde 1.5s para parpadear dos veces para cancelar el tiempo; Haga clic en 60, la luz azul parpadea dos veces seguidas para entrar en la cuenta atrás de 60 minutos, presione la luz verde 1.5s para parpadear dos veces para cancelar el tiempo; (en el caso del tiempo de 30 minutos, Presione el tiempo de 60 minutos para entrar inmediatamente en el Estado de tiempo de 60 minutos, en el caso del tiempo de 60 minutos, Presione el tiempo de 30 minutos para entrar inmediatamente en el Estado de tiempo de 30 minutos)
¿ reproducción / pausa: Estado Bluetooth predeterminado / presione 3s Bluetooth y ruido blanco durante mucho tiempo para cambiar, haga clic; Conmutación de reproducción y pausa (estado predeterminado de ruido blanco)
10 haga clic en "anterior / volumen +": anterior; Presión larga: aumento de volumen;
Haga clic en "siguiente canción / volumen -": siguiente canción; Presión larga: el volumen disminuye;

La proyección de 45 °es ajustable:




state attenti

## Italiano

1. Non guardare direttamente la sorgente luminosa, in quanto può causare fastidio agli occhi.
2.In caso di pericolo, interrompere immediatamente l'alimentazione elettrica.
3. Questo prodotto è solitamente limitato agli ambienti di uso interno ed è particolarmente adatto per uso interno di notte.
4. Il calore è generato durante il funzionamento del circuito. Può causare il riscaldamento del guscio, che è un fenomeno normale.
In caso di problemi durante l'uso, puoi contattarci aprendo un ordine e contattando il nostro servizio clienti online. Il nostro personale di assistenza clienti professionale ti contatterà nel più breve tempo possibile e risolverà il tuo problema.

Parametri specifici

Tutta la potenza della macchina: 5W
Sorgente luminosa: LED RGB
Modalità di alimentazione: DC 5V/1A
Caratteristiche del prodotto: Nebula + Star + Bluetooth + rumore bianco
Metodo di controllo: pulsanti del pannello + telecomando infrarosso
Ambiente applicabile: Indoor (preferibilmente in ambienti bui)
Temperatura di lavoro: (-10 °C) - (45 °C)
Dimensioni del prodotto: 110X102X164mm
Cavo dati: USB TO TYPE-C 1.2M

Elenco imballaggi

1X Music Starry Sky Light
Telecomando 1X
1XUSB TO TYPE-C
Manuale di istruzioni 1X
FAQ
D: Il dispositivo ha perso la connessione?
R: Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e acceso.
Eliminare il nome del dispositivo collegato e riconnettersi.
D: Un dispositivo può essere utilizzato con più account?
R: Solo un controllo Bluetooth del telefono è supportato nello stesso spazio.
Se è necessario collegare un nuovo dispositivo, il vecchio utente chiude la connessione e ritorna
Nuovi utenti riconnettersi.

Q: Può questo apparecchio di illuminazione essere utilizzato per l'illuminazione?
R: Non utilizzato per l'illuminazione. Usata solo per creare un'atmosfera romantica.
Q: Può l'adattatore essere sostituito a volontà?
A: Compatibile con adattatore USB 5V/1A.



Istruzioni per l'uso dei pulsanti del pannello e del telecomando
① On/Off
② Altoparlante
② Porta di ingresso di alimentazione
② Nebulosa
⑤ Stelle

Descrizione della funzione dei pulsanti del pannello:
Accensione: Fare clic su "ON/OFF" per accendere il dispositivo, e fare clic su "Nebula Mode Switch"; Tenere premuto "ON/OFF" per 3 secondi per spegnere il dispositivo;
Impostazioni musicali Bluetooth:
Dopo l'avvio, l'host chiederà di attivare la voce Bluetooth. Accendere l'interruttore Bluetooth sul telefono, collegare ST-2401 nella barra del dispositivo disponibile e verrà visualizzato un segnale acustico se la connessione è riuscita. Puoi riprodurre la tua musica preferita sul tuo telefono. (Stato predefinito del rumore bianco)
Impostazione del suono secco bianco:
Premere a lungo il telecomando: "Play/Pause" per 3 secondi per entrare in modalità di riproduzione del rumore bianco, premere i tasti "Previous/Volume+"/"Next/Volume -": Precedente/Avanti; Premere a lungo 'Next Song/Volume+'/' Next Song/Volume - 'per aumentare/diminuire il volume;
Pista di rumore bianca: 1. Meteo piovoso; 2. Flusso; 3. Spiaggia; 4. Notti estive; 5. Foreste; 6. Altopiano; 7. Stufa antincendio; 8. Thunder (loop playback)
Istruzioni per l'uso del telecomando:
① Interruttore; Accendere/spegnere le luci del cielo stellato;




② STAR: Fare clic sull'interruttore della modalità stella (lungo acceso / respiro / spento, modalità di respirazione predefinita)
② NEBULA: Fare clic per accendere luci / interruttore di modalità luce, premere a lungo per 3 secondi per spegnere le luci.
② Nebula Speed - (S -): Ci sono un totale di 5 marce, con un valore predefinito di 3 marce quando si accende. Premendo S - rallenterà la velocità, con 5 marce che sono le più veloci e 1 marcia che è ferma.
(La pressione lunga non è valida)
⑤ Nebula Speed+(S+): Ci sono un totale di 5 marce, con un valore predefinito di 3 marce quando acceso. Premere S+per regolare la velocità più veloce, con 5 marce che sono le più veloci e 1 marcia ferma.
(La pressione lunga non è valida)
⑥ Luminosità nebulosa (B+): Ci sono un totale di 5 livelli, con un valore predefinito di 3 livelli quando acceso. Basta premere B+per regolare la luminosità, con 5 livelli che sono i più luminosi e 1 livello che è il più scuro.
Quando si passa tra rosso, blu e verde, la luminosità non può essere regolata.
⑦ Luminosità nebulosa - (B -): Ci sono un totale di 5 livelli, con un valore predefinito di 3 livelli quando acceso. Premere B - per regolare la luminosità per diventare più scuro. La quinta marcia è la più luminosa, la prima marcia è la più scura. Quando si passa tra rosso, blu e verde, la luminosità non può essere regolata.
(v)Timer: 30: Timer (30/60): Fare clic su 30, il LED rosso lampeggia continuamente due volte per entrare nel conto alla rovescia di 30 minuti, premere a lungo per 1,5 secondi, la luce verde lampeggia due volte per annullare il timer; Fare clic su 60, la luce blu lampeggia due volte di fila per entrare nel conto alla rovescia di 60 minuti, premere a lungo per 1,5 secondi, la luce verde lampeggia due volte per annullare il timer; (Nel caso di un timer di 30 minuti, premendo il timer di 60 minuti entra immediatamente nello stato del timer di 60 minuti. Nel caso di un timer di 60 minuti, premendo il timer di 30 minuti entra immediatamente nello stato del timer di 30 minuti.)
⑨ Play/Pause: stato Bluetooth predefinito / premere a lungo per 3 secondi per passare da Bluetooth a rumore bianco, fare clic; Interruttore di riproduzione e pausa (stato di rumore bianco predefinito)
⑩ Clicca su 'Precedente canzone/volume+': Precedente canzone; Premere a lungo: aumentare il volume;
⑪ Clicca su 'Next Song/Volume -': Next Song; Pressione lunga: Diminuisce il volume;

Proiezione a 45°egolabile:




Atención

## Español

1. no mire directamente a la fuente de luz, mirar directamente a la fuente de luz puede causar molestias oculares.
2. en caso de peligro, Corte la fuente de alimentación inmediatamente.
3. el producto generalmente se limita al uso en interiores y es especialmente adecuado para el uso en interiores por la noche.
4. el circuito genera calor cuando funciona. Puede causar fiebre en la carcasa, lo cual es normal.
Cualquier problema que encuentre durante su uso puede ponerse en contacto con nosotros abriendo el pedido - contactando con el servicio al cliente en línea. Nuestro personal profesional de servicio al cliente se pondrá en contacto con usted en el menor tiempo posible y resolverá sus problemas.

Especificaciones y parámetros

Potencia de toda la máquina: 5w
Fuente de luz: led rgb
Modo de suministro de energía: DC 5v / 1a
Función del producto: nebula + estrella + Bluetooth + ruido blanco
Modo de control: botón del panel + control remoto infrarrojo
Entorno aplicable: interior (mejor tipo de Ambiente oscuro)
Temperatura de trabajo: (- 10 °C) - (45 °C)
Tamaño del producto: 110x10x164mm
Línea de datos: USB to ype - C 1.2m

Lista de envases

1x music Star Light
Control remoto 1x
1xusb a tipo - C
Instrucciones 1x
FAQ
¿P: ¿ el dispositivo pierde la conexión?
R: asegúrese de que el dispositivo está encendido y encendido.
Eliminar el nombre del dispositivo conectado y volver a conectarse.
¿P: ¿ se puede usar un dispositivo en varias cuentas?
R: en el mismo espacio, solo se admite el control Bluetooth de un teléfono móvil. Si es necesario conectarse a un dispositivo nuevo, el usuario antiguo cierra la conexión y se retira.
Fuera, los nuevos usuarios se reconectan.

¿P: ¿ se puede utilizar esta lámpara para la iluminación?
R: no para iluminación. Solo se utiliza para crear un ambiente romántico.
¿P: ¿ se puede reemplazar el SIM como se quiera?
R: adaptación al conector USB 5v / 1a.

Teclas del panel + instrucciones de uso del control remoto



① encendido / apagado
② altavoz
③ entrada de energía
Nebulosa
⑤ estrellas
Descripción de la función de las teclas del panel:
Conectar la fuente de alimentación: haga clic en "on / off" para iniciar y haga clic en el modo nebula para cambiar; Presione "on / off" 3s durante mucho tiempo para apagar;
Configuración de música bluetooth:
Después de arrancar, el host le pedirá a Bluetooth que abra la voz, encienda el interruptor Bluetooth del teléfono móvil, conecte ST - 2401 en la barra de dispositivos disponible, y habrá un sonido de advertencia si la conexión es exitosa. Se puede reproducir música favorita con el teléfono móvil. (estado predeterminado de ruido blanco)
Configuración del sonido blanco y seco:
Presione el control remoto durante mucho tiempo: "play / pausa" 3s, ingrese al modo de reproducción de ruido blanco y presione el botón "anterior / volumen +" / "siguiente / volumen -": anterior / siguiente; Presione "anterior / volumen +" / "siguiente / volumen -" para aumentar / reducir el volumen;
Repertorio de ruido blanco: 1. días lluviosos; 2. arroyos; 3. playa; 4. noche de verano; 5. bosques; 6. meseta; 7. fuego del horno; 8. truenos y relámpagos (reproducción circular)
Instrucciones de uso del controlador remoto:
① interruptor; Encender / apagar las luces de las estrellas;
② star: haga clic en el modo estrella para cambiar (luz larga / respiración / apagado,




modo de respiración predeterminado)
③ nebula: haga clic para encender el modo de luz / luz y presione 3s para apagar la luz.
④ nebula Speed - (s -): un total de 5 marchas, encendido por defecto 3 marchas, presione S - para ajustar la velocidad más lenta, 5 marchas son las más rápidas, 1 marcha es estática. (la presión larga no es válida)
⑤ nebula Speed + (s +): hay cinco marchas, la tercera marcha por defecto al arrancar, la velocidad de ajuste de una sola tecla S + se vuelve más rápida, la Quinta marcha es la más rápida y la primera marcha está estática. (la presión larga no es válida)
Brillo de nebula (b +): hay cinco marchas, se enciende la tercera marcha por defecto, se ajusta el brillo a brillante con solo b +, la Quinta marcha es la más brillante y la primera marcha es la más oscura. (cuando el rojo, el azul y el verde se gradúan, no se puede ajustar el brillo) (la presión larga no es válida);
⑤ brillo de nebula - (b -): un total de 5 marchas, encendido por defecto 3 marchas, presione B - para ajustar el brillo a más oscuro. La Quinta marcha es la más brillante y la primera la más oscura. (cuando el rojo, el azul y el verde se gradúan, no se puede ajustar el brillo) (la presión larga no es válida);
8. tiempo: 30: tiempo (30 / 60): haga clic en 30, el led rojo parpadea dos veces seguidas para entrar en la cuenta atrás de 30 minutos, presione la luz verde 1.5s para parpadear dos veces para cancelar el tiempo; Haga clic en 60, la luz azul parpadea dos veces seguidas para entrar en la cuenta atrás de 60 minutos, presione la luz verde 1.5s para parpadear dos veces para cancelar el tiempo; (en el caso del tiempo de 30 minutos, Presione el tiempo de 60 minutos para entrar inmediatamente en el Estado de tiempo de 60 minutos, en el caso del tiempo de 60 minutos, Presione el tiempo de 30 minutos para entrar inmediatamente en el Estado de tiempo de 30 minutos)
¿ reproducción / pausa: Estado Bluetooth predeterminado / presione 3s Bluetooth y ruido blanco durante mucho tiempo para cambiar, haga clic; Conmutación de reproducción y pausa (estado predeterminado de ruido blanco)
10 haga clic en "anterior / volumen +": anterior; Presión larga: aumento de volumen;
Haga clic en "siguiente canción / volumen -": siguiente canción; Presión larga: el volumen disminuye;

La proyección de 45 °es ajustable:




state attenti

## Italiano

1. Non guardare direttamente la sorgente luminosa, in quanto può causare fastidio agli occhi.
2.In caso di pericolo, interrompere immediatamente l'alimentazione elettrica.
3. Questo prodotto è solitamente limitato agli ambienti di uso interno ed è particolarmente adatto per uso interno di notte.
4. Il calore è generato durante il funzionamento del circuito. Può causare il riscaldamento del guscio, che è un fenomeno normale.
In caso di problemi durante l'uso, puoi contattarci aprendo un ordine e contattando il nostro servizio clienti online. Il nostro personale di assistenza clienti professionale ti contatterà nel più breve tempo possibile e risolverà il tuo problema.

Parametri specifici

Tutta la potenza della macchina: 5W
Sorgente luminosa: LED RGB
Modalità di alimentazione: DC 5V/1A
Caratteristiche del prodotto: Nebula + Star + Bluetooth + rumore bianco
Metodo di controllo: pulsanti del pannello + telecomando infrarosso
Ambiente applicabile: Indoor (preferibilmente in ambienti bui)
Temperatura di lavoro: (-10 °C) - (45 °C)
Dimensioni del prodotto: 110X102X164mm
Cavo dati: USB TO TYPE-C 1.2M

Elenco imballaggi

1X Music Starry Sky Light
Telecomando 1X
1XUSB TO TYPE-C
Manuale di istruzioni 1X
FAQ
D: Il dispositivo ha perso la connessione?
R: Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e acceso.
Eliminare il nome del dispositivo collegato e riconnettersi.
D: Un dispositivo può essere utilizzato con più account?
R: Solo un controllo Bluetooth del telefono è supportato nello stesso spazio.
Se è necessario collegare un nuovo dispositivo, il vecchio utente chiude la connessione e ritorna
Nuovi utenti riconnettersi.

Q: Può questo apparecchio di illuminazione essere utilizzato per l'illuminazione?
R: Non utilizzato per l'illuminazione. Usata solo per creare un'atmosfera romantica.
Q: Può l'adattatore essere sostituito a volontà?
A: Compatibile con adattatore USB 5V/1A.



Istruzioni per l'uso dei pulsanti del pannello e del telecomando
① On/Off
② Altoparlante
② Porta di ingresso di alimentazione
② Nebulosa
⑤ Stelle

Descrizione della funzione dei pulsanti del pannello:
Accensione: Fare clic su "ON/OFF" per accendere il dispositivo, e fare clic su "Nebula Mode Switch"; Tenere premuto "ON/OFF" per 3 secondi per spegnere il dispositivo;
Impostazioni musicali Bluetooth:
Dopo l'avvio, l'host chiederà di attivare la voce Bluetooth. Accendere l'interruttore Bluetooth sul telefono, collegare ST-2401 nella barra del dispositivo disponibile e verrà visualizzato un segnale acustico se la connessione è riuscita. Puoi riprodurre la tua musica preferita sul tuo telefono. (Stato predefinito del rumore bianco)
Impostazione del suono secco bianco:
Premere a lungo il telecomando: "Play/Pause" per 3 secondi per entrare in modalità di riproduzione del rumore bianco, premere i tasti "Previous/Volume+"/"Next/Volume -": Precedente/Avanti; Premere a lungo 'Next Song/Volume+'/' Next Song/Volume - 'per aumentare/diminuire il volume;
Pista di rumore bianca: 1. Meteo piovoso; 2. Flusso; 3. Spiaggia; 4. Notti estive; 5. Foreste; 6. Altopiano; 7. Stufa antincendio; 8. Thunder (loop playback)
Istruzioni per l'uso del telecomando:
① Interruttore; Accendere/spegnere le luci del cielo stellato;




② STAR: Fare clic sull'interruttore della modalità stella (lungo acceso / respiro / spento, modalità di respirazione predefinita)
② NEBULA: Fare clic per accendere luci / interruttore di modalità luce, premere a lungo per 3 secondi per spegnere le luci.
② Nebula Speed - (S -): Ci sono un totale di 5 marce, con un valore predefinito di 3 marce quando si accende. Premendo S - rallenterà la velocità, con 5 marce che sono le più veloci e 1 marcia che è ferma.
(La pressione lunga non è valida)
⑤ Nebula Speed+(S+): Ci sono un totale di 5 marce, con un valore predefinito di 3 marce quando acceso. Premere S+per regolare la velocità più veloce, con 5 marce che sono le più veloci e 1 marcia ferma.
(La pressione lunga non è valida)
⑥ Luminosità nebulosa (B+): Ci sono un totale di 5 livelli, con un valore predefinito di 3 livelli quando acceso. Basta premere B+per regolare la luminosità, con 5 livelli che sono i più luminosi e 1 livello che è il più scuro.
Quando si passa tra rosso, blu e verde, la luminosità non può essere regolata.
⑦ Luminosità nebulosa - (B -): Ci sono un totale di 5 livelli, con un valore predefinito di 3 livelli quando acceso. Premere B - per regolare la luminosità per diventare più scuro. La quinta marcia è la più luminosa, la prima marcia è la più scura. Quando si passa tra rosso, blu e verde, la luminosità non può essere regolata.
(v)Timer: 30: Timer (30/60): Fare clic su 30, il LED rosso lampeggia continuamente due volte per entrare nel conto alla rovescia di 30 minuti, premere a lungo per 1,5 secondi, la luce verde lampeggia due volte per annullare il timer; Fare clic su 60, la luce blu lampeggia due volte di fila per entrare nel conto alla rovescia di 60 minuti, premere a lungo per 1,5 secondi, la luce verde lampeggia due volte per annullare il timer; (Nel caso di un timer di 30 minuti, premendo il timer di 60 minuti entra immediatamente nello stato del timer di 60 minuti. Nel caso di un timer di 60 minuti, premendo il timer di 30 minuti entra immediatamente nello stato del timer di 30 minuti.)
⑨ Play/Pause: stato Bluetooth predefinito / premere a lungo per 3 secondi per passare da Bluetooth a rumore bianco, fare clic; Interruttore di riproduzione e pausa (stato di rumore bianco predefinito)
⑩ Clicca su 'Precedente canzone/volume+': Precedente canzone; Premere a lungo: aumentare il volume;
⑪ Clicca su 'Next Song/Volume -': Next Song; Pressione lunga: Diminuisce il volume;

Proiezione