

中文

使用说明书

BT60 多媒体播放器



非常感谢您选用无线音箱，请在使用前，详细阅读说明书，正确操作使用，更好发挥好产品优越性能。


产品特点

1:无线播放
2:FM
3:AUX
4:TF

产品参数：

最大输出功率:5W
额定电压:5V
内置类电池:14500/500mah
无线频率:2402MHz-2480MHz
充电电压:DV-5V 1A

功能操作图示及说明



按键说明:

开关键:长按开关机,短按暂停
-键:音乐播放时,短按切换上一首,长按减音量
+键:音乐播放时,短按切换下一首,长按加音量

M键:功能转换

FM模式时:单击电源键自动搜索电台，单击+/-切换台，长按+/-音量加减

无线模式时:长按M键两台对联

注意事项：

1:请在常温环境中存放以及使用本产品
2:请勿自行拆解，维修和改造本产品
3:请勿将本产品暴露在雨中或潮湿环境中
4:产品内置锂电池，请勿随意丢弃或置于火中，以免引起危险！

英语

Operation instructions

BT60 Multimedia Player



Thank you very much for choosing a wireless speaker. Please use it before use, Read the manual carefully and operate it correctly, Better utilize the superior performance of the product.

Product Features

1:Wireless playback
2:FM
3:AUX
4:TF

Product parameters:

Maximum output power: 5W
Rated voltage: 5V
Built in battery: 14500/500mah
Wireless frequency: 2402MHz-2480MHz
Charging voltage: DV-5V 1A

Functional operation diagram and instructions

Power button: Long press to turn on/off, short press to pause
-Key: When playing music, short press to switch to the previous song,Long press to reduce volume
+Key: When playing music, short press to switch to the next track,Long press to increase volume



M key: Function conversion

In FM mode: Click the power button to automatically search for radio stations,Click+/- to switch channels, long press+/- to increase or decrease volume

wireless mode: Long press the M key to pair two devices

matters needing attention:

1: Please store and use this product in a room temperature environment
2: Please do not disassemble, repair, or modify this product by yourself
3: Do not expose this product to rain or humid environments
4: The product is equipped with a built-in lithium battery, please do not dispose of or place it in the wrong place in the fire, to avoid danger!

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FC CE RoHS ㉔ ㉕

德语

Bedienungsanleitung

BT60 Multimedia Player



Vielen Dank, dass Sie sich für einen wireless Lautsprecher entschieden haben. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bedienen und verwenden Sie sie richtig, um bessere Ergebnisse zu erzielen Geben Sie der überlegenen Leistung des Produkts volles Spiel.


Produktmerkmale

1: Drahtlose Wiedergabe
2:FM
3:AUX
4:TF

Produktparameter:

Maximale Ausgangsleistung: 5W
Nennspannung: 5V
Eingebaute Batterie: 14500/500mah
Wireless-Frequenz: 2402MHz-2480MHz
Ladespannung: DV-5V 1A

Funktionsplan und Anleitung



Button Beschreibung:

Power-Taste: Lange Taste zum Ein-/Ausschalten, kurze Taste zum Anhalten
-Taste: Beim Abspielen von Musik kurz drücken, um zum vorherigen Song zu wechseln,Lange Presse zur Reduzierung der Lautstärke
+Taste: Beim Abspielen von Musik kurz drücken, um zum nächsten Track zu wechseln,Langes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen

M Taste: Funktionsumwandlung

Im FM-Modus: Klicken Sie auf die Power-Taste, um automatisch nach Radiosendern zu suchen, Klicken Sie+/- um Kanäle zu wechseln, lange drücken+/- um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern
Im Wireless-Modus: Halten Sie die M-Taste gedrückt, um zwei Geräte zu koppeln

Fragen, die Aufmerksamkeit erfordern:

1: Bitte lagern und verwenden Sie dieses Produkt in einer Raumtemperaturumgebung
2: Bitte zerlegen, reparieren oder ändern Sie dieses Produkt nicht selbst
3: Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder feuchten Umgebungen aus
4: Das Produkt ist mit einer eingebauten Lithiumbatterie ausgestattet, entsorgen Sie es bitte nicht oder stellen Sie es an der falschen Stelle Im Feuer, um Gefahr zu vermeiden!

法语

Instructions d'utilisation

Bt60 lecteur multimédia



Merci beaucoup d'avoir choisi la barre de son sans fil, s'il vous plaît avant de l'utiliser,Lisez les instructions en détail, utilisez - les correctement, Meilleure performance du bon produit.


Caractéristiques du produit

1: jouer sans fil
2: FM
3: AUX
4: TF

Paramètres du produit:

Puissance de sortie maximale: 5W
Tension nominale: 5V
Batterie de classe intégrée: 14500 / 500mah
Fréquence sans fil: 2402mhz - 2480mhz
Tension de charge: DV - 5V 1A

Illustration fonctionnelle et description



Instructions pour les touches:

Clé on: appuyez longuement sur on off, appuyez brièvement sur pause
- touche: pendant que la musique joue, appuyez brièvement pour basculer la précédente,Appuyez longuement pour réduire le volume
+ touche: pendant que la musique joue, appuyez brièvement pour basculer le suivant, Appuyez longuement pour augmenter le volume

Clé M: conversion de fonction

En mode FM: cliquez sur la touche Power pour rechercher automatiquement la station,Cliquez sur + / - switch table, appuyez longuement sur + / - volume plus moins
En mode Bluetooth: appuyez longuement sur m pour deux couplets

Précautions:

1: Veuillez stocker et utiliser ce produit dans un environnement à température normale
2: Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous - même
3: ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité
4: batterie au lithium intégrée au produit, ne pas jeter ou mettre en place à volonté Dans le feu pour ne pas causer de danger!

意大利

un manuale di istruzioni

BT60 Lettore multimediale



Grazie mille per aver scelto un altoparlante wireless. Si prega di utilizzarlo prima dell'uso,Leggere attentamente il manuale e utilizzarlo correttamente,Meglio utilizzare le prestazioni superiori del prodotto.


Caratteristiche del prodotto

1: Riproduzione wireless
2: FM
3: AUX
4: TF

Parametri del prodotto:

Potenza massima di uscita: 5W
Tensione nominale: 5V
Batteria incorporata: 14500/500mah
Frequenza senza fili: 2402MHz-2480MHz
Tensione di carica: DV-5V 1A

Schema di funzionamento funzionale e istruzioni



Descrizione pulsante:

Pulsante di accensione: Premere a lungo per accendere / spegnere, premere breve per mettere in pausa
-Tasto: Quando si riproduce musica, premere brevemente per passare alla canzone precedente, Premere a lungo per ridurre il volume
+Tasto: Quando si riproduce musica, premere brevemente per passare alla traccia successiva, Premere a lungo per aumentare il volume

Chiave M: conversione delle funzioni

In modalità FM: Fare clic sul pulsante di accensione per cercare automaticamente stazioni radio, Fare clic su +/- per cambiare canale, premere a lungo +/- per aumentare o diminuire il volume
In modalità wireless: tenere premuto il tasto M per accoppiare due dispositivi

questioni che richiedono attenzione:

1: Si prega di conservare e utilizzare questo prodotto in un ambiente a temperatura ambiente
2: Si prega di non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli
3: Non esporre questo prodotto a pioggia o ambienti umidi
4: Il prodotto è dotato di una batteria al litio integrata, si prega di non smaltirlo o metterlo nel posto sbagliato Nel fuoco, per evitare pericoli!

西班牙

Instrucciones de uso

Reproductor multimedia bt60



Muchas gracias por elegir un altavoz inalámbrico, por favor antes de usarlo. Lea las instrucciones en detalle, opere y use correctamente.Desempeñar mejor el rendimiento superior del producto.


Características del producto

1: reproducción inalámbrica
2: FM
3: AUX
4: TF

Parámetros del producto:

Potencia máxima de salida: 5w
Tensión nominal: 5v
Batería incorporada: 14500 / 500mah
Frecuencia inalámbrica: 2402mhz - 2480mhz
Tensión de carga: DV - 5v 1a

Ilustración y descripción de la operación funcional



Instrucciones de la tecla:

Clave de encendido: encendido y apagado de presión larga, pausa de presión corta
- clave: al reproducir la música, presione brevemente para cambiar a la anterior,Presione largo para reducir el volumen
+ clave: al reproducir la música, presione brevemente para cambiar a la siguiente canción,Presione largo para aumentar el volumen

Tecla m: conversión de funciones

En modo fm: haga clic en el botón de encendido para buscar automáticamente la estación de radio,Haga clic + / - para cambiar de mesa, presione + / - volumen más o menos durante mucho tiempo
En modo inalámbrico: Presione el botón m durante mucho tiempo para conectar dos pares

Precauciones:

1: guarde y use este producto a temperatura ambiente
2: no desmontar, reparar y transformar este producto por sí mismo
3: no exponga este producto a la lluvia o ambiente húmedo
4: el producto tiene una batería de litio incorporada, no lo desecho o póngalo a voluntad,En el fuego, para no causar peligro!

日语

取扱説明書

BT 60マルチメディアプレーヤー



ワイヤレススピーカーをお選びいただきありがとうございます。ご使用前に、説明書を詳しく読んで、正しく操作して使用して、製品の優れた性能をよりよく発揮する。


製品の特徴

1:ワイヤレス再生
2:FM
3:AUX
4:TF

製品パラメータ：

最大出力:5 W
定格電圧:5 V
内蔵バッテリー:14500/500 mah
無線周波数:2402 MHz-2480 MHz
充電電圧:DV-5 V 1 A

機能操作図及び説明



キーの説明：

開鍵:スイッチを長押しし、短押しで一時的に停止する
-キー:音楽再生時に前の曲を短く押しして切り替え、長押しして音量を減らす
+キー:音楽再生時に次の曲を短く押しして切り替え、長押しして音量を上げる

Mキー:機能变换

FMモードの場合:電源キーをクリックして自動的に局を検索し、+/-切替台をクリックし、+/-音量を長く押す
ワイヤレスモード時:Mキーを長押しすると2台の対聯

注意事項：

1:本製品は常温で保管および使用してください
2:自ら分解、修理、改造しないでください
3:本製品を雨や湿気にさらさないでください
4:製品にリチウムイオン電池を内蔵しているので、勝手に捨てたり置いたりしないでください。火の中、危険を起こさないように！

韩语

사용 설명서

BT60 멀티미디어 플레이어



무선 스피커를 선택해 주셔서 감사합니다. 사용하기 전에,설명서를 자세히 읽고, 정확하게 조작하여 사용하고, 제품의 우수한 성능을 더욱 잘 발휘시키다.


제품 특징

1: 무선 재생
2: FM
3: AUX
4: TF

제품 매개 변수:

최대 출력: 5W
정격 전압: 5V
내장형 배터리: 14500/500mah
무선 주파수: 2402MHz-2480MHz
충전 전압: DV-5V 1A

기능 조작 도표 및 설명



키 설명:

켜기 키: 스위치 길게 누르기, 일시 정지 짧게 누르기
- 키: 음악이 재생될 때 이전 노래를 짧게 누르면길게 눌러서 볼륨을 줄이다
+ 키: 음악 재생 시 짧게 눌러 다음 곡으로 전환,길게 눌러서 볼륨을 더하다

M 키: 기능 변환

FM 모드: 전원 버튼을 클릭하여 라디오 검색을 자동화합니다.+ / - 전환대를 클릭하고 + / - 볼륨 증가 및 감소 키를 길게 누릅니다.
무선 모드: M 키를 길게 눌러 두대의 연결

참고 사항:

1: 제품을 상온 환경에 보관하고 사용하십시오.
2: 제품을 직접 분해, 수리 및 개조하지 마십시오.
3: 이 제품을 비 또는 습기에 노출시키지 마십시오.
4: 리튬이온 배터리가 내장되어 있으므로 함부로 버리거나불 속에 있어, 위험을 일으키지 않도록!