

PHILIPS

PET Feeder 5000 Series

PAW5320



English	1
Español	5
Français	9

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

Danger

- Do not immerse the device in water or use in very moist environment at any time as it may damage electronic components like the control panel.
- To reduce the risk of injury, please keep close supervision when the appliance is used near children.

Warning

- Do not allow small children to play with, in or around the pet feeder.
- Do not use the feeder with pets not able to reach the food tray or with any physical disability.
- Do not place any foreign object in the pet feeder.
- Do not use outdoors. Check operation frequently to be sure the unit is dispensing properly.
- Do not use wet, canned, or moist food. The food size can be from 2 to 12 mm.
- Do not disassemble the unit other than as instructed in this User Guide.
- Do not use the feeder for anything other than its intended use.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition. Do not modify the pet feeder.
- Do not operate any appliance if the unit is malfunctioning or has been damaged. Do not attempt repairs on the pet feeder yourself. Contact our customer service immediately for further instructions.
- Always unplug when not in use and before cleaning.
- The Feeder PAW5320 is equipped with a WiFi module 2.4GHz 802.11 b/g/n with a maximum output power of 64 mW EIRP.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

- This product can use three D-size batteries (LR20 batteries), alkaline batteries are recommended for enhanced performance and longer lifespan. Please dispose of old batteries in accordance with national regulations. If the feeder is not used for an extended period, please remove the batteries to prevent electrolyte leakage.
- Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being shortcircuited by metal objects.
- This appliance contains non-rechargeable batteries, these batteries are not to be recharged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
- Do not use modified or damaged batteries.
- A battery subjected to extremely low air pressure that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Caution

- This device contains electronic components and is not waterproof; it is not recommended for use in damp environments.
- If the product experiences malfunctions, unusual odors, smoke, abnormal heating, please discontinue use and contact customer service.
- Dispose of all packaging materials properly. Some items may be packed in plastic bags; these bags could cause suffocation; keep away from children and pets.
- Never pull on the electrical power cord to remove the plug from the wall outlet.
- Do not install or store the pet feeder where it will be exposed to weather or temperatures below 4°C/39.2°F.
- Do not lift the pet feeder by the lid, food tank, or food tray. Lift and carry it using both hands and the base, while keeping the unit in an upright position.
- Do not put your fingers into the food outlet or let your fingers touch the rotor.
- Read and observe all important notices listed on the pet feeder and in the packaging.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.



Removal of disposable batteries

Remove disposable batteries from the product when they are empty and when you discard the product. To remove disposable batteries, see the instructions for placing and/or removing batteries in the user manual.

Take any necessary safety precautions when you dispose of batteries.

Simplified EU declaration of conformity

Hereby, DAP B.V. declares that the radio equipment type PAW5320 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.philips.com**.

Warranty and support

Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website **www.philips.com/support**.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

01. This device may not cause harmful interference; and
02. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

01. This device may not cause interference; and
02. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IC RF Statement:

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Importante

Antes de usar el aparato, lee detenidamente este manual de usuario y consévalo por si necesitaras consultarlo en el futuro.

Peligro

- No sumerjas el dispositivo en agua ni lo uses en un entorno muy húmedo en ningún momento, ya que se podrían dañar los componentes electrónicos, como el panel de control.
- Para reducir el riesgo de lesiones, supervisa siempre el aparato cuando se utilice cerca de menores.

Advertencia

- No permitas que los niños pequeños jueguen con el comedero para mascotas, dentro o alrededor de él.
- No utilices el comedero con mascotas que no lleguen la bandeja de alimentos o que tengan alguna discapacidad física.
- No coloques ningún objeto extraño en el comedero para mascotas.
- No lo uses en exteriores. Comprueba el funcionamiento con frecuencia para asegurarte de que la unidad dispensa correctamente.
- No utilices alimentos húmedos o enlatados. El tamaño de los alimentos puede ser de 2 a 12 mm.
- No desmontes la unidad de otro modo que no sea el indicado en esta guía del usuario.
- No utilices el comedero para mascotas para un uso distinto al previsto.
- Utiliza únicamente los accesorios especificados por el fabricante. El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante podría provocar situaciones poco seguras. No modifiques el comedero para mascotas.
- No utilices ningún aparato si la unidad no funciona correctamente o está dañada. No intentes reparar el comedero para mascotas por ti mismo. Ponte en contacto inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más instrucciones.
- Desenchufa siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- El comedero PAW5320 está equipado con un módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n de 2,4 GHz con una potencia de salida máxima de 64 mW EIRP.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años, por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios si lo hacen bajo supervisión, si han recibido las instrucciones de seguridad oportunas acerca del uso del aparato y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.

- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- El aparato solo debe utilizarse con la unidad de alimentación suministrada.
- Este producto puede utilizar tres pilas de tamaño D (pilas LR20). Se recomienda utilizar pilas alcalinas para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil. Desecha las pilas usadas de acuerdo con las normativas nacionales. Si el comedero no se utiliza durante un período prolongado, retira las baterías para evitar fugas de electrolito.
- No expongas el aparato ni la batería a temperaturas excesivas.
- Evita que los terminales del aparato o las propias pilas entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto provocaría un cortocircuito.
- Este aparato contiene pilas no recargables, por lo que no intentes recargarlas.
- No deben mezclarse diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con pilas usadas.
- Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura.
- Si el aparato se va a guardar sin utilizar durante un periodo prolongado, deben extraerse las pilas.
- No utilices pilas modificadas o dañadas.
- Una pila sometida a una presión de aire extremadamente baja puede explotar o sufrir fugas de líquido o gas inflamables.

Precaución

- Este dispositivo contiene componentes electrónicos y no es resistente al agua; no se recomienda su uso en entornos húmedos.
- Si el producto no funciona correctamente, emite olores inusuales, humo o sufre un calentamiento anómalo, deja de utilizarlo y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Desecha todos los materiales de embalaje de forma adecuada. Algunos artículos pueden ir en bolsas de plástico; estas bolsas pueden provocar asfixia; mantenlas alejadas de niños y mascotas.
- No tires nunca del cable de alimentación eléctrica para desenchufarlo de la toma de pared.
- No instales ni almacenes el comedero para mascotas en un lugar donde esté expuesto a condiciones meteorológicas o temperaturas inferiores a 4°C/39,2°F.
- No levantes el comedero para mascotas por la tapa, el depósito de alimentos ni la bandeja de alimentos. Levanta y transporta la unidad con las dos manos y la base, y siempre en posición vertical.
- No pongas los dedos en la salida de alimentos ni toques la hélice.
- Lee y respeta todos los avisos importantes que aparecen en el comedero para mascotas y en el embalaje.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple los estándares y normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Reciclaje

- Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.
- Siga la normativa de su país sobre recogida selectiva de productos eléctricos y baterías.



Extracción de las pilas desechables

Quite las pilas desechables del producto cuando estén agotadas y cuando vaya a desechar el producto. Para retirar las pilas desechables, consulte las instrucciones para colocar y retirar las pilas en el manual del usuario.

Tome las precauciones de seguridad necesarias cuando se deshaga de las pilas.

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, DAP B.V. declara que el equipo de radio tipo PAW5320 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.philips.com.

Garantía y asistencia

Versuni ofrece una garantía de dos años tras la compra de este producto. Esta garantía no es válida si un defecto se debe a un uso incorrecto o a un mantenimiento deficiente. Nuestra garantía no afecta a tus derechos bajo la ley como consumidor. Para obtener más información o hacer uso de la garantía, visita nuestro sitio web **www.philips.com/support**.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

01. El dispositivo no debe causar interferencias nocivas y
02. Debe recibir todo tipo de interferencias, incluso las que originan un funcionamiento indeseado.

Advertencias: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían provocar que se anule la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a dispositivos digitales Clase B, de conformidad con el apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están destinados a ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas dentro de una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar la antena receptora o cambiarla de lugar.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, comuníquese con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión calificado.

Declaración sobre la exposición a las radiaciones de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones de radiofrecuencia que establece la FCC para proteger el medio ambiente. Deje una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo al instalar y utilizar este equipo.

Advertencia de IC

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Desarrollo Económico, Ciencia e Innovación (ISED) de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

01. Este dispositivo no debe causar interferencias y
02. Debe recibir todo tipo de interferencias, incluso las que puedan originar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Este aparato digital de clase B cumple con la regulación canadiense ICES-003.

Declaración IC de RF:

Cuando utilice el producto, mantenga una distancia de 20 cm del cuerpo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de exposición a RF.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un environnement très humide, car cela pourrait endommager ses composants électroniques, tels que le panneau de commande.
- Pour réduire le risque de blessure, surveillez attentivement les enfants se trouvant à proximité de l'appareil durant son utilisation.

Avertissement

- Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec le distributeur de nourriture pour animaux, ni se tenir dessus ou autour.
- N'utilisez pas le distributeur de nourriture pour animaux avec les animaux qui ne sont pas en mesure d'atteindre le plateau alimentaire ou qui souffrent d'un handicap physique.
- Ne placez aucun corps étranger dans le distributeur de nourriture pour animaux.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'appareil pour vous assurer que sa distribution fonctionne normalement.
- Cet appareil ne convient pas aux aliments humides ou en boîte. La taille des aliments doit être comprise entre 2 et 12 mm.
- Ne démontez jamais l'appareil d'une manière contraire aux instructions du Guide d'utilisation.
- N'utilisez pas le distributeur de nourriture pour animaux à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. L'utilisation d'accessoires qui ne sont ni recommandés ni vendus par le fabricant comporte des risques. Ne modifiez pas le distributeur de nourriture pour animaux.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dysfonctionnements ou s'il a été endommagé. Ne tentez pas de réparer vous-même le distributeur de nourriture pour animaux. Contactez immédiatement notre service clientèle pour plus d'informations.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- Le distributeur de croquettes PAW5320 est équipé d'un module Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n avec une PIRE maximale de 64 mW.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils ou elles soient sous surveillance ou aient reçu des

instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils ou elles comprennent les dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.
- Ce produit peut utiliser trois piles de taille D (piles LR20). Les piles alcalines sont recommandées pour améliorer les performances et la durée de vie. Veuillez mettre au rebut les piles usagées conformément aux réglementations nationales. Si le distributeur de nourriture n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter toute fuite d'électrolyte.
- N'exposez pas l'appareil ou les piles à des températures excessives.
- Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil ou des piles par des objets métalliques.
- Cet appareil contient des piles non rechargeables, qui ne doivent pas être rechargées.
- N'utilisez pas des types de piles différents des piles neuves et usagées en même temps.
- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut en toute sécurité.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas vous en servir pendant une longue période.
- N'utilisez pas de piles modifiées ou endommagées.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible, pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Attention

- Cet appareil contient des composants électroniques et n'est pas étanche. Son utilisation est déconseillée dans des environnements humides.
- Si le produit présente des dysfonctionnements ou un échauffement anormal, ou qu'il émet des odeurs inhabituelles ou de la fumée, cessez de l'utiliser et contactez le service clientèle.
- Mettez au rebut tous les matériaux d'emballage de manière appropriée. Certains articles peuvent être emballés dans des sacs en plastique présentant un risque d'étouffement. Tenez-les hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour retirer la fiche de la prise murale.
- N'installez ou ne stockez pas le distributeur de nourriture pour animaux dans des lieux l'exposant à des intempéries ou à des températures inférieures à 4°C/39,2°F.
- Ne soulevez pas le distributeur de nourriture pour animaux par son couvercle, son réservoir ou son plateau alimentaire. Soulevez et transportez l'appareil en tenant son socle à deux mains, tout en vous assurant qu'il reste en position verticale.

- Ne mettez pas vos doigts dans la sortie de nourriture et ne touchez pas le rotor.
- Lisez et respectez tous les avis importants figurant sur le distributeur de nourriture pour animaux et sur son emballage.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Recyclage

- Ce symbole signifie que les produits électriques et les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
- Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte sélective des produits électriques et des piles.



Retrait des piles jetables

Retirez les piles jetables du produit lorsqu'elles sont vides et lorsque vous mettez le produit au rebut. Pour retirer les piles jetables, consultez les instructions de ce manuel relatives à l'insertion et/ou au retrait des piles.

Prenez toutes les précautions de sécurité requises lorsque vous jetez les piles.

Déclaration de conformité UE simplifiée

DAP B.V. déclare par la présente que l'équipement radio PAW5320 est en conformité avec la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : www.philips.com.

Garantie et assistance

Versuni offre une garantie de deux ans à l'achat de ce produit. Cette garantie ne s'applique pas en cas de défaut dû à une utilisation incorrecte ou à un manque d'entretien. Notre garantie ne porte pas atteinte à vos droits légaux en tant que consommateur. Pour plus d'informations ou pour faire valoir la garantie, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse suivante : www.philips.com/support.

ÉNONCÉ FCC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

01. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et
02. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Avertissement : Toute modification ou tout changement non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché;
- Consulter le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Énoncé FCC d'exposition aux rayonnements radioélectriques :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Avertissement IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada en matière d'exemption de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

01. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
02. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration IC RF:

Lorsque vous utilisez le produit, maintenez une distance de 20cm par rapport au corps pour garantir la conformité aux exigences d'exposition aux RF.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
2025 © Versuni Holding B.V.

