

MAO49_MULTI-LANGUAGE MANUAL

Doubled side

Front

MVMT

EN

Reference - accordion booklet

PRODUCT OVERVIEW

① Windproof net
② Connection indicator light
③ Noise reduction indicator light
④ Reverberation indicator light
⑤ Phone connection port
⑥ Microphone Type-C charging port
⑦ Indicator light

⑧ Microphone clip
⑨ Power / connection button
⑩ Noise reduction button
⑪ Reverberation button
⑫ Phone connection port
⑬ Wireless receiver
⑭ Indicator light

HOW TO USE

Step 1: Connect the receiver to your phone's port.
Step 2: Press the microphone's power button. The indicator light will turn green, showing that the microphone is powered on.
Step 3: When the receiver's indicator light stays on, open your phone's camera, live streaming app, or another recording app. The microphone is now ready to receive sound.

Indicator light always on

Note: OPPO, vivo, iQOO, and realme phones may need OTG enabled before use. Go to your phone settings, search for "OTG", and turn on OTG power supply.

FUNCTIONS		
Function	Button	LED Indicator
Power On	Long press ⑨ power button for 3 seconds.	The connection indicator light flashes green slowly.
Power Off	Long press ⑨ power button for 3 seconds.	All lights turn off.
Disconnected		The connection indicator light flashes green slowly.
Connected		The connection indicator light stays on.
Noise Reduction / Acoustic Mode	Press ⑩ noise reduction button to turn noise reduction on or off.	Off: Noise reduction indicator light stays on. On: Noise reduction indicator light on.
Reverberation	Press ⑪ reverb button to turn reverb on or off.	Off: Reverb indicator light off. On: Reverb indicator light on.
Mute Mode	Press ⑫ power button to turn mute mode on.	Off: Mute indicator light off. On: Mute indicator light on.
Charging		The connection indicator light stays red while charging. All lights turn off when fully charged.
Low Battery		The charging indicator light flashes once every 5 seconds.

Receiver		
Function	Operation	LED Indicator
Power On	Connecting to the recording device's port	The green light flashes.
Setting Up the Connection	Turn on the mic	The green light stays on.

WHAT'S INCLUDED

Package Contents

(1) Microphone transmitter
(2) Receiver
(3) Charging cable
(4) User manual

MAO49 and MVMT logo are trademarks of JME & Co.
©2024 JME & Co. NYC, LLC. All rights reserved.
Manufactured and distributed by JME & Co. NYC, LLC, New York, NY 10018 USA.
Designed in New York, Made in China | info@jmeandco.com

The artwork and design of this package are protected by United States Copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed or put into circulation without prior written permission. You may not alter or remove any trademark or copyright notice from this package. Because of continuous improvement products may differ slightly from package.

MAO49 and MVMT logo are trademarks of JME & Co.
©2024 JME & Co. NYC, LLC. All rights reserved.
Manufactured and distributed by JME & Co. NYC, LLC, New York, NY 10018 USA.
Designed in New York, Made in China | info@jmeandco.com

The artwork and design of this package are protected by United States Copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed or put into circulation without prior written permission. You may not alter or remove any trademark or copyright notice from this package. Because of continuous improvement products may differ slightly from package.

MVMT

FR

APERÇU DU PRODUIT

① Bonnette coupe-vent
② Voyant de connexion
③ Voyant de réduction du bruit
④ Voyant de réverbération
⑤ Voyant de sourdine
⑥ Port de recharge Type-C du microphone

⑦ Pince du microphone
⑧ Bouton d'alimentation / connexion
⑨ Bouton de réduction du bruit
⑩ Bouton de réverbération
⑪ Port de connexion au téléphone
⑫ Récepteur sans fil
⑬ Voyant lumineux

MODE D'EMPLOI

Étape 1 : Branchez le récepteur au port de votre téléphone.
Étape 2 : Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone. Le voyant deviendra vert, indiquant que le microphone est allumé.
Étape 3 : Lorsque le voyant du récepteur reste allumé, ouvrez la caméra de votre téléphone, une application de diffusion en direct ou une autre application d'enregistrement. Le microphone est maintenant prêt à capter le son.

Voyant toujours allumé

Remarque : Les téléphones OPPO, vivo, iQOO et realme peuvent nécessiter l'activation de la fonction OTG avant l'utilisation. Allez dans les paramètres de votre téléphone, recherchez « OTG » et activez l'alimentation OTG.

FONCTIONS		
Fonction	Bouton	Voyant DEL
Mise sous tension	Maintenez le bouton d'alimentation ⑨ enfoncé pendant 3 secondes.	Le voyant de connexion clignote lentement en vert.
Mise hors tension	Maintenez le bouton d'alimentation ⑨ enfoncé pendant 3 secondes.	Tous les voyants s'éteignent.
Non connecté		Le voyant de connexion clignote lentement en vert.
Connecté		Le voyant de connexion reste allumé.
Réduction du bruit / mode acoustique	Appuyez sur le bouton de réduction du bruit ⑧ pour activer ou désactiver la fonction.	Désactivé : voyant de réduction du bruit éteint. Activé : voyant de réduction du bruit allumé.
Réverbération	Appuyez sur le bouton de réverbération ⑩ pour activer ou désactiver la fonction.	Désactivé : voyant de réverbération éteint. Activé : voyant de réverbération allumé.
Mode sourdine	Appuyez sur le bouton d'alimentation ⑨ pour activer le mode sourdine.	Désactivé : voyant de sourdine éteint. Activé : voyant de sourdine allumé.
Recharge		Le voyant de recharge rouge reste allumé pendant la recharge. Tous les voyants s'éteignent lorsque l'appareil est complètement chargé.
Pile faible		Le voyant de recharge clignote une fois toutes les 5 secondes.

Contenu de l'emballage		
Fonction	Opération	Voyant DEL
Mise sous tension	Branchez le port de l'appareil sur le port de connexion	Le voyant vert clignote.
Etablissement de la connexion	Allumez le micro	Le voyant vert reste allumé.

CONTENU DE L'ENSEMBLE

Contenu de l'emballage

(1) Émetteur du microphone
(2) Récepteur
(3) Câble de recharge
(4) Manuel d'utilisation

MAO49 and MVMT logo are trademarks of JME & Co.
©2024 JME & Co. NYC, LLC. All rights reserved.
Manufactured and distributed by JME & Co. NYC, LLC, New York, NY 10018 USA.
Designed in New York, Made in China | info@jmeandco.com

The artwork and design of this package are protected by United States Copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed or put into circulation without prior written permission. You may not alter or remove any trademark or copyright notice from this package. Because of continuous improvement products may differ slightly from package.

MVMT

PL

PRZEGLĄD PRODUKTU

① Osłona przeciwwiatrowa
② Wskaźnik połączenia
③ Wskaźnik redukcji szumów
④ Wskaźnik pogłosu
⑤ Wskaźnik wyłączenia
⑥ Port ładowania mikrofonu Type-C

⑦ Klips mikrofonu
⑧ Przycisk zasilania / połączenia
⑨ Przycisk redukcji szumów
⑩ Przycisk pogłosu
⑪ Port połączenia z telefonem
⑫ Odbiornik bezprzewodowy
⑬ Wskaźnik świetlny

SPOSÓB UŻYCIA

Krok 1: Podłącz odbiornik do portu telefonu.
Krok 2: Naciśnij przycisk zasilania mikrofonu. Wskaźnik zaświeci się na zielono, co oznacza, że mikrofon jest włączony.
Krok 3: Gdy wskaźnik odbiornika świeci światłem ciągłym, otwórz aparat w telefonie, aplikację do transmisji na żywo lub inną aplikację do nagrywania. Mikrofon jest teraz gotowy do odbioru dźwięku.

Przycisk — przekaźnik

Wskaźnik świeci światłem ciągłym

Uwaga: Telefony OPPO, vivo, iQOO i realme mogą wymagać włączenia funkcji OTG przed użyciem. Przejdź do ustawień telefonu, wyszukaj „OTG” i włącz zasilanie OTG.

Funkcje		
Funkcja	Przycisk	Wskaźnik LED
Włączanie	Przytrzymaj przycisk zasilania ⑧ przez 3 sekundy.	Wskaźnik połączenia miga powoli na zielono.
Wyłączanie	Przytrzymaj przycisk zasilania ⑧ przez 3 sekundy.	Wszystkie wskaźniki gasną.
Rozłączony		Wskaźnik połączenia miga powoli na zielono.
Połączony		Wskaźnik połączenia świeci światłem ciągłym.
Redukcja szumów / Tryb akustyczny	Naciśnij przycisk redukcji szumów ③, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.	Wyl.: Wskaźnik redukcji szumów wyłączony Wł.: Wskaźnik redukcji szumów włączony
Pogłos	Naciśnij przycisk pogłosu ④, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.	Wyl.: Wskaźnik pogłosu wyłączony Wł.: Wskaźnik pogłosu włączony
Tryb wyciszenia	Naciśnij przycisk zasilania ⑧, aby włączyć wyciszenie.	Wyl.: Wskaźnik wyciszenia wyłączony Wł.: Wskaźnik wyciszenia włączony
Ładowanie		Czerwona kontrolka ładowania świeci ciągłym światłem. Po pełnym naładowaniu wszystkie wskaźniki gasną.
Niski poziom baterii		Wskaźnik ładowania miga raz na 5 sekund.

Odbiornik		
Funkcja	Działanie	Wskaźnik LED
Włączanie	Podłączenie do portu urządzenia nagrywającego	Zielona kontrolka miga.
Konfigurowanie połączenia	Włączenie mikrofonu	Zielona kontrolka świeci światłem ciągłym.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zawartość opakowania

(1) Nadajnik mikrofonu
(2) Odbiornik
(3) Kabel do ładowania
(4) Instrukcja obsługi

MAO49 and MVMT logo are trademarks of JME & Co.
©2024 JME & Co. NYC, LLC. All rights reserved.
Manufactured and distributed by JME & Co. NYC, LLC, New York, NY 10018 USA.
Designed in New York, Made in China | info@jmeandco.com

The artwork and design of this package are protected by United States Copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed or put into circulation without prior written permission. You may not alter or remove any trademark or copyright notice from this package. Because of continuous improvement products may differ slightly from package.

Back

MVMT

NL

PRODUCTOVERZICHT

① Windkap
② Verbindingsindicatorlampje
③ Indicatorlampje voor ruisreductie
④ Indicatorlampje voor galn
⑤ Indicatorlampje voor dempen
⑥ Type-C-oplaadpoort van de microfoon

⑦ Microfoondop
⑧ Aan/uit-verbindingsknop
⑨ Knop voor ruisreductie
⑩ Galnknop
⑪ Telefoonansluiting
⑫ Draadloze ontvanger
⑬ Indicatorlampje

GEbruiksaanwijzing

Stap 1: Sluit de ontvanger aan op de poort van je telefoon.
Stap 2: Druk op de aan/uit-knop van de microfoon. Het indicatorlampje wordt groen om aan te geven dat de microfoon is ingeschakeld.
Stap 3: Wanneer het indicatorlampje van de ontvanger blijft branden, open je de camera van je telefoon, een livestream-app of een andere opname-app. De microfoon is nu klaar om geluid te ontvangen.

Schakelknop

Indicatorlampje blijft branden

Opmerking: Voor OPPO-, vivo-, iQOO- en realme-telefoons moet OTG mogelijk voor gebruik worden ingeschakeld. Ga naar de instellingen van je telefoon, zoek naar "OTG" en schakel OTG-toevoeding in.

Microfoonzender		
Functie	Knop	LED
Inschakelen	Houd de aan/uit-knop ⑧ 3 seconden ingedrukt.	Het verbindingsindicatorlampje knippert langzaam groen.
Uitschakelen	Houd de aan/uit-knop ⑧ 3 seconden ingedrukt.	Alle lampjes gaan uit.
Verbinding verbroken		Het verbindingsindicatorlampje knippert langzaam groen.
Verbonden		Het verbindingsindicatorlampje blijft branden.
Ruisreductieknop / Alouderlike modus	Druk op de ruisreductieknop ⑨ om deze functie in of uit te schakelen.	Uit: Indicatorlampje voor ruisreductieknop aan. Aan: Indicatorlampje voor ruisreductieknop aan.
Galn	Druk op de galnknop ⑩ om deze functie in of uit te schakelen.	Uit: Galnindicatorlampje uit. Aan: Galnindicatorlampje aan.
Dempmodus	Druk op de aan/uit-knop ⑧ om het geluid te dempen.	Uit: Dempindicatorlampje uit. Aan: Dempindicatorlampje aan.
Opladen		Het rode opladelampje blijft branden (geen het opladen). Alle lampjes gaan uit wanneer volledig opgeladen.
Batterij bijna leeg		Het opladelampje knippert één keer per 5 seconden.

Ontvanger		
Functie	Bediening	LED
Inschakelen	Aansluiten op de poort van het opnameapparaat	Het groene lampje knippert.
Verbinding tot stand brengen	De microfoon inschakelen	Het groene lampje blijft branden.

INBEGREPEN IN DE SET

Inhoud van de verpakking

(1) Ontvanger
(2) Microfoon
(3) Opladkabel
(4) Gebruikershandleiding

MAO49 and MVMT logo are trademarks of JME & Co.
©2024 JME & Co. NYC, LLC. All rights reserved.
Manufactured and distributed by JME & Co. NYC, LLC, New York, NY 10018 USA.
Designed in New York, Made in China | info@jmeandco.com

The artwork and design of this package are protected by United States Copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed or put into circulation without prior written permission. You may not alter or remove any trademark or copyright notice from this package. Because of continuous improvement products may differ slightly from package.

MVMT

DE

PRODUKTÜBERSICHT

① Windschutz
② Verbindungsanzeige
③ Anzeige für Geräuschreduzierung
④ Hallanzeige
⑤ Stummstellungsanzeige
⑥ Type-C-Ladeanschluss des Mikrofons

⑦ Mikrofon-Clip
⑧ Ein/Aus-Verbindungssteck
⑨ Taste für Geräuschreduzierung
⑩ Halltaste
⑪ Telefonaanschluss
⑫ Kabelloser Empfänger
⑬ Anzeigelampe

GEBRUCHSANWEISUNG

Schritt 1: Schließen Sie den Empfänger an den Anschluss Ihres Telefons an.
Schritt 2: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste des Mikrofons. Die Anzeigelampe leuchtet grün und zeigt an, dass das Mikrofon eingeschaltet ist.
Schritt 3: Wenn die Anzeigelampe des Empfängers dauerhaft leuchtet, öffnen Sie die Kamera Ihres Telefons, eine Livestreaming-App oder eine andere Aufnahme-App. Das Mikrofon ist nun bereit, Ton zu empfangen.

Anzeigelampe leuchtet dauerhaft

Hinweis: Bei OPPO-, vivo-, iQOO- und realme-Telefonen muss OTG vor der Verwendung möglicherweise aktiviert werden. Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Telefons, suchen Sie nach „OTG“ und schalten Sie die OTG-Stromversorgung ein.

Funktionen		
Funktion	Taste	LED-Anzeige
Einschalten	Ein/Aus-Taste ⑧ 3 Sekunden lang gedrückt halten.	Die Verbindungsanzeige blinkt langsam grün.
Ausschalten	Ein/Aus-Taste ⑧ 3 Sekunden lang gedrückt halten.	Alle Leuchten erlöschen.
Getrennt		Die Verbindungsanzeige blinkt langsam grün.
Verbunden		Die Verbindungsanzeige leuchtet dauerhaft.
Geräuschreduzierung / Ausmodus	Taste für Geräuschreduzierung ⑨	Aus: Anzeige für Geräuschreduzierung aus. Ein: Anzeige für Geräuschreduzierung an.
Hall	Taste für Nachhall ⑩	Aus: Hallanzeige aus. Ein: Hallanzeige an.
Stummstellungsmodus	Ein/Aus-Taste ⑧	Aus: Stummstellungsanzeige aus. Ein: Stummstellungsanzeige an.
Aufladen		Die rote Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft. Alle Leuchten erlöschen, wenn die Akku vollständig geladen ist.
Niedriger Akkustand		Die Ladeanzeige blinkt einmal alle 5 Sekunden.

Empfänger		
Funktion	Bedienung	LED-Anzeige
Einschalten	Anschließen an den Anschluss des Aufnahmeplatzes	Die grüne Leuchte blinkt.
Verbindung herstellen	Mikrofon einschalten	Die grüne Leuchte leuchtet dauerhaft.

LIEFERUMFANG

Verpackungsinhalt

(1) Mikrofon
(2) Empfänger
(3) Ladekabel
(4) Bedienungsanleitung

MAO49 and MVMT logo are trademarks of JME & Co.
©2024 JME & Co. NYC, LLC. All rights reserved.
Manufactured and distributed by JME & Co. NYC, LLC, New York, NY 10018 USA.
Designed in New York, Made in China | info@jmeandco.com

The artwork and design of this package are protected by United States Copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed or put into circulation without prior written permission. You may not alter or remove any trademark or copyright notice from this package. Because of continuous improvement products may differ slightly from package.

MVMT

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

① Paraviento
② Luz indicadora de conexión
③ Luz indicadora de reducción de ruido
④ Luz indicadora de silencio
⑤ Puerto de carga tipo C del micrófono

⑥ Clip del micrófono
⑦ Botón de encendido / conexión
⑧ Botón de reducción de ruido
⑨ Botón de reverberación
⑩ Puerto de conexión del teléfono
⑪ Receptor inalámbrico
⑫ Luz indicadora

MODO DE USO

Paso 1: Conecte el receptor al puerto de su teléfono.
Paso 2: Presione el botón de encendido del micrófono. La luz indicadora se encenderá en verde, lo que indica que el micrófono está encendido.
Paso 3: Cuando la luz indicadora del receptor permanezca encendida, abra la cámara de su teléfono, una aplicación de transmisión en vivo o una aplicación de grabación. El micrófono ya está listo para recibir sonido.

Botón de cambio

Luz indicadora permanece encendida

Nota: Es posible que los teléfonos OPPO, vivo, iQOO y realme necesiten tener OTG activado antes de usarlos. Vaya a los ajustes de su teléfono, busque "OTG" y active la fuente de alimentación OTG.

Transmisor del micrófono		
Función	Botón	Indicador LED
Encendido	Mantenga presionado el botón de encendido ⑧ por 3 segundos.	La luz indicadora de conexión parpadeará lentamente en verde.
Apagado	Mantenga presionado el botón de encendido ⑧ por 3 segundos.	Todas las luces se apagan.
Desconectado		La luz indicadora de conexión parpadeará lentamente en verde.
Conectado		La luz indicadora de conexión permanece encendida.
Reducción de ruido / Modo silencio	Presione el botón de reducción de ruido ③ para activar o desactivar la función.	Apagado: Luz indicadora de reducción de ruido apagada. Encendido: Luz indicadora de reducción de ruido encendida.
Reverberación	Presione el botón de reverberación ④ para activar o desactivar la función.	Apagado: Luz indicadora de reverberación apagada. Encendido: Luz indicadora de reverberación encendida.
Modo silencio	Presione el botón de encendido ⑧ para activar el modo silencio.	Apagado: Luz indicadora de silencio apagada. Encendido: Luz indicadora de silencio encendida.
Cargando		La luz roja de carga permanece encendida durante la carga.
Batería baja		La luz indicadora de carga parpadeará una vez cada 5 segundos.

Receptor		
Función	Operación	Indicador LED
Encendido	Conexión al puerto del dispositivo de grabación	La luz verde parpadeara.
Establecimiento de la conexión	Encendido del micrófono	La luz verde permanece encendida.

CONTENIDO INCLUIDO

Contenido del paquete

(1) Transmisor del micrófono
(2) Receptor
(3) Cable de carga
(4) Manual del usuario

MAO49 and MVMT logo are trademarks of JME & Co.
©2024 JME & Co. NYC, LLC. All rights reserved.
Manufactured and distributed by JME & Co. NYC, LLC, New York, NY 10018 USA.
Designed in New York, Made in China | info@jmeandco.com

The artwork and design of this package are protected by United States Copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed or put into circulation without prior written permission. You may not alter or remove any trademark or copyright notice from this package. Because of continuous improvement products may differ slightly from package.

FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.