


物料名称:	EC10 说明书			成品尺寸:	130*130 mm	版本号	变更时间	版本变更记录
品 牌:	ECOROAD	语 种:	英、法、西	材 质:	封面157g双铜纸, 内页80g双铜纸			
时 间:	2025-05-22	版 本:	NA_V1	工 艺:	骑马订, 封面过哑膜			
备 注:								



EC10

User Manual

NA

IMPORTANT! Read carefully and keep for future reference.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO

Package Contents / Contenu du paquet / Contenido del paquete	01
Product Overview / Aperçu du produit / Producto	02
Quick Setup / Installation rapide / Configuración rápida	04
Display / Écran / Pantalla	07
Basic Operations / Opérations de base / Operaciones básicas	08
About Charging / À propos du chargement / Acerca de la carga	09
Specifications / Spécifications / Especificaciones	10
Error Code / Code d'erreur / Código de error	11

EN **WARNING!**

Fully charge the battery before first use!

Always check your tires before a ride. If the tires seem soft or spongy, pump them up to proper pressure.

Before folding or any servicing, power off the scooter first!

FR **AVERTISSEMENT !**

Chargez complètement la batterie avant la première utilisation !

Vérifiez toujours vos pneus avant de partir. Si les pneus semblent mous ou spongieux, gonflez-les à la bonne pression.

Avant de plier le scooter ou de l'entretenir, éteignez-le d'abord !

ES **¡ADVERTENCIA!**


Cargue completamente la batería antes del primer uso.

Compruebe siempre los neumáticos antes de conducir. Si los neumáticos parecen blandos o esponjosos, llénelos con la presión adecuada.

Antes de plegar o realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague primero el scooter.




Package Contents / Contenu du paquet / Contenido del paquete



EN Scooter

FR Scooter


ES Scooter



EN Handlebar Mounting Hardware Kit (including 2 spare bolts)

FR Kit de matériel de montage pour guidon (comprenant 2 boulons de rechange)

ES Kit de hardware para montaje del manillar (incluye 2 pernos de repuesto)



EN Charger

FR Chargeur

ES Cargador




EN User Manual & Safety Instructions

FR Manuel de l'utilisateur & consignes de sécurité

ES Manual del usuario & instrucciones de seguridad



Product Overview / Aperçu du produit / Producto



EN

- ① Power Button
- ② Display
- ③ Turn Signal Switch
- ④ Throttle
- ⑤ Fender Latch
- ⑥ Turn Signal
- ⑦ Bell
- ⑧ Brake Lever
- ⑨ Headlight
- ⑩ Folding Mechanism
- ⑪ Charging Port
- ⑫ Kickstand
- ⑬ Footrest
- ⑭ Fender Hook
- ⑮ Taillight
- ⑯ Disc Brake Rotor

FR

- ① Bouton d'alimentation
- ② Écran
- ③ Interrupteur de clignotants
- ④ Accélérateur
- ⑤ Loquet de garde-boue
- ⑥ Clignotant
- ⑦ Sonnette
- ⑧ Levier de frein
- ⑨ Phare
- ⑩ Mécanisme de pliage
- ⑪ Port de charge
- ⑫ Béquille
- ⑬ Repose-pieds
- ⑭ Crochet de garde-boue
- ⑮ Feu arrière
- ⑯ Disque de frein


ES

- ① Botón de encendido
- ② Pantalla
- ③ Interruptor de intermitentes
- ④ Acelerador
- ⑤ Pestillo del guardabarros
- ⑥ Intermitentes
- ⑦ Timbre
- ⑧ Palanca de freno
- ⑨ Faro delantero
- ⑩ Mecanismo de plegado
- ⑪ Puerto de carga
- ⑫ Pata de cabra
- ⑬ Reposapiés
- ⑭ Gancho del guardabarros
- ⑮ Luz trasera
- ⑯ Disco de freno



Quick Setup / Installation rapide / Configuración rápida

• Assembly / Assemblage / Montaje



EN After pushing the kickstand down, lift the stem to the riding position, close the folding latch until you hear a click, and then insert the handlebar post into the stem.


FR Après avoir poussé la béquille vers le bas, soulevez la potence jusqu'à la position de conduite, fermez le loquet de pliage jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis insérez la tige du guidon dans la potence.

ES Después de empujar el caballete hacia abajo, levante el vástago a la posición de conducción, cierre el pestillo plegable hasta que escuche un clic y luego inserte el poste del manillar en el vástago.


EN Align the holes, screw all four stem bolts (NOT fully), and then fully tighten them to the same torque one by one in an X pattern.

FR Alignez les trous, vissez les quatre boulons de la tige (PAS complètement), puis serrez-les complètement au même couple un par un selon un motif en X.

ES Alinee los orificios, atornille los cuatro pernos del vástago (NO completamente) y luego apriételes completamente con el mismo torque uno por uno en un patrón de X.



● Folding / Pliage / Plegable



EN Power off the scooter, open the folding latch while pushing and holding the safety button on it to the end.

FR Éteignez le scooter, ouvrez le loquet de pliage tout en appuyant et en maintenant le bouton de sécurité jusqu'au bout.

ES Apague el scooter, abra el pestillo plegable mientras presiona y mantiene presionado el botón de seguridad hasta el final.

EN Fold down the stem and adjust the fender latch so that it catches the fender hook. And the stem can be used as a carrying handle.

FR Repliez le pivot vers le bas et ajustez le loquet de l'aile pour qu'il s'engage dans le crochet du garde-boue. Le pivot peut alors servir de poignée de transport.

ES Plegue el vástago hacia abajo y ajuste el pestillo del guardabarros para que enganche el gancho. El vástago podrá utilizarse como asa de transporte.

