

# 使用说明书

## K17 头盔耳机

### 安装步骤

通过夹子固定安装

**步骤1**



将产品固定到背壳上。背壳和头盔上分别贴上魔术贴使其固定。把钢夹头分别固定到头盔壳体和侧罩上即可。

**步骤2**



将耳机魔术贴分别贴到头盔壳体内侧罩边缘处即可。

**步骤3**



将橡胶头分别贴到头盔内侧罩固定位置（短连接喇叭头固定，长连接喇叭头固定）。

**步骤4**



将套在风魔头贴到头盔内侧罩内侧罩边缘位置贴好并压实内衬。  
(准备好吸线及内衬)

**步骤5**



将插头插入耳机接口。

**步骤6**



安装完成。

1

# bruksanvisningar

## K17 Hörlurar med hjälm

### Installationssteg

**Fast installation med clips**

**steg1** 

Fäst hörlurarna på hörselöronen, där hörselöronen och hjälmen  
finns i kontakt med varandra för att få ett bra klippanslutning.  
Fäst den höra klemmen på ett bra ställe.

**steg2** 

Sätt den höra klemmen på hörselöronet.  
Fäst hörlurarna i hörselöronets klemmen.

**steg3** 

Placera hörlurarna på hörselöronen så att hörselöronen och hjälmen  
finns i kontakt med varandra för att få ett bra klippanslutning.

**steg4** 

Placera hörlurarna på hörselöronen så att hörselöronen och hjälmen  
finns i kontakt med varandra för att få ett bra klippanslutning.

**steg5** 

Sätt i kontakten i hörselöronet.

**steg6** 

Installationen är klar.

1

终止通话

终止通话(通话时单击开机键, 结束通话)

拒接电话

拒接电话(来电时长按开机键2秒, 拒接通话)

音乐播放/暂停

音乐播放/暂停(音乐状态下单击开机键)

音乐+键

音量加/播放音乐时, 单击、按键); 下一曲(音乐状态下, 长按2秒、按键)

音乐-键

音量减/播放音乐时, 单击、按键); 上一曲(音乐状态下, 长按2秒、按键)

召唤语音助手

单击语音助手键, 召唤语音助手

氛围灯键

氛围灯(语音灯对成功点亮黄光, 单击开机键, 音乐播放/暂停;  
三击开机键, 氛围灯闪烁关闭)

**蓝牙状态**

开机状态(蓝牙连接成功时, 氛围灯常亮)

蓝牙断开连接时, 蓝光进入闪烁

低电量报警(开机状态下每隔60秒提示一次“电量低”)

充电状态(充电时红光长亮, 充满灯熄灭)

**注意事项**





充电器提供的功率, 必须在电子设备所需的最小0.3瓦和最大3瓦之间, 才能达到最大充电速度。

3

# Instruction Manual

## K17 Helmet headphones

### Installation tutorial

Fixed installation by clamps

**Step 1**



Secure the product to the back clip, back clip, and helmet.  
Attach: Micro separately to it, and put the clip side.  
Simply fix to the left edge of the helmet.

**Step 2**



Stick the headphone Micro separately into the Bluetooth headphone groove on the inside of the helmet.

**Step 3**



Attach the speaker to the Micro positions on both sides of the helmet.  
(Short line horn on the left, long line horn on the right)

**Step 4**



Attach the microphone Micro to the inside of the helmet near the mouth. Paste the microphone (ignore the label and ring)

**Step 5**



Insert the plug into the headphone jack

**Step 6**



installation is complete

1

## Installation function description

The diagram shows a black smartwatch with a circular display. Eight numbered points are marked on the watch: 1 points to the top bezel, 2 to the top edge, 3 to the top of the display, 4 to the right side, 5 to the bottom right, 6 to the bottom bezel, 7 to the bottom edge, and 8 to the bottom of the display.

- ① ..... Turn on and off/anwser/hang up, refuse to answer/pause/play  
Flashlight on and off/Ambient light on and off
- ② ..... Volume+ /Previous song
- ③ ..... Volume- /Next song
- ④ ..... Headphone jack
- ⑤ ..... Charging socket
- ⑥ ..... Voice assistant
- ⑦ ..... Ambient light
- ⑧ ..... Charging display/Bluetooth connection indicator

## Key operation instructions

### Power on button

Power on only press and hold for 2 seconds in the shutdown state "near power on".

Flashing includes green and orange lights. The ambient light is on.

### Boost

Power on/answer and hold for 5 seconds in the power on state, "near Power Off". Ambient light for 1 second

### Pairing mode

Pairing mode (when the device is powered of the red blue green and orange light blinks, and the phone flashes red in length of 0.5 seconds for 11). After connecting the mobile phone the red, blue green and orange lights are bright)

### Answer

In answer the phone/power down in the connection state,short press to answer the phone

### Terminate a call

Terminate a call/short press to end a call)

2

## Reject call

Terminate a call (press for 2 seconds)

## Music play/pause call music

Play and pause music to send a call

## Volume+keys

Volume Play/pause playing music, short/press Next song/previous music state, press and hold for 2 seconds

## Volume - keys

Volume Play/pause playing music, short/press previous song/previous music state, press and hold for 2 seconds

## Voice assistant

Single play/voice assistant key, summon voice assistant

## Atmosphere lights


After successfully playing the ambient light, it will remain on for a long time. Click the power button to turn off the atmosphere light. Press the power button three times to turn off the atmosphere light.

---

## Bluetooth indications and prompts

Power on status (when Bluetooth connection is successful, the ambient light stays on)  
When Bluetooth is disconnected, the blue light fades  
Low battery alarm (when "low battery" level is detected, when turned on)  
Charging status (low light on continuously during charging, fully charged light off)

## Notes



the power delivered by the charger must be between min(0.3Watts) required by the radio equipment and max(3Watts) required in order to achieve the maximum charging speed.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference from radio transmissions.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to a nearby residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or a qualified radio/TV technician for help.

Important: Charge or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

3

# Bedienungsanleitung K17 Helmkopfhörer

## Installationschritte

### Feste Installation mit Clips

**Schritt 1**



Belegen Sie das Produkt am hinteren Clip, hinteren Clip (gelb markiert). Im Menüschilden separat um es zu belegen, und ziehen Sie die Menüschilden separat um es zu belegen. (Zuerst am gelben Clip, dann nach rechts)

**Schritt 2**



Belegen Sie das Mikrofon (Mikrofon) separat. (Zuerst die Mikrofon-Kopfhalterung, dann das Mikrofon)

**Schritt 3**



Belegen Sie die Lautsprecher an den Mikrophonpositionen (gelb markiert) und ziehen Sie die Lautsprecher an den Mikrophonpositionen (Zuerst am linken, dann nach rechts)

**Schritt 4**



Belegen Sie das Mikrofon (Mikrofon) an der Position des Mikrofon (in der Nähe des Mundes) (Zuerst am linken, dann nach rechts)

**Schritt 5**



Stecker in den Kopfhörer-Stecker stecken

**Schritt 6**



Installation abgeschlossen

1

## Schaltflächenbeschreibung

Das Diagramm zeigt eine Handheld-Garage mit folgenden Beschriftungen:

- 1** ..... Leuchtlinie-Hörsong
- 2** ..... Leuchtlinie-Vorwärtiger Song
- 3** ..... Kopfhöreranschluss
- 4** ..... Lautsprecher
- 5** ..... Leuchtsymbol
- 6** ..... Sprachassistent
- 7** ..... Anrufabfeuern
- 8** ..... Leuchteigen / Bluetooth-Anschlusskabel

## Bedienungsanleitung

### Einschalttaste

Einschalten (drei Sekunden lang gedrückt halten, wenn ausgeschaltet, hören Sie "Einschalten") bläut Licht blinkt, Umgebunglicht blend eingeschaltet)

### Ausschaltknopf

Ausschalten (halten Sie fünf Sekunden lang gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist, hören Sie "Ausschalten", alle Umgebungsleuchten werden ausgeschaltet)

### Kopplungsmodus

Pairing-Modus (wenn die Ein/Aus-Teste eingeschaltet ist, blinkt das blaue LICHT, das Bluetooth der "Verbundene eingeschaltet" sind, nicht suchen, und alle Umgebungslichter bleiben nach erfolgreicher Verbindung eingeschaltet)

### Geh aus Telefon

Anrufbeantworter (Einschalten bei Verbindung, Einschalttaste für einzelne Maschine, Anrufbeantworter)

2

## Anruf beenden

Anruf beenden: Drücken Sie während des Anrufs die Ein-/Aus-Taste am Standalone-Gerät, um den Anruf zu beenden)

## Ablehnen von Anrufen

Anruf ablehnen (während eingehenden Anruf die Ein-/Aus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, Anruf ablehnen)

## Musikwiedergabe/Pause

Musikwiedergabe/Pause (klicken Sie im Musikmodus auf die Power-Taste)

## Musik+Tasten

Laufstärkenhöhung (wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie auf die+Taste);  
Nächster Song (im Musikmodus, lange drücken Sie für 2-Sekunden-Taste)

## Musik-Schüssel

Laufstärkenreduzierung (wenn Sie Musik abspielen, klicken Sie auf die Schalltöne "Start";  
Vorheriger Song (im Musikmodus, lange drücken Sie für 2-Sekunden-Taste)

## Sprachassistent beschwören

Einen Sprachassistenten aufrufen


## Atmosphärenleuchte

Nach erfolgreicher Kopplung des Umgebungslichts bleibt es lange an; Klicken Sie auf die Power-Taste, um Musik abzuspielen/einzustellen;  
Doppelklicken Sie auf die Power-Taste, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten;  
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dreimal, um das Umgebungslicht ein- und auszuschalten.

## Bluetooth-Status

Einstellungsstatus (bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung bleibt das Umgebungslicht eingeschaltet)  
Wenn Bluetooth getrennt ist, blinkt das Blaue Licht Alarm bei niedrigem Batteriestand (fragt alle 60 Sekunden nach "niedrigem Batteriestand")  
Tippes alle 60 Sekunden Einmal niedrige Leistung

## Vorsichtsmaßnahmen



Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss mindestens 0,3 Watt betragen, die das elektronische Gerät benötigt  
Die maximale Ladegeschwindigkeit kann nur zwischen 3 Watt erreicht werden,

3

# bruksanvisningar

## K17 Hörlurar med hjälm

### Installationssteg

**Fast installation med clips**

**steg1** 

Fäst hörlurarna på hörselöronen, där hörselöronen och hjälmen  
finns i kontakt med varandra för att få ett bra klippanslutning.  
Fäst den höra klemmen på ett bra ställe.

**steg2** 

Sätt den höra klemmen på hörselöronet.  
Fäst hörlurarna i hörselöronets klemmen.

**steg3** 

Placera hörlurarna på hörselöronen så att hörselöronen och hjälmen  
finns i kontakt med varandra för att få ett bra klippanslutning.

**steg4** 

Placera hörlurarna på hörselöronen så att hörselöronen och hjälmen  
finns i kontakt med varandra för att få ett bra klippanslutning.

**steg5** 

Sätt i kontakten i hörselöronet.

**steg6** 

Installationen är klar.

1

# istruzioni per l'uso

## K17 Cuffie per casco

### Procedura di installazione

**Installazione tramite clip**

**Passo1** 

Inserire il prodotto alla clip, applicare il velcro sul cingolo e sul casco per fissarlo. Avvitare il cingolo metallico e fissarlo al bordo sinistro del casco.

**Passo2** 

Applicare il rubinetto del microfono all'interno del casco, nella cavità protetta per l'ausiliario (ilatore).

**Passo3** 

Posizionare gli altoparlanti su lato del casco, dove è stato applicato l'induttore alloggiate con il cavo sotto a sinistra, quello con il cavo lungo a destra.

**Passo5** 

Inserire il convertitore nella presa dell'auricolare.

**Passo4** 

Applicare il rubinetto del microfono all'interno del casco, vicino alla bocca, e fissare il microfono (assicurarsi di sistemare correttamente la bobina interna).

**Passo6** 

Installazione completa.

1

**Avsluta samtal**

Avsluta samtal (tryck på strömknappen på den fristående enheten under samtalet för att avsluta samtalet)

**Vägra svara på telefonsamtal**

Avsluta samtal (håll ned strömknappen i 2 sekunder under inkommande samtal, avsluta samtal)

**Musikuppspelning pausad**

Musikuppspelning pausad (tryck på strömknappen när du är i musikläge)

**Musik+tangenter**

Volympöringering när du spelar musik, klicka på + knappen). Nästa låt i musiken, tryck länge i 2 sekunder + knapp)

**Musik - nycikel**

Volympöringering när du spelar musik, klicka på - knappen). Föregående låt i musiken, tryck länge i 2 sekunder + tangent)

**Kalla röstassistent**

Nyckel för röstassistent för en spelare, röstassistent för kallröst

**Knapp för atmosfärljus**

Ena tangenten (knapp) parlockar av ett omgivande ljus som kommer att förbli på under lång tid. Klicka på strömknappen för att spela upp/avsluta musik.Dubbelklicka på strömknappen för att slå på / avsluta lampen. När strömknappen tryg gringer för att slå på/slå av omgivningsljuset,

**Bluetooth-status**

Slå på  
(när Bluetooth-anslutningen lyckas förblir omgivningsljuset tänd)

När Bluetooth är fränkopplad blinkar det blå ljuset  
Låg batterilarm  
(frågar "lägt batteri" var 60: e sekund när det slås på)  
Laddningsstatus (rött ljus tänds kontinuerligt under laddning, fulladdat ljus släckt)

**Observera**

Laddarens effekt ska ligga mellan de minst 0,3 watt och högst 3 watt som den elektroniska enheten kräver för att uppnå maximal laddningshastighet.



3

# instruções de operação

## K17 Auscultadores de capacete

### Etapas de instalação

#### Instalação fixa com cliques

**passo1**

Pressione o clipe no lado direito, pressione sobre o clipe no lado esquerdo e pressione novamente para a esquerda.

A parte A deve estar fixada na frente superior do capacete.

**passo2**

Coloque o suporte do fone de ouvido separadamente no lado da base do capacete (dentro da ranhura no capacete).

**passo3**

Coloque os altifalantes no topo do capacete em ambos os lados da cabeça do capacete.

**passo4**

Coloque o receptor (fone de ouvido) do capacete perto da boca e pressione o microfone (próximo à antena e à boca).

**passo5**

Fixe a fita na lateral do auscultador.

**passo6**

a instalação está concluída.

1

## Descrição do Botão



|   |       |                                                                                       |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ..... | Luzes ambientais: quando o botão é pressionado, as luzes ambientais de fundo acendem. |
| 2 | ..... | Alarme / Chave Segura                                                                 |
| 3 | ..... | Volume / Chave Mudo                                                                   |
| 4 | ..... | Transferência para o celular                                                          |
| 5 | ..... | Transferência de chamadas                                                             |
| 6 | ..... | Assistente de voz                                                                     |
| 7 | ..... | Luzes ambientais                                                                      |
| 8 | ..... | Indicador de carregamento / indicador de espaço Bluetooth                             |

## Instruções de funcionamento

### botão de energia

Ligue (pressione e segure por 3 segundos enquanto estiver desligado, ouça "Bip", a luz azul pisca, a luz ambiente permanece acesa)

### Botão de Desligar

Desligar (pressione e segure por 3 segundos enquanto o dispositivo estiver ligado, ouça "Desligar" e todas as luzes ambientais serão desligadas)

### Modo de emparelhamento

Modo de emparelhamento (quando o botão ligadesliga está ligado, a luz azul pisca, o Bluetooth do telefone está ligado, procure K17 e todas as luzes ambientais permanecerão ligadas após a ligação bem sucedida)

### Atende o telefone

Atender chamadas telefônicas (ligar quando conectado, ligar botão para uma única máquina, atender chamadas telefônicas)

2

## Terminar a chamada

Terminar a chamada (pressionar o botão ligatêla/desligar o dispositivo autônomo durante a chamada para terminar a chamada)

## Recusar atender chamadas telefônicas

Recusar chamada (pressionar e segurar o botão ligatêla por 2 segundos durante a chamada recebida, resultando em uma chamada perdida)

## Reprodução de música em pausa

Reprodução/pausa de música (clique no botão de energia enquanto estiver no modo de música)

## Música+teclas

Aumento de volume (ao reproduzir música, clique no botão +); Próxima música (no modo música, pressione por 2 segundos + botão)

## Música - Tecla

Redução de volume (ao reproduzir música, clique no botão -); Música anterior (no modo música, pressione durante 2 segundos - tecla)

## Chamar assistente de voz

Chave de assistência de voz de pignor clicado, assistente de voz de convocação

## Botão de luz da atmosfera

Depois de engatilhar com sucesso a luz ambiente, ele permanecerá ligado por um longo tempo. Clique no botão ligatêla para reproduzir/pausar música. Clique duas vezes no botão ligatêla para ligar / desligar a lâmpada; Pressione o botão ligatêla três vezes para ligatêla/desligar a luz ambiente.

## Estado do Bluetooth

Estado ligado (quando a ligação Bluetooth é bem sucedida, a luz ambiente permanece acesa)  
Quando o Bluetooth é desconectado, a luz azul pisca  
Alarme de bateria fraca (solicita "bateria fraca" a cada 60 segundos quando ligado)  
Estado de carregamento (luz vermelha acesa continuamente durante o carregamento, luz totalmente carregada desligada)

## precauções



A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de 0,3 watts e o máximo de 3 watts exigidos pelo dispositivo eletrônico para atingir a velocidade máxima de carregamento.

3

# 사용 설명서

## K17 헬멧 헤드폰

---

### 설치 단계

#### 클립을 통해 설치 고정

##### 단계1



헤드폰을 헬멧클립에 고정시키고, 백캠클립을 헬멧에서 제거 하도록 스위치를 눌러 고정시키고, 고정 클립을 헬멧의 뒷면 가장자리에 고정합니다.

##### 단계2



헤드폰을 해당 스위치를 헬멧 뒷면 클립과 맞물려 두는 곳에 끼워 부착합니다.

##### 단계3



다란을 헬멧 뒷면 헤드 스위치로 클립에 잠금 두번 (클립은 누른 상태로 해당 헤드 스위치로 잠금)

##### 단계4



마이크 헤드 스위치를 헬멧 뒷면에서 완전히 밀 개하여서 마이크를 완전히 (마이크 덮개를 열)

##### 단계5



헤드폰 클립과에 클립과 잠가

##### 단계6



잠지 완료

1

**키 설명**

1 전원 커넥터본체, 2 전기 전하가방수캡(지퍼재질)을 손으로 스리드 후 스위치, 3 송풍 팬 / 다들록, 4 볼륨 + / 이전 커, 5 헤드폰 커넥터, 6 충전 플러그, 7 음성 지판, 8 분해하기 탭

● ..... 하이 스피커 / Bluetooth 연결 표시등

# istruzioni per l'uso

## K17 Cuffie per casco

### Procedura di installazione

**Installazione tramite clip**

**Passo1** 

Inserire il prodotto alla clip, applicare il velcro sul casco e sul cuscino per la testa. Avvitare il clip metallico e fissarlo al bordo sinistro del casco.

**Passo3** 

Posizionare gli altoparlanti su lati del casco, dove è stato applicato l'induttore al diavolone con il cavo sotto a sinistra, quello con il cavo lungo a destra.

**Passo5** 

Inserire il connettore nella presa dell'auricolare.

**Passo2** 

Applicare il velcro dell'auricolare all'interno del casco, nella cavità protetta per l'auricolare (alzatore).

**Passo4** 

Applicare il velcro del microfono all'interno del casco, vicino alla bocca, e fissare il microfono (assicurarsi di sistemare correttamente la bobina interna).

**Passo6** 

Installazione completa.

1

## Termina chiamata

Terminare la chiamata (premendo il pulsante di accensione sul dispositivo standard durante la chiamata per terminare la chiamata)

### Rifuta di rispondere alle chiamate

Rifuta chiamata (tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi durante la chiamata in entrata, rifiutare chiamata)

### Riproduzione musicale in pausa

Riproduzione musicale (fare clic sul pulsante di accensione durante la modalità musicale)

### Musica+fasti

Aumento del volume (durante la riproduzione della musica, fare clic sul pulsante + );  
Presenza canzoni (in modalità musica, premere a lungo per 2 secondi + pulsante)

### Musica + Chiave

Riduzione del volume (quando si riproduce musica, fare clic sul pulsante - );  
Chiusura precedente (in modalità musica, premere a lungo per 2 secondi - tasto)

### Chiama assistite vocale

Chiamata assistita vocale (premere il pulsante di accensione, assistente vocale di evocazione)

### Pulsante luce atmosferica


Dopo aver accoppiato con successo la luce ambientale, rimarrà accesa per molto tempo.  
Fare clic sul pulsante di accensione per riprodurre il risultato in musica; Fare doppio clic sul pulsante di accensione per accendere / spegnere la forza elettrica; Premere il pulsante di accensione tre volte per accendere / spegnere la luce ambientale.

## Stato Bluetooth

Stato di accensione (quando la connessione Bluetooth è riuscita, la luce ambientale rimane accesa)  
Quando il Bluetooth è scollegato, la luce blu lampeggia  
Allarme batteria scarica (richiede "batteria scarica" ogni 60 secondi quando acceso)

Stato di ricarica (luce rossa accesa continuamente durante la ricarica, luce completamente carica spenta)

## precauzioni



La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo 0,3 watt e il massimo 3 watt richiesti dal dispositivo elettronico per raggiungere la massima velocità di ricarica,

3

# Instructions d'installation

## K17 Casque é couteurs

### Étapes d'installation

#### Installation fixe par clip

**Étapes1**



Placer le produit au-dessus de la tête, orienter vers le casque pour l'insérer, puis serrer la sangle avec un accouplement rapide pour la fermer. Le casque doit être fixé au-dessus de la tête sans aucune gêne.

**Étapes2**



Coller le casque Magic aux étapes 1 et 2, à l'intérieur du casque, sans gêner la respiration.

**Étapes3**



Placer les crochets séparément sur les deux côtés du casque à la position Magic. Serrer comme ci-dessus, jusqu'à ce que le casque soit fixé.

**Étapes4**



Coller le microphone Magic à l'intérieur du casque, entre la bouche et le microphone (voir le diagramme ci-dessous).

**Étapes5**



Insérer la fiche dans la prise casque.

**Étapes6**



Installation terminée.

1

## Instructions pour les touches



- 1 Allumer / éteindre / répondre, raccrocher, répéter les appels / pause / lecture / interrupteur de lampe d'ambiance
- 2 ..... Volume + / chanson suivante
- 3 ..... Volume - / chanson précédente
- 4 ..... Prise casque
- 5 ..... Prise de charge
- 6 ..... Assistant vocal
- 7 ..... Lampe d'ambiance
- 8 ..... Affichage de charge / indicateur de connexion Bluetooth

## Instructions de fonctionnement

### Clé de démarrage

Allumez (appuyez longtemps pendant 5 secondes à l'état éteint, entendez « Power on », le voyant bleu clignote, le voyant d'ambiance reste allumé)

### Clé d'arrêt

Éteignez (appuyez longtemps pendant 5 secondes à l'état allumé, entendez « Power OFF », toutes les lumières d'ambiance sont éteintes)

### Mode d'appareil

Mode d'appareil (en voyant bleu la touche d'allumage clignote à l'état allumé, le téléphone Bluetooth est allumé, recherche K17, tous les voyants d'ambiance s'allument longtemps après la connexion Bluetooth)

### Répondre au téléphone

Répondez au téléphone (état de connexion sans sous tension, clé d'allumage unique, répondez au téléphone)

2

**Mettre fin à un appel**

Mettre fin à l'appel (touche d'allumage unique pendant l'appel, fin de l'appel)

**Refuser un appel**

Relever l'appel (appuyer longuement sur la touche d'allumage pendant 2 secondes lors du bipet entendant pour saisir l'appel)

**Pause de lecture de musique**

Lecture de musique (appuyer (cliquer sur la touche d'allumage pendant 2 états de la musique)

**Musique + clés**

Musique plus (touche pour passer de la musique, cliquer sur + touche)

Chanson suivante (état musical, longue pression de 2 secondes + Touches)

**Musique - key**

Réduction du volume (longue voix pour la musique, cliquer sur la touche)

Chanson précédente (état musical, longue pression de 2 secondes - touches)

**Appeler un assistant vocal**

Clic d'assistant vocal d'une machine, invoker l'assistant vocal

**Clé de lampe d'allumage**

Lampe d'ambiance longue et lumineuse après l'appariement réussi de l'allumage;  
Cliquer sur la touche d'arrêter, lecture de musique / pause; Double - cliquer sur la touche d'allumage, lampe s'éteint en / off; Trois clics sur la touche d'allumage, le voyant d'ambiance s'allume / s'éteint.

**Statut Bluetooth**

État sous tension (lorsque la connexion Bluetooth est réussie, la lumière d'ambiance est longue)

Le voyant bleu clignote lorsque Bluetooth est déconnecté

État de faible puissance

(indication "faible puissance" toutes les 60 secondes à l'état allumé)

État de charge (rouge long allumé pendant la charge, pleine lumière éteinte)

**Précautions**





La puissance fournie par le chargeur, qui doit être comprise entre le minimum de 0.3 Watts et le maximum de 3 Watts requis par l'électronique, pour atteindre la vitesse de charge maximale.

3

# οδηγίες λειτουργίας

## K17 Ακουστικά κράνος

---

### Βήμα εγκατάστασης

#### Σταθερή εγκατάσταση με κλιπ

**βήμα1**



Καθίστε το κράνος στο κεφάλι σας, τοποθετώντας το στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας και το μπροστινό μέρος του κεφαλιού σας. Ανοίξτε το γράμμο και για να το στερεώσετε στην αρτηρία της του κράνους.

**βήμα2**



Τοποθετήστε το δέσιμο ακουστικού (χαρμάνι) στην ακουστική ανοίγματα στο πίσω μέρος του κράνους.

**βήμα3**



Συνδέστε το κλιπ στην άκρη της στο διατάκτης του κράνους (όπου κρέμεται αλυσίδα, αλυσίδα ασφαλείας).

**βήμα4**



Τοποθετήστε το μαξιλάρι στο εσωτερικό του κράνους, ακουά στο επάνω και στο κάτω μέρος (το μαξιλάρι προσαρτάται στο κράνος και την ελπίδα).

**βήμα5**



Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή ακουστικού

**βήμα6**



η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε

1

**Περιγραφή καρέκλας**

1. Αναρτημένη εργονομική καρέκλα, κλίση, απόκριση κλίσης/πλάτους αναπροσαρμογής/βαθμιάς, φυσική βαθμιάς, φυσικό μετατόπιστο περιβάλλοντος
2. Όγκος <Επίστροφή τραπουδιού
3. Όγκος <Προηγούμενο τραπουδιό
4. υποδοχή ακουστικής
5. υποδοχή φόρμας
6. Βελούδι φωνής
7. Φως απορροφάει απορροφάει
8. Οβήνη φόρμας/λειτουργία ενδείξης σύνδεσης Bluetooth

[illegible]

