


MMA-092 欲免穿戴跳蛋 7国语言
折页说明书:128克铜版纸 643mmX85mm
绿色虚线:是折痕 不用印出来

英EN/RU俄/德DE/西ES/意ITA/日JP/中EN 7国说明书

85 mm
53.6 mm

Instruction Manual



1. Product Description
Thank you for purchasing and using our products. Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place for future reference.

1 x massager 1 x instruction manual 1 x charging cable

1. Product Specifications

Product name	massager
Item No.	MMA-092
Product Category	Female
Product function	5 frequency vibration
Product material	ABS+silicone
Rated Voltage	≤ 3.7V
Battery Capacity	≤ 240mAh
Rated Power	≤ 500mW
Standard	QJNM03-2020
Charging Mode	Magnetic charging
Product Size	82.3*53.4*44.6mm
Power supply	Polymer battery
Suitable crowd	Adults aged 18 and over

2. Product Description
1. When the product runs out of battery, it will automatically shut down. At this point, insert the USB plug into a computer USB port or any other charger with a 5V output.
2. Insert the other end of the plug into the product's charging port to begin charging. The light will flash during charging and will stop once fully charged, which takes approximately 2 hours.

3. Product Operation Instructions

1. Magnetic charging
Press and hold for 1.5 seconds to turn on. Once the light is on, the device enters standby mode. Press and hold to turn the device on/off, press again to cycle through a total of 5 modes. Press and hold for 1.5 seconds again to turn off.

2. Use and Maintenance
1. To extend battery life and ensure optimal charging, we recommend recharging the device before the vibration noticeably weakens.
2. Before and after each use, clean the device with mild soap and water, then dry thoroughly. Store the device away from extreme heat or cold environments.
3. The battery must be removed from the device before disposal.

3. Precautions
1. If you feel any discomfort during use, stop massaging immediately.
2. This product is intended for adult use only. Minors are prohibited from using it.
3. Do not expose the product to direct sunlight or place it in extremely hot areas.
4. Overheating occurs during charging or use, stop charging or using the product immediately.
5. Dispose of used batteries in accordance with local (national or regional) regulations. The battery must be removed from the device before disposal.

APP MANUAL

1. App Installation, Register and log in
① Scan the QR code to download and install Our Support APP.
② Register an account with your email address.
③ Login the App.

APP Download

2. Device Binding
Before binding, please enable Bluetooth function of mobilephone. Open your downloaded Appscan the identification Code below to bind the device. You can also enter the device code 800960 to bind the device.

3. Device Controlling
① **Classic Mode:**
To control the device vibrating, tap the 5 Tap Vibrating modes. Click any pattern on screen and the device will start the corresponding vibrating frequency. At the same time, the icon on theAPP will flash. Click this pattern again, the device willstop vibrating and enter the standby state, and the screen will stop flashing.
② **Musical Mode:**
APP will automatically search for the music player inthe mobile phone and the frequency would change byones. If the sound of the mobile phone playing music is low, it may not be able to drive the device to vibrate.
③ **Draw Something Mode:**
Frequency would change byline you draw on the screen.
④ **Interact Mode:**
To extend the battery life, copy your invitation code send to your friend, ask your friend download our app and register a new account. Once "Interactive Mode" is set up, you can control your device on their phone.

How to connect Bluetooth
First you need to download Nantasia, scan the QR code to download the corresponding mobile system app.

After the download is complete, open the app, register and log in successfully, turn on the Bluetooth of your phone, add the toy, and you can use Nantasia normally. For example:IOS:

Open Settings,select Bluetooth, and tur on the Bluetooth function.

For example,Android:

Open Settings,select Bluetooth,and turn on the Bluetooth function.

If a prompt appears when you click on the toy, it means your phone's Bluetooth is not turned on. Just turn on Bluetooth.

App-Handbuch

1. App-Installation, Registrieren und Anmelden
① Scannen Sie den QR-Code zum Download und Installieren Sie unsere Support-App.
② Registrieren Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse.
③ Login die App.

APP-Download

2. Gerätebindung
Bitte aktivieren Sie vor dem Binden die Bluetooth-Funktion von MobilPhone. Öffnen Sie Ihren Download-Appscan den Identifikationscode unten, um das Gerät zu binden.Sie können auch den Gerätecode 800960 eingeben, um das Gerät zu binden.

3. Gerätesteuerung
① **Classic-Modus:**
Um das Vibrieren des Geräts zu kontrollieren, sind es 5 Tap-Vibrierungsmodi. Klicken Sie auf ein beliebiges Muster im Thema und das Gerät stellt die entsprechende Frequenz dar. Gleichzeitig blinkt das Symbol auf Ihrem Handy. Klicken Sie erneut auf dieses Muster, das Gerät vibriert und kehrt den Standby-Status und das Symbol-Missig zurück das Vibrieren.
② **Musical-Modus:**
Die App sucht automatisch nach dem Musikplayer im Mobiltelefon, und die Frequenz würde sich automatisch ändern. Wenn der Klang des Mobiltelefons, das Music zu niedrig spielt, es häufig spielt, kann es möglichweise nicht in der Lage sein, das Gerät zu steuern.
③ **Draw Something-Modus:**
Die Frequenz würde die BYLINE ändern, die Sie auf dem Bildschirm zeichnen.
④ **Interact-Modus:**
Um die Batterie zu verlängern und ein optimales Laden zu gewährleisten, empfehlen wir, das Gerät wieder aufzuladen, bevor die Schwingung spürbar schwächer wird.
2. Bevor und nach jedem Gebrauch des Geräts mit milder Seife und Wasser reinigen und dann gründlich trocknen. Speichern Sie das Gerät von extremen Hitze oder kalten Umgebungen.
3. Vorsichtsmaßnahmen
1. Wenn Sie beim Gebrauch Unbehagen verspüren, hören Sie sofort auf zu massieren.
2. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung von Erwachsenen gedacht. Minderjährigen sind es untersagt, es zu verwenden.
3. Lassen Sie das Produkt nicht zu sonnen. Sonnenlicht zu berühren oder in extrem heißen Bereichen zu legen.
4. Wenn eine Überhitzung während des Ladens oder Gebrauchs auftritt, das Ladegerät und die Verwendung des Produkts sofort einstellen.
5. Verlegen Sie gefährliche Batterien gemäß den örtlichen (nationalen oder regionalen) Vorschriften. Der Akku muss vor der Entsorgung vom Gerät entfernt werden.

85 mm
53.6 mm

Бли

1. Спецификация продукта

Название продукта	массажер
Пункт №	MMA-092
Категория продукта	Женский
Функция продукта	5 частотная вибрация
Материал продукта	ABS+силикон
Определенное напряжение	≤ 3.7 В
Емкость батареи	≤ 240 мАч
Регулировка мощности	≤ 500 мВт
Стандарт	QJNM03-2020
Режим зарядки	Магнитная зарядка
Размер продукта	82.3*53.4*44.6 мм
Источник питания	Полимерная батарея
Подходящая группа	Взрослые в возрасте 18 лет и старше

2. Инструкция по эксплуатации продукта
1. Чтобы проверить срок службы батареи и обеспечить оптимальную зарядку, мы рекомендуем перезарядить устройство, прежде чем вибрация заметно ослабнет.
2. До и после каждого использования очищайте устройство мягким мылом и водой, затем тщательно высушите. Держите вне досягаемости детей. Храните устройство отдельно от других типов или моделей зарядки.

3. Особенности использования
1. Чтобы продлить срок службы аккумулятора и обеспечить оптимальную зарядку, мы рекомендуем перезарядить устройство, прежде чем вибрация заметно ослабнет.
2. До и после каждого использования очищайте устройство мягким мылом и водой, затем тщательно высушите. Держите вне досягаемости детей. Храните устройство отдельно от других типов или моделей зарядки.

ES

1. Especificaciones del producto

Nombre del producto	masajeador
Artículo No.	MMA-092
Categoría de producto	Femenino
Función del producto	5 vibraciones de frecuencia
Material del producto	ABS+silicona
Voltage nominal	≤ 3.7V
Capacidad de batería	≤ 240 mAh
Rated Power	≤ 500m
Standard	QJNM03-2020
Modo de carga	Carga magnética
Tamaño del producto	82.3*53.4*44.6 mm
Alimentación eléctrica	Batería de polímero
Multiid adecuada	Adultos de 18 años o más

2. Introducción de producto
1. Para prolongar la vida útil de la batería y garantizar una carga óptima, recomendamos recargar el dispositivo antes de que la vibración sea notablemente más débil.
2. Antes y después de cada uso, limpie el dispositivo con agua y jabón suave y séquelo completamente. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Almacene el dispositivo separado de otros tipos o modelos de carga.

3. Precauciones
1. Si siente cualquier molestia durante el uso, detenga inmediatamente la masaje.
2. Este producto está diseñado para uso adulto. Los menores están prohibidos de usarlo.
3. No exponga el producto a la luz solar directa o lo coloque en áreas extremadamente calientes.
4. Durante la carga o el uso, puede ocurrir calentamiento, detenga la carga o el uso del producto inmediatamente.
5. Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales (nacionales o regionales). La batería debe retirarse del dispositivo antes de desecharlo.

ITA

1. specifiche del prodotto

Nome prodotto	massaggiatore
Articolo	MMA-092
Categoria del prodotto	Femminina
Funzione del prodotto	5 vibrazioni di frequenza
Materiali del prodotto	ABS+silicone
Tensione nominale	≤ 3.7 V
Capacità della batteria	≤ 240 mAh
Potenza nominale	≤ 500m
Standard	QJNM03-2020
Modalità di ricarica	Carica magnetica
Dimensione del prodotto	82.3*53.4*44.6 mm
Alimentazione elettrica	Batteria polimerica
Folla adatta	Adulti di età pari o superiore a 18 anni

2. Introduzione prodotto
1. Per prolungare la vita della batteria e garantire la prima modalità di ricarica ottimale, consigliamo di ricaricare il dispositivo prima che la vibrazione sia notevolmente più debole.
2. Prima e dopo ogni utilizzo, pulire il dispositivo con acqua e sapone delicato e lasciarlo asciugare completamente. Conservare il dispositivo lontano da bambini. Conservare il dispositivo separatamente da altri tipi o modelli di ricarica.

3. Tariffazione
1. Quando la potenza del prodotto è esaurita, il prodotto si spegne automaticamente. In questo momento, inserire la presa USB nella presa USB del computer o di altri caricatori che emettono 5 V.
2. Mettere la presa all'altra estremità nel porto di caricamento del prodotto da caricare. A questo punto, la luce lampeggia, ed è completamente carica dopo circa 2 ore, e la luce si spegne sempre.

JP

1. 製品仕様
製品サイズ: 充電ケーブル: 取扱説明書: 1
動作時間: 1時間
商品機能: 5段階振動モード
製品材質: ABS+シリコン
電圧: ≤3.7V
バッテリーの容量: ≤240mAh
ノイズ: ≤50db
商品サイズ: 82.3*53.4*44.6mm

2. 使用方法
オン/オフボタン
2秒押しすると、振動機能を起動します。ライトが点灯します。15秒押しするとモードを切り替えます。2秒押しすると、ライトが消灯します。
充電中: ランプが点滅します。フル充電: ランプが点灯します。
注意: 充電中には使えません。

APP アプリマニコアル

1. アプリのインストール、登録、ログイン
①コードをスキップして、サポートアプリをダウンロードして、インストールします。
②メールアドレスをアカウントに登録します。
③アプリのログイン

アプリのダウンロード

3. デバイス制御
①クラシックプレイ: 振動モードは5パターンがあります。商品の上部と下部を分けてコントロールできます。ボタンを1回タッチすると振動モードを起動して、アイコンが点滅します。もう一度タッチすると停止します。Modelは商品のアイコンでコントロールします。
②インタラクティブ: モード招待コードをコピーし、友達に送信して、友人がアプリをダウンロードして、新しいアカウントを登録してください。インタラクティブモード: 友達を誘って、あなたが商品を使ったときに招待コードを設定します。

中

1. 产品介绍
感谢购买和使用本公司产品。使用产品前请仔细阅读本手册，并妥善保管。
1 x 按摩器 1 x 使用说明书 1 x 充电线

2. 产品规格

产品名称	欲免穿戴
产品型号	MMA-092
产品类别	女性用品/硅胶材质
产品材质	ABS+硅胶
额定电压	≤3.7V
额定功率	≤500mW
充电方式	磁吸充电
产品规格	82.3*53.4*44.6mm
电源供应	QJNM03-2020 聚合物电池
适用人群	18岁以上成年人

3. 使用须知
1. 为了延长电池寿命并确保最佳充电效果，我们建议在振动明显减弱前为设备充电。
2. 使用前和每次使用后，请用温和的肥皂和水清洁设备，然后彻底擦干。将设备存放在远离极端高温或低温的环境中。
3. 在使用过程中，如果感到任何不适，请立即停止使用。
4. 本产品仅供成人使用。未成年人禁止使用。
5. 请勿将产品暴露在阳光下或高温环境中。请勿将产品放在热源附近。
6. 充电或使用时，设备可能会发热，请立即停止使用。
7. 废弃电池时，请按照当地（国家或地区）法规进行回收。电池必须在从设备上拆卸后才能丢弃。

APP操作方法

1. APP下载安装、注册并登录
①扫描二维码下载安装我们的支持APP。
②注册账号并登录。
③登录APP。

APP下载

2. 设备绑定
绑定前，请先开启手机的蓝牙功能。打开您下载的APP，扫描下方的识别码以绑定设备。您也可以输入设备码800960来绑定设备。

3. 设备控制
1. 通过APP控制设备振动。点击APP上的任意模式，设备就会启动对应的振动模式。
2. 交互模式: 通过分享邀请码给朋友，让他们下载APP并注册登录，您可以在他们的手机上控制您的设备。
3. 绘画模式: 在APP上绘制图案，设备的振动频率会根据您绘制的图案而变化。
4. 互动模式: 通过分享邀请码给朋友，让他们下载APP并注册登录，您可以在他们的手机上控制您的设备。

微信小程序操作方法

一、小程序使用、注册并登录
1. 扫描下方二维码下载安装我们的支持APP。
2. 注册账号并登录。
3. 登录APP。

设备绑定
1. 绑定前，请先开启手机的蓝牙功能。打开您下载的APP，扫描下方的识别码以绑定设备。您也可以输入设备码800960来绑定设备。
2. 交互模式: 通过分享邀请码给朋友，让他们下载APP并注册登录，您可以在他们的手机上控制您的设备。
3. 绘画模式: 在APP上绘制图案，设备的振动频率会根据您绘制的图案而变化。
4. 互动模式: 通过分享邀请码给朋友，让他们下载APP并注册登录，您可以在他们的手机上控制您的设备。

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated in most general use exposure requirement. The device can be used in portable operation condition without restriction.

643.04 mm