

F1A- 底壳



丝印方向参考
(出线孔位置朝下)