

## Probleemoplossing

| Problemen                             | Oorzaken                                                                                                                                    | Oplossingen                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De ontvochtiger werkt niet.           | Er is geen stroom                                                                                                                           | Zet het aan nadat u het op een stopcontact hebt aangesloten.                                                              |
|                                       | De watertank is vol                                                                                                                         | Leeg het water eruit.                                                                                                     |
|                                       | Temperatuur- en vochtigheidssensor niet gedetecteerd.                                                                                       | Plaats de temperatuur- en vochtigheidssensor opnieuw in of vervang deze.                                                  |
|                                       | De ontvochtiger is omgevallen.                                                                                                              | Leg het apparaat plat en laat het minimaal 24 uur rusten voordat u het gebruikt.                                          |
|                                       | De omgevingstemperatuur is te laag of te hoog.                                                                                              | Het wordt aanbevolen om het apparaat bij een temperatuur tussen 5–35°C (41–95°F) te gebruiken.                            |
|                                       | De doelwaarde van de luchtvochtigheid in de omgeving is bereikt.                                                                            | Pas de doelvochtigheid aan.                                                                                               |
|                                       | De compressor moet 3 minuten wachten na het stoppen voordat hij opnieuw kan starten (systeembeveiliging).                                   | Wacht 3 minuten en controleer of het werkt.                                                                               |
|                                       | Product geeft foutcode:<br>DF: Ontdooiing gaande<br>E01: Communicatiefout van de voeding<br>E02: NTC-sensorfout<br>E04: EC-ventilatordefect | Wacht 5 minuten om te zien of het probleem vanzelf is opgelost. Neem anders contact op met onze klantenservice voor hulp. |
| De ontvochtigingsefficiëntie is laag. | Het filter is te vuil.                                                                                                                      | Maak het filter schoon of vervang het.                                                                                    |
|                                       | De luchtinlaat en/of -uitlaat is geblokkeerd.                                                                                               | Los de blokkade op.                                                                                                       |
|                                       | Het afvoerkanaal is sterk gebogen.                                                                                                          | Zorg ervoor dat de buiging van de pijp niet meer dan 45° bedraagt.                                                        |
| Geluid of trilling                    | De ontvochtiger staat niet op een vlakke ondergrond.                                                                                        | Plaats de ontvochtiger op een harde, vlakke ondergrond.                                                                   |

## Meer informatie



Bezoek onze website voor meer informatie over het instellen van uw AeroDrain ontvochtiger.

## Garantie

Vivosun biedt een garantie van één jaar op fabricagefouten voor de AeroDrain ontvochtiger die rechtstreeks bij ons of via onze geautoriseerde dealers is gekocht. Dit beleid weerspiegelt onze toewijding om eventuele fabricagefouten of vroegtijdige schade die kan optreden bij normaal gebruik van onze producten, aan te pakken.

Onze garantie dekt vervanging of terugbetaling van aankopen die binnen een jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum materiële defecten vertonen. In dat geval kunnen klanten contact met ons opnemen om het claimproces te starten. Een aankoopbewijs is nodig om de geschiktheid van de claim te verifiëren.

Dit beleid dekt geen producten die verkeerd zijn gebruikt, misbruikt of opzettelijk zijn beschadigd. Het sluit ook normale slijtage of cosmetische gebreken, zoals kleine krassen, uit.

Klanten kunnen er zeker van zijn dat onze producten worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Deze garantie van één jaar bewijst ons vertrouwen in de duurzaamheid van onze producten bij normaal gebruik.

Indien er defecten aan een product worden gevonden, worden klanten aangemoedigd om ons onmiddellijk te contacteren. Jouw tevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit en wij zetten ons in om eventuele problemen professioneel en in een tijdige manier op te lossen.



Als er productdefecten worden gevonden, worden klanten aangemoedigd om onmiddellijk contact met ons op te nemen. Uw tevredenheid is onze prioriteit en we zijn toegewijd aan het oplossen van eventuele problemen op een professionele en tijdige manier.

## Bezpečnostní informace

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující pokyny. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k úrazům a zbavuje společnost Vivosun jakékoli odpovědnosti, čímž neplatí jakékoli záruky na produkt.

1. V případě jakýchkoli odchylek od provozu vypněte odvlhčovač, odpojte jej a kontaktujte prodejce. Abnormální provoz může vést k poruchám zařízení, elektrickým šokům, požárům nebo jiným nebezpečím.
2. Bez povolení je zakázáno demontovat, měnit, opravovat nebo čistit vnitřní součásti.
3. Aby se zabránilo riziku požáru nebo explozí, nenapouštějte do odvlhčovače kapaliny. Nedávejte hořlavé materiály nebo chemikálie poblíž zařízení.
4. Aby se zabránilo tání nebo vznícení plastových dílů, umístěte odvlhčovač dál od vytápěcích zařízení.
5. Nikdy nevkládejte tyče nebo předměty do otvorů odvlhčovače.
6. Odstraňte veškerou shromážděnou vodu z nádrže. Náhodné požití nebo použití této vody může způsobit onemocnění nebo nehodu.
7. Odvlhčovač by měl být používán na rovné a stabilní ploše.
8. Tento výrobek nepoužívejte venku, na přímém slunečním světle ani na místech vystavených povětrnostním vlivům.
9. Bez povolení nevyměňujte napájecí kabel, nepřerušujte ho a nepoužívejte paralelně s jinými zařízeními s vysokým výkonem.
10. Nezakrývejte produkt ani napájecí kabely koberci nebo jinými textilními materiály.
11. Umístěte zařízení na tvrdou a suchou plochu a udržujte vzdálenost alespoň 50 cm od okolních objektů nebo stěn.
12. Neumísťujte výrobek na měkký, vyvýšený nebo nestabilní povrch, kde může spadnout nebo zablokovat vstupy nebo výstupy vzduchu.
13. Nečistěte odvlhčovač chemickými rozpouštědly, jako je benzin nebo alkohol. Před čištěním odpojte napájení a použijte měkký, mírně navlhčený hadřík. Na silné znečištění použijte jemný čisticí prostředek.
14. Před přepravou vypněte zařízení a vyprázdněte nádrž na vodu. Při přesunu zařízení vždy používejte rukojeť.
15. Toto zařízení může používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, které nemají zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo byly náležitě poučeny o bezpečném používání a chápou s tím spojená rizika. Děti si nesmí hrát s přístrojem.

## Bezpečnostní informace




**Riziko požáru nebo exploze – Toto zařízení obsahuje hořlavé chladivo. Dodržujte prosím všechna další bezpečnostní opatření, abyste předešli potenciálním nebezpečím.**

1. Nepoužívejte metody na urychlení procesu odmrazování nebo čištění, které nejsou doporučené výrobcem.
2. Udržujte zařízení v prostoru, který není neustále vystaven zapáleným zdrojům, jako jsou otevřené plameny, plynové spotřebiče nebo elektrické topení.
3. Neprovádějte žádné díry do chladicích trubek ani je nehořte. Pamatujte, že chladiva mohou být bez zápachu.
4. Udržujte všechny ventilační otvory volné od překážek.
5. Neprovádějte žádné díry v zařízení.
6. Údržbu, čištění a opravy může provádět pouze kvalifikovaný personál s oprávněním manipulovat s hořlavými chladivy.
7. Zlikvidujte odvlhčovač v souladu s federálními a místními předpisy. Hořlavá chladiva vyžadují speciální postupy likvidace.

## Rozměry


|                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                | 10,8 x 7,3 x 19,0 palce (27,5 x 18,5 x 48,2 cm)                                                                                                                                                                                    |
| Čistá hmotnost          | 19,8 lbs (9 kg)                                                                                                                                                                                                                    |
| Kapacita odvlhčování    | 32 Pintů / den @95°F,90%RH<br>25 Pintů / den @86°F,80%RH<br>14 Pintů / den @80°F,60%RH<br>8 Pintů / den @65°F, 60% RH<br>15 L / den @35°C, 90% RH<br>12 L / den @30°C, 80%RH<br>7 L / den @27°C, 60% RH<br>4 L / den @18°C, 60% RH |
| Kapacita nádrže na vodu | 2 L (4,2 Pint)                                                                                                                                                                                                                     |
| Napájení                | 115-120 V, 60Hz / 220-240 V, 50Hz<br>(Pro dostupné napětí viz štítek produktu.)                                                                                                                                                    |
| Jmenovitý výkon         | 185 W, 115-120 V / 300W, 220-240 V                                                                                                                                                                                                 |
| Chladivo                | R290                                                                                                                                                                                                                               |
| Provozní teplota        | 41-95°F (5-35°C)                                                                                                                                                                                                                   |
| Provozní vlhkost        | 10%-99% RH                                                                                                                                                                                                                         |

## Instalace




### Instalace příslušenství

**KROK 1** Vložte víčko výstupu vzduchu do výstupu vzduchu odvlhčovače.




**KROK 2** Vložte víčko vstupu vzduchu a filtr do vstupu vzduchu odvlhčovače.




## Instalace


**KROK 3** Vezměte odvodňovací trubku (Ø 130 mm) a připojte ji k víčku výstupu vzduchu a poté utáhněte ve směru hodinových ručiček.



**KROK 4** Vezměte odvodňovací trubku (Ø 150 mm) a připojte ji k víčku vstupu vzduchu a poté utáhněte ve směru hodinových ručiček.




**KROK 5** Zkontrolujte, zda jsou adaptéry, víčka a trubky správně nainstalovány.



## Instalace


### Nastavení vzduchového potrubí

Můžete upravit potrubí podle svého konkrétního scénáře.



### Poznámka:

1. Ujistěte se, že odvodňovací potrubí nemá ostré ohyby (více než 45°), protože to může ovlivnit výkon odvlhčovače.
2. Uvnitř stanů nasměrujte odvodňovací potrubí vzhůru a vyhněte se nasměrování vzduchového toku přímo na listy.




# Instalace

## Instalace sondy

**KROK 1** Vložte sondu pro teplotu a vlhkost do 2,5 mm jacku umístěného nad vstupem vzduchu a ujistěte se, že je správně připojena.


Poznámka: Pokud není sonda připojena, na displeji se zobrazí "-".

**KROK 2** Umístěte sondu do cílové oblasti a pevně ji upevněte. Poznámka: Doporučuje se umístit senzor 5–10 cm nad úroveň listů.



## Metody odvodnění

### A. Nádrž na vodu




Odstraňte nádrž na vodu

Vypusťte vodu

Znovu nainstalujte nádrž

### B. Odkapávací trubka

Připojení odkapávací trubky umožňuje kontinuální odtok vody.



# Ovládací panel



## Tlačítko On/Off

Stiskněte pro zapnutí.

Držte stisknuté po dobu 3 sekund pro vypnutí.



## Tlačítko režimu

Stiskněte pro přepínání mezi manuálním a automatickým režimem.

Stiskněte a držte pro ukončení režimu receptu (účinné pouze během výběru receptu)



## Tlačítko rychlosti ventilátoru

Stiskněte pro přepnutí ventilátoru mezi standardním a tichým režimem.



## Tlačítko nahoru

Stiskněte pro zvýšení aktuálního nastavení.

Držte stisknuté pro přepnutí mezi °C a °F.



## Tlačítko dolů

Stiskněte pro snížení aktuálního nastavení.



## Tlačítko potvrzení

Stiskněte pro potvrzení aktuální operace.

Držte stisknuté pro vstup do nastavení menu, včetně kalibrace a ztlumení zvuku.

## Další operace tlačítek:

1. Stiskněte a držte tlačítka On/Off a Nahoru pro uzamčení nebo odemčení zařízení.
2. Stiskněte a držte tlačítka On/Off a Potvrzení pro resetování zařízení na tovární nastavení.

## Ovládací panel



### 1. Režim provozu

Zobrazuje aktuální režim: Manuální nebo Automatický.

### 2. Ikona stavu

Indikuje různé stavy zařízení, včetně blokace cloudu, naklonění, plné nádrže na vodu, detekce sondy, stavu připojení a tichého režimu.

### 3. Odczyty sondy

Zobrazuje aktuální hodnoty senzoru, včetně teploty, relativní vlhkosti a VPD.

### 4. Rychlost ventilátoru

Zobrazuje aktuální režim ventilátoru: Standardní nebo Tichý.

Poznámka: Ikona rychlosti ventilátoru se vypne, když odvlhčovač nefunguje.

### 5. Ikona chyby

Objeví se, když je detekována chyba a zobrazuje odpovídající kód chyby.

### 6. Ikona zámku obrazovky

Indikuje, že operace na obrazovce je uzamčena, když je ikona viditelná.

### 7. Kalibrační režim

Ikona se zobrazí, když je v průběhu kalibrace teploty nebo vlhkosti.

### 8. Nastavený režim

Ikona se zobrazí, když se upravují nastavení teploty nebo vlhkosti.

## Provoz

### Manuální režim

Stiskněte tlačítko provozního režimu pro vstup do výběru režimu. Poté stiskněte tlačítko režimu, abyste prošli dostupné režimy. Když se na displeji objeví "MANUÁLNĚ", stiskněte tlačítko potvrzení pro potvrzení svého výběru.



### Poznámka:

1. V manuálním režimu stiskněte tlačítko On/Off pro pozastavení provozu. Znovu stiskněte tlačítko pro obnovení.
2. Rychlost ventilátoru lze kdykoliv upravit.

### Automatický režim

Stiskněte tlačítko provozního režimu pro vstup do výběru režimu. Poté znovu stiskněte tlačítko režimu pro procházení mezi režimy. Když se na displeji objeví "Auto", stiskněte tlačítko potvrzení pro přechod do nastavení vlhkosti. Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro úpravu cílového úrovně vlhkosti, a poté stiskněte tlačítko potvrzení znovu pro potvrzení nastavení.



### Poznámka:


1. V automatickém režimu má cílová vlhkost toleranční rozmezí  $\pm 3\%$ .

# Nastavení Wi-Fi


**Krok 1** Stáhněte si aplikaci Vivosun  
Vyhledejte "VIVOSUN" v Apple App Store nebo Google Play Store pro stažení aplikace Vivosun.



**Krok 2** Přidejte AeroDrain  
Stiskněte "+" pro přidání AeroDrain, a potom postupujte podle pokynů v aplikaci pro dokončení nastavení Wi-Fi.



**Krok 3** Pojmenujte své zařízení  
Po úspěšném připojení k AeroDrain můžete zařízení přejmenovat.



# Odstraňování problémů

| Problémy                       | Příčiny                                                                                                                                                         | Řešení                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odvlhčovač nefunguje.          | Není elektřina                                                                                                                                                  | Zapněte ho poté, co ho připojíte do zásuvky.                                                             |
|                                | Nádrž na vodu je plná                                                                                                                                           | Vypusťte vodu.                                                                                           |
|                                | Sonda pro teplotu a vlhkost není detekována.                                                                                                                    | Znovu vložte nebo vyměňte sondu pro teplotu a vlhkost.                                                   |
|                                | Odvlhčovač se převrhl.                                                                                                                                          | Položte zařízení vodorovně a nechte ho odpočívat po dobu alespoň 24 hodin před použitím.                 |
|                                | Teplota v okolí je příliš nízká nebo příliš vysoká.                                                                                                             | Doporučuje se používat zařízení při teplotě mezi 5–35 °C (41–95 °F).                                     |
|                                | Cílová vlhkost v okolí byla dosažena.                                                                                                                           | Úroveň cílové vlhkosti upravte.                                                                          |
|                                | Kompresor musí čekat 3 minuty po zastavení, než bude moci znovu nastartovat (ochrana systému).                                                                  | Počkejte 3 minuty a zkontrolujte, zda funguje.                                                           |
| Kapacita odvlhčování je nízká. | Produkt zobrazuje chybový kód:<br>DF: Probíhá odmrazování<br>E01: Selhání v komunikaci s napájecí deskou<br>E02: Chyba NTC senzoru<br>E04: Chyba EC ventilátoru | Počkejte 5 minut, zda se problém nevyřeší sám. Pokud ne, kontaktujte naše zákaznické oddělení pro pomoc. |
|                                | Filtr je příliš špinavý.                                                                                                                                        | Vyčistěte nebo vyměňte filtr.                                                                            |
|                                | Vstup a/výstup vzduchu je zablokován.                                                                                                                           | Uvolněte blokaci.                                                                                        |
| Hluk nebo vibrace              | Odvodňovací trubka je silně ohnutá.                                                                                                                             | Ujistěte se, že ohyb potrubí nepřesahuje 45°.                                                            |
|                                | Odvlhčovač není umístěn na rovné ploše.                                                                                                                         | Umístěte odvlhčovač na tvrdou a rovnou plochu.                                                           |

## Více informací



Navštivte naše webové stránky pro více informací o nastavení vašeho odvlhčovače AeroDrain.

## Záruka

Vivosun poskytuje roční záruku na vady odvlhčovače AeroDrain zakoupeného přímo od nás nebo prostřednictvím našich autorizovaných distributorů. Tato politika odráží naše odhodlání řešit jakékoli výrobní vady nebo předčasné poškození, které může nastat během normálního používání našich produktů.

Naše záruka pokrývá výměnu nebo vrácení peněz za nákupy, které vykazují materiálové vady do jednoho roku ode dne původního nákupu. V takových případech mohou zákazníci kontaktovat nás, aby zahájili proces reklamace. Bude vyžadován doklad o koupi pro ověření způsobilosti.

Tato politika se nevztahuje na produkty, které byly nesprávně používány, zneužívány nebo úmyslně poškozeny. Také vylučuje běžné opotřebení nebo kosmetické vady, jako jsou drobné škrábance. Zákazníci si mohou být jisti, že naše produkty podléhají přísným kontrolám kvality. Tato roční záruka prokázaná důvěrou v odolnost našich produktů při normálním používání.

Pokud se v produktu najdou vady, vyzýváme zákazníky, aby nás ihned kontaktovali. Vaše spokojenost je naší nejvyšší prioritou a jsme odhodláni vyřešit jakékoli problémy profesionálně a včas.



Pokud budou zjištěny jakékoli vady produktu, zákazníci jsou vyzváni, aby nás okamžitě kontaktovali. Vaše spokojenost je naší prioritou a jsme odhodláni řešit jakékoli problémy profesionálně a včas.

Czytaj uważnie! Bezpieczeństwo jest fajne.

## ⚠ Informacje o bezpieczeństwie

Przed użyciem tego urządzenia uważnie przeczytaj poniższe instrukcje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń i zwolnić Vivosun z odpowiedzialności, unieważniając wszelkie gwarancje na produkt.

1. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, wyłącz osuszacz, odłącz go od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą. Nieprawidłowe działanie może prowadzić do awarii urządzenia, wstrząsów elektrycznych, pożaru lub innych zagrożeń.
2. Zabrania się demontażu, modyfikacji, naprawy lub czyszczenia komponentów wewnętrznych bez zgody.
3. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub eksplozji, nie spryskuj osuszacza cieczą. Nie umieszczaj łatwopalnych materiałów ani chemikaliów w pobliżu urządzenia.
4. Aby zapobiec topnieniu lub zapaleniu się części z żywicy, nie ustawiaj osuszacza w pobliżu urządzeń grzewczych.
5. Nigdy nie wkładaj prętów ani przedmiotów do otworów osuszacza.
6. Usuń zgromadzoną wodę z zbiornika. Spożycie lub przypadkowe użycie tej wody może prowadzić do chorób lub wypadków.
7. Osuszacz powinien być używany na równej i stabilnej powierzchni.
8. Nie używaj tego produktu na zewnątrz, w bezpośrednim świetle słonecznym lub wystawionym na działanie warunków atmosferycznych.
9. Nie wymieniaj przewodu zasilającego bez zgody, nie przecinaj go i nie używaj równolegle z innymi urządzeniami elektrycznymi o wysokiej mocy.
10. Nie zakrywaj urządzenia ani przewodów zasilających dywanami lub innymi materiałami tekstylnymi.
11. Umieść urządzenie na twardej, suchej powierzchni, zachowując co najmniej 50 cm odstępu od otaczających obiektów oraz ścian.
12. Nie umieszczaj urządzenia na miękkiej, wzniesionej lub niestabilnej powierzchni, gdzie może ono spaść lub zablokować wloty lub wyloty powietrza.
13. Nie czyść osuszacza chemicznymi środkami czyszczącymi, takimi jak benzyna lub alkohol. Odłącz zasilanie przed czyszczeniem i użyj lekko wilgotnej, miękkiej szmatki. Do usunięcia trudnych zabrudzeń można użyć łagodnego detergentu.
14. Wyłącz urządzenie i opróżnij zbiornik wody przed jego przeniesieniem. Zawsze używaj uchwytu przy przenoszeniu urządzenia.

## Informacje o bezpieczeństwie

15. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub te, które nie mają doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one odpowiednio nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.




**Ryzyko pożaru lub eksplozji – To urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy. Proszę stosować wszystkie dodatkowe środki ostrożności, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.**

1. Nie stosuj żadnych metod przyspieszających proces odszraniania lub czyszczenia, innych niż te zalecane przez producenta.
2. Przechowuj urządzenie w pomieszczeniu wolnym od działających ciągle źródeł zapłonu, takich jak otwarte płomienie, urządzenia gazowe czy elektryczne grzejniki.
3. Nie wierć ani nie pal rur chłodniczych. Pamiętaj, że czynniki chłodnicze mogą być bezwonne.
4. Utrzymuj wszystkie otwory wentylacyjne wolne od zatorów.
5. Nie wierć otworów w urządzeniu.
6. Konserwację, czyszczenie i serwis mogą wykonywać tylko wykwalifikowani technicy posiadający odpowiednie uprawnienia do obsługi łatwopalnych czynników chłodniczych.
7. Utylizuj osuszacz zgodnie z przepisami federalnymi i lokalnymi. Łatwopalne czynniki chłodnicze wymagają specjalnych procedur utylizacji.

## Wymiary

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                     | 10,8 x 7,3 x 19,0 cali (27,5x18,5x48,2 cm)                                                                                                                                                                                                         |
| Waga netto                  | 19,8 lbs (9 kg)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wydajność osuszania         | 32 Pinty / dzień @95°F,90%RH<br>25 Pinty / dzień @86°F,80%RH<br>14 Pinty / dzień @80°F,60%RH<br>8 Pinty / dzień @65°F, 60% RH<br>15 L / dzień @35°C, 90% RH<br>12 L / dzień @30°C, 80%RH<br>7 L / dzień @27°C, 60% RH<br>4 L / dzień @18°C, 60% RH |
| Pojemność zbiornika na wodę | 2 L (4,2 Pinta)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie                   | 115-120 V, 60Hz / 220-240 V, 50Hz<br>(Dla dostępnych napięć zobacz etykietę produktu.)                                                                                                                                                             |
| Znamionowe zużycie mocy     | 185 W, 115-120 V / 300W, 220-240 V                                                                                                                                                                                                                 |
| Czynnik chłodniczy          | R290                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura robocza         | 41-95°F (5-35°C)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wilgotność robocza          | 10%-99% RH                                                                                                                                                                                                                                         |

## Instalacja




## Instalowanie akcesoriów

**KROK 1** Włóż pokrywę wylotu powietrza do wylotu powietrza osuszacza.




**KROK 2** Włóż pokrywę wlotu powietrza i filtr do wlotu powietrza osuszacza.




## Instalacja


**KROK 3** Weź przewód odpływowy (Ø 130 mm) i podłącz go do pokrywy wylotu powietrza, a następnie dokręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



**KROK 4** Weź przewód odpływowy (Ø 150 mm) i podłącz go do pokrywy wlotu powietrza, a następnie dokręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.




**KROK 5** Sprawdź, czy adaptory, pokrywy i rury są prawidłowo zainstalowane.



# Instalacja


## Konfiguracja przewodu powietrznego

Możesz skonfigurować przewód zgodnie z własnym scenariuszem.



### Uwaga:

1. Upewnij się, że przewód odpływowy nie ma ostrych zagięć (większych niż 45°), ponieważ może to wpłynąć na wydajność osuszacza.
2. W namiocie umieść przewód odpływowy w górę i unikaj kierowania strumienia powietrza bezpośrednio na liście.




# Instalacja

## Instalacja sondy


- KROK 1** Umieść sondę temperatury i wilgotności w gnieździe 2,5 mm znajdującym się nad wlotem powietrza i upewnij się, że jest dokładnie podłączona.  
Uwaga: Jeśli sonda nie jest podłączona, wyświetlacz pokaże "-".

- KROK 2** Umieść sondę w docelowym obszarze i mocno ją przymocuj.  
Uwaga: Zaleca się umieszczanie czujnika na wysokości 5-10 cm nad poziomem liści.




## Metody odprowadzania

### A. Zbiornik na wodę



### B. Rura odpływowa

Podłączenie rury odpływowej umożliwia ciągłe odprowadzanie wody.



## Panel sterowania



### Przycisk Włącz/Wyłącz

Naciśnij, aby włączyć.

Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć.



### Przycisk Trybu

Naciśnij, aby przełączać się między trybem ręcznym a automatycznym.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wyjść z trybu receptury (skuteczne tylko podczas uruchamiania receptury)



### Przycisk Prędkości wentylatora

Naciśnij, aby przełączyć wentylator między trybem standardowym a cichym.



### Przycisk W górę

Naciśnij, aby zwiększyć wartość aktualnego ustawienia.

Przytrzymaj, aby przełączyć między °C a °F.



### Przycisk W dół

Naciśnij, aby zmniejszyć wartość aktualnego ustawienia.



### Przycisk Potwierdzenia

Naciśnij, aby potwierdzić bieżącą operację.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść do menu ustawień, w tym opcje kalibracji i wyciszenia.

### Inne operacje przycisków:

1. Przytrzymaj przyciski Włącz/Wyłącz i W górę, aby zablokować lub odblokować urządzenie.
2. Przytrzymaj przyciski Włącz/Wyłącz i Potwierdzenie, aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

## Panel sterowania



### 1. Tryb pracy

Wyświetla bieżący tryb: Ręczny lub Automatyczny.

### 2. Ikona stanu

Wskazuje różne stany urządzenia, w tym blokadę chmury, pochyloną pozycję, pełny zbiornik wody, wykrycie sondy, stan połączenia i tryb cichy.

### 3. Odczyty z sondy

Wyświetla aktualne odczyty z sondy, w tym temperaturę, wilgotność względną i VPD.

### 4. Prędkość wentylatora

Wyświetla aktualny tryb wentylatora: Standardowy lub Cichy.

Uwaga: Ikona prędkości wentylatora gaśnie, gdy osuszacz nie działa.

### 5. Ikona błędu

Pojawia się, gdy wykrywany jest błąd i wyświetla odpowiedni kod błędu.

### 6. Ikona blokady ekranu

Wskazuje, że operacja na ekranie jest zablokowana, gdy ikona jest widoczna.

### 7. Tryb kalibracji

Ikona pojawia się, gdy kalibracja temperatury lub wilgotności jest w toku.


### 8. Tryb ustawień

Ikona pojawia się podczas regulacji ustawień temperatury lub wilgotności.

# Działanie

## Tryb Ręczny

Naciśnij przycisk trybu pracy, aby przejść do wyboru trybu. Następnie naciśnij przycisk trybu, aby przewijać dostępne tryby. Gdy na ekranie pojawi się "RĘCZNY", naciśnij przycisk potwierdzenia, aby zatwierdzić swój wybór.



### Uwaga:

1. Podczas pracy w trybie RĘCZNYM naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby wstrzymać działanie. Naciśnij ponownie przycisk, aby wznowić.
2. Prędkość wentylatora można dostosować w każdym momencie.

## Tryb Automatyczny

Naciśnij przycisk trybu pracy, aby przejść do wyboru trybu. Następnie wielokrotnie naciśnij przycisk trybu, aby przewijać tryby. Kiedy "Auto" pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do ustawienia wilgotności. Użyj przycisków W górę i W dół, aby dostosować docelowy poziom wilgotności, a następnie naciśnij ponownie przycisk potwierdzenia, aby zatwierdzić ustawienie.



### Uwaga:

1. W trybie automatycznym docelowa wilgotność ma tolerancję  $\pm 3\%$ .

# Ustawienia Wi-Fi


## Krok 1 Pobierz aplikację Vivosun

Szukaj "VIVOSUN" w Apple App Store lub Google Play Store, aby pobrać aplikację Vivosun.




## Krok 2 Dodaj AeroDrain

Dotknij "+" aby dodać AeroDrain, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć ustawienia Wi-Fi.



## Krok 3 Nazwij swoje urządzenie

Po pomyślnym połączeniu AeroDrain, możesz nadać swemu urządzeniu nową nazwę.



## Rozwiązywanie problemów

| Problemy                       | Powody                                                                                                                                                       | Rozwiązania                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osuszacz nie działa.           | Nie ma energii elektrycznej                                                                                                                                  | Włącz po podłączeniu do zasilania.                                                                                                                           |
|                                | Zbiornik na wodę jest pełny                                                                                                                                  | Opróżnij zbiornik.                                                                                                                                           |
|                                | Sonda temperatury i wilgotności nie jest wykrywana.                                                                                                          | Ponownie zamocuj lub wymień sondę temperatury i wilgotności.                                                                                                 |
|                                | Osuszacz się przewrócił.                                                                                                                                     | Połóż urządzenie poziomo i pozwól mu odpocząć przez co najmniej 24 godziny przed użyciem.                                                                    |
|                                | Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka.                                                                                                       | Zaleca się używać urządzenia w temperaturze między 5 a 35 °C (41 a 95 °F).                                                                                   |
|                                | Poziom wilgotności docelowej w otoczeniu został osiągnięty.                                                                                                  | Dostosuj poziom wilgotności docelowej.                                                                                                                       |
|                                | Sprężarka musi poczekać 3 minuty po wyłączeniu przed ponownym uruchomieniem (ochrona systemu).                                                               | Poczekaj 3 minuty i sprawdź, czy działa.                                                                                                                     |
| Wydajność osuszania est niska. | Produkt wyświetla kod błędu:<br>DF: Trwa odszranianie<br>E01: Błąd komunikacji płyty zasilającej<br>E02: Usterka czujnika NTC<br>E04: Usterka wentylatora EC | Poczekaj 5 minut, aby sprawdzić, czy problem rozwiązuje się sam. W przeciwnym razie skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. |
|                                | Filtr jest zbyt brudny.                                                                                                                                      | Wyczyść lub wymień filtr.                                                                                                                                    |
|                                | Wlot i/lub wylot powietrza jest zablokowany.                                                                                                                 | Oczyść zator.                                                                                                                                                |
|                                | Przewód odpływowy jest mocno zagięty.                                                                                                                        | Upewnij się, że zgięcie przewodu nie przekracza 45°.                                                                                                         |
| Hałas lub wibracje             | Osuszacz nie jest ustawiony na płaskiej powierzchni.                                                                                                         | Umieść osuszacz na twardej, płaskiej powierzchni.                                                                                                            |

## Więcej informacji



Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji Twojego osuszacza AeroDrain.

## Gwarancja

Vivosun oferuje roczną gwarancję na wady osuszacza AeroDrain zakupionego bezpośrednio u nas lub poprzez naszych autoryzowanych sprzedawców. Polityka ta odzwierciedla nasze zaangażowanie w obsługę wszelkich wad produkcyjnych lub wczesnych uszkodzeń, które mogą wystąpić podczas normalnego użytkowania naszych produktów.

Nasza gwarancja obejmuje wymianę lub zwrot pieniędzy za zakupy, które mają wady materiałowe w ciągu roku od daty oryginalnego zakupu. W takim przypadku klienci mogą się z nami skontaktować, aby rozpocząć proces reklamacji. Będzie potrzebny dowód zakupu w celu weryfikacji kwalifikowalności.

Polityka ta nie obejmuje produktów, które były użytkowane niewłaściwie, źle traktowane ani celowo uszkodzane. Wyklucza także normalne zużycie lub kosmetyczne wady, takie jak drobne zadrapania. Klienci mogą być pewni, że nasze produkty przechodzą rygorystyczne testy jakości. Ta roczna gwarancja świadczy o naszym zaufaniu do wytrzymałości naszych produktów w normalnych warunkach użytkowania.

Jeśli w produkcie wystąpią wady, klienci są zachęceni do niezwłocznego kontaktu z nami. Twoje zadowolenie jest naszym najwyższym priorytetem i zobowiązujemy się do profesjonalnego i szybkiego rozwiązania wszelkich problemów.



Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek wady produktu, klienci są zachęceni do natychmiastowego kontaktu z nami. Twoja satysfakcja jest naszym priorytetem, a my jesteśmy zaangażowani w rozwiązywanie wszelkich problemów w sposób profesjonalny i terminowy.

## Säkerhetsinformation

Var god läs noggrant följande instruktioner innan du använder denna enhet. Att inte följa dessa säkerhetsanvisningar kan leda till skador och frigör Vivosun från allt ansvar, vilket ogiltiggör alla garantier på produkten.

1. Vid avvikelser, stäng av avfuktaren, koppla ur den och kontakta återförsäljaren. Onormal drift kan leda till enhetens fel, elektriska stötar, brand eller andra faror.
2. Det är förbjudet att demontera, ändra, reparera eller rengöra interna komponenter utan tillstånd.
3. För att undvika brand- eller explosionsrisk, spraya inte vätskor på avfuktaren. Placera inget brandfarligt material eller kemikalier nära enheten.
4. För att förhindra att plastdelar smälter eller fångas i brand, får avfuktaren inte placeras nära värmeanordningar.
5. Stoppa aldrig in pinnar eller föremål i avfuktarens öppningar.
6. Ta bort eventuell vattenansamling i tanken. Oavsiktlig konsumtion eller användning av detta vatten kan leda till sjukdomar eller olyckor.
7. Avfuktaren ska användas på en plan och stabil yta.
8. Använd inte denna produkt utomhus, i direkt solljus eller utsatt för väder och andra element.
9. Byt inte ut strömkabeln utan tillstånd, klipp inte av den och använd den inte parallellt med andra kraftfulla elektriska apparater.
10. Täck inte över produkten eller elkablar med mattor eller andra textilmaterial.
11. Placera enheten på ett hårt och torrt underlag, och håll minst 50 cm avstånd från omgivande föremål eller väggar.
12. Placera inte produkten på en mjuk, upphöjd eller instabil yta där den kan falla eller blockera luftintag eller -utsläpp.
13. Rengör inte avfuktaren med kemiska lösningsmedel som bensin eller alkohol. Koppla bort strömförsörjningen innan rengöring och använd en mjuk, fuktig trasa. För tuff smuts kan du använda ett mildt rengöringsmedel.
14. Stäng av enheten och töm vattentanken innan du flyttar den. Använd alltid handtaget när du flyttar enheten.
15. Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller utan erfarenhet och kunskaper, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner om ett säkert sätt att använda apparaten och förstår de medföljande riskerna. Barn får inte leka med apparaten.

## Säkerhetsinformation




**Brand- eller explosionsrisk – Denna enhet innehåller ett brandfarligt kylmedium. Vänligen följ alla ytterligare säkerhetsåtgärder för att undvika potentiella faror.**

1. Använd inga metoder för att påskynda avfrosthingsprocessen eller rengöring annat än de som rekommenderas av tillverkaren.
2. Förvara enheten i ett utrymme utan kontinuerligt fungerande tändkällor, såsom öppna lågor, gasapparater eller elektriska element.
3. Borra inte hål i eller bränn kylmedelsledningar. Tänk på att kylmedier kan vara luktfria.
4. Håll alla ventilationsöppningar fria från hinder.
5. Borra inte hål i enheten.
6. Underhåll, rengöring och service får endast utföras av behöriga tekniker som är kvalificerade för att hantera brandfarliga kylmedier.
7. Kasta avfuktaren i enlighet med federala och lokala bestämmelser. Brandfarliga kylmedier kräver speciella bortskaffningsförfaranden.

## Mått


|                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Storlek                     | 10,8 x 7,3 x 19,0 tum (27,5 x 18,5 x 48,2 cm)                                                                                                                                                                                  |
| Nettovikt                   | 19,8 lbs (9 kg)                                                                                                                                                                                                                |
| Avfuktningskapacitet        | 32 Pint / dag @95°F,90%RH<br>25 Pint / dag @86°F,80%RH<br>14 Pint / dag @80°F,60%RH<br>8 Pint / dag @65°F, 60% RH<br>15 L / dag @35°C, 90% RH<br>12 L / dag @30°C, 80%RH<br>7 L / dag @27°C, 60% RH<br>4 L / dag @18°C, 60% RH |
| Vattenbehållarens kapacitet | 2 L (4,2 Pint)                                                                                                                                                                                                                 |
| Strömförsörjning            | 115-120 V, 60Hz / 220-240 V, 50Hz<br>(För tillgängliga spänningar, se produktetiketten.)                                                                                                                                       |
| Nominell effekt             | 185 W, 115-120 V / 300W, 220-240 V                                                                                                                                                                                             |
| Kylmedium                   | R290                                                                                                                                                                                                                           |
| Arbetstemperatur            | 41-95°F (5-35°C)                                                                                                                                                                                                               |
| Arbetshumidity              | 10%-99% RH                                                                                                                                                                                                                     |

## Installering




### Installera tillbehör

**STEG 1** Sätt in luftutloppshättan i avfuktarens luftutlopp.




**STEG 2** Sätt in luftintagshättan och filtret i avfuktarens luftintag.




# Installering


**STEG 3** Ta ett avloppsrör (Ø 130 mm) och koppla det till luftutloppshättan och dra åt medurs.



**STEG 4** Ta ett avloppsrör (Ø 150 mm) och koppla det till luftintagshättan och dra åt medurs.




**STEG 5** Kontrollera om adaptrarna, hättorna och rören är ordentligt installerade.



# Installering


## Konfigurera luftkanalen

Du kan konfigurera kanalen baserat på ditt specifika scenario.



### Obs:

1. Se till att avloppsledningen inte har skarpa svängar (över 45°), eftersom det kan påverka avfuktarens prestanda.
2. Inuti tältet, placera avloppsledningen uppåt och undvik att rikta luftflödet direkt på bladen.




# Installering

## Installera sensorn

**STEG 1** Sätt in temperatur- och fuktighetssensorn i jack-stiftet på 2,5 mm som ligger ovanför luftintaget och se till att den är ordentligt ansluten.


Obs: Om sensorn inte är ansluten, kommer displayen att visa “-”.

**STEG 2** Placera sensorn i målområdet och fäst den ordentligt. Obs: Det rekommenderas att placera sensorn 5–10 cm över bladhöjd.



## Avloppsmetoder


### A. Vattenbehållare



Ta bort vattenbehållaren → Töm vattnet → Installera om vattenbehållaren

### B. Avloppsledning

Att ansluta avloppsledningen möjliggör kontinuerlig avrinning av vatten.



# Kontrollpanel



### Strömbrytare

Tryck för att slå på.

Håll in i 3 sekunder för att stänga av.



### Lägesknapp

Tryck för att växla mellan manuellt och automatiskt läge.

Tryck och håll för att avsluta receptläget (verksam endast när receptet pågår)



### Fläktens hastighetsknapp

Tryck för att växla fläkten mellan standardläge och tyst läge.



### Knapp Upp

Tryck för att öka värdet av den aktuella inställningen.

Håll in för att växla mellan °C och °F.



### Knapp Ner

Tryck för att minska värdet av den aktuella inställningen.



### Bekräfta-knapp

Tryck för att bekräfta den aktuella operationen.

Håll in för att gå in i inställningsmenyn, inklusive kalibrerings- och ljudavstängningsalternativ.

### Andra knappåtgärder:

1. Håll strömbrytaren och Upp-kontrollen för att låsa eller låsa upp enheten.
2. Håll strömbrytaren och Bekräftelseknappen för att återställa enheten till fabriksinställningarna.

## Kontrollpanel



### 1. Driftsläge

Visar det aktuella läget: Manuell eller Automatisk.

### 2. Statusikon

Indikerar olika statusar för enheten, inklusive molnblockering, lutning, full vattentank, sondavkänning, anslutningsstatus och tyst läge.

### 3. Sondens avläsningar

Visar aktuella avläsningar från sonden, inklusive temperatur, relativ fuktighet och VPD.

### 4. Fläktens hastighet

Visar aktuell fläktläge: Standard eller Tyst.

Obs! Fläktens hastighetsikon släcks när avfuktaren inte är i drift.

### 5. Felikon

Visas när ett fel detekteras och visar motsvarande felkod.

### 6. Låsikon

Indikerar att skärmoperationen är låst när ikonen är synlig.

### 7. Kalibreringsläge

Ikonen visas när kalibreringen av temperatur eller fuktighet pågår.

### 8. Inställningsläge

Ikonen visas när temperatur- eller fuktighetsinställningarna justeras.

## Drift

### Manuell Läge

Tryck på Driftsläge-knappen för att gå till lägesvalet. Tryck sedan på lägesknappen för att bläddra bland de tillgängliga lägena. När "MANUELL" visas på skärmen trycker du på bekräftelseknappen för att bekräfta ditt val.



### Obs:

1. När du arbetar i MANUELL-läget, tryck på strömbrytaren för att pausa driften. Tryck på knappen igen för att återuppta.
2. Fläktens hastighet kan justeras när som helst.

### Automatisk Läge

Tryck på Driftsläge-knappen för att gå till lägesvalet. Tryck sedan upprepade gånger på lägesknappen för att bläddra bland de olika lägena. När "Auto" visas på skärmen trycker du på bekräftelseknappen för att gå till inställningen av fuktigheten. Använd knapparna Upp och Ner för att justera det önskade fuktighetsvärdet och tryck sedan på bekräftelseknappen för att bekräfta inställningen.



### Obs:

1. I automatisk läge har det önskade fuktighetsvärdet ett toleransområde på  $\pm 3\%$ .

## Wi-Fi-inställning


### Steg 1 Ladda ner Vivosun-appen

Sök efter "VIVOSUN" i Apple App Store eller Google Play Store för att ladda ner Vivosun-appen.




### Steg 2 Lägg till AeroDrain

Tryck på "+" för att lägga till AeroDrain och följ sedan instruktionerna i appen för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen.



### Steg 3 Namnge din enhet

Efter att ha kopplat upp AeroDrain framgångsrikt kan du ge din enhet ett nytt namn.



## Felsökning

| Problem                        | Orsaker                                                                                                                                                | Lösningar                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfuktaren fungerar inte.      | Det finns inget ström                                                                                                                                  | Sätt på den efter att ha kopplat in den.                                                                       |
|                                | Vattentanken är full                                                                                                                                   | Töm vattnet från den.                                                                                          |
|                                | Temperatur-och fuktighetssensor är inte detekterad.                                                                                                    | Sätt tillbaka eller byt ut temperatur-och fuktighetsgivaren.                                                   |
|                                | Avfuktaren har vält.                                                                                                                                   | Lägg enheten plant och låt den vila i minst 24 timmar innan du använder den.                                   |
|                                | Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög.                                                                                                       | Det rekommenderas att använda enheten i temperaturer mellan 5 och 35 °C (41 till 95 °F).                       |
|                                | Den målade fuktigheten i omgivningen har uppnåtts.                                                                                                     | Justera den önskade fuktigheten.                                                                               |
|                                | Kompressorn måste vänta i 3 minuter efter avstängning innan den kan startas om (systemskydd).                                                          | Vänta 3 minuter och kontrollera om den fungerar.                                                               |
| Avfuktningskapaciteten är låg. | Produkten visar felkod:<br>DF: Avfrostning pågår<br>E01: Kommunikationen med strömplattan misslyckades<br>E02: NTC-sensors fel<br>E04: EC-fläktens fel | Vänta i 5 minuter för att se om problemet löser sig av sig själv. Om inte, kontakta vår kundservice för hjälp. |
|                                | Filtret är för smutsigt.                                                                                                                               | Rengör eller byt ut filtret.                                                                                   |
|                                | Luftintag och/eller utgång är blockerad.                                                                                                               | Ta bort blockeringen.                                                                                          |
| Buller eller vibration         | Avloppsröret är allvarligt böjt.                                                                                                                       | Se till att böjningen av röret inte överstiger 45°.                                                            |
|                                | Avfuktaren står inte på en plan yta.                                                                                                                   | Placera avfuktaren på en hård, plan yta.                                                                       |

## Mer information



Besök vår webbplats för mer information om hur du ställer in din AeroDrain avfuktare.

## Garanti

Vivosun erbjuder ett års garanti mot defekter för AeroDrain-avfuktaren som köpts direkt från oss eller våra auktoriserade återförsäljare. Denna policy återspeglar vårt engagemang för att hantera alla tillverkningsdefekter eller tidiga skador som kan inträffa vid normal användning av våra produkter. Vår garanti täcker utbyte eller återbetalning av inköp som uppvisar materialdefekter inom ett år från det ursprungliga köpet. I sådana fall kan kunderna kontakta oss för att påbörja processen för reklamation. Kvitto krävs för att verifiera berättigandet.

Denna policy täcker inte produkter som har missbrukats, skadats avsiktligt eller skadats felaktigt. Utesluter också normalt slitage eller kosmetiska defekter, såsom mindre repor.

Kunder kan vara säkra på att våra produkter genomgår stränga kvalitetskontroller. Denna ettårs garanti visar vårt förtroende för hållbarheten hos våra produkter under normal användning. Om det finns defekter i en produkt, uppmanas kunderna att kontakta oss omedelbart. Din tillfredsställelse är vår högsta prioritet och vi är engagerade i att lösa eventuella problem på ett professionellt och snabbt sätt.



Om några produktfel upptäcks, uppmanas kunder att omedelbart kontakta oss. Din tillfredsställelse är vår prioritet, och vi är engagerade i att lösa eventuella problem på ett professionellt och snabbt sätt.

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception—which can be determined by turning the equipment off and on—the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.