


한국어

1. “Zigma” 앱 다운로드 및 설치

1.아래의 QR 코드를 스캔하거나 Google Play 또는 Apple/Xiaomi/Honor App Store에서 "Zigma"를 검색하여 Zigma 앱을 다운로드하고 설치하세요.



또는 공식 웹사이트에 로그인하여 APP를 다운로드하세요:
<https://www.eu-cat.com/?Download>


2.스마트 인형 전원 스위치 및 전원 공급 방식



- OFF ... 전원 끄기
- TYPE-C ... Type-C 전원 공급
- ON ... 알카라인 건전지 전원 공급

3. 등록/로그인

1.Zigma 계정에 등록/로그인하세요.




계정 등록

계정 등록

4. 애플리케이션에 장치 추가

1. 기기의 QR 코드를 스캔하여 기기를 추가하세요.



인형의 뒷면을 뒤집어서 뒤쪽 지퍼를 풀어주세요.
배터리 상자의 QR 코드를 스캔하세요.

눈 상태 표시등 설명:
파란색: 작동 중
노란색: 충전 중
빨간색: 배터리 부족
노란색: 네트워크 연결 불량
노란색: 센서 오류
노란색: 센서 오류
노란색: 센서 오류

왼쪽 버튼:
짧게 누름: 현재 응답 중단
길게 누름: 음성 녹음 모드 진입 (대화 시작)
손을 땀: 녹음 종료 및 응답 대기 상태로 전환

오른쪽 버튼:
짧게 누름: 현재 응답 중단
길게 누름: 음성 녹음 모드 진입 (대화 시작)
손을 땀: Wi-Fi 연결을 위한 페어링 모드 진입



1.제품 뒷면을 펼치다




TYPE-C

5. 네트워크 설정


1.WIFI 네트워크를 선택하고 비밀번호를 입력하세요.(참고: 현재 5G 네트워크는 지원되지 않습니다)

2.장난감 전원이 켜진 상태에서, 오른손을 3~5초간 길게 누르면, 눈에서 노란색과 파란색 불빛이 번갈아 깜빡이며 페어링 모드로 진입합니다.




3.인형이 네트워크 구성 상태에 들어갈 때, 앱의 안내를 따르고, '다음'을 클릭한 후 네트워크 구성이 완료될 때까지 잠시 기다리세요.

4.네트워크가 성공적으로 구성된 후 카드를 클릭하고 자녀의 기본 정보를 설정하세요. 완료 후 인형과 채팅을 시작할 수 있습니다.



6.애프터 서비스



인형의 뒷면을 뒤집어서 뒤쪽 지퍼를 풀어주세요.
배터리 상자의 QR 코드를 스캔하세요.

