

FRENCH+BLUETOOTH BP
INSTRUCTION CARD
AH-5V-3000-BT & AH-5V-6000-BT
SENT 2.11.25
REVISED

Heated Clothing App Instructions

Connecting Your Devices

1. Allow Bluetooth permissions on your phone.
2. Connect the battery to your garment.
3. Open the app and select the garment type you want to pair.
 - If no device appears, tap "Scan for Devices".
 - When the garment is displayed, tap "Connect".
 - Press the Home button in the top right corner to return to the home page.
4. Repeat the process for additional Bluetooth-enabled garments.

Controlling the Garment

1. From the Home screen, select the garment you wish to control. This opens the control screen.
2. Use the controls to:
 - Toggle power on or off.
 - Adjust the heat level.
 - Enable or disable Ghost Mode (controls the heat indicator light on the garment).
 - View the battery life.
3. To switch between garments:
 - Use the icons at the bottom of the screen.
 - Alternatively, navigate back to the Home page and select a different garment.

Disconnecting the Garment

- Method 1: On the Home page, press the (-) icon next to the garment.
- Method 2: On the Device Connection screen, press the "Disconnect" button.

Troubleshooting

- If no device appears, tap "Scan for Devices".
- If the issue persists:
 1. Unplug the battery and reconnect it.
 2. Tap "Scan for Devices" again.
 3. Ensure Bluetooth permissions are enabled in your phone settings.



SCAN QR CODE TO
DOWNLOAD THE APP

Mode d'emploi : appli des vêtements chauffants

Pour connecter votre appareil mobile

1. En tout premier lieu, il faut s'assurer de régler le paramètre système de l'appareil pour permettre les connexions Bluetooth.
2. Brancher la batterie sur votre vêtement.
3. Lancer l'appli et sélectionner le type de vêtement que vous souhaitez coupler.
 - Si aucun appareil ne s'affiche, taper sur « Scan for Devices » (Rechercher les appareils).
 - Quand le vêtement s'affiche, taper sur « Connect » (Connecter).
 - Appuyer sur le bouton Home (Accueil) en haut et à droite pour retourner à la page de garde.
4. Répéter les étapes précédentes pour coupler d'autres vêtements équipés de la technologie Bluetooth.

Réglage du vêtement

1. À la page de garde Home, sélectionner le vêtement dont vous souhaitez régler les paramètres. Une fenêtre de commande s'affiche.
2. Utiliser les commandes pour :
 - Activer et désactiver l'alimentation en électricité (Power).
 - Modifier le niveau de chaleur (Heat Level).
 - Activer ou désactiver le mode fantôme (Ghost Mode) (allumer ou éteindre le témoin de chauffage intégré au vêtement).
 - Vérifier l'autonomie de la batterie (Battery Life).
3. Pour basculer entre deux ou plusieurs vêtements :
 - Utiliser les icônes en bas de la page.
 - Alternativement, retourner à la page de garde Home et sélectionner le vêtement dans la liste.

Déconnecter un vêtement

- Méthode 1 : Sur la page de garde Home, appuyer sur l'icône (-) à côté du vêtement.
- Méthode 2 : À la fenêtre de connexion d'appareil Device Connection, appuyer sur le bouton « Disconnect » (Déconnecter).

Dépannage

- Si aucun appareil ne s'affiche, taper sur « Scan for Devices » (Rechercher les appareils).
- Si le problème ne se résout pas :
 1. Débrancher la batterie et la brancher à nouveau.
 2. Taper à nouveau sur « Scan for Devices » (Rechercher les appareils).
 3. Vérifier que les permissions Bluetooth sont activées dans les paramètres système de votre appareil.

SCANNEZ LE CODE QR POUR
TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

