



Before using the product, please read the manual carefully

EN

Product List:

- 1


- 2


- 3



1

20M LED Strip x 2

2

Music controller

3



Remote control x 1
(Cr2025 battery inserted)

Product Parameter:

Model: 40MAC864WB
APP: Lotus Lamp X
Language: English / German / Spanish
Operation Platform:
Android 4.3 or IOS 9.0 or higher
Input Voltage: DC 24V
Max Output Power: 24W

REMOTE CONTROL

- 36 color cycle switching options
- On/Off buttons.
- LED color buttons (16 colors)
- Bright adjustment (30%,50%,75%,100%)
- Dynamic mode speed adjustment
- Dynamic mode switching
- Music mode
- Timing turn off
- DIY color storage
- Dynamic mode loop



Disclaimer

Attention: Please read the installation and warning carefully, and make sure you use the product properly and safely.

- Please keep the product away from flammable, explosive gases, liquid and solid material.
- Ensure that the wire is connected correctly and properly to avoid short-circuit damage and fire hazard.
- Before using this product, please check the DC power and voltage meet the product technical requirements.
- Please don't plug the adaptor into the socket before you connect the whole set together.
- Please ensure the controller is not be covered when installing.
- If any problems don't make unauthorized repairs. Any doubts please contact us.
- Please beware of the static electricity when weather is dry. Please not worry about it when you feel it, there is no harm to human body.
- Do not use the rope light when covered or recessed into a surface.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of the whole luminaire shall be replaced.

Warranty of this product is two years, in this period we guarantee repairing or replacement service with no charge if it is normally used according to the instruction.

If the customer does not follow the instructions and following provisions in this manual, which results in product damage, the supplier is not responsible for any problems arising, even in the warranty period, maintenance costs borne by the customer.

- Damage caused by misuse, such as not in accordance with the instructions.
- Damages caused by unauthorized removal, repair, modify of the circuit; incorrect connection and replacement of the chips.
- Damage caused by transportation, shock, falling after purchase.
- Damage caused by earthquake, fire, flood, lightning and abnormal voltage.
- Damage caused by negligence or improper maintenance, such as storage at high temperature and humid environment, vicinity of hazardous chemical substances

Disposal

- 

The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.
- 

Dispose of the product in an environmentally-friendly man-ner. The product does not belong in the household garbage. Dispose of it at a recycling center for old electric and elec-tronic equipment. For more information, please contact the administration in your community.
- 

Batteries and rechargeable batteries must be removed and disposed of separately before disposing of the product. To protect the environment, batteries and rechargeable batteries may not be disposed of together with normal household waste. Instead they must be turned in at appropriate collection points. Please also observe applicable statutory provisions regulating the disposal of batteries.

Service Procedure

- If you have any questions, please open your order page, and click button 'Get help with order' to describe your issues, our customer service team will reply you within 24 hours.
- Email: Phstyle-service@outlook.com
- You can:
- Return it back without any reason within 30 days after receipt of goods.
 - Get refund or replacement without shipping rate within 30 days.
 - Get free replacement parts (need to cover shipping rate) within 365 days.



FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FR

Liste de produits:

- 1


- 2


- 3



1

Bande LED 20M x 2

2

Contrôleur de musique

3



Télécommande x 1
(Pile Cr2025 insérée)

Paramètre de produit :

Modèle : 40MAC864WB
APP: Lotus Lamp X
Langue : anglais / allemand / espagnol
Plate-forme d'exploitation :
Android 4.3 ou IOS 9.0 ou supérieur
Tension d'entrée : 24 V CC
Puissance de sortie maximale : 24 W
Classement IP : Ip20

TÉLÉCOMMANDE

- 36 options de changement de cycle de couleur
- Boutons Marche/Arrêt.
- Boutons de couleur LED (16 couleurs)
- Réglage lumineux (30 %, 50 %, 75 %, 100 %)
- Réglage de la vitesse en mode dynamique
- Commuation de mode dynamique
- Mode musique
- Timing éteint
- Stockage de couleurs DIY
- Boucle de mode dynamique






APP installation instructions:



Scan the QR-Code to download the APP
OR
Search "Lotus Lamp X" in APP Store or Google Play Store.

Installation diagram:

- 
- 
- 
- 
1. Clean the installation site, keep it clean and dry
2. Stick the strip light to the cleaned position and gently press it down.
3. After the product is powered on, connect to the device.
4. Control the light strip with a smartphone app

Avertissement

Attention: veuillez lire attentivement l'installation et l'avertissement, et assurez-vous d'utiliser le produit correctement et en toute sécurité.

1. Veuillez garder le produit à l'écart des gaz inflammables, explosifs, des matières liquides et solides.

2. Assurez-vous que le fil est correctement et correctement connecté pour éviter les dommages de court-circuit et les risques d'incendie.

3. Avant d'utiliser ce produit, veuillez vérifier que l'alimentation CC et la tension répondent aux exigences techniques du produit.

4. Veuillez ne pas brancher l'adaptateur dans la prise avant de connecter l'ensemble.

5. Veuillez vous assurer que le contrôleur n'est pas couvert lors de l'installation.

6. Si des problèmes ne font pas de réparations non autorisées, des doutes s'il vous plaît contactez-nous.

7. Méfiez-vous de l'électricité statique lorsque le temps est sec. S'il vous plaît ne vous inquiétez pas à ce sujet lorsque vous le sentez, il n'y a aucun mal au corps humain.

8. N'utilisez pas le câble lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface.

9. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint son extrémité, tout le luminaire doit être remplacé.

La garantie de ce produit est de deux ans, dans cette période, nous garantissons un service de réparation ou de remplacement sans frais s'il est normalement utilisé selon les instructions.

Si le client ne suit pas les instructions et les dispositions suivantes de ce manuel, ce qui entraîne des dommages au produit, le fournisseur n'est pas responsable des problèmes survenant, même pendant la période de garantie, les frais de maintenance supportés par le client.

1. Dommages causés par une mauvaise utilisation, par exemple non conforme aux instructions.

2. Les dommages causés par l'enlèvement, la réparation, la modification non autorisés du circuit; mauvaise connexion et remplacement des puces.

3. Dommages causés par le transport, un choc, une chute après l'achat.

4. Dommages causés par un tremblement de terre, un incendie, une inondation, un éclairage et une tension anormale.

5. Dommages causés par une négligence ou un entretien inapproprié, tels que le stockage à haute température et dans un environnement humide, à proximité de substances chimiques dangereuses

Disposizione

Il materiale di imballaggio è riciclabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e renderlo disponibile al servizio di raccolta per materiali riciclabili.

Smaltire il prodotto in modo ecologico. Il prodotto non appartiene ai rifiuti domestici. Smaltirlo in un centro di riciclaggio per vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'amministrazione nella propria comunità.

Le batterie e le batterie ricaricabili devono essere rimosse e smaltite separatamente prima di smaltire il prodotto. Per proteggere l'ambiente, le batterie e le batterie ricaricabili non possono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici. Devono invece essere consegnati nei punti di raccolta appropriati. Si prega inoltre di osservare le disposizioni di legge applicabili che regolano lo smaltimento delle batterie.

Procedura di servizio

Si vous avez des questions, veuillez ouvrir votre page de commande et cliquez sur le bouton "Obtenir de l'aide pour la commande" pour décrire vos problèmes, notre équipe de service client vous répondra dans les 24 heures.

Email: Phlstyle-service@outlook.com

Puoi:

1. Restituiscilo senza motivo entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

2. Ottieni il rimborso o la sostituzione senza spese di spedizione entro 30 giorni.

3. Ottieni parti di ricambio gratuite (è necessario coprire la tariffa di spedizione) entro 365 giorni.

Set up

Click to enter the control interface

Connect the light strip

Disconnect the light strip

ES

Lista de productos:

1 2 3

1 2 tiras de LED de 20 m.

2 Controlador de música

3 Mando a distancia x 1 (Batería Cr2025 insertada)

Parámetro del producto:

Modelo: 40MAC864WB

APLICACIÓN: Lotus Lamp X

Idioma: Inglés / Alemán / Español

Plataforma de operación:

Android 4.3 o iOS 9.0 o superior

Voltaje de entrada: 24 V CC.

Potencia máxima de salida: 24W

Clasificación IP: Ip20

CONTROL REMOTO

1. 36 opciones de cambio de ciclo de color

2. Botones de encendido / apagado.

3. Botones de colores LED (16 colores)

4. Ajuste de brillo (30%, 50%, 75%, 100%)

5. Ajuste de velocidad del modo dinámico

6. Cambio de modo dinámico

7. Modo de música

8. El tiempo se apaga

9. Almacenamiento de color de bricolaje

10. Bucle de modo dinámico

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Tips for music function

Q: Why APP music function can't play music?(as shown)

A: no downloaded music in phone storage or SD card.

Q: APP music mode, the phone can not make a sound

A: Please put your phone in ring mode.

Solution:

IOS: Download music from your computer's iTunes to your phone storage.

Android: Download music to phone storage.

Descargo de responsabilidad

Atención: lea detenidamente la instalación y la advertencia, y asegúrese de utilizar el producto de forma adecuada y segura.

1. Mantenga el producto alejado de gases inflamables, explosivos, líquidos y materiales sólidos.

2. Asegúrese de que el cable esté conectado correcta y correctamente para evitar daños por cortocircuito y peligro de incendio.

3. Antes de utilizar este producto, compruebe que la alimentación y el voltaje de CC cumplen los requisitos técnicos del producto.

4. No conecte el adaptador a la toma antes de conectar todo el conjunto.

5. Asegúrese de que el controlador no esté cubierto durante la instalación.

6. Si tiene algún problema no realice reparaciones no autorizadas, cualquier duda por favor contáctenos.

7. Tenga cuidado con la electricidad estática cuando el clima es seco. No se preocupe cuando lo sienta, no hay daño para el cuerpo humano.

8. No utilice la cuerda de luz cuando esté cubierta o empotrada en una superficie.

9. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue a su final, se sustituirá toda la luminaria.

La garantía de este producto es de dos años, en este periodo garantizamos el servicio de reparación o reemplazo sin cargo si se usa normalmente de acuerdo con las instrucciones.

Si el cliente no sigue las instrucciones y las siguientes disposiciones de este manual, lo que da lugar a daños en el producto, el proveedor no se hace responsable de los problemas que surjan, incluso en el periodo de garantía, los costos de mantenimiento correrán a cargo del cliente.

1. Daños causados por mal uso, por ejemplo, no de acuerdo con las instrucciones.

2. Daños causados por remoción, reparación o modificación no autorizada del circuito; Conexión incorrecta y sustitución de los chips.

3. Daños causados por transporte, golpes, caídas después de la compra.

4. Daños causados por terremotos, incendios, inundaciones, iluminación y voltaje anormal.

Disposizione

Tel material de embalaje es reciclable. Desechar el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y ponerlo a disposición del servicio de recogida de materiales reciclables.

Deseche el producto de forma respetuosa con el medio ambiente. El producto no debe tirarse a la basura doméstica. Deséchelo en un centro de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos viejos. Para obtener más información, comuníquese con la administración de su comunidad.

Las baterías y las baterías recargables deben retirarse y desecharse por separado antes de desechar el producto. Para proteger el medio ambiente, las baterías y las baterías recargables no deben desecharse junto con la basura doméstica normal. En su lugar, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados. Observe también las disposiciones legales vigentes que regulan la eliminación de baterías.

Procedimiento de servicio

Si tiene alguna pregunta, abra la página de su pedido y haga clic en el botón "Obtener ayuda con el pedido" para describir sus problemas, nuestro equipo de servicio al cliente le responderá dentro de las 24 horas.

Email: Phlstyle-service@outlook.com

Usted puede:

1. Devuélvalo sin ningún motivo dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la mercancía.

2. Obtenga un reembolso o reemplazo sin tarifa de envío dentro de los 30 días.

3. Obtenga piezas de repuesto gratuitas (debe cubrir la tarifa de envío) en un plazo de 365 días.

Manufacturer: shenzhen wilson electronic technology co.,ltd.

Address: Room 301,3rd Floor,Junlong Industrial Zone, Yousong Community, Longhua Street, Longhua District :Shenzhen, Guangdong, China