





NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-3000-18000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-18000-26500-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-18000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-26500-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-18000-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-26500-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-3000-18000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-18000-26500-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-18000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-26500-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-18000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-26500-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-26500-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-18000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-26500-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-18000-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-26500-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-26500-Ant1-PASS