

3 Ustawianie zegarka



4 Zaczynij używać

Obsługa ekranu dotykowego
Obsługa dotyku pełnoekranowego (przesunięcie, dotknięcie, długie naciśnięcie)



Wspólne funkcje

7 stylów menu

Naciśnij przycisk SPORT w prawym dolnym rogu zegarka, aby przejść do menu. Dwukrotne kliknięcie powoduje przełączenie do innego stylu menu. Jak pokazano na rysunku po prawej stronie



Barometr wysokości

- 1 Ekran wyświetlania wysokości i ciśnienia przewiń w dół, aby przełączyć na wysokościomierz.
- 2 Click Calibrate to perform height calibration.
- 3 Parametr wysokości w zegarku można dostosować do wartości innych wysokościomierzy lub parametrów wysokości.

Specyfikacja produktu

ekran	1,7" 360*360 IPS
Waga	81g
pojemność akumulatora	700mAh
rozmiar ciała	Ø50*14.3mm
Kompatybilny system	Obsługiwany system Android 5.1 lub iOS 8.2 lub nowszy

Środki ostrożności

1: Nie jest przeznaczony do użytku podczas kąpieli, nurkowania, jazdy na nartach wodnych lub innych czynności związanych z ciepłem, gorącym powietrzem lub wodą o dużej prędkości.
2: Zegarki mogą być spowodowane aktualizacjami oprogramowania układowego, interfejsu lub korzystania ze zmian w sposób jest normalnym zjawiskiem, należy zapoznać się z aktualizacjami produktu do wprowadzenia.

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem można przejść do „Moje → FAQ lub Opinie” w aplikacji FitCloudPro, aby znaleźć rozwiązanie.

Procedura użytkowania

Informacje dla użytkownika

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ważne

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Korzystanie z urządzenia generuje i emituje energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do spróbowania usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.


Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

NL (荷兰)


Smartwatch

Gebruikershandleiding


Voorlopig begrip van het product



Product voorkant



Product Terug



Laadlijn



Procedure voor gebruik

Je kunt het horloge gebruiken door de onderstaande stappen te volgen: .

1 Draag → **2 Opstarten** → **3 Het horloge instellen** → **4 Gebruiken**

1 Een horloge dragen

Om ervoor te zorgen dat het horloge de gegevens nauwkeuriger meet, moet je rekening houden met het volgende: .


1. Plaats het horloge ongeveer twee vingers van het polsbeen.

2. Stel het bandje in op een comfortabele graad van elasticiteit, houd de ruimte tussen het bandje en de pols op ongeveer één vinger, zodat de achterkant van het horloge dicht bij de huid zit.

2 Opstarten

Houd de "ON/OFF toets" 3 seconden ingedrukt om het horloge aan te zetten.

Tip: Als het horloge niet wordt ingeschakeld, laad het dan ongeveer 10 minuten op en wacht tot het horloge automatisch wordt ingeschakeld.



3 Het horloge instellen



1: Scan de QR-code, ga naar Google Play of AppleStore en download "FitCloudPro".



2. Open Apparaat binden in FitCloudPro APP:
(1) Zoek de modelnaam en verbind het horloge.
(2) Scan de QR-code in het horloge en sluit het horloge aan.



3. Bevestig de koppeling van de mobiele telefoon. Opmerking: Er verschijnt een verzoek voor draadloze koppeling op de mobiele telefoon, u moet de koppeling bevestigen.

4 Gebruiken

Bediening via aanraakscherm
Ondersteunt aanraken over het hele scherm (vegen, tikken, lang indrukken)



Algemene functies

7 verschillende menustijlen

Druk op de SPORT-knop rechtsonder op het horloge om het menu te openen. Dubbelklik om naar een andere menustijl over te schakelen. Zoals weergegeven in de afbeelding rechts.



Hoogte Barometer

- 1 Scherm voor hoogte en druk omlaag scrollen om naar hoogtemeter te gaan
- 2 Klik op Calibrate voor hoogtekaliibratie.
- 3 De hoogteparameter in het horloge kan worden aangepast aan de waarden van andere hoogtemeters of hoogteparameters.

Productspecificatie

scherm	1.7" 360*360 IPS
Gewicht	81g
accucapaciteit	700mAh
lichaamsgrootte	Ø50*14.3mm
Compatibel systeem	Android 5.1 of IOS 8.2 of hoger ondersteunt

Voorzorgsmaatregel

1: Niet bedoeld voor gebruik in bad, duiken, waterskiën of andere activiteiten met hitte, hete lucht of hoge snelheid water.

2: Horloges kunnen te wijten zijn aan firmware-upgrades, de interface of het gebruik van veranderingen in de manier waarop is een normaal verschijnsel, verwijzen wij u naar upgrades van het product naar de introductie prevaleert.

Als je problemen hebt met het product, kun je naar "Mijn → FAQ of Feedback" gaan in de FitCloudPro App om een oplossing te vinden.

Procedure voor gebruik

Informatie voor de gebruiker

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Belangrijk

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Het gebruik van apparatuur genereert en straalt radiofrequentie-energie uit en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.


Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in draagbare blootstellingstoestanden.

DK (丹麦)


Smartur

Brugervejledning

Foreløbig forståelse af produktet



Produkt Front



Produktets bagside



Opladningslinje



Opladningstilstand

Procedure for brug

Du kan bruge uret ved at følge nedenstående trin : .

1 Brug → 2 Start op → 3 Indstilling af uret → 4 Begynd at bruge

1 At have et ur på


For at uret kan måle data mere præcist, skal du være opmærksom på følgende:.

1. Placer uret ca. to fingre fra håndleddet.
2. Juster remmen til en behagelig grad af elasticitet, og hold afstanden mellem remmen og håndleddet på ca. en finger, så urets bagside er tæt på huden.

2 Start op

Tryk og hold »ON/OFF-tasten« nede i 3 sekunder for at tænde uret.

Tip: Hvis uret ikke tænder, skal du oplade uret i ca. 10 minutter og derefter vente på, at uret tænder automatisk.



3 Setting The Watch



1: Scan QR-koden, gå til Google Play eller AppleStore, download »FitCloudPro«.



Tilføj enhed

Hjemmeside Enhed Mig

2: Åbn Device-Bind Device i FitCloudPro APP:
(1) Søg efter modelnavnet, og tilsæt uret.
(2) Scan QR-koden i uret, og tilsæt uret.




Accepterer du anvendelsen om telefonbinding?
X ✓

3. Bekræft binding af mobiltelefonen
Bemærk: Der vises en anmodning om trådløs paring på mobiltelefonen, og du skal bekræfte paringen.

4 Begynd at bruge

Betjening af berøringsskærm
Understøtter berøring på hele skærmen (swipe, tryk, langt tryk)



Fælles funktioner

7 forskellige menustyler

Tryk på SPORT-knappen nederst til højre på uret for at åbne menuen. Dobbeltklik for at skifte til en anden menustilstand. Som vist på figuren til højre



Højdebarometer

- 1 Skærm med højde- og trykvissning, rul ned for at skifte til højdemåler
- 2 Klik på Calibrate for højdekalibrering
- 3 Højdeparameteren i uret kan justeres i henhold til værdierne af andre højdemålere eller højdeparametre.

Produktspecifikation

skærm	1,7" 360*360 IPS
Vægt	81g
Batterikapacitet	700mAh
Kropsstørrelse	Ø50*14.3mm
Kompatibelt system	Android 5.1 eller IOS 8.2 eller højere understøtter

Forsigtighed

1: Ikke beregnet til brug ved badning, dykning, vandski eller andre aktiviteter, der involverer varme, varm luft eller vand med høj hastighed.

2: Ure kan være på grund af firmwareopgraderinger, grænsefladen eller brugen af ændringer i vejen er et normalt fænomen,

se venligst produktets opgraderinger til introduktionen.

Hvis du har problemer med produktet, kan du gå til »My → FAQ or Feedback« FitCloudPro-appen for at finde en løsning.

Procedure for brug

Information til brugeren

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Vigtigt

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Brugen af udstyret genererer og udsender radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Orienter eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Enheden er blevet vurderet til at opfylde de generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges i bærbare eksponeringsforhold uden begrænsninger.

HU (匈牙利)

Okosóra

Felhasználói útmutató

A termék kezdeti megértése



Termék előlap

Termék Vissza



Töltővezeték



Töltési mód

Használati eljárás

Az alábbi lépéseket követve használhatja az órát:

1 Viseljen → **2** Boot Up → **3** Az óra beállítása → **4** Kezdje el használni

1 Óra viselése


Annak érdekében, hogy az óra pontosabban mérje az adatokat, a következőkkel kell tisztában lennie:

1. Helyezze az órát körülbelül két ujjnyira a csuklócsonttól.
2. Állítsa be a pántot a kényelmes rugalmassági fokhoz, tartsa a pánt és a csukló közötti távolságot körülbelül egy ponton. ujjnyira, hogy az óra hátulja közel legyen a bőrhöz.

2 Indítás

Az óra bekapcsolásához tartsa lenyomva a „ON/OFF gombot 3 másodpercig”.

Tipp: Ha az óra nem kapcsol be, töltsd fel az órát körülbelül 10 percig, majd várja meg, hogy az óra bekapcsoljon. hogy az óra automatikusan bekapcsoljon.




3 Az óra beállítása



4 Kezdje el használni

Érintőképernyős működés
Támogatja a teljes képernyő érintését (húzás, koppintás, hosszú nyomkodás)



Közös funkciók

7 menü típus

Nyomja meg a SPORT gombot az óra jobb alsó részén, hogy belépjen a menübe. Kattintson duplán, hogy másik menütípusra váltson. Amint az a jobb oldali ábrán látható



Magassági barométer

- 1 Magasság és nyomás kijelző képernyő görgessen lefelé a magasságmérőre való váltáshoz
- 2 Kattintson a Kalibrálás gombra a magassági kalibráláshoz.
- 3 A magassági paraméter az órában az értékek szerint állítható be, más magasságmérők vagy magassági paraméterek értékei alapján.

Termék specifikáció

képernyő	1,7" 360*360 IPS
Súly	81g
az akkumulátor kapacitása	700mAh
testméret	Ø50*14.3mm
S kompatibilis rendszer	Az Android 5.1 vagy az IOS 8.2 vagy magasabb verzió támogatja

Ha bármilyen problémája van a termékkel, a FitCloudPro alkalmazásban a „Saját → GYIK vagy Visszajelzés” menüpontban találhat megoldást.

Használati eljárás

Információ a felhasználónak

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Fontos

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. A berendezés használata rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel az általános RF-expozíciós követelményeknek. A készülék hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

Elővigyázatosság

1: Nem használható fürdéshez, búvárkodáshoz, vízisieléshez vagy más olyan tevékenységhez, amely hővel, forró levegővel vagy nagy sebességű vízzel jár.

2: Az órák a firmware-frissítések, az interfész vagy a változások használata miatt normális jelenség lehet, kérjük, olvassa el a termék frissítéseit a bevezetés érvényesül.