



MARS GAMING

G A M E R S · U N I V E R S E



MSBX SPEAKER

AUX

1. Connect the USB
2. Connect Jack to the device and the play music
1. Conecte el USB
2. Conecte el conector al dispositivo y reproduzca música

1. Collega l'USB
2. Collega il jack al dispositivo e riproduci la musica

1. Connectez l'USB
2. Connectez la prise à l'appareil et à la lecture de musique

1. USB anschließen
2. Klinke an das Gerät anschließen und Musik abspielen

BLUETOOTH


1. Select Bluetooth mode
2. Enable Bluetooth in your device and search "MSBX"

1. Seleccione el modo Bluetooth
2. Habilite Bluetooth en su dispositivo y busque "MSBX"

1. Seleziona la modalità Bluetooth
2. Abilita il Bluetooth nel tuo dispositivo e cerca "MSBX"

1. Sélectionnez le mode Bluetooth
2. Activez Bluetooth dans votre appareil et recherchez "MSBX"

1. Wählen Sie den Bluetooth-Modus
2. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Gerät und suchen Sie nach "MSBX"



Declaration of conformity / Declaración de conformidad / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaração de conformidade / Konformitätserklärung / Conformiteitsverklaring / Deklaracja zgodności: www.marsgaming.eu/en/conformity

EN
Safety & Maintenance
Warning 1. Do not disassemble, repair or modify the product for any reason 2. Do not expose the product to water, moisture or direct sun 3. Do not clean this product with alcohol or liquid agents 4. High volume can cause hearing loss.
At the end of the product life please dispose this product at your local waste collection/recycling centre.

ES
Seguridad y mantenimiento
Advertencia 1. No desmonte, repare ni modifique el producto por ningún motivo 2. No exponga el producto al agua, la humedad o la luz solar directa 3. No limpie este producto con alcohol o agentes líquidos 4. Un volumen alto puede provocar pérdida de audición.
Al final de la vida útil del producto, deséchelo en su centro de recolección / reciclaje de residuos local.

FR
Sécurité et entretien
Avertissement 1. Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit pour quelque raison que ce soit 2. N'exposez pas le produit à l'eau, à l'humidité ou au soleil direct 3. Ne pas nettoyer ce produit avec de l'alcool ou des agents liquides 4. Un volume élevé peut entraîner une perte d'audition.
A la fin de la vie du produit, veuillez jeter ce produit dans votre centre local de collecte/recyclage des déchets.

IT
Sicurezza e manutenzione
Attenzione 1. Non smontare, riparare o modificare il prodotto per nessun motivo 2. Non esporre il prodotto ad acqua, umidità o sole diretto 3. Non pulire questo prodotto con alcool o agenti liquidi 4. L'alto volume può causare la perdita dell'udito.
Alla fine della vita del prodotto si prega di smaltire questo prodotto presso il centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti locale

DE
Sicherheit und Wartung
Warnung 1. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt aus keinem Grund 2. Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus 3. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Alkohol oder flüssigen Mitteln 4. Hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.
Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer bei Ihrer örtlichen Müllabfuhr/Recyclingstelle.


Warning Message
1. Do not expose the device to high temperatures, sources of fire, or water to avoid the risk of explosion or fire.
2. Use only chargers and accessories recommended by the manufacturer to avoid damaging the device or causing danger. If the battery expands, leaks, or is damaged, please stop using it immediately and contact a professional for assistance.
3. Child safety warning: "This product contains small components and is not suitable for children under 3 years old." Children aged 12 and below require adult supervision.
4. Adapter compatibility requirements: Use an adapter that complies with the IEC62368-1 2023 standard, and use an FCC (Federal Communications Commission) approved charger.

Alarm Polizei Informationen
1. Lassen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, Feuer oder Wasser ausgesetzt, um die Gefahr einer Explosion oder eines Brandes zu vermeiden.
2. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Ladegeräte und Zubehörteile, um Schäden am Gerät zu vermeiden oder Gefahren zu verursachen. Wenn die Batterie aufgebläht, verschüttet oder beschädigt ist, beenden Sie die Verwendung sofort und wenden Sie sich an einen Fachmann, um Hilfe zu erhalten.
3. Kindersicherheitswarnung: "Dieses Produkt enthält kleine Inhaltsstoffe und ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet." Kinder ab 12 Jahren benötigen eine Erwachsenenbetreuung.
4. Adapterkompatibilitätsanforderungen: Verwenden Sie einen Adapter gemäß IEC62368-1 2023 und verwenden Sie ein von der FCC (Federal Communications Commission) zugelassenes Ladegerät.

Informations policières
Ne pas exposer l'équipement à des températures élevées, des sources de feu ou de l'eau pour éviter le risque d'explosion ou d'incendie.
Utilisez uniquement les chargeurs et les accessoires recommandés par le fabricant pour éviter d'endommager l'équipement ou de poser des risques. Si la batterie se gonfle, fuit ou est endommagée, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.
Avertissement de sécurité pour enfants : « Ce produit contient de petits ingrédients et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. » Les enfants âgés de 12 ans et moins ont besoin d'une surveillance adulte.
Exigences de compatibilité de l'adaptateur : utilisez un adaptateur conforme à la norme IEC62368-1 2023 et utilisez un chargeur approuvé par la FCC (Federal Communications Commission).

Informazioni Polizia
Non esporre l'apparecchiatura a temperature elevate, fuoco o acqua per evitare il rischio di esplosione o incendio.
Utilizzare solo i caricabatterie e gli accessori consigliati dal produttore per evitare di danneggiare l'apparecchiatura o causare pericoli. Se la batteria si gonfia, si perde o si danneggia, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista per assistenza.
Avviso di sicurezza per bambini: "Questo prodotto contiene piccoli ingredienti e non è adatto per l'uso da parte di bambini di età inferiore ai 3 anni." I bambini di età inferiore ai 12 anni hanno bisogno di una sorveglianza adulta.
Requisiti di compatibilità dell'adattatore: utilizzare un adattatore conforme allo standard IEC62368-1 2023 e utilizzare un caricabatterie approvato dalla FCC (Federal Communications Commission).

Información de la Policía
No exponga el equipo a altas temperaturas, fuentes de fuego o agua para evitar el peligro de explosión o incendio.
Utilice únicamente cargadores y accesorios recomendados por el fabricante para evitar daños o peligros en el equipo. Si la batería se hincha, se filtra o se daña, deje de usarla inmediatamente y póngase en contacto con un profesional para obtener ayuda.
Advertencia de seguridad infantil: "Este producto contiene ingredientes pequeños y no es adecuado para niños menores de 3 años". Los niños de 12 años o menos necesitan la tutela de un adulto.
Requisitos de compatibilidad del adaptador: use un adaptador que cumpla con la norma IEC62368-1 2023 y use un cargador aprobado por la FCC (Federal Communications Commission).



FCC STATEMENT :
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED WARNING:
- English:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.