

Intelligent Visual Doorphone User Manual V1.0 FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This equipment will not cause harmful interference, and (2) This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Information for Users: NOTE:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and may radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and back on, the user is encouraged to attempt to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorienting or repositioning the receiving antenna. - Increasing the distance between the equipment and the receiver. - Connecting the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. IMPORTANT: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance may cause the user to lose operation. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.	I. Appearance: Doorbell:	Ding dong: Phone number or email address and click "Next". Enter the verification code to log in APP ("Now try Login can add the doorphone device properly, please register and log in"). 3. APP permission pop-up prompt, such as message push, access to geographic location, connect peripheral devices, etc. Please set to "Allow". IV. Adding equipment: - Switch on the Bluetooth and location permissions feature of your phone. - press Corbell button to activate the device and the operating indicator flashes. The device enters network mode. - Open the APP enter the 'Home', click '+' in the upper right corner of the page, the APP will automatically scan and find the device, click 'Add'. Notes: - If the device does not search automatically, please click "Turn on Bluetooth" in the picture below. - all the device does not search automatically, please click "Turn on Bluetooth" in the picture below and set Allow low-privilege devices near this APP.	VII. Mobile message push: - Go to Phone -> Settings -> Notification and Status Bar -> App Notification Management, open TUYA Smart APP notification permission, enable notification, pause, lock screen, sound reminder and other notification functions. (Note: Due to different models, the operation interface and options are different, please choose by yourself) VII. Functionality: - Video Call: When the visitor presses the doorbell, the mobile phone will receive the APP push message, click enter push-pop window to enter the video call, real-time two-way call. 2. PIR Motion Detection: When a moving object is detected, the detection information will be sent to your mobile phone APP. 3. APP Remote Monitoring: You can view the door situation remotely through your mobile phone APP. 4. Device Sharing: Enter the real-time interface of APP (click Settings -> Shared Devices -> Add Sharing -> Enter Account Number in the upper right corner). 5. Night Vision: APP can produce powerful lighting effect even when there is no light at night. 6. Low Battery Reminder: When the battery is low, APP will push the low battery reminder, please change it in time.		
7. Working Indicator: Working status Blue indicator always on Distribution network saturation blue indicator flashes Charging status Red indicator always on, off when fully charged. VIII. Frequently asked questions: 1. What should I pay attention to before USC? 8. Please read the user manual carefully and follow the detailed steps before use. 9. After taking to the doorbell, please place your mobile phone at least 5 meters away from the doorbell to avoid interference or noise. 2. When the doorbell needs to be restarted and reset, when and how? 9. Reboot and reset is required when the doorbell does not work properly or cannot connect to your mobile phone. Press and hold the "RESET" button until you hear a 'woow' sound, then it will restart and reset. Add the device again. 3. What should I do if the device cannot be added repeatedly? 8. After the first failed attempt, please reboot the doorbell, press and hold the "Reset" button until you hear a 'woow' sound, and then try to add it again. This device only supports 2.4GHz Wi-Fi routers. Please make sure you are using a 2.4GHz Wi-Fi router and enter the correct Wi-Fi password. 4. Can't preview or watch the doorbell video properly? 8. Check if the network is good and move the doorbell near the router. If it still doesn't work, please restart the doorbell and add it again. 5. How to change the doorbell network to another router? 8. Remove the device from the APP and reconfigure the network of the doorbell. 6. Why can't I receive push notifications through the TUYA app? 8. Please make sure that the app is running properly on your phone and that your phone system has the relevant push features enabled, such as message notifications and permission confirmations. 7. Where should I install the device? 8. Do not install the button on a metal door as it may block the Wi-Fi signal. When installing the bell, please follow the user manual. After testing that the doorbell is working properly, install it in the location with the best signal.	Ding dong:	II. APP download mode: For Android phones, you can download it from your own app market or AppTreasure Search (Tuya APP). For iOS phones, search for 'Tuya' in the App Store to download. III. APP REGISTRATION: - Click 'Login'. - Click 'Register' for the first time you download and use the site, or click 'Login' if you already have an account. - Click 'Register', read the 'Privacy Policy' and click 'Agree'. Enter a valid mobile phone number. IV. Ajout d'équipements: - Activez la fonction Bluetooth et les autorisations de localisation de votre téléphone. - Appuyez sur le bouton Corbell pour activer l'appareil et l'indicateur de fonctionnement digite, le dispositif entre en mode réseau. - Ouvrez l'APP entrez dans 'Home', cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de la page, l'APP va automatiquement scanner et trouver l'appareil, cliquez sur 'Add'. III. ENREGISTREMENT DE L'APPLICATION: - Cliquez sur "+" Login. - Cliquez sur "+" S'inscrire " la première fois que vous téléchargez et utilisez le site, ou cliquez sur "+" Se connecter " si vous avez déjà un compte. - Cliquez sur "+" S'inscrire ", lisez la " Politique de confidentialité " et cliquez sur "+" Accepter ". Saisissez un numéro de téléphone mobile valide. IV. Aggiunta di apparecchiature: - Attivare la funzione Bluetooth e i permessi di localizzazione del telefono. - Premere il pulsante Corbell per attivare il dispositivo e l'indicatore di funzionamento lampeggia. Il dispositivo entra in modalità di rete. - Aprire l'APP entrare nella 'Home', fare clic su "+" nell'angolo superiore destro della pagina, l'APP eseguirà automaticamente la scansione e troverà il dispositivo, quindi fare clic su 'Aggiungi'. III. REGISTRAZIONE DELL'APP: - Clicca su "+" LOGIN. - Fare clic su "+" Accesso " la prima volta che si scarica e si utilizza il sito, oppure fare clic su "+" Accesso " se si dispone già di un account. - Fare clic su "+" S'iscrivere ", leggere l'informazione sulla privacy e fare clic su "Accettare". Inserire un numero di cellulare valido. VI. Messaggio mobile push: - Andare in Telefono -> Impostazioni -> Barra di notifica e di stato -> Gestione notifiche, aprire l'impostazione alla notifica di TUYA Smart APP abilitare la notifica, pausa, schemata di blocco, promemoria sonora o altre funzioni di notifica. (Nota: a causa di diversi modelli, l'interfaccia operativa e le opzioni sono diverse, si prega di scegliere da soli). V. Abbinamento campanello e Ding Dong: - Accendere l'apparecchio Dingdong (a sinistra). - Tenere premuto il pulsante di abbinamento dell'apparecchio Dingdong per 3 secondi (come mostrato nell'immagine), la spia lampeggia. - Premer il pulsante campanello (a destra), l'indicatore Dingdong suona, l'abbinamento è riuscito. VI. Mobile Push-Nachricht: - Gehen Sie zu Telefon -> Einstellungen -> Benachrichtigungs- und Statusleiste -> Benachrichtigungen verwalten, öffnen Sie die TUYA Smart APP Benachrichtigungsoptionen, aktivieren Sie Benachrichtigung, Pause, Sperrbildschirm, Benennung und andere Benachrichtigungsfunktionen. (Hinweis: Aufgrund der verschiedenen Modelle, die Operation Schnittstelle und Optionen sind unterschiedlich, bitte wählen Sie für sich selbst).	VI. Message mobile push: - Allez dans Téléphone -> Paramètres -> Notification et barre d'état -> Gestion des notifications des applications, ouvrez la permission de notification de TUYA Smart APP, activez la notification, la pause, l'écran de verrouillage, le signal sonore et d'autres fonctions de notification. (Note: En raison des différents modèles, l'interface de fonctionnement et les options sont différentes, veuillez choisir par vous-même). VII. Funzionalità: - Video Call: Quando il visitatore preme il campanello, il telefono cellulare riceve il messaggio push dell'APP, fare clic sulla finestra pop-up push per accedere alla videocchiamata, chiamata bidirezionale in tempo reale. 2. Rilevamento del movimento PIR: Quando un oggetto in movimento è rilevato, l'informazione di detection è inviata a l'applicazione di rete telefonica portatile. 3. Visione a distanza per l'APP: Puoi osservare la situazione di la porta a "distanza" per l'interfaccia di APP di rete telefonica portatile. 4. Partage de l'appareil: Entrez dans l'interface en temps réel de l'APP, cliquez sur Paramètres -> Appareils partagés -> Ajouter un partage -> Entrez le numéro de compte dans le coin supérieur droit. 5. Visione notturna: Pulsate un potente effet d'illumination et en l'absence di luce notturna. 6. Promemoria di batteria scarica: Quando la batteria è scarica, l'APP invia un promemoria di batteria scarica per cui si consiglia di ricaricarla in tempo.	VI. Message mobile push: - Allez dans Téléphone -> Paramètres -> Notification et barre d'état -> Gestion des notifications des applications, ouvrez la permission de notification de TUYA Smart APP, activez la notification, la pause, l'écran de verrouillage, le signal sonore et d'autres fonctions de notification. (Note: En raison des différents modèles, l'interface opérationnelle et les options sont différentes, veuillez choisir par vous-même). VII. Domande frequenti: 1. A cosa devo prestare attenzione prima di utilizzare l'APP? 2. Leggere attentamente il manuale d'uso e seguire le istruzioni dettagliate prima di utilizzare il campanello. Quando si parla con il campanello, posizionare il cellulare ad almeno 5 metri di distanza dal campanello per evitare interferenze o rumore. 3. Quando si come si deve riavviare e resettare il campanello? 4. Riavviare e resettare sono necessari quando il campanello non funziona correttamente o non riesce a connettersi al telefono cellulare. 5. Tenere premuto il pulsante "RESET" per almeno 3 secondi, "woow", quindi il campanello si riavvia e si resett. Aggiungere nuovamente il dispositivo. 6. Cosa devo fare se il dispositivo non può essere aggiunto più volte? 7. Dopo il primo fallimento, riavviare il campanello, tenere premuto il pulsante "Reset" finché non si sente un suono "woow", quindi provare ad aggiungere nuovamente il dispositivo. Questo dispositivo supporta solo router Wi-Fi 2.4GHz. Assicurarsi di utilizzare un router a 2.4 GHz e di inserire la password Wi-Fi corretta. 8. Non è possibile visualizzare l'anteprima o riprodurre costantemente il video del campanello? 9. Verificare che la rete sia buona e aggiungere il campanello al router. Se ancora non funziona, riavviare il campanello e aggiungere di nuovo. 10. Come posso cambiare la rete del campanello con un altro router? 11. Rimuovere il dispositivo dall'APP e riconfigurare la rete del campanello. 12. Perché non riesco a ricevere le notifiche push tramite l'applicazione TUYA? 13. Assicurarsi che l'applicazione funzioni correttamente sul telefono e che il sistema telefonico abbia abilitato le funzioni push appropriate, come le notifiche dei messaggi e le conferme dei permessi. 14. Dove devo installare il dispositivo? 15. Non installare il pulsante su una porta di metallo, poiché potrebbe bloccare il segnale Wi-Fi. Per l'installazione del campanello, atterrare al manuale d'uso, leggere aver verificato il corretto funzionamento del campanello, installarlo nel punto in cui il segnale è migliore.	I. Aspecto: Glocke:
I. Aspetto: il campanello: Campanello:	Ding dong:	II.Modality of download dell'APP: Per telefoni Android, è possibile scaricarla dal proprio app market o dalla ricerca AppTreasure (Tuya APP). Per i telefoni IOS, cercare "Tuya" nell'App Store per scaricarla. III. REGISTRAZIONE DELL'APP: - Clicca su "+" LOGIN. - Fare clic su "+" Accesso " la prima volta che si scarica e si utilizza il sito, oppure fare clic su "+" Accesso " se si dispone già di un account. - Fare clic su "+" S'iscrivere ", leggere l'informazione sulla privacy e fare clic su "Accettare". Inserire un numero di cellulare valido.	I. Aspecto: Glocke:		
Ding dong:	II. Wie man die APP herunterlädt: Andere Telefonen: Android, è possibile scaricarla dalla applicazione dello app market o dalla ricerca AppTreasure (Tuya APP). Per i telefoni IOS, cercare "Tuya" nell'App Store per scaricarla. III. REGISTRIERUNG DER APP: - Klick auf "+" ANMELDEN. - Klicken Sie auf "Anmelden", wenn Sie die Website zum ersten Mal herunterladen und nutzen, oder klicken Sie auf "Login", wenn Sie bereits ein Konto haben. - Klicken Sie auf "Registrierung", lesen Sie die "Datenschutzbestimmungen" und klicken Sie auf "Akzeptieren". Geben Sie eine gültige Handynummer ein.	VI. Mobile Push-Nachricht: - Gehen Sie zu Telefon -> Einstellungen -> Benachrichtigungs- und Statusleiste -> Benachrichtigungen verwalten, öffnen Sie die TUYA Smart APP Benachrichtigungsoptionen, aktivieren Sie Benachrichtigung, Pause, Sperrbildschirm, Benennung und andere Benachrichtigungsfunktionen. (Hinweis: Aufgrund der verschiedenen Modelle, die Operation Schnittstelle und Optionen sind unterschiedlich, bitte wählen Sie für sich selbst). VII. Funktionsweise: - Videoanruf: Wenn der Besucher die Türklingel drückt, empfängt das Mobiltelefon die Push-Nachricht von der APP, klick auf das Push-Pop-up-Fenster um auf den Videoanruf zuzugreifen, Zwei-Wege-Kommunikation in Echtzeit. - PIR-Bewegungserkennung: Wenn ein sich bewegendes Objekt erkannt wird, wird die Ereignisinformation an die APP des Mobiltelefons gesendet. - Die Fernüberwachung der APP: Sie können die Tür-Situation aus der Ferne durch die APP des Mobiltelefons sehen. - Geteilte App: Geben Sie die Live-APP-Oberfläche, klicken Sie auf Einstellungen -> Freigabeoptionen -> Freigabe Handynummer -> Geben Sie die Kontonummer in der oberen rechten Ecke ein. (Hinweis: Mitglieder der Freigabe müssen zuerst die Doodle Smart APP herunterladen und registrieren). - Nachrichte: Kam einen ersten Lichteffekt erzeugen, auch wenn kein Nachricht vorhanden ist, sendet die APP eine Erinnerung an niedrigen Batteriestand, wenn die Batterie schwach wird, sendet sie rechtzeitig aufbau.	I. Aspecto: Glocke:		
numero de telefono o dirección de correo electrónico y haga clic en «Siguiente». A continuación, introduzca el código de verificación para iniciar sesión en APP ("El código de sesión no puede añadir el teléfono correctamente, registre e inicie sesión"). Solicitud emergente de permisos de APP, como envío de mensajes, acceso a la ubicación, conexión de dispositivos periféricos, etc. Seleccione «Permitir». IV. Complemento del equipamento: - active la función Bluetooth y la autorización de localización del teléfono. - pulse el botón Corbell para activar el dispositivo y el indicador de encendido parpadeará. - abra la APP entre en «Inicio», haga clic en «+» en la esquina superior derecha de la página, la APP escaneará automáticamente y encontrará el dispositivo, a continuación, haga clic en «Añadir».	V. Campanilla y Ding Dong: 1. encienda el Dingdong (izquierda). 2. pulse el botón Corbell para activar el dispositivo y el indicador de funcionamiento parpadeará. 3. abra la APP entre en «Inicio», haga clic en «+» en la esquina superior derecha de la página, la APP escaneará automáticamente y encontrará el dispositivo, a continuación, haga clic en «Añadir». VII Funcionalität: - Videoanruf: Wenn der Besucher die Türklingel drückt, empfängt das Mobiltelefon die Push-Nachricht von der APP, klick auf das Push-Pop-up-Fenster für auf den Videoanruf zuzugreifen, Zwei-Wege-Kommunikation in Echtzeit. - PIR-Bewegungserkennung: Wenn ein sich bewegendes Objekt erkannt wird, wird die Ereignisinformation an die APP des Mobiltelefons gesendet. - Die Fernüberwachung der APP: Sie können die Tür-Situation aus der Ferne durch die APP des Mobiltelefons sehen. - Geteilte App: Geben Sie die Live-APP-Oberfläche, klicken Sie auf Einstellungen -> Freigabeoptionen -> Freigabe Handynummer -> Geben Sie die Kontonummer in der oberen rechten Ecke ein. (Hinweis: Mitglieder der Freigabe müssen zuerst die Doodle Smart APP herunterladen und registrieren). - Nachrichte: Kam einen ersten Lichteffekt erzeugen, auch wenn kein Nachricht vorhanden ist, sendet die APP eine Erinnerung an niedrigen Batteriestand, wenn die Batterie schwach wird, sendet sie rechtzeitig aufbau.	VI. Messaggio push móvil: - Andare in Telefono -> Impostazioni -> Barra di notifica e di stato -> Gestione notifiche, attivare le impostazioni di notifica, pausa, schema di blocco, promemoria sonora o altre funzioni di notifica. (Nota: a causa di diversi modelli, l'interfaccia operativa e le opzioni sono diverse, si prega di scegliere da soli). VIII. Preguntas más frecuentes: ¿Qué debo tener en cuenta antes de utilizar el uso? - Lee atentamente el manual de usuario y sigue las instrucciones detalladas antes de utilizar el timbre. Cuando hable con el timbre, debe colocarlo el teléfono móvil a una distancia mínima de 5 metros del timbre para evitar interferencias o ruidos. ¿Cómo puedo cambiar la red del timbre a otro router? - Es necesario reiniciar y reinstalar si el timbre no funciona correctamente o no puede conectarse al teléfono móvil. - Mantenga pulsado el botón "RESET" hasta que oiga un sonido «woow», entonces el timbre se reiniciará y se resteará. Vuelva a conectar el dispositivo. ¿Qué debo hacer si el dispositivo no se puede añadir varias veces? - Después de el primer fallo, reinicie el timbre, mantenga pulsado el botón «Reset» hasta que oiga un sonido «woow» y a continuación, intente añadir el dispositivo de nuevo. Este dispositivo sólo es compatible con routers Wi-Fi 2.4GHz. Asegúrese de que está utilizando un router de 2.4 GHz y entre la contraseña Wi-Fi correcta. ¿El video del timbre no se visualiza o no reproduce correctamente? - Compruebe si la red es buena y añada el timbre al router. Si sigue sin funcionar, reinicie el timbre y vuelva a agregarlo. ¿Cómo puedo cambiar la red del timbre a otro router? - Eliminar el dispositivo de la APP y volver a configurar la red del timbre. ¿Por qué no puedo recibir notificaciones push a través de la red de la TUYA? - Eliminar el dispositivo de la APP y reconfigurar la red del timbre. ¿Por qué no puedo recibir notificaciones push a través de la red de la TUYA? - Eliminar el dispositivo de la APP y reconfigurar la red del timbre. ¿Por qué no puedo recibir notificaciones push a través de la red de la TUYA? - Eliminar el dispositivo de la APP y reconfigurar la red del timbre.	Ding dong:		
Notes: a. Si el dispositivo no busca automáticamente, haga clic en «Activar Bluetooth» en la pantalla de inicio. a. Si el dispositivo no busca automáticamente, haga clic en «Activar Bluetooth» en la pantalla de inicio. a. Si el dispositivo no busca automáticamente, haga clic en «Activar Bluetooth» en la pantalla de inicio. Notes: 4. Når dørbellen er tilføjet, skal du indtaste konto og adgangskode til det trådløse netværk. 4. Når dørbellen er tilføjet, skal du indtaste konto og adgangskode til det trådløse netværk. 4. Når dørbellen er tilføjet, skal du indtaste konto og adgangskode til det trådløse netværk.	V. Mobil push-besked: - Gå til Telefon -> Indstillinger -> Notifikation og statusbar -> App-notifikationer, åbn TUYA Smart APP-notifikationsindstillinger, aktivér notifikation, pause, lås-skærm og andre notifikationsfunktioner. (Bemærk: På grund af forskellige modeller, er betjeningsgrænsefladen og mulighederne forskellige, vælg selv). VII Funktionalitet: - Videoanruf: Når den besøgende trykker på dørbellen, modtager mobiltelefonen push-besked fra APP'en, tryk på push-pop-up-vinduet for at tilføje til videoanruf, tovejskommunikation i realtid. - PIR-bewegungserkennung: Når et objekt bevæger sig, sendes detektionsinformation til mobiltelefonens APP. - APP fjernovervågning: Du kan se dørsituationen på afstand via mobiltelefonens APP. - Del app: Gå til live APP-grænsefladen, klik på freigabe Handynummer -> Freigabe Handynummer -> Freigabe Handynummer -> Freigabe Handynummer. (Bemærk: Medlemmer skal først downloade og registrere Doodle Smart APP). - Natsyn: Den kan producere en stærkt lysende, selv om der ikke er noget natlys.	VII. App-REGISTRERING: - Klick auf "+" ANMELDEN. - Klicken Sie auf "Anmelden", wenn Sie die Website zum ersten Mal herunterladen und nutzen, oder klicken Sie auf "Login", wenn Sie bereits ein Konto haben. - Klicken Sie auf "Registrierung", lesen Sie die "Datenschutzbestimmungen" und klicken Sie auf "Akzeptieren". Geben Sie eine gültige Handynummer ein. VIII. Ofte stillede spørgsmål: 1. Hvad skal jeg være opmærksom på ved installationen? - Svar: Læs brugsvejledningen omhyggeligt, og følg de detaljerede instruktioner for den bruger dørbellen. Når du tæller med dørbellen, skal du placere mobiltelefonen mindst 5 meter væk fra dørbellen for at undgå interferens eller støj. 2. Hvornår og hvordan skal dørbellen nulstilles? 1. Nulstilling og gennulstilling er nødvendig. Hvis dørbellen ikke fungerer korrekt eller ikke kan oprette forbindelse til mobiltelefonen. 2. Tryk på "RESET"-knappen nede, indtil du hører en «woow-lyd», så genstarter enheden og nulstilles. Tilføj enheden igen. 3. Hvad skal jeg gøre, hvis enheden ikke kan tilføje flere gange? 4. Nulstil dørbellen efter den første fejl, tryk og hold «Reset»-knappen nede, indtil du hører en «woow-lyd» og prøv derefter at tilføje enheden igen. Denne enhed er kun kompatibel med 2.4GHz Wi-Fi-routere. Sørg for, at du bruger en 2.4 GHz-router. 5. Dørbellen fungerer ikke, og det er svært at tilføje den til routeren. Hvis det stadig ikke virker, skal du nulstille dørbellen og tilføje den igen. 6. Dørbellen fungerer ikke, og det er svært at tilføje den til routeren. Hvis det stadig ikke virker, skal du nulstille dørbellen og tilføje den igen. 7. Hvor skal jeg installere enheden? 8. Installér ikke trykknappen på en metaldele, da det kan blokere Wi-Fi-signalen. 9. Når du installerer dørbellen, skal du sørge for, at den ikke dækker dørbellen, og at dørbellen er korrekt, skal du installere den, hvor signalet er bedst.	III. APP-REGISTRERING: - Klick auf "+" ANMELDEN. - Klicken Sie auf "Anmelden", wenn Sie die Website zum ersten Mal herunterladen und nutzen, oder klicken Sie auf "Login", wenn Sie bereits ein Konto haben. - Klicken Sie auf "Registrierung", lesen Sie die "Datenschutzbestimmungen" und klicken Sie auf "Akzeptieren". Geben Sie eine gültige Handynummer ein. VIII. Ofte stillede spørgsmål: 1. Hvad skal jeg være opmærksom på ved installationen? - Svar: Læs brugsvejledningen omhyggeligt, og følg de detaljerede instruktioner for den bruger dørbellen. Når du tæller med dørbellen, skal du placere mobiltelefonen mindst 5 meter væk fra dørbellen for at undgå interferens eller støj. 2. Hvornår og hvordan skal dørbellen nulstilles? 1. Nulstilling og gennulstilling er nødvendig. Hvis dørbellen ikke fungerer korrekt eller ikke kan oprette forbindelse til mobiltelefonen. 2. Tryk på "RESET"-knappen nede, indtil du hører en «woow-lyd», så genstarter enheden og nulstilles. Tilføj enheden igen. 3. Hvad skal jeg gøre, hvis enheden ikke kan tilføje flere gange? 4. Nulstil dørbellen efter den første fejl, tryk og hold «Reset»-knappen nede, indtil du hører en «woow-lyd» og prøv derefter at tilføje enheden igen. Denne enhed er kun kompatibel med 2.4GHz Wi-Fi-routere. Sørg for, at du bruger en 2.4 GHz-router. 5. Dørbellen fungerer ikke, og det er svært at tilføje den til routeren. Hvis det stadig ikke virker, skal du nulstille dørbellen og tilføje den igen. 6. Dørbellen fungerer ikke, og det er svært at tilføje den til routeren. Hvis det stadig ikke virker, skal du nulstille dørbellen og tilføje den igen. 7. Hvor skal jeg installere enheden? 8. Installér ikke trykknappen på en metaldele, da det kan blokere Wi-Fi-signalen. 9. Når du installerer dørbellen, skal du sørge for, at den ikke dækker dørbellen, og at dørbellen er korrekt, skal du installere den, hvor signalet er bedst.		