


QUICK GUIDE GUIDE RAPIDE

Screen-Free Interactive Player for Kids
Join in, in Joy
Lecteur Interactif sans Écran pour Enfants
Entrez dans la joie

Note: All images in this manual are for reference only, please refer to the actual product for accurate details.
Remarque : Toutes les images de ce manuel ne servent qu'à titre de référence. Veuillez vous référer au produit réel pour obtenir des informations précises sur le produit.

Know Your Player Comprendre votre lecteur



Story Craft Craft d'histoires

Place crafts on the player, stories begin.

If stories haven't been downloaded, connect the player to the network.

Il vous suffit de déposer un craft pour lancer les histoires.
Si les histoires n'ont pas été téléchargées, connectez le lecteur au réseau.



Different types of crafts offer various ways to play.

Différents types de crafts offrent plusieurs façons de jouer.



Create kid's own story

Créer l'histoire de votre enfant




Tap it, interact with the story

Appuyer pour interagir avec l'histoire




Listen intently, explore more

Écouter attentivement, explorer davantage



Let families create special crafts for kid

Laisser les familles créer des crafts spéciaux pour les enfants



Let families create special crafts for kid

Laisser les familles créer des crafts spéciaux pour les enfants

More Operations Autres opérations

Feature Fonctionnalité	Operation Fonctionnement	Illustration
Network Connection Connexion au réseau	Press the left button and the power button for 3 seconds. Appuyez sur le bouton gauche et le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.	
Factory Reset Restauration aux paramètres d'usine	1. Press the left button, right button and play button for 10 seconds. 2. Press the power button to confirm. 1. Maintenez-enfoncés le bouton gauche, le bouton droit et le bouton Lecture pendant 10 secondes. 2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour confirmer.confirmer	
Different States Différents états	When the player malfunctions or behaves abnormally, please check your network connection and try again. Lorsque le lecteur tombe en panne ou présente un phénomène anormal, veuillez vérifier votre connexion au réseau et réessayer.	

Get More Help:

Visit our website: <https://us.seedpace.com/help>

Contact us: support@seedpace.com

Obtenir plus d'aide:

Visitez notre site web: <https://us.seedpace.com/help>

Contactez-nous: support@seedpace.com

FAQ for First-time User FAQ pour la première utilisation

- Q1 Why are the buttons not lit when the player is turned on?**
The player may be out of power. Please fully charge the player using the recommended adapter and then turn it on again.
- Q2 What charging adapter should I use for the player?**
The player has a Type-C charging port. Use an adapter that provides 5V/1.5A to ensure proper charging.
- Q3 Why can't Imagine Craft play stories?**
The player must be connected to the network first. Additionally, parents needs to set up the child's information in the app before Imagine Craft stories can be played.
- Q4 Why aren't the settings I changed in the app syncing with the player?**
Check that the player is connected to the network. It must have a valid network connection to update any new settings from the app.

- Q1 Pourquoi les boutons ne s'allument-ils pas lorsque le lecteur est mis en marche ?**
Le lecteur est peut-être épuisé. Veuillez le recharger entièrement à l'aide de l'adaptateur recommandé, puis rallumez-le.
- Q2 Quel adaptateur de recharge dois-je utiliser pour le lecteur ?**
Le lecteur est doté d'un port de charge USB-C. Utilisez un adaptateur 5 V/1,5 A pour assurer une recharge optimale.
- Q3 Pourquoi Imagine Craft ne peut pas lire les histoires ?**
Le lecteur doit d'abord être connecté au réseau. De plus, les parents doivent configurer les informations de l'enfant dans l'Application avant de lancer les histoires Imagine Craft.
- Q4 Pourquoi les paramètres modifiés par moi dans l'Application ne se synchronisent-ils pas avec le lecteur?**
Vérifiez que le lecteur est connecté au réseau. La connexion au réseau est nécessaire pour mettre à jour tout nouveau paramètre depuis l'Application.

Warnings and Safety Instructions Avertissements et précautions de sécurité

IMPORTANT: PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

- Choking hazard. Small parts. Not for children under 3 years.
- The charger cord could be a strangulation hazard. Not for children under 3 years of age.
- All crafts contain inaccessible, strong magnets. Please keep them away from medical components such as defibrillators, shunts or pacemakers, as well as from magnetically sensitive products such as data carriers, credit cards, or computers.
- All packing materials, such as tape, plastic sheets, and removable tags, are not part of this product and should be discarded to ensure your child's safety.

Battery Notice

- The batteries in the device are not removable. Replacement by the user is not permitted. Opening the device will void the warranty.
- Never dispose of this product with household waste. Consult local regulations for separate collection of electronics, electrical products, and batteries.

Safety Instructions

- Do not operate if damaged or broken. To avoid malfunction:
- ① Do not expose to water/moisture. The device is not waterproof. If submerged, disconnect the USB-C cable and power off immediately.
 - ② Do not expose to heat. Designed for reliable operation at normal ambient room temperatures.
 - ③ Handle with care to avoid mechanical damage.
 - ④ Do not tamper with screws or dismantle the product.

IMPORTANT: veuillez conserver cette INFORMATION pour référence FUTURE

Attention





- risque d'étouffement. Petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.
- le cordon de chargeur peut présenter un risque d'étranglement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Tous les métiers contiennent des aimants inaccessibles et forts. Veuillez les tenir à l'écart des composants médicaux tels que les défibrillateurs, les shunts ou les stimulateurs cardiaques, ainsi que des produits magnétiquement sensibles tels que les supports de données, les cartes de crédit ou les ordinateurs.
- Tous les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les feuilles de plastique et les étiquettes amovibles, ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés pour assurer la sécurité de votre enfant.

Avis de batterie

- Les piles de l'appareil ne sont pas amovibles. Le remplacement par l'utilisateur n'est pas autorisé. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie.
- Ne jamais jeter ce produit avec les déchets ménagers. Consultez la réglementation locale pour la collecte sélective des produits électroniques, électriques et des batteries.

Consignes de sécurité

- Ne pas fonctionner si endommagé ou cassé. Pour éviter les dysfonctionnements:
- ① Ne pas exposer à l'eau/l'humidité. L'appareil n'est pas étanche. En cas d'immersion, débranchez le câble USB-C et éteignez-le immédiatement.
 - ② Ne pas exposer à la chaleur. Conçu pour un fonctionnement fiable à des températures ambiantes normales.
 - ③ Manipuler avec soin pour éviter les dommages mécaniques.
 - ④ Ne pas altérer les vis ou démonter le produit.




Set Up Your Player

Configurez votre lecteur


- 1 Download the **Seedpace App** on your phone from the App Store(iOS) or Google Play(Android).

Téléchargez l'Application Seedpace sur votre téléphone depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android).



• iOS 13 or newer

• iOS 13 ou version ultérieure



• Android 8 or newer

• Android 8 ou version ultérieure

- 2 Turn on the player, then press the **left button and power button** for 3 seconds until the Wi-Fi icons appear.

Allumez le lecteur, puis appuyez sur le bouton gauche et le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes jusqu'à ce que les icônes Wi-Fi apparaissent.



- 3 Tap **"Add New Players"** in the Seedpace App and follow the instructions to pair with your player.

Appuyez sur "Ajouter de nouveaux lecteurs" dans l'Application Seedpace et suivez les instructions pour jumeler votre lecteur.



- 4 The product includes three types of welcome crafts. When you place a craft on the Seedpace Player, it automatically recognizes the craft. During the first use of any craft, you will see a downloading icon, indicating the audio is being downloaded.

Le produit comprend trois types de crafts de bienvenue. Lorsque vous placez un craft sur le Lecteur Seedpace, celui-ci le reconnaît automatiquement. Lors de la première utilisation de n'importe quel craft, une icône de téléchargement s'affiche, indiquant que l'audio est en cours de téléchargement.



Play the Welcome Craft

Jouez le Craft de bienvenue



Classic Craft

Craft classique

StoryBox: 12 Bedtime Stories

StoryBox : 12 Histoires du Soir

Vol.1. III: Olivier Latyk © © Bayard Éditions Éditions, 2023

Vol.1. III: Olivier Latyk © © Bayard Éditions, 2023

Introduction

Immerse your child in seasonal tales that ignite imagination and foster reading readiness—perfect for bedtime!

Guideline

Place the Classic Craft on the player, and then listen to stories.

Introduction

Ce produit peut plonger votre enfant dans des histoires saisonnières qui éveillent l'imagination et encouragent la préparation à la lecture – parfait pour l'heure du coucher !

Consignes

Placez le Craft classique sur le lecteur, puis écoutez les histoires.



Interactive Craft

Artisanat interactif

Curio Minis: A Journey Through Dino Land

Curio Minis: Un voyage à travers Dino Land

All rights reserved by Seedpace

Tous droits réservés par Seedpace

Introduction

Enjoy a lively dinosaur adventure that uses interactive play to expand encyclopedia knowledge, spark imagination, and nurture emotional skills.

Guideline


- 1 Place the Interactive Craft on the player, and then listen to stories.
- 2 When the story asks kids to interact, they can participate right away. If they do not respond in time, the story simply continues on its own.

Introduction

Ce produit offre une aventure de dinosaures palpitante basée sur un jeu interactif pour enrichir les connaissances encyclopédiques, stimuler l'imagination et développer les compétences émotionnelles.

Consignes

- 1 Placez le Craft interactif sur le lecteur, puis écoutez les histoires.
- 2 Lorsque l'histoire invite les enfants à interagir, ils peuvent y participer immédiatement. S'ils ne répondent pas à temps, l'histoire se poursuit simplement d'elle-même.



Imagine Craft

Imaginez un métier

The Wizard's Adventure: Dark Magic Curse

L'Aventure du Sorcier : La Malédiction de la Magie Noire

All rights reserved by Seedpace

Tous droits réservés par Seedpace

Introduction

Let kids explore the fantasy cosmos, make friends and learn via alien's adventure!

Guideline


- 1 Before listening to the story, parents should set kid's profile and learning goals in the app to ensure stories are personalized.
- 2 Kids place the Imagine Craft on the player, choose story elements in the player and then listen to stories.

Introduction

Ce produit permet aux enfants d'explorer un cosmos fantastique, se faire des amis et apprendre grâce à l'aventure extraterrestre!!

Consignes

- 1 Les parents peuvent définir le profil de l'enfant et ses objectifs d'apprentissage dans l'Application pour personnaliser les histoires.
- 2 Les enfants peuvent placer l'Imagine Craft sur le lecteur, choisir les éléments de l'histoire dans le lecteur, puis écouter les histoires.



Statement

déclaration

FCC Statement

FCC Compliance Statement: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For Wi-Fi 5G device:

The device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference.

This equipment should be installed and operated with greater than 20cm between the radiator & your body.

IC Statement

Déclaration d'ic

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

For Wi-Fi 5G device:

(1) Equipment operating in the 5150-5250 MHz band is for indoor use only.

(1) Les appareils fonctionnant dans la bande de fréquences 5150-5250 MHz sont destinés à une utilisation intérieure uniquement.

To maintain compliance with the RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons. Pour rester en conformité avec les consignes d'exposition aux RF, placez le produit à au moins 20 cm des personnes proches.

seedpace

Contact Us

Contactez-nous



Seedpace App
Application Seedpace



Seedpace Website
Site web Seedpace

Get More Help:
Visit our website: <https://us.seedpace.com/help>
Contact us: support@seedpace.com

Obtenir plus d'aide:
Visitez notre site web: <https://us.seedpace.com/help>
Contactez-nous: support@seedpace.com