

Use Maunal

CarPlay & Android Auto




(1) Product introduction

Car intelligent conversion box, mainly used for realizing the Wireless interconnection of mobile phone and car. The conversion function integrates the mobile phone and the car screen, which will convert the diversified Mobile phones to car entertainment, providing users with music & abundant driving pleasure, reducing the frequency of using the mobile phone, providing users with a safer driving Car experience.

(2) Wireless CarPlay iPhone User

1. Connect the box to the original car USB or Type-C data interface; Read box data and wait for a connection.

Turn on WLAN



2. Turn on the Bluetooth of the iPhone, search for the Bluetooth Device naming "**smartBox-******" Pair it and allow the sync, finally click "Use CarPlay"



3. After the connection please wait for a few seconds and CarPlay interface will be shown.



(3) Wireless Android Auto

1. Connect the box to the original car USB or Type-C data interface;
Read box data and wait for a connection.

Turn on WiFi



2. Turn on the Bluetooth of the Phone, search for the Bluetooth Device naming "smartBox-****" The device name will change to "Your Car MyLink" after the link is successful.




3. After the connection please wait for a few seconds and Android Auto interface will be shown.



(4) If your car built-in with wired CarPlay and Wired Android Auto, both can be converted to wireless connectivity

You can open the corresponding options through the Settings of the original car (Some machines do not need to be set up), if you are an iPhone, open CarPlay for Bluetooth connection, if you are an Android phone, open Android Auto for Bluetooth connection.



1.Does the Ai Box have requirements for the phone?

Yes,the wireless CarPlay is available for iOS 12.1 and above.
wireless Android Auto is available for Android 10.0 and above.

2.How to check if Ai Box suit for my car?

- a.If your original car only supports wired CarPlay,it can only help you switch to wireless CarPlay
 - b.If your original car only supports wired Android Auto,it can only help you switch to wireless Android Auto.
 - c.If your original car supports wired CarPlay and wired Android Auto,it can help you switch to wireless CarPlay and wireless Android Auto.
- [Depending on whether the original car supports this feature, it just helps you switch from wired to wireless]

3.Do i have to sync the wireless Ai box adapter every time when starting my car?

Don't worry,After the first adaptation,the wireless CarPlay or Android Auto adapter will automatically match the Bluetooth and WiFi of your iPhone every time.

4.How to upload the log data when the adapter doesn't work for my car unit?

Please enter the IP address page & fill in the car info in the problem description sheet,and press "Submit" to upload your log data
(Contact customer service and provide tutorials)

(5) CarPlay FAQ

1. Connection failed, ignore device reconnection

After connecting to the car computer, click [My Car]-->select [Forget This Car]; and choose to delete device information on the car computer, System Settings-->Mobile Devices-->CarPlay-->Delete Device, delete and reconnect.

2.Delete Bluetooth and reconnect



Open Bluetooth in the phone settings, find the box name in My Devices, click the icon at the back ⓘ , select [Forget this device], delete it and reconnect.

3.Restart your device

When some mobile phones are stuck or the car computer has been running for too long, you need to restart the phone or the car computer and connect again.

4.When playing music or making a call on CarPlay, the sound is played on the phone

When playing music, slide down the screen to enter the page shown below, click the icon 📶 , and select the CarPlay channel to play.



(6) Android Auto FAQ

1. Connection failed, ignore device reconnection

After connecting to the car computer, click [My Car] --> select [Forget This Car]; and choose to delete device information on the car computer, System Settings --> Mobile Devices --> Android Auto --> Delete Device, delete and reconnect.

2.Delete Bluetooth and reconnect

Open Bluetooth in the phone settings, find the box name in My Devices, click the icon at the back , select [Forget this device], delete it and reconnect.

3.Restart your device

When some mobile phones are stuck or the car computer has been running for too long, you need to restart the phone or the car computer and connect again.

4.Clear Google Play Services cache

Enter the mobile app, click Google Play Services-->Click [Storage & cache]-->Click [Clear cache ] -->Click [Manage space ] -->Find [CLEAR ALL DATA] and click it

5.Check if wireless Android Auto is turned on

Enter the mobile app, click Android Auto-->Click [Additional settings in the app]-->Scroll to the bottom and find [Version] and click continuously for 5 seconds (about ten times)-->Click the three-dot icon in the upper right corner  -->Select [Developer settings]-->Check whether Android Auto is checked --> Check to exit

Monatlich verwenden

CarPlay & Android Auto




(1) Produkteinführung

Intelligente Auto-Umrüstbox, die hauptsächlich zur drahtlosen Verbindung von Mobiltelefon und Auto verwendet wird. Die Umrüstfunktion integriert das Mobiltelefon mit dem Fahrzeugbildschirm und verwandelt so die vielfältigen Mobiltelefone in Unterhaltungsgeräte fürs Auto. Sie bieten den Nutzern Musik und Fahrspaß, reduzieren die Häufigkeit der Mobiltelefonnutzung und sorgen für ein sichereres Fahrerlebnis.

(2) Kabelloses CarPlay

1. Schließen Sie die Box an die USB- oder Typ-C-Datenschnittstelle Ihres Fahrzeugs an. Lesen Sie die Boxdaten aus und warten Sie, bis eine Verbindung hergestellt ist.

WLAN einschalten



2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iPhone ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit dem Namen „**smartBox-******“. Koppeln Sie es und aktivieren Sie die Synchronisierung. Klicken Sie anschließend auf „CarPlay verwenden“.



3. After the connection please wait for a few seconds and CarPlay interface will be shown.




(3) Kabelloses Android Auto

1. Verbinden Sie die Box mit der originalen USB- oder Typ-C-Datenschnittstelle des Fahrzeugs. Lesen Sie die Boxdaten und warten Sie auf eine Verbindung.

WLAN einschalten



2. Aktivieren Sie Bluetooth am Telefon und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit dem Namen „**smartBox-******“. Nach erfolgreicher Verbindung ändert sich der Gerätenamen in „Your Car MyLink“.




3. Warten Sie nach der Verbindung einige Sekunden. Die Android Auto-Oberfläche wird angezeigt.



(4) Wenn Ihr Auto über kabelgebundenes CarPlay und kabelgebundenes Android Auto verfügt, können beide auf kabellose Konnektivität umgestellt werden.

Sie können die entsprechenden Optionen in den Einstellungen des Originalfahrzeugs öffnen (einige Geräte müssen nicht eingerichtet werden). Wenn Sie ein iPhone verwenden, öffnen Sie CarPlay für die Bluetooth-Verbindung. Wenn Sie ein Android-Telefon verwenden, öffnen Sie Android Auto für die Bluetooth-Verbindung.



1. Gibt es für die KI-Box Anforderungen an das Telefon?

Ja, kabelloses CarPlay ist für iOS 12.1 und höher verfügbar.

Kabelloses Android Auto ist für Android 10.0 und höher verfügbar.

2. Wie kann ich überprüfen, ob die AI-Box für mein Auto geeignet ist?

a. Wenn Ihr Originalfahrzeug nur kabelgebundenes CarPlay unterstützt, können Sie damit nur auf kabelloses CarPlay umsteigen.

b. Wenn Ihr Originalfahrzeug nur kabelgebundenes Android Auto unterstützt, können Sie damit nur auf kabelloses Android Auto umsteigen.

c. Wenn Ihr Originalfahrzeug kabelgebundenes CarPlay und kabelgebundenes Android Auto unterstützt, können Sie damit auf kabelloses CarPlay und kabelloses Android Auto umsteigen.

[Je nachdem, ob das Originalfahrzeug diese Funktion unterstützt, können Sie damit nur von kabelgebunden auf kabellos umsteigen.]

3. Muss ich den drahtlosen KI-Box-Adapter bei jedem Start meines Autos synchronisieren?

Keine Sorge, nach der ersten Anpassung passt sich der kabellose CarPlay- oder Android Auto-Adapter automatisch an die Bluetooth- und WLAN-Verbindung Ihres iPhones an.

4. Wie lade ich die Protokolldaten hoch, wenn der Adapter mit meinem Fahrzeuggerät nicht funktioniert?

Bitte geben Sie die IP-Adresse ein, geben Sie die Fahrzeuginformationen in die Problembeschreibung ein und klicken Sie auf „Senden“, um Ihre Protokolldaten hochzuladen. (Kontaktieren Sie den Kundenservice und stellen Sie Anleitungen bereit.)

(5) Häufig gestellte Fragen zu CarPlay

1. Verbindung fehlgeschlagen, erneute Geräteverbindung ignorieren

Klicken Sie nach der Verbindung mit dem Autocomputer auf [Mein Auto].
 -->Wählen Sie „Dieses Fahrzeug vergessen “ und legen Sie fest, dass die Geräteinformationen im Bordcomputer gelöscht werden sollen.
 Systemeinstellungen-->Mobile Geräte-->CarPlay-->Gerät löschen, löschen und erneut verbinden.

2. Bluetooth löschen und erneut verbinden



Öffnen Sie Bluetooth in den Telefoneinstellungen, suchen Sie den Namen der Box unter „Meine Geräte “ und klicken Sie auf das Symbol auf der Rückseite. ⓘ , Wählen Sie [Dieses Gerät ignorieren], löschen Sie es und stellen Sie die Verbindung erneut her.

3. Starten Sie Ihr Gerät neu

Wenn manche Mobiltelefone hängen bleiben oder der Bordcomputer zu lange läuft, müssen Sie das Telefon oder den Bordcomputer neu starten und die Verbindung erneut herstellen.

4. Beim Abspielen von Musik oder Telefonieren über CarPlay wird der Ton auf dem Telefon wiedergegeben.

Wischen Sie während der Musikwiedergabe über den Bildschirm, um die unten angezeigte Seite aufzurufen. Klicken Sie auf das Symbol ⓘ , und wählen Sie den abzuspielenden CarPlay-Kanal aus.



(6) Häufig gestellte Fragen zu Android Auto

1. Verbindung fehlgeschlagen, erneute Geräteverbindung ignorieren

Klicken Sie nach der Verbindung mit dem Autocomputer auf [Mein Auto].
 --> wählen Sie [Dieses Auto vergessen]; und wählen Sie im Bordcomputer das Löschen der Geräteinformationen.Systemeinstellungen--> Mobile Geräte--> Android Auto --> Gerät löschen, löschen und erneut verbinden.

2. Bluetooth löschen und erneut verbinden

Öffnen Sie Bluetooth in den Telefoneinstellungen, suchen Sie den Namen der Box unter „Meine Geräte “ und klicken Sie auf das Symbol auf der Rückseite , Wählen Sie [Dieses Gerät vergessen], löschen Sie es und stellen Sie die Verbindung erneut her.

3. Starten Sie Ihr Gerät neu

Wenn manche Mobiltelefone hängen bleiben oder der Bordcomputer zu lange läuft, müssen Sie das Telefon oder den Bordcomputer neu starten und die Verbindung erneut herstellen.

4. Cache der Google Play-Dienste leeren

Rufen Sie die mobile App auf und klicken Sie auf Google Play Services--> Klicken Sie auf [Speicher & Cache]-->Klicken Sie auf [Cache leeren ] --> Klicken Sie auf [Speicherplatz verwalten ] -->FSuchen Sie nach [CtLEAR ALL DATA] und klicken Sie darauf

5. Überprüfen Sie, ob das drahtlose Android Auto aktiviert ist

Rufen Sie die mobile App auf und klicken Sie auf Android Auto-->Klicken Sie auf [Weitere Einstellungen in der App]-->Scrollen Sie nach unten, suchen Sie nach [Version] und klicken Sie fünf Sekunden lang (etwa zehnmal) darauf.-->Klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol  -->Wählen Sie [Entwicklereinstellungen]-->Überprüfen Sie, ob Android Auto aktiviert ist --> Zum Beenden ankreuzen

Usar mensualmente

CarPlay & Android Auto




(1) Introducción del producto

Caja de conversión inteligente para coche, utilizada principalmente para la interconexión inalámbrica del teléfono móvil al coche. Esta función integra el teléfono móvil con la pantalla del coche, convirtiendo los diversos teléfonos móviles en entretenimiento para el coche, ofreciendo a los usuarios música y un placer de conducción excepcional, reduciendo la frecuencia de uso del teléfono móvil y ofreciendo una experiencia de conducción más segura.

(2) CarPlay inalámbrico

1. Conecte la caja a la interfaz de datos USB o Tipo C original del vehículo. Lea los datos de la caja y espere la conexión.

Activar la WLAN



2. Activa el Bluetooth del iPhone, busca el dispositivo Bluetooth y nómbralo "**smartBox-******". Vincúlalo y permite la sincronización. Finalmente, haz clic en "Usar CarPlay".



3. Después de la conexión, espere unos segundos y se mostrará la interfaz de CarPlay.




(3) Android Auto inalámbrico

1. Conecte la caja a la interfaz de datos USB o Tipo C original del vehículo. Lea los datos de la caja y espere a que se establezca la conexión.

Enciende el WiFi



2. Active el Bluetooth del teléfono y busque el dispositivo Bluetooth llamándolo "smartBox-****". El nombre del dispositivo cambiará a "Your Car MyLink" una vez que la conexión se haya realizado correctamente.




3. Después de la conexión, espere unos segundos y se mostrará la interfaz de Android Auto.



(4) Si su coche tiene CarPlay y Android Auto con cable integrados, ambos pueden convertirse a conectividad inalámbrica.

Puedes abrir las opciones correspondientes a través de los Ajustes del coche original (algunos dispositivos no necesitan configuración). Si tienes un iPhone, abre CarPlay para la conexión Bluetooth. Si tienes un teléfono Android, abre Android Auto para la conexión Bluetooth.



1.¿El Ai Box tiene requisitos para el teléfono?

Sí, CarPlay inalámbrico está disponible para iOS 12.1 y versiones posteriores.Android Auto inalámbrico está disponible para Android 10.0 y versiones posteriores.

2.¿Cómo comprobar si Ai Box es adecuado para mi coche?

- a. Si tu coche original solo es compatible con CarPlay con cable, solo te ayudará a cambiar a CarPlay inalámbrico.
- b. Si tu coche original solo es compatible con Android Auto con cable, solo te ayudará a cambiar a Android Auto inalámbrico.
- c. Si tu coche original es compatible con CarPlay y Android Auto con cable, solo te ayudará a cambiar a CarPlay y Android Auto inalámbricos. [Dependiendo de si el coche original es compatible con esta función, solo te ayudará a cambiar de conexión con cable a inalámbrica].

3.¿Tengo que sincronizar el adaptador inalámbrico Ai Box cada vez que arranco el coche?

No te preocupes. Tras la primera adaptación, el adaptador inalámbrico CarPlay o Android Auto se sincronizará automáticamente con el Bluetooth y el Wi-Fi de tu iPhone en cada ocasión.

4.¿Cómo puedo cargar los datos de registro cuando el adaptador no funciona con la unidad de mi coche?

Acceda a la página de la dirección IP, complete la información del vehículo en la hoja de descripción del problema y presione "Enviar" para cargar sus datos de registro. (Contacte con el servicio de atención al cliente para obtener tutoriales).

(5) Preguntas frecuentes sobre CarPlay

ES

1. Error de conexión, ignorar reconexión del dispositivo

Después de conectarlo a la computadora del vehículo, haga clic en [Mi vehículo] -> seleccione [Olvidar este vehículo]; y elija eliminar la información del dispositivo en la computadora. Ajustes del sistema -> Dispositivos móviles -> CarPlay -> Eliminar dispositivo. Elimine el dispositivo y vuelva a conectarlo.

2. Eliminar Bluetooth y volver a conectar



Abra Bluetooth en la configuración del teléfono, busque el nombre del dispositivo en Mis dispositivos y haga clic en el ícono en la parte posterior, Seleccione [Olvidar este dispositivo], elimínelo y vuelva a conectarlo.

3. Reinicia tu dispositivo

Cuando algunos teléfonos móviles se bloquean o la computadora del automóvil ha estado funcionando durante demasiado tiempo, es necesario reiniciar el teléfono o la computadora del automóvil y volver a conectarlo.

4. Al reproducir música o hacer una llamada en CarPlay, el sonido se reproduce en el teléfono.

Al reproducir música, deslícese hacia abajo en la pantalla para ingresar a la página que se muestra a continuación, haga clic en el ícono , y seleccione el canal CarPlay que desea reproducir.



(6) Preguntas frecuentes sobre Android Auto ES

1. Error de conexión, ignorar reconexión del dispositivo

Después de conectar el dispositivo a la computadora del vehículo, haga clic en [Mi vehículo] y seleccione [Olvidar este vehículo]; luego, seleccione eliminar la información del dispositivo en la computadora. Ajustes del sistema --> Dispositivos móviles --> Android Auto --> Eliminar dispositivo. Elimine el dispositivo y vuelva a conectarlo.

2. Eliminar Bluetooth y volver a conectar

Abra Bluetooth en la configuración del teléfono, busque el nombre del dispositivo en Mis dispositivos y haga clic en el ícono en la parte posterior, select [Forget this device], delete it and reconnect.

3. Reinicia tu dispositivo

Cuando algunos teléfonos móviles se bloquean o la computadora del automóvil ha estado funcionando durante demasiado tiempo, es necesario reiniciar el teléfono o la computadora del automóvil y volver a conectarlo.

4. Borrar la caché de los servicios de Google Play

Accede a la aplicación móvil, haz clic en Servicios de Google Play -> [Almacenamiento y caché] -> [Borrar caché] -> [Administrar espacio] -> Busca [CtBorrar todos los datos] y haz clic en él.

5. Comprueba si Android Auto inalámbrico está activado

Accede a la app, haz clic en Android Auto -> [Ajustes adicionales de la app] -> Busca [Versión] y haz clic continuamente durante 5 segundos (unas diez veces) -> Haz clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha ⋮ -> Selecciona [Ajustes de desarrollador] -> Comprueba si Android Auto está activado -> Márcalo para salir.

FR

Utiliser mensuellement

CarPlay & Android Auto




(1) Présentation du produit

Boîtier de conversion intelligent pour voiture, principalement utilisé pour l'interconnexion sans fil entre un téléphone portable et une voiture. La fonction de conversion intègre le téléphone portable et l'écran de la voiture, permettant ainsi de convertir divers téléphones portables en divertissements embarqués, offrant aux utilisateurs de la musique et un plaisir de conduite optimal, réduisant ainsi la fréquence d'utilisation du téléphone et offrant une expérience de conduite plus sûre.

(2) CarPlay sans fil

1.Connectez le boîtier à l'interface de données USB ou Type-C d'origine de la voiture ; lisez les données du boîtier et attendez la connexion.

Activer le WLAN



2. Activez le Bluetooth de l'iPhone, recherchez l'appareil Bluetooth « **smartBox-****** ». Associez-le et autorisez la synchronisation. Cliquez enfin sur « Utiliser CarPlay ».



3. Après la connexion, veuillez patienter quelques secondes et l'interface CarPlay s'affichera.



(3) Android Auto sans fil

1. Connectez le boîtier à l'interface de données USB ou Type-C d'origine de la voiture; Lisez les données du boîtier et attendez une connexion.

Activer le Wi-Fi



2. Activez le Bluetooth du téléphone et recherchez l'appareil Bluetooth nommé « **smartBox-****** ». Une fois la connexion établie, le nom de l'appareil deviendra « Your Car MyLink ».




3. Après la connexion, veuillez patienter quelques secondes et l'interface Android Auto s'affichera.



(4) Si votre voiture est équipée de CarPlay et d'Android Auto filaires, les deux peuvent être convertis en connectivité sans fil.

Vous pouvez accéder aux options correspondantes via les paramètres du véhicule d'origine (certains modèles ne nécessitent pas de configuration). Si vous utilisez un iPhone, ouvrez CarPlay pour la connexion Bluetooth. Si vous utilisez un téléphone Android, ouvrez Android Auto pour la connexion Bluetooth.



1.L'Ai Box a-t-elle des exigences pour le téléphone ?

Oui, CarPlay sans fil est disponible pour iOS 12.1 et versions ultérieures. Android Auto sans fil est disponible pour Android 10.0 et versions ultérieures.

2.Comment vérifier si Ai Box convient à ma voiture ?

- a. Si votre voiture d'origine ne prend en charge que CarPlay filaire, elle ne peut vous aider à passer qu'à CarPlay sans fil.
- b. Si votre voiture d'origine ne prend en charge qu'Android Auto filaire, elle ne peut vous aider à passer qu'à Android Auto sans fil.
- c. Si votre voiture d'origine prend en charge CarPlay filaire et Android Auto filaire, elle peut vous aider à passer à CarPlay sans fil et à Android Auto sans fil.

[Selon que la voiture d'origine prend en charge cette fonctionnalité, elle ne vous aide qu'à passer du filaire au sans fil.]

3.Dois-je synchroniser l'adaptateur sans fil Ai Box à chaque démarrage de ma voiture ?

Ne vous inquiétez pas, après la première adaptation, l'adaptateur sans fil CarPlay ou Android Auto s'adaptera automatiquement au Bluetooth et au Wi-Fi de votre iPhone.

4.Comment télécharger les données du journal lorsque l'adaptateur ne fonctionne pas avec mon autoradio ?

Veuillez accéder à la page d'adresse IP et renseigner les informations du véhicule dans la description du problème, puis cliquer sur « Envoyer » pour télécharger vos données de connexion. (Contactez le service client et suivez les tutoriels.)

(5) FAQ sur CarPlay

1. La connexion a échoué, ignorez la reconnexion de l'appareil

Après vous être connecté à l'ordinateur de bord, cliquez sur [Ma voiture]
-> sélectionnez [Oublier cette voiture] ; puis choisissez de supprimer les informations de l'appareil sur l'ordinateur de bord. Paramètres système
-> Appareils mobiles -> CarPlay -> Supprimer l'appareil, supprimez-le et reconnectez-vous.

2. Supprimer Bluetooth et reconnecter



Ouvrez le Bluetooth dans les paramètres du téléphone, recherchez le nom de la boîte dans Mes appareils, puis cliquez sur l'icône au dos. ⓘ , Sélectionnez [Oublier cet appareil], supprimez-le et reconnectez-le.

3. Redémarrez votre appareil

Lorsque certains téléphones portables sont bloqués ou que l'ordinateur de bord fonctionne depuis trop longtemps, vous devez redémarrer le téléphone ou l'ordinateur de bord et vous reconnecter.

4. Lorsque vous écoutez de la musique ou passez un appel sur CarPlay, le son est émis sur le téléphone.

Lorsque vous écoutez de la musique, faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder à la page ci-dessous ⓘ , cliquez sur l'icône et sélectionnez la chaîne CarPlay à écouter.



(6) FAQ sur Android Auto

1. La connexion a échoué, ignorez la reconnexion de l'appareil

Après vous être connecté à l'ordinateur de bord, cliquez sur [Ma voiture] --> [Oublier cette voiture] ; puis choisissez de supprimer les informations de l'appareil sur l'ordinateur de bord. Paramètres système --> Appareils mobiles --> Android Auto --> Supprimer l'appareil, supprimez et reconnectez.

2. Supprimer Bluetooth et reconnecter

Ouvrez le Bluetooth dans les paramètres du téléphone, recherchez le nom de la boîte dans Mes appareils, puis cliquez sur l'icône au dos  , Sélectionnez [Oublier cet appareil], supprimez-le et reconnectez-le.

3. Redémarrez votre appareil

Lorsque certains téléphones portables sont bloqués ou que l'ordinateur de bord fonctionne depuis trop longtemps, vous devez redémarrer le téléphone ou l'ordinateur de bord et vous reconnecter.

4. Vider le cache des services Google Play

Accédez à l'application mobile, cliquez sur Services Google Play -> [Stockage et cache] -> [Vider le cache] -> [Gérer l'espace] -> [Supprimer toutes les données] et cliquez dessus.

5. Vérifiez si Android Auto sans fil est activé Vérifiez si Android Auto sans fil est activé

Accédez à l'application mobile, cliquez sur Android Auto -> [Paramètres supplémentaires dans l'application] -> Faites défiler vers le bas et recherchez [Version], puis cliquez dessus pendant 5 secondes (environ dix fois) -> Cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite -> Sélectionnez [Paramètres développeur] -> Vérifiez si Android Auto est coché -> Cochez pour quitter.

Usa Mensile

CarPlay & Android Auto


(1) Introduzione al prodotto

Scatola di conversione intelligente per auto, utilizzata principalmente per realizzare l'interconnessione wireless tra telefono cellulare e auto. La funzione di conversione integra il telefono cellulare e lo schermo dell'auto, che convertirà i diversi telefoni cellulari in intrattenimento per auto, offrendo agli utenti musica e un piacere di guida abbondante, riducendo la frequenza di utilizzo del telefono cellulare, offrendo agli utenti un'esperienza di guida più sicura.

(2) CarPlay senza fili

1.Collegare il box all'interfaccia dati USB o Type-C originale dell'auto;
leggere i dati del box e attendere la connessione.

Attivare la WLAN



2. Attiva il Bluetooth dell'iPhone, cerca il dispositivo Bluetooth denominandolo **"smartBox-****"** Associalo e consenti la sincronizzazione, infine fai clic su **"Usa CarPlay"**



3. Dopo la connessione, attendi qualche secondo e verrà visualizzata l'interfaccia CarPlay.



(3) Auto Android senza fili

1. Collegare il box all'interfaccia dati USB o Type-C originale dell'auto;
Leggere i dati del box e attendere la connessione.

Attiva il Wi-Fi



2. Attiva il Bluetooth del telefono, cerca il dispositivo Bluetooth denominandolo "smartBox-****" Il nome del dispositivo cambierà in "Your Car MyLink" dopo che il collegamento è riuscito.




3. Dopo la connessione, attendi qualche secondo e verrà visualizzata l'interfaccia di Android Auto.



(4) Se la tua auto è dotata di CarPlay cablato e Android Auto cablato, entrambi possono essere convertiti in connettività wireless

Puoi aprire le opzioni corrispondenti tramite le Impostazioni dell'auto originale (alcune macchine non hanno bisogno di essere configurate), se sei un iPhone, apri CarPlay per la connessione Bluetooth, se sei un telefono Android, apri Android Auto per la connessione Bluetooth.



1.L'Ai Box ha dei requisiti per il telefono?

Sì, il CarPlay wireless è disponibile per iOS 12.1 e versioni successive.
Il Android Auto wireless è disponibile per Android 10.0 e versioni successive.

2.Come verificare se Ai Box è adatto alla mia auto?

- a. Se la tua auto originale supporta solo CarPlay cablato, può solo aiutarti a passare a CarPlay wireless
- b. Se la tua auto originale supporta solo Android Auto cablato, può solo aiutarti a passare a Android Auto wireless.
- c. Se la tua auto originale supporta CarPlay cablato e Android Auto cablato, può aiutarti a passare a CarPlay wireless e Android Auto wireless.

[A seconda che l'auto originale supporti questa funzione, ti aiuta solo a passare da cablato a wireless]

3.Devo sincronizzare l'adattatore wireless Ai box ogni volta che avvio l'auto?

Non preoccuparti, dopo il primo adattamento, l'adattatore wireless CarPlay o Android Auto si adatterà automaticamente al Bluetooth e al WiFi del tuo iPhone ogni volta.

4.Come caricare i dati di registro quando l'adattatore non funziona per l'unità della mia auto?

Inserisci la pagina dell'indirizzo IP e compila le informazioni dell'auto nel foglio di descrizione del problema, quindi premi "Invia" per caricare i dati del registro (contatta il servizio clienti e fornisci tutorial)

(5) Domande frequenti su CarPlay

1. Connessione fallita, ignora la riconnessione del dispositivo

Dopo la connessione al computer dell'auto, fare clic su [La mia auto] -->selezionare [Dimentica questa auto]; e scegliere di eliminare le informazioni del dispositivo sul computer dell'auto, Impostazioni di sistema-->Dispositivi mobili-->CarPlay-->Elimina dispositivo, eliminare e ricollegare.

2.Eliminare il Bluetooth e riconnettersi



Apri Bluetooth nelle impostazioni del telefono, trova il nome della casella in I miei dispositivi, clicca sull'icona sul retro ⓘ , seleziona [Dimentica questo dispositivo], eliminalo e riconnetti.

3.Riavvia il tuo dispositivo

Quando alcuni telefoni cellulari si bloccano o il computer dell'auto è rimasto in funzione per troppo tempo, è necessario riavviare il telefono o il computer dell'auto e riconnettersi.

4.Quando si riproduce musica o si effettua una chiamata su CarPlay, il suono viene riprodotto sul telefono

Durante la riproduzione della musica, scorrere verso il basso lo schermo per accedere alla pagina mostrata di seguito, fare clic sull'icona 📶 ,e seleziona il canale CarPlay da riprodurre.



(6) Domande frequenti su Android Auto

1. Connessione fallita, ignora la riconnessione del dispositivo

Dopo la connessione al computer dell'auto, fare clic su [La mia auto] --> selezionare [Dimentica questa auto]; e scegliere di eliminare le informazioni del dispositivo sul computer dell'auto, Impostazioni di sistema --> Dispositivi mobili --> Android Auto --> Elimina dispositivo, eliminare e ricollegare.

2. Eliminare il Bluetooth e riconnettersi

Apri Bluetooth nelle impostazioni del telefono, trova il nome della casella in I miei dispositivi, clicca sull'icona sul retro , select [Forget this device], delete it and reconnect.

3. Riavvia il tuo dispositivo

Quando alcuni telefoni cellulari si bloccano o il computer dell'auto è rimasto in funzione per troppo tempo, è necessario riavviare il telefono o il computer dell'auto e riconnettersi.

4. Cancella la cache dei servizi Google Play

Accedi all'app mobile, fai clic su Google Play Services --> Fai clic su [Archiviazione e cache] --> Fai clic su [Cancella cache ] --> Fai clic su [Gestisci spazio ] --> Trova [CtLEAR ALL DATA] e fai clic su di esso

5. Controlla se la funzione wireless Android Auto è attivata

Accedi all'app mobile, fai clic su Android Auto --> Fai clic su [Impostazioni aggiuntive nell'app] --> Scorri fino in fondo e trova [Versione] e fai clic continuamente per 5 secondi (circa dieci volte) --> Fai clic sull'icona a tre punti nell'angolo in alto a destra --> Seleziona [Impostazioni sviluppatore] --> Controlla se Android Auto è selezionato --> Seleziona per uscire

ユーザーマニュアル

CarPlay & Android Auto


(1) 製品紹介

車載インテリジェント変換ボックス。主に携帯電話と車のワイヤレス接続を実現するために使用されます。変換機能は携帯電話と車の画面を統合し、多様化した携帯電話を車のエンターテインメントに変換し、ユーザーに音楽と豊かな運転の楽しさを提供し、携帯電話の使用頻度を減らし、ユーザーに安全な運転体験を提供します。

(2) ワイヤレスCarPlay

1. ボックスを元の車のUSBまたはType-Cデータインターフェイスに接続します。ボックスデータを読み取り、接続を待ちます。

WLANをオンにする



2. iPhoneのBluetoothをオンにして、Bluetoothデバイスを検索します。
 「smartBox-****」と名前を付けてペアリングし、同期を許可し、最後に
 「CarPlayを使用する」をクリックします。



3. 接続後、数秒お待ちください。CarPlay インターフェースが表示されます。



(3) ワイヤレス Android Auto

1.ボックスを元の車のUSBまたはType-Cデータインターフェースに接続します。ボックスデータを読み取り、接続を待ちます。

Wi-Fiをオンにする



2.携帯電話のBluetoothをオンにして、Bluetoothデバイスを検索します。「**smartBox-******」という名前が付けられています。リンクが成功すると、デバイス名は「Your Car MyLink」に変わります。




3.接続後、数秒お待ちください。Android Auto インターフェースが表示されます。



(4) 車に有線CarPlayと有線Android Autoが内蔵されている場合は、どちらもワイヤレス接続に変換できます

対応するオプションは、元の車の設定から開くことができます (一部のマシンでは設定が不要です)。iPhone の場合は、CarPlay を開いて Bluetooth 接続します。Android フォンの場合は、Android Auto を開いて Bluetooth 接続します。



1.Ai Box には携帯電話の要件がありますか？

JA

はい、ワイヤレス CarPlay は iOS 12.1 以降でご利用いただけます。
ワイヤレス Android Auto は Android 10.0 以降でご利用いただけます。

2.Ai Boxが私の車に適合するかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

- a.元の車が有線 CarPlay のみをサポートしている場合、ワイヤレス CarPlay への切り替えのみに役立ちます
- b.元の車が有線 Android Auto のみをサポートしている場合、ワイヤレス Android Auto への切り替えのみに役立ちます。
- c.元の車が有線 CarPlay と有線 Android Auto をサポートしている場合、ワイヤレス CarPlay とワイヤレス Android Auto への切り替えに役立ちます。
[元の車がこの機能をサポートしているかどうかに応じて、有線からワイヤレスへの切り替えのみに役立ちます]

3.車を始動するたびにワイヤレス AI ボックス アダプターを同期する必要がありますか？

心配しないでください。最初の適応の後、ワイヤレス CarPlay または Android Auto アダプターは、毎回 iPhone の Bluetooth と WiFi に自動的に適合します。

4.アダプタが車載ユニットで動作しない場合、ログデータをアップロードするにはどうすればいいですか？

IP アドレス ページを入力し、問題の説明シートに車の情報を入力して、「送信」を押してログ データをアップロードしてください
(カスタマー サービスに連絡してチュートリアルを提供してください)

(5) CarPlayに関するよくある質問

1. 接続に失敗しました。デバイスの再接続を無視します

車のコンピューターに接続した後、[マイカー] をクリックし、[この車を忘れる] を選択し、車のコンピューターでデバイス情報を削除することを選択します。システム設定 -> モバイルデバイス -> CarPlay -> デバイスの削除、削除して再接続します。

2. Bluetoothを削除して再接続する



携帯電話の設定でBluetoothを開き、「マイデバイス」でボックス名を見つけて、後ろのアイコンをクリックします ⓘ , [このデバイスを忘れる] を選択し、削除して再接続します。

3. デバイスを再起動してください

一部の携帯電話が動かなくなったり、車載コンピューターが長時間稼働していたりする場合は、携帯電話または車載コンピューターを再起動して再度接続する必要があります。

4. CarPlayで音楽を再生したり電話をかけたりすると、音声は電話で再生されます

音楽を再生しているときに、画面を下にスライドして下に示すページに入り、アイコンをクリックします ⓘ , 再生するCarPlayチャンネルを選択します。



(6) Android Autoに関するよくある質問

1. 接続に失敗しました。デバイスの再接続を無視します

車のコンピューターに接続した後、[マイカー] をクリックし、[この車を忘れる] を選択します。車のコンピューターでデバイス情報を削除するには、システム設定 > モバイルデバイス > Android Auto > デバイスの削除を選択し、削除して再接続します。

2. Bluetoothを削除して再接続する

携帯電話の設定でBluetoothを開き、「マイデバイス」でボックス名を見つけて、後ろのアイコンをクリックします  [このデバイスを忘れる] を選択し、削除して再接続します。

3. デバイスを再起動してください

一部の携帯電話が動かなくなったり、車載コンピューターが長時間稼働していたりする場合は、携帯電話または車載コンピューターを再起動して再度接続する必要があります。

4. Google Play サービスのキャッシュをクリアする

モバイルアプリに入り、Google Play Services をクリック-->[ストレージとキャッシュ] をクリック-->[キャッシュを消去] をクリック-->[スペースを管理] をクリック-->[すべてのデータを消去] を見つけてクリック

5. ワイヤレス Android Auto がオンになっているか確認する

モバイルアプリに入り、Android Auto をクリック -> [アプリ内の追加設定] をクリック -> 一番下までスクロールして [バージョン] を見つけ、5 秒間 (約 10 回) 連続クリック -> 右上隅の 3 つのドットのアイコンをクリック -> [開発者向け設定] を選択 -> Android Auto がチェックされているかどうかを確認 -> チェックして終了

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.