

IMPORTANT NOTE/NOTE IMPORTANTE

PLEASE READ INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE USING THIS DEVICE
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE DISPOSITIF

ASSEMBLY/MONTAGE


A

Join the device holder with the mount:

- (1) Insert the ball on the mount into the socket on the device holder and
- (2) Fasten with nut. Ball joint can be adjusted for best viewing angle.

Joignez le support de l'appareil au support de montage :

- (1) Insérez la rotule du support de montage dans la douille du support de l'appareil, et
- (2) Serrez avec l'écrou. La rotule peut être ajustée pour obtenir le meilleur angle de vue.



INSTALLATION/FIXER LE SUPPORT

B

Dash Mount: Clean mounting location with water or alcohol as necessary and let dry. Apply at room temperature. Peel cover off suction cup and press firmly while locking suction lever into down position. To release the mount from your dash, lift up the suction lever and pull up on the release tab.

After repeated applications, suction cup may lose its stickiness. Simply wash with warm water and air dry to restore original condition.


Support pour tableau de bord : Nettoyez l'endroit où vous installerez le support avec de l'eau ou de l'alcool si nécessaire et laissez sécher. Appliquez à la température ambiante. Pelez le film protecteur de la ventouse et appuyez-la fermement en verrouillant le levier vers le bas. Pour retirer le support de votre tableau de bord, soulever la manette de la ventouse et ensuite tirez sur la patte de dégagement.

La ventouse peut perdre son adhérence après plusieurs applications. Veuillez simplement la laver à l'eau tiède puis la sécher à l'air libre pour retrouver son état initial.

Window Mount: alternatively, apply suction mount to windshield.

Fixation de fenêtre: alternativement, appliquez le support à ventouse sur le pare-brise.



Vent Hook Adapter: Insert fully extended vent hook within vent slot in preferred location. Then rotate and tighten for secure grip mounting. **Adaptateur de crochet d'évent :** Insérez le crochet de ventilation entièrement déployé dans la latte de ventilation à l'emplacement préféré. Ensuite, faites pivoter et serrez pour un montage sécurisé. meilleure prise sur la lamelle de ventilation.



C

ADJUSTMENTS/AJUSTEMENTS

Easily secure, charge and retrieve your phone with a quick, one-handed motion.
Fixez, chargez et récupérez facilement votre téléphone d'un simple geste à une main.



D

CHARGING TIPS/CONSEILS DE RECHARGE



1. Requires use with included cable and 12V Car Charger.


Utilisez le câble fourni et le chargeur 12V.
(make sure the cable & car charger are properly connected)
(Assurez-vous qu'ils sont bien connectés.)

2. The Car must be powered ON.

Le véhicule doit être sous tension.
(phone won't charge or grips automatically close without power)
(sinon, pas de charge ni de fermeture automatique).

3. Phone must be properly aligned to wirelessly charge.


Le téléphone doit être bien aligné pour charger.
(adjust the foot so that the center of phone is aligned with grip arms)
(ajustez le pied pour centrer l'appareil.)



*Extend foot as needed to center align your phones wireless charging coils with the PwrUP TripGrip.
Allongez le pied si nécessaire pour aligner les bobines de charge sans fil de votre téléphone avec le PwrUP TripGrip.

wireless charging is
NOT COMPATIBLE
with these phone cases

La recharge sans fil n'est
PAS COMPATIBLE
avec ces coques de téléphone



E

ADDITIONAL MOUNTING OPTIONS/OPTIONS DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES




Dashboard Pad for Heavy Texture Surface**Tapis de tableau de bord pour surface texture épaisse**

- Only use the 3M dashboard pad when using the suction cup base (no need to use this with glass window surface)
- Utilisez uniquement le coussin de tableau de bord 3M lors de l'utilisation de la base de la ventouse (inutile de l'utiliser avec une surface de fenêtre en verre)
- Thoroughly clean desired mounting surface using cleaning wipe.
- Nettoyez soigneusement la surface de montage souhaitée à l'aide d'une lingette de nettoyage.
- Peel off protective backing and attach to desired mounting surface.
- Décollez le support protecteur et fixez-le à la surface de montage souhaitée.

SINGLE USE - DO NOT PULL OFF AND REUSE**USAGE UNIQUE - NE PAS RETIRER ET RÉUTILISER**

For best results, let the dashboard pad adhere for at least 24 hours before installing your suction cup base mount.

Pour de meilleurs résultats, laissez le coussin du tableau de bord adhérer pendant 24 heures avant d'installer votre support de base à ventouse.



F

IN USE/UTILISÉ

**IMPORTANT!**

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER. IF YOU NEED ASSISTANCE
EMAIL OUR CUSTOMER SUPPORT DIRECTLY: tech@bracketron.com

LIMITED WARRANTY

BRKT LLC warrants this product against defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. BRKT Holdings, at its option, may repair or replace with new or refurbished product, any product which BRKT Holdings determines to be defective. "Refur-bished" means any product that has been returned to its original specifications. To obtain warranty service s, you must deliver the product, freight prepaid, to BRKT LLC DBA Bracketron at 21 Commerce Dr., Cranbury, NJ. 08512. A dated purchase receipt MUST accompany the returned product. This Limited Warranty shall apply to any repair or replacement product for the remainder of the original Limited Warranty or for a period of ninety (90) days - whichever is longer. BRKT LLC DBA BRACKETRON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUEN-TIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIEDWARRANTY ON THIS PRODUCT. FURTHER, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANT ABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

**IMPORTANT!**

NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU DÉTAILLANT. SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE
ENVOYEZ DIRECTEMENT UN E-MAIL À NOTRE SERVICE CLIENT : tech@bracketron.com

GARANTIE LIMITÉE

BRKT LLC garantit ce produit contre tous défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat originale. BRKT Holdings pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer par un produit neuf ou remis à neuf, tout produit qui BRKT Holdings juge défectueux. « Remis à neuf » signifie tout produit renvoyé qui respecte ses spécifications d'origine. Pour bénéficier du service de garantie, vous devez renvoyer le produit, port payé, à BRKT LLC DBA Bracketron at 21 Commerce Dr., Cranbury, NJ. 08512. Un reçu d'achat daté DEVRA être joint au produit retourné. Cette garantie limitée s'applique à toute réparation ou remplacement du produit pour la période restant à courir au titre de la période de garantie limitée initiale ou pour une période de quatre vingt dix (90) jours selon la période la plus longue. BRKT LLC DBA BRACKETRON NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS LIÉS À LA RUPTURE D'UNE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. EN OUTRE, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LÉGISLATION PERTINENTE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D'APPLICATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE OU CONDITION CI-DESSUS.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque: Le bénéficiaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition aux RF de la FCC, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps, et être entièrement soutenue par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de son (ses) antenne(s).

RSS-Gen Issue 5 "&" RSS-Gen numéro 5

- English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. RF exposure statement: The equipment complies with ICSED Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

- French:

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
 - (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration d'exposition RF:

L'équipement est conforme à la limite d'exposition aux radiations de la ICSED établie pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.