


DAMASCO®

DAMASCO®

MC400

Teléfono celular
Guía de inicio rápido



ES

Guía de inicio rápido

Consejos de seguridad

- Use un sistema manos libres inalámbrico (audífonos o auriculares) con un transmisor Bluetooth de baja potencia.
- Haga llamadas breves o envíe un mensaje de texto (SMS) en su lugar. Este consejo aplica especialmente a niños, adolescentes y mujeres embarazadas.
- Use el celular cuando la calidad de la señal sea buena.
- Las personas con implantes médicos activos deben mantener el celular, preferiblemente, a una distancia mínima de 15 cm del implante.

Estimado cliente:

Felicitaciones por adquirir un producto DAMASCO®. Cada producto DAMASCO® pasa por un riguroso proceso de evaluación y aprobación de muestras antes de su lanzamiento comercial. Esperamos contar siempre con su preferencia. Nos encantaría recibir sus comentarios y sugerencias para mejorar los productos que utiliza.

Índice

I. Advertencias	04
1. Información de seguridad	04
2. Precauciones de uso del celular	04
2. 1. Interferencias	04
2. 2. Uso adecuado	04
2. 3. Mantenimiento y servicio técnico calificado	04
2. 4. Resistencia al agua	04
2. 5. Llamadas de emergencia	04
3. Precauciones para el uso de la batería	04
4. Precauciones con los niños	05
II. Aspecto	05
III. Inicio de uso	06
1. Tarjeta SIM	06
2. Insertar la tarjeta de memoria	07
3. Carga de la batería	07
IV. Funciones básicas	08
1. Bloquear y desbloquear la pantalla	08
2. Personalización del dispositivo	08
3. Realizar una llamada y ver el registro de llamadas	10
4. Rechazar una llamada mediante SMS	10
5. Agregar un contacto	11
6. Enviar y recibir mensajes	12
7. Navegar por Internet	12
8. Reproducir música	12
9. Descargar aplicaciones de Google Play	12
10. Administrar aplicaciones	12
11. Aplicaciones y utilidades	12
12. Configuración	12
13. Información técnica	13

I. Advertencias

Lea estas normas resumidas. No cumplirlas puede representar un peligro o una violación de la ley.

1. Información de seguridad

1.1 La seguridad vial es lo primero.

Use el celular con precaución cuando maneje. Si las condiciones de manejo son malas, estacione el vehículo a un lado de la vía antes de usar el teléfono.

1.2 Apague el teléfono en hospitales.

Respete las normas y reglamentos correspondientes. Apague su celular cerca de equipos médicos.

1.3 Apague el teléfono en los aviones.

Los equipos inalámbricos causan interferencias en el avión, por lo que usar el celular a bordo es peligroso e ilegal.

1.4 Apague el teléfono cuando esté echando gasolina.

No use el celular en estaciones de servicio ni cerca de combustibles o productos químicos.

1.5 Apague el teléfono en zonas de voladuras.

No use el celular en zonas donde se realicen explosiones controladas. Respete las restricciones y cumpla con las normas y reglamentos.

2. Precauciones de uso del celular

2.1 Interferencias.

Todos los teléfonos pueden sufrir interferencias que afecten la calidad de las llamadas.

2.2 Uso adecuado.

Use el teléfono solo en la posición normal. No toque innecesariamente el área de la antena.

2.3 Mantenimiento y servicio técnico calificado.

Solo personal calificado puede instalar o reparar este producto.

2.4 Resistencia al agua.

Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

2.5 Llamadas de emergencia.

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y tenga señal. Marque el número de emergencia y toque el ícono de llamada.

3. Precauciones para el uso de la batería


3.1 No arroje las baterías al fuego ni las deje cerca de él, para evitar peligros.

3.2 No deseche las baterías en la basura. Llévelas a un centro de reciclaje de baterías autorizado.

4 Precauciones con los niños

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños, para evitar lesiones accidentales por usarlo como juguete.

II. Aspecto



1. Ranura para tarjetas SIM

2. Cámara trasera

3. Linterna

4. Cámara frontal

5. Auricular

6. Botones de volumen

7. Botón de encendido /Lector de huellas

8. Altavoz

9. Conector USB

10. Conector para audífonos

11. Sensor de luz

III. Inicio de uso

1 Tarjeta SIM

Este celular es doble SIM: admite una SIM física y una e-SIM, y es compatible con servicios de doble red.

1.1 Insertar la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM correctamente en la ranura. Le recomendamos apagar el teléfono antes de insertarla.

Nota: use una tarjeta SIM del tamaño correcto y no la recorte.


1.2 Activar la e-SIM

Nota: no todas las operadoras admiten e-SIM.


Consulte con su operadora para más detalles.

Los pasos son los siguientes:


A. Entre en Configuración, toque «Redes e Internet» y luego «Internet», y conéctese a una red Wi-Fi.



B. Toque «e-SIM» > «Agregar SIM» > «Configurar una e-SIM». El teléfono mostrará «Verificando la información de la red».



C. Escanee el código QR que le entregó su operadora. Nota: cada código QR se puede usar una sola vez.



D. Al escanear el código y registrarse con éxito, aparecerá CARD 1 o CARD 2 en la lista de operadores (según la ranura asignada). Entre en CARD 1 o CARD 2: el estado aparecerá desactivado (con un número desconocido). Tóquelo para activarlo.

E. «Restablecer operadores»: esta opción elimina todos los operadores (perfiles e-SIM) del dispositivo.

2 Insertar la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura en la dirección correcta. Le recomendamos apagar el teléfono antes de insertarla.

Nota: use solo tarjetas de memoria compatibles con este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la tarjeta o el dispositivo y dañar los datos guardados en ella.

Este celular admite tarjetas de memoria de hasta 1 TB.

3 Carga de la batería

Durante la carga, el indicador de batería muestra un ícono de rayo. Si el teléfono está apagado, la pantalla también indicará que se está cargando. Si la batería está muy baja, el ícono de carga puede tardar un poco en aparecer.

Cuando la pantalla muestre «Batería llena», el ícono de rayo desaparecerá: la carga ha terminado. Si el teléfono está apagado, la pantalla también mostrará «Batería llena». Normalmente, la batería tarda unas 3 horas en cargarse por completo.

Durante la carga, la batería, el teléfono y el cargador se calientan. Esto es normal. Al terminar, desenchufe el cargador del tomacorriente y desconecte el cable del teléfono.

Precauciones: cargue el teléfono en un lugar bien ventilado, con una temperatura entre -10 °C a +45 °C.

Use solo el cargador suministrado por el fabricante.


Un cargador no autorizado puede ser peligroso y anular la garantía.

Si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, el teléfono mostrará una advertencia y detendrá la carga para proteger la batería.

IV. Funciones básicas

1 Bloquear y desbloquear la pantalla

Presione el botón de encendido para poner el teléfono en modo de suspensión; la pantalla se bloqueará. Para reactivarla, presione de nuevo el botón de encendido y deslice el dedo hacia arriba para desbloquearla.



2 Personalización del dispositivo

2.1 Pantalla de inicio.

Es su punto de partida para acceder a todas las funciones del teléfono. Muestra los iconos de las aplicaciones y otras funciones.

2.2 Barra de notificaciones.

En la parte superior de la pantalla, la barra de estado muestra la hora, el estado del teléfono y las notificaciones. Si tiene un mensaje nuevo, una llamada perdida u otra notificación, deslice la barra hacia abajo para abrir el panel y toque la notificación que desee ver. Para cerrar el panel, deslícelo hacia arriba o toque «Atrás».

Si conecta el teléfono a una computadora mediante un cable USB, aparecerán las opciones de USB. Seleccione «Dispositivo multimedia (MTP)» para ver la memoria del teléfono en la computadora, igual que un pendrive.



2.3 Cambiar entre aplicaciones recientes.

Toque el botón «Recientes» para ver las aplicaciones usadas recientemente y deslice el dedo para recorrerlas. Para cerrar una aplicación, arrástrela hacia arriba.




Desliza el dedo para ver las aplicaciones utilizadas recientemente

3 Realizar una llamada y ver el registro de llamadas


Toque el icono de Teléfono y marque el número completo para realizar una llamada. El teléfono también cuenta con búsqueda inteligente de contactos, que le permite llamar desde su lista de contactos guardados.

Toque los iconos correspondientes para ver las llamadas recientes o el teclado numérico. Toque un número del registro para volver a llamar o para elegir opciones como «Agregar contacto», «Enviar mensaje», «Historial» o «Buscar».




4 Rechazar una llamada mediante SMS

Si recibe una llamada y no puede atenderla, puede rechazarla enviando un mensaje de texto. Toque el icono de mensaje y elija una respuesta rápida o escriba la suya.



5 Agregar un contacto


En la aplicación Contactos, toque el botón + para agregar un contacto nuevo.



6 Enviar y recibir mensajes

Toque el icono de Mensajes para abrir la aplicación y luego toque «Iniciar chat» para crear un mensaje nuevo.

Mientras escribe, puede seleccionar texto para cortarlo o copiarlo. El texto seleccionado aparece resaltado en azul.



Toque el botón (📎) para adjuntar imágenes, videos, archivos, su ubicación, contactos y más, y envíalos como mensaje multimedia (MMS).

Cuando reciba un mensaje nuevo, puede leerlo deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y tocando el mensaje, o entrando directamente a Mensajes.

Para eliminar una conversación, manténgala presionada y toque el ícono de eliminar.

7 Navegar por Internet

7.1 Configurar la conexión de datos.

Vaya a Configuración > Redes e Internet > Red móvil > Nombres de puntos de acceso (APN) y seleccione el APN de su operadora.

7.2 Activar los datos móviles o el Wi-Fi.

Para navegar por Internet, active los datos móviles. Si hay una red Wi-Fi disponible, también puede activar el Wi-Fi y navegar a través de ella.

8 Reproducir música

Cuando copia música a la tarjeta de memoria, el reproductor YT Music busca los archivos de música y crea un catálogo, a partir de la información guardada en cada archivo.

9. Descargar aplicaciones de Google Play

Agregue su cuenta de Google para descargar millones de aplicaciones de Google Play y guardar el progreso de sus juegos.

10 Administrar aplicaciones

Vaya a Configuración > Aplicaciones. Seleccione una aplicación para desinstalarla, borrar sus datos o moverla entre el teléfono y la tarjeta de memoria.

Solo si instala aplicaciones que no provienen de Google Play, deberá permitir «Instalar apps desconocidas». Hágalo únicamente con fuentes de confianza.

11 Aplicaciones y utilidades

Su dispositivo incluye varios juegos, aplicaciones y utilidades para su entretenimiento, como Gmail y Google Play. Para usarlas, el teléfono debe tener configurado el acceso a Internet. Consulte con su operadora la configuración de datos.

Consejo: estas aplicaciones también funcionan normalmente conectadas a una red Wi-Fi.

12 Configuración

12.1 Wi-Fi.

Active el Wi-Fi para buscar las redes disponibles y conéctese para navegar o descargar aplicaciones sin consumir sus datos móviles.

12.2 Bluetooth.

Active el Bluetooth para vincular el teléfono con otros dispositivos y compartir archivos, música, fotos, videos y más.

12.3 Seguridad – Bloqueo de pantalla.

Hay cuatro tipos de bloqueo de pantalla disponibles: deslizar, patrón, PIN y contraseña.

12.4 RAM ampliada.

Configuración > RAM ampliada. Cuando el teléfono tiene suficiente espacio de almacenamiento, parte de ese espacio puede usarse como memoria adicional para que el sistema funcione con más fluidez. Esto mejora el uso de varias aplicaciones a la vez y mantiene mejor las aplicaciones en segundo plano. Esta función viene activada de fábrica.

13 Información técnica

Modelo MC400

Redes GSM 850/900/1800/1900 MHZ

Redes WCDMA B2/B8

Redes LTE B1/2/3/4/5/7/8/66

Batería 5 000 mAh

Tipo de batería Iones de litio

Voltaje nominal 3,85 V

Voltaje máximo 4,4 V

Temperatura de funcionamiento -10 °C a +45 °C

Memoria interna 256 GB

La duración de la batería depende de factores como: el nivel de potencia de transmisión, la señal (distancia entre el teléfono y la antena de la operadora), los parámetros de red definidos por la operadora, el uso del teléfono (Internet, juegos, SMS) y la forma de carga.

El espacio de almacenamiento disponible es menor a 256 GB, porque una parte lo ocupan el sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas.

Exclusiones de la garantía:

1. Daños causados por uso inadecuado.
2. Daños causados por no seguir las instrucciones de este manual.

Notas:

- El fabricante se reserva el derecho de interpretación final de este documento.
- Las actualizaciones de software no se anunciarán previamente.
- Todas las imágenes de este manual son solo de referencia; el teléfono real puede variar.

Descargo de responsabilidad

© DAMASCO®. Todos los derechos reservados.

Las características y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Para más detalles o ayuda, consulte siempre con su operadora. Los tiempos de conversación y de espera son aproximados y se miden en modo digital. El rendimiento de la batería y la recepción de señal dependen de la configuración de la red, la intensidad de la señal, el tipo de tarjeta SIM, la temperatura, las funciones activadas y el uso de voz, datos y aplicaciones.

El teléfono es compatible con Bluetooth y el perfil A2DP. Para que dos dispositivos Bluetooth se comuniquen, deben usar el mismo perfil.

Exija siempre teléfonos DAMASCO® originales, para no comprar equipos manipulados, usados, reacondicionados o alterados. La garantía aplica solo a teléfonos DAMASCO®; la empresa no se hace responsable por pérdida o robo.

Por su seguridad, use siempre accesorios originales DAMASCO®, incluidas las baterías. Usar otros accesorios puede anular la garantía o la homologación del teléfono, y puede ser peligroso. El teléfono está diseñado para funcionar con baterías de iones de litio aprobadas por el fabricante. Usar baterías no aprobadas puede causar un mal rendimiento y dañar el teléfono o sus accesorios.

Las imágenes de la pantalla y del producto son solo ilustrativas; la pantalla y el color del teléfono pueden variar. Todas las características y especificaciones se basan en la información más reciente disponible y son correctas al momento de la impresión, pero pueden cambiar sin previo aviso.

Información sobre residuos electrónicos

Qué debe hacer:

- Al final de su vida útil, entregue sus equipos electrónicos, baterías y empaques en el punto o centro de recolección más cercano.
- Separe el material de empaque y clasifíquelo para su reciclaje.
- La batería se puede retirar fácilmente del producto para su reciclaje.

Qué NO debe hacer:

- Nunca bote residuos electrónicos en la basura común ni con los desechos municipales.
- No deseche el producto como residuo sin clasificar.
- No bote baterías de iones de litio usadas, dañadas o con derrames junto con la basura doméstica.

Consecuencias del manejo inadecuado:

- Las baterías mal desechadas pueden dañar la salud y el medio ambiente.
- Colocar baterías o equipos sobre o dentro de aparatos que generan calor, como hornos microondas, cocinas o calentadores, o desecharlos de forma inadecuada, puede causar una explosión.
- Si los terminales de la batería tocan objetos metálicos, puede producirse un incendio. Google, YouTube, Google Maps, Gmail y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

Declaración de cumplimiento

Por medio de la presente declaramos que el teléfono celular DAMASCO® cumple con las normas y disposiciones aplicables.

Advertencia de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites brindan una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación específica.

Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión (lo cual puede comprobarse apagando y encendiendo el equipo), se recomienda intentar corregirlas con una o varias de estas medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

Información sobre la tasa de absorción específica (SAR)

Este smartphone 4G cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a ondas de radio.

Las directrices se basan en normas desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante una evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Estas normas incluyen un amplio margen de seguridad, diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, sin importar su edad o estado de salud.

Información y declaración de la FCC sobre exposición a radiofrecuencia

El límite de SAR de EE. UU. (FCC) es de 1,6 W/kg, promediado sobre un gramo de tejido. El smartphone 4G (FCC ID: 2BQHT-MC400) fue probado con respecto a este límite. La información de SAR de este dispositivo puede consultarse en <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>.

Uso junto al cuerpo: este dispositivo fue probado para un uso típico junto al cuerpo, con la parte trasera del teléfono a 10 mm del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC, use accesorios que mantengan una distancia mínima de 10 mm entre el cuerpo y el teléfono, incluida la antena.

Los clips para cinturón, estuches y accesorios similares, incluidos los de terceros, no deben tener piezas metálicas. Los accesorios que no cumplan con estos requisitos podrían no cumplir con los límites de exposición a radiofrecuencia y deben evitarse.

Use solo la antena suministrada o una antena aprobada.

EN

Quick Start Guide