509210000_A_QIG_SL280_100x96mm

Lexar™

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement：

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and consider removing the no-collocation statement.

509210000


Lexar

Lexar TouchLock Portable SSD

EN Lexar TouchLock Portable SSD User Manual

Product Introduction

This product is an encrypted portable SSD designed to protect personal data. Access is granted only after tapping the drive with a paired NFC-enabled phone to unlock it.



Package Contents
- Portable SSD *1
- USB-C cable with USB-C to USB-A adapter *1
- Metal ring for magnetic attachment *1
- Quick start guide *1

Usage

1. Connecting the Device

Connect the portable SSD to your host device (e.g., smartphone, laptop, tablet) using the included cable.

2. Initial Setup & Pairing
- Download and install the Lexar App on an NFC-enabled phone.
- Scan the QR code to view the setup guide and complete the pairing and unlock configuration for the portable SSD.

Lexar | Google Play | App Store → Lexar

iOS Android

※ During initial pairing, it is strongly recommended that you create and securely store a recovery key as prompted by the App. This key allows a password reset if you forget the password or lose access to the paired NFC phone. Without the recovery key, all user data will become inaccessible if both the paired phone and password are unavailable.

3. Unlocking and Use

After connecting the portable SSD to a host device, unlock it by tapping the NFC area with the paired phone. Then data transfer (read/write) becomes available.

※ Lexar App does not need to be manually opened during unlocking, but the phone must be unlocked (screen active).

※ Please avoid NFC unlocking on metal surfaces or near metal objects, as this may weaken the signal or prevent the drive from unlocking.

4. LED Indicator Status
- Solid blue: Connected & locked
- Flashing blue: Data transfer in progress
- Off (when connected): Unlocked & ready

5. Magnetic Attachment
- Attach directly to the back of a MagSafe-enabled phone.
- Mount onto other devices (e.g., laptops) using the included metal ring.

※ Lexar is not liable for any loss of data or images. Please back up your personal data.

※ Lexar does not guarantee data will be 100% secure from unauthorized access, alteration, or destruction.

Usage Notice

System Requirements
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

Interface Requirements
- Standard USB port (Type-A or Type-C)

※ Compatibility tips: Actual compatibility may vary depending on specific system environments. This Lexar portable SSD is pre-formatted with exFAT file system for direct use with Windows and macOS. When used with other operating systems, the system may prompt for formatting.

Operational Precautions
- Do not disassemble, impact, short-circuit, or modify this product in any way to avoid accidental damage or safety hazards.
- Keep this product dry and away from liquids. Liquid contact may cause device failure or electric shock risks.
- Store in a cool, dry place away from direct sunlight, humidity, and extreme temperatures.
- Do not bend, twist, or drop this product.
- Keep away from strong magnetic/electric fields and high-temperature environments (e.g., microwaves, induction cookers, fire sources) to prevent internal chip damage or accidents.
- Avoid use near other RF devices (e.g., routers, walkie-talkies, microwaves) to minimize potential signal interference.
- The manufacturer assumes no liability for any loss or damage resulting from misuse, abuse, failure to follow instructions, unauthorized modifications, or force majeure events.

Safety Warnings
- This product contains magnets and NFC module. Keep away from sensitive items (e.g., credit cards, HDDs, passports).
- When removing the metal ring adapter, carefully peel from the edge slowly to avoid damaging the device or mounting surface.
- Children should only handle or use this product under adult supervision.
- Medical Device Interference Warning: Magnets and NFC components may interfere with nearby electronic medical devices during operation (e.g., implanted cochlear devices, hearing aids, pacemakers, defibrillators). Before using this product, be sure to consult your doctor/medical device manufacturer to determine safe operating distances. Immediately discontinue use if interference with medical equipment is suspected. Strictly adhere to facility regulations regarding wireless devices in medical environments (hospitals/clinics).

Technical Support:

Visit us at http://www.lexar.com/s upport/ for further assistance.

Lexar's 3-Year Limited Warranty:

The Lexar Portable SSD is covered for three (3) years from the date of purchase, subject to the applicable warranty terms and conditions, as defined at http://www.lexar.com/support/warranties/.


Disposal Instructions:

Used electronic equipment should not be mixed with general household waste. Improper disposal may be harmful to the environment and human health. Please refer to your local waste authority for information on return and collection systems in your area.

DE Lexar TouchLock Portable SSD Benutzerhandbuch

Produkteinführung

Dieses Produkt ist eine verschlüsselte tragbare SSD, die zum Schutz persönlicher Daten entwickelt wurde. Der Zugriff wird erst gewährt, nachdem das Laufwerk mit einem gepaarten NFC-fähigen Telefon angetippt wurde, um es zu entsperren.



Package Contents
- Portable SSD *1
- USB-C-Kabel mit USB-C-auf-USB-A-Adapter *1
- Metallring für magnetische Befestigung *1
- Schnellstartanleitung *1

Verwendung

1. Gerät verbinden

Verbinden Sie die portable SSD über das mitgelieferte Kabel mit Ihrem Host-Gerät (z.B. Smartphone, Laptop, Tablet).

2. Ersteinrichtung & Kopplung
- Laden Sie die Lexar App auf einem NFC-fähigen Telefon herunter und installieren Sie sie.
- Scannen Sie den QR-Code, um die Einrichtungsanleitung aufzurufen und die Kopplung sowie Entsperrkonfiguration der SSD abzuschließen.

iOS Android

※ Bei der Erstkopplung wird dringend empfohlen, einen Wiederherstellungsschlüssel gemäß App-Anleitung zu erstellen und sicher zu speichern. Dieser ermöglicht ein Passwort-Reset bei Verlust des Passworts oder Zugangs zum gekoppelten NFC-Telefon. Ohne diesen Schlüssel sind alle Daten unzugänglich, wenn sowohl Telefon als auch Passwort nicht verfügbar sind.

3. Entsperren & Nutzung

Nach dem Verbinden mit einem Host-Gerät entsperren Sie die SSD durch Antippen des NFC-Bereichs mit dem gekoppelten Telefon. Danach ist Datenübertragung (Lesen/Schreiben) möglich.

※ Die Lexar App muss während der Entsperrung nicht manuell geöffnet sein, aber das Telefon muss entsperrt sein (Bildschirm aktiv).

※ Entsperren Sie das Gerät nicht auf Metallflächen oder in Metallnähe, da dies das Signal schwächen oder die Entsperrung verhindern kann.

4. LED-Statusanzeige
- Dauerblau: Verbunden & gesperrt
- Blinkend blau: Datenübertragung läuft
- Aus (bei Verbindung): Entsperrt & bereit

5. Magnetische Befestigung
- Direkt an MagSafe-fähige Telefonrückseiten anheften.
- Mit dem beiliegenden Metallring an anderen Geräten (z.B. Laptops) befestigen.

※ Lexar haftet nicht für Daten- oder Bildverlust. Sichern Sie Ihre Daten bitte regelmäßig.

※ Lexar garantiert keinen 100%igen Schutz vor unbefugtem Zugriff, Änderung oder Zerstörung von Daten.

Hinweise zur Verwendung

Systemanforderungen
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

Interface Requirements
- Standard-USB-Anschluss (Typ-A oder Typ-C)

※ Kompatibilitätshinweis: Die tatsächliche Kompatibilität kann je nach Systemumgebung variieren. Diese Lexar portable SSD ist im exFAT-Dateisystem vorformatiert und direkt mit Windows/macOS kompatibel. Bei anderen Betriebssystemen kann eine Formatierungsaufforderung erscheinen.

Betriebshinweise
- Zerlegen, stoßen, kurzschließen oder modifizieren Sie das Produkt nicht – dies kann zu Beschädigungen oder Sicherheitsrisiken führen.
- Vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen. Flüssigkeitskontakt kann Ausfälle oder Elektroschocks verursachen.
- Kühl und trocken lagern – direkte Sonne, Feuchtigkeit und Extreme vermeiden.
- Nicht biegen, verdrehen oder fallen lassen.
- Von starken Magnet-/Elektrofeldern und Hitzequellen (Mikrowellen, Induktionsherde, Feuer) fernhalten.
- Nutzung nahe RF-Geräten (Router, Funkgeräte, Mikrowellen) minimieren, um Signalstörungen vorzubeugen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei Missbrauch, Nichtbeachtung der Anleitung, unerlaubten Modifikationen oder höherer Gewalt.

Sicherheitswarnungen
- Enthält Magnete und NFC-Modul. Von sensiblen Gegenständen (Kreditkarten, Festplatten, Pässe) fernhalten.
- Metallring-Adapter am Rand langsam abziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Kinder nur unter Aufsicht Erwachsener verwenden lassen.
- Warnung vor medizinischen Gerätestörungen: Magnete/NFC können aktive Medizingeräte beeinträchtigen (z.B. Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Herzschrittmacher). Vor Nutzung Arzt/Hersteller konsultieren. Bei Störungsverdacht sofort abschalten. In medizinischen Einrichtungen Vorschriften strikt beachten.

Technische Unterstützung:

Besuchen Sie die Webseite von Lexar, http://www.lexar.com/support/.

Lexar Dreijährige Eingeschränkte Garantie:

Die Lexar Portable SSD ist ab Kaufdatum drei (3) Jahre lang gemäß den geltenden Garantiebedingungen unter http://www.lexar.com/support/warranties/ abgedeckt.


Entsorgungshinweise:

Entsorgen Sie die Lexar SSD nicht mit unsortiertem Abfall. Eine unsachgemäße Entsorgung kann der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Rücknahme- und Sammelsysteme in Ihrer Nähe.

FR Lexar TouchLock Portable SSD Manuel d'utilisation

Présentation du produit

Ce produit est un SSD portable chiffré conçu pour protéger les données personnelles. L'accès n'est accordé qu'après avoir tapé le lecteur avec un téléphone compatible NFC appairé pour le déverrouiller.



Contenu de l'emballage
- SSD portable *1
- Câble USB-C avec adaptateur USB-C vers USB-A *1
- Anneau métallique pour fixation magnétique *1
- Guide de démarrage rapide *1

Utilisation

1. Connexion de l'appareil

Connectez le SSD portable à votre appareil hôte (ex. smartphone, ordinateur portable, tablette) à l'aide du câble fourni.

2. Configuration initiale & appairage
- Téléchargez et installez l'application Lexar sur un téléphone compatible NFC.
- Scannez le QR code pour consulter le guide d'installation et finaliser l'appairage et la configuration de déverrouillage du SSD.

iOS Android

※ Lors de l'appairage initial, il est fortement recommandé de créer et stocker de manière sécurisée une clé de récupération comme indiqué par l'application. Cette clé permet une réinitialisation du mot de passe en cas d'oubli ou de perte d'accès au téléphone NFC appairé. Sans elle, toutes les données deviendront inaccessibles si le téléphone et le mot de passe sont indisponibles.

3. Déverrouillage et utilisation

Après connexion à un appareil hôte, déverrouillez le SSD en le touchant avec le téléphone appairé sur la zone NFC. Le transfert de données (lecture/écriture) sera alors disponible.

※ L'application Lexar n'a pas besoin d'être ouverte manuellement pendant le déverrouillage, mais le téléphone doit être déverrouillé (écran actif).

※ Évitez le déverrouillage NFC sur des surfaces métalliques ou près d'objets métalliques, car cela peut affaiblir le signal ou empêcher le déverrouillage.

4. État des LED
- Bleu fixe : Connecté & verrouillé
- Bleu clignotant : Transfert de données en cours
- Éteint (lors de la connexion) : Déverrouillé & prêt

5. Fixation magnétique
- Fixez directement au dos d'un téléphone compatible MagSafe.
- Montez sur d'autres appareils (ex. ordinateurs portables) avec l'anneau métallique inclus.

※ Lexar n'est pas responsable de la perte de données ou d'images. Sauvegardez régulièrement vos données.

※ Lexar ne garantit pas une sécurité à 100% contre l'accès non autorisé, la modification ou la destruction des données.

Avis d'utilisation

Configuration requise
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

Interface
- Port USB standard (Type-A ou Type-C)

※ Note de compatibilité: La compatibilité réelle peut varier selon l'environnement système. Ce SSD Lexar est préformaté en exFAT pour Windows/macOS. D'autres OS peuvent exiger un formatage.

Précautions d'utilisation
- Ne pas démonter, percuter, court-circuiter ou modifier le produit. Risque d'endommagement ou de danger.
- Maintenir au sec. Les liquides peuvent causer dysfonctionnements ou électrocution.
- Conserver au frais à l'abri du soleil, humidité et températures extrêmes.
- Ne pas tordre, plier ou laisser tomber.
- Éloigner des champs magnétiques/électriques intenses et sources de chaleur (micro-ondes, plaques à induction, feu).
- Éviter l'usage près d'appareils RF (routeurs, talkies-walkies, micro-ondes) pour réduire les interférences.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation, non-respect des instructions, modifications ou force majeure.

Avertissements de sécurité
- Contient aimants et module NFC. Tenir à l'écart des objets sensibles (cartes bancaires, disques durs, passeports).
- Pour retirer l'anneau métallique, décoller lentement par le bord pour éviter d'endommager les surfaces.
- Utilisation par les enfants uniquement sous surveillance adulte.
- Alerte interférence médicale:Les aimants/NFC peuvent perturber les dispositifs médicaux électroniques (implants cochléaires, prothèses auditives, pacemakers). Consulter votre médecin/fabricant avant utilisation. Cesser immédiatement en cas de suspicion d'interférence. Respecter strictement les règlements dans les établissements médicaux.

Support technique:

Visitez le site Web de Lexar, http://www.lexar.com/support/.

Garantie Limitée de 3 Ans Lexar:

Le SSD Portable Lexar est couvert pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat, sous réserve des conditions de garantie applicables définies sur http://www.lexar.com/support/warranties/.


Instructions d'élimination:

Ne jetez pas le SSD Lexar avec les déchets non triés. Une élimination inappropriée peut être dangereuse pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez vous adresser à votre autorité locale en matière de déchets pour obtenir des informations sur les systèmes de retour et de collecte dans votre région.

IT Lexar TouchLock Portable SSD Manuale utente

Presentazione del prodotto

Questo prodotto è un SSD portatile crittografato progettato per proteggere i dati personali. L'accesso viene concesso solo dopo aver toccato l'unità con un telefono abilitato NFC associato per sbloccarla.



Contenuto della confezione
- SSD portatile *1
- Cavo USB-C con adattatore USB-C a USB-A *1
- Anello metallico per attacco magnetico *1
- Guida introduttiva *1

Utilizzo

1. Collegamento del dispositivo

Collega l'SSD portatile al dispositivo host (es. smartphone, laptop, tablet) utilizzando il cavo fornito.

2. Configurazione iniziale & abbinamento
- Scarica e installa l'App Lexar su un telefono abilitato NFC.
- Scansiona il QR code per visualizzare la guida di configurazione e completare l'abbinamento e la configurazione di sblocco.

iOS Android

※ Durante l'abbinamento iniziale, si consiglia vivamente di creare e archiviare in modo sicuro una chiave di ripristino come richiesto dall'App. Questa chiave consente il reset della password in caso di smarrimento o perdita dell'accesso al telefono NFC abbinato. Senza di essa, tutti i dati diventano inaccessibili se sia il telefono che la password non sono disponibili.

3. Sblocco e utilizzo

Dopo il collegamento a un dispositivo host, sblocca l'SSD toccando l'area NFC con il telefono abbinato. Il trasferimento dati (lettura/scrittura) sarà quindi disponibile.

※ Non è necessario aprire manualmente l'App Lexar durante lo sblocco, ma il telefono deve essere sbloccato (schermo attivo).

※ Evitare lo sblocco NFC su superfici metalliche o vicino a oggetti metallici, poiché ciò potrebbe indebolire il segnale o impedire lo sblocco.

4. Stato LED
- Blu fisso: Connesso & bloccato
- Blu lampeggiante: Trasferimento dati in corso
- Spento (se connesso): Sbloccato & pronto

5. Attacco magnetico
- Fissare direttamente sul retro di telefoni compatibili MagSafe.
- Montare su altri dispositivi (es. laptop) utilizzando l'anello metallico incluso.

※ Lexar non è responsabile della perdita di dati o immagini. Eseguire regolari backup.

※ Lexar non garantisce una sicurezza al 100% da accessi non autorizzati, modifiche o distruzione dei dati.

Avvertenze d'Uso

Requisiti di Sistema
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

Interfaccia Richiesta
- Porta USB standard (Tipo-A o Tipo-C)

※ Note sulla compatibilità: La compatibilità effettiva può variare in base all'ambiente di sistema. Questo SSD portatile Lexar è preformattato con file system exFAT per uso diretto su Windows e macOS. Con altri sistemi operativi, potrebbe essere richiesta la formattazione.

Precauzioni Operative
- Non smontare, urtare, cortocircuitare o modificare il prodotto per evitare danni accidentali o rischi per la sicurezza.
- Mantenere il prodotto asciutto e lontano da liquidi. Il contatto con liquidi può causare malfunzionamenti o rischi di elettrocuzione.
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da luce solare diretta, umidità e temperature estreme.
- Non piegare, torcere o far cadere il prodotto.
- Tenere lontano da campi magnetici/elettrici intensi e ambienti ad alta temperatura (es. microonde, piastre a induzione, fonti di calore) per prevenire danni ai chip interni o incidenti.
- Evitare l'uso vicino a dispositivi RF (es. router, walkie-talkie, microonde) per ridurre le interferenze.
- Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da uso improprio, mancato rispetto delle istruzioni, modifiche non autorizzate o casi di forza maggiore.

Avvertenze di Sicurezza
- Contiene magneti e modulo NFC. Tenere lontano da oggetti sensibili (es. carte di credito, dischi rigidi, passaporti).
- Quando si rimuove l'adattatore ad anello metallico, sollevarlo lentamente dal bordo per evitare danni.
- I bambini devono usare il prodotto solo sotto supervisione adulta.
- Avvertenza interferenza dispositivi medici: Magneti e componenti NFC possono interferire con dispositivi medici elettronici (es. impianti cocleari, apparecchi acustici, pacemaker, defibrillatori). Consultare il medico o il produttore del dispositivo medico prima dell'uso per determinare le distanze di sicurezza. Interrompere immediatamente se si sospettano interferenze. Rispettare rigorosamente i regolamenti sulle apparecchiature wireless in ambienti medici (ospedali/cliniche).

Supporto tecnico:

Visitare il sito web di Lexar, http://www.lexar.com/support/.

Garanzia Limitata Lexar di 3 Anni:

L'SSD Portatile Lexar è coperto per tre (3) anni dalla data di acquisto, secondo i termini di garanzia applicabili definiti su http://www.lexar.com/support/warranties/.


Istruzioni sullo smaltimento:

Non smaltire l'unità SSD Lexar con rifiuti non differenziati. Lo smaltimento improprio può essere dannoso per l'ambiente e la salute umana. Per informazioni sui sistemi di restituzione e raccolta nella propria zona, rivolgersi alle autorità locali competenti per i rifiuti.

NL Lexar TouchLock Portable SSD Gebruikershandleiding

Productintroductie

Dit product is een versleutelde draagbare SSD, ontworpen om persoonlijke gegevens te beschermen. Toegang wordt alleen verleend nadat de schijf is getikt met een gekoppelde NFC-telefoon om deze te ontgrendelen.



Inhoud verpakking
- Portable SSD *1
- USB-C-kabel met USB-C-naar-USB-A-adapter *1
- Metal ring voor magnetische bevestiging *1
- Snelstartgids *1

Gebruik

1. Apparaat aansluiten

Sluit de draagbare SSD aan op uw hostapparaat (bijv. smartphone, laptop, tablet) met de meegeleverde kabel.

2. Eerste installatie & Koppelen
- Download en installeer de Lexar App op een NFC-compatibele telefoon.
- Scan de QR-code om de installatiehandleiding te bekijken en de koppeling en ontgrendelingsconfiguratie te voltooien.

iOS Android

※ Tijdens eerste koppeling wordt sterk aangeraden een herstelsleutel aan te maken (volgens app-instructies) en veilig op te slaan. Deze sleutel maakt wachtwoordherstel mogelijk bij vergeten wachtwoord of verlies van de gekoppelde NFC-telefoon. Zonder deze sleutel zijn alle gegevens ontoegankelijk als zowel telefoon als wachtwoord onbeschikbaar zijn.

3. Ontgrendelen & Gebruik

Na aansluiting op een hostapparaat ontgrendelt u de SSD door het NFC-gebied aan te raken met de gekoppelde telefoon. Gegevensoverdracht (lezen/schrijven) is dan beschikbaar.

※ De Lexar App hoeft niet handmatig te worden geopend tijdens ontgrendeling, maar de telefoon moet ontgrendeld zijn (scherm actief).

※ Voorkom NFC-ontgrendeling op metalen oppervlakken of bij metalen objecten, omdat dit het signaal kan verzwakken of ontgrendeling kan verhinderen.

4. LED-indicatiestatus
- Vast blauw: Aangesloten & vergrendeld
- Knipperend blauw: Gegevensoverdracht bezig
- Uit (bij aansluiting): Ontgrendeld & gereed

5. Magnetische bevestiging
- Bevestig direct op de achterkant van MagSafe-compatibele telefoons.
- Monteer op andere apparaten (bijv. laptops) met de meegeleverde metalen ring.

※ Lexar is niet aansprakelijk voor gegevens- of beeldverlies. Maak regelmatig back-ups.

※ Lexar garandeert geen 100% beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of vernietiging van gegevens.

Gebruiksaanwijzing

Systeemvereisten
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

Interface
- Standaard USB-poort (Type-A/C)

※ Compatibiliteitsnotitie: Werkelijke compatibiliteit hangt af van systeemomgeving. Deze Lexar SSD is voorgeformatteerd met exFAT voor direct gebruik met Windows/macOS. Andere OS kunnen om formatteren vragen.

Bedieningsvoorschriften
- Niet demonteren, stoten, kortsluiten of modificeren. Vermijd schade/veiligheidsrisico's.
- Droog houden. Vloeistoffen kunnen defecten of elektrocutie veroorzaken.
- Bewaar koel en droog, uit direct zonlicht en weg van extreme temperaturen.
- Niet buigen, verdraaien of laten vallen.
- Houd uit de buurt van sterke magneten/elektrische velden en hittebronnen (magnetrons, inductiekookplaten, vuur).
- Gebruik niet nabij RF-apparatuur (routers, walkietalkies, magnetrons) om storing te voorkomen.
- Fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid bij misbruik, onjuist gebruik, modificaties of overmacht.

Veiligheidswaarschuwingen
- Bevat magneten en NFC-module. Uit de buurt houden van gevoelige items (bankpassen, harde schijven, paspoorten).
- Verwijder de metal ring adapter voorzichtig vanaf de rand om beschadiging te voorkomen.
- Kinderen uitsluitend onder toezicht van volwassenen laten gebruiken.
- Waarschuwing medische apparatuur: Magneten/NFC kunnen medische apparaten verstoren (bijv. cochleaire implantaten, hoortoestellen, pacemakers). Raadpleeg arts/fabrikant voor veilige afstand. Onmiddellijk stoppen bij storingsvermoeden. Regels voor draadloze apparaten in ziekenhuizen strikt naleven.

Technische Ondersteuning:

Bezoek Lexars website, http://www.lexar.com/support/.

Lexar Beperkte Garantie van 3 Jaar:

De Lexar Portable SSD wordt drie (3) jaar gedekt vanaf de aankoopdatum, onderworpen aan de van toepassing zijnde garantievoorwaarden op http://www.lexar.com/support/warranties/.


Instructies voor Verwijdering:

Verwijder de Lexar Portable SSD niet met het restafval. Onjuiste verwijdering kan schadelijk zijn voor het milieu en voor de volksgezondheid. Raadpleeg jouw lokale afvalbedrijf voor informatie over het inzamelen en ophalen in jouw woonplaats.

ES Lexar TouchLock Portable SSD Manual de usuario

Introducción del producto

Este producto es un SSD portátil cifrado diseñado para proteger datos personales. El acceso se concede solo después de tocar la unidad con un teléfono emparejado habilitado para NFC para desbloquearla.



Contenido del paquete
- SSD portátil *1
- Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A *1
- Anillo metálico para fijación magnética *1
- Guía de inicio rápido *1

Uso

1. Conexión del dispositivo

Conecte el SSD portátil a su dispositivo host (ej. smartphone, laptop, tablet) con el cable incluido.

2. Configuración inicial & emparejamiento
- Descargue e instale la App Lexar en un teléfono con NFC.
- Escanee el código QR para ver la guía de configuración y completar el emparejamiento y configuración de desbloqueo.

iOS Android

※ Durante el emparejamiento inicial, se recomienda encarecidamente crear y almacenar de forma segura una clave de recuperación según las indicaciones de la App. Esta clave permite restablecer la contraseña si la olvida o pierde acceso al teléfono NFC emparejado. Sin ella, todos los datos serán inaccesibles si tanto el teléfono como la contraseña no están disponibles.

3. Desbloqueo y uso

Tras conectar el SSD a un dispositivo host, desbloquéelo tocando el área NFC con el teléfono emparejado. La transferencia de datos (lectura/escritura) estará entonces disponible.

※ La App Lexar no necesita abrirse manualmente durante el desbloqueo, pero el teléfono debe estar desbloqueado (pantalla activa).

※ Evite el desbloqueo NFC en superficies metálicas o cerca de objetos metálicos, ya que esto puede debilitar la señal o impedir el desbloqueo.

4. Estado del LED
- Azul fijo: Conectado & bloqueado
- Azul parpadeante: Transferencia en progreso
- Apagado (al conectar): Desbloqueado & listo

5. Sujeción magnética
- Fíjelo directamente en teléfonos compatibles con MagSafe.
- Móntelo en otros dispositivos (ej. laptops) con el anillo metálico incluido.

※ Lexar no se responsabiliza por pérdida de datos o imágenes. Haga copias de seguridad periódicas.

※ Lexar no garantiza seguridad al 100% contra acceso no autorizado, alteración o destrucción de datos.

Aviso de Uso

Requisitos del Sistema
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

Interfaz Requerida
- Puerto USB estándar (Tipo-A o Tipo-C)

※ Notas de compatibilidad: La compatibilidad real puede variar según el entorno del sistema. Este SSD portátil Lexar viene preformateado en exFAT para Windows y macOS. Con otros sistemas operativos, podría solicitarse formato.

Precauciones Operativas
- No desmontar, golpear, cortocircuitar ni modificar el producto para evitar daños o riesgos.
- Manténgalo seco y alejado de líquidos. El contacto con líquidos puede causar fallos o descargas eléctricas.
- Almacenar en lugar fresco/seco, evitando luz solar directa, humedad y temperaturas extremas.
- No doblar, torcer ni dejar caer.
- Alejar de campos magnéticos/eléctricos fuertes y altas temperaturas (ej. microondas, placas de inducción, fuego).
- Evitar su uso cerca de dispositivos RF (ej. routers, walkie-talkies, microondas) para minimizar interferencias.
- El fabricante no asume responsabilidad por daños derivados de mal uso, incumplimiento de instrucciones, modificaciones no autorizadas o fuerza mayor.

Advertencias de Seguridad
- Contiene imanes y módulo NFC. Manténgalo alejado de objetos sensibles (ej. tarjetas bancarias, discos duros, pasaportes).
- Al retirar el adaptador de anillo metálico, despréndalo lentamente desde el borde para evitar daños.
- Los niños solo deben manipularlo bajo supervisión adulta.
- Advertencia sobre interferencias médicas: Los imanes y componentes NFC pueden interferir con dispositivos médicos electrónicos (ej. implantes cocleares, audífonos, marcapasos). Consulte a su médico/fabricante del dispositivo antes de usar para determinar distancias seguras. Suspenda el uso inmediatamente si sospecha interferencias. Cumpla estrictamente con las normas sobre dispositivos inalámbricos en entornos médicos (hospitales/clínicas).

Soporte técnico:

Visite el sitio web de Lexar, http://www.lexar.com/support/.

Garantía Limitada de 3 Años de Lexar:

El SSD portátil Lexar tiene una cobertura de tres (3) años desde la fecha de compra, sujeta a los términos y condiciones de garantía aplicables en http://www.lexar.com/support/warranties/.


Instrucciones de eliminación:

No deseche el SSD Lexar con basura sin clasificar. La eliminación inadecuada puede ser perjudicial para el medio ambiente y la salud humana. Consulte con su autoridad local de basura para obtener información sobre los sistemas de devolución y recogida en su zona.

PT Lexar TouchLock Portable SSD Manual do usuário

Introdução do Produto

Este produto é um SSD portátil encriptado concebido para proteger dados pessoais. O acesso é concedido apenas após tocar na unidade com um telemóvel emparelhado com NFC para a desbloquear.



Conteúdo da embalagem
- SSD portátil *1
- Cabo USB-C com adaptador USB-C para USB-A *1
- Anel metálico para fixação magnética *1
- Guia de início rápido *1

Utilização

1. Ligar o dispositivo

Ligue o SSD portátil ao seu dispositivo host (ex. smartphone, laptop, tablet) com o cabo incluído.

2. Configuração inicial & emparelhamento
- Descarregue e instale a App Lexar num telemóvel com NFC.
- Digitalize o código QR para ver o guia de configuração e concluir o emparelhamento e configuração de desbloqueio.

iOS Android

※ Durante o emparelhamento inicial, recomenda-se vivamente criar e armazenar em segurança uma chave de recuperação conforme indicado pela App. Esta chave permite redefinir a palavra-passe se a esquecer ou perder acesso ao telemóvel NFC emparelhado. Sem ela, todos os dados ficarão inacessíveis se ambos o telemóvel e a palavra-passe estiverem indisponíveis.

3. Desbloquear e utilizar

Após ligar o SSD a um dispositivo host, desbloqueie-o tocando na área NFC com o telemóvel emparelhado. A transferência de dados (leitura/escrita) ficará então disponível.

※ A App Lexar não precisa de ser aberta manualmente durante o desbloqueio, mas o telemóvel deve estar desbloqueado (ecrã ativo).

※ Evite desbloqueios NFC em superfícies metálicas ou perto de objetos metálicos, pois isto pode enfraquecer o sinal ou impedir o desbloqueio.

4. Estado do LED
- Azul fixo: Ligado & bloqueado
- Azul intermitente: Transferência em curso
- Apagado (quando ligado): Desbloqueado & pronto

5. Fixação magnética
- Fixe diretamente na parte traseira de telemóveis compatíveis com MagSafe.
- Monte noutros dispositivos (ex. laptops) com o anel metálico incluído.

※ A Lexar não se responsabiliza por perda de dados ou imagens. Faça cópias de segurança regulares.

※ A Lexar não garante segurança a 100% contra acesso não autorizado, alteração ou destruição de dados.

Aviso de Utilização

Requisitos do Sistema
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

Interface Necessária
- Porta USB standard (Tipo-A ou Tipo-C)

※ Notas de compatibilidade: A compatibilidade real pode variar conforme o ambiente do sistema. Este SSD portátil Lexar vem pré-formatado em exFAT para Windows e macOS. Noutros sistemas, poderá ser solicitada formatação.

Precauções Operacionais
- Não desmontar, danificar, curto-circuitar ou modificar o produto para evitar danos acidentais ou riscos.
- Manter o produto seco e longe de líquidos. O contacto com líquidos pode causar falhas ou riscos de eletrocussão.
- Armazenar em local fresco e seco, longe de luz solar direta, humidade e temperaturas extremas.
- Não dobrar, torcer ou deixar cair.
- Afastar de campos magnéticos/elétricos fortes e ambientes de alta temperatura (ex. micro-ondas, placas de indução, fontes de calor).
- Evitar uso próximo de dispositivos RF (ex. routers, walkie-talkies, micro-ondas) para minimizar interferências.
- O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de uso incorreto, não cumprimento de instruções, modificações não autorizadas ou força maior.

Avisos de Segurança
- Contém ímanes e módulo NFC. Manter longe de objetos sensíveis (ex. cartões bancários, discos rígidos, passaportes).
- Ao remover o adaptador de anel metálico, retire-o lentamente pela borda para evitar danos.
- Crianças devem utilizar apenas sob supervisão adulta.
- Aviso sobre interferência em dispositivos médicos: Ímanes e componentes NFC podem interferir com dispositivos médicos eletrónicos (ex. implantes cocleares, aparelhos auditivos, pacemakers). Consulte o seu médico/fabricante antes de usar para determinar distâncias seguras. Interrompa o uso imediatamente se suspeitar de interferências. Cumpra rigorosamente os regulamentos sobre dispositivos sem fios em ambientes médicos (hospitais/clínicas).

Apoio técnico:

Visite o website da Lexar: http://www.lexar.com/support/.

Garantia Limitada Lexar de 3 Anos:

O SSD Portátil Lexar tem cobertura por três (3) anos a partir da data de compra, sujeita aos termos de garantia aplicáveis em http://www.lexar.com/support/warranties/.


Instruções de eliminação:

Não elimine o SSD da Lexar com os restantes resíduos. A eliminação inapropriada pode ser perigosa para o ambiente e para a saúde humana. Consulte a autoridade de resíduos local para informações sobre sistemas de devolução e recolha na sua área.

RU Lexar TouchLock Portable SSD Руководство пользователя

Описание продукта

Это зашифрованный портативный SSD-накопитель, предназначенный для защиты личных данных. Доступ предоставляется только после касания накопителя сопряженным телефоном с поддержкой NFC для его разблокировки.



Комплектация
- Portable SSD *1 шт.
- Кабель USB-C с адаптером USB-C – USB-A *1 шт.
- Металлическое кольцо для магнитного крепления *1 шт.
- Краткое руководство *1 шт.

Использование

1. Подключение устройства

Подключите портативный SSD к хосту (напр. смартфон, ноутбук, планшет) с помощью прилагаемого кабеля.

2. Первоначальная настройка & сопряжение
- Установите приложение Lexar на телефон с поддержкой NFC.
- Отсканируйте QR-код для просмотра руководства по настройке и завершите сопряжение и настройку разблокировки SSD.

iOS Android

※ При первоначальном сопряжении настоятельно рекомендуется создать и сохранить ключ восстановления (как указано в приложении). Этот ключ позволяет сбросить пароль при утере пароля или доступа к сопряжённому телефону. Без него все данные станут недоступны, если телефон и пароль будут утеряны.

3. Разблокировка и использование

После подключения к хосту разблокируйте SSD касанием области NFC сопряжённым телефоном. Затем станет доступна передача данных (чтение/запись).

※ Приложение Lexar не требуется запускать вручную при разблокировке, но телефон должен быть разблокирован (экран активен).

※ Избегайте разблокировки NFC на металлических поверхностях/предметах – это ослабляет сигнал или препятствует разблокировке.

4. Индикация светодиода
- Постоянный синий: Подключён & заблокирован
- Мигающий синий: Идёт передача данных
- Не горит (при подключении): Разблокирован & готов

5. Магнитное крепление
- Крепите непосредственно на MagSafe-совместимые телефоны.
- Устанавливайте на другие устройства (напр. ноутбуки) с помощью металлического кольца в комплекте.

※ Lexar не несёт ответственности за потерю данных/изображений. Регулярно создавайте резервные копии.

※ Lexar не гарантирует 100% защиту от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения данных.

Инструкция по использованию

Системные требования
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

Интерфейс
- Стандартный USB-порт (Type-A или Type-C)

※ Совместимость: Фактическая совместимость зависит от системной среды. Этот SSD Lexar предварительно отформатирован в exFAT для Windows/macOS. В других ОС может потребоваться форматирование.

Меры предосторожности
- Не разбирайте, не ударяйте, не замыкайте и не модифицируйте устройство во избежание повреждений или рисков.
- Храните в сухости. Контакт с жидкостью может вызвать поломку или поражение током.
- Храните в прохладном сухом месте без прямого солнца, влаги и экстремальных температур.
- Не сгибайте, не скручивайте и не роняйте.
- Держите вдали от сильных магнитных/электрических полей и источников тепла (микроволновки, индукционные плиты, огонь).
- Избегайте использования рядом с РЧ-устройствами (роутеры, рации, микроволновки) для минимизации помех.
- Производитель не несет ответственности за ущерб из-за неправильного использования, несоблюдения инструкций, модификаций или форс-мажора.

Предупреждения
- Содержит магниты и NFC-модуль. Держите вдали от карт, жестких дисков, паспортов.
- Снимая металлическое кольцо, медленно отклеивайте его с края во избежание повреждений.
- Дети должны использовать устройство только под присмотром взрослых.
- Внимание! Влияние на медицинские приборы:Магниты и NFC могут мешать работе имплантов (кохлеарных, слуховых аппаратов, кардиостимуляторов). Проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Немедленно прекратите использование при подозрении на помехи. Строго соблюдайте правила для беспроводных устройств в медучреждениях.

Техническая поддержка:

Для получения дополнительной поддержки посетите сайт: http://www.lexar.com/support/.

Ограниченная гарантия Lexar на 3 года:

Портативный SSD Lexar покрывается гарантией в течение трех (3) лет с даты покупки при соблюдении условий гарантии: http://www.lexar.com/support/warranties/.


Инструкции по утилизации:

Отслужившее электронное оборудование следует утилизировать отдельно от обычных бытовых отходов. Неправильная утилизация может привести к причинению вреда здоровью людей и окружающей среде. Для получения сведений о службах сбора и возврата отходов в вашем регионе обратитесь в местные органы по утилизации отходов.

PL Lexar TouchLock Portable SSD Podręcznik użytkownika

Wprowadzenie produktu

Ten produkt to zaszyfrowany przenośny dysk SSD zaprojektowany do ochrony danych osobowych. Dostęp jest udzielany dopiero po dotknięciu dysku sparowanym telefonem z obsługą NFC w celu jego odblokowania.



Zawartość opakowania
- Przenośny SSD *1
- Kabel USB-C z adapterem USB-C na USB-A *1
- Metalowy pierścień do mocowania magnetycznego *1
- Podręcznik szybkiego startu *1

Użytkowanie

1. Podłączanie urządzenia

Podłącz przenośny SSD do urządzenia hosta (np. smartfon, laptop, tablet) za pomocą dołączonego kabla.

2. Konfiguracja początkowa & parowanie
- Pobierz i zainstaluj aplikację Lexar na telefonie z obsługą NFC.
- Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić przewodnik konfiguracji i dokończyć parowanie oraz konfigurację odblokowania.

iOS Android

※ Podczas początkowego parowania zaleca się utworzenie i bezpieczne przechowanie klucza odzyskiwania (zgodnie z instrukcjami aplikacji). Klucz ten umożliwia reset hasła w przypadku jego utraty lub braku dostępu do sparowanego telefonu NFC. Bez niego wszystkie dane staną się niedostępne, jeśli sparowany telefon i hasło będą niedostępne.

3. Odblokowywanie i używanie

Po podłączeniu do urządzenia hosta odblokuj SSD poprzez dotknięcie obszaru NFC sparowanym telefonem. Transfer danych (odczyt/zapis) będzie wtedy dostępny.

※ Aplikacja Lexar nie wymaga ręcznego otwierania podczas odblokowywania, ale telefon musi być odblokowany (ekran aktywny).

※ Unikaj odblokowywania NFC na powierzchniach metalowych lub w pobliżu metalowych przedmiotów, gdyż może to osłabić sygnał lub uniemożliwić odblokowanie.

4. Status diody LED
- Stały niebieski: Podłączony & zablokowany
- Migający niebieski: Trwa przesyłanie danych
- Wyłączony (po podłączeniu): Odblokowany & gotowy

5. Mocowanie magnetyczne
- Przymocuj bezpośrednio do telefonów kompatybilnych z MagSafe.
- Zamontuj na innych urządzeniach (np. laptopach) za pomocą dołączonego metalowego pierścienia.

※ Lexar nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub obrazów. Regularnie twórz kopie zapasowe.

※ Lexar nie gwarantuje 100% zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych.

Instrukcja użytkowania

Wymagania systemowe
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

Interfejs
- Standardowy port USB (Typ-A/C)

※ Kompatybilność: Rzeczywista zgodność zależy od środowiska. Dysk Lexar jest sformatowany w exFAT dla Windows/macOS. Inne systemy mogą wymagać formatowania.

Środki ostrożności
- Nie demontować, nie uderzać, nie zwierać ani nie modyfikować produktu.
- Chronić przed wilgocią. Kontakt z płynami może spowodować awarię lub porażenie.
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu bez bezpośredniego słońca i ekstremalnych temperatur.
- Nie zginać, nie skręcać, nie upuszczać.
- Trzymać z dala od silnych pól magnetycznych/elektrycznych i źródeł ciepła (kuchenki mikrofalowe, indukcyjne, ogień).
- Unikać używania w pobliżu urządzeń RF (routery, walkie-talkie, mikrofalówki).
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa
- Zawiera magnesy i moduł NFC. Przechowywać z dala od kart, dysków HDD, paszportów.
- Usuwając metalowy pierścień, odklejaj go powoli od krawędzi.
- Dzieci powinny używać produktu tylko pod nadzorem dorosłych.
- Ostrzeżenie o interferencji medycznej: Magnesy i NFC mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych (implanty ślimakowe, aparaty słuchowe, rozruszniki). Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. Natychmiast przerwij użytkowanie przy podejrzeniu zakłóceń. Przestrzegaj przepisów dotyczących urządzeń bezprzewodowych w placówkach medycznych.

Wsparcie techniczne:

Odwiedź stronę http://www.lexar.com/support/, aby uzyskać dalszą pomoc.

Ograniczona 3-letnia Gwarancja Lexar:

Dysk przenośny Lexar SSD objęty jest 3-letnią gwarancją od daty zakupu, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi na http://www.lexar.com/support/warranties/.


Wytyczne dotyczące utylizacji:

Zużytych urządzeń elektronicznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Nieprawidłowa utylizacja może spowodować zanieczyszczenie środowiska i stwarzać zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Aby uzyskać informacje na temat lokalnych procedur zwrotu i odbioru produktów, prosimy o kontakt z miejscowym organem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami.

JP Lexar TouchLock ポータブル SSD ユーザーマニュアル

製品紹介

本製品は、個人データを保護するために設計された暗号化ポータブル SSD です。ペアリングされた NFC 対応電話でタップしてロックを解除した後にのみアクセスが許可されます。



同梱品
- ポータブル SSD *1
- USB-C ケーブル (USB-C - USB-A アダプタ付属) *1
- 磁気固定用メタルリング *1
- クイックスタートガイド *1

使用方法

1. デバイスの接続

付属ケーブルでポータブル SSD をホストデバイス(例：スマートフォン、ノートパソコン、タブレット)に接続します。

2. 初期設定 & ペアリング
- NFC 対応電話で Lexar アプリをダウンロード・インストール
- QR コードをスキャンし、セットアップガイドを表示して SSD のペアリングとロック解除設定を完了

iOS Android

※ 初期ペアリング時には、アプリの指示通り復旧キーを作成・安全に保管することを強く推奨します。このキーは、パスワード忘れやペアリング済み NFC 電話の紛失時にパスワードリセットを可能にします。復旧キーなしでは、電話とパスワード両方が利用不能の場合、全データがアクセス不能となります。

3. ロック解除と使用

ホストデバイス接続後、ペアリング済み電話で NFC エリアをタップして SSD を解除。データ転送(読み書き)が可能になります。

※ ロック解除時に Lexar アプリを手動で開く必要はありませんが、電話はロック解除状態(画面起動中)である必要があります。

※ 金属表面 / 金属物体付近での NFC ロック解除は避けてください。信号弱化や解除不能の原因となります。

4. LED インジケーター状態
- 青点灯(常時)：接続済み & ロック中
- 青点滅：データ転送中
- 消灯(接続時)：ロック解除済み & 準備完了

5. 磁気アタッチ機能
- MagSafe 対応電話の背面に直接貼り付け可能
- 付属金属リングで他デバイス(例：ノートパソコン)にマウント

※ Lexar はデータ・画像消失について一切の責任を負いません。個人データは必ずバックアップしてください。

※ Lexar はデータの 100% セキュリティ(不正アクセス・改ざん・破壊からの保護)を保証しません。

使用上の注意

システム要件
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

インターフェース
- 標準 USB ポート (Type-A/C)

※ 互換性について：実際の互換性はシステム環境により異なります。本 SSD は Windows/macOS 向けに exFAT フォーマット済み。他 OS ではフォーマットが要求される場合があります。

取扱い注意事項
- 分解・衝撃・短絡・改造は損傷や事故の原因となります
- 液体への接触は故障や感電リスクを引き起こします
- 直射日光・湿気・極端な温度環境を避け常温乾燥所で保管
- 曲げ・ねじり・落下禁止
- 強磁場 / 電場及び高温環境(電子レンジ、IH 調理器、火元)から遠ざける
- 他の RF 機器(ルーター、トランシーバー、電子レンジ)付近での使用を避ける
- 誤用・改造・天災等による損害についてメーカーは一切の責任を負いません

安全警告
- 磁石及び NFC モジュール内蔵。カード類・HDD・パスポートから離して保管
- 金属リングアダプターを外す際は端からゆっくり剥がし、損傷を防ぐ
- 児童の使用時は必ず成人の監督が必要
- 医療機器への影響警告：磁石 /NFC は医療機器(人工内耳、補聴器、ペースメーカー等)に影響を与える可能性があります。使用前にかかりつけ医または医療機器メーカーに相談。影響が疑われる場合は直ちに使用中止。医療施設では無線機器の使用規定を厳守。

テクニカルサポート：

Lexar のウェブサイトをご利用ください：http://www.lexar.com/support/。

レキサー 3 年間限定保証：

Lexar ポータブル SSD は、購入日より 3 年間、http://www.lexar.com/support/warranties/ に定義される保証条項に基づき保証されます。


廃棄方法：

Lexar SSD は一般の家庭ごみとして廃棄しないでください。不適切な廃棄は環境および人体に有害となる恐れがあります。お住いの地域の電気電子機器の廃棄方法については、地域の廃棄物処理機関にお問い合わせください。

SC Lexar TouchLock 移动固态硬盘使用说明书

产品介绍

本产品是一款用于保护个人隐私数据的加密移动固态硬盘，需通过已绑定的 NFC 手机触碰解锁后，方可进行数据的读取或写入。



包装内容
- 移动固态硬盘 *1
- USB-C 连接线（附带 USB-C 转 USB-A 转接头）*1
- 引磁环 *1
- 使用说明书 *1

使用

1. 连接设备

使用包装内的连接线，将移动固态硬盘与终端设备（如手机、笔记本电脑、平板电脑等）相连。

2. 首次使用与绑定
- 用支持 NFC 功能的手机，下载并安装 Lexar App。
- 扫码二维码查看操作指南，完成移动固态硬盘的绑定与解锁设置。

iOS Android

※ 首次绑定时，强烈建议根据App提示创建并妥善保存恢复密钥。该密钥可在您忘记密码或无法使用绑定的 NFC 手机时，用于重置固态硬盘密码。否则，一旦丢失绑定的手机且忘记密码，将无法访问硬盘内的用户数据。

3. 解锁使用

移动固态硬盘每次连接终端设备上电后，使用已绑定的 NFC 手机触碰其感应区进行解锁，之后方可读取或写入数据。

※ 解锁时无需手动打开 Lexar App，但手机本身需处于解锁状态（屏幕已解锁）。

※ 请避免在金属表面或金属物体附近进行 NFC 解锁操作，否则可能削弱信号或导致无法读取。

4. 指示灯状态说明
- 蓝色常亮：硬盘已连接但未解锁
- 蓝色闪烁：正在进行数据读写
- 熄灭（已连接终端设备时）：硬盘已解锁

5. 磁吸功能说明
- 产品背面可直接吸附在支持 MagSafe 功能的手机背面。
- 也可通过包装内附带的引磁环，粘贴到其他常用设备（如笔记本电脑）上使用，便于随身携带。

※ Lexar 对产品中存储的个人数据不承担责任，请备份个人数据

※ Lexar 不保证数据将百分百不会遭到未经授权的访问、更改或毁坏

使用须知

系统要求
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

接口要求
- 标准 USB 接口 (Type-A 或 Type-C)

※ 兼容性提示：实际兼容性可能因具体系统环境而异。本 Lexar 移动固态硬盘预设文件系统为 exFAT，可直接在 Windows 和 macOS 上使用。在其他操作系统下使用时，系统可能提示需要格式化。

操作注意事项
- 请勿拆解、碰撞、短路或对本产品进行任何形式的改装，以免造成意外损坏或安全风险。
- 请保持本产品干燥，远离任何液体。液体接触可能导致设备故障或触电风险。
- 请将本产品置于阴凉干燥处，避免阳光直射、潮湿及极端温度环境。
- 请勿弯折、扭曲或掉落本产品。
- 请远离强磁场、强电场及高温环境（如微波炉、电磁炉、火源），以防损坏内部芯片或引发意外。
- 请避免靠近其他射频设备（如无线路由器、对讲机、微波炉）使用，以减少潜在的信号干扰。
- 制造商对因误用、滥用、未遵守本说明书指示、擅自改装或不可抗力因素导致的任何损失或损害概不负责。

安全提示
- 本产品内含磁铁和 NFC 模块，请勿将其贴近敏感物品，如信用卡、机械硬盘、护照等。
- 在使用引磁环过程中，如需移除引磁环，请务必小心操作，从边缘开始缓慢剥离，避免损坏设备或粘贴表面。
- 为降低风险，请在成人监护下让儿童接触或使用本产品。
- 医疗设备干扰警告：本产品内含的磁铁和 NFC 模块在工作时可能干扰附近的医疗电子设备，例如植入式耳蜗、助听器、心脏起搏器、除颤器等。使用本产品前，请务必咨询您的医生或医疗设备制造商，了解并遵守建议的安全距离。若怀疑本产品正干扰您的医疗设备，请立即停止使用。在医疗场所（如医院、诊所）使用时，请严格遵守该场所关于无线电子设备的管理规定。

技术支持:

如需技术支持，请访问 Lexar 网站 http://www.lexar.com/support/。

Lexar 三年有限质保:

Lexar SSD 自购买日期起三 (3) 年内享受此项质保，具体参见 http://www.lexar.com/support/warranties/ 定义的适用质保条款和条件。

处置说明:

请勿与未分类垃圾同一处置 Lexar SSD。处置不当可能会危害环境和人类健康。请咨询当地的废品处理权威机构，了解您所在地区的回收系统的信息。

有害物质名称及含量说明:

电子电气产品名称：雷克沙 Lexar TouchLock 加密移动固态硬盘										
部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
PCBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

TC Lexar TouchLock 行動固態硬碟使用說明書

產品介紹

本產品是一款用於保護個人隱私資料的加密行動固態硬碟，需透過已綁定的 NFC 手機觸碰解鎖後，方可進行資料的讀取或寫入。



包裝內容
- 行動固態硬碟 *1
- USB-C 連接線（附 USB-C 轉 USB-A 轉接頭）*1
- 引磁環 *1
- 使用說明書 *1

使用

1. 連接設備

使用包裝內的連接線，將行動固態硬碟與終端設備（如手機、筆記型電腦、平板電腦等）連接起來。

2. 首次使用與綁定
- 用支持NFC功能的手機，下載並安裝Lexar App。
- 掃碼二維碼檢視操作指南，完成移動固態硬碟的綁定與解鎖設定。

iOS Android

※ 首次綁定時，強烈建議根據App提示建立並妥善保存恢復金鑰。此金鑰可在您忘記密碼或無法使用綁定的 NFC 手機時，用於重設固態硬碟密碼。否則，一旦遺失綁定的手機且忘記密碼，將無法存取硬碟內的用戶資料。

3. 解鎖使用

移動固態硬碟每次連接終端設備上電後，使用已綁定的 NFC 手機觸碰其感應區解鎖，之後方可讀取或寫入資料。

※ 解鎖時無需手動開啟 Lexar App，但手機本身需處於解鎖狀態（螢幕已解鎖）。

※ 請避免在金屬表面或金屬物體附近進行 NFC 解鎖操作，否則可能會削弱訊號或導致無法讀取。

4. 指示燈狀態說明
- 藍色恆亮：硬碟已連接但未解鎖
- 藍色閃爍：正在進行資料讀寫
- 熄滅（已連接終端設備時）：硬碟已解鎖

5. 磁吸功能說明
- 產品背面可直接吸附在支援 Mag 背面。
- 也可透過包裝內附的引磁環，貼在其他常用設備（如筆記型電腦）上使用，方便隨身攜帶。

※ Lexar 對產品中儲存的個人資料不承擔責任，請備份個人數據

※ Lexar 不保證資料將百分之百不會遭到未經授權的存取、變更或毀壞

使用須知

系統需求
- Mac® OS X 14+ • Windows® 11/10/8/7 • iOS 17+ • iPhone 15+ • Android 10+

介面要求
- 標準 USB 連接埠 (Type-A 或 Type-C)

※ 相容性提示：實際相容性可能會因特定系統環境而異。本 Lexar 行動固態硬碟預設檔案系統為 exFAT，可直接在 Windows 和 macOS 上使用。在其他作業系統下使用時，系統可能提示需要格式化。

操作注意事項
- 請勿拆解、碰撞、短路或對本產品進行任何形式的改裝，以免造成意外損壞或安全風險。
- 請保持本產品乾燥，遠離任何液體。液體接觸可能導致設備故障或觸電風險。
- 請將本產品置於陰涼乾燥處，避免陽光直射、潮濕及極端溫度環境。
- 請勿彎曲、扭曲或掉落本產品。
- 請遠離強磁場、強電場及高溫環境（如微波爐、電磁爐、火源），以防損壞內部晶片或引發意外。
- 請避免靠近其他射頻設備（如無線路由器、對講機、微波爐）使用，以減少潛在的信號干擾。
- 製造商對因誤用、濫用、未遵守本說明書指示、擅自改裝或不可抗力因素導致的任何損失或損害概不負責。

安全提示
- 本產品內含磁鐵和 NFC 模組，請勿將其貼近敏感物品，如信用卡、機械硬碟、護照等。
- 在使用引磁環過程中，如需移除引磁環，請務必小心操作，從邊緣開始緩慢剝離，避免損壞設備或黏貼表面。
- 為降低風險，請在成人監護下讓兒童接觸或使用本產品。
- 醫療設備干擾警告：本產品內含的磁鐵和 NFC 模組在工作時可能干擾附近的醫療電子設備，例如植入式耳蝸、助聽器、心臟起搏器、除顫器等。在使用本產品前，請務必諮詢您的醫生或醫療設備製造商，以了解並遵守建議的安全距離。若懷疑本產品正干擾您的醫療設備，請立即停止使用。在醫療場所（如醫院、診所）使用時，請嚴格遵守該場所關於無線電子設備的管理規定。

技術支援:

詳情請見 Lexar 的網站 http://www.lexar.com/support/。

Lexar 三年有限保固:

Lexar SSD 自購買日期起享有三 (3) 年保固，具體依據 http://www.lexar.com/support/warranties/ 定義的適用保固條款和條件。

廢棄及回收處理:

請勿將本產品當作一般廢棄物處理。若處置不當，可能會危害環境和人類健康。請詢問當地的電子產品回收處理機構，瞭解您所在地區的回收系統的資訊。

BSMI Compliance Notice

設備名稱: 雷克沙 Lexar TouchLock 加密行動固態硬碟						
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr+6)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○
包裝	○	○	○	○	○	○

備考1："超出 0.1 wt %"及"超出 0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2："○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3："−"係指該項限用物質為排除項目。

進口商信息 進口商：元信電子有限公司 地址：台北市內湖區洲子街151號5樓

DATE : **07 / 8 / 2025** DESIGNER : **LOLO** CHECK : **LOLO**

©2025 Lexar International. All rights reserved.