fitnexa

SomniPods 3

Important safety instructions

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
IMPORTANTE INFORMATION DE SÉCURITÉ
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
중요한 안전 지침
有關安全的重要說明
有关安全的重要说明
重要な安全に関する情報

Model: A4301

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For your own safety, please read the following important instructions carefully before using these earbuds and their charging case. They will also enable you to get the best performance from the product and also prolong its life.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not immerse these earbuds in water or let the charging case come into contact with water.
6. Clean only with a dry or slightly damp cloth.
7. Refer all servicing to qualified service personnel.

MAINTAINING BATTERY LIFE

Recharge all batteries at least every two months to keep them in optimal condition. Leaving batteries discharged will reduce both their life and capacity.

SAFETY WARNINGS:

WARNING: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

- Listening at high levels for prolonged periods may cause permanent hearing damage. Always check volume level before inserting these earbuds in your ears.
- To turn off Bluetooth transmission on your earbuds, return them to the charging case.
- These earbuds and their case contain components that emit electromagnetic fields. They also contain magnets. These electromagnetic fields and magnets may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Maintain a safe distance of separation between your medical device and your earbuds and their case. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device. Stop using this product if you suspect it is interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN.**
  Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. If someone ingests a button battery, they should call the National Battery Ingestion Hotline at **800-498-8666**

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do **NOT** dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (+140°F/+60°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- The product contains non-replaceable batteries:
  Lithium-ion rechargeable coin type 1045, 3.85 Vdc.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- earbuds can lead to ear infections if not properly cleaned. Clean regularly with a soft lint-free cloth. Don't use aerosol sprays, solvents, or abrasives. If a skin problem develops, discontinue use. If the problem persists, consult a physician.
- When using your earbuds in areas where the air is very dry, it is easy to build up static electricity and possibility that your ears will receive a small electrostatic discharge. To minimize the risk of electrostatic discharge avoid using the earbuds in extremely dry environments or touch a grounded unpainted metal object before inserting the earbuds.
- Do not use your earbuds while driving or at any time when the inability to hear outside surrounding sounds may present adanger to yourself or others.

- Focus on your safety and that of others if you use the earbuds while engaging in any activity requiring your attention, e.g., while riding a bicycle or walking in or near traffic, a construction site or railroad, etc. Remove the earbuds to ensure you can hear surrounding sounds, including alarms and warning signals.

- Your earbuds and their case contain high performance batteries and are unsafe when subjected to extreme temperatures that exceed 45°C (113°F). Leaving this product in an automobile where temperatures may exceed this limit may result in permanent battery damage, fire or explosion. Do not leave your product in direct sunlight or in any location where temperatures may exceed this limit.
- If you need to remain alert to children's voices or other important sounds, do not use the earbuds in noise-cancelling mode, or avoid using them altogether in such situations.
- This product is not a toy, never allow children to play with it. The earbuds, small parts and accessories may be a choking hazard.
- Do not dispose of your earbuds or cases in a fire or heat them as they may cause fire, explosion and toxic chemical leaks.

POWER SOURCE

The unit should be operated only from the type of standard USB power source indicated on the marking label. Make sure your charger, charging case and earbuds are not covered (e.g. by blankets) during charging.

CLEANING

To clean your earbuds or their case, wipe them with a dry or near dry, lint-free cloth. Do not use any cleaning fluids containing alcohol, ammonia or abrasives. Do not spray an aerosol at or near the unit.

BATTERY DISPOSAL

The batteries inside the product may contain substances harmful to the environment. Please dispose of your earbuds or their charging case with due consideration and in accordance with local environmental/electronic recycling guidelines.

SERVICING

These units are not user serviceable. Never attempt to repair, disassemble or reconstruct the unit if there seems to be a problem. In the event of a problem or failure, please contact your dealer or Fitnexa Support
fitnexa.com/support-hub

CE MARK - EC DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Fitnexa Inc. declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU, the full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **https://www.cambridgeaudio.com/DoC**

UKCA MARK

Hereby, Fitnexa Inc. declares that this product is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017, the full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.cambridgeaudio.com/DoC
Bluetooth Radio Frequency: 2.402GHz–2.48GHz,
Max. transmit power: 6dBm.

WEEE SYMBOL

The crossed-out wheeled bin is the European Union symbol for indicating separate collection for electrical and electronic equipment.

This product contains electrical and electronic equipment which should be reused, recycled or recovered and should not be disposed of with unsorted regular waste. Please return the unit or contact the authorised dealer from whom you purchased this product for more information. This product is in conformity with Directive 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Supplier's declaration of conformity (SDoC)
Equipment: True Wireless earbuds
Model: A4301
Trademark: Fitnexa
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
To find out how to contact us visit https://www.fitnexa.com
HVIN: A4301L
IC: 34525-A4301L
FCC ID: 2BROC-A4301L
HVIN: A4301R
IC: 34525-A4301R
FCC ID: 2BROC-A4301R

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B digital device**, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canada-Industry Canada (IC) Industrie Canada (IC) ISED RSS WARNING:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada Compliance licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
IC exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de l'isedc établies pour un Environnement non contrôlé.
Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Australia / New Zealand – RCM Statement:

This product complies with the applicable requirements of the Australian Communications and Media Authority (ACMA) and New Zealand Radio Spectrum Management (RSM) under the Radiocommunications Act.
The RCM mark is affixed to demonstrate compliance.

WARRANTY

When purchased from an authorised dealer these Fitnexa earbuds are covered by a Limited Warranty in addition to your statutory rights as a consumer.

The power delivered by the charger must be between min 2.5 W required by the radio equipment, and max 5 W in order to achieve the maximum charging speed.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden wichtigen Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diese **Ohrhörer** und deren **Ladebox** verwenden. Dadurch werden Sie imstande sein, die beste Produktleistung zu erzielen und gleichzeitig die Lebensdauer zu verlängern.

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Tauchen Sie diese Ohrhörer nicht in Wasser ein und vermeiden Sie, dass die Ladebox mit Wasser in Berührung kommt.
6. Nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
7. Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.

AUFRECHTERHALTUNG DER AKKULAUFZEIT

Laden Sie alle Batterien mindestens alle zwei Monate auf, um sie in optimalem Zustand zu halten. Wenn Sie die Batterien entladen lassen, verkürzt sich damit sowohl ihre Lebensdauer als auch ihre Kapazität.

SICHERHEITSHINWEISE:

WARNUNG: Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie sich nicht über längere Zeit einem erhöhten Lärmpegel aussetzen.

- Sich über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken auszusetzen, kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Überprüfen Sie immer die Lautstärke, bevor Sie diese Ohrhörer in Ihre Ohren einführen.
- Um die Bluetooth-Übertragung der Ohrhörer auszuschalten, legen Sie sie in die Ladebox.
- Diese Ohrhörer und ihr Etui enthalten Bestandteile, die elektromagnetische Felder aussenden. Sie enthalten auch Magnete. Diese elektromagnetischen Felder und Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Halten Sie einen sicheren Abstand zwischen Ihrem Medizinprodukt, Ihren Ohrhörern und ihrem Etui ein. Wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Medizinprodukts, um spezifische Informationen zu Ihrem Medizinprodukt zu erhalten. Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts ein, wenn Sie vermuten, dass es sich störend auf Ihren Herzschrittmacher, Defibrillator oder ein anderes medizinisches Gerät auswirkt.
- Ohrhörer können bei unsachgemäßer Reinigung zu Ohrenentzündungen führen. Regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Aerosolsprays, Lösungsmittel oder Scheuermittel. Wenn ein Hautproblem entsteht, unterbrechen Sie die Anwendung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Arzt.
- Wenn Sie Ihre Ohrhörer in Bereichen verwenden, in denen die Luft sehr trocken ist, kann sich statische Elektrizität sehr leicht aufbauen – und es ist möglich, dass Ihre Ohren eine kleine elektrostatische Entladung erhalten. Um das Risiko einer elektrostatischen Entladung zu minimieren, sollten Sie die Ohrhörer nicht in extrem trockenen Umgebungen verwenden oder einen geerdeten unlackierten Metallgegenstand berühren, bevor Sie die Ohrhörer einsetzen.
- Vermeiden Sie es, Ihre Ohrhörer während der Fahrt oder zu einem Zeitpunkt zu benutzen, an dem die Unfähigkeit, Geräusche von außen zu hören, eine Gefahr für Sie selbst oder andere darstellen kann.
- Wenn Sie auf die Stimmen von Kindern oder andere wichtige Geräusche achten müssen, verwenden Sie die Ohrhörer nicht im Geräuschunterdrückungsmodus oder verzichten Sie in solchen Situationen ganz auf deren Nutzung.
- Konzentrieren Sie sich auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer, wenn Sie die Ohrhörer benutzen, während Sie eine Tätigkeit ausüben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z.B. beim Radfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, auf einer Baustelle oder in der Nähe von Eisenbahnschienen. Entfernen Sie die Ohrhörer, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusche, einschließlich Alarme und Warnsignale, hören können.

ENERGIEQUELLE

Das Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Standard-USB-Stromquelle betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Ladegerät, Ihre Ladebox und Ihre Ohrhörer während des Ladevorgangs nicht abgedeckt sind (z.B. durch Decken).

REINIGUNG

Um Ihre Ohrhörer oder Ihr Etui zu reinigen, wischen Sie diese mit einem trockenen oder fast trockenen, fusselfreien Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten. Sprühen Sie kein Aerosol auf das Gerät oder in dessen Nähe.

BATTERIEENTSORGUNG

Die Batterien im Inneren des Produkts können umweltschädliche Stoffe enthalten.
Bitte entsorgen Sie Ihre Ohrhörer oder deren Ladebox unter Berücksichtigung und in Übereinstimmung mit den lokalen Umwelt- und Elektronik-Recycling-Richtlinien.

WARTUNG

Diese Geräte können nicht vom Benutzer gewartet werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu rekonstruieren, wenn ein Problem auftritt. Im Falle eines Problems oder Ausfalls wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Fitnexa Support: **fitnexa.com/support-hub**

CE MARK - EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Fitnexa Inc., dass dieses Produkt mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:**https://www.fitnexa.com/DoC**
Bluetooth Funkfrequenz: 2,402GHz–2,48GHz, maximale Sendeleistung: 6dBm.

UKCA-SIEGEL

Hiermit erklärt Fitnexa Inc., dass dieses Produkt der Funkanlagenverordnung von 2017 entspricht. Der vollständige Text der UKCA-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.fitnexa.com/DoC

WEEE-SYMBOL

Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern ist das Symbol der Europäischen Union für die Kennzeichnung der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Dieses Produkt enthält Elektro- und Elektronikgeräte, die wiederverwendet, recycelt oder wiederhergestellt werden sollten und nicht über unsortierten normalen Abfall entsorgt werden dürfen. Bitte senden Sie das Gerät zurück oder wenden Sie sich an den autorisierten Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, um weitere Informationen zu erhalten.

GARANTIE

Wenn Sie diese Ohrhörer von Fitnexa bei einem autorisierten Händler kaufen, unterliegen diese – zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher – einer beschränkten Garantie.

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 W, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

IMPORTANTE INFORMATION DE SÉCURITÉ

Pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser ces écouteurs et leur boîtier de chargement. Cela vous permettra également d'obtenir une meilleure utilisation du produit et de prolonger sa durée de vie.

1. Lisez nos instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. enez compte de tous les avertissements.
4. Suivez bien toutes les instructions.
5. N'immergez pas ces écouteurs dans l'eau et ne laissez pas l'boîtier de chargement entrer en contact avec de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide.
7. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.

PRÉSERVER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Rechargez la batterie à plein au moins tous les deux mois pour la conserver dans des conditions optimales. Laisser la batterie déchargée réduira sa durée de vie et sa capacité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RAPPEL : Pour éviter tout dommage auditif, ne pas mettre le volume trop fort pendant une longue durée.

- Mettre le volume trop fort pendant une longue durée peut causer des dommages permanents à votre appareil auditif. Vérifiez toujours le volume avant d'insérer vos écouteurs dans vos oreilles.
- Pour désactiver la transmission Bluetooth sur vos écouteurs, remettez-les dans leur boîtier de chargement.
- Ces écouteurs et leur boîtier de chargement contiennent des composants qui émettent des champs électromagnétiques. Ils contiennent également des aimants. Ces champs électromagnétiques et ces aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs ou d'autres dispositifs médicaux. Maintenez une distance de sécurité entre vos écouteurs, votre boîtier de chargement et votre dispositif médical. Consultez votre médecin et le fabricant de l'appareil médical afin d'obtenir des informations spécifiques concernant votre appareil médical. Arrêtez d'utiliser ce produit si vous pensez qu'il interfère avec votre stimulateur cardiaque, votre défibrillateur ou tout autre appareil médical.
- Les écouteurs peuvent provoquer des infections aux oreilles s'ils ne sont pas correctement nettoyés. Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'aérosol, de solvants ou d'abrasifs. Si votre peau commence à avoir des problèmes, cessez l'utilisation. Si le problème persiste, veuillez consulter un médecin.
- Lorsque vous utilisez vos écouteurs dans des zones où l'air est très sec, il est facile de générer de l'électricité statique, et vos oreilles peuvent recevoir une petite décharge électrostatique. Afin de minimiser les risques de décharge électrostatique, évitez d'utiliser vos écouteurs dans des environnements extrêmement secs ou touchez un objet métallique non peint et mis à la terre avant d'insérer les écouteurs.
- N'utilisez pas vos écouteurs en conduisant ou lorsque l'incapacité d'entendre les sons environnants peut présenter un danger pour vous-même ou pour les autres.
- Si vous devez rester attentif aux voix d'enfants ou à d'autres sons importants, n'utilisez pas les earbuds en mode antibruit ou évitez de les utiliser complètement dans de telles situations.
- Concentrez-vous sur votre sécurité et sur celle des autres si vous utilisez les écouteurs lors de toute activité exigeant votre attention. Par exemple, lorsque vous faites du vélo, sur la route, sur une voie ferrée, ou lorsque vous marchez près d'un chantier de construction, retirez vos écouteurs pour vous assurer que vous pouvez entendre les sons environnants, y compris les alarmes et les signaux d'avertissement.
- Vos écouteurs et leur boîtier de chargement contiennent des batteries de haute qualité qui sont dangereuses si elles sont soumises à des températures extrêmes de plus de 45°C (113°F). Laisser le produit dans une voiture où les températures pourraient dépasser cette limite pourrait endommager définitivement la batterie, provoquer un incendie ou une explosion. Ne laissez pas votre produit exposé à la lumière directe du soleil ou dans un endroit où les températures pourraient dépasser cette limite.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez jamais les enfants jouer avec celui-ci. Les écouteurs, les petites pièces et les accessoires peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Ne jetez pas vos écouteurs ou votre boîtier de chargement au feu et ne les chauffez pas, car ils pourraient provoquer un incendie, une explosion et des fuites de produits chimiques et toxiques.

SOURCE D'ALIMENTATION

L'appareil doit être utilisé uniquement avec une source d'alimentation USB standard, comme indiqué sur l'étiquette. Assurez-vous que votre chargeur, votre boîtier de chargement et vos écouteurs ne sont pas couverts (par exemple par des couvertures) pendant le chargement.

CONSEIL D'ENTRETIEN

Pour nettoyer vos écouteurs ou votre boîtier de chargement, utilisez un chiffon sec ou humide. N'utilisez aucun liquide de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des abrasifs. Ne vaporisez pas d'aérosol sur ou à proximité de l'appareil.

ÉLIMINATION DES BATTERIES

Les batteries à l'intérieur du produit peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement. Prière de jeter vos écouteurs ou votre boîtier de chargement selon les règlements locaux de recyclage environnemental et électronique applicables.

MAINTENANCE

Ce produit ne peut pas être réparé par l'utilisateur. N'essayez jamais de réparer, de démonter ou de reconstruire l'appareil s'il semble y avoir un problème. En cas de problème ou de faille, veuillez contacter votre revendeur ou l'assistance Fitnexa
fitnexa.com/support-hub

SYMBOLE CE - DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Fitnexa Inc. déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante:**https://www.fitnexa.com/DoC**
Fréquence radio Bluetooth: 2,402 GHz à 2,48 GHz, Max. puissance d'émission: 6 dBmBluetooth Funkfrequenz: 2,402GHz–2,48GHz, maximale Sendeleistung: 6dBm.

MARQUE UKCA

Par la présente, Fitnexa Inc. déclare que ce produit est conforme à la Règlement sur les appareils radio de 2017; le texte complet de la conformité UKCA est disponible via le lien suivant : **https://www.fitnexa.com/DoC**

SYMBOLE DEEE

La poubelle sur roues barrée est le symbole de l'Union européenne pour indiquer la collecte séparée des équipements électriques.

Ce produit contient des équipements électriques qui doivent être réutilisés, recyclés ou récupérés et ne doivent pas être jetés avec des déchets résiduels. Veuillez renvoyer l'appareil ou contacter votre revendeur autorisé lorsque vous avez acquis ce produit afin d'obtenir des informations supplémentaires.

DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
Le dispositif a été évalué et homologué comme répondant aux exigences d'exposition RF. Le dispositif peut être utilisé en tant que dispositif portatif sans restriction.

GARANTIE

Lorsqu'ils sont achetés auprès d'un revendeur agréé, ces écouteurs audio de **Fitnexa** sont couverts par une garantie limitée en plus de vos droits légaux en tant que consommateur.

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 W minimum requis par l'équipement radio et 5 W maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Por tu propia seguridad, lee atentamente las siguientes instrucciones antes de usar estos auriculares y su estuche de carga. Además te permitirán obtener el mejor rendimiento del producto y prolongar su vida útil.

1. Lee estas instrucciones.
2. Guarda estas instrucciones.
3. Presta atención a todos los avisos de advertencia.
4. Sigue todas las instrucciones.
5. No sumerjas estos auriculares en agua ni dejes que el estuche de carga entre en contacto con el agua.
6. Limpiar solo con un paño seco o ligeramente humedecido.
7. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado.

MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

Recarga todas las baterías al menos cada dos meses para mantenerlas en óptimas condiciones. Dejar las baterías descargadas reducirá tanto su vida útil como su capacidad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

ADVERTENCIA: Para evitar posibles daños en la audición, no escuches el sonido con un volumen excesivo durante un período prolongado de tiempo.

- Escuchar a niveles altos durante períodos prolongados puede causar daños permanentes en la audición. Verifica siempre el nivel de volumen antes de colocar estos auriculares en tus oídos.
- Para desactivar la transmisión Bluetooth en tus auriculares, regrésalos a su estuche de carga.
- Estos auriculares y su estuche de carga contienen componentes que emiten campos electromagnéticos. También contienen imanes. Estos campos electromagnéticos e imanes pueden interferir con los marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Mantén una distancia segura de separación entre tu dispositivo médico y tus auriculares, así como su estuche de carga. Consulta a tu médico y al fabricante del dispositivo médico para obtener una información más específica sobre tu dispositivo médico. Deja de usar este producto si sospechas que está interfiriendo con tu marcapasos, desfibrilador u cualquier otro dispositivo médico.
- Los auriculares pueden provocar infecciones en los oídos si no se limpian adecuadamente. Límpialos regularmente con un paño suave que no suelte pelusa. No utilices aerosoles, disolventes o abrasivos. Si aparece algún problema en la piel, deja de usarlos. Si el problema persiste, consulta a un médico.
- Cuando usas tus auriculares en áreas donde el aire está muy seco, es muy probable que se acumule electricidad estática, lo que puede provocar que tus oídos reciban una pequeña descarga electrostática. Para minimizar el riesgo de descargas electrostáticas, evita utilizar los auriculares en entornos extremadamente secos o tocar un objeto de metal sin pintar y conectado a tierra antes de colocar los auriculares.
- No uses tus auriculares mientras conduces o en cualquier momento en que la incapacidad de escuchar los sonidos del entorno pueda representar un peligro para ti o para otras personas
- Enfócate en tu seguridad y en la de los demás, si utilizas los auriculares mientras realizas cualquier actividad que requiera tu total atención, por ejemplo, mientras montas en bicicleta o caminas en o cerca del tráfico, en una obra de construcción o en un ferrocarril, etc. Quítate los auriculares para asegurarte de que puedas escuchar los sonidos del entorno, incluyendo alarmas y señales de advertencia.
- Si necesitas estar atento a las voces de los niños u otros sonidos importantes, no utilices los auriculares en modo de cancelación de ruido o evita usarlos por completo en estas situaciones.
- Tus auriculares y su estuche de carga contienen baterías de alto rendimiento las cuales no son seguras cuando se someten a temperaturas extremas que superan los 45°C (113°F). Dejar este producto en un automóvil donde las temperaturas pueden exceder este límite, puede producir daños permanentes en la batería, incendios o explosiones. No dejes tu producto bajo la luz solar directa ni en ningún lugar donde las temperaturas puedan exceder este límite.
- Este producto no es un juguete, nunca permitas que los niños jueguen con él. Los auriculares, las piezas pequeñas y los accesorios pueden representar un riesgo de asfixia.
- No coloques los auriculares o el estuche de carga cerca del fuego ni los calientes, ya que pueden provocar incendios, explosiones y fugas de sustancias químicas tóxicas.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La unidad debe funcionar solo con el tipo de fuente de alimentación USB estándar indicada en la etiqueta de marca. Asegúrate de que tu cargador, el estuche de carga y los auriculares no estén cubiertos (por ejemplo, con mantas) durante la carga.

LIMPIEZA

Para limpiar tus auriculares o su estuche de carga, pásales un paño seco o casi seco que no suelte pelusa. No utilices líquidos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos. No rocíes con aerosol en o cerca de la unidad.

DESECHO DE BATERIAS

Las baterías que están dentro del producto pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente. Deseche tus auriculares o su estuche de carga con la debida consideración y de acuerdo con las normas locales de reciclaje ambiental y electrónico.

REPARACIÓN

Estas unidades no están diseñadas para ser reparadas por el usuario. Nunca intentes reparar, desarmar o reconstruir la unidad si crees que presenta algún problema. En caso de que surja algún problema o falla, comunícate con tu distribuidor o con el área de Soporte de Fitnexa
fitnexa.com/support-hub

MARCAD O CE - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, Fitnexa Inc. declara que este producto cumple con la Directiva 2014/53/EU, el texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **https://www.fitnexa.com/DoC**
Radiofrecuencia de Bluetooth: 2.402GHz-2.48GHz, Potencia máxima de transmisión: 6dBm

MARCA UKCA

Por el presente, Fitnexa Inc. declara que este producto cumple con la las Regulaciones de Equipos de Radio de 2017, el texto completo de la declaración de conformidad UKCA está disponible en la siguiente dirección de Internet: **https://www.fitnexa.com/DoC**

SÍMBOLO WEEE

El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que se debe realizar una recogida selectiva de residuos para equipos eléctricos y electrónicos dentro de la Unión Europea. Este producto contiene componentes eléctricos y electrónicos que deben reutilizarse, reciclarse o recuperarse y no deben desecharse con residuos comunes no clasificados. Por favor regresa la unidad o comunícate con el **distribuidor autorizado** donde compraste este producto para obtener mayor información.

GARANTÍA

Cuando la compra se realiza en un distribuidor autorizado, estos auriculares Fitnexa están cubiertos por una garantía limitada, además de tus derechos legales como consumidor.
La potencia que entrega el cargador debe estar entre el mínimo de 2.5 W que requiere el equipo de radio y el máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Per la vostra sicurezza, leggete attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare questi auricolari e il loro custodia di ricarica. Questo vi consentirà inoltre di ottenere le migliori prestazioni dal prodotto e di prolungarne la durata.

1. Leggere le istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le note.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non immergere questi auricolari in acqua o lasciare che il custodia di ricarica entri in contatto con l'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto o leggermente umido.
7. Rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza.

MANTENIMENTO DELLA BATTERIA

Ricaricare tutte le batterie almeno ogni due mesi per mantenerle in condizioni ottimali. Lasciare le batterie scariche ridurrà sia la loro durata che la loro capacità.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA:

AVVERTENZA: Per evitare un possibile danno all'udito, non ascoltare ad un volume elevato per un tempo prolungato.

Ascoltare a volume elevato per periodi prolungati può causare danni permanenti all'udito. Controllare sempre il livello del volume prima di inserire gli auricolari nelle orecchie.

- Per disattivare la trasmissione Bluetooth negli auricolari, rimetterli nella custodia di ricarica.
- Questi auricolari e la loro custodia di ricarica contengono componenti che emettono campi elettromagnetici. Inoltre contengono magneti. Questi campi elettromagnetici e i magneti possono interferire con pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici. Mantenere una distanza di sicurezza tra il dispositivo medico, gli auricolari e la custodia di ricarica. Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico per informazioni specifiche sul dispositivo medico. Interrompere l'utilizzo di questo prodotto se si sospetta che interferisca con il pacemaker, il defibrillatore o qualsiasi altro dispositivo medico.
- Gli auricolari possono causare infezioni alle orecchie se non vengono puliti correttamente. Pulire regolarmente con un panno morbido privo di lanugine. Non utilizzare spray nebulizzati, solventi o abrasivi. Se si sviluppa un'irritazione cutanea, interrompere l'uso. Se il problema persiste, consultare un medico.
- Quando si utilizzano gli auricolari in aree in cui l'aria è molto secca, è facile accumulare elettricità statica e c'è la possibilità che le orecchie ricevano una piccola scarica elettrostatica. Per ridurre al minimo il rischio di scariche elettrostatiche, evitare di utilizzare gli auricolari in ambienti estremamente asciutti o toccare oggetti metallici non verniciati appoggiati a terra, prima di inserire gli auricolari.
- Non utilizzare gli auricolari durante la guida o in qualsiasi momento in cui l'impossibilità di udire suoni esterni potrebbe rappresentare un pericolo per sé o per altri.
- Concentratevi sulla vostra sicurezza e su quella degli altri se usate gli auricolari mentre svolgete attività che richiedono la vostra attenzione, ad esempio, mentre andate in bicicletta o camminate vicino o dentro zone trafficate, in un cantiere o in prossimità di una ferrovia, ecc. Rimuovete gli auricolari per assicurarvi di sentire i suoni circostanti, inclusi allarmi e segnali di allarme.
- Gli auricolari e la custodia di ricarica contengono batterie ad alta prestazione e non sono sicuri se sottoposti a temperature estreme superiori a 45 °C (113 °F). Lasciare questo prodotto in un'automobile in cui la temperatura può superare questo limite può provocare danni permanenti alla batteria, incendi o esplosioni. Non lasciare il prodotto esposto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura potrebbe superare questo limite.
- Questo prodotto non è un giocattolo, non permettere mai ai bambini di giocare con esso. Gli auricolari, le parti piccole e gli accessori possono rappresentare un rischio di soffocamento.
- Non gettare gli auricolari o la custodia di ricarica nel fuoco e non riscaldarli, poiché potrebbero causare incendi, esplosioni o perdite di sostanze chimiche tossiche.

ALIMENTAZIONE

L'unità deve essere utilizzata solo col tipo di alimentazione USB standard indicata sull'etichetta. Assicurarsi che il caricabatterie, la custodia di ricarica e gli auricolari non siano coperti (ad esempio dalle coperte) durante la ricarica.

PULIZIA

Per pulire gli auricolari o la custodia, utilizzare un panno asciutto o quasi asciutto e privo di lanugine. Non utilizzare liquidi detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi. Non vaporizzare liquidi vicino all'unità.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Le batterie all'interno del prodotto possono contenere sostanze dannose per l'ambiente. Si prega di smaltire gli auricolari o la custodia di ricarica con la dedita considerazione e in conformità con le linee guida locali sul riciclaggio ambientale / elettronico.

MANUTENZIONE

Queste unità non sono riparabili dall'utente. Non tentare mai di riparare, smontare o ricostruire l'unità se sembra esserci un problema. In caso di problemi o guasti, contattare il rivenditore o il supporto Fitnexa
fitnexa.com/support-hub

MARCHIO CE - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Fitnexa Inc. dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: **https://www.fitnexa.com/DoC**
Frequenza radio Bluetooth: 2,402 GHz–2,48 GHz, Max. Potenza trasmessa: 6dBm.

MARCHIO UKCA

Con la presente, Fitnexa Inc. dichiara che questo prodotto è conforme alla al Regolamenti sulle apparecchiature radio 2017; il testo completo della dichiarazione di conformità UKCA è disponibile al seguente indirizzo internet: **https://www.fitnexa.com/DoC**

SIMBOLO RAEE

Il bidone dei rifiuti barrato è il simbolo dell'Unione Europea che indica la raccolta separata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo prodotto contiene apparecchiature elettriche ed elettroniche che devono essere riutilizzate, riciclate o recuperate e non devono essere smaltite con rif