





NTNV-n41-PC2-30-10-M-DFT-256QAM-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-DFT-256QAM-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-DFT-256QAM-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-DFT-256QAM-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Inner_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Inner_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Inner_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Inner_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Inner_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Inner_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Inner_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Inner_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-QPSK-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Inner_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Inner_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Inner_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Inner_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Inner_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Inner_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Inner_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Inner_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-16QAM-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Inner_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Inner_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Inner_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Inner_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Inner_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Inner_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Inner_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Inner_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Edge_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-64QAM-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Edge_1RB _Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Edge_1RB _Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Edge_1RB _Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Edge_1RB _Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Inner_1RB _Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Inner_1RB _Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Inner_1RB _Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Inner_1RB _Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Inner_1RB _Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Inner_1RB _Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Inner_1RB _Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Inner_1RB _Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Edge_1RB _Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Edge_1RB _Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Edge_1RB _Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Edge_1RB _Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-M-CP-256QAM-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Inner_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Inner_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Inner_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Inner_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Inner_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Inner_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Inner_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Inner_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-BPSK-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Inner_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Inner_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Inner_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Inner_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Inner_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Inner_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Inner_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Inner_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Edge_1RB _Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Edge_1RB _Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Edge_1RB _Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Edge_1RB _Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Inner_1RB _Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Inner_1RB _Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Inner_1RB _Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Inner_1RB _Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Inner_1RB _Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Inner_1RB _Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Inner_1RB _Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Inner_1RB _Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Edge_1RB _Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Edge_1RB _Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Edge_1RB _Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Edge_1RB _Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-16QAM-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Edge_1RB _Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Edge_1RB _Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Edge_1RB _Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Edge_1RB _Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Inner_1RB _Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Inner_1RB _Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Inner_1RB _Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Inner_1RB _Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Inner_1RB _Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Inner_1RB _Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Inner_1RB _Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Inner_1RB _Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Edge_1RB _Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Edge_1RB _Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Edge_1RB _Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Edge_1RB _Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-64QAM-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Inner_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Inner_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Inner_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Inner_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Inner_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Inner_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Inner_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Inner_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Edge_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-DFT-256QAM-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Inner_1RB_Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Inner_1RB_Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Inner_1RB_Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Inner_1RB_Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Inner_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Inner_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Inner_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Inner_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-QPSK-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Edge_1RB_ Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Edge_1RB_ Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Edge_1RB_ Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Edge_1RB_ Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Inner_1RB_ Left-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Inner_1RB_ Left-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Inner_1RB_ Left-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Inner_1RB_ Left-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Inner_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Inner_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Inner_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Inner_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Edge_1RB_Right-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Outer_Full-30-1000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Outer_Full-1000-3000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Outer_Full-3000-18000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-16QAM-Outer_Full-18000-30000-PASS




NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC2-30-10-H-CP-64QAM-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS