

FUNCIONES

Los auriculares TWS internos GEBX-100 ofrecen un diseño elegante y minimalista con un potente rendimiento inalámbrico. Diseñados para brindar comodidad y discreción, estos auriculares cuentan con una silueta de tallo familiar que se adapta naturalmente al oído y se combina sin esfuerzo con cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth. Con Bluetooth 5.4, controladores duales de 13 mm y controles táctiles intuitivos, ofrecen un sonido estéreo nítido y un manejo de llamadas perfecto en un factor de forma compacto. El estuche de carga liviano proporciona hasta **4 horas de reproducción** por carga, lo que los hace ideales para viajes diarios, entrenamientos o escuchas casuales. Ya sea que esté transmitiendo música, atendiendo llamadas o sintonizando podcasts, el GEBX-100 ofrece una experiencia inalámbrica premium a un precio accesible, perfecto para los usuarios que desean la apariencia de los auriculares de gama alta sin el margen de beneficio.

AUDIO INALÁMBRICO PREMIUM

Los controladores dinámicos duales de 13 mm ofrecen agudos nítidos, medios equilibrados y graves contundentes para un sonido estéreo envolvente en un factor de forma compacto.

DISEÑO MODERNO CON TALLO

La forma aerodinámica de los auriculares con un perfil de vástago familiar ofrece un ajuste seguro y de bajo perfil que es cómodo para usar todo el día.

CONECTIVIDAD BLUETOOTH 5.4

El Bluetooth de última generación garantiza un emparejamiento rápido, una señal estable y una reproducción de baja latencia en teléfonos, tabletas y portátiles.

CONTROL TÁCTIL INTUITIVO

Toque para reproducir, pausar, saltar pistas o responder llamadas, sin botones, solo zonas táctiles receptivas para una interacción fluida.

ESTUCHE DE CARGA INCLUIDO

El estuche de bolsillo proporciona hasta **3-4 horas de reproducción por carga y recarga los auriculares automáticamente** cuando se almacenan.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los auriculares GEBX-100 cuentan con una interfaz Touch Zone intuitiva que pone el control total al alcance de tu mano, literalmente. Ubicado en cada auricular, Touch Zone responde a toques, retenciones y deslizamientos para administrar la reproducción, las llamadas, el volumen y los asistentes de voz sin tener que alcanzar tu dispositivo.



Justo debajo, los pines de carga garantizan una conexión segura al estuche de carga, proporcionando energía fiable y una recarga perfecta entre usos. Juntos, estos elementos crean una experiencia optimizada y sin cables creada para la comodidad diaria.

INSTRUCCIONES

****Cargue los auriculares antes de usarlos****

Carga de auriculares

Para cargar los auriculares GEBX-100, colóquelos en el estuche de carga con las clavijas de carga alineadas con los contactos del interior. Los auriculares comenzarán a cargarse automáticamente una vez que estén correctamente colocados. Un ajuste magnético seguro garantiza un contacto constante, y los indicadores LED (si están presentes) pueden parpadear o brillar para confirmar la carga activa. Para una salud óptima de la batería, evite cargar en temperaturas extremas y guarde los auriculares en el estuche cuando no estén en uso.

Estuche de carga

Recargue el estuche con el cable USB-C incluido. Conéctelo a una fuente de alimentación USB estándar (se recomienda 5 V / 1 A) y deje que el estuche se cargue por completo antes del primer uso. Los indicadores LED en el estuche mostrarán el progreso de la carga y el estado de la batería. Para preservar el rendimiento de la batería a largo plazo, desenchufe el estuche una vez que esté completamente cargado y evite dejarlo conectado durante períodos prolongados. Utilice siempre accesorios de carga certificados para evitar daños o una entrega de energía inconsistente.



Consejos para el cuidado de

la batería Para que su GEBX-100 funcione al máximo, recargue los auriculares y el estuche rápidamente cuando se agote la energía. Si se almacenan durante períodos prolongados, cárguelos por completo al menos una vez cada 3 meses, esto ayuda a preservar la salud de la batería y garantiza que estén listos cuando usted lo esté.

Mantenimiento de los pines de carga Para una carga confiable, mantenga los pines de contacto de los auriculares limpios y libres de residuos. Si se produce una acumulación, limpie suavemente los alfileres con un hisopo de algodón seco para restaurar una conexión sólida con el estuche.

INSTRUCCIONES

Zona táctil

Funciones y gestos

	Función	Gesto
	Jugar/ Pausa	Toca Touch Zone una vez en el auricular L o R
	Pista anterior	Mantén pulsada la zona táctil durante 2 segundos en el auricular L
	Siguiente pista	Mantén pulsada la zona táctil durante 2 segundos en el auricular R
	Responder / Colgar llamada	Toca Touch Zone una vez en el auricular L o R
	Subir volumen	Toca dos veces Touch Zone en el auricular R
	Bajar volumen	Toca dos veces Touch Zone en el auricular L
	Rechazar llamada entrante	Mantén pulsada la zona táctil durante 2 segundos en L o R
	Activar el asistente de voz	Toca tres veces la zona táctil en el auricular L o R

Nota sobre la protección auditiva:

Para proteger su audición, evite escuchar a volúmenes altos durante períodos prolongados. Los auriculares GEBX-100 están diseñados para brindar claridad incluso a niveles moderados, por lo que no necesita subir el volumen para disfrutar de un sonido de rango completo. Para una escucha segura, recomendamos mantener el volumen por debajo de 85dB y tomar descansos regulares durante el uso prolongado. La exposición prolongada a audio alto puede provocar fatiga auditiva o daños a largo plazo.

ENCENDIDO / APAGADO

Encendido:

- **Retire los auriculares del estuche de carga: se encenderán automáticamente.**
- **Alternativamente, mantenga presionado el panel táctil multifunción durante 3 segundos para encenderlo manualmente.**

Apagar:

- **Mantenga presionado el panel táctil multifunción durante 5 segundos para apagarlo.**

MODO DE EMPAREJAMIENTO

- **GEBX-100 ingresa al modo de emparejamiento automáticamente cuando se enciende.**
- **Las luces LED rojas y azules parpadearán durante el emparejamiento.**
- **Una vez que el emparejamiento sea exitoso, las luces se apagarán.**

CÓMO CONECTARSE

- **Habilite Bluetooth en su teléfono inteligente o dispositivo.**
- **Abra la configuración de Bluetooth y busque "GEMINI GEBX-100" en la lista de dispositivos.**
- **Toca para conectar. Una vez emparejado, el estado mostrará "Conectado".**



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Emitir	Solución
GEBX-100 no se enciende	- Asegúrese de que el estuche de carga tenga batería - Verifique que las unidades estén asentadas correctamente - Mantenga presionado el panel táctil durante 3 segundos para encenderlo
No aparece en la lista de Bluetooth	- Confirme que Bluetooth está habilitado - Reinicie colocando las unidades nuevamente en el estuche y luego quitándolas - Mantenga presionado el panel táctil durante 5 segundos para apagarlo, luego 3 segundos para volver a ingresar al modo de emparejamiento
Solo funciona una unidad	- Coloque ambas unidades en el estuche y cierre la tapa - Espere 10 segundos, luego retire ambos juntos - Asegúrese de que ambos estén cargados y encendidos
Mala calidad de sonido o interrupciones	- Acércate a tu dispositivo - Evite interferencias de otros dispositivos electrónicos - Cargue completamente tanto las unidades GEBX-100 como su dispositivo
No se conecta después del emparejamiento	- "Olvidar" GEBX-100 en la configuración de Bluetooth - Reinicia tu dispositivo y vuelve a emparejarlo - Asegúrese de que no haya ningún otro dispositivo conectado a GEBX-100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Versión Bluetooth	5.4
Alcance de Bluetooth	10 metros
Tamaño del controlador	13 mm dinámico x2
Impedancia	32Ω
Respuesta de frecuencia	20Hz - 20KHz
Sensibilidad	118dB ±3dB
Duración de la batería	3-4 horas de reproducción por carga
Tiempo de carga	-1,5 horas
Cancelación de ruido	N/A
Micrófono	Micrófono incorporado para llamadas y asistente

FONCTIONNALITÉS

Les écouteurs intra-auriculaires TWS GEBX-100 offrent un design élégant et minimaliste avec de puissantes performances sans fil. Conçus pour le confort et la discrétion, ces écouteurs sont dotés d'une silhouette à tige familière qui s'adapte naturellement à l'oreille et s'associe sans effort à n'importe quel appareil compatible Bluetooth. Avec Bluetooth 5.4, deux haut-parleurs de 13 mm et des commandes tactiles intuitives, ils offrent un son stéréo net et une gestion transparente des appels dans un format compact. L'étui de charge léger offre jusqu'à 3 à 4 heures de lecture par charge, ce qui les rend idéaux pour les trajets quotidiens, les séances d'entraînement ou l'écoute occasionnelle. Que vous diffusiez de la musique, preniez des appels ou regardiez des podcasts, le GEBX-100 offre une expérience sans fil haut de gamme à un prix accessible, parfait pour les utilisateurs qui veulent l'apparence et la convivialité d'écouteurs haut de gamme sans le balisage.

Deux haut-parleurs dynamiques de 13 mm offrent des aigus nets, des médiums équilibrés et des basses percutantes pour un son stéréo immersif dans un format compact.

La forme épurée de l'écouteur avec un profil de tige familier offre un ajustement sûr et discret qui est confortable pour un port toute la journée.

La technologie Bluetooth de dernière génération garantit un couplage rapide, un signal stable et une lecture à faible latence sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

Appuyez pour lire, mettre en pause, sauter des pistes ou répondre à des appels - pas de boutons, juste des zones tactiles réactives pour une interaction fluide.

L'étui de poche offre jusqu'à 3 à 4 heures de lecture par charge et recharge automatiquement les écouteurs lorsqu'ils sont rangés.

APERÇU DU PRODUIT

Les écouteurs GEBX-100 sont dotés d'une interface intuitive Touch Zone qui met le contrôle total à portée de main, littéralement. Située sur chaque écouteur, la Touch Zone réagit aux tapotements, aux maintes et aux balayages pour gérer la lecture, les appels, le volume et les assistants vocaux sans avoir à atteindre votre appareil.



Juste en dessous, les broches de charge assurent une connexion sécurisée au boîtier de charge, fournissant une alimentation fiable et une recharge transparente entre les utilisations. Ensemble, ces éléments créent une expérience simplifiée et sans câble, conçue pour le confort quotidien.

MODE D'EMPLOI

****Chargez les écouteurs avant utilisation****

Chargement des écouteurs

Pour charger les écouteurs GEBX-100, placez-les dans le boîtier de charge avec les broches de charge alignées sur les contacts à l'intérieur. Les écouteurs commenceront à se charger automatiquement une fois correctement installés. Un ajustement magnétique sécurisé assure un contact constant, et les voyants LED (le cas échéant) peuvent clignoter ou s'allumer pour confirmer la charge active. Pour une santé optimale de la batterie, évitez de charger à des températures extrêmes et rangez les écouteurs dans l'étui lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Rechargez

le boîtier à l'aide du câble USB-C inclus. Connectez-le à une source d'alimentation USB standard (5V/1A recommandé) et laissez le boîtier se charger complètement avant la première utilisation. Des indicateurs LED sur le boîtier indiqueront la progression de la charge et l'état de la batterie. Pour préserver les performances à long terme de la batterie, débranchez le boîtier une fois complètement chargé et évitez de le laisser connecté pendant de longues périodes. Utilisez toujours des accessoires de charge certifiés pour éviter tout dommage ou une alimentation incohérente.

Pour

que votre GEBX-100 fonctionne au mieux, rechargez rapidement les écouteurs et le boîtier lorsque la batterie est faible. S'ils sont stockés pendant de longues périodes, chargez-les complètement au moins une fois tous les 3 mois, ce qui permet de préserver la santé de la batterie et de s'assurer qu'ils sont prêts lorsque vous l'êtes.

Entretien de la goupille de charge Pour une charge fiable, gardez les broches de contact des écouteurs propres et exemptes de débris. En cas d'accumulation, essayez délicatement les broches avec un coton-tige sec pour rétablir une connexion solide avec le boîtier.

MODE D'EMPLOI

Zone tactile Fonctions et gestes

	Fonction	Geste
	Jouer/ Pause	Appuyez une fois sur Touch Zone sur l'écouteur L ou R
	Parcours précédent	Appuyez longuement sur Touch Zone pendant 2 secondes sur l'écouteur L
	Piste suivante	Appuyez longuement sur Touch Zone pendant 2 secondes sur l'écouteur R
	Répondre / Raccrocher	Appuyez une fois sur Touch Zone sur l'écouteur L ou R
	Augmenter le volume	Appuyez deux fois sur la zone tactile sur l'écouteur R
	Baisser le volume	Appuyez deux fois sur la zone tactile sur l'écouteur L
	Rejeter l'appel entrant	Appuyez longuement sur Touch Zone pendant 2 secondes sur L ou R
	Activer l'assistant vocal	Zone tactile à trois clics sur l'écouteur L ou R

Remarque sur la protection auditive :

Pour protéger votre audition, évitez d'écouter à des volumes élevés pendant de longues périodes. Les écouteurs GEBX-100 sont conçus pour être clairs, même à des niveaux modérés, de sorte que vous n'avez pas besoin de monter le volume pour profiter d'un son large bande. Pour une écoute en toute sécurité, nous vous recommandons de maintenir le volume en dessous de 85 dB et de faire des pauses régulières lors d'une utilisation prolongée. Une exposition prolongée à un son fort peut entraîner une fatigue auditive ou des dommages à long terme.

MISE SOUS TENSION/HORS

Mise sous tension :

- Retirez les écouteurs de l'étui de charge - ils s'allumeront automatiquement.
- Vous pouvez également appuyer sur le pavé tactile multifonction et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer manuellement.

Éteindre :

- Appuyez sur le pavé tactile multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour l'éteindre.

MODE D'APPARIEMENT

- Le GEBX-100 entre automatiquement en mode d'appairage lorsqu'il est allumé.
- Les voyants LED rouges et bleus clignoteront pendant l'appairage.
- Une fois l'appairage réussi, les lumières s'éteignent.

COMMENT SE CONNECTER

- Activez le Bluetooth sur votre smartphone ou votre appareil.
- Ouvrez les paramètres Bluetooth et recherchez « GEMINI GEBX-100 » dans la liste des appareils.
- Appuyez pour vous connecter. Une fois couplé, l'état affichera « Connecté ».



DÉPANNAGE

Émettre	Solution
Le GEBX-100 ne s'allume pas	- Assurez-vous que le boîtier de charge est équipé d'une batterie - Vérifiez que les unités sont correctement installées - Maintenez le pavé tactile enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer
N'apparaît pas dans la liste Bluetooth	- Vérifiez que le Bluetooth est activé - Réinitialisation en remplaçant les unités dans leur boîtier, puis en les retirant - Maintenez le pavé tactile enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre, puis 3 secondes pour revenir en mode d'appairage
Une seule unité fonctionnelle	- Placez les deux unités dans l'étui et fermez le couvercle - Attendez 10 secondes, puis retirez les deux ensemble - Assurez-vous que les deux sont chargés et allumés
Mauvaise qualité sonore ou pertes de son	- Rapprochez-vous de votre appareil - Évitez les interférences d'autres appareils électroniques - Chargez complètement les deux unités GEBX-100 et votre appareil
Ne se connecte pas après l'appairage	- « Oublier » le GEBX-100 dans les paramètres Bluetooth - Redémarrez votre appareil et associez-le à nouveau - Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté au GEBX-100

SPÉCIFICATIONS

Bluetooth Version	5.4
Portée Bluetooth	10 mètres
Taille du pilote	13 mm dynamique x2
Impédance	32!
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 KHz
Sensibilité	118 dB ±3 dB
Autonomie de la batterie	3 à 4 heures de lecture par charge
Temps de charge	-1,5 heure
Réduction du bruit	N/A
Microphone	Micro intégré pour les appels et l'assistant

gemini[®]

At Gemini, our highest priority is making your experience unforgettable.
Need help with setting up, troubleshooting, or looking for some tips?
We're here for you, Monday through Friday 9AM

WELCOME TO THE GEMINI FAMILY!



hello@geminisound.com



1-844-GEMINI9



www.geminisound.com

    YouTube
@GeminiSoundHQ