



Dreamegg

Dreamegg Vibe 1

White noise sound machine



User Manual | Manuel d'utilisation | Manuale d'istruzioni |
Manual de usuario | Gebrauchsanleitung

CONTENT

English	EN-01
Deutsche	DE-06
Italiano	IT-11
Français	FR-16
Española	ES-21

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT: Please read and comply with all of the instructions and warnings provided in this manual before using the product. Failure to comply with the instructions and warnings provided here in may result in inaccurate results or damage to the product itself.

- Avoid placing the unit in rain or humid place, keep it dry.
- Avoid dropping objects or spilling liquids onto the unit.
- Do not put any stuff on this unit.
- Put the unit away from heat source, dust or vibration.
- Use provided power cord for the sake of safety.
- The unit should be cleaned regularly with a soft, dry cloth. Do not use any liquids or sprays (including solvents, chemicals or alcohol) or abrasives to clean.

FCC DISCLAIMER

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

PACKAGE CONTENTS



Sound Machine




Power Cable



User Manual

KNOW YOUR DREAMEGG



USING YOUR DREAMEGG

Power On/Off:

Press and hold the  button to turn the device on or off.

When the device is powered off, the Power Indicator will illuminate red.

Volume Control:

Press  button to increase the volume.

Press  button to decrease the volume.

Track Selection:

Short press  button to switch to the previous track.

Short press  button to switch to the next track.

Timer Setting:

Short press  to cycle through the timer settings: 1h, 2h and 8h, and the selected timer indicator will turn on.

The device will run continuously if you don't set the timer, and all timer indicators are off.

Mode Switch:

Short press **M** to switch to Bluetooth mode. The prompt "Bluetooth Mode" will be heard, and the power indicator will illuminate blue.

Short press **M** to switch to White Noise mode. The prompt "White Noise Mode" will be heard, and the power indicator will illuminate green.

Bluetooth Connection Steps:

1. Press and hold the Power button to turn on the device.
2. Short press the **M** button; you will hear the prompt "Bluetooth Mode" and "Pairing". The power indicator will flash red and blue, indicating that the device is in pairing mode.
3. Turn on Bluetooth on your phone and select "**Dreamegg Vibe**" from the list of available devices.
4. Once connected, you will hear the prompt "Connected", and the power indicator will remain solid blue.

Pay Attention:

Important: To achieve the best sound quality, please use only the adapter with the specified input of **12V/1A**.

CUSTOMER SERVICE

Need help?

Contact us directly with your Order ID.

We are more than happy to serve you in 24 hours. Dreamegg support is here to make sure you are completely satisfied with your product.

✉ support@dreamegg.com

🌐 dreamegg.com/pages/contact-us



PROTECT YOUR WARRANTY

📅 365 days replacement warranty

📅 60 days money back guarantee

📅 Additional 6-Month Warranty

Please scan the QR code or click the below link to extend your warranty 6 months:



or

dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

JOIN DREAMEGG COMMUNITY

Follow our Instagram for latest product updates and promotions.

🌐 Official Website: dreamegg.com

📷 Instagram: [@dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

📘 Facebook: [@Dreamegg](https://www.facebook.com/Dreamegg)



[dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WICHTIG: Bitte lesen und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung der hier aufgeführten Anweisungen und Warnhinweise kann zu ungenauen Ergebnissen oder zur Beschädigung des Geräts führen.

- Stellen Sie das Gerät nicht im Regen oder in feuchten Räumen auf, sondern halten Sie es trocken.
- Vermeiden Sie es, Gegenstände fallen zu lassen oder Flüssigkeiten auf dem Gerät zu verschütten.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, Staub oder Vibrationen auf.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen das mitgelieferte Netzkabel.
- Das Gerät sollte regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Sprays (einschließlich Lösungsmittel, Chemikalien oder Alkohol) oder Scheuermittel zur Reinigung.

VERPACKUNGSGEHALT



Weißes Rauschen Gerät




Etzkabel



Benutzerhandbuch

KENNE DEIN DREAMEGG



VERWENDUNG IHRES DREAMEGG

EIN-/AUSSCHALTEN:

Halten Sie den  -Knopf gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Bei ausgeschaltetem Gerät leuchtet die Stromanzeige rot.

LAUTSTÄRKE:

Drücken Sie den  -Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie den  -Knopf, um die Lautstärke zu verringern.

TRACKAUSWAHL:

Kurzes Drücken des  -Knopfs, um zum vorherigen Titel zu wechseln.

Kurzes Drücken des  -Knopfs, um zum nächsten Titel zu wechseln.

ZEITEINSTELLUNG:

Kurzes Drücken des  -Knopfs, um durch die Zeiteinstellungen zu wechseln: 1h, 2h und 8h. Die ausgewählte Timer-Anzeige leuchtet auf.

Wenn Sie keinen Timer einstellen, läuft das Gerät ununterbrochen und alle Timer-Anzeigen bleiben aus.

MODUSWECHSEL:

Kurzes Drücken der **M** -Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Die Ansage "Bluetooth-Modus" ertönt und die Stromanzeige leuchtet blau.

Kurzes Drücken der **M** -Taste, um in den Weißes-Rauschen-Modus zu wechseln. Die Ansage "Weißes-Rauschen-Modus" ertönt und die Stromanzeige leuchtet grün.

BLUETOOTH-VERBINDUNGSaufbau:

1. Halten Sie den Einschalttaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Kurzes Drücken der **M** -Taste; Sie hören die Ansagen "Bluetooth-Modus" und "Kopplung".
3. Die Stromanzeige blinkt rot und blau, was anzeigt, dass das Gerät im Kopplungsmodus ist. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und wählen Sie **"Dreamegg Vibe"** aus der Liste der verfügbaren Geräte.
4. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie die Ansage "Verbunden" und die Stromanzeige leuchtet dauerhaft blau.

WICHTIGER HINWEIS:

Wichtig: Um die beste Klangqualität zu erzielen, verwenden Sie bitte ausschließlich das Netzteil mit der spezifizierten Eingangsleistung von **12V/1A**.

KUNDENBETREUUNG

Brauchen Sie Hilfe?

Kontaktieren Sie uns direkt mit Ihrer **Bestell-ID**. Wir sind gerne bereit, Ihnen innerhalb von 24 Stunden zu helfen.

✉ support@dreamegg.com

🌐 dreamegg.com/pages/contact-us



SCHÜTZEN SIE IHRE GARANTIE

📅 365 Tage Ersatzgarantie

📅 60 Tage Geld-zurück-Garantie

📅 Zusätzliche 6-Monats-Garantie

Bitte scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den untenstehenden Link, um Ihre Garantie um 6 Monate zu verlängern:



or

dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

DREAMEGG-GEMEINSCHAFT BEITRETEN

Folgen Sie unserem Instagram für aktuelle Produkt-Updates und Aktionen.

🌐 Sito ufficiale: dreamegg.com

📷 Instagram: [@dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

📘 Facebook: [@Dreamegg](https://www.facebook.com/Dreamegg)



[dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

IMPORTANTE: Prima di utilizzare il prodotto, leggere e rispettare tutte le istruzioni e le avvertenze riportate nel presente manuale. La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui riportate può causare risultati imprecisi o danni al prodotto stesso.

- Evitare di collocare l'unità sotto la pioggia o in luoghi umidi, mantenendola asciutta.
- Evitare di far cadere oggetti o di versare liquidi sull'unità.
- Non appoggiare alcun oggetto sull'unità.
- Mettere l'unità lontano da fonti di calore, polvere o vibrazioni.
- Per motivi di sicurezza, utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione.
- L'unità deve essere pulita regolarmente con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare liquidi o spray (compresi solventi, prodotti chimici o alcolici) o abrasivi per la pulizia.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Macchina per il rumore bianco




Cavo di alimentazione



Manuale d'uso

CONOSCI IL TUO DREAMEGG



UTILIZZARE IL TUO DREAMEGG

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:

Tenere premuto il pulsante  per accendere o spegnere il dispositivo.

A dispositivo spento, l'indicatore di alimentazione si illuminerà di rosso.

REGOLAZIONE DEL VOLUME:

Premere il pulsante  per aumentare il volume.

Premere il pulsante  per diminuire il volume.

SELEZIONE BRANO:

Premere brevemente il pulsante  per passare al brano precedente.

Premere brevemente il pulsante  per passare al brano successivo.

IMPOSTAZIONE TIMER:

Premere brevemente  per scorrere le impostazioni del timer: 1h, 2h e 8h. L'indicatore del timer selezionato si accenderà.

Se non si imposta il timer, il dispositivo funzionerà continuamente e tutti gli indicatori del timer rimarranno spenti.

CAMBIO MODALITÀ:

Premere brevemente il pulsante **M** per passare alla modalità Bluetooth. Verrà riprodotto l'avviso vocale "Modalità Bluetooth" e l'indicatore di alimentazione si illuminerà di blu.

Premere brevemente il pulsante **M** per passare alla modalità Rumore Bianco. Verrà riprodotto l'avviso vocale "Modalità Rumore Bianco" e l'indicatore di alimentazione si illuminerà di verde.

PROCEDURA DI CONNESSIONE BLUETOOTH:

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
2. Premere brevemente il pulsante **M** ; si sentirà l'avviso "Modalità Bluetooth" e "Associazione".
3. L'indicatore di alimentazione lampeggerà in rosso e blu, indicando che il dispositivo è in modalità di associazione. Attivare il Bluetooth sul telefono e selezionare "**Dreamegg Vibe**" dall'elenco dei dispositivi disponibili.
4. Una volta connesso, si sentirà l'avviso "Connesso" e l'indicatore di alimentazione rimarrà blu fisso.

ATTENZIONE:

Importante: Per ottenere la migliore qualità del suono, utilizzare solo l'adattatore con l'ingresso specificato di **12V/1A**.

SERVIZIO CLIENTI

Avete bisogno di aiuto?

Contattateci direttamente con l'ID dell'ordine.

Saremo lieti di servirvi entro 24 ore.

✉ support@dreamegg.com

🌐 dreamegg.com/pages/contact-us



PROTEGGETE LA VOSTRA GARANZIA

📅 365 giorni di garanzia di sostituzione

📅 60 giorni di garanzia di rimborso

📅 Garanzia supplementare di 6 mesi

Scansionare il codice QR o fare clic sul link sottostante per estendere la garanzia di 6 mesi:



or

dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

UNISCITI ALLA COMUNITÀ DREAMEGG

Seguite il nostro Instagram per gli ultimi aggiornamenti sui prodotti e le promozioni.

🌐 Sito ufficiale: dreamegg.com

📷 Instagram: [@dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

📘 Facebook: [@Dreamegg](https://www.facebook.com/Dreamegg)



[dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

IMPORTANT: Veuillez lire et respecter toutes les instructions et tous les avertissements contenus dans ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect des instructions et des avertissements fournis ici peut entraîner des résultats inexacts ou endommager le produit lui-même.

- Évitez de placer l'appareil sous la pluie ou dans un endroit humide, gardez-le au sec.
- Évitez de faire tomber des objets ou de renverser des liquides sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets sur l'appareil.
- Placez l'appareil à l'abri des sources de chaleur, de la poussière et des vibrations.
- Utiliser le cordon d'alimentation fourni pour des raisons de sécurité.
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de liquides ou de sprays (y compris des solvants, des produits chimiques ou de l'alcool) ni d'abrasifs pour le nettoyer.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Machine à bruit blanc




Câble d'alimentation



Manuel de l'utilisateur

CONNAÎTRE SON DREAMEGG



UTILISER VOTRE DREAMEGG

MARCHE/ARRÊT:

Maintenez le bouton  enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.

Lorsque l'appareil est éteint, l'indicateur de marche s'illumine en rouge.

VOLUME:

Appuyez sur le bouton  pour augmenter le volume.

Appuyez sur le bouton  pour baisser le volume.

SÉLECTION DE PISTE:

Appuyez brièvement sur le bouton  pour passer à la piste précédente.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour passer à la piste suivante.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE:

Appuyez brièvement sur  pour parcourir les réglages de minuterie : 1h, 2h et 8h.

L'indicateur de minuterie sélectionné s'allume.

Si vous ne réglez pas la minuterie, l'appareil fonctionne en continu et tous les indicateurs de minuterie restent éteints.

CHANGEMENT DE MODE:

Appuyez brièvement sur le bouton **M** pour passer en mode Bluetooth. Le message vocal "Mode Bluetooth" sera émis et l'indicateur d'alimentation s'allumera en bleu.

Appuyez brièvement sur le bouton **M** pour passer en mode Bruit Blanc. Le message vocal "Mode Bruit Blanc" sera émis et l'indicateur d'alimentation s'allumera en vert.

ÉTAPES DE CONNEXION BLUETOOTH:

1. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pour allumer l'appareil.
2. Appuyez brièvement sur le bouton **M** ; vous entendrez les messages "Mode Bluetooth" et "Appairage". L'indicateur d'alimentation clignotera en rouge et bleu, indiquant que l'appareil est en mode d'appairage.
3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez "**Dreamegg Vibe**" dans la liste des appareils disponibles.
4. Une fois connecté, vous entendrez le message "Connecté" et l'indicateur d'alimentation restera bleu fixe.

ATTENTION:

Important: Pour obtenir la meilleure qualité sonore, veuillez utiliser uniquement l'adaptateur avec l'entrée spécifiée de **12V/1A**.

SERVICE CLIENTÈLE

Vous avez besoin d'aide?

Contactez-nous directement en indiquant votre numéro de commande. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre dans les 24 heures.

✉ support@dreamegg.com

🌐 dreamegg.com/pages/contact-us



PROTÉGER VOTRE GARANTIE

📅 Garantie de remplacement de 365 jours

📅 Garantie de remboursement de 60 jours

📅 Garantie supplémentaire de 6 mois

Veuillez scanner le code QR ou cliquer sur le lien ci-dessous pour prolonger votre garantie de 6 mois:



or

dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ DREAMEGG

Suivez notre Instagram pour les dernières mises à jour des produits et les promotions.

🌐 Site officiel: dreamegg.com

📷 Instagram: [@dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

📘 Facebook: [@Dreamegg](https://www.facebook.com/Dreamegg)



[dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea y respete todas las instrucciones y advertencias de este manual antes de utilizar el producto. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual puede dar lugar a resultados inexactos o daños en el propio producto.

- Evite colocar la unidad en lugares lluviosos o húmedos, manténgala seca.
- Evite dejar caer objetos o derramar líquidos sobre la unidad.
- No coloque objetos sobre la unidad.
- Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor, polvo o vibraciones.
- Por razones de seguridad, utilice el cable de alimentación suministrado.
- La unidad debe limpiarse regularmente con un paño suave y seco. No utilice líquidos ni aerosoles (incluidos disolventes, productos químicos o alcohol) ni productos abrasivos para limpiarla.

CONTENIDO DEL PAQUETE



Máquina de ruido blanco




Cable de alimentación



Manual del usuario

CONOCE TU DREAMEGG



USAR SU DREAMEGG

ENCENDIDO/APAGADO:

Mantenga pulsado el botón  para encender o apagar el dispositivo.

Cuando el dispositivo está apagado, el indicador de encendido se iluminará en rojo.

CONTROL DE VOLUMEN:

Presione el botón  para subir el volumen.

Presione el botón  para bajar el volumen.

SELECCIÓN DE PISTA:

Pulse brevemente el botón  para cambiar a la pista anterior.

Pulse brevemente el botón  para cambiar a la pista siguiente.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR:

Pulse brevemente  para recorrer las configuraciones del temporizador: 1h, 2h y 8h. El indicador del temporizador seleccionado se encenderá.

Si no configura el temporizador, el dispositivo funcionará continuamente y todos los indicadores del temporizador permanecerán apagados.

CAMBIO DE MODO:

Pulse brevemente el botón **M** para cambiar al modo Bluetooth. Se escuchará el mensaje "Modo Bluetooth" y el indicador de encendido se iluminará en azul.

Pulse brevemente el botón **M** para cambiar al modo Ruido Blanco. Se escuchará el mensaje "Modo Ruido Blanco" y el indicador de encendido se iluminará en verde.

PASOS DE CONEXIÓN BLUETOOTH:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo.
2. Pulse brevemente el botón **M** ; escuchará los mensajes "Modo Bluetooth" y "Emparejamiento". El indicador de encendido parpadeará en rojo y azul, indicando que el dispositivo está en modo de emparejamiento.
3. Active el Bluetooth en su teléfono y seleccione "**Dreamegg Vibe**" de la lista de dispositivos disponibles.
4. Una vez conectado, escuchará el mensaje "Conectado" y el indicador de encendido permanecerá en azul fijo.

ATENCIÓN:

Importante: Para lograr la mejor calidad de sonido, utilice únicamente el adaptador con la entrada especificada de **12V/1A**.

ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto con nosotros directamente indicando su número de pedido.
Estaremos encantados de atenderle en 24 horas.

✉ support@dreamegg.com

🌐 dreamegg.com/pages/contact-us



PROTEJA SU GARANTÍA

- 📅 365 días de garantía de sustitución
- 📅 60 días de garantía de devolución del dinero
- 📅 Garantía adicional de 6 meses

Escanee el código QR o haga clic en el siguiente enlace para ampliar su garantía 6 meses:



or

dreamegg.com/pages/warranty-extension

Get

ÚNETE A LA COMUNIDAD DREAMEGG

Siga nuestro Instagram para conocer las últimas actualizaciones de productos y promociones.

🌐 Sitio web oficial: dreamegg.com

📷 Instagram: [@dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

📘 Facebook: [@Dreamegg](https://www.facebook.com/Dreamegg)



[dreameggofficial](https://www.instagram.com/dreameggofficial)

Dreamegg

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user ' s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.