




Floral Mood Wall Light

User Manual

CONTENTS

Safety Warnings	03
Product Features	04
Instructions	05 06
Care Instructions	07
Specifications	08

SAFETY WARNINGS

The light is designed for use in dry indoor rooms and must not be used outdoors or in rooms exposed to moisture

- Keep the lamp a safe distance from inflammable objects
- Repairs may only be performed by an authorized dealer or the manufacturer
- Please keep packaging material away from children to prevent suffocation
- The light must not come into contact with water or other liquids as this could cause an electric shock
- Only connect the light to a properly installed wall socket with a voltage that complies with the technical specifications of the light

RF warning statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PRODUCT FEATURES

Floral Mood is a wall mounted lighting sculpture designed by Andre Armenante.

Floral Mood single handlely transforms the mood of any room. The unique design of Floral Mood features three dimensions of lighting.

A front white LED bulb bright enough to illuminate a full room. Four pedals of RGB LED light.


And a 360 degree RGB LED backlight. Included is an advanced remote control allowing full creative control of Floral Mood.

The remote give the user the ability to set any section of Floral Mood to any color and brightness the user desires.


This complete freedom of creative control cover the fixtures allowed Floral Mood to display over 1million unique looks!

INSTRUCTIONS


1. Please adhere both ends of the adhesive positioning sticker to the target wall surface, and secure the nails into the wall at the marked spots on the sticker.




2. Hang the holes on the cross-shaped metal bracket at the back of the light onto the nails to ensure secure installation, then plug the adapter into the power source.




3. Place 2 × AAA batteries inside the remote.



REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS



- 1.Power on/off button for the lamp
- 2.Cycles through different scene with each press
- 3.Decrease all RGB brightness by one level
- 4.Increase all RGB brightness by one level
- 5.Cycles through different colors for the corresponding pedal with each press
- 6.Cycles through different colors for the corresponding pedal with each press
- 7.Cycles through different colors for the corresponding pedal with each press
- 8.Cycles through different colors for the corresponding pedal with each press
- 9.Cycles through different brightness for the center bulb
- 10.Cycles through different colors for the back section of Floral Mood with each press



11.Switch between the 7 cycle modes.

12.Turn off all lights.

CARE INSTRUCTIONS



Risk of fatal electric shock always unplug the light from the wall socket before cleaning it.



To prevent material damage, only use a dry, lint free cloth or a feather duster for cleaning.

1.Switch off the light and disconnect it from the wall socket. Let the light cool down completely.

2.Use a feather duster to remove any dust or use a dry, soft cloth to wipe down and remove dust buildups

SPECIFICATIONS

Model: XBJHT-FMWL001

Input: AC 100~240V 50/60Hz


White LED: 13.5W 3000K, RGB LED: 18W

Product Size: L47.2cm*W45.3cm*H17.1cm

L18.58in*W17.83in*H6.73in

Finish: Matte white

Includes 1 remote control (requires 2 × AAA batteries)



Floral Mood Wall Light

Benutzerhandbuch

INHALT

Warnhinweise zur Sicherheit.....	11
Produktmerkmale	12
Anleitung	13 14
Pflegehinweise	15
Technische Daten.....	16

WARNHINWEISE ZUR SICHERHEIT

Diese Leuchte ist für die Nutzung in trockenen Innenräumen vorgesehen und darf nicht im Freien oder in feuchten Räumen verwendet werden.

- Die Leuchte muss in einem sicheren Abstand zu entzündbaren Objekten platziert werden.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Händler oder dem Hersteller durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial zur Vermeidung von Erstickung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die Leuchte darf nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen, da andernfalls Stromschlaggefahr besteht.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine sachgemäß installierte Wandsteckdose an, deren Spannung mit den technischen Daten der Leuchte übereinstimmt.

FCC-Warnhinweis

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zur Nutzung des Geräts aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne

Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger

Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als der des Empfängers

Kontaktaufnahme mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker

PRODUKTMERKMALE

Floral Mood ist eine an der Wand montierte Lichtskulptur nach dem Design von Andre Armenante.


Floral Mood verwandelt die Stimmung eines beliebigen Zimmers im Alleingang.

Das einzigartige Design von Floral Mood zeichnet sich durch drei Beleuchtungsdimensionen aus. Ein vorne angebrachte weiße LED-Glühlampe ist hell genug, ein gesamtes Zimmer mit Licht zu erfüllen. Vier Pedale für RGB-LED-Beleuchtung.


Sowie eine 360 Grad umspannende RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung. Mit der erweiterten Fernbedienung (im Lieferumfang) können Sie Floral Mood komplett auf kreative Weise steuern. Mit der Fernbedienung kann der Nutzer einen beliebigen Abschnitt von Floral Mood auf eine beliebige Farbe und so hell wie gewünscht einstellen. Diese umfassende kreative Freiheit zur Steuerung des Beleuchtungskörpers gibt Floral Mood die Möglichkeit, über 1 Million Mal auf einzigartige Weise jeweils anders zu erscheinen!

ANWEISUNGEN


1. Bitte kleben Sie beide Enden des Haftpositionieraufklebers auf die Zielwand und befestigen Sie die Nägel an den markierten Stellen des Aufklebers an der Wand. schließen Sie dann das Netzteil an die Stromquelle an.




2. Hängen Sie die Löcher des kreuzförmigen Metallhalters auf der Rückseite der Lampe auf die Nägel, um eine sichere Installation zu gewährleisten, und schließen Sie dann das Netzteil an die Stromquelle an.




3. Bestücken Sie die Fernbedienung mit zwei (2) AAA-Batterien.



ANLEITUNG FÜR DIE FERNBEDIENUNG



1. Ein/Aus-Schalter für die Leuchte.
2. Durchläuft mit jedem Tastendruck eine jeweils andere Szene.
3. Verringert die RGB-Helligkeit insgesamt um eine Stufe.
4. Erhöht die RGB-Helligkeit insgesamt um eine Stufe.
5. Durchläuft mit jedem Tastendruck eine jeweils andere Farbe für das entsprechende Pedal.
6. Durchläuft mit jedem Tastendruck eine jeweils andere Farbe für das entsprechende Pedal.
7. Durchläuft mit jedem Tastendruck eine jeweils andere Farbe für das entsprechende Pedal.
8. Durchläuft mit jedem Tastendruck eine jeweils andere Farbe für das entsprechende Pedal.
9. Durchläuft für die Glühlampe in der Mitte die unterschiedlichen Helligkeitsstufen.
10. Durchläuft mit jedem Tastendruck eine jeweils andere Farbe für den rückseitigen Abschnitt von Floral Mood



11.Schalten Sie zwischen den 7 Zyklusmodi um.

12.Schalten Sie alle Lichter aus.

PFLEGEHINWEISE



Vor der Reinigung der Leuchte müssen Sie unbedingt ihren Stecker von der Wandsteckdose abziehen, da andernfalls tödliche Stromschlaggefahr besteht.



Um das Material der Leuchte nicht zu beschädigen, reinigen Sie sie bitte mit einem fusselfreien Tuch oder einem Staubwedel.

- 1.Schalten Sie die Leuchte aus und trennen Sie sie von der Wandsteckdose. Warten Sie, bis sich die Leuchte komplett abgekühlt hat.
2. Entstauben Sie die Leuchte mit einem Staubwedel oder entfernen Sie angesammelten Staub mit einem trockenen, weichen Wischtuch

TECHNISCHE DATEN

Modell: XBJHT-FMWL001

Eingang: 100~240 Volt Wechselspannung, 50/60 Hz


Weiß LED: 13.5 W, 3000 K, RGB-LED: 18W

Produktgröße: L47.2cm*W45.3cm*H17.1cm

L18.58in*W17.83in*H6.73in

Ausführung: Mattes Weiß

1 Fernbedienung enthalten (benötigt zwei (2) AAA-Batterien)



Floral Mood Wall Light

Manuel de l'utilisateur

SOMMAIRE

Avertissements relatifs à la sécurité.....	19
Caractéristiques du produit.....	20
Instructions	21 22
Instructions d'entretien	23
Caractéristiques techniques.....	24

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ

La lampe est conçue pour une utilisation dans des pièces intérieures sèches et ne doit pas être utilisée à l'extérieur ou dans des pièces humides. La lampe est conçue pour une utilisation dans des pièces intérieures sèches et ne doit pas être utilisée à l'extérieur ou dans des pièces humides.

- Maintenez la lampe à une distance suffisante des objets inflammables.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par un revendeur agréé ou par le fabricant.
- Veuillez conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants afin d'éviter tout étouffement.
- La lampe ne doit pas venir en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Ne branchez la lampe que sur une prise de courant correctement installée dont la tension est conforme aux caractéristiques techniques de la lampe.

Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles pour la réception radio ou télévision (déterminables en éteignant et allumant l'appareil), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur

Brancher l'équipement sur une prise différente de celle du récepteur

Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Floral Mood est une sculpture lumineuse murale conçue par Andre Armenante.


Floral Mood transforme à lui seul l'ambiance de n'importe quelle pièce. Son design unique propose trois dimensions d'éclairage : une ampoule LED blanche frontale suffisamment puissante pour illuminer une pièce entière, quatre pétales à lumière LED RVB, et un rétroéclairage LED RVB à 360 degrés.

Il est livré avec une télécommande avancée permettant un contrôle créatif total de Floral Mood. Celle-ci offre à l'utilisateur la possibilité de régler chaque section sur la couleur et la luminosité de son choix.


Cette liberté créative complète permet à Floral Mood d'afficher plus d'un million d'apparences uniques !

INSTRUCTIONS


1.Veuillez coller les deux extrémités de l'autocollant de positionnement adhésif sur la surface du mur cible et fixez les clous dans le mur aux endroits marqués sur l'autocollant.




2.Accrochez les trous du support métallique en croix à l'arrière de la lumière sur les clous pour assurer une installation sécurisée, puis branchez l'adaptateur dans la source d'alimentation.




3.Mettez 2 piles AAA dans la télécommande.



INSTRUCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE



1. Bouton de mise en marche/arrêt de la lampe
2. Change entre différentes scènes avec chaque appui
3. Réduit la luminosité de tous les RGB par un niveau
4. Augmente la luminosité de tous les RGB par un niveau
5. Change entre les différents modes de couleurs pour le pétale correspondante avec chaque appui
6. Change entre les différents modes de couleurs pour le pétale correspondante avec chaque appui
7. Change entre les différents modes de couleurs pour le pétale correspondante avec chaque appui
8. Change entre les différents modes de couleurs pour le pétale correspondante avec chaque appui
9. Change entre différentes luminosités pour l'ampoule centrale
10. Change entre différentes couleurs pour la partie arrière de la Moodflower avec chaque appui.



11. Passez entre les 7 modes de cycle.

12. Éteignez toutes les lumières.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Risque d'électrocution mortelle, débranchez toujours la lampe de la prise de courant avant de la nettoyer.



Pour éviter tout dommage matériel, utilisez uniquement un chiffon sec non pelucheux ou un plumeau pour le nettoyage.

1. Éteignez la lampe et débranchez-la de la prise de courant. Laissez la lampe refroidir complètement.
2. Utilisez un plumeau pour enlever la poussière ou un chiffon doux et sec pour essuyer et enlever la poussière accumulée.

SPÉCIFICATIONS

Modèle: XBJHT-FMWL001

Entrée : 100~240 50/60Hz


LED blanche: 13.5W 3000K, LED RGB: 18W

Taille du produit : L47.2cm*W45.3cm*H17.1cm

L18.58in*W17.83in*H6.73in

Finition : Blanc mat

Comprend 1 télécommande (besoin de 2 piles AAA)



Floral Mood Wall Light

Manual del usuario

CONTENIDO

Advertencias de seguridad.....	27
Características del producto.....	28
Instrucciones	29 30
Instrucciones de mantenimiento	31
Especificaciones	32

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

La luz está diseñada para uso en habitaciones interiores secas y no debe usarse al aire libre o en habitaciones expuestas a la humedad.

- Mantenga la lámpara a una distancia segura de los objetos inflamables.
- Las reparaciones solo pueden ser realizadas por un distribuidor autorizado o el fabricante.
- Mantenga el material de embalaje alejado de los niños para evitar la asfixia.
- La luz no debe entrar en contacto con agua u otros líquidos, ya que podría provocar descargas eléctricas.
- Conecte solo la luz a una toma de corriente eléctrica correctamente instalada con un voltaje que cumpla las especificaciones técnicas de la luz.

Advertencia de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor

Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al del receptor

Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Moodflower es una escultura de iluminación montada en la pared diseñada por Andre Armenante.

Moodflower transforma sin ayuda el ambiente de cualquier habitación.


El diseño único de Moodflower ofrece tres dimensiones de iluminación.

Una bombilla de LED blanca frontal lo suficientemente brillante como para iluminar una habitación completa. Cuatro pedales de luz de **LED RGB.**


Y una retroiluminación de LED RGB de 360 grados. **Se incluye un mando a distancia avanzado que permite un control creativo completo de Moodflower.** El mando a distancia ofrece al usuario la capacidad de establecer cualquier sección de Moodflower a cualquier color y brillo que el usuario desee. ¡Esta completa libertad de control creativo sobre los accesorios permitió a Moodflower mostrar más de 1 millón de aspectos únicos!

INSTRUCCIONES


1. Por favor, adhiera ambos extremos de la pegatina de posicionamiento adhesivo a la superficie de la pared objetivo y fije los clavos en la pared en los puntos marcados de la pegatina.




2. Cuelgue los agujeros del soporte metálico en forma de cruz en la parte posterior de la luz en los clavos para asegurar una instalación firme, luego conecte el adaptador a la fuente de alimentación.




3. Inserte dos pilas de tipo AAA dentro del mando a distancia.



INSTRUCCIONES DEL MANDO A DISTANCIA



1. Botón de encendido y apagado de la lámpara
2. Recorrido cíclico a través de diferentes escenas con cada pulsación
3. Reducir todo el brillo RGB un nivel
4. Aumentar todo el brillo RGB un nivel
5. Recorrer cíclicamente los diferentes colores del pedal correspondiente con cada pulsación
6. Recorrer cíclicamente los diferentes colores del pedal correspondiente con cada pulsación
7. Recorrer cíclicamente los diferentes colores del pedal correspondiente con cada pulsación
8. Recorrer cíclicamente los diferentes colores del pedal correspondiente con cada pulsación
9. Recorrer cíclicamente los diferentes brillos de la bombilla central
10. Recorrer cíclicamente los diferentes colores de la sección posterior de **Floral Mood** con cada pulsación



11.Cambie entre los 7 modos de ciclo.

12.Apague todas las luces.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



Hay riesgo de descarga eléctrica grave; desenchufe siempre la luz de la toma de corriente de la pared antes de limpiarla.



Para evitar daños materiales, utilice solo un paño seco y sin pelusas o un plumero para realizar la limpieza.

- 1.Apague la luz y desconéctela de la toma de corriente eléctrica de la pared. Deje que la luz se enfríe completamente.
- 2.Utilice un plumero para quitar el polvo o utilice un paño suave y seco para limpiar y eliminar las acumulaciones de polvo.

ESPECIFICACIONES

Modelo: XBJHT-FMWL001

Entrada: 100~240 VCA 50/60 Hz


LED blanco: 13.5 W 3000K, LED RGB: 18W

Tamaño del producto: L47.2cm*W45.3cm*H17.1cm

L18.58in*W17.83in*H6.73in

Acabado: Blanco mate

Incluye 1 mando a distancia (necesita 2 pilas de tipo AAA)



Floral Mood Wall Light

ユーザーズマニュアル

目次

安全に関する警告		35
製品の特徴		36
手順		37 38
お手入れ手順		39
仕様		40

安全に関する警告

このランプは、乾燥した室内で使用するために設計されており、屋外または湿気に曝される室内で使用しないでください

- ランプと可燃物の間に安全距離を維持してください
- 修理は、認定代理店またはメーカーのみが行うようにしてください
- 窒息を防止するため、梱包材をお子様の手の届かないところに保管してください
- 感電の恐れがありますので、ランプに水または他の液体がかからないようにしてください
- 電圧がランプの技術仕様に適合するコンセントに、ランプを適切に接続してください

FCC警告

本装置は、FCC規則のパート15に準拠しています。動作には次の2つの条件が適用されます：

- (1) 本装置は有害な干渉を引き起こさないこと
- (2) 本装置は受信するあらゆる干渉を受け入れ、望まない動作を引き起こす可能性のある干渉も含む

コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更または修正は、ユーザーの装置操作権限を無効にする可能性があります。

注：本装置はテストにより、FCC規則パート15に基づくクラスBデジタル装置の限界値に適合していることが確認されています。これらの限界値は、住宅設備における有害な干渉からの合理的な保護を提供するように設計されています。本装置は電波エネルギーを生成、利用、放射するため、取扱説明書に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しない保証はありません。本装置がラジオまたはテレビ受信に有害な干渉を引き起こす場合（装置の電源オン/オフで確認可能）、以下の対策のいずれかまたは複数を試みることを推奨します：

受信アンテナの向きや位置を変更する

装置と受信機の間隔を広げる

装置を受信機とは別の回路のコンセントに接続する

販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する

製品の特徴

ムードフラワーは、アンドレ・アルメナントがデザインした壁取り付け照明彫刻です。

ムードフラワーを使用するだけで、部屋の雰囲気を変えることができます。


ムードフラワーは、三次元照明を実現する独自のデザインを施されています。

正面の白色 LED 電球が、部屋全体を十分に明るく照らします。下部には 4 個の RGB LED ライトを備えています。


また、全方向へ照射する RGB LED バックライトも搭載されています。ムードフラワーの機能すべてを制御できる高度なリモコンが付属しています。リモコンを使用すれば、ムードフラワーのどのライトであれ、希望の色や明るさに変更できます。ムードフラワーの設備すべてを自由に制御でき、百万通り以上もの照明効果を実現できます！

使い方


1.位置決め補助シールの両端を目標の壁面に貼り付け、シールの2つの定位点に対応する壁面に釘を固定してください。





2.ライト背面の十字形金属ブラケットの穴を釘に掛けて設置を確実にした後、アダプターを電源に接続してください。




3.リモコンに単4電池2本を取り付けてください。



リモコンの使い方



1. ランプの電源オン / オフを切り替えます
2. 押すたびに、異なるシーンに切り替えます
3. すべての RGB の輝度を 1 レベルずつ暗くします
4. すべての RGB の輝度を 1 レベルずつ明るくします
5. 押すたびに下部の RGB LED ライトの色を切り替えます
6. 押すたびに下部の RGB LED ライトの色を切り替えます
7. 押すたびに下部の RGB LED ライトの色を切り替えます
8. 押すたびに下部の RGB LED ライトの色を切り替えます
9. 押すたびに中央の白色 LED 電球の明るさを切り替えます
10. 押すたびにムードフラワー背面の RGB LED ライトの色を切り替えます



11. 7つの循環モードを切り替えてください。

12. すべての照明を消してください。

お手入れ手順



感電を防止するために、清掃する前に、必ず、コンセントからランプを切り離してください。



素材の損傷を防止するために、清掃用に、乾いた糸くずのでない布または羽はたきを使用してください。

1. ランプをオフに切り替え、コンセントから切り離してください。
ランプが完全に冷めるまで、お待ちください。
2. 埃を取り除くために、羽はたきを使用してください。埃が堆積した場合は、乾いた柔らかい布を使って、拭き取り、取り除いてください。
3. ランプを直射日光に曝さないでください。

仕様

モデル：XBJHT-FMWL001

入力：AC 100 ～ 240V 50/60Hz

白色 LED：13.5W 3000K LED RGB：18W

製品サイズ：L47.2cm*W45.3cm*H17.1cm

L18.58in*W17.83in*H6.73in

仕上げ：つや消しホワイト

リモコン 1 台が付属（2 本の単 4 電池が必要）