

Portable Speaker

NOWGO F1

QUICK START GUIDE



EN Included in box

1. NOWGO F1
2. Audio Cable
3. Type-C charging cable
4. Quick start guide
5. Safety Instruction and Warranty Card

FR Inclus dans la boîte

1. NOWGO F1
2. Câble audio
3. Câble de chargement Type-C
4. Guide de démarrage rapide
5. Consignes de sécurité et carte de garantie

PL W zestawie

1. NOWGO F1
2. Kabel audio
3. Kabel ładowany typu C
4. Skrócona instrukcja obsługi
5. Instrukcja bezpieczeństwa i karta gwarancyjna

CHS 配件清單

1. NOWGO F1
2. 音頻線
3. Type-C 充電線
4. 快速入門指南
5. 安全說明及保修卡

CHT 配件清單

1. NOWGO F1
2. 音訊線
3. Type-C 充電線
4. 快速入門指南
5. 安全使用說明書及保固卡

SV Ingår i kartong

1. NOWGO F1
2. Ljudkabel
3. Laddningskabel av typ C
4. Snabbstartguide
5. Säkerhetsinstruktioner och garantikort

JP 箱入り

1. NOWGO F1
2. オーディオケーブル
3. Type-C充電ケーブル
4. クイックスタートガイド
5. 安全に関する説明書と保証書

KR 박스에 포함됨

1. NOWGO F1
2. 오디오 케이블
3. Type-C 충전 케이블
4. 빠른 시작 가이드
5. 안전 지침 및 보증 카드

RU Входит в комплект

1. NOWGO F1
2. Аудиокабель
3. Кабель для зарядки Type-C
4. Краткое руководство пользователя
5. Инструкция по технике безопасности и гарантийный талон

DE Im Lieferumfang enthalten

1. NOWGO F1
2. Audiokabel
3. Type-C-Ladekabel
4. Kurzanleitung
5. Sicherheitshinweise und Garantiekarte

CZ Zahřnuto v krabici

1. NOWGO F1
2. Audio kabel
3. Nabíjecí kabel typu C
4. Rychlý průvodce
5. Bezpečnostní pokyny a záruční list

SK Zahřnuté v krabici

1. NOWGO F1
2. Audio kábel
3. Nabíjací kábel typu C
4. Sprievodca rýchlym spustením
5. Bezpečnostné pokyny a záručný list

DK Inkluderet i æske

1. NOWGO F1
2. Audio kabel
3. Type-C ladekabel
4. Hurtig startguide
5. Sikkerhedsinstruktion og garantikort

HU Dobozában található

1. NOWGO F1
2. Audio kábel
3. C típusú töltőkábel
4. Gyors üzembe helyezési útmutató
5. Biztonsági utasítások és jótállási jegy

NO Inkludert i boksen

1. NOWGO F1
2. Lydkabel
3. Type-C ladekabel
4. Hurtigstartguide
5. Sikkerhetsinstruksjoner og garantikort

TUR Kutunun içinde dahil

1. NOWGO F1
2. Ses kablosu
3. Type-C şarj kablosu
4. Hızlı başlangıç kılavuzu
5. Güvenlik Talimatı ve Garanti Kartı

ID Termasuk dalam kotak

1. NOWGO F1
2. Kabel Audio
3. Kabel pengisi daya Tipe-C
4. Panduan memulai cepat
5. Petunjuk Keselamatan dan Kartu Garansi

AE قودنصل ي ف نمضت م

1. NOWGO F1
2. توصيل لباك
3. غونولا نم جش لباك
4. غيوسلا مدبلا ليلد
5. نامضلأ قواطبو قهالسلأ تاميل غت



EN Power ON/OFF

1. Press 2 seconds to turn on
2. Find "NowGo F1" on phone to pair
3. Press 8 seconds to reset when crashed

FR Marche/Arrêt

1. Appuyez pendant 2 secondes pour allumer
2. Recherchez « NowGo F1 » sur le téléphone pour l'associer
3. Appuyez pendant 8 secondes pour réinitialiser en cas de crash

PL Włączanie/wyłączanie zasilania

1. Naciśnij 2 sekundy, aby włączyć
2. Znajdź „NowGo F1” na telefonie, aby sparować
3. Naciśnij 8 sekund, aby zresetować po awarii

CHS 电源开关

1. 长按2秒打开
2. 在手机上找到“NowGo F1”进行配对
3. 崩溃时长按8秒重置

CHT 電源開/關

1. 長按2秒打開
2. 在手機上找到「NowGo F1」進行配對
3. 死機時按8秒重置

SV Ström PÅ/AV

1. Tryck på 2 sekunder för att slå på
2. Find "NowGo F1" on phone to pair
3. Tryck i 8 sekunder för att återställa när den kraschar

JP 電源オン/オフ

1. 2秒ほどで起動
2. 手机上で「NowGo F1」を割り当てます
3. クラッシュしたときにリセットするには8秒間押します

KR 전원 켜기/끄기

1. 2초간 눌러 켜기
2. 휴대폰에서 "NowGo F1"을 찾아 짝지어주세요.
3. 충돌 시 8초간 눌러 재설정

RU Включение/выключение питания

1. Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы включить
2. Найдите «NowGo F1» на телефоне для сопряжения.
3. Нажмите и удерживайте 8 секунд для сброса при сбое

DE Ein-/Ausschalten

1. Drücken Sie 2 Sekunden zum Einschalten
2. Suchen Sie auf dem Telefon nach „NowGo F1“, um es zu koppeln
3. Drücken Sie 8 Sekunden lang, um nach einem Absturz zurückzusetzen

CZ Zapnutí/vypnutí napájení

1. Stiskněte 2 sekundy pro zapnutí
2. Najděte na telefonu „NowGo F1“, který chcete spárovat
3. Stiskněte 8 sekund pro reset při havárii

SK Zapnutie/vypnutie

1. Stlačte 2 sekundy pre zapnutie
2. Nájdite na telefóne „NowGo F1“, ktorý chcete spárovať
3. Pri havárii stlačte 8 sekúnd na resetovanie

DK Tænd/sluk

1. Tryk på 2 sekunder for at tænde
2. Find "NowGo F1" på telefonen for at parre
3. Tryk i 8 sekunder for at nulstille, når det går ned

HU Be-/kikapcsolás

1. Nyomja meg 2 másodpercig a bekapcsoláshoz
2. A párosításhoz keresse meg a "NowGo F1" elemet a telefonon
3. Nyomja le 8 másodpercig a visszaállításához, amikor összeomlott

NO Strøm PÅ/AV

1. Trykk på 2 sekunder for å slå på
2. Finn "NowGo F1" på telefonen for å pare
3. Trykk 8 sekunder for å tilbakestille når den krasjet

TUR Güç AÇIK/KAPALI

1. Açmak için 2 saniye basın
2. Eşleştirmek için telefonda "NowGo F1" i bulun
3. Çöktüğünde sıfırlamak için 8 saniye basın

ID Daya HIDUP/MATI

1. Tekan 2 detik untuk menyalakan
2. Temukan "NowGo F1" di telepon untuk dipasangkan
3. Tekan 8 detik untuk mereset saat macet

AE قاطل فاقيل/لي غشت

1. لي غشت ليل دي تيناث قديم ط غشا
2. هنار قائل فتاهل لي ع "NowGo F1" ن ع تحيب
3. ليط عتلا دن ع طبعلا لدا ع لعاو ث 8 قديم ط غشا



EN Play/Pause

1. Click to play/pause
2. Press 2s to activate Siri
3. Click 2 times to switch BT, AUX, TF card
4. Click to answer coming call, again to end
5. Press 2s to refuse coming call

FR Lecture/Pause

1. Cliquez pour lire/mettre en pause
2. Appuyez 2 secondes pour activer Siri
3. Cliquez 2 fois pour changer de carte BT, AUX, TF
4. Cliquez pour répondre à l'appel entrant, à nouveau pour terminer
5. Appuyez sur 2 s pour refuser l'appel entrant

PL Odtwórz/Pauza

1. Kliknij, aby odtworzyć/wstrzymać
2. Naciśnij 2s, aby aktywować Siri
3. Kliknij 2 razy, aby przełączyć BT, AUX, kartę TF
4. Kliknij, aby odebrać połączenie przychodzące, ponownie, aby zakończyć
5. Naciśnij 2s, aby odrzucić połączenie przychodzące

CHS 播放/暂停

1. 点击播放/暂停
2. 长按2秒激活Siri
3. 点击2次切换蓝牙、AUX、TF卡
4. 点击接听来电、再次结束
5. 长按2秒拒绝来电

CHT 播放/暫停

1. 點按播放/暫停
2. 按2秒啟動Siri
3. 點按2次切換BT、AUX、TF卡
4. 點按接聽來電、再次點按結束
5. 按2秒拒絕來電

SV Spela/Pausa

1. Klicka för att spela upp/pausa
2. Tryck på 2s för att aktivera Siri
3. Klicka 2 gånger för att byta BT-, AUX-, TF-kort
4. Klicka för att svara på kommande samtal, igen för att avsluta
5. Tryck 2s för att vägra komma samtal

JP 再生/一時停止

1. クリックして再生/一時停止
2. 2秒押しでSiriを起動
2. 2回クリックしてBT、AUX、TFカードを切り替える
4. クリックして着信に応答し、もう一度クリックして終了
5. 2回押しで着信を拒否

KR 재생/일시 정지

1. 재생/일시정지하려면 클릭하세요
2. 2초를 눌러 Siri를 활성화하세요
3. 2번 클릭하면 BT, AUX, TF 카드를 전환할 수 있습니다
4. 전화를 받으려면 클릭하고, 다시 클릭하면 종료됩니다
5. 전화 수신 거부를 원하시면 2번을 누르세요

RU Воспроизведение/Пауза

1. Нажмите, чтобы воспроизвести/пауза
2. Нажмите 2 с, чтобы активировать Siri
3. Нажмите 2 раза, чтобы переключить BT, AUX, TF-карту
4. Нажмите, чтобы ответить на входящий вызов, еще раз, чтобы завершить
5. Нажмите 2с, чтобы отклонить входящий вызов

DE Abspielen/Pause

1. Klicken zum Abspielen/Pause
2. 2 Sekunden drücken, um Siri zu aktivieren
3. 2 Mal klicken, um zwischen BT, AUX und TF-Karte zu wechseln
4. Klicken, um eingehenden Anruf anzunehmen, erneut zum Beenden
5. Drücken Sie 2 Sekunden, um einen eingehenden Anruf abzulehnen

CZ Přehrát/Pozastavít

1. Kliknutím spustíte prehrávanie/pozastavenie
2. Stisknete 2s pro aktivaci Siri
3. Kliknete 2x pro prepnutí BT, AUX, TF karty
4. Kliknutím přijmete příchozí hovor, dalším kliknutím jej ukončíte
5. Stisknutím 2s odmítnete příchozí hovor

SK Prehrat/Pozastavít

1. Kliknutím spustíte prehrávanie/pozastavenie
2. Stlačíte 2s aktivujete Siri
3. Kliknete 2 krát pre prepnutie BT, AUX, TF karty
4. Kliknutím prijmete prichádzajúci hovor, opätovným kliknutím ho ukončíte
5. Stlačíte 2s prichádzajúci hovor odmietnete

DK Afspil/pause

1. Klik for at afspille/pause
2. Tryk på 2s for at aktivere Siri
3. Klik 2 gange for at skifte BT, AUX, TF-kort
4. Klik for at besvare kommende opkald, igen for at afslutte
5. Tryk på 2s for at afvise kommende opkald

HU Lejátszás/Szünet

1. Kattintson a lejátszáshoz/szünethez
2. Nyomja meg a 2s billentyűt a Siri aktiválásához
3. Kattintson 2-szer a BT, AUX, TF kártya váltásához
4. Kattintson a következő hívás fogadásához, ismét a befejezéshez
5. Nyomja meg a 2s gombot a hívás elutasításához

NO Spill av/pause

1. Klikk for å spille av/pause
2. Trykk 2s for å aktivere Siri
3. Klikk 2 ganger for å bytte BT-, AUX-, TF-kort
4. Klikk for å svare på kommende anrop, igjen for å avslutte
5. Trykk 2s for å nekte kommende anrop

TUR Oynat/Duraklat

1. Oynatmak/duraklat için tıklayın
2. Siri'yi etkinleştirmek için 2 saniye basın
3. BT, AUX, TF kartları değiştirmek için 2 kez tıklayın
4. Gelen aramayı cevaplamak için tıklayın, sonlandırmak için tekrar tıklayın
5. Gelen çağrıyı reddetmek için 2s'ye basın

ID Putar/Jeda

1. Klik untuk memutar/menjeda
2. Tekan 2s untuk mengaktifkan Siri
3. Klik 2 kali untuk beralih ke BT, AUX, kartu TF
4. Klik untuk menjawab panggilan masuk, sekali lagi untuk mengakhiri
5. Tekan 2s untuk menolak panggilan masuk

AE تقويم فائي/لي غشت

1. تلم فائى فائى لى غشت لى رونا
2. طيش تلم 2س فائى فائى لى رونا
3. فائى فائى لى رونا لى رونا لى رونا
4. فائى فائى لى رونا لى رونا لى رونا
5. فائى فائى لى رونا لى رونا لى رونا

**EN +/-**

1. Rotate clockwise to increase the volume
2. Rotate counterclockwise to decrease the volume

JP +/-

1. 時計回りに回すと音量が上がります
2. 反時計回りに回すと音量が下がります

DK +/-

1. Drej med uret for at øge lydstyrken
2. Drej mod uret for at mindske lydstyrken

FR +/-

1. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume
2. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume

KR +/-

1. 시계 방향으로 돌려 볼륨을 높입니다.
2. 반시계 방향으로 돌려 볼륨을 낮춥니다.

HU +/-

1. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a hangerő növeléséhez
2. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a hangerő csökkentéséhez

PL +/-

1. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność
2. Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność

RU +/-

1. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость
2. Поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость

NO +/-

1. Roter med klokken for å øke volumet
2. Roter mot klokken for å redusere volumet

CHS +/-

1. 顺时针旋转可增加音量
2. 逆时针旋转可降低音量

DE +/-

1. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen
2. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern

TUR +/-

1. Sesi artırmak için saat yönünde döndürün
2. Sesi azaltmak için saat yönünün tersine döndürün

CHT +/-

1. 順時針旋轉增加音量
2. 逆時針旋轉可減少音量

CZ +/-

1. Otočím v směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost
2. Otočím proti směru hodinových ručiček snižíte hlasitost

ID +/-

1. Putar searah jarum jam untuk menambah volume
2. Putar berlawanan arah jarum jam untuk mengurangi volume

SV +/-

1. Vrid medurs för att öka volymen
2. Vrid moturs för att minska volymen

SK +/-

1. Otočím v smere hodinových ručiček zvýšite hlasitosť
2. Otočím proti smeru hodinových ručiček znížite hlasitosť

AE +/-

1. دایزل عاسل براقع هاجت يف ريودتلاب مقى
 2. عاسل براقع هاجت سركع ريودتلاب مقى
- توصلا یوتسم لیلیختل



EN TWS Pairing

1. Hold one of products 3s to TWS when both in pairing mode, this one is Primary
2. Secondary will connect with Primary automatically
3. Press any of products to quit TWS

FR Couplage TWS

1. Maintenez l'un des produits 3 secondes sur TWS lorsque les deux sont en mode d'appairage, celui-ci est principal
2. Le secondaire se connectera automatiquement au principal
3. Appuyez sur l'un des produits pour quitter TWS

PL Parowanie TWS

1. Przytrzymaj jeden z produktów przez 3 sekundy, aby włączyć TWS, gdy oba są w trybie parowania, ten jest Podstawowy
2. Dodatkowy połączy się z Podstawowym automatycznie
3. Naciśnij dowolny z produktów, aby wyłączyć TWS

CHS TWS 配对

1. 在配对模式下，按其中一个产品3秒进入TWS，该产品为主要产品
2. 次要产品将自动与主要产品连接
3. 按下任一产品即可退出 TWS

CHT TWS 配对

1. 在配对模式下，按其中一个产品3秒进入TWS，该产品为主要产品
2. 次要产品将自动与主要产品连接
3. 按下任一产品即可退出 TWS

SV TWS-parring

1. Håll en av produkterna 3s till TWS när båda är i parringsläge, den här är primär
2. sekundär kommer automatiskt att ansluta till primär
3. Tryck på någon av produkterna för att avsluta TWS

JP TWSペアリング

1. 両方の製品がペアリングモードのときに、いずれかの製品をTWSに押し付けます。これがプライマリです
2. セカンダリはプライマリに自動的に接続します
3. いずれかの製品を押すとTWSが終了します

KR TWS 페어링

1. 두 제품 모두 페어링 모드일 때 제품 중 하나를 TWS에 고정합니다. 이 제품은 기본입니다.
2. 보조 제품은 자동으로 기본 제품과 연결됩니다.
3. 제품 중 하나를 눌러 TWS를 종료합니다.

RU Сопряжение TWS

1. Удерживайте один из продуктов 3 секунды на TWS, когда оба находятся в режиме сопряжения, этот продукт является основным
2. Дополнительный продукт автоматически подключится к основному
3. Нажмите на любой из продуктов, чтобы выйти из TWS

DE TWS-Kopplung

1. Halten Sie eines der Produkte 3 Sekunden lang an TWS, wenn sich beide im Pairing-Modus befinden. Dieses ist das primäre Produkt.
2. Das sekundäre Produkt verbindet sich automatisch mit dem primären Produkt.
3. Drücken Sie auf eines der Produkte, um TWS zu beenden.

CZ Párování TWS

1. Přidržte jeden z produktů 3s k TWS, když jsou oba v režimu párování, tento je primární
2. Sekundární se automaticky spojí s Primárním
3. Stisknete některý z produktů pro ukončení TWS

SK Párovanie TWS

1. Podržte jeden z produktov 3 s k TWS, keď sú oba v režime párovania, tento je primárny
2. Sekundárny sa automaticky spojí s Primárnym
3. Stlačením ktoréhokolvek z produktov ukončíte TWS

DK TWS-parring

1. Hold en af produkterne 3s til TWS, når begge er i parringstilstand, denne er primær
2. sekundær vil automatisk oprette forbindelse til primær
3. Tryk på et af produkterne for at afslutte TWS

HU TWS párosítás

1. Tartsa a 3s termékek egyikét a TWS-hez, ha mindkettő párosítási módban van, ez az elsődleges
2. A másodlagos automatikusan csatlakozik az elsődlegeshez
3. Nyomja meg bármelyik terméket a TWS-ből való kikapcsoláshoz

NO TWS-paring

1. Hold en av produktene 3s til TWS når begge er i parringsmodus, denne er primær
2. sekundær vil automatisk koble til primær
3. Trykk på et av produktene for å avslutte TWS

TUR TWS Eşleştirme

1. Her ikisi de eşleştirme modundayken ürünlerden birini 3 saniye TWS'ye tutun, bu Birincil'dir
2. İkinci otomatik olarak Birincil'e bağlanacaktır
3. TWS'den çıkmak için ürünlerden herhangi birine basın

ID Pasangan TWS

1. Pegang salah satu produk 3s ke TWS saat keduanya dalam mode perpasangan, yang ini adalah Utama
2. Sekunder akan terhubung dengan Utama secara otomatis
3. Tekan salah satu produk untuk keluar dari TWS

AE تارتق TWS

1. TWS یل عناوٹ 3 قذمل نی چتندل دما یل ع ط عضا 1، چتندل اده تارتق ال ع عرو یف امدالک توتق یل ع عناوٹ 2، یس سلا 3، یس سلا 4، یس سلا 5، یس سلا 6، یس سلا 7، یس سلا 8، یس سلا 9، یس سلا 10، یس سلا 11، یس سلا 12، یس سلا 13، یس سلا 14، یس سلا 15، یس سلا 16، یس سلا 17، یس سلا 18، یس سلا 19، یس سلا 20، یس سلا 21، یس سلا 22، یس سلا 23، یس سلا 24، یس سلا 25، یس سلا 26، یس سلا 27، یس سلا 28، یس سلا 29، یس سلا 30، یس سلا 31، یس سلا 32، یس سلا 33، یس سلا 34، یس سلا 35، یس سلا 36، یس سلا 37، یس سلا 38، یس سلا 39، یس سلا 40، یس سلا 41، یس سلا 42، یس سلا 43، یس سلا 44، یس سلا 45، یس سلا 46، یس سلا 47، یس سلا 48، یس سلا 49، یس سلا 50، یس سلا 51، یس سلا 52، یس سلا 53، یس سلا 54، یس سلا 55، یس سلا 56، یس سلا 57، یس سلا 58، یس سلا 59، یس سلا 60، یس سلا 61، یس سلا 62، یس سلا 63، یس سلا 64، یس سلا 65، یس سلا 66، یس سلا 67، یس سلا 68، یس سلا 69، یس سلا 70، یس سلا 71، یس سلا 72، یس سلا 73، یس سلا 74، یس سلا 75، یس سلا 76، یس سلا 77، یس سلا 78، یس سلا 79، یس سلا 80، یس سلا 81، یس سلا 82، یس سلا 83، یس سلا 84، یس سلا 85، یس سلا 86، یس سلا 87، یس سلا 88، یس سلا 89، یس سلا 90، یس سلا 91، یس سلا 92، یس سلا 93، یس سلا 94، یس سلا 95، یس سلا 96، یس سلا 97، یس سلا 98، یس سلا 99، یس سلا 100، یس سلا 101، یس سلا 102، یس سلا 103، یس سلا 104، یس سلا 105، یس سلا 106، یس سلا 107، یس سلا 108، یس سلا 109، یس سلا 110، یس سلا 111، یس سلا 112، یس سلا 113، یس سلا 114، یس سلا 115، یس سلا 116، یس سلا 117، یس سلا 118، یس سلا 119، یس سلا 120، یس سلا 121، یس سلا 122، یس سلا 123، یس سلا 124، یس سلا 125، یس سلا 126، یس سلا 127، یس سلا 128، یس سلا 129، یس سلا 130، یس سلا 131، یس سلا 132، یس سلا 133، یس سلا 134، یس سلا 135، یس سلا 136، یس سلا 137، یس سلا 138، یس سلا 139، یس سلا 140، یس سلا 141، یس سلا 142، یس سلا 143، یس سلا 144، یس سلا 145، یس سلا 146، یس سلا 147، یس سلا 148، یس سلا 149، یس سلا 150، یس سلا 151، یس سلا 152، یس سلا 153، یس سلا 154، یس سلا 155، یس سلا 156، یس سلا 157، یس سلا 158، یس سلا 159، یس سلا 160، یس سلا 161، یس سلا 162، یس سلا 163، یس سلا 164، یس سلا 165، یس سلا 166، یس سلا 167، یس سلا 168، یس سلا 169، یس سلا 170، یس سلا 171، یس سلا 172، یس سلا 173، یس سلا 174، یس سلا 175، یس سلا 176، یس سلا 177، یس سلا 178، یس سلا 179، یس سلا 180، یس سلا 181، یس سلا 182، یس سلا 183، یس سلا 184، یس سلا 185، یس سلا 186، یس سلا 187، یس سلا 188، یس سلا 189، یس سلا 190، یس سلا 191، یس سلا 192، یس سلا 193، یس سلا 194، یس سلا 195، یس سلا 196، یس سلا 197، یس سلا 198، یس سلا 199، یس سلا 200، یس سلا 201، یس سلا 202، یس سلا 203، یس سلا 204، یس سلا 205، یس سلا 206، یس سلا 207، یس سلا 208، یس سلا 209، یس سلا 210، یس سلا 211، یس سلا 212، یس سلا 213، یس سلا 214، یس سلا 215، یس سلا 216، یس سلا 217، یس سلا 218، یس سلا 219، یس سلا 220، یس سلا 221، یس سلا 222، یس سلا 223، یس سلا 224، یس سلا 225، یس سلا 226، یس سلا 227، یس سلا 228، یس سلا 229، یس سلا 230، یس سلا 231، یس سلا 232، یس سلا 233، یس سلا 234، یس سلا 235، یس سلا 236، یس سلا 237، یس سلا 238، یس سلا 239، یس سلا 240، یس سلا 241، یس سلا 242، یس سلا 243، یس سلا 244، یس سلا 245، یس سلا 246، یس سلا 247، یس سلا 248، یس سلا 249، یس سلا 250، یس سلا 251، یس سلا 252، یس سلا 253، یس سلا 254، یس سلا 255، یس سلا 256، یس سلا 257، یس سلا 258، یس سلا 259، یس سلا 260، یس سلا 261، یس سلا 262، یس سلا 263، یس سلا 264، یس سلا 265، یس سلا 266، یس سلا 267، یس سلا 268، یس سلا 269، یس سلا 270، یس سلا 271، یس سلا 272، یس سلا 273، یس سلا 274، یس سلا 275، یس سلا 276، یس سلا 277، یس سلا 278، یس سلا 279، یس سلا 280، یس سلا 281، یس سلا 282، یس سلا 283، یس سلا 284، یس سلا 285، یس سلا 286، یس سلا 287، یس سلا 288، یس سلا 289، یس سلا 290، یس سلا 291، یس سلا 292، یس سلا 293، یس سلا 294، یس سلا 295، یس سلا 296، یس سلا 297، یس سلا 298، یس سلا 299، یس سلا 300، یس سلا 301، یس سلا 302، یس سلا 303، یس سلا 304، یس سلا 305، یس سلا 306، یس سلا 307، یس سلا 308، یس سلا 309، یس سلا 310، یس سلا 311، یس سلا 312، یس سلا 313، یس سلا 314، یس سلا 315، یس سلا 316، یس سلا 317، یس سلا 318، یس سلا 319، یس سلا 320، یس سلا 321، یس سلا 322، یس سلا 323، یس سلا 324، یس سلا 325، یس سلا 326، یس سلا 327، یس سلا 328، یس سلا 329، یس سلا 330، یس سلا 331، یس سلا 332، یس سلا 333، یس سلا 334، یس سلا 335، یس سلا 336، یس سلا 337، یس سلا 338، یس سلا 339، یس سلا 340، یس سلا 341، یس سلا 342، یس سلا 343، یس سلا 344، یس سلا 345، یس سلا 346، یس سلا 347، یس سلا 348، یس سلا 349، یس سلا 350، یس سلا 351، یس سلا 352، یس سلا 353، یس سلا 354، یس سلا 355، یس سلا 356، یس سلا 357، یس سلا 358، یس سلا 359، یس سلا 360، یس سلا 361، یس سلا 362، یس سلا 363، یس سلا 364، یس سلا 365، یس سلا 366، یس سلا 367، یس سلا 368، یس سلا 369، یس سلا 370، یس سلا 371، یس سلا 372، یس سلا 373، یس سلا 374، یس سلا 375، یس سلا 376، یس سلا 377، یس سلا 378، یس سلا 379، یس سلا 380، یس سلا 381، یس سلا 382، یس سلا 383، یس سلا 384، یس سلا 385، یس سلا 386، یس سلا 387، یس سلا 388، یس سلا 389، یس سلا 390، یس سلا 391، یس سلا 392، یس سلا 393، یس سلا 394، یس سلا 395، یس سلا 396، یس سلا 397، یس سلا 398، یس سلا 399، یس سلا 400، یس سلا 401، یس سلا 402، یس سلا 403، یس سلا 404، یس سلا 405، یس سلا 406، یس سلا 407، یس سلا 408، یس سلا 409، یس سلا 410، یس سلا 411، یس سلا 412، یس سلا 413، یس سلا 414، یس سلا 415، یس سلا 416، یس سلا 417، یس سلا 418، یس سلا 419، یس سلا 420، یس سلا 421، یس سلا 422، یس سلا 423، یس سلا 424، یس سلا 425، یس سلا 426، یس سلا 427، یس سلا 428، یس سلا 429، یس سلا 430، یس سلا 431، یس سلا 432، یس سلا 433، یس سلا 434، یس سلا 435، یس سلا 436، یس سلا 437، یس سلا 438، یس سلا 439، یس سلا 440، یس سلا 441، یس سلا 442، یس سلا 443، یس سلا 444، یس سلا 445، یس سلا 446، یس سلا 447، یس سلا 448، یس سلا 449، یس سلا 450، یس سلا 451، یس سلا 452، یس سلا 453، یس سلا 454، یس سلا 455، یس سلا 456، یس سلا 457، یس سلا 458، یس سلا 459، یس سلا 460، یس سلا 461، یس سلا 462، یس سلا 463، یس سلا 464، یس سلا 465، یس سلا 466، یس سلا 467، یس سلا 468، یس سلا 469، یس سلا 470، یس سلا 471، یس سلا 472، یس سلا 473، یس سلا 474، یس سلا 475، یس سلا 476، یس سلا 477، یس سلا 478، یس سلا 479، یس سلا 480، یس سلا 481، یس سلا 482، یس سلا 483، یس سلا 484، یس سلا 485، یس سلا 486، یس سلا 487، یس سلا 488، یس سلا 489، یس سلا 490، یس سلا 491، یس سلا 492، یس سلا 493، یس سلا 494، یس سلا 495، یس سلا 496، یس سلا 497، یس سلا 498، یس سلا 499، یس سلا 500، یس سلا 501، یس سلا 502، یس سلا 503، یس سلا 504، یس سلا 505، یس سلا 506، یس سلا 507، یس سلا 508، یس سلا 509، یس سلا 510، یس سلا 511، یس سلا 512، یس سلا 513، یس سلا 514، یس سلا 515، یس سلا 516، یس سلا 517، یس سلا 518، یس سلا 519، یس سلا 520، یس سلا 521، یس سلا 522، یس سلا 523، یس سلا 524، یس سلا 525، یس سلا 526، یس سلا 527، یس سلا 528، یس سلا 529، یس سلا 530، یس سلا 531، یس سلا 532، یس سلا 533، یس سلا 534، یس سلا 535، یس سلا 536، یس سلا 537، یس سلا 538، یس سلا 539، یس سلا 540، یس سلا 541، یس سلا 542، یس سلا 543، یس سلا 544، یس سلا 545، یس سلا 546، یس سلا 547، یس سلا 548، یس سلا 549، یس سلا 550، یس سلا 551، یس سلا 552، یس سلا 553، یس سلا 554، یس سلا 555، یس سلا 556، یس سلا 557، یس سلا 558، یس سلا 559، یس سلا 560، یس سلا 561، یس سلا 562، یس سلا 563، یس سلا 564، یس سلا 565، یس سلا 566، یس سلا 567، یس سلا 568، یس سلا 569، یس سلا 570، یس سلا 571، یس سلا 572، یس سلا 573، یس سلا 574، یس سلا 575، یس سلا 576، یس سلا 577، یس سلا 578، یس سلا 579، یس سلا 580، یس سلا 581، یس سلا 582، یس سلا 583، یس سلا 584، یس سلا 585، یس سلا 586، یس سلا 587، یس سلا 588، یس سلا 589، یس سلا 590، یس سلا 591، یس سلا 592، یس سلا 593، یس سلا 594، یس سلا 595، یس سلا 596، یس سلا 597، یس سلا 598، یس سلا 599، یس سلا 600، یس سلا 601، یس سلا 602، یس سلا 603، یس سلا 604، یس سلا 605، یس سلا 606، یس سلا 607، یس سلا 608، یس سلا 609، یس سلا 610، یس سلا 611، یس سلا 612، یس سلا 613، یس سلا 614، یس سلا 615، یس سلا 616، یس سلا 617، یس سلا 618، یس سلا 619، یس سلا 620، یس سلا 621، یس سلا 622، یس سلا 623، یس سلا 624، یس سلا 625، یس سلا 626، یس سلا 627، یس سلا 628، یس سلا 629، یس سلا 630، یس سلا 631، یس سلا 632، یس سلا 633، یس سلا 634، یس سلا 635، یس سلا 636، یس سلا 637، یس سلا 638، یس سلا 639، یس سلا 640، یس سلا 641، یس سلا 642، یس سلا 643، یس سلا 644، یس سلا 645، یس سلا 646، یس سلا 647، یس سلا 648، یس سلا 649، یس سلا 650، یس سلا 651، یس سلا 652، یس سلا 653، یس سلا 654، یس سلا 655، یس سلا 656، یس سلا 657، یس سلا 658، یس سلا 659، یس سلا 660، یس سلا 661، یس سلا 662، یس سلا 663، یس سلا 664، یس سلا 665، یس سلا 666، یس سلا 667، یس سلا 668، یس سلا 669، یس سلا 670، یس سلا 671، یس سلا 672، یس سلا 673، یس سلا 674، یس سلا 675، یس سلا 676، یس سلا 677، یس سلا 678، یس سلا 679، یس سلا 680، یس سلا 681، یس سلا 682، یس سلا 683، یس سلا 684، یس سلا 685، یس سلا 686، یس سلا 687، یس سلا 688، یس سلا 689، یس سلا 690، یس سلا 691، یس سلا 692، یس سلا 693، یس سلا 694، یس سلا 695، یس سلا 696، یس سلا 697، یس سلا 698، یس سلا 699، یس سلا 700، یس سلا 701، یس سلا 702، یس سلا 703، یس سلا 704، یس سلا 705، یس سلا 706، یس سلا 707، یس سلا 708، یس سلا 709، یس سلا 710، یس سلا 711، یس سلا 712، یس سلا 713، یس سلا 714، یس سلا 715، یس سلا 716، یس سلا 717، یس سلا 718، یس سلا 719، یس سلا 720، یس سلا 721، یس سلا 722، یس سلا 723، یس سلا 724، یس سلا 725، یس سلا 726، یس سلا 727، یس سلا 728، یس سلا 729، یس سلا 730، یس سلا 731، یس سلا 732، یس سلا 733، یس سلا 734، یس سلا 735، یس سلا 736، یس سلا 737، یس سلا 738، یس سلا 739، یس سلا 740، یس سلا 741، یس سلا 742، یس سلا 743، یس سلا 744، یس سلا 745، یس سلا 746، یس سلا 747، یس سلا 748، یس سلا 749، یس سلا 750، یس سلا 751، یس سلا 752، یس سلا 753، یس سلا 754، یس سلا 755، یس سلا 756، یس سلا 757، یس سلا 758، یس سلا 759، یس سلا 760، یس سلا 761، یس سلا 762، یس سلا 763، یس سلا 764، یس سلا 765، یس سلا 766، یس سلا 767، یس سلا 768، یس سلا 769، یس سلا 770، یس سلا 771، یس سلا 772، یس سلا 773، یس سلا 774، یس سلا 775، یس سلا 776، یس سلا 777، یس سلا 778، یس سلا 779، یس سلا 780، یس سلا 781، یس سلا 782، یس سلا 783، یس سلا 784، یس سلا 785، یس سلا 786، یس سلا 787، یس سلا 788، یس سلا 789، یس سلا 790، یس سلا 791، یس سلا 792، یس سلا 793، یس سلا 794، یس سلا 795، یس سلا 796، یس سلا 797، یس سلا 798، یس سلا 799، یس سلا 800، یس سلا 801، یس سلا 802، یس سلا 803، یس سلا 804، یس سلا 805، یس سلا 806، یس سلا 807، یس سلا 808، یس سلا 809، یس سلا 810، یس سلا 811، یس سلا 812، یس سلا 813، یس سلا 814، یس سلا 815، یس سلا 816، یس سلا 817، یس سلا 818، یس سلا 819، یس سلا 820، یس سلا 821، یس سلا 822، یس سلا 823، یس سلا 824، یس سلا 825، یس سلا 826، یس سلا 827، یس سلا 828، یس سلا 829، یس سلا 830، یس سلا 831، یس سلا 832، یس سلا 833، یس سلا 834، یس سلا 835، یس سلا 836، یس سلا 837، یس سلا 838، یس سلا 839، یس سلا 840، یس سلا 841، یس سلا 842، یس سلا 843، یس سلا 844، یس سلا 845، یس سلا 846، یس سلا 847، یس سلا 848، یس سلا 849، یس سلا 850، یس سلا 851، یس سلا 852، یس سلا 853، یس سلا 854، یس سلا 855، یس سلا 856، یس سلا 857، یس سلا 858، یس سلا 859، یس سلا 860، یس سلا 861، یس سلا 862، یس سلا 863، یس سلا 864، یس سلا 865، یس سلا 866، یس سلا 867، یس سلا 868، یس سلا 869، یس سلا 870، یس سلا 871، یس سلا 872، یس سلا 873، یس سلا 874، یس سلا 875، یس سلا 876، یس سلا 877، یس سلا 878، یس سلا 879، یس سلا 880، یس سلا 881، یس سلا 882، یس سلا 883، یس سلا 884، یس سلا 885، یس سلا 886، یس سلا 887، یس سلا 888، یس سلا 889، یس سلا 890، یس سلا 891، یس سلا 892، یس سلا 893، یس سلا 894، یس سلا 895، یس سلا 896، یس سلا 897، یس سلا 898، یس سلا 899، یس سلا 900، یس سلا 901، یس سلا 902، یس سلا 903، یس سلا 904، یس سلا 905، یس سلا 906، یس سلا 907، یس سلا 908، یس سلا 909، یس سلا 910، یس سلا 911، یس سلا 912، یس سلا 913، یس سلا 914، یس سلا 915، یس سلا 916، یس سلا 917، یس سلا 918، یس سلا 919، یس سلا 920، یس سلا 921، یس سلا 922، یس سلا 923، یس سلا 924، یس سلا 925، یس سلا 926، یس سلا 927، یس سلا 928، یس سلا 929، یس سلا 930، یس سلا 931، یس سلا 932، یس سلا 933، یس سلا 934، یس سلا 935، یس سلا 936، یس سلا 937، یس سلا 938، یس سلا 939، یس سلا 940، یس سلا 941، یس سلا 942، یس سلا 943، یس سلا 944، یس سلا 945، یس سلا 946، یس سلا 947، یس سلا 948، یس سلا 949، یس سلا 950، یس سلا 951، یس سلا 952، یس سلا 953، یس سلا 954، یس سلا 955، یس سلا 956، یس سلا 957، یس سلا 958، یس سلا 959، یس سلا 960، یس سلا 961، یس سلا 962، یس سلا 963، یس سلا 964، یس سلا 965، یس سلا 966، یس سلا 967، یس سلا 968، یس سلا 969، یس سلا 970، یس سلا 971، یس سلا 972، یس سلا 973، یس سلا 974، یس سلا 975، یس سلا 976، یس سلا 977، یس سلا 978، یس سلا 979، یس سلا 980، یس سلا 981، یس سلا 982، یس سلا 983، یس سلا 984، یس سلا 985، یس سلا 986، یس سلا 987، یس سلا 988، یس سلا 989، یس سلا 990، یس سلا 991، یس سلا 992، یس سلا 993، یس سلا 994، یس سلا 995، یس سلا 996، یس سلا 997، یس سلا 998، یس سلا 999، یس سلا 1000، یس سلا 1001، یس سلا 1002، یس سلا 1003، یس سلا 1004، یس سلا 1005، یس سلا 1006، یس سلا 1007، یس سلا 1008، یس سلا 1009، یس سلا 1010، یس سلا 1011، یس سلا 1012، یس سلا 1013، یس سلا 1014، یس سلا 1015، یس سلا 1016، یس سلا 1017، یس سلا 1018، یس سلا 1019، یس سلا 1020، یس سلا 1021، یس سلا 1022، یس سلا 1023، یس سلا 1024، یس سلا 1025، یس سلا 1026، یس سلا 1027، یس سلا 1028، یس سلا 1029، یس سلا 1030، یس سلا 1031، یس سلا 1032، یس سلا 1033، یس سلا 1034، یس سلا 1035، یس سلا 1036، یس سلا 1037، یس سلا 1038، یس سلا 1039، یس سلا 1040، یس سلا 1041، یس سلا 1042، یس سلا 1043، یس سلا 1044، یس سلا 1045، یس سلا 1046، یس سلا 1047، یس