

EN

WIRELESS CARPLAY ADAPTER

G08

User Manual

WARNING: Keep out of reach of children. Your device and its accessories are not toys. Do not allow children to play with them.

WARNING: Radiofrequency interference. Your device contains a radio that could interfere with electronic equipment or medical devices. Follow all safety instructions.

I CONTENTS

PRECAUTION - 1 -

HOW TO CHECK A CAR HAS CARPLAY OR NOT..... - 2 -

CONNECTION STEPS FOR iPhone..... - 3 -

Troubleshoot the connection issue - 4 -

QUESTIONS & ANSWERS - 6 -

FCC STATEMENT - 10 -

I HOW TO CHECK A CAR HAS CARPLAY OR NOT

1. Turn on "Sir" or "Hey Sir" Go to Settings- Tap Apple Intelligence & Siri > Talk & Type to Siri, or Siri > Talk & Type to Siri

Make sure "Sir" or "Hey Sir" is turned on.

2. Plug an iPhone, running iOS 10 or newer into the car USB ports with genuine factory lightning cable. If there is a notification pop up on iPhone like below that your car has built-in Apple CarPlay.

3. If there is a CarPlay icon in the stereo menu, that your car has built-in Apple CarPlay.

4. Contact your car dealer for help.

I CONNECTION STEPS

1. Turn on "Sir" or "Hey Sir" Go to Settings- Tap Apple Intelligence & Siri > Talk & Type to Siri, or Siri > Talk & Type to Siri

Make sure "Sir" or "Hey Sir" is turned on.

2. Connect the box to the original car USB data interface. Press the "APP" button or enter to the Carplay page.

3. Turn on the Bluetooth of the iPhone, search for the Bluetooth Device naming "Ailbox BT-****". Pair it and allow the Sync, finally click "Use Carplay".

NOTE: If you have connected to the original car Bluetooth or other Bluetooth devices, please disconnect them before connecting to the dongle.

4. After the connection, please wait for a few seconds and Carplay interface will be shown;

I Troubleshoot the connection issue:

1. **Connection between the head unit and the dongle:**

(1) Check if the head unit supports wired CarPlay by using the original MP-certified data cable to connect the iPhone. Check if this function is available; if not, the wireless CarPlay dongle cannot be used. You can refer to the previous section on "How to check a car has CarPlay or not".

(2) Ensure that both your car's infotainment system has the latest software updates installed. Start by checking if there are any available updates for your car's infotainment system. Manufacturers often release software updates that address bugs and improve compatibility with newer devices. Visit the manufacturer's website or consult your car's manual for instructions on updating the software.

(3) After connecting to the car interface, check if the product indicator light is on; if not, ensure that the product is correctly connected to the car's data interface.

(4) Please check if the head unit displays the dongle's Bluetooth name under the CarPlay function; if not, check if the dongle is correctly connected to the data interface. Some cars have multiple USB ports, but only one supports CarPlay.

(5) Ensure that your iPhone is a newer model and running the latest operating system. Using an older iPhone model may lead to compatibility issues with your car's infotainment system. If you find that your CarPlay won't connect, it could be due to using an incompatible device model. CarPlay is designed to work seamlessly with certain iPhone models, but as technology advances, some older devices may not be able to keep up.

(6) Make sure that both Bluetooth and Wi-Fi are enabled on your phone, and ensure that neither Bluetooth nor Wi-Fi is being used by other devices.

(7) Before connecting your iPhone to the dongle, ignore the original car's Bluetooth device or any other Bluetooth devices. Otherwise, it may affect the connection between the dongle and your phone.

If you encounter any issues during use, please first refer to the Q&A, or contact our after-sales technical team.

I QUESTIONS & ANSWERS

Q1: Why does my wireless CarPlay adapter frequently disconnect or stop working after some time?/Beinlussen?

A: You can try to upgrade the firmware. The steps for firmware upgrade are as follows:

1. Connect the product to the power supply.

2. Turn on the WiFi of the mobile phone to connect to the product. Type "Ailbox-BT-****" and enter the password with".88888888"

3. Open the Safari browser and enter the IP address "192.168.1.101".

4. Scroll down the page and press "Update".

5. Wait for the software update.

6. After completing the update, you need to reconnect the power to restart the device, and make sure CarPlay has been enabled in the settings menu. Forget the Bluetooth devices in your iPhone's Bluetooth setting, and pair the "Ailbox-BT-****" again.

NOTE: Please do not perform any other operations, such as making phone calls, during the upgrade process. Ensure that your mobile network is stable.

I QUESTIONS & ANSWERS

Q1: There is no sound out while making a phone call.

A: You should whether your iPhone has pressed twice the Bluetooth device "Ailbox-BT-****" in "Connected" status in the settings. If yes, then you cannot hear any sound when making a call. After CarPlay entering in the driving mode, all the Bluetooth devices (including Ailbox-BT-**** Bluetooth device) on the iPhone should show "not connected", as shown image. You can try to forget all the Bluetooth devices in your iPhone's Bluetooth setting, and pair the "Ailbox-BT-****" again.

Q2: The sound often cuts out/pops statically.

A: Please check whether it has connected to multiple Bluetooth devices in your iPhone Bluetooth settings, such as the car Bluetooth, wireless carhubs, since multiple Bluetooth devices connection will cause the signal interference. You can try to forget all the Bluetooth devices in your iPhone's Bluetooth setting, and pair the "Ailbox-BT-****" again. After CarPlay entering to the driving mode, all the Bluetooth devices (including Ailbox-BT-**** Bluetooth device) on the iPhone should show "not connected", as attached image.

I QUESTIONS & ANSWERS

Q3: Usually, I can't use Apple watch with 4 different kinds of cars.

A: Technically it doesn't interfere the wireless CarPlay using, since it has been tested with watch S6& iPhone XR in iOS 15.4 software version, and the wireless Carplay works as normal. If it has some difficulty in connection, pls follow the instruction below and setup the iPhone settings steps by steps.

1. Forget the "Ailbox-BT-****" (Bluetooth & Network Device, and pair again the "Ailbox-BT-****" Bluetooth device in the settings;

2. Enter to the info of the "Ailbox-BT-****" Bluetooth device, and make sure that the CarPlay function is on;

I QUESTIONS & ANSWERS

Q4: Unable to automatically reconnect?

A: In some cars, we need to select "automatic connection" in the CarPlay settings, so that the automatic connection function of the dongle can be used.

Other cases:

1. Please make sure that the Bluetooth and WiFi functions of your mobile phone are turned on and the Bluetooth is not occupied when you get in the car;

2. Clear the pairing record restart the phone and re-pair the dongle.

Q5: Can the adapter be paired with multiple iPhones?

A: The dongle can be paired with multiple iPhones, but only one device can be connected at a time. Please note, by Bluetooth function default, the dongle's system will only autoconnect back to the last used iPhone.

I QUESTIONS & ANSWERS

Q6: Is it normal to experience delays when using navigation or playing music with a wireless CarPlay adapter?

A: Yes, due to the nature of wireless technology, experiencing some delay is normal. You can try the following methods to reduce the delay:

1. Reduce interference: Turn off unnecessary wireless devices in the car to reduce signal interference.

2. Restart Devices: Try restarting the wireless CarPlay adapter and the car's infotainment system to refresh the connection.

3. Additionally, if you are using online navigation or streaming audio, it relies on your phone's network. Ensure that your phone has a stable network connection, as issues with your phone's connectivity can also cause delays.

I QUESTIONS & ANSWERS

Q7: Encountering disconnection on bumpy roads?

A: Loose car USB port causing disconnection. Please secure the product to prevent significant movement on bumpy roads, which can lead to a loose connection.

I FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Refrain from relocating the receiving antenna.

Refrain from increasing the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCC RF exposure statement:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Déclaration d'exposition RF

L'équipement conforme à la limite d'exposition aux radiations de la IS92 établie pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

I USED STATEMENT

This device contains licence exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's (Innovation) (ISED) Spectrum Management (ISM) Regulations.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF exposure statement: The equipment complies with ISED Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Déclaration d'exposition RF

L'équipement conforme à la limite d'exposition aux radiations de la IS92 établie pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Google, Google Play, Android, Android Auto, are trademarks of Google Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple, iPhone, iPad, and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. We are not affiliated with Google Inc. or Apple Inc. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.

CE FCC RoHS RECYCLED

Made in China

- 7 -

- 8 -

- 9 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

DE WIRELESS CARPLAY ADAPTER Benutzerhandbuch WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Ihr Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit ihnen zu spielen. WARNUNG: Hochspannungsladungen! Ihr Gerät enthält ein Funkelement, das elektronische Geräte oder medizinische Geräte stören kann. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise.	I INHALT VORSICHTSMASSNAHMEN 1 WIE MAN ÜBERPRÜFT, OB EIN AUTO CARPLAY HAT ODER NICHT 2 ANSCHLUSSSCHritte 3 Beheben Sie das Verbindungsproblem 4 I VORSICHTSMASSNAHMEN Hinweis zur Anleitung 1. Dieses Produkt konvertiert Automobile mit drahtloser CarPlay-Konnektivität, befähigt Ihr Telefon. Es unterstützt keine Automobile ohne kabelgebundene CarPlay-Funktionalität. 2. Stecken Sie das Produkt bitte in eine Datenschnittstelle mit Datenübertragung ein (die Schnittstelle, die für kabelgebundene CarPlay-Datenkabel verwendet wird). Andernfalls kann dies dazu führen, dass das Produkt nicht benutzbar. 3. Die Arbeitstemperatur dieses Produkts liegt zwischen 0-60 °C, was der normale Temperaturbereich ist und keinen Einfluss auf das Auto hat. 4. Dieses Produkt ist über WLAN angeschlossen, und das WiFi-Frequenzband und die Stabilität können in verschiedenen Regionen variieren. - 1 -	I WIE MAN ÜBERPRÜFT, OB EIN AUTO CARPLAY HAT ODER NICHT 1. Aktivieren Sie „Siri“ oder „Hey Siri“ Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Apple Intelligence & Siri“ > „Mit Siri sprechen und tippen“ oder „Siri“ > „Mit Siri sprechen und tippen“. Stellen Sie sicher, dass „Siri“ oder „Hey Siri“ aktiviert ist. 2. Schließen Sie ein iPhone (mit iOS 10 oder neuer) an die USB-Anschlüsse des Fahrzeugs mit einem originalen Werkzeuggestaltungskabel an. Wenn eine Benachrichtigung auf dem iPhone wie unten erscheint, hat Ihr Auto Apple CarPlay eingebaut. 3. Wenn es ein Carplay-Symbol im Stereo-Menü, dass Ihr Auto hat Apple Carplay integriert. 4. Wenden Sie sich für Hilfe an Ihren Autohändler. - 2 -	I ANSCHLUSSSCHritte 1. Aktivieren Sie „Siri“ oder „Hey Siri“ Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Apple Intelligence & Siri“ > „Mit Siri sprechen und tippen“ oder „Siri“ > „Mit Siri sprechen und tippen“. Stellen Sie sicher, dass „Siri“ oder „Hey Siri“ aktiviert ist. 2. Schließen Sie die Box an die USB-Schnittstelle des Autos an, drücken Sie die Taste „APP“ oder gehen Sie auf die Carplay-Seite, lesen Sie die Daten der Box und warten Sie auf eine Verbindung. 3. Schalten Sie das Bluetooth des iPhones ein, suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit dem Namen „smartBox****“ koppeln Sie es und erlauben Sie Sync. Klicken Sie schließlich auf „Carplay verwenden“. HINWEIS: Wenn Sie mit dem originalen Auto-Bluetooth oder anderen Bluetooth-Geräten verbunden sind, trennen Sie sie bitte vor dem Anschluss an den Dongle. 4. nach der Verbindung, warten Sie bitte ein paar Sekunden und CarPlay-Schnittstelle wird angezeigt werden; - 3 -	I Beheben Sie das Verbindungsproblem: 1. *Verbindung zwischen dem Hauptgerät und dem Dongle: (1) Überprüfen Sie, ob das Hauptgerät kabelgebundenes CarPlay unterstützt, indem Sie das originale MFi-zertifizierte Datenkabel verwenden, um das iPhone anzuschließen. Prüfen Sie, ob diese Funktion verfügbar ist; wenn nicht, kann der drahtlose CarPlay-Dongle nicht verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Infotainment-System Ihres Fahrzeugs die neuesten Software-Updates installiert sind. Überprüfen Sie zunächst, ob es verfügbare Updates für das Infotainment-System Ihres Fahrzeugs gibt. Hersteller veröffentlichen häufig Software-Updates, die Fehler beheben und die Kompatibilität mit neueren Geräten verbessern. Besuchen Sie die Website des Herstellers oder lesen Sie im Handbuch Ihres Fahrzeugs nach, wie Sie die Software aktualisieren können. (2) Prüfen Sie nach dem Anschluss an die Fahrzeugschnittstelle, ob die Produktanzeige leuchtet; falls nicht, stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt mit der Datenschnittstelle des Fahrzeugs verbunden ist. (3) Bitte überprüfen Sie, ob das Hauptgerät den Bluetooth-Namen des Dongles unter der CarPlay-Funktion anzeigt; wenn nicht, überprüfen Sie, ob der Dongle richtig mit der Datenschnittstelle verbunden ist. Manche Fahrzeuge haben mehrere USB-Anschlüsse, aber nur einer unterstützt CarPlay. - 4 -	(4) Prüfen Sie, ob das mitgelieferte Originalkabel zum Anschließen des Produkts verwendet wird; wenn nicht, wechseln Sie zum mitgelieferten Kabel zurück und versuchen Sie es erneut; stellen Sie sicher, dass das Hauptgerät den Bluetooth-Gerätenamen des Dongles anzeigt. (5) Wenn das Hauptgerät den Gerätenamen des Dongles anzeigt, bedeutet dies, dass der Dongle normal funktioniert; als Nächstes sollten Sie die Verbindung zwischen dem iPhone und dem Dongle überprüfen. Dongles anzeigen. 2. *Verbindung zwischen dem iPhone und dem Dongle: (1) Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPhone ein neueres Modell ist und mit dem neuesten Betriebssystem läuft. Die Verwendung eines älteren iPhone-Modells kann zu Kompatibilitätsproblemen mit dem Infotainment-System Ihres Fahrzeugs führen. Wenn Sie feststellen, dass sich Ihr CarPlay nicht verbinden lässt, könnte dies an der Verwendung eines inkompatiblen Gerätemodells liegen. CarPlay ist so konzipiert, dass es nahtlos mit bestimmten iPhone-Modellen zusammenarbeitet, aber da die Technologie fortschreitet, können einige ältere Geräte nicht mithalten. (2) Vergewissern Sie sich, dass sowohl Bluetooth als auch Wi-Fi auf Ihrem Telefon aktiviert sind, und stellen Sie sicher, dass weder Bluetooth noch Wi-Fi von anderen Geräten verwendet werden. (3) Bevor Sie Ihr iPhone mit dem Dongle verbinden, ignorieren Sie das ursprüngliche Bluetooth-Gerät des Autos oder andere Bluetooth-Geräte. Andernfalls kann die Verbindung zwischen dem Dongle und Ihrem Telefon beeinträchtigt werden. - 5 -
I FRAGEN UND ANTWORTEN Q1: Warum trennt sich mein Wireless CarPlay Adapter häufig oder funktioniert nach einer Weile nicht mehr? A: Sie können versuchen, die Firmware zu aktualisieren. Die Schritte dazu sind wie folgt: 1. Schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung an. 2. Schalten Sie das WLAN Ihres Mobiltelefons ein, um eine Verbindung zum Produkt herzustellen. Gehen Sie „Alibox-BT****“ ein und bestätigen Sie das Passwort mit „88888888“. 3. Öffnen Sie Safari und geben Sie die IP-Adresse „192.168.1.101“ ein. 4. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Aktualisieren“. 5. Warten Sie, bis das Software-Update abgeschlossen ist. 6. Schließen Sie das Gerät nach Abschluss des Updates erneut an die Stromversorgung an, um es neu zu starten. Stellen Sie sicher, dass CarPlay in den Einstellungen aktiviert ist. Löschen Sie die Bluetooth-Geräte in den Bluetooth-Einstellungen Ihres iPhones und koppeln Sie die „Alibox-BT****“ erneut. HINWEIS: Führen Sie während des Aktualisierungsvorgangs keine anderen Aktionen aus, z. B. Telefonieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilfunknetz stabil ist. - 6 -	I FRAGEN UND ANTWORTEN Q1: Während eines Telefongesprächs ist kein Ton zu hören. A: Sie können überprüfen, ob Ihr iPhone zweimal das Bluetooth-Gerät „Alibox-BT****“ im Status „Verbunden“ in den Einstellungen gedrückt hat. Nachdem CarPlay in den Fahrmodus gewechselt ist, sollten alle Bluetooth-Geräte (einschließlich Alibox-BT****-Bluetooth-Gerät) auf dem iPhone „nicht verbunden“ anzeigen, wie im beigefügten Bild. Sie können versuchen, alle Bluetooth-Geräte in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons zu entfernen und die „Alibox-BT****“ erneut zu koppeln. Q2: Der Ton fällt oft aus/ist unregelmäßig. A: Überprüfen Sie bitte, ob das Gerät mit mehreren Bluetooth-Geräten in den Bluetooth-Einstellungen Ihres iPhones verbunden ist, z.B. mit den drahtlosen Bluetooth-Kopfhörern im Auto, da die Verbindung mehrerer Bluetooth-Geräte zu Signalstörungen führt. Sie können versuchen, alle Bluetooth-Geräte in den Bluetooth-Einstellungen Ihres iPhones zu entfernen und die „Alibox-BT****“ erneut zu koppeln. Nachdem CarPlay in den Fahrmodus gewechselt, sollten alle Bluetooth-Geräte (einschließlich des Bluetooth-Geräts Alibox-BT****) auf dem iPhone „nicht verbunden“ anzeigen, wie auf dem beigefügten Bild. - 7 -	I FRAGEN UND ANTWORTEN Q3: Warum kann eine Apple-Idi-Funktion nicht die Nutzung? A: Technisch gesehen stört es nicht die drahtlose CarPlay-Nutzung, da es um Uhr SE & iPhone XR in iOS 15.4 Software-Version geteilt wurde, und die drahtlose CarPlay funktioniert als normal, wenn es einige Schwierigkeiten bei der Verbindung hat, pls folgen Sie den Anweisungen unten und die iPhone-Einstellungen Schritte für Schritte einrichten. 1. Vergessen Sie die „Alibox-BT****“ Bluetooth & Netzwerk Gerät, und koppeln Sie erneut die „Alibox-BT****“ Bluetooth Geräte in den Einstellungen; 2. Geben Sie die Daten des Bluetooth-Geräts „Alibox-BT****“ ein, und stellen Sie sicher, dass die CarPlay-Funktion aktiviert ist; - 8 -	I FRAGEN UND ANTWORTEN 2. Nachdem Sie die iPhone Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen haben, suchen Sie das Netzwerkgerät „Alibox-BT****“ und verbinden Sie es. Das Passwort ist „88888888“. 4. Nach dem Drücken der Netzwerk-Gerät warten Sie 10-30 Sekunden, und es wird auf CarPlay Fahrmodus automatisch eingeben, wenn es immer noch nicht funktioniert, nachdem die Einstellungen, pls gehen, um Ihr iPhone auszuschalten, und starten Sie es erneut, manchmal die scheitern CarPlay Verbindungen ändern Sie Ihre iPhone-Einstellung, und das iPhone wird nicht auf drahtlose CarPlay-Funktion automatisch eingeben jedes Mal neu starten Sie Ihr Telefon & Autolock kann die CarPlay Verbindung zu optimieren. Q4: Kann die Verbindung nicht automatisch wiederhergestellt werden? A: In einigen Fahrzeugen müssen wir in den CarPlay-Einstellungen „Automatische Verbindung“ auswählen, damit die automatische Verbindungsfunktion des Dongles verwendet werden kann. 1. Stellen Sie bitte sicher, dass die Bluetooth- und WiFi-Funktionen Ihres Mobiltelefons eingeschaltet sind und das Bluetooth nicht belegt ist, wenn Sie ins Auto steigen; 2. Löschen Sie den Pairing-Datenatz, starten Sie das Telefon neu und koppeln Sie den Dongle erneut. Q5: Kann der Adapter mit mehreren Handys gekoppelt werden? A: Der Dongle kann mit mehreren iPhones gepaart werden, aber es kann immer nur ein Gerät verbunden werden. Bitte beachten Sie, dass das System des Dongles durch die Bluetooth-Funktion standardmäßig nur eine automatische Verbindung zum zuletzt verwendeten iPhone herstellt. - 9 -	I FRAGEN UND ANTWORTEN Q6: Ist es normal, dass es bei der Nutzung der Navigation oder der Musikwiedergabe mit einem drahtlosen CarPlay-Adapter zu Verzögerungen kommt? A: Ja, aufgrund der Natur der drahtlosen Technologie ist eine gewisse Verzögerung normal. Sie können die folgenden Methoden ausprobieren, um die Verzögerung zu verringern: Reduzieren Sie Interferenzen: Schalten Sie unnötige drahtlose Geräte im Auto aus, um Signalstörungen zu reduzieren. Geräte neu starten: Versuchen Sie, den drahtlosen CarPlay-Adapter und das Infotainment-System des Fahrzeugs neu zu starten, um die Verbindung zu aktualisieren. Wenn Sie außerdem Online-Navigation oder Audio-Streaming verwenden, ist dies vom Netzwerk Ihres Telefons abhängig. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon eine stabile Netzwerkverbindung hat, da Probleme mit der Verbindung Ihres Telefons ebenfalls zu Verzögerungen führen können. Q7: Unterbrechung der Verbindung auf highway Straßen? A: Ein lockerer USB-Anschluss im Auto verursacht eine Unterbrechung der Verbindung. Bitte sichern Sie das Produkt, um größere Bewegungen auf highway Straßen zu vermeiden, die zu einer lockeren Verbindung führen können. - 10 -	Q8: Nach einer gewissen Zeit der Verwendung erscheint ein schwarzer Bildschirm und die Koppelung schlägt fehl. A: Sollte beim Koppeln des Infotainment-Systems Ihres Fahrzeugs nach längerer Nutzung die Situation wie im linken Bild dargestellt auftreten, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte: Kabelgebundenes CarPlay testen - Prüfen Sie, ob kabelgebundenes CarPlay mit Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß funktioniert. Bluetooth-Einstellungen prüfen - Wenn kabelgebundenes CarPlay ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie sicher, dass alle anderen automatisch verbundenen Bluetooth-Geräte (außer unserem Produkt) ignoriert werden. Versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen. CarPlay-Koppelung zurücksetzen - Starten Sie Ihr iPhone neu. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > CarPlay, entfernen Sie Alibox-BT-xxxx aus der Liste und koppeln Sie es anschließend erneut manuell. - 11 -

FR ADAPTATEUR CARPLAY SANS FIL Manuel de l'utilisateur	SOMMAIRE PRÉCAUTION 1 - COMMENT VÉRIFIER SI UNE VOITURE EST ÉQUIPÉE OU NON DE CARPLAY 2 - ÉTAPES DE CONNEXION 3 - Dépanner le problème de connexion 4 -	COMMENT VÉRIFIER SI UNE VOITURE EST ÉQUIPÉE OU NON DE CARPLAY 1. Activez « Siri » ou « Dis Siri ». Accédez à Réglages > Appuyez sur Apple Intelligence et Siri > Parler et écrire à Siri, ou Siri > Parler et écrire à Siri > Assurez-vous que « Siri » ou « Dis Siri » est activé. 2. branchez un iPhone (fonctionnant sous iOS 10 ou plus récent) sur les ports USB de la voiture à l'aide d'un câble d'éclairage d'origine. Si une notification s'affiche sur l'iPhone ci-dessous, c'est que votre voiture est équipée du système Apple CarPlay. 3. s'il y a une icône CarPlay dans le menu de la chaîne stéréo, c'est que votre voiture est équipée d'Apple CarPlay. 4. contactez votre concessionnaire pour obtenir de l'aide.	ÉTAPES DE CONNEXION 1. Activez « Siri » ou « Dis Siri ». Accédez à Réglages > Appuyez sur Apple Intelligence et Siri > Parler et écrire à Siri, ou Siri > Parler et écrire à Siri > Assurez-vous que « Siri » ou « Dis Siri » est activé. 2. connectez le boîtier à l'interface de données USB d'origine de la voiture ; appuyez sur le bouton « AP » ou accédez à la page CarPlay ; lisez les données du boîtier et attendez la connexion ; 3. activer le Bluetooth de l'iPhone, recherchez le nom de l'appareil Bluetooth : « smartBox **** » Appuyez-le et autorisez Sync ; à cliquer sur « Use CarPlay » REMARQUE : Si vous vous êtes connecté au Bluetooth d'origine de la voiture ou à d'autres dispositifs Bluetooth, veuillez les déconnecter avant de vous 4. après la connexion, attendez quelques secondes et l'interface CarPlay s'affichera ;	Troubleshoot the connection issue: 1) Vérifiez si l'unité principale prend en charge la fonction CarPlay filaire en utilisant le câble de données original certifié MFi pour connecter l'iPhone. Vérifiez si cette fonction est disponible : si ce n'est pas le cas, le dongle CarPlay sans fil ne peut pas être utilisé. Assurez-vous que le système d'infodivertissement de votre voiture dispose des dernières mises à jour logicielles. Commencez par vérifier s'il existe des mises à jour disponibles pour le système d'infodivertissement de votre voiture. Les fabricants publient souvent des mises à jour logicielles qui corrigent les bogues et améliorent la compatibilité avec les appareils plus récents. Visitez le site Web du fabricant ou consultez le manuel de votre voiture pour obtenir des instructions sur la mise à jour du logiciel. 2) Après la connexion à l'interface du véhicule, vérifiez si le témoin lumineux du produit est allumé ; si ce n'est pas le cas, assurez-vous que le produit est correctement connecté à l'interface de données du véhicule. 3) Vérifiez si l'unité principale affiche le nom Bluetooth du dongle sous la fonction CarPlay ; si ce n'est pas le cas, vérifiez que le dongle est correctement connecté à l'interface de données. Certaines voitures ont plusieurs ports USB, mais un seul prend en charge CarPlay.	4) Vérifiez si le câble d'origine fourni est utilisé pour connecter le produit ; si ce n'est pas le cas, remplacez-le par le câble fourni et réessayez ; assurez-vous que l'unité principale affiche le nom de l'appareil Bluetooth du dongle. 5) Lorsque l'unité principale affiche le nom de l'appareil du dongle, cela indique que le dongle fonctionne normalement ; ensuite, dépannez la connexion entre l'iPhone et le dongle. 2.**Connexion entre l'iPhone et le Dongle.** (1) Assurez-vous que votre iPhone est un modèle récent et qu'il fonctionne avec le système d'exploitation le plus récent. L'utilisation d'un modèle d'iPhone plus ancien peut entraîner des problèmes de compatibilité avec le système d'infodivertissement de votre voiture. Si vous constatez que votre CarPlay ne se connecte pas, cela peut être dû à l'utilisation d'un modèle d'appareil incompatible. CarPlay est conçu pour fonctionner de manière transparente avec certains modèles d'iPhone, mais comme la technologie progresse, certains appareils plus anciens (2) Assurez-vous que le Bluetooth et le Wi-Fi sont activés sur votre téléphone et que ni le Bluetooth ni le Wi-Fi ne sont utilisés par d'autres appareils. (3) Avant de connecter votre iPhone au dongle, ignorez le périphérique Bluetooth de la voiture d'origine ou tout autre périphérique Bluetooth. Sinon, cela pourrait affecter la connexion entre le dongle et votre téléphone.
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -

QUESTIONS ET RÉPONSES Q1 : Pourquoi mon adaptateur CarPlay sans fil se déconnecte-t-il souvent ou cesse de fonctionner après un certain temps ? A:Vous pouvez essayer de mettre à jour le micrologiciel. Voici les étapes: 1. Branchez l'appareil sur secteur. 2. Alumez le Wi-Fi du téléphone portable pour vous connecter à l'appareil sansfil sansfil «Albox-BT-****» et saisissez le mot de passe «0898888888». 3. Ouvrez Safari et saisissez l'adresse IP «192.168.1.101». 4. Faites défiler la page vers le bas et appuyez sur «Mettre à jour». 5. Attendez la mise à jour du logiciel. 6. Une fois la mise à jour terminée, rebranchez l'appareil pour le redémarrer et assurez-vous que CarPlay est activé dans les paramètres. Oubliez les appareils Bluetooth dans les paramètres Bluetooth de votre iPhone et appariez à nouveau l'«Albox-BT-****». REMARQUE : N'effectuez aucune autre opération, comme passer des appels, pendant la mise à jour. Assurez-vous que votre réseau mobile est stable.	QUESTIONS ET RÉPONSES Q1 : Il n'y a pas de son lors d'un appel téléphonique. R : Vous pouvez vérifier si votre iPhone a appuyé deux fois sur le périphérique Bluetooth « Albox-BT**** » dans le statut « Connecté » dans les paramètres. Après que CarPlay soit passé en mode conduit, tous les périphériques Bluetooth (y compris le périphérique Albox-BT****) Bluetooth sur l'iPhone devaient afficher « non connecté », comme le montre l'image ci-jointe. Vous pouvez essayer d'oublier tous les appareils Bluetooth dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, et coupler à nouveau l'« Albox-BT**** ». Q2 : Le son est souvent coupé/statistique. R : Veuillez vérifier si l'appareil est connecté à plusieurs périphériques Bluetooth dans les paramètres Bluetooth de votre iPhone, tels que les écouteurs sans fil Bluetooth de la voiture, car la connexion de plusieurs périphériques Bluetooth entraînera des interférences de signal. Après que CarPlay soit passé en mode conduit, tous les appareils Bluetooth (y compris l'appareil Bluetooth Albox-BT****) sur l'iPhone devaient afficher « non connecté », comme le montre l'image ci-jointe.	QUESTIONS ET RÉPONSES Q3 : Si je porte une montre Apple, cela aura-t-il une influence sur l'utilisation ? R : Techniquement, il n'y a pas d'interférence avec l'utilisation de CarPlay sans fil, puisqu'il a été testé avec la montre SE et l'iPhone XS dans la version logicielle iOS 15.4, et le CarPlay sans fil fonctionne comme d'habitude. 1. Oubliez le périphérique Bluetooth et réseau « Albox-BT**** » dans les réglages ; 2. Entrez dans les informations de l'appareil Bluetooth «Albox-BT****» et assurez-vous que la fonction CarPlay est activée ;	QUESTIONS ET RÉPONSES Q3 : Après avoir accédé aux paramètres Wi-Fi de l'iPhone, recherchez le périphérique réseau « Albox-BT**** » et rejoindez-le, le mot de passe est « 08988888 ». 4. Après avoir appuyé sur le périphérique réseau, attendez 10 à 30 secondes, et l'iPhone passera automatiquement en mode CarPlay conduite. Si cela ne fonctionne toujours pas après les réglages, veuillez éteindre votre iPhone et le redémarrer. Parfois, l'échec des connexions CarPlay modifie les préférences de votre iPhone, et l'iPhone ne passera pas automatiquement à la fonction CarPlay sans fil. Chaque fois que vous redémarrez votre téléphone et AutoBox, cela peut optimiser la connexion CarPlay. Q4:Impossible de se reconnecter automatiquement? R : Dans certaines voitures, nous devons sélectionner « connexion automatique » dans les paramètres CarPlay, afin que la fonction de connexion automatique du dongle puisse être utilisée : 1. assurez-vous que les fonctions Bluetooth et Wi-Fi de votre téléphone portable sont activées et que le Bluetooth n'est pas occupé lorsque vous montez dans la voiture ; 2. effectuez l'enregistrement d'appareillage, redémarrez le téléphone et appariez à nouveau le dongle. Q5:L'adaptateur peut-il être couplé avec plusieurs téléphones ? R : Le dongle peut être couplé avec plusieurs iPhones, mais un seul appareil peut être connecté à la fois. Veuillez noter que, par défaut de la fonction Bluetooth, le système du dongle se reconnecte automatiquement au dernier iPhone utilisé.	QUESTIONS ET RÉPONSES Q6 : Est-il normal de constater des retards lors de l'utilisation de la navigation ou de la musique avec un adaptateur CarPlay sans fil ? R : Oui, en raison de la nature de la technologie sans fil, il est normal de constater un certain retard. Vous pouvez essayer les méthodes suivantes pour réduire le délai : Réduisez les interférences : Éloignez les appareils sans fil inutilisés dans la voiture pour réduire les interférences. Redémarrez les appareils : Essayez de redémarrer l'adaptateur CarPlay sans fil et le système d'infodivertissement de la voiture pour actualiser la connexion. En outre, si vous utilisez la navigation en ligne ou la diffusion audio en continu, cela dépend du réseau de votre téléphone. Assurez-vous que votre téléphone dispose d'une connexion réseau stable, car les problèmes de connectivité de votre téléphone peuvent également entraîner des retards. Q7 : Déconnexion sur les routes cahoteuses ? R : Le port USB de la voiture est mal fixé, ce qui entraîne une déconnexion. Veuillez fixer le produit afin d'éviter tout mouvement important sur les routes cahoteuses, ce qui pourrait entraîner une déconnexion.	Q8 : Après l'avoir utilisé pendant un certain temps, un écran noir apparaît et l'appareillage échoue pour l'appareil et l'appareillage échoue. R : Si le problème illustré à gauche se produit lors du couplage du système d'infodivertissement du véhicule après une longue période d'utilisation, veuillez suivre les étapes suivantes : éteignez CarPlay filaire : vérifiez que CarPlay filaire fonctionne correctement avec votre véhicule. Vérifiez les paramètres Bluetooth : si CarPlay filaire fonctionne correctement, assurez-vous que tous les autres appareils Bluetooth se connectent automatiquement (hormis notre produit) sont ignorés, puis réessayez de vous connecter. Réinitialisez le couplage CarPlay : redémarrez votre iPhone > accédez à Réglages > Général > CarPlay, supprimez Albox-BT-xxxx de la liste, puis coupliez à nouveau manuellement.
- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -