
SMART GLASSES

User Manual



Switch machine

Power on: Press and hold the left/right touch strip for 2 seconds
Shutdown: Press and hold the left/right touch strip for 5 seconds
(**Note:** If there is sweat on the glasses, it will affect the switching effect, please pay attention to clean it)



pair

After the boot two miror legs automatically paired



pair

After turning on the smart glasses, enable your phone's Bluetooth, search for the device name A02 and connect to it
(**Nota：** The smart glasses power off automatically during charging. They automatically recognize paired devices and connect to them)



Phone

Incoming call answer/end call:touch (left or right) 1 times
Reject a callong press the touch key (left or right) for 2 seconds
(**Note:** the volume of the call can be adjusted on the phone)



Music

Music pause/play: touch (left or right)1 times
Music switch: touch and click left 2 down to switch to the previous song;
Touch and click right 2 down to switch to the next song




Remote camera

Remote control photo: First open the camera on your smartphone, then double-tap the left/right touch area to take photos remotely
(**Nota:** Not in music / call mode)



Voice assistance

Wake up voice assistant: Press and hold the touch area on both sides for 2 seconds (left or right)
Turn off the voice assistant: Touch and tap (left or right) 1 time



Recharge

Magnetic charging: The orange light stays on constantly while charging; the green light stays on constantly when fully charged.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the responsible party could void the user's authority to operate the equipment under compliance regulations.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment has been evaluated and complies with general RF exposure requirements. This equipment can be used in unlimited portable exposure conditions.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Manuel d'utilisation

Interrupteur

Mise sous tension : Maintenez la ligne tactile gauche/droite enfoncée pendant 2 secondes
Arrêt: Maintenez la ligne tactile gauche/droite enfoncée pendant 5 secondes
(**Remarque:** s'il y a de la sueur surles lunettes, cela affectera l'effet de commutation, veuillez faire attention au nettoyage.)

apparier

Les branches sont automatiquement couplées après la mise sous tension

apparier

Après avoir allumé les lunettes intelligentes, active le Bluetooth de votre téléphone, recherchez le nom du périphérique A02 et établissez la connexion
(**Nota：** Les lunettes intelligentes s' éteignent automatiquement pendant la charge, reconnaissent les appareils appariés et se connectent automatiquement)

Téléphone

Prise d'appel/raccrochage : touchez et cliquezune fois (gauche ou droite)
Rejete r l'appel : appuyez et maintenez enfoncéle bouton tactile (gauche ou droit) pendant 2
(**Remarque :** le volume est réglé sur lesecondestéléphone)

Musique

Pause/lecture de la musique: appuyez sur clic (gauche ou droite) 1 fois
Changement de musique : touchez et cliquez à gauche 2 pour passer à la chanson précédente, touchez et cliquez à droite 2 pour passer à la chanson suivante

Caméra à Distance

Caméra télécommandée : Ouvrez d'abord l'appareil photo sur le smartphone,puis double-touchez la zone tactile gauche/droite pour effectuer une prise de vue à distance
(**Nota:** Hors mode musique ou appel)

Assistant Vocal

Réveiller l'assistant vocal : Maintenez la zone tactile des deux côtés enfoncée pendant 2 secondes (gauche ou droite)
Pour désactiver l'assistant vocal : Touchez et appuyez (gauche ou droite) 1 fois

Charge

Charge magnétique : Une lumière orange reste allumée pendant la charge ; une lumière verte reste allumée lorsque la charge est complète.

FCC Avertissement

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer de brouillages nuisibles.
(2) Ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris ceux susceptibles d' entraîner un fonctionnement indésirable.
Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable peut annuler l' autorisation de l' utilisateur à utiliser l' équipement pour des raisons de conformité.
Note : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les brouillages nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l' énergie radioélectrique et, s' il n' est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des brouillages nuisibles aux communications radio. Cependant, il n' est pas garanti qu' aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière.
Si cet équipement provoque effectivement des brouillages nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l' équipement, l' utilisateur est invité à essayer de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :
-Réorienter ou déplacer l' antenne de réception.
-Augmenter la distance entre l' équipement et le récepteur.
-Brancher l' équipement sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-Demander de l' aide au distributeur ou à un technicien radio/télévision expérimenté.
Cet équipement a été évalué et satisfait aux exigences générales d' exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé dans des conditions d' exposition portatives illimitées.

OCCHIALI INTELLIGENTI

Manuale utente

Cambiare macchina

Accensione: Mantenere premuta la linea tattile sinistra/destra per 2 secondi
Spegnimento: Mantenere premuta la linea tattile sinistra/destra per 5 secondi
(**Nota:** se sudi sugli occhiali, influenzerà l'effettodi commutazione, quindi fai attenzione allapulizia.)

accoppiare

Le aste vengono accoppiate automaticamente dopo l'accensione

accoppiare

Dopo che gli occhiali intelligenti sono accesi, attiva il Bluetooth del tuo telefono, cerca il nome del dispositivo A02 e connettiti
(**Nota：** Gli occhiali intelligenti si spengono automaticamente durante la ricarica, riconoscono i dispositivi accoppiati e si connettono automaticamente)

Telefono

Rispondi al telefono/aggancia il telefono: Tocca (a sinistra o a destra) e fai clic una volta
Rifiuta la chiamata:eni premuto il pulsantetouch (a sinistra o a destra) per 2 secondi.
(**Nota:** il volume delle chiamate può essere regolato sul tuo cellulare.)

Musica

Metti in pausa/riproduci musica: tocca fai clic(a sinistra o a destra)
Cambia musica una volta: tocca e fai clic a sinistra 2 per passare alla canzone precedente e tocca e fai clic a destra 2 per passare allacanzone successiva

Videocamera remota

Fotocamera con telecomando: Aprire prima la fotocamera sullo smartphone, quindi toccare due volte l'area tattile sinistra/destra per eseguire la ripresa fotografica a distanza
(**Nota:** Non in riproduzione musicale o chiamata)

Assistente vocale

Sveglia l'assistente vocale: Mantenere premuto l'area tattile su entrambi i lati per 2 secondi (sinistra o destra)
Disattiva l'assistente vocale: tocca e tocca (sinistra o destra) 1 volta


Ricarica

Ricarica magnetica: Durante la ricarica, una luce arancione rimane accesa costantemente; quando la ricarica è completata, una luce verde rimane accesa costantemente.

FCC Avvertimento

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:
(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Qualsiasi modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile può invalidare l' autorizzazione dell' utente a utilizzare l' apparecchiatura per motivi di conformità.
Nota: Questa apparecchiatura è stata testata e risponde ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia garantito che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.
Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l' apparecchiatura, si consiglia all' utente di provare a correggere l' interferenza con una o più delle seguenti misure:
-Riorientare o riposizionare l' antenna ricevente.
-Aumentare la distanza tra l' apparecchiatura e il ricevitore.
-Collegare l' apparecchiatura a una presa di un circuito elettrico diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
-Richiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.
Questa apparecchiatura è stata valutata e soddisfa i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Può essere utilizzata in condizioni di esposizione portatile illimitate.


















BENUTZERFÜHRUNG

Bedienungsanleitung

Ein- und ausschalten

Einschalten: Halten Sie die linke/rechte Berührlinie 2 Sekunden lang gedrückt
SeitenHerunterfahren: Halten Sie die linke/rechte Berührlinie 5 Sekunden lang gedrückt
(**Hinweis:** Wenn Schweiß auf der Brille ist, beeinträchtigt dies die Schaltwirkung, bitte achten Sie auf die Reinigung)

koppeln

Die Bügel werden nach dem Einschalten automatisch gekoppelt

koppeln

Nachdem du die Smartbrille eingeschaltet hast, aktiviere das Bluetooth deines Telefons, suche nach dem Gerätenamen A02 und verbinde dich mit ihm
(**Hinweis:**: Die intelligente Brille schaltet sich beim Laden automatisch aus. Sie erkennt gekoppelte Geräte automatisch und stellt die Verbindung her)

Telefon

Anruf annehmen/auflegen: Einmal berühren und klicken(links oder rechts).
Anruf ablehnen: Halten Sie die Touch-Taste (links oder rechts) 2 Sekunden lang gedrückt
(**Hinweis:** Die Gesprächslautstärke kann amHandy eingestellt werden)

Musik

Musikpause/Wiedergabe: Tippen Sie 1 Malauf (links oder rechts).
Musikumschaltung: Berühren und klicken Sie links 2, um zum vorherigen Lied zu wechseln, berühren und klickenSie rechts 2, um zum nächsten Lied zu wechseln

Ferngesteuerte Kamera

Ferngesteuerte Kamera: Öffnen Sie zuerst die Kamera auf dem Smartphone und tippen Sie dann zweimal auf den linken/rechten Berührbereich, um ferngesteuerte Fotografie durchzuführen
(**Hinweis:** Nicht im Musik- oder Anrufmodus)

Sprachassistent

Sprachassistent aufwecken: Halten Sie den Berührbereich auf beiden Seiten 2 Sekunden lang gedrückt (links oder rechts)
Sprachassistenten deaktivieren: 1 Mal berühren und tippen (links oder rechts)

Aufladen

Magnetisches Laden: Während des Ladevorgangs leuchtet eine orangefarbene Lampe stetig; bei vollständiger Aufladung leuchtet eine grüne Lampe stetig

FCC Warnung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solchen, die zu einem unerwarteten Betrieb führen können.
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufgrund der Konformitätsbestimmungen aufheben.
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohnbereichen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, schädliche Störungen für Funkkommunikationen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.
Wenn dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen für Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
-Neuausrichtung oder Neupositionierung der Empfangsantenne.
-Erhöhung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
-Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
-Hilfe beim Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker suchen.
Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die Hochfrequenzexposition. Es kann unter unbegrenzten tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

FC CE RoHS

GUÍA DEL USUARIO

manual de usuario

Encendido y apagado

Einschalten: Mantenga presionada la línea táctil izquierda/derecha durante 2 segundos
SeitenHerunterfahren: Mantenga presionada la línea táctil izquierda/derecha durante 5 segundos
(**Hinweis:** Wenn Schweiß auf der Brille ist, beeinträchtigt dies die Schaltwirkung, bitte achten Sie auf die Reinigung)

emparejar

Las patillas se emparejan automáticamente después del encendido

emparejar

Después de encender las gafas inteligentes, activa el Bluetooth de tu teléfono, busca el nombre del dispositivo A02 y conéctalo
(**Nota:** Las gafas inteligentes se apagan automáticamente al cargar, reconocen y se conectan automáticamente a los dispositivos emparejados)

Teléfono

Responder/colgar llamadas: toque y hagaclic (izquierda o derecha) una vez
Rechazar la llamada: mantenga presionado elbotón táctil(izquierda o derecha) durante 2 segundos
(**Nota:** el volumen se ajusta en el teléfono)

Música

Pausa / reproducción de música: toque (izquierda o derecha) 1 clic
Cambio de música: toque y toque la izquierda 2 para cambiar a la canción anterior
Toque y toque el botón derecho 2 para cambiar a la siguiente canción

Cámara Remota

Cámara de control remoto: Primero abra la cámara en el teléfono móvil, luego toque dos veces la zona táctil izquierda/derecha para realizar fotografías por control remoto
(**Note:** Fuera del modo de reproducción de música o llamada)

Asistente De Voz

Asistente de voz para despertar: Mantenga presionada la zona táctil de ambos lados durante 2 segundos (izquierda o derecha)
Desactivar el asistente de voz: Toca y toca (izquierda o derecha) 1 vez

Cargar

Carga magnética: Se enciende una luz naranja constante durante la carga; cuando está completamente cargado, se enciende una luz verde constante.

FCC Advertencia

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable puede anular la autorización del usuario para operar el equipo por motivos de conformidad.
Nota: Este equipo ha sido testeado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.
Este equipo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia. Este equipo puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

FC CE RoHS

智能眼镜

用户手册

开关机

开机: 长按左/右触摸线2秒
关机: 长按左/右触摸线5秒
(**注:** 眼镜上有汗水,会影响切换效果,请注意保养)

配对

开机后双镜腿自动进行配对

配对

智能眼镜开机后打开手机蓝牙，搜索设备名称 A02 并连接
（**注：** 智能眼镜充电自动关机，自动识别已配对设备并自动连接）

电话

来电接听/挂断： 触摸点击(左或右）1下
拒绝通话： 长按触摸键（左或右）2秒
（**注：** 通话音量大小在手机调节）

音乐

音乐暂停/播放： 触摸点击（左或右）1下
音乐切换： 触摸点击左2下切换上一首
触摸点击右2下切换下一首

遥控拍照

遥控拍照： 先在手机打开照相机，然后双击左/右触摸区进行遥控拍照
（**注：** 非音乐/非通话状态下）

唤醒语音助手

唤醒语音助手： 长按两侧触摸区2秒（左或右）
关闭语音助手： 触摸点击（左或右）1下

充电

磁吸式充电： 充电时显示橙灯常亮，充满显示绿灯常亮

FCC 警告

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作受以下两个约束条件：
(1) 本设备不会造成有害干扰
(2) 本设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致意外操作。未经责任方明确批准的任何更改或修改因为合规可能会使用户操作设备的权限失效。
注意： 本设备已经过测试，符合 B 类数字设备的限制，根据 FCC规则第 15 部分。这些限制旨在提供合理的保护防止住宅安装中的有害干扰。本设备产生用途并可以辐射射频能量，如果不按照说明安装和使用，可能会不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实会对无线电或电视接收造成有害干扰，这是可以确定的通过关闭和打开设备，鼓励用户尝试通过一个来纠正干扰或以下多项措施：
- 重新定向或重新定位接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接的电路不同的电路上的插座。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。
该设备已经过评估，符合一般射频暴露要求。该设备可以使用在无限制的便携式暴露条件下。

FC CE RoHS