



SAPPHIRE EDGE AI Mini PC



Features

Leistungsmerkmale | Características | Características | 特徴 | 특징 | 特点 | 特點




1 Power button

2 Audio Jack

3 USB Type-A Connector

4 HDMI



5 USB Type-A

6 RJ 45 Ethernet

7 Power DC Jack

8 USB Type-C

Product: SAPPHIRE EDGE AI SERIES

Voltage Rating: 100 ~ 240 V(AC)

Rated Current Input: 6.32 A

Product Number: Refer to the packaging label

Country of Origin: Refer to the packaging label

Additional Note: Refer to the user's manual

Product Features: Refer to the user's manual

Produktname: Serie SAPPHIRE EDGE AI

Nennspannung: 100-240 V (Wechselspannung)

Nenneingangsstrom: 6,32 A

Herstellungsnummer: Siehe Angaben auf der Umverpackung

Herstellungsland: Siehe Angaben auf der Umverpackung

Hinweise: Siehe Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften: Siehe Bedienungsanleitung

Nombre del producto: Serie SAPPHIRE EDGE AI

Tensión nominal: 100 - 240 voltios (CA)

Corriente nominal de entrada: 6,32 A

Número de fabricación: Consulte el etiquetado exterior de la caja

País de fabricación: Consulte el etiquetado exterior de la caja

Notas: Consulte el manual del usuario

Características del producto: Consulte el manual del usuario

Nome do produto: SAPPHIRE EDGE AI Series

Tensão nominal: 100 a 240 volts (CA)

Corrente de entrada nominal: 6,32 A

Número de série: Consulte a etiqueta na parte de fora da caixa

País de fabricação: Consulte a etiqueta na parte de fora da caixa

Notas: Consulte o manual de usuário

Características do produto: Consulte o manual de usuário

製品名 : SAPPHIRE EDGE AIシリーズ
 定格電圧 : 100 ~ 240 V (AC)
 定格入力電流 : 6.32 A
 製造番号 : 外箱のラベルを参照のこと
 製造国 : 外箱のラベルを参照のこと
 注記 : ユーザーマニュアルを参照のこと
 製品の特徴 : ユーザーマニュアルを参照のこと

제품 이름 : SAPPHIRE EDGE AI 시리즈
 정격 전압 : 100~240 V(AC)
 정격 입력 전류 : 6.32 A
 제조 번호 : 외부 상자의 라벨을 참조하십시오.
 제조 국가 : 외부 상자의 라벨을 참조하십시오.
 참고 : 사용 설명서를 참조하십시오.
 제품 특징 : 사용 설명서를 참조하십시오.

产品名称 : SAPPHIRE EDGE AI 系列
 额定电压 : 100 - 240V (交流)
 额定输入电流 : 6.32A
 制造编号 : 参阅外盒标签
 制造国 : 参阅外盒标签
 注 : 参阅用户手册
 产品特点 : 参阅用户手册

產品名稱 : SAPPHIRE EDGE AI 系列
 額定電壓 : 100 - 240 伏特 (交流電)
 額定輸入電流 : 6.32 安培
 生產編號 : 請參閱外包裝盒上的標籤
 生產地 : 請參閱外包裝盒上的標籤
 附註 : 請參閱使用手冊
 產品特色 : 請參閱使用手冊

User Manual QR Code / QR-Code der Bedienungsanleitung / Código QR del manual del usuario / Código QR do manual de usuário /

ユーザーマニュアルのQRコード / 사용 설명서 QR 코드 / 用户手册二维码 / 使用手冊二維碼 :



Quick Setup Guide

1. Connect the keyboard and mouse to the computer
2. Connect the Ethernet cable to the computer or connect to a wireless network (if applicable)
3. Connect the monitor

NOTE: System is equipped with HDMI and USB Type-C connectors. A display dongle will be needed for monitor connections using other connectors.

4. Connect the power cable to the computer
5. Press the power button and turn on the computer
6. The system may not come with operating system. Please install your operating system in order to complete the setup

Guía de configuración rápida

1. Conecta el teclado y el ratón a la computadora.
2. Conecta el cable Ethernet a la computadora o conéctate a una red inalámbrica. (si procede)
3. Conecta el monitor.

Nota: El sistema incluye conectores HDMI y USB Tipo-C. Si utilizas otro tipo de conector, necesitarás un dongle de pantalla.

4. Conecta el cable de alimentación a la computadora.
5. Presiona el botón de encendido y enciende la computadora.
6. Ten en cuenta que el sistema puede no venir con un sistema operativo preinstalado. Tendrás que instalar tu sistema operativo para completar la configuración.

クイックセットアップガイド

1. キーボードとマウスをコンピュータに接続します。
2. イーサネットケーブルをコンピュータに接続するか、ワイヤレスネットワークに接続します。(該当する場合)
3. モニターを接続します。

注記: システムにはHDMIとUSB Type-Cコネクタが備わっています。異なるタイプのコネクタを使用する場合は、ディスプレイ用ドングルが必要となります。

4. 電源ケーブルをコンピュータに接続します。
5. 電源ボタンを押し、コンピュータの電源を入れます。
6. システムにはオペレーティングシステムがプレインストールされていない場合があります。セットアップを完了するためには、オペレーティングシステムをインストールする必要があります。

快速設置指南

1. 将键盘和鼠标连接至计算机。
2. 将以太网电缆连接至计算机或连接至无线网络。(如适用)
3. 连接显示器。

注: 该系统包含 HDMI 和 USB Type-C 连接器。如果您使用不同类型的连接器, 则需要显示器加密狗。

4. 将电源线连接至计算机。
5. 按下电源按钮并打开计算机。
6. 请注意, 该系统可能未预装操作系统。您需要安装操作系统来完成设置。

Kurzanleitung zur Einrichtung

1. Tastatur und Maus an den Computer anschließen.
2. Ethernetkabel an den Computer anschließen oder (falls vorhanden) den Computer mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden.
3. Monitor anschließen.

Hinweis: Das System verfügt über HDMI und USB-C-Anschlüsse. Wenn Sie eine andere Anschlussart verwenden wollen, ist ein Display-Dongle erforderlich.

4. Stromkabel an den Computer anschließen.
5. Ein /Aus-Schalter drücken, um den Computer einzuschalten.
6. Bitte beachten Sie, dass das System möglicherweise kein vorinstalliertes Betriebssystem enthält. Dann müssen Sie Ihr Betriebssystem selbst installieren, um das Setup abschließen zu können.

Guia de configuração rápida

1. Conecte o teclado e o mouse ao computador.
2. Conecte o cabo de rede ao computador ou conecte-se a uma rede sem fios. (se aplicável)
3. Conecte o monitor.

Nota: O sistema inclui conectores HDMI e USB tipo C. Se você estiver usando um tipo de conector diferente, será necessário usar um adaptador.

4. Conecte o cabo de força ao computador.
5. Pressione o botão para ligar o computador.
6. Observe que o computador pode não incluir um sistema operacional pré-instalado. Você terá que instalar seu sistema operacional para concluir a configuração.

빠른 설정 가이드

1. 키보드와 마우스를 컴퓨터에 연결합니다.
2. 이더넷 케이블을 컴퓨터에 연결하거나 무선 네트워크에 연결합니다. (해당되는 경우)
3. 모니터를 연결합니다.

참고: 이 시스템에는 HDMI 및 USB Type-C 커넥터가 포함되어 있습니다. 다른 유형의 커넥터를 사용하는 경우 디스플레이 동글이 필요합니다.

4. 전원 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
5. 전원 버튼을 누르고 컴퓨터를 켭니다.
6. 시스템에 운영 체제가 사전 설치되어 있지 않을 수 있습니다. 설정을 완료하려면 운영 체제를 설치해야 합니다.

快速設定指南

1. 連接鍵盤和滑鼠至電腦。
2. 連接網路線至電腦，或連接無線網路。(如適用)
3. 連接螢幕。

附註: 系統附設 HDMI 和 USB Type-C 接口。如您需要其他類型的接口，請使用顯示轉接器。

4. 連接電源線至電腦。
5. 按下電源按鈕啟動電腦。
6. 請留意，系統不一定隨附預先安裝之作業系統。如有需要，請先安裝作業系統，以便完成設定。

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device user manual must contain the following information. The user manual must be filed as an exhibit in the application filing.

Transmitters in the 5.925-7.125 GHz band are prohibited from operating to control or communicate with unmanned aircraft systems.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.