






成品说明书，语言标都朝外侧



<https://www.blackwell/10.1111/j.1365-2214.2014.01001.x>

## ■ Product Model & Specification

1. Standard Bluetooth interface
2. Effective operating distance: <8m
3. Modulation mode: GFSK
4. Operating voltage: 3.0-4.2V
5. Operating current: <10mA (when the touchpad is operating)
6. Standby current: <0.3mA
7. Sleeping current: <40uA
8. Charging current: 200mA
9. Standby time: >22 days
10. Charging duration: 2-3h
11. Capacity of lithium battery: 180mA
12. Sustainable operating hours: >15h
13. Sleeping standby time: >150 days
14. Operating temperature: -10~+55 ℃

## ■ Start Guide

ON/OFF and Bluetooth connection indicator light: it will be on for 3s after turning on the power switch, and will flicker after entering the Bluetooth Pairing mode, and it will be off upon successful connection of Bluetooth.

- ⓘ Case status indicator light: the light will be on when the keyboard is in upper case state.

Low-battery indicator light: it will flicker in case of low battery, promoting the user to make charging.  
Charging indicator light: it will be red while charging, and upon completion of the recharging, it will be green.

🔌 Type-C USB charging interface


ON/OFF 🔌 Power switch

## ■ Operating steps for connection of Bluetooth and keyboard

1. After turning the power switch to the ON position, the power indicator light will be on for 3 seconds. Press and hold Fn+C for 3 seconds, the bluetooth indicator starts to flash, and the bluetooth keyboard enters pairing mode.



2. In the menu of Bluetooth Setting, search "Blackview K1 Keyboard" and click it, and then the keyboard will be connected automatically.



3. Upon successful Bluetooth connection, the pairing indicator light will be off.

## ■ Description of keyboard shortcut keys

|  |                              |  |                                   |
|--|------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Return to the Main Interface |  | Cut                               |
|  | Search                       |  | Previous song                     |
|  | Select all                   |  | Play/Pause                        |
|  | Copy                         |  | Next song                         |
|  | Paste                        |  | Volume down                       |
|  | Touchpad On/Off (Fn+Command) |  | Language switching (FN+space key) |
|  | Bluetooth pairing (Fn+C)     |  | Volume up                         |
|  | Brightness decrease          |  | FN compound function key          |
|  | Brightness increase          |  | Lock screen (Fn+Delete)           |
|  | Screen keyboard (Fn+Control) |  |                                   |

Note: Connect-- Bluetooth pairing (press and hold Fn+C for 3 seconds)

The above multimedia functions are realized by single press after switching the system.

**Note:** this keyboard is three-system universal keyboard, and after confirming use of the device, press FN+Q\W\E to switch to appropriate system.

## ■ Notice

1. When not in use for a long time, please turn off the keyboard, so as to lengthen the battery life.
2. In order to achieve longer battery life, it is recommended charging the keyboard only when the power lamp flickers. The charging duration had better not be less than 2h each time.

## ■ Energy-saving sleep mode

When the keyboard makes no operation within 15min, it will enter Sleep Mode automatically. All LEDs will be off, and if to use again, you can press any key and wait for around 3s, then the keyboard will be awakened and will connect with the Bluetooth automatically, thus coming into normal operation.

## ■ Troubleshooting

1. Confirm that the power has been turned on.
2. Confirm that the keyboard is within operatable distance range.
3. Confirm that the battery is of electricity.
4. Confirm that Bluetooth Setting of tablet PC has been turned on.
5. Confirm that wireless keyboard and Bluetooth have been connected.
6. Confirm that wireless keyboard and Bluetooth have been paired.

## ■ Cleaning

Clean the keyboard with clear water, alcohol or similar alcohol agents.

## ■ Charging

In case of low battery, the low-battery indicator light will flicker constantly, and at this time the keyboard shall be charged.


1. Connect Micro end of the original accessory USB cable to Micro charging interface on the keyboard.
2. Connect A end of USB cable to USB interface of the power adapter or computer (excluding power adapter).
3. Charging indicator light: it will be red while charging, and upon completion of the recharging, it will be green.

■ Технические характеристики модели продукта

- 1. Стандартный интерфейс Bluetooth
- 2. Эффективное рабочее расстояние: <8 м
- 3. Метод модуляции: GFSK
- 4. Рабочее напряжение: 3,0~4,2 В
- 5. Рабочий ток: <10 мА (когда тачпад работает)
- 6. Ток в режиме ожидания: <0,3 мА
- 7. Ток сна: <40 мкА
- 8. Зарядный ток: 200 мА
- 9. Время ожидания: > 22 дней
- 10. Время зарядки: 2-3 часа
- 11. Емкость литиевой батареи: 180 мА
- 12. Устойчивое рабочее время: > 15 часов
- 13. Время ожидания сна:> 150 дней
- 14. Рабочая температура: -10~+55 градусов


■ Руководство для пользователя

- Индикатор включения/выключения питания и Bluetooth-соединения: долго горит в течение 3 секунд после включения выключателя питания, мигает после входа в режим сопряжения Bluetooth и выключается при успешном подключении Bluetooth.
- Индикатор состояния верхнего и нижнего регистра: индикатор горит, когда клавиатура находится в состоянии ввода верхнего регистра.
- Индикатор низкого заряда батареи: Мигает, когда уровень заряда батареи слишком низкий для подзарядки.
- Индикатор зарядки: красный свет горит во время зарядки, зеленый свет горит, когда зарядка завершена.



■ Этапы операции подключения клавиатуры Bluetooth

- 1. После поворота выключателя питания в положение ON индикатор питания загорится на 3 секунды, нажмите и удерживайте Fn+C в течение 3 секунд, индикатор Bluetooth начнет мигать, и клавиатура Bluetooth перейдет в режим сопряжения.
- 2. В меню настроек Bluetooth найдите клавиатуру Bluetooth «Blackview K1 Keyboard» и щелкните ее, клавиатура автоматически подключится.



- 3. После успешного подключения Bluetooth индикатор сопряжения погаснет.

■ Описание функциональной клавиши быстрого доступа

|  |                                     |  |                                           |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------|
|  | Вернуть главный экран               |  | Резать                                    |
|  | Поиск                               |  | Предыдущая трек                           |
|  | Выбрать все                         |  | Воспроизведение / пауза                   |
|  | Копировать                          |  | Следующий трек                            |
|  | Вставить                            |  | Громкость минус                           |
|  | Тачпад вкл/выкл (Fn+Command)        |  | Переключить языка (FN+space key)          |
|  | Сопряжение Bluetooth (Fn+C)         |  | Громкость плюс                            |
|  | Яркость минус                       |  | Комбинированные функциональные клавиши FN |
|  | Яркость плюс                        |  | Экран блокировки (Fn+Delete)              |
|  | На экранной клавиатуре (Fn+Control) |  |                                           |

Примечание. Подключитесь к Bluetooth (нажмите и удерживайте Fn+C в течение 3 секунд).

Вышеупомянутые мультимедийные функции могут быть реализованы одним нажатием после переключения системы.

Примечание: Эта клавиатура является универсальной клавиатурой для трех систем.После подтверждения использования устройства нажмите FN+Q\W\E для переключения соответствующей системы.

■ Примечание

- 1. Если клавиатура не используется в течение длительного времени, выключите ее, чтобы продлить срок службы батареи.
- 2. Чтобы продлить срок службы батареи, рекомендуется заряжать клавиатуру только тогда, когда мигает индикатор питания. Лучшее время для каждой зарядки – не менее 2 часов.

■ Энергосберегающий спящий режим

Если в течение 15 минут на клавиатуре не выполняется никаких действий, она автоматически переходит в спящий режим.Все светодиоды гаснут.Когда вам нужно ее использовать, просто нажмите любую клавишу и подождите около 3 секунд, клавиатура проснется. и автоматически подключайтесь к Bluetooth, и вы можете работать в обычном режиме.

■ Исправление проблем

- 1. Убедитесь, что питание включено
- 2. Убедитесь, что клавиатура находится на рабочем расстоянии
- 3. Убедитесь, что батарея заряжена
- 4. Убедитесь, что настройка Bluetooth планшета включена.
- 5. Определите беспроводную клавиатуру и соединение Bluetooth.
- 6. Убедитесь, что беспроводная клавиатура сопряжена с Bluetooth.

■ Очистка

Очистите клавиатуру водой, спиртом или аналогичным спиртом.

■ Зарядка

Когда батарея разряжена, индикатор низкого заряда батареи будет постоянно мигать, и клавиатуру необходимо зарядить.

- 1. Подключите разъем Micro оригинального USB-кабеля к разъему Micro для зарядки на клавиатуре.
- 2. Подключите конец кабеля USB к адаптеру питания или USB-порту компьютера (адаптер питания не входит в комплект).
- 3. Индикатор зарядки: красный свет горит во время зарядки, зеленый свет горит, когда зарядка завершена.

## ■ Especificaciones del modelo de producto

1. Interfaz estándar de Bluetooth
2. Distancia operativa efectiva: dentro de 8 metros
3. Método de modulación: GFSK
4. Voltaje de trabajo: 3.0-4.2V
5. Corriente de trabajo: <10mA  
(cuando el panel táctil está funcionando)
6. Corriente de espera: < 0.3mA
7. Corriente de sueño: <40uA
8. Corriente de carga: 200mA
9. Tiempo de espera: >22 días
10. Tiempo de carga: 2-3 horas
11. Capacidad de la batería de litio: 180mA
12. Horas de trabajo sostenibles: más de 15 horas
13. Tiempo de espera de sueño: > 150 días
14. Temperatura de trabajo: -10 a 55 grados

## ■ Guía de introducción

 Indicador de interruptor de encendido y de conexión Bluetooth: después de encender el interruptor de encendido, se ilumina durante 3 segundos, parpadea después de ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth y se apaga con una conexión Bluetooth exitosa.

 Indicador de estado de mayúsculas y minúsculas: se iluminará cuando el teclado esté en el estado de entrada en mayúsculas.

 Indicador de batería baja: parpadea cuando la batería está demasiado baja para pedir la carga.  
 Indicador de carga: la luz roja estará encendida cuando se esté cargando y la luz verde estará encendida cuando se complete la carga.

 Puerto de carga Type-C USB


 Interruptor de encendido

## ■ Pasos de operación de conexión del teclado Bluetooth

1. Después de encender el interruptor de encendido, la luz indicadora de encendido se encenderá durante 3 segundos, presione y mantenga presionado Fn + C durante 3 segundos, el indicador de bluetooth comenzará a parpadear y el teclado bluetooth ingresará al modo de emparejamiento.

ON   
OFF

2. En la lista de configuración de Bluetooth, busque el dispositivo del teclado Bluetooth "Blackview K1 Keyboard" y haga clic en él, el teclado se conectará automáticamente.



3. Después de que la conexión Bluetooth sea exitosa, el indicador de emparejamiento se apaga.

## ■ Atajos de teclado Teclas de función

|                                                                                   |                                                   |                                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Volver a la interfaz principal                    |  | Cortar                          |
|  | Buscar                                            |  | Ir a la canción anterior        |
|  | Seleccionar todo                                  |  | Reproducir/Pausar               |
|  | Copiar                                            |  | Ir a la canción siguiente       |
|  | Pegar                                             |  | Reducción de volumen            |
|  | Encendido / Apagado del panel táctil (Fn+Command) |  | Cambio de idioma (Fn+space key) |
|  | Bluetooth emparejamiento (Fn+C)                   |  | Aumento de volumen              |
|  | Menos luminosidad                                 |  | Tecla de función compuesta FN   |
|  | Más luminosidad                                   |  | Bloqueo de pantalla (Fn+Delete) |
|  | Pantalla teclado (Fn+Control)                     |                                                                                     |                                 |

**Nota:** Conectar: emparejamiento Bluetooth (presione y mantenga presionado Fn+C durante 3 segundos)

**Nota:** Las funciones de multimedia de arriba se realizan con un solo clic después del cambio del sistema. Este teclado es un teclado universal de tres sistemas. Después de confirmar el dispositivo usado, presione FN+Q/W/E para cambiar el sistema apropiado

## ■ Notas

1. Cuando el teclado no esté en uso durante mucho tiempo, por favor apague el teclado para prolongar la vida útil de la batería.
2. Para obtener una mayor duración de la batería, se recomienda cargar el teclado sólo cuando la luz de encendido esté parpadeando, y el tiempo de carga es preferentemente de no menos de 2 horas.

## ■ Modo de suspensión de ahorro de energía

Cuando el teclado no funciona durante 15 minutos, entrará automáticamente en el modo de suspensión. Todos los LED se apagarán. Cuando necesite usarlo, simplemente presione cualquier tecla y espere unos 3 segundos, el teclado se despertará y se conectará automáticamente a Bluetooth, y podrá funcionar normalmente.

## ■ Solución de fallos

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté encendida.
2. Asegúrese de que el teclado esté dentro de la distancia operable.
3. Asegúrese de que la batería esté cargada.
4. Asegúrese de que la configuración de Bluetooth para la tableta esté activada.
5. Asegúrese de que el teclado inalámbrico esté conectado a Bluetooth.
6. Asegúrese de que el teclado inalámbrico esté emparejado con Bluetooth.

## ■ Limpieza

Limpie el teclado con agua, alcohol o producto similar al alcohol.

## ■ Cargando

Cuando la batería está baja, el indicador de batería baja parpadeará continuamente. En este momento, necesita cargar el teclado.

1. Conecte el extremo Micro del cable USB del accesorio original al puerto de carga Micro en el teclado.
2. Conecte el extremo A del cable USB al adaptador de corriente o al puerto USB de la computadora (el adaptador de corriente no está incluido).
3. Indicador de carga: la luz roja estará encendida cuando se esté cargando y la luz verde estará encendida cuando se complete la carga.

■ Modell und Spezifikationen

- 1. Standard Bluetooth-Schnittstelle
- 2. Reichweite: <8m
- 3. Modulation: GFSK
- 4. Arbeitsspannung: 3,0 - 4,2V
- 5. Arbeitsstrom: <10mA  
(Wenn das Touchpad aktiviert ist)
- 6. Standby-Stromverbrauch: <0,3mA
- 7. Ruhestrom: <40uA
- 8. Ladestrom: 200mA
- 9. Standby-Zeit: >22Tage
- 10. Ladezeit: 2-3 Stunden
- 11. Kapazität der Lithiumbatterie: 180mA
- 12. Ununterbrochene Arbeitsdauer: > 15 Stunden
- 13. Standby-Zeit im Schlafmodus: > 150 Tage
- 14. Betriebstemperatur: -10~+55 C

■ Anleitung

Ein-/Aus und Bluetooth-Verbindungsanzeige:  
Nachdem Sie den Netzschalter eingeschaltet haben, leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang. Wenn Sie zum Bluetooth-Kopplungsmodus gelangen, blinkt die Anzeige. Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige.

Capital Lock-Anzeige: Wenn die Tastatur in Großbuchstaben aktiviert ist, leuchtet die Anzeige.

Anzeige "Batterie fast leer" : Wenn die Batterie fast leer ist, blinkt die Anzeige, um Sie daran zu erinnern, die Batterie aufzuladen.  
Ladenanzeige: Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladenanzeige rot und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Ladenanzeige grün.

Type-C-USB-Ladeanschluss


ON OFF Netzschalter

■ Schritte zum Verbinden der Bluetooth-Tastatur

- 1. Nachdem Sie den Netzschalter in die Position ON gedreht haben, leuchtet die Betriebsanzeige 3 Sekunden lang. Halten Sie Fn+C 3 Sekunden lang gedrückt, die Bluetooth-Anzeige beginnt zu blinken und die Bluetooth-Tastatur wechselt in den Kopplungsmodus



- 2. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Tastaturgerät "Blackview K1 Keyboard" im Bluetooth-Einstellungs menü und klicken Sie darauf. Dann wird die Tastatur automatisch verbunden.



- 3. Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich abgeschlossen ist,erlischt die Kopplungsanzeige.

■ Angabe der Tastenkombination der Tastatur

|  |                                               |  |                                  |
|--|-----------------------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Zurück zur Hauptoberfläche                    |  | Ausschneiden                     |
|  | Suchen                                        |  | Zum vorherigen Titel             |
|  | Alles markieren                               |  | Abspielen/Pause                  |
|  | Kopieren                                      |  | Zum nächsten Titel               |
|  | Einfügen                                      |  | Lautstärke reduzieren            |
|  | Touchpad aktivieren/deaktivieren (Fn+Command) |  | Sprachumschaltung (Fn+space key) |
|  | Bluetooth-Kopplung (Fn+C)                     |  | Lautstärke erhöhen               |
|  | Helligkeit reduzieren                         |  | FN Funktionstasten               |
|  | Helligkeit erhöhen                            |  | Bildschirmsperre (Fn+Delete)     |
|  | Bildschirmtastatur (Fn+Control)               |  |                                  |

Hinweis: Verbinden – Bluetooth-Pairing (Fn+C 3 Sekunden lang gedrückt halten)

Drücken Sie die entsprechende Taste für die oben genannten Multimediafunktionen nach dem Umschalten des Systems , um die entsprechende Funktion zu aktivieren.

Hinweis: Diese Tastatur ist eine universelle Tastatur für drei verschiedenen Systeme. Wenn Sie das Geräts verwenden möchten, drücken Sie FN+QWE, um auf das entsprechende System zu wechseln.

■ Achtung

- 1. Wenn die Tastatur längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie sie aus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
- 2. Es wird empfohlen, die Tastatur nach dem Blinken der Netzanzeige aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Ladezeit für jede Aufladung beträgt am besten nicht <2 Stunden.

■ Energiesparender Schlafmodus

Wenn die Tastatur 15 Minuten lang nicht verwendet wird, gehen sie automatisch in den Ruhemodus. Alle LEDs sind ausgeschaltet. Wenn Sie sie verwenden müssen, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf der Tastatur und warten Sie etwa 3 Sekunden. Die Tastatur wacht auf und verbindet sich automatisch mit Bluetooth. Dann kann sie funktionieren.

■ Fehlerbehebung

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist
- 2. Stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur in der Reichweite befindet
- 3. Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht leer ist
- 4. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Einstellungen Ihres Tablets aktiviert sind
- 5. Stellen Sie sicher, dass die kabellose Tastatur und Bluetooth verbunden sind
- 6. Stellen Sie sicher, dass die kabellose Tastatur mit Bluetooth gekoppelt sind

■ Reinigung

Reinigen Sie die Tastatur bei Bedarf mit Wasser, Alkohol oder einem alkoholähnlichen Reinigungsmittel.

■ Aufladung

Wenn die Batterie fast leer ist, blinkt die Anzeige "Batterie fast leer" immer weiter und Sie müssen die Tastatur aufladen

- 1. Verbinden Sie das das Micro-Ende des (originalen) USB-Kabels mit dem Micro-Ladeanschluss der Tastatur.
- 2. Verbinden Sie das A-Ende des USB-Kabels mit dem Netzteiladapter oder dem USB-Anschluss des Computers (Netzteiladapter ist nicht im Lieferumfang enthalten).
- 3. Ladenanzeige: Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladenanzeige rot und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Ladenanzeige grün.