

■ Spécification du produit

1. Interface Bluetooth standard
2. Distance efficace d'opération : <8m
3. Modulation : GFSK
4. Tension de fonctionnement : 3,0-4,2V
5. Courant de fonctionnement : <10mA (lors du fonctionnement du pavé tactile)
6. Courant en état de veille : <0,3mA
7. Courant en état de sommeil : <40uA
8. Courant de charge : 200mA
9. Durée de veille : >22 jours
10. Temps de charge : 2-3 heures
11. Capacité de la batterie au lithium : 180mA
12. Durée de fonctionnement continu : >15 heures
13. Durée de veille en état de sommeil : >150 jours
14. Température de fonctionnement : -10~+55 degrés

■ Guide d'utilisation

 Voyant de marche, d'arrêt et de jumelage Bluetooth : Après avoir alimenté, ce voyant s'allume à long terme pendant 3 secondes ; ce voyant clignote en mode du jumelage Bluetooth ; ce voyant s'éteint après le succès du jumelage Bluetooth.

 Voyant de la majuscule ou de la minuscule : Ce voyant s'allume lorsque le clavier est en majuscule.

 Voyant de batterie faible : Ce voyant clignote en cas de batterie faible pour recommander la charge. Voyant de charge : Le voyant rouge s'allume à long terme s'allume lors de la charge. Le voyant vert s'allume après la charge.

 Interface de charge Type-C USB


ON  Bouton alimentation

■ Étapes de l'opération et du jumelage du clavier Bluetooth

1. Après avoir mis l'interrupteur d'alimentation en position ON, le voyant d'alimentation s'allume pendant 3 secondes, appuyez et maintenez Fn + C pendant 3 secondes, l'indicateur Bluetooth commencera à clignoter et le clavier Bluetooth entrera en mode d'appairage.

ON 
OFF

2. Au menu de la configuration du Bluetooth, chercher le clavier Bluetooth «Blackview K1 Keyboard », cliquer pour réaliser automatiquement le jumelage du clavier.



3. Après le succès du jumelage Bluetooth, le voyant de jumelage s'éteint.

■ Présentation des touches de fonction du clavier

	Retourner au menu principal		Couper
	Chercher		Pièce précédente
	Tout sélectionner		Marche / Pause
	Copier		Pièce suivante
	Coller		Diminuer le volume
	Activer / désactiver du pavé tactile (Fn+Command)		Modifier la langue d'affichage (FN+space key)
Connect	Jumelage Bluetooth (Fn+C)		Augmenter le volume
	Diminuer la luminosité		FN Touches de fonction composée
	Augmenter la luminosité		Verrouillage d'écran (Fn+Delete)
	Clavier à l'écran (Fn+Control)		

Remarque : Connect— appairage Bluetooth (appuyez et maintenez Fn + C pendant 3 secondes)

Après avoir commuté le système, les fonctions multimédia ci-dessus peuvent être réalisées par une simple pression.

Notes : Ce clavier est universel pour trois systèmes. Après avoir confirmé l'utilisation de l'appareil, vous pouvez appuyer sur FN+Q\W\E pour changer le système approprié.

■ Attention

1. Si vous ne utilisez le clavier à long terme, veuillez éteindre le clavier pour prolonger la durée de vie de la batterie.

2. Pour obtenir une longue durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger la batterie, lorsque le voyant d'alimentation clignote. Pour chaque charge, la durée de charge de la batterie ne doit pas être inférieure à 2 heures.

■ Mode état de veille et d'économie d'énergie

S'il n'y a pas d'opération au clavier dans 15 minutes, le clavier entre automatiquement au mode de veille. Dans ce cas, tous les LED s'éteignent. Si vous appuyez sur une touche, le clavier se réveille dans environ 3 secondes et le jumelage Bluetooth sera réalisé automatiquement. Dans ce cas, le clavier peut fonctionner normalement.

■ Dépannage

1. Veuillez confirmer que le clavier est alimenté.
2. Veuillez confirmer que le clavier est dans une distance efficace de fonctionnement.
3. Veuillez confirmer que la batterie n'est pas faible.
4. Veuillez confirmer que les paramètres Bluetooth de la tablette PC sont activés.
5. Veuillez confirmer la connexion entre le clavier sans fil et le Bluetooth.
6. Veuillez confirmer le jumelage entre le clavier sans fil et le Bluetooth.

■ Nettoyage

Nettoyer le clavier avec de l'eau propre, de l'alcool ou d'autre nettoyant similaire à l'alcool.

■ Charge

Lorsque la batterie est faible, le voyant de batterie faible clignote, en ce moment, il faut charger la batterie du clavier.

1. Insérer le câble de charge Micro USB fourni avec le produit à l'interface de charge Micro du clavier.
2. Insérer l'extrémité A du câble de charge USB à l'interface de l'adaptateur ou à l'interface USB de l'ordinateur (L'adaptateur ne sera pas fourni avec le produit).
3. Voyant de charge : Le voyant rouge s'allume à long terme s'allume lors de la charge. Le voyant vert s'allume après la charge.

■ Specifica del modello di prodotto

- 1. Interfaccia standard Bluetooth
- 2. Distanza operativa effettiva: entro 8 metri
- 3. Metodo di modulazione: GFSK
- 4. Tensione di funzionamento: 3.0-4.2V
- 5. Corrente di funzionamento: <10mA (quando il touchpad è in funzione)
- 6. Corrente di standby: <0,3mA
- 7. Corrente di sonno: <40uA
- 8. Corrente di carica: 200mA
- 9. Tempo di standby: >22 giorni
- 10. Tempo di ricarica: 2-3 ore
- 11. Capacità della batteria Li-ion: 180mA
- 12. Orario di lavoro sostenibile: non meno di 15 ore
- 13. Tempo di standby del sonno: >150 giorni
- 14. Temperatura di lavoro: -10~+55 gradi

■ Guida all'inizio

- Indicatori luminosi per l'accensione e lo spegnimento e la connessione Bluetooth: accesi a lungo per 3 secondi dopo aver acceso l'interruttore, lampeggianti dopo essere entrati nella modalità di accoppiamento Bluetooth, spenti dopo la connessione Bluetooth riuscita.
- Spie di stato maiuscole e minuscole: Quando la tastiera è nello stato di immissione maiuscolo, la spia di stato si accende.
- Indicatore di batteria scarica: lampeggia quando la batteria è troppo scarica, richiedendo la ricarica. Indicatore di carica: luce rossa accesa durante la carica, luce verde accesa quando la carica è completa.

Porta di ricarica Type-C USB


ON Interruttore

■ Procedura di connessione della tastiera Bluetooth

- 1. Dopo aver portato l'interruttore di alimentazione in posizione ON, la spia di alimentazione si accenderà per 3 secondi, tenere premuto Fn+C per 3 secondi, l'indicatore bluetooth inizierà a lampeggiare e la tastiera bluetooth entrerà in modalità di associazione



- 2. Nell'elenco Bluetooth di configurazione, cerca il dispositivo tastiera Bluetooth "Blackview K1 Keyboard" e clicca su di esso, la tastiera sarà collegata automaticamente.



- 3. Quando la connessione Bluetooth è riuscita, la luce di accoppiamento si spegne e il dispositivo viene mostrato come "connesso" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth

■ Descrizione dei tasti funzione delle scorciatoie da tastiera

	Ritorna alla schermata principale		Taglio
	Cerca		Brano precedente
	Seleziona tutto		Riproduzione/pausa
	Copia		Brano prossimo
	Incolla		Riduzione del volume
	Touchpad on/off (Fn+Command)		Cambio di lingua (FN+space key)
	Accoppiamento Bluetooth (Fn+C)		Volume più
	Luminosità giù		Tasto funzione composito FN
	Luminosità più		Schermo di blocco (Fn+Delete)
	Tastiera su schermo (Fn+Control)		

Nota: Connetti: accoppiamento Bluetooth (tieni premuto Fn+C per 3 secondi)

Le funzioni multimediali di cui sopra si ottengono con una sola pressione dopo aver cambiato sistema.

Nota: Questa tastiera è una tastiera comune per tutti e tre i sistemi, premere FN+Q/W/E dopo aver confermato l'uso del dispositivo per passare al sistema appropriato.

■ Nota

- 1. Spegner la tastiera quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo per prolungare la durata della batteria.
- 2. Per ottenere una maggiore durata della batteria, si raccomanda di caricare la tastiera solo quando la luce di alimentazione lampeggia, preferibilmente per non meno di 2 ore alla volta.

■ Modalità di sospensione a risparmio energetico

Quando la tastiera non è stata utilizzata per 15 minuti, entrerà automaticamente in modalità di sospensione. Quando hai bisogno di usare la tastiera, basta premere qualsiasi tasto e attendere circa 3 secondi, la tastiera si sveglierà e si collegherà automaticamente al Bluetooth e sarai in grado di lavorare normalmente.

■ Risoluzione dei problemi

- 1. Assicurarsi che l'alimentazione sia accesa.
- 2. Assicurarsi che la tastiera sia a portata di mano.
- 3. Assicurarsi che la batteria sia carica.
- 4. Assicurarsi che le impostazioni Bluetooth della tavoletta siano attivate.
- 5. Assicurarsi che la tastiera wireless e il Bluetooth siano collegati.
- 6. Assicurarsi che la tastiera wireless sia associata al Bluetooth.

■ Pulizia

Pulire la tastiera con acqua, alcool o un agente simile all'alcool

■ Carica

- Quando la batteria è scarica, l'indicatore di batteria scarica continuerà a lampeggiare, quindi è necessario caricare la tastiera
- 1. Collegare l'estremità Micro del cavo USB accessorio originale alla porta di ricarica Micro della tastiera.
- 2. Collegare l'estremità A del cavo USB all'adattatore di corrente o alla porta USB del computer (adattatore di corrente non incluso).
- 3. Indicatore di carica: luce rossa accesa durante la carica, luce verde accesa quando la carica è completa.

التنظيف

نظف لوحة المفاتيح بالماء أو الكحول أو مادة كحولية مشابهة.

الشحن

عندما تكون البطارية منخفضة، سيومض مؤشر انخفاض البطارية

باستمرار. في هذا الوقت، من الضروري شحن لوحة المفاتيح

1. قم بتوصيل طرف كابل ميكرو USB الملحق الأصلي بمنفذ الشحن

الميكرو على لوحة المفاتيح.

2. قم بتوصيل طرف كابل USB بمحول الطاقة أو منفذ USB

بالكمبيوتر (محول الطاقة غير مرفق).

3. مؤشر الشحن: يكون الضوء الأحمر قيد التشغيل دائمًا عند الشحن، ويعني

الضوء الأخضر دائمًا بعد اكتمال الشحن.

ملاحظات

1. في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة، من فضلك قم

بإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح لإطالة عمر البطارية.

2. لإطالة عمر البطارية، يوصى بشحن لوحة المفاتيح عندما يومض

مصباح الطاقة فقط،

يجب ألا تقل مدة الشحن عن ساعتين.

وضع السكون الموفر للطاقة

عندما تكون لوحة المفاتيح غير نشطة لمدة 15 دقيقة، فإنها ستدخل

تلقائيًا في وضع السكون، وسيتم إيقاف تشغيل جميع مصابيح LED. عند

الحاجة إلى استخدامها، ما عليك سوى الضغط على أي مفتاح والانتظار لمدة

3 ثوانٍ تقريبًا، وسيتم تنشيط لوحة المفاتيح وتوصيلها تلقائيًا بالبلوتوث لتعمل

بشكل طبيعي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. تأكد من تشغيل الطاقة

2. تأكد من أن لوحة المفاتيح ضمن مسافة التشغيل

3. تأكد من أن البطارية مشحونة

4. تأكد من تشغيل إعدادات البلوتوث الخاصة بالكمبيوتر

اللوحي

5. تحديد لوحة المفاتيح اللاسلكية واتصال البلوتوث

6. تأكد من إقران لوحة المفاتيح اللاسلكية بالبلوتوث

وصف وظيفة مفاتيح اختصار لوحة المفاتيح

العودة إلى الواجهة الرئيسية	🏠	فصل	✂
بحث	🔍	الأغنية السابقة	⏮
اختر الكل	📄	تشغيل/ إيقاف	⏮
نسخ	📄	الأغنية التالية	⏭
لصق	📄	خفض الصوت	🔊
تشغيل لوحة المس/ إغلاق (Fn+Command)	🔌	تبديل اللغة (Fn+space key)	🌐
اقران بلوتوث + Fn (Fn+C)	Connect	رفع الصوت	🔊
تقليل السطوع	🌞 -	مفتاح الوظائف المركبة FN	Fn
زيادة السطوع	🌞 +	شاشة القفل (Fn+Delete)	🔒
لوحة مفاتيح على الشاشة (Fn+Control)	🖥		

ملاحظة: توصيل - اقران Bluetooth اضغط مع الاستمرار

على C + Fn لمدة 3 ثوانٍ.)

يمكن تحقيق وظائف الوسائط المتعددة المذكورة أعلاه بضغطه

واحدة بعد تبديل النظام. ملاحظة: لوحة المفاتيح هذه هي لوحة مفاتيح عامة

لثلاثة أنظمة. بعد التأكد من استخدام الجهاز اضغط على FN+Q\W\E

لتبديل النظام المناسب.

C. عودنا دم ن حش ذنم

مفتاح التشغيل

خطوات اتصال لوحة مفاتيح البلوتوث

1. بعد تحويل مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل ، سيضيء

مصباح مؤشر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ ، اضغط مع الاستمرار على Fn

+C لمدة 3 ثوانٍ ، وسيبدأ مؤشر البلوتوث في الوميض ، وستدخل


لوحة مفاتيح البلوتوث في وضع الاقتران .



2. في قائمة إعدادات البلوتوث، ابحث عن أجهزة لوحة مفاتيح

البلوتوث " Blackview K1 Keyboard " وانقر عليها،

وسيتم توصيل لوحة المفاتيح تلقائيًا



3. بعد نجاح اتصال البلوتوث، يتم إيقاف تشغيل مؤشر الاقتران، وسيتم

عرض جهاز البلوتوث "متصل" في القائمة.

عربي

مواصفات طراز المنتج

1. واجهة بلوتوث قياسية

2. مسافة التشغيل الفعالة: في حدود 8 أمتار

3. طريقة التعديل GFSK :

4. جهد التشغيل: 3.0-4.2 فولت

5. تيار التشغيل: < 10 مللي أمبير (عندما تعمل لوحة للمس) (عندما

تعمل لوحة للمس)

6. تيار الاستعداد: < 0.3 مللي أمبير

7. تيار السكون: < 40 ميكرو أمبير

8. تيار الشحن: 200 مللي أمبير

9. وقت الانتظار: > 22 يوم

10. وقت الشحن: 2-3 ساعات

11. سعة بطارية الليثيوم: 180 مللي أمبير

12. ساعات العمل المستدامة: لا تقل عن 15 ساعة

13. وقت السكون: > 150 يوم

14. درجة حرارة التشغيل: 10~ +55 درجة مئوية

دليل البدء

مؤشر التشغيل/ إيقاف التشغيل واتصال البلوتوث: سيتم تشغيله لمدة 3 ثوانٍ

بعد تشغيل مفتاح الطاقة، وسيومض بعد الدخول في وضع الاقتران

بالبلوتوث، وإيقاف تشغيله بعد اتصال البلوتوث بنجاح.

مؤشر حالة الأحرف الكبيرة والصغيرة: عندما تكون لوحة المفاتيح بأحرف

كبيرة، يضيء مصباح الحالة.

مؤشر البطارية المنخفض: يومض عندما تكون البطارية منخفضة، للتنبيه

بالحاجة إلى الشحن.

مؤشر الشحن: يكون الضوء الأحمر قيد التشغيل دائمًا عند الشحن، ويعني

الضوء الأخضر دائمًا بعد اكتمال الشحن.


- 製品モデル仕様
- 1. Bluetooth標準インターフェース
 - 2. 有効操作距離: <8m
 - 3. 変調方式: GFSK
 - 4. 動作電圧: 3.0-4.2V
 - 5. 動作電流: <10mA
(タッチパッドが作動している場合)
 - 6. 待機電流: <0.3mA
 - 7. スリープ電流: <40uA
 - 8. 充電電流: 200mA
 - 9. 待機時間: >22日
 - 10. 充電時間: 2〜3時間
 - 11. リチウム電池容量: 180mA
 - 12. 連続動作時間: >15時間
 - 13. スリープ待機時間: >150日
 - 14. 動作温度: -10〜 + 55度

■ スタートマニュアル

-  電源のオン/オフとBluetooth接続インジケータ: 電源スイッチをオンにすると3秒間点灯する、Bluetoothペアリングモードに入ると点滅する、Bluetooth接続できた場合点灯します。
-
-  大文字と小文字のステータスインジケータ: キーボードが大文字入力の場合点灯します。
-
-  低電力インジケータ: バッテリー残量が少なくなると点滅し、充電するように提示します。
-  充電インジケータ: 充電中は赤く点灯し、充電が完了すると緑色点灯します。
-
-  Type-C USB充電ポート
-
-  電源スイッチ

■ Bluetoothキーボード接続の操作手順

- 1. 電源スイッチをONの位置に回した後、電源インジケータライトが3秒間点灯し、Fn + Cを3秒間押し続けると、Bluetoothインジケータが点滅し始め、Bluetoothキーボードがペアリングモードになります。
- 
- 2. Bluetooth設定メニューからBluetoothキーボードデバイス「Blackview K1 Keyboard」を検索し、「Blackview K1 Keyboard」をクリックすると、キーボードが自動的に接続されます。



- 3. Bluetooth接続できた場合、ペアリングインジケータが消灯し。

■ キーボードショートカットファンクションキーの説明

	ホームに戻る		カット
	検索		前のトラック
	すべて選択		再生 / 一時停止
	コピー		次のトラック
	ペースト		ボリュームダウン
	タッチパッドのオン/オフ (Fn+Command)		言語切り換え (Fn+space key)
	Bluetoothペアリング (Fn+C)		ボリュームアップ
	明るさダウン		FN複合ファンクションキー
	明るさアップ		画面ロック (Fn+Delete)
	オンスクリーンキーボード (Fn+Control)		

注: 接続-Bluetoothペアリング (Fn + Cを3秒間押し続けます)

上記のマルチメディア機能は、システムを切り替えた後、1回押すだけで作動できます。

注: このキーボードは、3つのシステムに対応できるユニバーサルキーボードです。デバイスの使用を確認し、後に、Fn + Q / W / Eを押し、システムを切り替えることができます。

■ ご注意

- 1. 長期間使用しない場合は、バッテリーの寿命を保つため、キーボードの電源をオフにしてください。
- 2. バッテリーの寿命を保つために、電源インジケータが点滅してから、キーボードを充電することをお勧めします。1回の充電あたり2時間以上に充電することをお勧めします。

■ 節電スリープモード

キーボードを15分間操作しない場合、自動的にスリープモードになります。すべてのLEDがオフになり、その場合使用するには、任意のキーを押して約3秒間待つと、キーボードがウェイクアップし自動的にBluetoothに接続し、動作できます。

■ トラブルシューティング

- 1. 電源がオンになっていることを確認します
- 2. キーボードが有効操作距離内にあることを確認します
- 3. バッテリー残量があることを確認します
- 4. タブレットのBluetooth設定がオンになっていることを確認します
- 5. ワイヤレスキーボードのBluetoothが接続されたことを確認します
- 6. ワイヤレスキーボードのBluetoothがペアリングされていることを確認します


■ クリーニング

キーボードを水、アルコール、またはその類の清潔剤で拭き取ります。

■ 充電

バッテリー残量が少なくなると、バッテリー低電力インジケータが点滅し続けます。その際キーボードを充電する必要があります。

- 1. 付属のUSBケーブルのMicro端をキーボードのMicro充電ポートに差し込み接続します。
- 2. USBケーブルのA端を電源アダプターまたはコンピュータのUSBポートに差し込み接続します (電源アダプターは含まれていません)。
- 3. 充電インジケータ: 充電中は赤く点灯し、充電が完了すると緑色点灯します。



<https://www.blackview.hk>

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.