



HONEYCOMB®
AERONAUTICAL



ECHO AVIATION CONTROLLER

PRECISION FLIGHT CONTROLS. WHEREVER YOU FLY.

Manual - Guide D'utilisation - Manuale - Handbuch - Manual

Caution / Attention / Attenzione
Achtung / Atención

CAUTION

- Use this product only as intended.
 - To prevent fire or shock hazard, do not expose this unit to any form of liquid.
 - Do not open the device or make any modifications to it!
 - Do not insert or place any items or objects, other than authorized parts instructed by customer support.
 - Stop immediately if you experience any physical pain, weakness or stress while operating.
 - If symptoms persist, please contact a Doctor immediately.
 - Do not use for long periods of time. Users should rest every 30 minutes.
 - Maintain your cables in a safe area and condition to avoid damage and walking or tripping hazard.
 - USB-C cable should only be used as intended.
Do not let children use or play with cable.
 - This product is not intended for children under the age of 3.
Small parts included.
-

- Utilisez ce produit uniquement comme prévu.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à toute forme de liquide.
- N'ouvrez pas l'appareil et n'y apportez aucune modification!
- N'insérez pas ou ne placez pas d'éléments ou d'objets autres que les pièces autorisées indiquées par le service clientèle.
- Arrêtez immédiatement si vous ressentez une douleur physique, une faiblesse ou un stress pendant l'utilisation.
- Si les symptômes persistent, contactez immédiatement un médecin.
- Ne pas utiliser pendant de longues périodes de temps.
Les utilisateurs doivent se reposer toutes les 30 minutes.
- Maintenez vos câbles dans une zone et un état sûrs pour éviter tout dommage et tout risque de marche ou de trébuchement.

Caution / Attention / Attenzione
Achtung / Atención

CAUTION

- Le câble USB-C doit être utilisé uniquement comme prévu.
Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec le câble.
 - Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans.
Petites pièces incluses avec le produit.
-

- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto.
 - Per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche, l'apparecchio non deve entrare in contatto con liquidi.
 - Non aprire il dispositivo né apportarvi modifiche!
 - Non inserire oggetti non autorizzati dal servizio clienti.
 - Interrompere immediatamente se si avvertono dolori fisici, debolezza o stress durante il funzionamento.
 - Se i sintomi persistono, consultare immediatamente un medico.
 - Non utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato. L'utente dovrebbe fare una pausa ogni 30 minuti.
 - Conservare i cavi in un'area e in condizioni sicure per evitare danni e rischi di inciampo.
 - Il cavo USB-C deve essere utilizzato solo per l'uso previsto.
Non permettere ai bambini di giocare o utilizzare il cavo.
 - Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Piccole parti incluse.
-

- Verwenden Sie dieses Produkt nur wie vorgesehen.
- Um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor!

Caution / Attention / Attenzione
Achtung / Atención

CAUTION

- Legen Sie keine Gegenstände ein, die nicht vom Kundendienst zugelassen sind.
 - Hören Sie sofort auf, wenn Sie während des Betriebs körperliche Schmerzen, Schwäche oder Stress verspüren.
 - Wenn die Symptome anhalten, wenden Sie sich bitte sofort an einen Arzt.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum.
Benutzer sollten alle 30 Minuten eine Pause einlegen.
 - Bewahren Sie Ihre Kabel in einem sicheren Bereich und Zustand auf, um Schäden und Stolperfallen zu vermeiden.
 - Das USB-C-Kabel darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
Lassen Sie Kinder nicht mit dem Kabel spielen oder es benutzen.
 - Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Kleinteile im Lieferumfang.
-

- Utilice este producto sólo como está previsto.
- Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga esta unidad a ningún tipo de líquido.
- ¡No abra el dispositivo ni realice ninguna modificación en él!
- No introduzca ni coloque ningún elemento u objeto, salvo las piezas autorizadas que le indique el servicio de atención al cliente.
- Deténgase inmediatamente si experimenta cualquier dolor físico, debilidad o estrés durante el funcionamiento.
- Si los síntomas persisten, póngase en contacto con un médico inmediatamente.
- No lo utilice durante largos periodos de tiempo. Los usuarios deben descansar cada 30 minutos.
- Mantenga los cables en una zona y condiciones seguras para evitar daños y peligro de tropiezo o de caminar.
- El cable USB-C solo debe usarse para el fin previsto.
No permita que los niños usen o jueguen con el cable.

Caution / Attention / Attenzione
Achtung / Atención

CAUTION

- Este producto no está destinado a niños menores de 3 años.
Las piezas pequeñas incluidas con.

Tech support / Support technique / Supporto tecnico
Technischer support / Soporte técnico

HONEYCOMB AERONAUTICAL

For all enquiries, please use our customer service form for the respective distribution country:

Pour toute demande de renseignements, veuillez utiliser notre formulaire de service clientèle pour le pays de distribution concerné :

Per tutte le richieste di informazioni, si prega di utilizzare il nostro modulo di assistenza clienti per il rispettivo paese di distribuzione:

Für alle Anfragen nutzen Sie bitte unser Kundendienstformular für das jeweilige Vertriebsland:

Para cualquier consulta, utilice nuestro formulario de atención al cliente para el país de distribución correspondiente:

Americas / Europe: <https://flyhoneycomb.com/pages/support>

Australia: <https://www.flyhoneycomb.com.au>

New Zealand: <https://www.flyhoneycomb.co.nz>

Customer support: support@flyhoneycomb.com

Enquiries regarding certificates: certificates@flyhoneycomb.com

TECH SUPPORT: support@flyhoneycomb.com

Info: info@flyhoneycomb.com



In the box / Dans la box / Nel box
Im Lieferumfang enthalten / En el cuadro

IN THE BOX



- 1 x Echo Aviation Controller
- 1 x USB dongle
- 9 x Lever Caps
- 1 x 1.2 m USB 2.0 (Type-A to Type C) cable
- 1 x Carry Case

Getting started / Démarrage / Iniziare a lavorare
Erste schritte / Cómo empezar

GETTING STARTED

Echo Aviation Controller puts a fully functional cockpit into the simmer's hand. It's the ideal Flight Sim accessory for everybody, who does not have the space for a permanent flight sim set up, or who prefers to play from the comfort of the couch. ECHO is also great to keep simming on laptop during travels.

Le contrôleur Echo Aviation met un cockpit entièrement fonctionnel entre les mains du pilote virtuel. C'est l'accessoire de simulation de vol idéal pour tous ceux qui ne disposent pas de l'espace nécessaire pour une installation permanente de simulateur, ou qui préfèrent jouer confortablement depuis leur canapé. ECHO est également parfait pour continuer à simuler sur un ordinateur portable lors des déplacements.


Il controller Echo Aviation mette un cockpit completamente funzionale nelle mani del pilota virtuale. È l'accessorio di simulazione di volo ideale per chi non dispone dello spazio necessario per un impianto di simulazione permanente o preferisce giocare comodamente dal divano. ECHO è inoltre perfetto per continuare a volare con il simulatore su un computer portatile durante i viaggi.

Der Echo Aviation Controller bringt ein vollständig funktionsfähiges Cockpit direkt in die Hände des virtuellen Piloten. Er ist das ideale Zubehör für Flugsimulator-Enthusiasten, die keinen Platz für eine permanente Simulator-Einrichtung haben oder lieber bequem vom Sofa aus spielen. ECHO eignet sich außerdem perfekt, um während Reisen auf dem Laptop weiter zu fliegen.

El Echo Aviation Controller pone una cabina completamente funcional en las manos del piloto virtual. Es el accesorio de simulación de vuelo ideal para quienes no disponen del espacio necesario para una instalación permanente de simulador, o prefieren disfrutar del vuelo cómodamente desde el sofá. ECHO también es perfecto para seguir volando en el portátil durante los viajes.


Connect / Connector / Collegare
Verbinden / Conectar

CONNECT




Charging / Chargement / Ricarica
Aufladen / Carga

CHARGING




Rudder / Gouvernail / Timone
Seitenruder / Timón

RUDDER



Installation / Installation / Installazione
Instalación / Instalación


INSTALLATION



9 Levers / 9 Leviers / 9 Leve
9 Hebel / 9 Palancas

9 LEVERS

Throttle x 4



GA Propeller



GA Mixture



Flap



Speed brake airbus




Speed brake boeing





Standard throttle levers / Manettes de gaz standard / Leve del gas standard
Standard-Drosselhebel / Palancas de acelerador estándar

STANDARD THROTTLE LEVERS





GA Levers / GA Leviers / GA Leve
GA Hebel / GA Palancas

GA LEVERS





Airbus Levers / Leviers Airbus / Leve Airbus
Airbus-Hebel / Palancas Airbus

AIRBUS LEVERS




Boeing Levers / Leviers Boeing / Leve Boeing
Boeing-Hebel / Palancas Boeing

BOEING LEVERS



LOGO RGB lighting indicator / Indicateur d'éclairage RVB du logo / Indicatore di illuminazione RGB del logo / RGB-Beleuchtungsanzeige des Logos / Indicador de iluminación RGB del logotipo

LOGO RGB LIGHTING INDICATOR



White colour flashing	Pairing mode
White colour solid	In paired mode and charging stage during wired and wireless mode
Red colour flashing	Low battery warning
Red colour solid	Charging stage during sleep mode
Green colour solid	Fully charged during sleep mode

Clignotement de couleur blanche	Mode d'appairage
Couleur blanche fixe	En mode appairé et en cours de chargement en mode filaire et sans fil
Clignotement de couleur rouge	Avertissement de batterie faible
Couleur rouge fixe	Phase de charge en mode veille
Couleur verte fixe	Complètement chargé en mode veille

Lampeggiante di colore bianco	Modalità di associazione
Colore bianco fisso	In modalità associata e in fase di ricarica durante la modalità cablata e wireless
Lampeggiante di colore rosso	Avviso di batteria scarica
Colore rosso fisso	Fase di ricarica in modalità standby
Colore verde fisso	Completamente carico in modalità standby

Weies Blinken	Kopplungsmodus
Weies Dauerlicht	Im gekoppelten Modus und im Ladevorgang im kabelgebundenen und kabellosen Modus
rotes Blinken	Niedriger Batteriestand-Warnung
Rotes Dauerlicht	Ladevorgang im Ruhemodus
Grnes Dauerlicht	Vollstndig geladen im Ruhemodus

Parpadeo de color blanco	Modo de emparejamiento
Color blanco fijo	En modo emparejado y en proceso de carga durante el modo con cable y inalmbrico
Parpadeo de color rojo	Advertencia de batera baja
Color rojo fijo	Fase de carga en modo de reposo
Color verde fijo	Completamente cargado en modo de reposo

Sleep mode / Mode veille / Modalità standby
Ruhemodus / Modo de reposo

SLEEP MODE

Enters sleep mode after 10 mins without input.
Home button light turns off. •
Passe en mode veille après 10 minutes sans utilisation.
L'éclairage du bouton Home s'éteint. •
Entra in modalità standby dopo 10 minuti di inattività.
L'illuminazione del tasto Home si spegne. •
Wechselt nach 10 minuten ohne Eingabe in den Ruhemodus.
Die Beleuchtung der Home-Taste schaltet sich aus. •
Entra en modo de suspensión después de 10 minutos sin uso.
La luz del botón Home se apaga.

Enters sleep mode if a connection with the dongle
cannot be established within one minute. •
Passe en mode veille si la connexion avec le dongle
ne peut pas être établie dans la minute. •
Entra in modalità standby se la connessione con il dongle
non può essere stabilita entro un minuto. •
Wechselt in den Ruhemodus, wenn innerhalb einer Minute
keine Verbindung mit dem Dongle hergestellt werden kann. •
Entra en modo de suspensión si no se puede establecer la conexión
con el dongle en el plazo de un minuto.

Power up / Mise sous tension / Accensione
Einschalten / Encendido

POWER UP

Press any of the following buttons to wake up the Controller from sleep mode:
Home, 1-4, LSB, Camera, Menu, List, Left Trigger, Right Trigger •

Appuyez sur l'un des boutons suivants pour réveiller la manette du mode veille :
Home, 1-4, LSB, Camera, Menu, List, Gâchette gauche, Gâchette droite •

Premi uno dei seguenti pulsanti per riattivare il controller dalla modalità standby:
Home, 1-4, LSB, Camera, Menu, List, Grilletto sinistro, Grilletto destro •

Drücken sie eine der folgenden Tasten, um den Controller aus dem Ruhemodus zu aktivieren: Home, 1-4, LSB, Kamera, Menu, Liste, Linker Trigger, Rechter Trigger •

Presione cualquiera de los siguientes botones para activar el controlador desde el modo de reposo: Home, 1-4, LSB, Camera, Menu, List, Gatillo izquierdo, Gatillo derecho

Contact / Contact / Contatto
Kontakt / Contacto

HONEYCOMB AERONAUTICAL



Americas



Honeycomb Aeronautical Americas

Montgomery-Gibbs
Executive Airport
8799 Balboa Avenue
No. 265, San Diego
CA 92123, USA



Asia Pacific




Honeycomb Aeronautical APAC

Honeycomb Limited
Unit 907-908
Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong



EUROPE




Honeycomb Aeronautical Germany

Snakebyte
Distribution GmbH
Konrad-Zuse Strasse 13
58239 Schwerte
Germany



UK



Honeycomb Aeronautical UK

Snakebyte UK
Suite 106
Denning House
C/O Know Tax
1a George Street
Wolverhampton
WV2 4DP
United Kingdom



EU / UK Declaration of Conformity

Hereby we guarantee that Honeycomb Aeronautical Limited is marketing this device [Echo Aviation Controller] under the brand name Echo Aviation Controller and complies with the legal requirements of EU conformity and UK conformity. This notification is listed under:

Hiermit garantieren wir, dass Honeycomb Aeronautical Limited dieses Gerät (Echo Aviation Controller) unter dem Markennamen Echo Aviation Controller vertreibt und die gesetzlichen Anforderungen der EU-Konformität und der UK-Konformität erfüllt. Diese Meldung ist aufgeführt unter:

<https://flyhoneycomb.com/pages/declarations-of-conformity>

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: [1] this device may not cause interference, and [2] this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : [1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et [2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration d'exposition RF:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.



Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] this device may not cause harmful interference, and [2]

this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits

FCC RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



This product is subject to the European guideline 2012/19/EU. The symbol of the wheeled bin with a line through means that, in the European Union, the product has to be disposed of in a separate refuse collection. This applies to the product and to all components bearing this symbol. Do not dispose of products bearing this symbol in your normal household waste, but instead take them for recycling at a collection site for electrical and electronic devices.

Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/EU. Le symbole de la poubelle à roues traversée par un trait signifie que, dans l'Union européenne, le produit doit être éliminé dans le cadre d'une collecte séparée des déchets. Ceci s'applique au produit et à tous les composants portant ce symbole. Ne jetez pas les produits portant ce symbole avec vos déchets ménagers normaux, mais apportez-les pour le recyclage dans un site de collecte des appareils électriques et électroniques.

Questo prodotto è soggetto alla Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del cassonetto con una linea che lo attraversa significa che nell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito nella raccolta differenziata. Questo vale per il prodotto e per tutti i componenti contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire i prodotti contrassegnati da questo simbolo insieme ai normali rifiuti domestici, ma portarli presso un punto di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche per il riciclaggio.

Dieses Produkt unterliegt der EU-Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union in einer getrennten Müllsammlung entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und für alle Komponenten, die dieses Symbol tragen. Entsorgen Sie Produkte mit diesem Symbol nicht über den normalen Hausmüll, sondern geben Sie sie bei einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte zum Recycling ab.

Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo del cubo de basura con ruedas con una línea atravesada significa que en la Unión Europea el producto debe eliminarse en la recogida selectiva de residuos. Esto se aplica al producto y a todos los componentes que llevan este símbolo. No elimine los productos que llevan este símbolo con la basura doméstica normal, sino que llévelos a un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje.

Under the environment with electric field, the product may malfunction and could self-recover when the interference disappears.

Dans un environnement avec un champ électrique, le produit peut présenter des dysfonctionnements et se rétablir automatiquement lorsque les interférences disparaissent.

In un ambiente con campi elettrici, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe ripristinarsi quando l'interferenza scompare.

In einer Umgebung mit elektrischen Feldern kann es zu Fehlfunktionen kommen, die sich nach dem Verschwinden der Störung von selbst beheben.

En un entorno con campo eléctrico, el producto puede funcionar mal y podría autorrecuperarse cuando desaparezcan las interferencias.

Technical Specifications

- Model number: HC003981
- Operation Temperature:
 - 10°C to +45°C (14 to 113°F)
- Color: Black
- Material: Metal / Plastic
- Dimensions: 16.6 x 11.9 x 6.9 cm /
6.53 x 4.69 x 2.71 in
- Input Interface: USB Type-C
- Input voltage: 5 V DC, 0.5 A
- Supported Systems: Win10, Win11 & MAC OS
10.12 Onwards
- Input voltage for battery: 4.2 V (MAX)
- Nominal output voltage for battery: 3.7 V
- Battery capacity: 1200 mAh

Spécifications Techniques

- Numéro de modèle : HC003981
- Température de fonctionnement :
 - 10°C à +45°C (14 à 113°F)
- Couleur : Noir
- Matériau : Métal / Plastique
- Dimensions : 16.6 x 11.9 x 6.9 cm /
6.53 x 4.69 x 2.71 in
- Interface d'entrée : USB Type-C
- Tension d'entrée : 5 V DC, 0.5 A
- Systèmes supportés : Win10, Win11 & MAC OS
10.12 et versions ultérieures
- Tension d'entrée pour la batterie : 4,2 V (MAX)
- Tension de sortie nominale de la batterie : 3,7 V
- Capacité de la batterie : 1200 mAh

Specifiche Tecniche

- Numero di modello: HC003981
- Temperatura di funzionamento:
 - da -10°C a +45°C (da 14 a 113 °F)
- Colore: Nero
- Materiale: Metallo / Plastica
- Dimensioni: 16.6 x 11.9 x 6.9 cm /
6.53 x 4.69 x 2.71 in
- Interfaccia di ingresso: USB Type-C
- Tensione di ingresso: 5 V CC, 0.5 A
- Sistemi supportati: Win10, Win11 & MAC OS
10.12 o versioni successive
- Tensione di ingresso per la batteria: 4,2 V (MAX)
- Tensione nominale di uscita della batteria: 3,7 V
- Capacità della batteria: 1200 mAh

Technische Spezifikationen

- Modellnummer: HC003981
- Betriebstemperatur:
 - 10°C bis +45°C (14 bis 113 °F)
- Farbe: Schwarz
- Material: Metall / Kunststoff
- Abmessungen: 16.6 x 11.9 x 6.9 cm /
6.53 x 4.69 x 2.71 in
- Eingangsschnittstelle: USB Type-C
- Eingangsspannung: 5 V DC, 0.5 A
- Unterstützte Systeme: Win10, Win11 und MAC
OS 10.12 oder höher
- Eingangsspannung für die Batterie: 4,2 V (MAX)
- Nennausgangsspannung der Batterie: 3,7 V
- Batteriekapazität: 1200 mAh

Especificaciones Técnicas

- Número de modelo: HC003981
- Temperatura de funcionamiento:
-10°C a +45°C (de 14 a 113°F)
- Color: Negro
- Material: Metal / Plástico
- Dimensiones: 16.6 x 11.9 x 6.9 cm /
6.53 x 4.69 x 2.71 in
- Interfaz de entrada: USB Type-C
- Voltaje de entrada: 5 V CC, 0.5 A
- Sistemas soportados: Win10, Win11 & MAC OS
10.12 o versiones posteriores
- Voltaje de entrada para la batería: 4.2 V (MÁX)
- Voltaje nominal de salida de la batería: 3.7 V
- Capacidad de la batería: 1200 mAh

Product name: Echo Aviation Controller

Model: HC003981

FCC ID: 2BSXR-HC003981

IC : 34828-003981

Product name: Echo Aviation Controller dongle

Model: HC003981R

FCC ID: 2BSXR-HC003981R

IC : 34828-003981R

Manufacturer:

Honeycomb Limited
Unit 907-908, Lu Plaza, 2 Wing Yip Street,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Version: 01/2026

Made in China / Fabriqué en Chine



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !






Montgomery-Gibbs Executive Airport,
8799 Balboa Avenue, No. 265, San Diego, CA 92123, USA

Honeycomb Limited, Unit 907-908, Lu Plaza, 2 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Snakebyte Distribution GmbH, Konrad-Zuse Strasse 13, 58239 Schwerte, Germany

Snakebyte UK, Suite 106, Denning House C/O Know Tax, 1a George Street,
Wolverhampton, WV2 4DP, United Kingdom

Honeycomb Aeronautical™ is a registered trademark of Honeycomb Ltd. © 2025.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



WWW.FLYHONEYCOMB.COM