

Instruction manual for a waterproof portable speakers

Ver 2.0




Welcome to our speaker product. To use our product optimally, please read the manual carefully.

Due to iteration and product updates, some descriptions and packaging may have been changed. Please refer to the actual product!

1

Get to know the product




Guests

List of accessories

- 1: Manualex1
- 2: Strapola spallax1
- 3: 3.5x1 audio cable
- 4: Charging cablex1

2


Introduction of the buttons



- ① Power button
- ② Light effect button
- ③ EQ button
- ④ Next song
- ⑤ Mode button
- ⑥ Pause/Play button/Mode button
Disconnect Bluetooth connection
- ⑦ Volume +
- ⑧ Previous song
- ⑨ Decrease volume
- ⑩ TWS key
- ⑪ Battery indicator

3

Introduction to the interface



- ⑫ Type-C charging cable port
- ⑬ USB DAC audio input port
(Cannot be used simultaneously with a USB flash drive)
- ⑭ USB flash drive interface
- ⑮ TF card slot
- ⑯ AUX audio output port
- ⑰ AUX audio input

4

Description of the functions

Keyboard inputs	Drilling system	Description of functions
	press slowly	Switching on and switching off
	short output	Equalizer circuit: outdoor mode/indoormode
	press slowly and firmly	Alarm with Language Assistant
	short output	Mode switch: Bluetooth/TF card/USB/Aux
	short pressure	Volume plus
	short output	Volume reduction
	short output	Change of the light effect
	press slowly and for a long time	Light effect aus/an
	short press	next piece
	short output	Music playback/Pause
	press slowly and for a long time	Hold it down to disconnect the Bluetooth device after 3 seconds.
	Double click	Call history (Bluetooth mode); click to answer/redial, press and hold to reject incoming calls
	short press	previous song
	short press	Entry/Exit from TWS Connected pairing mode

5 Specifications

Sports event	Specifications	Sports event	Specifications
Bluetooth Version	V5.3	Charging voltage	5V2A
Bluetooth transmission distance	≤15m (free space and without obstacles)	Charging time	3-4H
Product size	150*100*221mm	frequency response	50hz—20Khz
battery capacity	5200mAh	Potenz (Issue)	50W
local decoding	support for MP3/FLAC/APE/WMA/WAV	Net weight	1.5kg

6

Functional use

➤ Bluetooth connection

Press and hold the power button for a long time to turn on the device and enter Bluetooth pairing mode; the Bluetooth LED flashes quickly; now click to find the Bluetooth device name “B66” and connect to it. After the connection is successfully established, the Bluetooth LED stays on. (If it is not possible to search, delete the Bluetooth connection and try again to connect.)

➤ TF card/LINE IN mode

Insert the TF card into the slot; the file will be automatically recognized and played (the TF card supports up to 32 GB). Connect any audio device with a 3.5-mm jack, plug in the audio cable, and playback will start automatically in LINEIN mode.

➤ USB flash drive mode/mobile power supply function

Insert the USB flash drive after turning it on, identify the file and play it automatically (the USB flash drive supports up to 32 GB). After turning it on, use the USB-A charging cable to plug one end into the USB interface and connect the other end to the charging device to automatically switch to charging mode. USB flash drive mode/mobile power supply function

Functional use

➤ AUX audio output

Connect the headphones when the speaker has an audio source and use them

➤ USB-DAC audio input

With a digital transmission cable, one end is connected to the Type-C port of the speaker, and the other end is connected to a device that supports an audio input (similar to the function of the 3.5-mm audio input) Type-C audio input

➤ Recharging of devices

Connect the battery charger to the charging socket to be used. The charge indicator light blinks slowly, the grid is always on, all 4 grids are always on. During the process of using the speaker, the remaining energy consumption is synchronized with the indicator, the last grid light blinks slowly and requires low power. Please charge the device as soon as possible.



If the device is not used for a long time, please charge it before storing it.

Functional use

TWS Functions

1. Two identical B66 speakers can be paired with each other so that both play the same audio (one as the L channel and one as the R channel).
2. To activate one of the speakers, press the [TWS button] briefly to enter the TWS networking pairing mode. The TWS indicator for a successful network connection lights up continuously.
3. Open the Bluetooth search on your mobile phone for "B66", connect successfully to enjoy the stereo speakers with a surround sound field.
4. After the network connection is successful, you can disconnect the TWS network by pressing the [TWS button] briefly.

7

Proposal

- ✓ Check the charger specifications before charging. Do not use fast chargers or high-voltage devices to charge the vehicle.
- ✓ For healthy hearing, do not use the device at maximum volume for extended periods.
- ✓ Do not use the device near flames or in high-temperature environments to avoid permanent damage to the product.
- ✓ Please use the product strictly according to the instructions and do not modify or disassemble it privately.
- ✓ Do not drop, knock, hit, crush, or otherwise significantly damage the product, as this may impair its strength and reliability.
- ✓ If high temperatures, deformation, corrosion, or other abnormalities occur during use, stop using it immediately and contact the dealer for proper handling.

Manuel d'utilisation d'un haut-parleur portable étanche

Ver 2.0


French

Bienvenue sur notre produit haut-parleur. Afin d'utiliser au mieux notre produit, veuillez lire attentivement le manuel.

*En raison de l'évolution et de la mise à jour des produits, certaines descriptions et certains emballages peuvent avoir changé. Veuillez vous référer au produit réel !

1

Connaître le produit




invités

Liste des accessoires

- 1: Manuelx1
- 2: Bandoulièrex1
- 3: Câble audio 3.5x1
- 4: Câble de chargementx1


2 Introduction des boutons



- ① bouton d'alimentation
- ② touche effet de lumière
- ③ Bouton EQ
- ④ chanson suivante
- ⑤ bouton de mode
- ⑥ Bouton pause/lecture/bouton mode déconnexion Bluetooth volume plus
- ⑦ chanson précédente
- ⑧ réduction du volume
- ⑨ Clé TWS
- ⑩ Indicateur de batterie

3

Introduction à l'interface



⑫ Port de câble de charge Type-C

⑬ Port d'entrée audio USB DAC

(Ne peut pas être utilisé simultanément avec une clé USB)

⑭ Interface de clé USB

⑮ Slot pour carte TF

⑯ Port de sortie audio AUX

⑰ Entrée audio AUX

4

Description des fonctions clés

frappes	appareil de forage	Description des fonctions
	appui long	Mise en marche et arrêt
	presse courte	Circuit égaliseur : mode exterieur/mode interieur
	appui long	Réveil avec assistant vocal
	presse courte	Changement de mode : Bluetooth/Carte mémoire/USB/Aux
	presse courte	volume plus
	presse courte	réduction du volume
	presse courte	Changement de l'effet d'éclairage
	appui long	Effet lumineux désactivé/activé
	presse courte	piste suivante
	presse courte	Lecture/pause de la musique
	appui long	Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour déconnecter le Bluetooth.
	double-clic	Rappeler les appels récents (mode Bluetooth) ; cliquer pour répondre/raccrocher, appuyer longuement pour rejeter les appels entrants
	presse courte	chanson précédente
	presse courte	Entrer/sortir du mode d'appairage TWS Connected

5

Spécifications

événement sportif	Spécifications	événement sportif	Spécifications
Version Bluetooth	V5.3	Tension de charge	5V2A
Distance de transmission Bluetooth	≤15m (un espace libre et dégagé)	Temps de recharge	3-4H
Taille du produit	150*100*221mm	réponse en fréquence	50hz—20Khz
capacité de la batterie	5200mAh	puissance (sortie)	50W
décodage local	soutien MP3/FLAC/APE/WMA/WAV	Poids net	1.5kg

6

Utilisation fonctionnelle

➤ Connexion Bluetooth

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, entrez dans le mode d'appairage Bluetooth ; le voyant lumineux Bluetooth clignote rapidement ; à ce stade, trouvez le nom de l'appareil Bluetooth « B66 » et cliquez pour vous connecter ; une fois la connexion réussie, le voyant lumineux Bluetooth est toujours allumé. (En cas d'impossibilité de recherche, annulez le couplage Bluetooth et recherchez à nouveau pour vous connecter).

➤ Mode carte TF/LINE IN

Insérez la carte TF dans la fente, le fichier sera reconnu et lu automatiquement (la carte TF supporte jusqu'à 32G)
Connectez n'importe quel appareil audio avec un jack de 3,5 mm, branchez le câble audio et basculez automatiquement vers la lecture en mode LINEIN.

➤ Clé USB/mode d'alimentation mobile

Branchez la clé USB après la mise sous tension, identifiez le fichier et lisez-le automatiquement (la clé USB prend en charge jusqu'à 32 Go) Après la mise sous tension, utilisez le câble de charge USB-A pour brancher une extrémité dans le port USB et l'autre extrémité dans le dispositif de charge pour passer automatiquement en mode de charge Clé USB/mode d'alimentation mobile

Utilisation fonctionnelle

➤ Sortie audio AUX

Branchez un casque lorsque le haut-parleur dispose d'une source audio et utilisez-le

➤ Port d'entrée audio USB DAC

Avec un câble de transmission numérique, une extrémité est connectée au port Type-C du haut-parleur et l'autre extrémité est connectée à un appareil prenant en charge l'entrée audio (similaire à la fonction d'entrée audio 3,5 mm) Entrée audio Type-C

➤ Matériel de recharge

Branchez le chargeur sur le port de charge à utiliser. L'indicateur de puissance du courant de charge clignote lentement, la grille est toujours allumée, les 4 grilles sont toujours allumées. Lors de l'utilisation du haut-parleur, la consommation d'énergie restante est synchronisée avec l'indicateur, le voyant de puissance de la dernière grille clignote lentement et nécessite une faible puissance, veuillez recharger l'appareil dès que possible.



Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger avant de le ranger.

Utilisation fonctionnelle

➤ Fonctions TWS

1. Deux haut-parleurs B66 identiques peuvent être couplés de manière à reproduire le même son (l'un comme canal L et l'autre comme canal R).
2. Actionnez l'un des haut-parleurs, appuyez brièvement sur le [bouton TWS], entrez dans le mode d'appariement de l'interconnexion TWS, le voyant de réussite de l'interconnexion TWS est toujours allumé.
3. Ouvrez la recherche Bluetooth sur votre téléphone portable « B66 », connectez avec succès pour profiter des deux haut-parleurs avec un champ sonore surround.
4. Après une interconnexion réussie, l'interconnexion TWS peut être déconnectée en appuyant brièvement sur le [bouton TWS].

7

pointe

- ✓ Vérifiez les spécifications du chargeur avant de charger l'appareil. N'utilisez pas de chargeurs rapides ou de chargeurs à haute tension pour charger l'appareil.
- ✓ Pour une audition saine, n'utilisez pas le volume maximum pendant de longues périodes.
- ✓ Ne pas utiliser à proximité de flammes ou dans des environnements à haute température afin d'éviter d'endommager le produit de manière permanente.
- ✓ Veuillez utiliser le produit en stricte conformité avec les instructions, ne pas modifier ou démonter le produit en privé.
- ✓ Ne pas laisser tomber, frapper, écraser ou endommager sérieusement la structure du produit afin d'éviter d'en altérer la solidité et la fiabilité.
- ✓ Si des températures élevées, des déformations, de la corrosion et d'autres anomalies se produisent pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement l'utilisation et contacter votre revendeur pour un traitement approprié.

Bedienungsanleitung eines wasserdichten tragbaren Lautsprechers

Ver 2.0


German

Willkommen bei unserem Lautsprecherprodukt. Um unser Produkt optimal nutzen zu können, bitten wir Sie, das Handbuch sorgfältig zu lesen.

Wegen der Iteration und des Produktupdates können einige Beschreibungen und Verpackungen geändert worden sein. Bitte wenden Sie sich an das reale Produkt!

1

Den Produkt kennenlernen




Gäste

Elenco degli accessori

- 1: Manualex1
- 2: Strapola spallax1
- 3: Cavo audio 3.5x1
- 4: Cavo di caricax1

2


Einführung der Schaltflächen



- ① Einschaltknopf
- ② Lichteffekt-Taste
- ③ EQ - Knopf
- ④ Nächster Song
- ⑤ Modus – Taste
- ⑥ Pause/Wiedergabe-Knopf/Modus-Taste Bluetooth -Verbindung trennen
- ⑦ Lautstärke +
- ⑧ Vorheriger Song
- ⑨ Lautstärke reduzieren
- ⑩ TWS – Schlüssel
- ⑪ Batteriezähler

3

Einführung in die Schnittstelle



- ⑫ Type-C-Ladebuchsenanschluss
- ⑬ USB-DAC-Audioeingangsport
(Kann nicht gleichzeitig mit einem USB-Stick verwendet werden)
- ⑭ USB-Stick-Schnittstelle
- ⑮ TF-Kartenslot
- ⑯ AUX-Audioausgangsport
- ⑰ AUX-Audioeingang

4

Beschreibung der Funktionen

Tastatureingaben	Bohrungsanlage	Descrizione delle funzioni
	langsam drücken	Einschaltung und Ausschaltung
	kurze Ausgabe	Equalisier-Schaltung: AuBermodus/inermodus
	langsam und fest drücken	Sveglia mit Assistent der Sprache
	kurze Ausgabe	Moduswechsel: Bluetooth/TF - Karte/USB/Aux
	kurzer Druck	Lautstärke plus
	kurze Ausgabe	Volumenreduzierung
	kurze Ausgabe	Wechsel des Lichteffekts
	langsam und lange drücken	Effetto luce aus/an
	kurzer Druck	nächstes Stück
	kurze Ausgabe	Musikwiedergabe/Pause
	langsam und lange drücken	Halten Sie es gedrückt, um das Bluetooth - Gerät nach 3 Sekunden zu trennen.
	Doppelklick	Rufverlauf (Bluetooth-Modus); Klicken, um zu beantworten/erneut anzurufen, langes Drücken, um eingehende Anrufe abzulehnen
	kurzer Druck	vorherige Lied
	kurzer Druck	Eintritt/Ausgang aus der TWS Connected - Paarungsmodus

5

Spezifikationen

Sportveranstaltung	Spezifikationen	Sportveranstaltung	Spezifikationen
Versione Bluetooth	V5.3	Tensione di carica	5V2A
Distanza di trasmissione Bluetooth	≤15m （spazio libero e senza ostacoli）	Tempo di ricarica	3-4H
Dimensione del prodotto	150*100*221mm	risposta in frequenza	50hz—20Khz
capacità della batteria	5200mAh	Potenz (Ausgabe)	50W
decodifica locale	supportoMP3/FLAC/APE/WMA/WAV	Peso netto	1.5kg

6

Uso funzionale

➤ Bluetooth-Verbindung

Langzeit drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät einzuschalten und in die Bluetooth-Pairing-Modus zu gelangen; die Bluetooth-LED blinkt schnell; klicken Sie nun, um den Bluetooth-Gerätenamen "M149" zu finden und sich anzuschließen. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Bluetooth-LED ständig. (Wenn es nicht möglich ist, zu suchen, löschen Sie die Bluetooth-Verbindung und versuchen Sie es erneut, um sich zu verbinden.)

➤ Modalità scheda TF/LINE IN

Lege die TF-Karte in den Slot ein, die Datei wird automatisch erkannt und abgespielt (die TF-Karte unterstützt bis zu 32 GB). Schließe jedes Audio-Gerät mit einem 3,5-mm-Jack an, verbinde das Audiokabel und starte automatisch die Wiedergabe im LINEIN-Modus.

➤ Modalità chiavetta USB/funzione di alimentazione mobile

Stecken Sie die USB - Flash - Einheit nach dem Einschalten ein, identifizieren Sie die Datei und spielen Sie sie automatisch ab (die USB - Flash - Einheit unterstützt bis zu 32 GB). Nach dem Einschalten verwenden Sie das USB - A - Ladekabel, um ein Ende in die USB - Schnittstelle zu stecken und das andere Ende mit der Ladevorrichtung zu verbinden, um automatisch in die Lademodus zu wechseln. Modus der USB - Flash - Einheit/Mobil - Stromversorgung - Funktion

Uso funzionale

➤ Uscita audio AUX

Collegare le cuffie quando il diffusore dispone di una sorgente audio e utilizzarle

➤ USB-DAC-Audioeingangsport

Mit einem digitalen Übertragungskabel wird ein Ende an der Type-C-Buchse des Lautsprechers angeschlossen, und das andere Ende wird an ein Gerät angeschlossen, das einen Audioeingang unterstützt (ähnlich der Funktion des 3,5-mm-Audioeingangs) Type-C-Audioeingang

➤ Ricarica delle apparecchiature

Schließen Sie den Akkuaufloader an die zu verwendende Ladebuchse an. Die Ladung des Stromanzeigers blinkt langsam, das Raster ist immer eingeschaltet, alle 4 Raster sind immer eingeschaltet. Während des Prozesses des Verwenden des Lautsprechers ist der verbleibende Energieverbrauch mit dem Anzeiger synchronisiert, das letzte Stromlicht des Gitters blinkt langsam und erfordert eine geringe Leistung. Bitte laden Sie das Gerät so bald wie möglich auf.



Wenn das Gerät lange Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es bitte vor dem Lagern auf.

Uso funzionale

➤funzioni TWS

1. Zwei identische Lautsprecher B66 können miteinander gekoppelt werden, sodass beide das gleiche Audio wiedergeben (einer als Kanal L und einer als Kanal R).
2. Um einen der Lautsprecher zu aktivieren, drücken Sie kurz den [TWS - Taster], um die Kopplungsmodus der TWS - Vernetzung zu erreichen. Die TWS - Anzeige für eine erfolgreiche Vernetzung leuchtet ständig.
3. Öffnen Sie die Bluetooth - Suche Ihres Mobiltelefons "B66", verbinden Sie sich erfolgreich, um die Stereolautsprecher mit einem Surround - Klangfeld zu genießen.
4. Nachdem die Vernetzung erfolgreich war, können Sie die TWS - Vernetzung trennen, indem Sie kurz den [TWS - Tast] drücken.

7

Vorschlag

- ✓ Prüfen Sie die Ladegerätespezifikationen vor der Aufladung. Verwenden Sie keine Schnellladegeräte oder Hochspannungsgeräte, um das Fahrzeug aufzuladen.
- ✓ Für ein gesundes Gehör verwenden Sie das Gerät nicht über längere Zeiträume auf maximaler Lautstärke.
- ✓ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flammen oder in Umgebungen mit hoher Temperatur, um dauerhafte Schäden am Produkt zu vermeiden.
- ✓ Bitte verwenden Sie das Produkt genau gemäß den Anweisungen und modifizieren oder zerlegen Sie es nicht privat.
- ✓ Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stoßen, schlagen, zerdrücken oder auf andere Weise erheblich beschädigen, um die Festigkeit und Zuverlässigkeit des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
- ✓ Wenn während des Gebrauchs hohe Temperaturen, Verformungen, Korrosion oder andere Anomalien auftauchen, beenden Sie den Gebrauch sofort und wenden Sie sich an den Händler für eine richtige Behandlung.

Manuale d'uso di un altoparlante portatile impermeabile

Ver 2.0


Italian

Benvenuto nel nostro prodotto altoparlante. Per utilizzare al meglio il nostro prodotto, si prega di leggere attentamente il manuale.

*A causa dell'iterazione e dell'aggiornamento del prodotto, è possibile che alcune descrizioni e confezioni siano cambiate.
Si prega di riferirsi al prodotto reale!

1

Conoscere il prodotto




ospiti

Elenco degli accessori

- 1: Manualex1
- 2: Strapola spallax1
- 3: Cavo audio 3,5x1
- 4: Cavo di caricax1

2


Introduzione dei pulsanti



- ① pulsante di accensione
- ② tasto effetto luce
- ③ Pulsante EQ
- ④ canzone successiva
- ⑤ tasto modalità
- ⑥ Pulsante Pausa/Riproduzione/Tasto modalità disconnessione Bluetooth
- ⑦ volume plus
- ⑧ canzone precedente
- ⑨ riduzione del volume
- ⑩ Chiave TWS
- ⑪ Indicatore della batteria

3

Introduzione all'interfaccia



⑫ Porta del cavo di ricarica Type-C

⑬ Porta di input audio USB DAC

Non può essere utilizzata contemporaneamente con una chiavetta USB

⑭ Interfaccia della chiavetta USB

⑮ Slot per scheda TF

⑯ Porta di output audio AUX

⑰ Input audio AUX

4

Descrizione delle funzioni chiave

battute di tasti	impianto di perforazione	Descrizione delle funzioni
	premere a lungo	Accensione e spegnimento
	stampa breve	Circuito equalizzatore: modalità outdoor/modalità indoor
	premere a lungo	Sveglia con l'assistente vocale
	stampa breve	Commutazione di modalità: Bluetooth/TF card/USB/Aux
	stampa breve	volume plus
	stampa breve	riduzione del volume
	stampa breve	Commutazione dell'effetto luminoso
	premere a lungo	Effetto luce off/on
	stampa breve	brano successivo
	stampa breve	Riproduzione/Pausa della musica
	premere a lungo	Tenere premuto per 3 secondi per scollegare il Bluetooth.
	doppio clic	Richiamo delle chiamate recenti (modalità Bluetooth); fare clic per rispondere/riattaccare, premere a lungo per rifiutare le chiamate in arrivo
	stampa breve	canzone precedente
	stampa breve	Entrata/uscita dalla modalità di accoppiamento TWS Connected

5

Specifiche

evento sportivo	Specifiche	evento sportivo	Specifiche
Versione Bluetooth	V5.3	Tensione di carica	5V2A
Distanza di trasmissione Bluetooth	≤15m (spazio libero e senza ostacoli)	Tempo di ricarica	7-8H
Dimensione del prodotto	150*100*221mm	risposta in frequenza	50hz—20Khz
capacità della batteria	5200mAh	potenza (uscita)	50W
decodifica locale	supportoMP3/FLAC/APE/WMA/WAV	Peso netto	1.5kg

6

Uso funzionale

➤ Connessione Bluetooth

Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, entrare nella modalità di accoppiamento Bluetooth; la spia Bluetooth lampeggia velocemente; a questo punto per trovare il nome del dispositivo Bluetooth “B66” fare clic per connettersi, dopo il successo della connessione la spia Bluetooth è sempre accesa. (Se non è possibile cercare, cancellare l'accoppiamento Bluetooth e cercare di nuovo per connettersi).

➤ Modalità scheda TF/LINE IN

Inserire la scheda TF nello slot, il file verrà riconosciuto e riprodotto automaticamente (la scheda TF supporta fino a 32G) Collegare qualsiasi dispositivo audio con jack da 3,5 mm, collegare il cavo audio e passare automaticamente alla riproduzione in modalità LINEIN.

➤ Modalità chiavetta USB/funzione di alimentazione mobile

Inserire l'unità flash USB dopo l'accensione, identificare il file e riprodurlo automaticamente (l'unità flash USB supporta fino a 32G) Dopo l'accensione, utilizzare il cavo di ricarica USB-A per inserire un'estremità nella porta USB e l'altra estremità si collega al dispositivo di ricarica per entrare automaticamente nella modalità di ricarica
Modalità unità flash USB/funzione di alimentazione mobile

Uso funzionale

➤ Uscita audio AUX

Collegare le cuffie quando il diffusore dispone di una sorgente audio e utilizzarle

➤ Porta di input audio USB DAC

Con un cavo di trasmissione digitale, un'estremità viene collegata alla porta Type-C dell'altoparlante e l'altra estremità viene collegata a un dispositivo che supporta l'ingresso audio (simile alla funzione di ingresso audio da 3,5 mm) Ingresso audio Type-C

➤ Ricarica delle apparecchiature

Collegare il caricabatterie alla porta di ricarica da utilizzare. La carica dell'indicatore di potenza corrente lampeggia lentamente, la griglia è sempre accesa, tutte le 4 griglie sono sempre accese. Il processo di utilizzo dell'altoparlante, il consumo di energia rimanente è sincronizzato con l'indicatore, l'ultima luce di alimentazione della griglia lampeggia lentamente e richiede una bassa potenza, si prega di caricare il dispositivo il più presto possibile.



Quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di caricarlo prima di conservarlo.

Uso funzionale

➤ Funzioni TWS

1. Due diffusori B66 identici possono essere accoppiati tra loro in modo che entrambi riproducano lo stesso audio (uno come canale L e uno come canale R).
2. Azionare uno dei diffusori, premere brevemente [pulsante TWS], accedere alla modalità di accoppiamento dell'interconnessione TWS, la spia TWS di successo dell'interconnessione è sempre accesa.
3. Aprire la ricerca Bluetooth del telefono cellulare “ B66 ”, collegarsi con successo per godere dei due altoparlanti composti da un campo sonoro surround.
4. Dopo che l'interconnessione è riuscita, è possibile scollegare l'interconnessione TWS premendo brevemente il [tasto TWS].

7 suggerimento

- ✓ Controllare le specifiche del caricabatterie prima della ricarica, non utilizzare caricabatterie rapidi o ad alta tensione per caricare la macchina.
- ✓ Per un udito sano, non utilizzare il volume massimo per lunghi periodi di tempo.
- ✓ Non utilizzare in prossimità di fiamme o in ambienti ad alta temperatura per evitare danni permanenti al prodotto.
- ✓ Si prega di utilizzare il prodotto in stretta conformità con le istruzioni, di non modificare o smontare il prodotto privatamente.
- ✓ Non far cadere, colpire, urtare, schiacciare o comunque intaccare seriamente la struttura del prodotto per evitare di danneggiarne la resistenza e l'affidabilità.
- ✓ Se durante l'uso si riscontrano temperature elevate, deformazioni, corrosione e altre anomalie, si prega di interrompere immediatamente l'uso e di contattare il rivenditore per una corretta gestione.

Manual do utilizador de uma coluna portátil à prova de água

Ver 2.0


Spanish

Bem-vindo ao nosso produto de altifalante. Para tirar o melhor partido do nosso produto, leia atentamente o manual.

*Devido à iteração e atualização do produto, algumas descrições e embalagens podem ter sido alteradas. Consulte o produto real!

1

Conhecer o produto




convidados

Lista de acessórios

- 1: Manualx1
- 2: Alça de ombrox1
- 3: Cabo áudio 3,5x1
- 4: Cabo de carregamentox1

2


Introdução ao botão



- ① botão de alimentação
- ② tecla de efeito de luz
- ③ Botão EQ
- ④ próxima canção
- ⑤ botão de modo
- ⑥ Botão de pausa/reprodução/Botão de modo de desativação do Bluetooth
- ⑦ volume plus
- ⑧ canção anterior
- ⑨ redução de volume
- ⑩ Chave TWS
- ⑪ Indicador de bateria

3

Introdução à interface



- ⑫ Puerto de cable de carga Type-C
- ⑬ Puerto de entrada de audio USB DAC
(No se puede usar simultáneamente con una unidad flash USB)
- ⑭ Interfaz de unidad flash USB
- ⑮ Ranura para tarjeta TF
- ⑯ Puerto de salida de audio AUX
- ⑰ Entrada de audio AUX

4

Descrição das funções principais

toques de tecla	sonda de perfuração	Descrição das funções
	pressão longa	Ligar e desligar
	imprensa curta	Circuito ecualizador: modo exterior /modo interior
	pressão longa	Acordar com o assistente de voz
	imprensa curta	Comutação de modo: Bluetooth/Cartão TF/USB/Aux
	imprensa curta	volume plus
	imprensa curta	redução de volume
	imprensa curta	Mudar o efeito de iluminação
	pressão longa	Efeito de luz desligado/ligado
	imprensa curta	faixa seguinte
	imprensa curta	Reproduzir/Pausar música
	pressão longa	Prima e mantenha premido durante 3 segundos para desligar o Bluetooth.
	clicar duas vezes	Recuperar chamadas recentes (modo Bluetooth); clicar para atender/desligar, premir longamente para rejeitar chamadas recebidas
	imprensa curta	canção anterior
	imprensa curta	Entrar/sair do modo de emparelhamento TWS Connected

5

Especificações

evento desportivo	Especificações	evento desportivo	Especificações
Versão Bluetooth	V5.3	Tensão de carga	5V2A
Distância de transmissão Bluetooth	≤15m (espaço livre e desimpedido)	Tempo de recarga	3-4H
Tamanho do produto	150*100*221mm	resposta em frequência	50hz—20Khz
capacidade da bateria	5200mAh	potência (saída)	50W
decodificação local	apoio MP3/FLAC/APE/WMA/WAV	Peso líquido	1.5kg

6

Utilização funcional

➤ Ligação Bluetooth

Premir longamente o botão de alimentação para ligar o dispositivo, entrar no modo de emparelhamento Bluetooth; a luz indicadora Bluetooth pisca rapidamente; neste momento, para encontrar o nome do dispositivo Bluetooth “B66”, clicar para ligar, após uma ligação bem sucedida, a luz indicadora Bluetooth está sempre acesa. (Se não for possível procurar, cancelar o emparelhamento Bluetooth e procurar novamente para estabelecer a ligação).

➤ Modo de cartão TF/LINE IN

Insira o cartão TF na ranhura, o ficheiro será reconhecido e reproduzido automaticamente (o cartão TF suporta até 32G). Ligue qualquer dispositivo de áudio com tomada de 3,5 mm, ligue o cabo de áudio e mude automaticamente para a reprodução no modo LINEIN.

➤ Modo de alimentação USB/modo móvel

Ligue a unidade flash USB depois de a ligar, identifique o ficheiro e reproduza-o automaticamente (a unidade flash USB suporta até 32G) Depois de a ligar, utilize o cabo de carregamento USB-A para ligar uma extremidade à porta USB e a outra extremidade ao dispositivo de carregamento para entrar automaticamente no modo de carregamento Unidade flash USB/modo de alimentação móvel

Utilização funcional

➤ Saída de áudio AUX

Ligue os auscultadores quando o altifalante tiver uma fonte de áudio e utilize-os

➤ Puerto de entrada de audio USB DAC

Com um cabo de transmissão digital, uma extremidade é ligada à porta Tipo C do altifalante e a outra extremidade é ligada a um dispositivo que suporta entrada de áudio (semelhante à função de entrada de áudio de 3,5 mm) Entrada de áudio Tipo C

➤ Equipamento de recarga

Ligar o carregador à porta de carregamento a utilizar. O indicador de corrente de carga pisca lentamente, a grelha está sempre ligada, as 4 grelhas estão sempre ligadas. O processo de utilização do altifalante, o consumo de energia restante é sincronizado com o indicador, a luz de energia da última grelha pisca lentamente e requer pouca energia, por favor carregue o dispositivo o mais rapidamente possível.



Quando o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo, carregue-o antes de o guardar.

Utilização funcional

➤ Funções do TWS

1. Dois altifalantes B66 idênticos podem ser acoplados de modo a que ambos reproduzam o mesmo áudio (um como canal L e outro como canal R).
2. Operar um dos altifalantes, premir brevemente o [botão TWS], entrar no modo de emparelhamento da interligação TWS, a luz de sucesso da interligação TWS está sempre acesa.
3. Abra a pesquisa Bluetooth no seu telemóvel “B66”, estabeleça uma ligação bem sucedida para desfrutar dos dois altifalantes com um campo de som surround.
4. Após uma interconexão bem sucedida, a interconexão TWS pode ser desligada premindo brevemente o [botão TWS].

7

ponta

- ✓ Verificar as especificações do carregador antes de o carregar; não utilizar carregadores rápidos ou carregadores de alta tensão para carregar a máquina.
- ✓ Para uma audição saudável, não utilize o volume máximo durante longos períodos de tempo.
- ✓ Não utilizar perto de chamas ou em ambientes com temperaturas elevadas para evitar danos permanentes no produto.
- ✓ Utilizar o produto em estrita conformidade com as instruções, não modificar nem desmontar o produto de forma privada.
- ✓ Não deixar cair, bater, esmagar ou danificar seriamente a estrutura do produto para evitar prejudicar a sua resistência e fiabilidade.
- ✓ Se ocorrerem temperaturas elevadas, deformações, corrosão e outras anomalias durante a utilização, interrompa imediatamente a utilização e contacte o seu revendedor para um tratamento adequado.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.