SELFIE STICK TRIPOD

PRPS01

User Manual

EN

Thank you for choosing Lamicall

We sincerely hope that you are happy with your purchase. We are committed to both your satisfaction and our products, therefore if you have any questions, please feel free to contact us. We will be happy to assist you.

support@lamicall.com
www.lamicallshop.com
@lamicall
@lamicall_official
@LamicallDirect

Warranty

Lamicall is here to provide 24-month warranty for this product. If you encounter any problem, please contact Lamicall & open a support@lamicall.com ticket. We will response in only within 24 hours.

To ensure this problem can be solved promptly, please include following necessary information in your email:

Order Number
Customer Name
Phone Number
Product Name
Date of Purchase
Address

* Please note that normal wear and tear, accidental damage, misuse, or unauthorized modifications to the product are not covered under this warranty. Additionally, the warranty does not cover any loss of data or personal information that may occur during the repair or replacement process.

Product Specification

Product Name	Selfie Stick Tripod
Model No.	PRPS01
Material	Nylon + Aluminum Alloy
Maximum Extended Length	41 cm (16.1 inches)
Weight	290 g (10.23 oz) (with Phone Clamp)
Minimum Extended Length	11 cm (4.3 inches)
Phone Clamp Capacity	1 unit (4.7"-6.8" inches)

Packing List

Selfie Stick Tripod ×1
Metal Magnetic Plate ×1
Bluetooth Remote Control ×1
User Manual ×1
Charging Cable ×1

Parts Name



How to Use

1. Pull out the tripod and metallic bracket until it is fully extended.

2. The base of the metallic bracket will unfold automatically once it reaches the ground.



3. Attach your phone to a magnetic ring or the metallic bracket (adapter) (refer to item 1 with magnetic ring).



Bluetooth Remote Control Instructions

BT Name: Lamicall S1

1. Bluetooth pairing mode: 10 meters
2. Compatible with iOS 9.0 and above, Android 5.0 and above
3. Standby time: Approximately 15 days
4. Charging status: Red light indicates charging and turns off when fully charged; charging takes approximately 120 minutes
5. Low battery indicator: Red light flashes slowly for more than 5 seconds, indicating low battery
6. Caution functions: Shortpress to take photos; long press to power on/off
7. Working status: The blue light flashes once when power is switched on, indicating it is working properly
8. Connection to the product: Long press the power button for more than 5 seconds, and the blue light flashes rapidly. If it does not flash rapidly, it indicates that the device is not in pairing mode. Please long press the power button for more than 5 seconds to enter pairing mode.
9. Power consumption: Fully charged, the device can operate continuously for approximately 30 hours.

Notes:

1. Please ensure that the support is magnetic and sturdy. Attach the included metal magnetic plate to your phone or your chosen accessories for magnetic mounting.
2. Ensure that the selfie stick's base is fully extended and the tripod is sturdy. Search for the Bluetooth name "Lamicall S1" on your phone and connect to it.

Precautions

1. Prevent the selfie stick from accidentally closing on your fingers.
2. Refer to the user manual when connecting your phone to ensure all aspects are working as intended, such as the charging port, Bluetooth connectivity, and camera functionality.
3. Avoid exposing the device to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight.
4. Do not disassemble or modify the product without authorization.
5. Avoid dropping or throwing the product, as it may cause internal damage.
6. Caution functions: Shortpress to take photos; long press to power on/off
7. Working status: The blue light flashes once when power is switched on, indicating it is working properly
8. Connection to the product: Long press the power button for more than 5 seconds, and the blue light flashes rapidly. If it does not flash rapidly, it indicates that the device is not in pairing mode. Please long press the power button for more than 5 seconds to enter pairing mode.
9. Power consumption: Fully charged, the device can operate continuously for approximately 30 hours.

Notes:

1. Please ensure that the support is magnetic and sturdy. Attach the included metal magnetic plate to your phone or your chosen accessories for magnetic mounting.
2. Ensure that the selfie stick's base is fully extended and the tripod is sturdy. Search for the Bluetooth name "Lamicall S1" on your phone and connect to it.

Warning

1. Do not charge the device for more than 24 hours. Overcharging may damage the battery and reduce its overall lifespan.
2. Only use the provided charging cable. Using a different cable may result in damage to the device or even a fire hazard.
3. Do not expose the device to water or any other liquids. If the device gets wet, unplug it immediately and dry it thoroughly before using it again.

Metal Magnetic Plate Instructions

1. Clean the surface of your back cover case.

2. Peel off the protective film from the metal magnetic plate and attach it to the center of the surface.

Note: We recommend using the magnetic plate on cases with a thickness of less than 2mm to ensure the strongest possible magnetic attraction.

Specifications du produit

Nom du produit	Trépied de perche à selfie
Modèle	PRPS01
Matériau	Nylon, alliage d'aluminium
Hauteur max. déployée	41 cm
Longueur minimale déployée	11 cm
Poids	290 g (10,23 oz)
Capacité de la pince	1 unité (4,7"-6,8")

Contenu du paquet

Perche à selfie ×1
Plaque magnétique métallique ×1
Commande à distance Bluetooth ×1
Manuel d'utilisation ×1
Câble de charge ×1

Nom du composant



Instructions d'utilisation

1. Sortez la perche à selfie et le support métallique jusqu'à leur extension maximale.

2. Le support métallique se déploie automatiquement une fois qu'il atteint le sol.

3. Fixez votre téléphone à la bague magnétique ou à la plaque métallique (adaptateur) (référez-vous à l'élément 1 avec la bague magnétique).

Explications de la télécommande de Bluetooth

Nom de Bluetooth: Lamicall S1

1. Mode d'appairage Bluetooth : 10 m
2. Compatible avec iOS 9.0 et supérieur, Android 5.0 et supérieur
3. Durée en veille : environ 15 jours
4. Statut de recharge : le voyant rouge s'allume pendant la recharge et s'éteint une fois complètement chargé ; la recharge prend environ 120 minutes
5. Indicateur de batterie faible : le voyant rouge clignote lentement pendant plus de 5 secondes, indiquant une batterie faible
6. Fonctions de mise en garde : appuyez brièvement pour prendre des photos ; appuyez longuement pour allumer/éteindre
7. Statut de fonctionnement : le voyant bleu s'allume une fois lorsque l'appareil est allumé, indiquant qu'il fonctionne correctement
8. Connexion au produit : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant plus de 5 secondes, le voyant bleu clignote rapidement. Si le voyant ne clignote pas rapidement, cela indique que l'appareil n'est pas en mode d'appairage. Veuillez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pendant plus de 5 secondes pour entrer en mode d'appairage.
9. Consommation d'énergie : entièrement chargé, l'appareil peut fonctionner en continu pendant environ 30 heures.

Remarques :

1. Veuillez vous assurer que le support est magnétique et solide. Fixez la plaque métallique magnétique incluse à votre téléphone ou à vos accessoires choisis pour un montage magnétique.
2. Assurez-vous que la base du trépied métallique est entièrement déployée et que le trépied est stable. Recherchez le nom Bluetooth "Lamicall S1" sur votre téléphone et connectez-vous à celui-ci.

Avertissement

1. Ne chargez pas l'appareil pendant plus de 24 heures. Une surcharge peut endommager la batterie et réduire sa durée de vie globale.
2. Utilisez uniquement le câble de recharge fourni. L'utilisation d'un câble différent peut endommager l'appareil ou même provoquer un incendie.
3. Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Si l'appareil se mouille, débranchez-le immédiatement et séchez-le soigneusement avant de le réutiliser.

Attentions

1. Prenez soin de ne pas vous coincer les doigts avec le trépied lorsque vous le repliez.
2. Référez-vous au manuel d'utilisation lors de la connexion de votre téléphone pour vous assurer que tous les aspects fonctionnent correctement, notamment le port de charge, la connectivité Bluetooth et la fonctionnalité de l'appareil photo.
3. Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
4. N'effectuez pas de démontage ou de modification non autorisés du produit.
5. Évitez de faire tomber ou de jeter le produit, car cela pourrait endommager les composants internes.
6. Fonctions de mise en garde : appuyez brièvement pour prendre des photos ; appuyez longuement pour allumer/éteindre
7. Statut de fonctionnement : le voyant bleu s'allume une fois lorsque l'appareil est allumé, indiquant qu'il fonctionne correctement
8. Connexion au produit : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant plus de 5 secondes, le voyant bleu clignote rapidement. Si le voyant ne clignote pas rapidement, cela indique que l'appareil n'est pas en mode d'appairage. Veuillez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pendant plus de 5 secondes pour entrer en mode d'appairage.
9. Consommation d'énergie : entièrement chargé, l'appareil peut fonctionner en continu pendant environ 30 heures.

Remarques :

1. Veuillez vous assurer que le support est magnétique et solide. Fixez la plaque métallique magnétique incluse à votre téléphone ou à vos accessoires choisis pour un montage magnétique.
2. Assurez-vous que la base du trépied métallique est entièrement déployée et que le trépied est stable. Recherchez le nom Bluetooth "Lamicall S1" sur votre téléphone et connectez-vous à celui-ci.

Avertissement

1. Ne chargez pas l'appareil pendant plus de 24 heures. Une surcharge peut endommager la batterie et réduire sa durée de vie globale.
2. Utilisez uniquement le câble de recharge fourni. L'utilisation d'un câble différent peut endommager l'appareil ou même provoquer un incendie.
3. Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Si l'appareil se mouille, débranchez-le immédiatement et séchez-le soigneusement avant de le réutiliser.

Instrucciones para la placa magnética metálica

1. Limpie la superficie de la cubierta trasera.

2. Retire la película protectora de la placa magnética metálica y colóquela en el centro de la superficie.

3. Fije su teléfono a la base magnética o a la placa metálica (adaptador) (consulte el artículo 1 con base magnética).

Nota: Recomendamos utilizar la placa magnética en estuches con un grosor inferior a 2 mm para garantizar la máxima fuerza de atracción magnética.

Instrucciones del mando a distancia por Bluetooth

Nombre BT: Lamicall S1

1. Modo de emparejamiento Bluetooth: 10 m
2. Compatible con sistemas iOS 9.0 y superiores, Android 5.0 y superiores
3. Duración en espera: aproximadamente 15 días
4. Estado de carga: la luz roja permanece encendida durante la carga y se apaga automáticamente cuando la carga está completa; la carga tarda unos 120 minutos
5. Indicador de batería baja: la luz roja parpadea lentamente durante más de 5 segundos, lo que indica que la batería está baja
6. Funciones de precaución: pulse brevemente para tomar fotos; pulse prolongadamente para encender/apagar
7. Estado de funcionamiento: la luz azul parpadea una vez cuando se enciende, lo que indica que funciona correctamente
8. Conexión al producto: pulse prolongadamente el botón de encendido durante más de 5 segundos, la luz azul parpadea rápidamente. Si no parpadea rápidamente, indica que el dispositivo no está en modo de emparejamiento. Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento.
9. Consumo de energía: completamente cargado, el dispositivo puede funcionar de forma continua durante aproximadamente 30 horas.

Notas:

1. Asegúrese de que el soporte sea magnético y resistente. Adjunte la placa magnética metálica incluida a su teléfono o a los accesorios que elija para el montaje magnético.
2. Asegúrese de que la base del trípode metálico esté completamente desplegada y que el trípode sea estable. Busque el nombre Bluetooth "Lamicall S1" en su teléfono y conéctese a él.

Advertencia

1. No cargue el dispositivo durante más de 24 horas. La sobrecarga puede dañar la batería y reducir su vida útil.
2. Utilice únicamente el cable de carga suministrado. El uso de un cable diferente puede dañar el dispositivo o incluso provocar un incendio.
3. Mantenga el dispositivo alejado del agua y de otros líquidos. Si el dispositivo se moja, desenchúfelo inmediatamente y séquelo bien antes de volver a utilizarlo.

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Trípode para palo de selfie
Modelo	PRPS01
Material	Nylon, aleación de aluminio
Longitud máxima extendida	41 cm
Longitud mínima extendida	11 cm
Peso	290 g (10,23 oz)
Capacidad de la pinza	1 unidad (4,7"-6,8")

Contenido del paquete

Palo de selfie con trípode ×1
Placa magnética metálica ×1
Mando a distancia Bluetooth ×1
Manual de instrucciones ×1
Cable de carga ×1

Nombres de los componentes

Instrucciones de uso

1. Extienda el palo de selfie y el soporte metálico por completo.

2. La base del soporte metálico se desplegará automáticamente cuando alcance el suelo.

3. Fije su teléfono al anillo magnético o al soporte metálico (adaptador) (consulte el artículo 1 con el anillo magnético).

Istruzioni per l'uso

1. Estendere completamente l'asta per selfie e la staffa metallica.

2. La base della staffa metallica si aprirà automaticamente una volta che avrà raggiunto il suolo.

3. Fissare il telefono all'anello magnetico o alla staffa metallica (adattatore) (fare riferimento all'articolo 1 con anello magnetico).

Istruzioni per il telecomando Bluetooth

Nome BT: Lamicall S1

1. Modalità di accoppiamento Bluetooth: 10 m
2. Autonomia: funziona con iOS 9.0 e oltre, Android 5.0 e oltre
3. Durata in standby: circa 15 giorni
4. Stato di ricarica: la spia rossa rimane accesa durante la ricarica e si spegne automaticamente quando la batteria è completamente carica; la ricarica richiede circa 120 minuti
5. Indicatore di batteria scarica: la spia rossa lampeggia lentamente per più di 5 secondi, indicando che la batteria è scarica
6. Funzioni di avviso: premere brevemente per scattare foto; premere a lungo per accendere/spegnere
7. Stato di funzionamento: la spia blu si accende una volta quando il dispositivo è acceso, indicando che funziona correttamente
8. Connessione al prodotto: premere a lungo il pulsante di accensione per più di 5 secondi, la spia blu lampeggia rapidamente. Se non lampeggia rapidamente, significa che il dispositivo non è in modalità di accoppiamento. Tenere premuto il pulsante di accensione per più di 5 secondi per entrare in modalità di accoppiamento.
9. Consumo energetico: completamente carico, il dispositivo può funzionare in modo continuo per circa 30 ore.

Note:

1. Assicurarsi che il supporto sia magnetico e robusto. Collegare la piastra metallica magnetica in dotazione al telefono o agli accessori scelti per il montaggio magnetico.
2. Assicurarsi che la base del treppiede metallico sia completamente estesa e che il treppiede sia stabile. Cercare il nome Bluetooth "Lamicall S1" sul telefono e collegarsi a esso.

Avvertenza

1. Non caricare il dispositivo per più di 24 ore. Il sovraccarico può danneggiare la batteria e ridurne la durata complessiva.
2. Utilizzare solo il cavo di ricarica in dotazione. L'uso di un cavo diverso può danneggiare il dispositivo o persino causare un incendio.
3. Non esporre il dispositivo a contatto con acqua o altri liquidi. Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente e asciugarlo accuratamente prima di riutilizzarlo.

Istruzioni per la piastra magnetica in metallo

1. Pulire la superficie del retro della custodia.

2. Rimuovere la pellicola protettiva dalla piastra magnetica per metallo e fissarla al centro della superficie.

3. Fissare il telefono all'anello magnetico o alla piastra metallica (adattatore) (fare riferimento all'articolo 1 con anello magnetico).

Nota: si consiglia di utilizzare la piastra magnetica in custodie con uno spessore inferiore a 2 mm per garantire la massima forza di attrazione magnetica.

Manufactured by Hangzhou Kaiyu Fabrique and Products du Fabricado por Comércio Exterior
Hergestellt von Co., Ltd., 701, 7th floor, Building 5, Yanlou Yungu, Puyuan Road, Qiaosi Community, Qiantang District, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

EU REP
Authorized Representative
Hangzhou Lamicall Technology Co., Ltd., 701, 7th floor, Building 5, Yanlou Yungu, Puyuan Road, Qiaosi Community, Qiantang District, Shenzhen, Guangdong, 518000, China
+49 2118836120

UK REP
Authorized Representative
No 1560 CEE Designated
Manchester, M15 6GN, United Kingdom
Given, info@cee-uk.com
+44 1618 509 240

Please make sure to recycle this box.
Recycling this item may not be available in your area.

MADE IN CHINA

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

感谢您选择Lamicall

产品的一切问题，都一定会给您满意的答复和解决。

support@lamicall.com
www.lamicallshop.com
@lamicall
@lamicall_official
@LamicallDirect

质保

产品规格

产品名称	自拍杆一脚架
型号	PRPS01
产品材质	尼龙 铝合金
伸长后最长	41cm
伸长后最短	11cm
产品重量	290g(含夹子)
夹子规格	1个(4.7"-6.8")

包装内容

自拍杆×1
手机夹×1
蓝牙遥控器×1
说明书×1
充电线×1

部件名称

使用方法

1. 将自拍杆和金属支架拉伸至最长。

2. 金属支架展开后会自动展开，接触地面即可。

3. 将手机固定在磁环或金属支架（转接件）上（磁环请参考第1条）。

蓝牙遥控器说明

蓝牙名称 Lamicall S1

1. 蓝牙配对距离：10米
2. 支持iOS 9.0及以上，Android 5.0及以上
3. 待机时间：约15天
4. 充电状态：红灯常亮为充电中，充满后自动熄灭；充电时长约120分钟
5. 低电量提示：红灯慢闪超过5秒，表示电量不足
6. 拍照与开关机：短按为拍照，长按为开关机
7. 工作状态：开机后蓝灯闪烁一次，表示正常工作
8. 与产品连接：长按开机键5秒以上，蓝灯快闪表示进入配对模式。若蓝灯未快闪，则表示设备未处于配对状态。请长按开机键5秒以上，使其进入配对模式。
9. 续航时间：充满电后，设备可连续使用约30小时。

注意事项：

1. 请确保支架具有磁性且稳固。将随附的金属磁板贴在手机或您选择的配件上，以实现磁性安装。
2. 确保金属支架完全展开且稳固。在蓝牙设置中搜索名称为“Lamicall S1”的设备并进行连接。

⚠注意事项

1. 请勿一次性充电超过24小时。过度充电可能会损坏电池，并缩短其整体使用寿命。
2. 仅使用随附的充电线。使用其他充电线可能会导致设备损坏，甚至引发火灾。
3. 请勿将设备浸入水中或接触其他液体。如设备不慎进水，请立即拔掉电源，并彻底晾干后再使用。

引起环境问题说明

注意事項

1. 充電しすぎないでください。
2. 充電ケーブルは、必ず付属のものをご使用ください。
3. 水気や液体に触れないようにしてください。

金属リングシールの使用方法

1. ケース背面の表面をきれいにしてください。

2. 金属リングシールの保護フィルムを剥がし、中央に貼り付けてください。

注：リングシールは、これまでに、使用金属磁気板を使用する場合に、より安定した磁気吸着力を提供するために、

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Trípode para palo de selfie
Modelo	PRPS01
Material	Nylon, aleación de aluminio
Longitud máxima extendida	41 cm
Longitud mínima extendida	11 cm
Peso	290 g (10,23 oz)
Capacidad de la pinza	1 unidad (4,7"-6,8")

Contenido del paquete

Palo de selfie con trípode ×1
Placa magnética metálica ×1
Mando a distancia Bluetooth ×1
Manual de instrucciones ×1
Cable de carga ×1

Nombres de los componentes

Instrucciones de uso

1. Extienda el palo de selfie y el soporte metálico por completo.

2. La base del soporte metálico se desplegará automáticamente cuando alcance el suelo.

3. Fije su teléfono al anillo magnético o al soporte metálico (adaptador) (consulte el artículo 1 con el anillo magnético).

Istruzioni per l'uso

1. Estendere completamente l'asta per selfie e la staffa metallica.

2. La base della staffa metallica si aprirà automaticamente una volta che avrà raggiunto il suolo.



3. Fissare il telefono all'anello magnetico o alla staffa metallica (adattatore) (fare riferimento all'articolo 1 con anello magnetico).

Productspecificaties

Productnaam	Statiefmonopod
Model	PRPS01
Materiaal	Nylon, aluminiumlegering
Maximale lengte uitgetrokken	41 cm
Minimale lengte uitgetrokken	11 cm
Gewicht	290 g (10,23 oz)
Klemcapaciteit	1 eenheid (4,7"-6,8")

Inhoud van de verpakking

Statiefmonopod ×1
Metalen magnetische plaat ×1
Bluetooth-afstandsbediening ×1
Gebruikershandleiding ×1
Oplaadkabel ×1

Naam onderdeel



Gebruiksaanwijzing

1. Trek de selfiestick en de metalen beugel volledig uit.

2. Wanneer de beugel de grond raakt, wordt deze automatisch geopend.

3. Bevestig uw telefoon aan de magnetische ring of de metalen beugel (adapter) (raadpleeg artikel 1 met magnetische ring).

Instructies voor de Bluetooth-afstandsbediening

BT-naam: Lamicall S1

1. Bluetooth-koppelmodus: 10 meter
2. Compatibel met iOS 9.0 en hoger, Android 5.0 en hoger
3. Stand-bytijd: ongeveer 15 dagen
4. Oplaadstatus: het rode lampje blijft branden tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen; het opladen duurt ongeveer 120 minuten
5. Indicatie lage batterijstatus: het rode lampje knippert langzaam gedurende meer dan 5 seconden, wat aangeeft dat de batterij bijna leeg is
6. Voorzorgsfuncties: kort indrukken om foto's te maken; lang indrukken om in- of uit te schakelen
7. Bedrijfsstatus: het blauwe lampje knippert eenmaal wanneer u de stroom inschakelt, wat aangeeft dat het correct werkt
8. Verbinding met het product: druk de aan/uit-knop langer dan 5 seconden in totdat het blauwe lampje snel knippert. Als het niet snel knippert, geeft dit aan dat het apparaat niet in de koppelmodus staat. Houd de aan/uit-knop langer dan 5 seconden ingedrukt om de koppelmodus te activeren.
9. Stroomverbruik: volledig opgeladen kan het apparaat ongeveer 30 uur achtereen worden gebruikt.

Opmerkingen:

1. Zorg ervoor dat de ondersteuning magnetisch is en stevig staat. Bevestig de meegeleverde metalen magneetplaat aan uw telefoon of gewenste accessoires voor magnetische montage.
2. Zorg ervoor dat de basis van het metalen statief volledig is uitgeklapt en dat het stabiel staat. Zoek naar de Bluetooth-naam "Lamicall S1" op uw telefoon en maak verbinding.

Waarschuwing

1. Laad het apparaat niet langer dan 24 uur op. Overmatig opladen kan de batterij beschadigen en de algehele levensduur verkorten.
2. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel. Het gebruik van een andere kabel kan het apparaat beschadigen of zelfs brand veroorzaken.
3. Stel het apparaat niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Als het apparaat nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en droog het apparaat grondig voordat u het opnieuw gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen

1. Voorkom dat uw vingers klem raken wanneer de selfiestick wordt ingeklapt.
2. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het aansluiten van uw telefoon om ervoor te zorgen dat alle aspecten correct werken, zoals de oplaadpoort, de Bluetooth-verbinding en de functionaliteit van de camera.
3. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, vocht of direct zonlicht.
4. Demonteer of wijzig het product niet zonder toestemming.
5. Voorkom dat het product valt of wordt gegooid, omdat dit interne schade kan veroorzaken.
6. Voorzorgsfuncties: kort indrukken om foto's te maken; lang indrukken om in- of uit te schakelen
7. Bedrijfsstatus: het blauwe lampje knippert eenmaal wanneer u de stroom inschakelt, wat aangeeft dat het correct werkt
8. Verbinding met het product: druk de aan/uit-knop langer dan 5 seconden in totdat het blauwe lampje snel knippert. Als het niet snel knippert, geeft dit aan dat het apparaat niet in de koppelmodus staat. Houd de aan/uit-knop langer dan 5 seconden ingedrukt om de koppelmodus te activeren.
9. Stroomverbruik: volledig opgeladen kan het apparaat ongeveer 30 uur achtereen worden gebruikt.

Opmerkingen:

1. Zorg ervoor dat de ondersteuning magnetisch is en stevig staat. Bevestig de meegeleverde metalen magneetplaat aan uw telefoon of gewenste accessoires voor magnetische montage.
2. Zorg ervoor dat de basis van het metalen statief volledig is uitgeklapt en dat het stabiel staat. Zoek naar de Bluetooth-naam "Lamicall S1" op uw telefoon en maak verbinding.

Waarschuwing

1. Laad het apparaat niet langer dan 24 uur op. Overmatig opladen kan de batterij beschadigen en de algehele levensduur verkorten.
2. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel. Het gebruik van een andere kabel kan het apparaat beschadigen of zelfs brand veroorzaken.
3. Stel het apparaat niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Als het apparaat nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en droog het apparaat grondig voordat u het opnieuw gebruikt.

Gebruiksaanwijzing voor de Metalen magnetische plaat

1. Maak het oppervlak van de smartphone achterkant schoon.

2. Verwijder de beschermfolie van de magnetische plaat.

3. Bevestig uw telefoon aan de magnetische ring of de metalen beugel (adapter) (raadpleeg artikel 1 met magnetische ring).

Opmerking: het wordt aanbevolen de magnetische plaat te gebruiken op hoesjes met een dikte van minder dan 2 mm om de sterkste magnetische aantrekkingskracht te garanderen.

品牌	lamicall	材　质	80g晨鸣云镜书纸	修改记录	
		成型尺寸	60*85mm		
产品型号名称	PRPS01	展开尺寸	720*170mm		
物料编码	PRPS01_MAN_V4.0	印刷工艺	风琴折+对折		
物料名称	说明书	印刷颜色	单黑印刷		
文件版本	V4.0　是否为最新: 是	模切线 —— 压痕线 —— 齿刀线		修改日期	2026.07.01
备注说明					