


品牌	Lomicall		材 质	80g覆膜云锦书纸	修改记录
产品型号名称	STP13		标准尺寸	60x85mm	
物料编号	STP13	MMW-29.0	展开尺寸		
物料名称	29.0mm		印刷工艺	UV打印	
文件版本	V1.0	原图来源: 美	模切线	压痕线	设计线
备注说明					修改日期 2026.01.28

FLEXIBLE PHONE TRIPOD



STTP13

V3.0-JS
User Manual

Manufactured by/ Hergestellt von/ Fabriqué par/ Prodotto da/
Fabricado por/ Gemaakt door/
Shenzhen Lamiku Technology Co., Ltd. 707, 7th Floor, Building 4, Tian'an
Yungu Industrial Park Phase II, Gangtou Community, Bantian Street,
Shenzhen, Guangdong, 518100, China

EC	REP	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277, 40237, Düsseldorf, DE Wells Yan, Info@apex-ce.com +49 211 8639 201
----	-----	--

UK	REP	APEX CE SPECIALISTS LIMITED 6f East Union Street Manchester, M16 9AE, UK Wells, Info@apex-ce.com
----	-----	---

 Please reuse or recycle this box.
Recycling facilities may not be available in your area.



MADE IN CHINA

 WARNING	
• INGESTION HAZARD :This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as a little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

01-09 - - - - - EN

10-18 - - - - - JP

19-27 - - - - - DE

28-36 - - - - - CH

Thank you for choosing Lamicall

We sincerely hope that you are happy with your purchase. We are committed to both your satisfaction and our products, therefore if you have any question, please feel free to contact us. It will always be a pleasure to serve you.

✉ support@lamicall.com
🌐 www.lamicallshop.com
📘 @lamicall
📷 @lamicall_official
🐦 @LamicallDirect

Warranty

Lamicall offers a 12-month warranty for this product. If you encounter any problem, please contact Lamicall Support at **support@lamicall.com** for a solution. You will receive a reply within 24 hours.

To ensure the problem can be solved promptly, please include following necessary information in your email.

Order Number
Customer Name
Phone Number
Product Name
Date of Purchase
Address

1. Please read this manual carefully before using this product.
2. We are not liable for any injury, damage, loss, accident, or other undesirable consequences caused by improper use of this product.


1.Product Specification

Product Name	Flexible Phone Tripod
Model No	STTP13
Material	Plastic+Sponge+Aluminum
Dimension	11.22*217*1.77 inches / 285*55*45mm
Weight	0.287 lb / 130 g
Compatible Phone Width	2.56~3.39 inches/65~86 mm

2.Packing List

Desktop Tripod × 1
Phone Clip × 1
GoPro Adapter × 1
Wireless Remote Control × 1
User Manual × 1

3. Parts Name




EN_03


4.How to Use

Using the Phone Mount

1. Align the 1/4" screw on the phone clip with the back screw of the tripod, then tighten it.




2. Open the phone clip arm. Pull the arm to extend or retract. Slide your phone into the adjustable clip.



3. Loosen the angle adjustment knob counterclockwise, adjust the phone to the desired angle, then tighten the angle adjustment knob clockwise to secure the vertical orientation.




4. For horizontal orientation, remove the phone clip and attach it to the tripod using the 1/4" screw on the side.




Using the GoPro Adapter


1. Remove the phone clip, align the 1/4 screw on the GoPro adapter with the screw on the phone clip, then tighten it.



2. Remove the locking screw counterclockwise, align the mounting interface and mounting hole of the GoPro adapter, then reinstall the locking screw.




3. Loosen the angle adjustment knob counterclockwise. After adjusting the adapter to the desired angle, tighten the angle adjustment knob clockwise to fix the adapter angle.




Using the Camera (Only for Compact Cameras)

1. Remove the phone clip, align the 1/4 screw on the camera with the screw on the phone clip, then tighten it.




2. Loosen the angle adjustment knob counterclockwise. After adjusting the adapter to the desired angle, tighten the angle adjustment knob clockwise to fix the camera angle.




Use with Wireless Remote Control


1. Switch on the remote control. The blue indicator of the wireless remote control will flash.



2. Enable Bluetooth on your phone. Search and select "AB Shutter3" to connect.



3. After pairing and connecting, the phone will enter the camera interface. Press the button on the wireless remote control to take photos.



Caution: Do not replace the battery yourself.

Lamicallをお選びいただき、誠にありがとうございました。

お買い物にご満足いただくことを心より望んでおります。弊社はいつも製品とサービス向上に努めております。何かご不明な点がございましたら、ぜひ遠慮なくご連絡ください。お役に立てれば幸いです。

✉ support@lamicall.com
🌐 www.lamicallshop.com
📘 @lamicall
📷 @lamicall_official
🐦 @LamicallDirect

品質保証

お買い上げ日より12ヶ月間の保証を提供します。この間に、不具合などが発生した場合、support@lamicall.com までご連絡ください。必ず24時間以内に返信します。

効率的に解決するために、メールで下記の情報をご記入ください。

商品名

注文番号

お受取人の氏名と配送先 (交換をご希望の場合)

①本書の内容をよくお読みになった後使用してください。
②本製品の不正使用によって生じた怪我や損傷、損失、事故またはその他の不利益については弊社はその責任を負わないものとします。予めご了承ください。


1.製品仕様

商品名	卓上スマホ三脚スタンド
型番	STTP13
材質	プラスチック+スポンジ+アルミニウム
サイズ	285*55*45mm
重量	130g
スマホクランプの対応範囲	65-86mm

2.セット内容

スマホ三脚スタンド × 1
スマホクランプ × 1
GoProアダプター × 1
ワイヤレスリモコン × 1
取扱説明書 × 1


3.各部の名称




4. 使用方法

スマホ三脚スタンドの使い方

1. スマホクランプの1/4インチネジを三脚の背面ネジに合わせ、締め付けます。




2. クランプのアームを開き、片側を引き伸ばして伸縮可能です。
スマホでアームを押しながら入れます。



3. 調節ノブを左回りに緩め、適切な角度に調整した後、右回りに締め付けて縦向きスマホの角度を固定します。



4. 横向き撮影が必要な場合は、スマホクランプを外し、側面の1/4インチネジで三脚に取り付けます。




GoProアダプターの使い方


1. スマホホルダーを取り外し、GoProアダプターの1/4インチナットをスマホホルダーのネジに合わせ、締め付けます。



2. 左回りにロックネジを外し、GoProアダプターの接続口と取付穴に合わせ、ロックネジを再度取り付けます。




3.調節ノブを左回りに緩め、アダプターを適切な角度に調整した後、右回りに締め付けて角度を固定します。



カメラの使い方 (小型カメラのみ対応)

1. スマホクランプを取り外し、カメラの1/4インチネットをスマホクランプのネジに合わせ、締め付けます。




2. 調節ノブを左回りに緩め、カメラを適切な角度に調整した後、右回りに締め付けて角度を固定します。




ワイヤレスリモコンの使い方


1. リモコンスイッチをONにします。ワイヤレスリモコンのブルーライトが点滅します。



2.スマホのワイヤレス機能をONにし、リモコン「AB Shutter3」を検索して接続します。



3.ペアリングして接続した後、スマホの撮影画面に入り、ワイヤレスリモコンのボタンを押して撮影可能です。



ご注意: 使用者ご自身の電池交換はお控えください。

**Vielen Dank, dass Sie sich für
Lamicall entschieden haben.**

Wir hoffen aufrichtig, dass Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Wir fühlen uns für Ihre Zufriedenheit und unsere Produkte verpflichtet. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Es wird immer eine Freude sein, Ihnen zu dienen.

✉ support@lamicall.com
www.lamicallshop.com
f @lamicall
i @lamicall_official
t @LamicallDirect

Garantie

Lamicall bietet 12 Monate Garantie auf dieses Produkt. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, wenden Sie sich an den Lamicall-Support unter **support@lamicall.com**, um eine Lösung zu finden. Ihre Mail wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.

Um Ihr Problem so schnell wie möglich zu lösen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an, wenn Sie uns kontaktieren.

Bestellnummer:
Name:
Kontakt-Nummer:
Produktname:
Kaufdatum:
Lieferanschrift:

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Wir haften nicht für Verletzungen, Schäden, Verluste, Unfälle oder andere unerwünschte Folgen, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verursacht werden.


1. Produktspezifikation

Produktname	Mini Handy Stativ
Modell	STTP13
Material	Kunststoff + Schaumstoff + Aluminium
Größe	285*55*45mm
Gewicht	130g
Kompatible Telefonbreite	65-86mm

2. Packliste

Handy Stativ x 1
Handy Klemme x 1
GoPro-Adapter x 1
Drahtlose Fernbedienung x 1
Bedienungsanleitung x 1

3. Teilname




DE_21


4. Gebrauchsanweisung

Verwendung der Handyhalterung

1. Richten Sie die 1/4-Zoll-Schraubenloch an der Handyklemme auf die Rückenschraube des Stativs aus und ziehen Sie sie fest.




2. Die beiden Arme der Handyklemme lassen sich auseinanderziehen, um die Breite einzustellen. So können Sie Ihr Handy problemlos einsetzen.



3. Lösen Sie den Winkelverstellknopf gegen den Uhrzeigersinn, stellen Sie das Handy auf den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn fest, um es zu fixieren.




4. Wenn Sie im Querformat aufnehmen möchten, können Sie den Handyhalter abmontieren und mit der seitlichen 1/4-Zoll-Schraubenloch am Stativ befestigen.




Für GoPro


1. Entfernen Sie die Handyklemme, richten Sie die 1/4-Zoll-Schraubenloch am GoPro-Adapter auf die Schraube auf der Handyklemme aus und ziehen Sie sie fest.



2. Lösen Sie die Feststellschraube gegen den Uhrzeigersinn, richten Sie die Befestigungsschnittstelle und das Befestigungsloch des GoPro-Adapters aus und bringen Sie die Feststellschraube wieder an.




3. Lösen Sie den Winkelverstellknopf gegen den Uhrzeigersinn. Nachdem der Adapter auf den gewünschten Winkel eingestellt wurde, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn fest, um den Winkel des Adapters zu fixieren.



Für Kameras (nur für Kompaktkameras)

1. Entfernen Sie die Handyklemme, richten Sie die 1/4-Zoll-Schraubenloch an der Kamera auf die Schraube an der Handyklemme aus und ziehen Sie sie fest.




DE_25

2. Lösen Sie den Winkelverstellknopf gegen den Uhrzeigersinn. Nachdem der Kamera auf den gewünschten Winkel eingestellt wurde, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn fest, um den Winkel der Kamera zu fixieren.




Verwendung der drahtlosen Fernbedienung


1. Schalten Sie die Fernbedienung ein. Die blaue Anzeigelampe der drahtlosen Fernbedienung blinkt.



2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy. Suchen Sie nach dem Gerät „AB Shutter3“ und verbinden Sie sich damit.



3. Nach der erfolgreichen Koppelung und Verbindung wechseln Sie das Handy in den Foto-Modus. Drücken Sie den Auslöser auf der drahtlosen Fernbedienung, um Fotos aufzunehmen.



Hinweis: Benutzer sollten die Batterie nicht austauschen.

感谢您选择Lamicall

希望您对这次购物满意，我们一直致力于提升产品和客户体验。
如果您有任何疑问，请随时联系我们，为您服务是我们的荣幸。

✉ support@lamicall.com
🌐 www.lamicallshop.com
📘 @lamicall
📷 @lamicall_official
🐦 @LamicallDirect

质保

此产品自购买之日起享受12个月质量保证。在使用过程中遇到任何问题
请联系平台在线客服，您将会在24小时内收到回复。
为了快速解决您的问题，请在联系我们时注明下列信息。

订单号：
姓名：
联系电话：
产品名称：
购买日期：
收件地址：

1、使用产品前请仔细阅读本说明书。
2、对出现的任何问题，我们只负责产品本身(所购买产品本身)的售后(确认是质量问题时给予维修或者更换)，不对除此之外所造成的其它损失和伤害负责。


1.产品规格

品名	手机桌面三脚架
型号	STTP13
材质	塑胶+海绵+铝
尺寸	285*55*45mm
重量	130g
手机夹头适配范围	65-86mm

2.包装内容

手机桌面三脚架×1
手机夹头×1
GoPro适配器×1
无线遥控器×1
说明书×1

3.部件名称




CH_30


4. 使用说明

使用手机支架

1. 将手机夹头上的1/4螺母对准三脚架上的背部螺丝并拧紧。




2. 打开手机夹臂, 单拉夹臂可以伸缩, 用手机推动伸缩夹臂, 放入手机。



3. 逆时针拧松角度调节旋钮,将手机调整至合适角度后顺时针拧紧角度调节旋钮,固定竖屏手机角度。




4. 如需要横屏拍摄,可将手机夹头拆下,用侧方的1/4螺母安装在三脚架上。




使用GoPro适配器


1. 将手机夹头取下，将GoPro适配器上的1/4螺母对准手机夹上的螺丝并拧紧。



2. 逆时针拆下锁定螺杆，对准GoPro适配器的安装对接口和安装固定孔，并将锁定螺杆重新安装好。




3. 逆时针拧松角度调节旋钮, 将适配器调整至合适角度后顺时针拧紧角度调节旋钮, 固定适配器角度。




使用相机 (仅适用小型相机)

1. 将手机夹头取下, 将相机上的1/4螺母对准手机夹头上的螺丝并拧紧。




2.逆时针拧松角度调节旋钮,将相机调整至合适角度后顺时针拧紧角度调节旋钮,固定相机角度。




使用无线遥控器


1.打开遥控开关,无线遥控器蓝色指示灯闪烁。



2.打开手机连接开关,搜索设备"AB Shutter3",然后连接。



3.配对并连接完后,手机进入拍照界面,按下无线连接器按钮,即可拍照。



注意: 电池不应由消费者自行更换

lamicall