

ساعة إيقاف الشاشة: عند التشغيل، سيتم عرض
عقرب الوقت عند إيقاف تشغيل الشاشة:
تنقّس: تنقّس ببطء مع انطلاق الرسوم
المتحركة وزفر مع إغلاق الرسوم المتحركة
تحكم الفيديو القصير: يمكنك التحكم في
Douyin تشغيل وإعجاب مقاطع فيديو
على هاتفك، وضبط مستوى الصوت
باستخدام "+" و "-". تفكيك

أزل الساعة: قم بقرص أحد
طرفي الحزام ودفعه للخارج على
طول فتحة بطاقة حزام المعصم
للوحدة الرئيسية، بحيث يمكن إزالة
الحزام والوحدة الرئيسية بنجاح. ملاحظات

في الاستخدام اليومي، يجب تجنب ارتداء الساعة*
أثناء الاستحمام الساخن والساونا والغوص، وعندما يكون
عداد المياه مبللاً، يرجى مسح بقع الماء
السطحية بقطعة قماش ناعمة قبل التشغيل
نتائج القياس لهذا المنتج هي ل*
مرجع فقط، ولا يتم استخدام البيانات المقدمة
من المنتج لأي أغراض وأساس طبي

إذا تم استخدام محمول
الطاقة للشحن. محول الطاقة
الذي يلبي متطلبات
وينبغي استخدام معايير السلامة المقابلة لتجنب
الانفجار أو الحريق الناجم عن محول
الطاقة المزيف وغير المطابقة للمواصفات

المعلومات الأساسية:
والإصدارات Android 5.0 أو Android: نظام الدعم
الأحدث اللغات المدعومة: الإنجليزية، الصينية المبسطة
، الإيطالية، البرتغالية، البولندية، الإسبانية، الفرنسية، الروسية
، التركية، المجرية، البولندية، الألمانية، اليابانية، الإندونيسية
، الماليزية، الفلبينية، الفارسية، العبرية، الفنلندية، السويدية

شاهد تعليمات التشغيل:
مقدمة عن الوظيفة
الاتصال: الاتصال بالهاتف المحمول لاسلكيا للاتصال الخارجي
يمكنك إجراء المكالمات على الساعة ؛

جهة الاتصال: بعد توصيل الساعة بنجاح
التطبيق، يمكنك إضافة جهات اتصال في التطبيق، بعد
إضافة جهات الاتصال بنجاح، سيتم عرض دفتر هاتف
الساعة بشكل متزامن، ويمكن للساعة إجراء مكالمة
بالنقر على جهة الاتصال في دفتر الهاتف

سجل المكالمات: يمكن عرض سجل المكالمات على
الساعة، ويمكن طلب رقم الهاتف بالضغط عليه؛
رسالة: عرض محتوى الدفع بمعلومات الهاتف المحمول
أو المعلومات ؛ SMS ودعم رسائل ،
تصوير لاسلكي: افتح الكاميرا في التطبيق
والنقط الصور باستخدام تشغيل الساعة؛

الموسيقى اللاسلكية: يمكنك التحكم في
؛لتعديل مستوى الصوت +،الموسيقى في الهاتف المحمول
الإعدادات: مفتاح لاسلكي ، إعدادات الإشعارات ، رفع اليد لتشغيل الشاشة ، الاهتزاز
، إعدادات الزر ، إعداد وقت عرض الإضاءة الخلفية ، الصوت والاهتزاز ،
عرض التطبيق ، إعداد اللغة ، إيقاف تشغيل الشاشة عند تغطيتها باليد
وضع عدم الإزعاج ، إيقاف تشغيل الساعة عند إيقاف تشغيل الشاشة ،
إعادة التشغيل ، إعادة ضبط المصنع ، حول هذه الوحدة ؛ ،

، ابحث عن الهاتف المحمول: الهاتف المحمول ليس صامتا
الجهاز التشغيلي ، سيصدر الهاتف المحمول رنينا ؛
الطقس: اتصل بالتطبيق لعرض
درجة حرارة الطقس الحالية؛
تذكير شرب الماء: يقوم الجهاز والتطبيق بتعيين تذكير
شرب الماء ، يهتز الجهاز للتذكير ؛

ساعة الإيقاف: دعم توقيت وتجرئة ساعة الإيقاف؛
الآلة الحاسبة: سهولة الحساب؛
التقويم:يمكنك عرض التقويم على الجهاز؛
تنبه: يمكنك ضبط المنبه، واضغط
مع الاستمرار لحذف المنبه
المتعددة UI النمط: قم بالتبديل بين أنماط

دليل الساعات الذكية

:مقدمة المنتج

تنزيل التطبيق والاتصال

1." ZT Plus" مسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل وتثبيت تطبيق.



2.طريقة اتصال التطبيق:

- بعد تشغيل الساعة ، افتح الإعدادات - عام (1)
حول هذا الجهاز ، وتحقق من عنوان الشبكة اللاسلكية
قم بتشغيل الواي فاي على الهاتف المحمول (2)
أدخل التطبيق وانقر لإضافة جهاز ، قم ،
بمسح الجهاز المقابل وانقر عليه مباشرة للاتصال

3.وضع الاتصال الموثق:

،افتح الإعدادات - عام - لاسلكي (شغل المفتاح)
،أدخل نظام الواي فاي في الهاتف المحمول
،وابحث عن اسم الواي فاي المقابل للسوار
، الرابط (بعد الاتصال الناجح
(ملونا Wi-Fi يكون رمز

ملاحظة: عند توصيل الساعة بالتطبيق، سيتم
مزامنة بيانات الساعة مع الهاتف المحمول
لاسلكيا، مثل: المعلومات، جهات الاتصال، عد
الخطوات، إلخ. بمجرد فصل الاتصال أو
إلغاء الرباط، لن يتم مزامنة البيانات

ملاحظة: تم اختبار هذه المعدات ووجد أنها تتوافق مع حدود جهاز رقمي
من الفئة ب، وفقا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية
،تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار. (FCC)

التداخل في تركيب سبكي. هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكنه
استيعاب طاقة ترددات الراديو وإذا لم يتم تركيبه واستخدمه
وفقا لتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار مع اتصالات
الراديو ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل
في تركيب معين. إذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلا
ضارا مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده
عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يرجى المستخدم علق
محاوله تصحيح التداخل عن طريق واحد أو أكثر من
الإجراءات التالية: إعادة توجيهه أو نقل هوائي الاستقبال

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال

قم بتوصيل الجهاز بمتفذ على دائرة مختلفة
عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال

استشر الوكيل أو أحد فنيي الراديو/التلفزيون ذوي الخبرة للحصول على المساعدة -

هام: قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحة من
قبل الشركة المصنعة المسؤولة عن الامتثال إلى إبطال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد
ويخضع التشغيل للشرطين التاليين ،(FCC) لجنة الاتصالات الفيدرالية

قد لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار، و (1)

يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقبله، بما (2)
في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه

**وقد تم تثقيفهم الجاهل في بي بي سي بملابسات التعرض للتردد اللاسلكي، العامة
في حين استخدام الجاهل في حالات التعرض المحمولة نون في يهود**

Uwaga: Sprzet ten został przetestowany i stwierdzono, że spełnia wymagania dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwym

Zakłócenia w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię radiową, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownikowi zaleca się podjęcie próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych sposobów: Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.

Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem

Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
-Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy

Ważne: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń

Instrukcja inteligentnego zegarka

Wprowadzenie produktów:

Pobieranie i połączenie aplikacji:

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację "ZT Plus"



2. Metoda połączenia aplikacji:

(1) Po włączeniu zegarka otwórz Ustawienia - Ogólne - Informacje o urządzeniu i sprawdź adres bezprzewodowy
(2) Włącz Wi-Fi w telefonie komórkowym, wejdź do aplikacji i kliknij, aby dodać urządzenie, zeskanuj odpowiednie urządzenie i kliknij je bezpośrednio, aby się połączyć.

3. Tryb połączenia audio:

Otwórz Ustawienia - Ogólne - bezprzewodowe (włącz przełącznik), wprowadź system bezprzewodowy telefonu komórkowego i wyszukaj nazwę bezprzewodową odpowiadającą bransoletce wiązanie (po udanym połączeniu ikona bezprzewodowa jest kolorowa)
Uwaga: Gdy zegarek jest połączony z aplikacją, dane zegarka są synchronizowane z telefonem komórkowym bezprzewodowo, np. informacje, kontakty, licznik kroków itp. Po połączeniu lub rozwiązaniu połączenia dane nie będą synchronizowane.

Obejrzyj instrukcję obsługi:
Wprowadzenie do funkcji
Wybieranie numeru: Połącz się z telefonem komórkowym bezprzewodowo, aby wybrać numer, możesz wykonywać połączenia na zegarku;
Kontakt: Po pomyślnym podłączeniu zegarka do W aplikacji możesz dodawać kontakty. Po pomyślnym dodaniu kontaktów, książka telefoniczna zegarka zostanie wyświetlona synchronicznie. Zegarek może wykonywać połączenia poprzez kliknięcie kontaktu w książce telefonicznej.
Rejestr połączeń: na zegarku można wyświetlić zapis połączeń, a numer telefonu można wybrać, klikając go;
Wiadomość: Wyświetl treść informacji push na telefonie komórkowym, obsługuj wiadomości SMS lub informacje; fotografia bezprzewodowa: otwórz aparat w aplikacji i rób zdjęcia za pomocą zegarka;
Muzyka bezprzewodowa: Możesz sterować muzyką w telefonie komórkowym, + - aby dostosować głośność;
Ustawienia: przełącznik bezprzewodowy, ustawienia powiadomień, podnieś rękę, aby włączyć ekran, wibracja, ustawienia przycisków, ustawienia czasu wyświetlania podświetlenia, dźwięk i dotyk, widok aplikacji, ustawienia języka, zakryj ręką, aby wyłączyć ekran, tryb Nie przeszkadzać; zegar na wyłączonym ekranie, wyłączanie zasilania, ponowne uruchomienie, przywrócenie ustawień fabrycznych, Informacje o urządzeniu;
Znajdź telefon komórkowy: telefon komórkowy nie jest wyciszony, urządzenie działa, telefon komórkowy zadzwoni;
Pogoda: Połącz się z aplikacją, aby wyświetlić aktualną temperaturę pogody;
Przypomnienie o picu wody: urządzenie i aplikacja ustawiają przypomnienie o picu wody, urządzenie wibruje, aby o nim przypomnieć;
Stoper: obsługuje synchronizację i segmentację stopera;
Kalkulator: łatwy w użyciu do obliczania
Kalendarz: Możesz przeglądać kalendarz na urządzeniu;
Alarm: Możesz ustawić budzik i przytrzymać, aby usunąć alarm;
Styl: przełączaj się między wieloma stylami UI

Zegar wyłączający ekran: Po włączeniu wskazówka czasu będzie wyświetlana, gdy ekran jest wyłączony;
Oddychaj: Wdychaj powoli, gdy animacja się rozwija, i wydychaj, gdy animacja się zamyka
Sterowanie krótkimi filmami: Możesz kontrolować odtwarzanie i lalki filmów Douyin na swoim telefonie, a także regulować głośność za pomocą "+" i "-". Demontaż:
Zdejmij zegarek; uszczypnij jeden koniec paska i wypchnij go wzdłuż szczeliny na pasek w głównej jednostce, tak aby pasek i główna jednostka mogły zostać pomyślnie usunięte. Uwagi:
*W codziennym użytkowaniu należy unikać noszenia zegarka podczas gorących pryszniców, saun i nurkowania, a gdy wodomierz jest wilgotny, przed użyciem należy wytrzeć płamy z wody powierzchniowej miękką szmatką.
*Wyniki pomiarów tego produktu dotyczą wyłącznie w celach informacyjnych, a dane dostarczane przez produkt nie są wykorzystywane do jakichkolwiek celów i podstaw medycznych. jeśli używany jest zasilacz do ładowania. Zasilacz spełniający wymagania należy stosować odpowiednie standardy bezpieczeństwa, aby uniknąć wybuchu lub pożaru spowodowanego przez fałszywy i tandetny zasilacz. Podstawowe parametry: System wsparcia: Android 5.0 lub nowszy Wspierane języki: angielski, chiński uproszczony Włoski, portugalski, polski, hiszpański, francuski, rosyjski, turecki, węgierski, holenderski, niemiecki, tajski, indonezyjski, malajski, filipiński, perski, hebrajski, fiński, szwedzki

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een Class B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke

interferentie in een wooninstallatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden en, als deze niet volgens de instructies is geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie met radio-communicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen: Heroriënteer of verplaats de ontvangersantenne.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. -Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp

Belangrijk: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeduid maken

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

(Het apparaat is geëvalueerd en voldoet aan de algemene eisen voor blootstelling aan radiofrequentie. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt onder draagbare omstandigheden)

Handleiding voor smartwatch

Product Introductie:

App downloaden en verbinding maken:

Scan de QR-code om de "ZT Plus" app te downloaden en te installeren.



2. APP-verbindingmethode:

Nadat het horloge is ingeschakeld, ga naar Instellingen--Algemeen--Over dit apparaat en controleer het draadloze adres.

Zet de draadloze functie van de mobiele telefoon aan, open de app en klik op 'apparaat toevoegen', scan het bijbehorende apparaat en klik er direct op om verbinding te maken.

3.Audioconnectiemodus:

Open Instellingen--Algemeen--draadloos (schakel de schakelaar in), ga naar het draadloze systeem van de mobiele telefoon en zoek de draadloze naam die bij de armband hoort.

binding (na een succesvolle verbinding is het draadloze pictogram gekleurd).

Opmerking: Wanneer het horloge is verbonden met de APP, worden de gegevens van het horloge draadloos gesynchroniseerd met de mobiele telefoon, zoals: informatie, contacten, stappentelling, enz. Zodra het horloge is losgekoppeld of ontkoppeld, worden de gegevens niet meer gesynchroniseerd.

Bekijk de gebruiksaanwijzing:
Functie introductie
Bellen: Maak verbinding met de mobiele telefoon via draadloos om uit te bellen, je kunt gesprekken voeren via het horloge;
Contact: Nadat het horloge succesvol is verbonden met de In de APP kun je contacten toevoegen. Zodra de contacten succesvol zijn toegevoegd, wordt het telefoonboek van de smartwatch gelijktijdig weergegeven. Je kunt een oproep doen door op het contact in het telefoonboek te klikken.
Oproeplog: het oproeprecord kan op het horloge worden weergegeven en het telefoonnummer kan worden gebeld door erop te klikken;
Toon de informatie over de mobiele telefoon en ondersteun SMS- of informatie-inhoud.
Draadloze fotografie: open de camera in de APP en maak foto's met de bediening van het horloge.
Draadloze muziek: Je kunt de muziek op de mobiele telefoon bedienen. de volumeregeling aanpassen

Instellingen: draadloze schakelaar, meldingsinstelling, hand opsteken om het scherm in te schakelen, trillen, knopinstelling, achtergrondverlichting tijdstelling, geluid en haptiek, APP-weergave, taalinstelling, hand bedekken om het scherm uit te schakelen, Niet storen-modus, klok op het scherm uit, opnieuw opstarten, fabrieksinstellingen, Over dit apparaat;

Zoek de mobiele telefoon: de mobiele telefoon is niet stil, het besturingssysteem, de mobiele telefoon zal rinkelen;
Weer: maak verbinding met de APP om de huidige weertemperatuur weer te geven;
Herinnering om water te drinken: het apparaat en de APP stellen de herinnering voor het drinken van water in, het apparaat vibreert de herinnering;

Stopwatch: Ondersteuning van stopwatch-timing en segmentatie;
Rekenmachine: eenvoudig te berekenen;
Kalender: u kunt de kalender op het apparaat bekijken;
Alarm: Je kunt de wekker instellen en ingedrukt houden om de alarm te verwijderen;
Stijl: Schakel tussen meerdere UI-stijlen

Schermin-klok: Wanneer ingeschakeld, wordt de tijdswijzer weergegeven wanneer het scherm is uitgeschakeld;
Adem: Adem langzaam in terwijl de animatie zich ontvouwt en adem uit wanneer de animatie eindigt.
Korte video controle: Je kunt de afspelen- en vind-ik-leuk functies van Douyin-video's op je telefoon bedienen en het volume aanpassen met "+ " en "- ". Demontage:
Verwijder het horloge. Knijp in het ene uiteinde van de horlogeband en duw het uit de sleuf van de horlogekast, zodat de horlogeband en de horlogekast met succes kunnen worden verwijderd. Opmerkingen:
*Bij dagelijks gebruik moet u voorkomen dat u het horloge draagt tijdens warme douches, sauna's en duiken. Als de watermeter nat is, veeg dan de oppervlaktewatervlekken af met een zachte doek voordat u het apparaat gebruikt.

*De meetresultaten van dit product zijn voor alleen ter referentie, en de door het product verstrekte gegevens worden niet voor medische doeleinden en basis gebruikt. Als de voedingsadapter wordt gebruikt voor opladen, moet de voedingsadapter voldoen aan de vereisten van de overeenkomstige veiligheidsnormen moeten worden gebruikt om barsten of brand veroorzaakt door de nep- en slechte voedingsadapter te voorkomen.

Basisparameters:
Ondersteuningssysteem: Android 5.0 of hoger
Ondersteunde talen: Engels, Vereenvoudigd Chinees

Italiaans, Portugees, Pools, Spaans, Frans, Russisch, Turks, Hongaars, Nederlands, Duits, Thais, Indonesisch, Maleis, Filipijns, Perzisch, Hebreeuws, Fins, Zweeds

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed af klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige

Interferens i en boligopsætning. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-mottagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger: Genorienter eller flyt modtageantennen.

Øg afstand mellem udstyret og modtageren.

Sæt udstyret i en stikkontakt på et kredsløb, der er forskelligt fra det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Vigtigt: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) Denne enhed skal acceptere enhver form for interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet evalueret til at opfylde generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges i bærbar eksponeringstilstand uden begrænsninger

Smartwatch-manual

Produktintroduktion:

APP-download og forbindelse:

1. Scan QR-koden for at downloade og installere "ZT Plus"-appen.



2. APP forbindelsesmetode:

(1) Når uret er tændt, skal du åbne Indstillinger--Generelt--Om denne maskine og kontrollere den trådløse adresse

(2) Tænd for mobiltelefonens trådløse forbindelse, gå ind i APP'en og klik for at tilføje en enhed, scan den tilsvarende enhed og klik direkte på den for at oprette forbindelse.

3. Lydforbindelsestilstand:

Åbn Indstillinger--Generelt--Trådløs (tænd for kontakten), indtast mobiltelefonens trådløse system, og søg efter det trådløse navn, der svarer til armbåndet for

(efter vellykket forbindelse, er

det trådløse ikon farvet).

Bemærk: Når uret er forbundet til

APP'en, synkroniseres urets data med mobiltelefonen via trådløs forbindelse, f.eks.: information, kontakter, skridttælling osv. Når forbindelsen er afbrudt eller ophævet, synkroniseres data ikke.

Se brugsanvisningen:

Funktionsintroduktion

Opkald: Opret forbindelse til mobiltelefonen trådløst for at ringe ud, du kan foretage opkald på uret;

Kontakt: Når uret er tilsluttet telefonen, kan du bruge det til at foretage og modtage opkald, sende og modtage beskeder, se notifikationer og meget mere.

APP'en giver dig mulighed for at tilføje kontakter.

Når kontakterne er tilføjet, vises de synkront i urets telefonbog. Du kan foretage opkald fra uret ved at klikke på en kontakt i telefonbogen. Opkaldslog: Opkaldshistorikken kan vises på uret, og telefonnummeret

kan ringes op ved at klikke på det. Besked: Vis indholdet af push-meddelelser til mobiltelefoner, understøtter SMS eller information;

trådløs fotografering: Åbn kameraet i APP'en, og tag billeder med uret.

trådløs musik: Du kan styre musikken i mobiltelefonen, "+" "-" for at justere lydstyrken;

Indstillinger: trådløs switch, notifikationsindstilling, løft hånd for at tænde skærmen, vibrer, knapindstilling, baggrundsbelysningsdisplay tidsindstilling, lyd og haptisk, APP-visning, sprogindstilling, dæk hånd af skærmen, Forstyr ikke-tilstand, skærm slukket ur slukket, genstart, fabriksindstilling, Om denne enhed;

Find mobiltelefonen: Mobiltelefonen er ikke lydløs, den er tændt, så den vil ringe.

Vejr: Tilslut til APP'en for

at vise den aktuelle vejrtemperatur;

Drikkevands påmindelse: Enheden og APP'en indstiller påmindelsen om at drikke vand, enheden vibrerer påmindelsen.

Stopur: Understøtter stopur timing og segmentering;

Lommeregner: nem at beregne;

Kalender: Du kan se kalenderen på enheden.

Alarm: Du kan indstille vækkeuret og

trykke længe for at slette alarmen.

Stil: Skift mellem flere UI-stilarter

Skærm-slukket ur: Når den er tændt, vises timeviseren, når skærmen er slukket. Indånd: Indånd langsomt, mens animationen udfolder sig, og udånd, når animationen lukker.

Kortvideo kontrol: Du kan styre afspilningen og likes af Douyin-videoer på din telefon, og justere lydstyrken med "+" og "-". Adskillelse:

Fjern uret; knib i den ene ende af remmen og skub den ud langs håndledsremmens kortplads på hovedenheden, så remmen og hovedenheden kan fjernes med succes. Bemærkninger:

I daglig brug bør du undgå at bære uret under varme brusere, saunaer og dykning, og når vandmåleren er våd, skal du tørre overfladevandpletter af med en blød klud, før du betjener det.
*Måleresultaterne for dette produkt er til

Kun til reference, og data leveret af produktet bruges ikke til medicinske formål eller som grundlag. *hvis strømadapteren bruges til opladning.

Strømadapteren, der opfylder kravene til De tilsvarende sikkerhedsstandarder bør anvendes for at undgå sprængning eller brand forårsaget af den falske og dårlige strømadapter.

Grundlæggende parametre: Support system: Android 5.0 eller nyere for Android og derover. Understøttede sprog: engelsk, kinesisk (forenklet)

Italiensk, portugisisk, polsk, spansk, fransk, russisk, tyrkisk, ungarsk, hollandsk, tysk, thai, indonesisk, malaysisk, filippinsk, persisk, hebraisk, finsk, svensk

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen.

A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasítónak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fog interferencia előfordulni. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételeiben, amelyet a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználót arra biztositjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével: Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

A berendezés és a vevő közötti távolságot növelje.

A berendezést egy olyan áramkörbe csatlakoztassa, amely különbözik attól, amelyhez a vevőegység csatlakozik.
- Kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz segítségért.

Fontos: A gyártó által kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó berendezés üzemeltetésére vonatkozó engedélyét.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

(2) A készüléknek el kell viselnie minden vételt, beleértve azokat is, amelyek nemkívánatos működést okozhatnak.

A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. A készülék korlátozás nélkül használható hordozható expozíciós körülmények között

Okosóra kézikönyv

Termékbevezetés:

APP letöltés és csatlakozás:

1. Olvassa be a QR-kódot a "ZT Plus" alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. APP csatlakozási módszer:

(1) A bekapcsolás után nyissa meg a Beállítások--Általános--Erről a gépről menüpontot, és ellenőrizze a vezeték nélküli címet.
(2) Kapcsolja be a mobiltelefon vezeték nélküli hálózátát, lépjen be az alkalmazásba, és kattintson az eszköz hozzáadására, majd olvassa be a megfelelő eszközt, és kattintson rá közvetlenül a csatlakozáshoz.

3. Hangkapcsolat mód:

Nyissa meg a Beállítások--Általános--Vezeték nélküli (kapcsolja be a kapcsolót) menüpontot, lépjen be a mobiltelefon vezeték nélküli rendszerébe, és keresse meg a karkötőnek megfelelő vezeték nélküli nevet.

(sikeres csatlakozás után a vezeték nélküli ikon színes)
Megjegyzés: Amikor az óra az APP-hoz csatlakozik, az óra adatai vezeték nélküli úton szinkronizálódnak a mobiltelefonnal, például: információk, névjegyek, lépésszámlálás stb.
Ha a kapcsolat megszakad vagy a párosítás megszűnik, az adatok nem szinkronizálódnak.

Óra használati útmutató:
Funkció bemutatása
Tárcsázás: Csatlakozzon a mobiltelefonhoz vezeték nélkül a tárcsázáshoz, hívásokat kezdeményezhet az órán;
Kapcsolat: Miután az óra sikeresen csatlakozik a Az APP-ban hozzáadhat sz névjegyeket, miután a névjegyek sikeresen hozzáadódtak, az óra telefonkönyve szinkron módon megjelenik. Az óra pedig a telefonkönyvben lévő névjegyre kattintva tud hívást kezdeményezni.
Hívásnapló: A hívásnapló megjeleníthető az órán, és a telefonszámra kattintva hívható.
Üzenet: A mobiltelefon-információs push-tartalom megjelenítése, SMS- vagy információs támogatás;
vezeték nélküli fényképezés: nyissa meg a fényképezőgépet az APP-ban, és készítsen fényképeket az óra segítségével;
Vezeték nélküli zene: A zenét a mobiltelefonon keresztül vezérelheti.-"a hangerő beállításához;

Beállítások: vezeték nélküli kapcsoló, értesítési beállítás, kéz felemelése a képernyő bekapcsolásához, rezgés, gombbeállítás, háttérvilágítás kijelzési idő beállítása, hang és haptika, APP nézet, nyelvi beállítás, kéz letakarása a képernyő kikapcsolásához, Ne zavarjanak mód, képernyő kikapcsolása óra kikapcsolása, újraindítás, gyári beállítások visszaállítása, Erről az egységről;

A mobiltelefon megtalálása: a mobiltelefon nincs némítva, a működő eszköz, a mobiltelefon csörögni fog.

Időjárás: Csatlakozzon az APP-hez az aktuális időjárás-hőmérséklet megjelenítéséhez;
lvóvíz emlékeztető: az eszköz és az alkalmazás beállítja az ivóvíz emlékeztetőt, az eszköz rezgéssel jelzi az emlékeztetőt.
Óra: Támogatja a stopper időzítést és szegmentálását;
Számológép: könnyen számolható;
Naptár: A naptár megtekinthető az eszközön;
Riasztás: Beállíthatja az ébresztőórát, és nyomja meg hosszan az ébresztés törléséhez;
Stílus: Váltson a több UI stílus között

Képernyő kikapcsolt óra: Bekapcsolt állapotban az idő mutatója megjelenik, ha a képernyő ki van kapcsolva;
Belégzés: Lélegezz be lassan, ahogy az animáció kibontakozik, és lélegezz ki, ahogy az animáció bezárul.
Rövid videó vezérlés: Telefonján vezérelheti a Douyin videók lejátszását és kedveléseit, valamint a "+" és "-"
gombokkal állíthatja a hangerőt. Szétszerelés:
Vegye le az órát; csipkedje meg a szíj egyik végét, és tolja ki a főegység csuklószalag-kártyanyílásán keresztül, hogy a szíj és a főegység sikeresen eltávolítható legyen. Megjegyzések:
A mindennapi használat során kerülje a óra viselését forró zuhanyzás, szauna és bűvárkodás közben, és ha a vízmérő nedves, kérjük, puha ruhával törölje le a felületi vízcseppeket a működtetés előtt.
*Ennek a terméknek a mérési eredményei a következők:
Csak tájékoztatósi célokra szolgál, és a termék által szolgáltatott adatokat nem használják fel semmilyen orvosi célra és alapra.
*Ha a hálózati adaptert töltésre használja, akkor a hálózati adapternek meg kell felelnie a következő követelményeknek:
A megfelelő biztonsági előírásokat be kell tartani a hamis és silány minőségű hálózati adapterek által okozott robbanás vagy tűz elkerülése érdekében.
Alapvető paraméterek:
Támogatott rendszer: Android 5.0 vagy újabb
Android-verzió Támogatott nyelvek: angol, kínai (egyszerűsített)
Olasz, portugál, lengyel, spanyol, francia, orosz, török, magyar, holland, német, thai, indonéz, maláj, filippínó, perzsa, héber, finn, svéd

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial.

Interferência numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas: Reorientar ou mudar a localização da antena recetora.

Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.

Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Importante: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições

Manual do relógio inteligente

Introdução do Produto:

Descarregar e conectar a APP:

- 1. Digitalize o código QR para descarregar e instalar a aplicação "ZT Plus".



- 2. Método de ligação da APP:
(1) Depois de ligar o relógio, abra Definições--Geral-- Sobre esta máquina e verifique o endereço sem fios.
(2) Ligue o wireless do telemóvel, entre na APP e clique para adicionar um dispositivo, digitalize o dispositivo correspondente e clique diretamente nele para conectar.

- 3. Modo de conexão de áudio:
Abra as Configurações--Geral-- sem fios (ligue o interruptor), entre no sistema sem fios do telemóvel e procure o nome sem fios correspondente à pulseira para ligação (após a conexão bem-sucedida, o ícone sem fio fica colorido).
Nota: Quando o relógio está conectado ao APP, os dados do relógio serão sincronizados com o telemóvel através de wireless, tais como: informações, contactos, contagem de passos, etc. Uma vez desligado ou desvinculado, os dados não serão sincronizados.

Instruções de Funcionamento do Relógio:
Introdução da função
Discagem: Conecte-se ao telemóvel sem fios para efetuar chamadas, pode fazer chamadas no relógio;
Contacte:Depois de o relógio estar ligado com sucesso ao A APP permite adicionar contatos, após a adição bem-sucedida, a lista telefônica do relógio será exibida de forma sincronizada. O relógio pode fazer uma chamada clicando no contato na lista telefônica.
Registo de chamadas: O registo de chamadas pode ser apresentado no relógio e o número de telefone pode ser marcado clicando nele.
Mensagem: Exibir o conteúdo de envio de informações do telemóvel, suporta mensagens SMS ou informações; fotografia sem fios: abra a câmara na aplicação e tire fotografias com o controlo do relógio;
Música sem fios: Pode controlar a música no telemóvel,+ " -para ajustar o volume;

Definições: interruptor sem fios, definição de notificações, levantar a mão para ligar o ecrã, vibrar, definição de botões, definição de tempo de exibição da luz de fundo, som e háptico, vista da aplicação, definição de idioma, cobrir a mão para desligar o ecrã, modo Não Perturbar, desligar o relógio do ecrã, reiniciar, reposição de fábrica, Sobre esta unidade.

Encontre o telemóvel: o telemóvel não está em silêncio, o dispositivo de operação, o telemóvel irá tocar;
Tempo: Conecte-se ao APP para exibir a temperatura atual.
Lembrete para beber água: o dispositivo e o aplicativo definem o lembrete para beber água, o dispositivo vibra para lembrar.
Cronómetro: Suporte a cronometragem e segmentação do cronómetro;
Calculadora: fácil de calcular;
Calendário: Pode visualizar o calendário no dispositivo;
Alarme: Pode configurar o despertador e pressionar e segurar para eliminar o alarme.
Estilo: Alternar entre vários estilos UI

Relógio com ecrã desligado: Quando ligado, o ponteiro das horas será apresentado quando o ecrã estiver desligado;
Inspire: Inspire lentamente à medida que a animação se desenrola e expire à medida que a animação fecha.
Controlo de vídeos curtos: Pode controlar a reprodução e os gostos dos vídeos do Douyin no seu telemóvel e ajustar o volume com "+" e "-".
Desmontagem: Retire o relógio; aperte uma das extremidades da bracelete e empurre-a para fora ao longo da ranhura para braceletes da unidade principal, de modo a que a bracelete e a unidade principal possam ser removidas com sucesso. Notas:
No uso diário, deve evitar usar o relógio em duches quentes, saunas e mergulho, e quando o medidor de água estiver molhado, limpe as manchas de água da superfície com um pano macio antes de operar.
*Os resultados das medições deste produto são para apenas para referência, e os dados fornecidos pelo produto não são utilizados para quaisquer fins médicos ou como base.
*se o adaptador de energia for usado para carregar. o adaptador de energia que atende aos requisitos do As normas de segurança correspondentes devem ser usadas para evitar a explosão ou incêndio causados pelo adaptador de energia falso e de má qualidade.
Parâmetros básicos:
Sistema de suporte: Android 5.0 ou superior para Android e superior Idiomas suportados: inglês, chinês simplificado, Italiano, Português, Polaco, Espanhol, Francês, Russo, Turco, Húngaro, Holandês, Alemão, Tailandês, Indonésio, Malaio, Filipino, Persa, Hebraico, Finlandês, Sueco

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια συσκευή ψηφιακής κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευλόγη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές.

παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και επανεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Επαναπροσανατολίστε ή μεταεγκαταστήστε την κεραία λήψης.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δεκτή.

Συνδεάτε τον εξοπλισμο σε μια πρίζα σε ένα κυκλωμα διαφορετικο απο αυτο οτο οποιο είναι συνδεδεμενος ο δεκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Σημάντικα: Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί πριν από τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υποκειται στις δυο ακολουθες προϋποθεσεις:

(1 Αυτή η συσκευή δεν ενδεχεται να προκαλεει επιβλαβεις παρεμβολες και

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δεχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς

Εγχειριδιο εξυπνου ρολογιου

Εισαγωγή προϊόντος:

Εφαρμογή λήψη και σύνδεση:

1. Σάρωσε τον κωδικό QR για να κατεβάσεις και να εγκαταστήσεις την εφαρμογή “ZT Plus”.



2.Μεθοδος συνδεσης APP:

(1) Μετά την ενεργοποίηση του ρολογιού, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις –Γενικά– Σχετικά με αυτήν τη συσκευή και ελέγξτε τη διεύθυνση ασύρματης σύνδεσης.

(2) Ενεργοποιήστε το ασύρματο του κινητού τηλεφώνου, εισέλθετε στην εφαρμογή και κάντε κλικ για να προσθέσετε μια συσκευή, σαρώστε την αντίστοιχη συσκευή και κάντε κλικ απευθείας σε αυτήν για να συνδεθείτε.

3. Λειτουργία σύνδεσης ήχου:

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις –Γενικά– ασύρματο (ενεργοποιήστε το διακόπτη), εισέλθετε στο ασύρματο σύστημα του κινητού τηλεφώνου και αναζητήστε το ασύρματο ονόμα που αντιστοιχεί στο βραχιόλι για

σύνδεση (μετά απο επιτυχη συνδεση, το εικονιδιο ασυρματης συνδεσης είναι εγχρωμο). Σημείωση: Όταν το ρολοί είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, τα δεδομένα του ρολογιού θα συγχρονίζονται με το κινητό τηλέφωνο μέσω ασύρματης σύνδεσης, όπως: πληροφορίες, επαφές, μέτρηση βημάτων κ.λπ. Μόλις αποσυνδεθεί ή αποσυνδεθεί, τα δεδομένα δεν θα συγχρονίζονται.

Παρακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας:

Εισαγωγή συναρτήρησης

Κλήση: Συνδεθείτε στο κινητό τηλέφωνο ασύρματα για να καλέσετε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις στο ρολοί. Επικοινωνία: Μετά την επιτυχή σύνδεση του ρολογιού με το Εφαρμογή, μπορείτε να προσθέσετε επαφές στην Εφαρμογή, αφού οι επαφές προστεθούν με επιτυχία, το τηλεφωνικό βιβλίο του ρολογιού θα εμφανιστεί συγχρονισμένα. και το ρολοί μπορεί να πραγματοποιήσει μια κλήση κάνοντας κλικ στην επαφή στο τηλεφωνικό βιβλίο.

Καταγραφή κλήσεων: Το αρχείο κλήσεων μπορεί να εμφανιστεί στο ρολοί και ο αριθμός τηλεφώνου μπορεί να κληθεί κάνοντας κλικ σε αυτόν.

Μήνυμα: Εμφάνιση του περιεχομένου ωθησης πληροφοριών κινητού τηλεφώνου, υποστήριξη SMS ή πληροφοριών. ασύρματη φωτογραφία: ανοίξτε την κάμερα στην εφαρμογή και τραβήξτε φωτογραφίες με το ρολοί. ασύρματη μουσική: Μπορείτε να ελέγξετε τη μουσική στο κινητό τηλέφωνο, +” -για να ρυθμίσετε την ένταση;

Ρυθμίσεις: Διακοπή ασύρματης σύνδεσης, ρυθμίστ εδοποιηθέν, ανίχνευση χεριού για ενεργοποίηση της οθόνης, δοήση, ρυθμίστ κομπιούτ, ρυθμίστ χρόστ οθόνης απθίστ φωτισμού, ήχος και απθική τνθδρση, προβόλη τθρμωμ, ρυθμίστ γλίσσας, κλμψη οθόνης απενεργποήσης, λειτουργία Μήν ενολήεις, οθόνη απενεργποήσης τερματισμού λειτουργίας, επανεκκίνηση, επαναφορά τθρμωμσσιων ρυθμίστων, Σχετικά με αυτήν τη μονάδα.

Βρείτε το κινητό τηλέφωνο: το κινητό τηλέφωνο δεν είναι σε σίγαση, η συσκευή λειτουργεί, το κινητό τηλέφωνο θα χτυπήσει. Καιρός: Συνδεθείτε στην εφαρμογή για να εμφανιστεί ή τρεχούσα θερμοκρασία. Πινέτε υπενθυμίση νερού: η συσκευή και η εφαρμογή όριζουν την υπενθυμίση πόσης νερού, η συσκευή δονείται για την υπενθυμίση. Χρονομέτρο: Υποστηρίζει χρονομέτρηση χρονομέτρου και τμηματοποίηση. Αριθμομηχανή: ευκόλη στον υπολογισμό. Ημερολόγιο: Μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο στη συσκευή. Συναγερμός: Μπορείτε να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι και να πατήσετε παρατεταμένα για να το διαγραφτεί. Στυλ: Εναλλαγή μεταξύ πολλών στυλ UI

Οθονή-off ρολοί: Όταν είναι ενεργοποιημένο, ο δείκτης ώρας θα εμφανίζεται όταν η οθονή είναι σβηστή. Αναπνευστέ: Αναπνευστέ αργά καθώς η κίνηση ξεδιπλώνεται και εκπνευστέ καθώς η κίνηση κλείνει. Έλεγχος βίντεο μικρής διάρκειας: Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή και τα "μου αρεδεί" των βίντεο Douyin στο τηλέφωνο σας και να ρυθμίζετε την ένταση ήχου με τα "+" και "-". Αποσυναρμολόγηση: Αφαιρέστε το ρολοί. Τιμμήστε τη μια άκρη του λουριού και πιέστε το προς τα έξω κατά μήκος της υποδοχής κάρτας λουριού της κυρίας μονάδας, ώστε το λουρί και η κυρία μονάδα να μπορούν να αφαιρεθούν με επιτυχία. Σημειώσεις: Στην καθημερινή χρήση, θα πρέπει να αποφεύγετε να φοράτε το ρολοί για ζεστά ύτους, ασήυνες και καταδυσεις, και όταν ο μετρητής νερού είναι βρεγμένος, σκουπίστε τα σημάδια νερού από την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί πριν από τη λειτουργία.

*Τα αποτελέσματα μέτρησης αυτού του προϊόντος είναι για μόνο για αναφορά και τα δεδομένα που παρέχονται από το προϊόν δεν χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς και βάση. *εάν ο τροφοδοτικός προσαρμογέας χρησιμοποιείται για φόρτιση. ο τροφοδοτικός προσαρμογέας που πληροί τις απαιτήσεις του Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα πρότυπα ασφαλείας για την αποφυγή έκρηξης ή πυρκαγιάς που προκαλείται απο τον ψευτικό και κακής ποιότητας προσαρμογέα ρεύματος.

Βασικές παραμέτροι: Σύστημα υποστήριξης: Android 5.0 ή νεότερη έκδοση για Android και σφω Υποστηριζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Απλοποιημένα Κινεζικά,

Ιταλικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ουγγρικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ταϊλανδικά, Ινδονησιακά, Μαλαισιανά, Φιλιππινεζικά, Περσικά, Εβραϊκά, Φινλανδικά, Σουηδικά

Huom: Tätä laitetta on testattu ja todettu FCC-sääntöjen osan 15 mukaiseksi. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä.

häiriöitä asuinrakennuksen asennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radioaaltajousta energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Kuitenkin, ei ole takeita siitä, että häiriöitä ei esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.

Laitteiden ja vastaanottimen välistä etäisyyttä on lisättävä.

Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknilkolta.

Tärkeää: Valmistajan nimenomaisesti hyväksymättömät muutokset tai muunnokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen.
Käyttö on seuraavien kahden ehdon alaisista:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja

2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RF-altistusvaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavassa valotustilassa ilman rajoituksia

Älykellon käyttöohje

Tuote-esittely:

Sovelluksen lataus ja yhteys:

1. Skannaa QR-koodi ladataksesi ja asentaaaksesi "ZT Plus" -sovelluksen.



2. Sovelluksen yhteysmenetelmä:

(1) Kun kello on käynnistetty, avaa Asetukset–Yleiset–Tietoja tästä laitteesta ja tarkista langaton osoite.
(2) Kytke matkapuhelimen langaton yhteys päälle, avaa sovellus ja napsauta lisätäksesi laitteen, skannaa vastaava laite ja napsauta sitä suoraan muodostaaksesi yhteyden.

3. Ääniyhteystillä:

Avaa Asetukset–Yleiset– langaton (ota kytkin käyttöön), siirry matkapuhelimen langattomaan järjestelmään ja etsi rannekkeeseen vastaava langaton nimi.
Vahvistus (onnistuneen yhteyden jälkeen langattoman verkon kuvake on värillinen).
Huom: Kun kello on yhdistetty sovellukseen, kellon tiedot synkronoidaan matkapuhelimeen langattomasti, kuten: tiedot, yhteystiedot, askelten laskeminen jne. Kun yhteys katkaistaan tai poistetaan, tietoja ei synkronoida.

Kello Käyttöohjeet:
Toiminnan esittely
Valinta: Yhdistä matkapuhelimeen langattomasti soittaaksesi, voit soittaa puheluita kellolla;
Yhteystiedot: Kun kello on yhdistetty onnistuneesti, SOVELLUKSESSA voit lisätä yhteystietoja. Kun yhteystiedot on lisätty onnistuneesti, ne näkyvät synkronoidusti kellon puhelinluettelossa. Voit soittaa kellon puhelinluettelossa olevaan yhteystietoon napsauttamalla sitä. Puhelun loki: Puhelun tallennus voidaan näyttää kellossa, ja puhelinnumeroon voidaan soittaa napsauttamalla sitä. Viesti: Näytä matkapuhelimen tietojen lähetyssisältö, tue SM- tai tietoja;
langatonkuvaus: avaa kamera sovelluksessa ja ota kuvia kellolla.

Langaton musiikki: Voit ohjata musiikkia matkapuhelimessa, + -"Äänenvoimakkuuden säätämiseen;
Asetukset: langaton kytkin, ilmoitusasetus, nosta kättäsi kytkeäksesi näytön päälle, värinä, painike asetus, taustavalon näyttöajan asetus, ääni ja haptiikka, sovellusnäkyvä, kieliasetus, peitä kädellä näyttö pois päältä, Älä häiritse -tila, näytön sammutuskello sammutus, uudelleenkäynnistys, tehdasasetusten palautus, Tietoja tästä laitteesta;

Löydä matkapuhelin: matkapuhelin ei ole äänetön, käyttölaite, matkapuhelin soi;
Sää: Yhdistä sovellukseen
nähdäksesi nykyisen lämpötilan.
Juo vettä muistutus: laite ja sovellus asettavat vedenjuontimuistutuksen, laite värisee muistutuksena;
Seis: Tukee sekuntikellon ajoitusta ja segmentointia;
Laskin: helppo laskea;
Kalenteri: Voit tarkastella kalenteria laitteessa.
Hälytys: Voit asettaa herätyskellon ja painaa pitkään poistaaksesi hälytyksen.
Tyyli: Vaihda useiden UI-tyylien välillä

Näytön sammutuskello: Kun tämä on päällä, kellon osoitin näkyy, kun näyttö on pois päältä.
Hengitä hitaasti animaation avautuessa ja hengitä ulos animaation sulkeutuessa.
Lyhytvideon hallinta: Voit hallita Douyin-videoiden toistoa ja tykkäyksiä puhelimellasi ja säätää äänenvoimakkuutta "+"- ja "-"-näppäimillä. Purkaminen: Ota rannekello pois; purista hihnan toista päätä ja työnnä se ulos pääyksikön rannekkeen korttipaikasta, jotta hihna ja pääyksikkö voidaan irrottaa onnistuneesti. Huomautuksia: Arkipäiväisessä käytössä sinun tulisi välttää kellon käyttöä kuumissa suihkuissa, saunoissa ja sukelluksessa.

Jos vesimittari kastuu, pyyhi pinnalta vesipisarat pehmeällä liinalla ennen käyttöä.
*Tämän tuotteen mittaustulokset ovat varten Viite vain, eikä tuotteen antamia tietoja käytetä mihinkään lääketieteellisiin tarkoituksiin tai perusteisiin.
*Jos virtälähdettä käytetään lataamiseen. virtälähde, joka täyttää Väärennettyjen ja huonolaatuisten virtalähteiden aiheuttamien räjähdysten tai tulipalojen välttämiseksi on käytettävä asianmukaisia turvallisuusstandardeja. Perusparametrit:
Tuki: Android 5.0 tai uudempi Android-versio
Tuetut kielet: englanti, yksinkertaistettu kiina, Italian, Portuguese, Polish, Spanish, French, Russian, Turkish, Hungarian, Dutch, German, Thai, Indonesian, Malay, Filipino, Persian, Hebrew, Finnish, Swedish

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare.

Interferențe într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: Reorientați sau relocați antena de recepție.

Măriți distanța dintre echipament și receptor.

Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealer-ul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Important: Orice modificare sau ajustare care nu este aprobată în mod expres de către producătorul responsabil pentru conformitate poate anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest dispozitiv respectă partea 15 a Regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la RF. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții.

Manual de utilizare pentru ceas inteligent

Introducere produs:

Descărcare și conectare APP:

1. Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația "ZT Plus".



2. Metoda de conectare a aplicației:
(1) După ce ceasul este pornit, deschideți Setări--General--Despre acest dispozitiv și verificați adresa wireless.
(2) Porniți wireless-ul telefonului mobil, intrați în aplicație și faceți clic pentru a adăuga un dispozitiv, scanați dispozitivul corespunzător și faceți clic direct pe acesta pentru a vă conecta.

3. Mod de conectare audio:
Deschideți Setări--General-- wireless (activați comutatorul), intrați în sistemul wireless al telefonului mobil și căutați numele wireless corespunzător brățării pentru După conectarea cu succes, pictograma wireless este colorată.
Notă: Când ceasul este conectat la aplicație, datele ceasului vor fi sincronizate cu telefonul mobil prin wireless, cum ar fi: informații, contacte, numărarea pașilor etc. Odată deconectat sau nelegat, datele nu vor fi sincronizate.

Instrucțiuni de utilizare a ceasului:
Introducerea funcției
Formarea numărului: Conectați-vă la telefonul mobil wireless pentru a forma numărul, puteți efectua apeluri pe ceas;
Contact: După ce ceasul este conectat cu succes la
Aplicația vă permite să adăugați contacte, după ce contactele sunt adăugate cu succes, agenda telefonică a ceasului va fi afișată sincron. Ceasul poate efectua un apel prin clic pe contactul din agenda telefonică.
Jurnalul apelurilor: Înregistrarea apelurilor poate fi afișată pe ceas, iar numărul de telefon poate fi format prin apăsarea acestuia;
Mesaj: Afișați conținutul mesajului de informare a telefonului mobil, acceptați SMS sau informații;
fotografie wireless: deschideți camera din aplicație și faceți fotografii cu ceasul.
muzică wireless: Puteți controla muzica de pe telefonul mobil, "+" - "pentru a regla volumul;
Setări: comutator wireless, setare notificări, ridicare mână pentru a porni ecranul,vibrație, setare buton,setare timp afișare iluminare, sunet și haptice,vizualizare APP, setare limbă, acoperire oprire ecran,mod Nu deranjați,ecran oprit ceas oprit, repornire,resetare din fabrică,Despre această unitate;
Găsește telefonul mobil: telefonul mobil nu este silențios, dispozitivul de operare, telefonul mobil va suna;
Vreme: Conectați-vă la aplicație pentru a afișa temperatura curentă.
Amintirea de a bea apă: dispozitivul și aplicația setează memento-ul de a bea apă, dispozitivul vibrează pentru a reaminti.
Cronometru: Suportă cronometrarea și segmentarea cronometrului;
Calculator: ușor de calculat;
Calendar:Puteți vizualiza calendarul pe dispozitiv;
Alarmă: Puteți seta ceasul cu alarmă și apăsați lung pentru a șterge alarma;
Stil: Comutați între stiluri UL multiple

Ceas cu ecran oprit: Când este activat, indicatorul de timp va fi afișat când ecranul este oprit;
Inspirați lent pe măsură ce animația se desfășoară și expirați pe măsură ce animația se închide.
Control video scurt: Puteți controla redarea și aprecierile videoclipurilor Douyin de pe telefonul dvs. și regla volumul cu "+" și "-". Demontare:
Scoateți ceasul; ciupiți o extremitate a curelei și împingeți-o în afară de-a lungul fantei pentru curea de pe unitatea principală, astfel încât curea și unitatea principală să poată fi scoase cu succes. Note:
*În utilizarea zilnică, ar trebui să evitați purtarea ceasului la dușuri fierbinți, saune și scufundări, iar când contorul de apă este ud, vă rugăm să ștergeți petele de apă de pe suprafață cu o cârpă moale înainte de a-l folosi.
*Rezultatele măsurătorilor acestui produs sunt pentru Numai pentru referință, iar datele furnizate de produs nu sunt utilizate în scopuri medicale și ca bază.
*dacă adaptorul de alimentare este utilizat pentru încărcare. adaptorul de alimentare care îndeplinește cerințele Standardele de siguranță corespunzătoare ar trebui utilizate pentru a evita spargerea sau incendiul cauzate de adaptorul de alimentare fals și de proastă calitate.
Parametrii de bază:
Sistem de asistență: Android 5.0 sau o versiune ulterioară pentru Android Limbi acceptate: engleză, chineză simplificată, Italiană, Portugheză, Poloneză, Spaniolă, Franceză, Rusă, Turcă, Maghiară, Olandeză, Germană, Thaiandeză, Indoneziană, Malaeză, Filipineză, Persană, Ebraică, Finlandeză, Suedeză