

Pastaba: SŲranga buvo isbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klaseš skaitmeninio įrenginio ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. SŲos ribos yra sukurtos siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų

triukdžų gyvenamosiose patalpose. SŲranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radio dažnio energiją ir, jei ji nėra įrengta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingų triukdžų radio ryšui. Tačiau nėra jokios garantijos, kad triukdžų neatsiras konkrečioje instaliacijoje. Jei sŲranga sukelia kenksmingų triukdžų radio ar televizijos priėmimui, kuriuos galima nustatyti įjungiant ir išjungiant įrangą, varotojas raginamas pabandyti padšlinti triukdžus viena ar keliomis iš sŲų priemonių: pakeisti arba perkelti primamčinę anteną.

Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Įjunkite įrangą į lizdą, esantį kitoje grandinėje, nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
– Kreipkiteš pagalbos į pardavėją arba patyrusį radio/TV techniką.

Svarbu: pakeitimai ar modifikacijos, kurių nėra aiški patvirtinęš gamintojas, atsakingas už štitikti, gali panaikinti vartotojo teisę valdyti įrangą.

SŲs įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo sŲų dviejų sąlygų:

(1) SŲs prietaisas negali sukelti žalingų triukdžų ir

(2) SŲs prietaisas turi priimti bet kokius triukdžus, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Buvo Ųvertinta, kad įrenginys atitinka bendruosius radio dažniŲ poveikio reikalavimus. Prietaisą galima naudoti nešiojamomis ekspozicijos sąlygomis be apribojimŲ?

IsŲmanusis laikrodžlŲ vadovas

Produkto
pristatymas:
Programėfėš atsisiumntimas ir prisijungimas:

1. Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiumntumėfė į diegtumėfė programą „ZT Plus “.



2. APP jungties metodas:

(1) Įjungę laikrodį, atidarykite Nustatymai–Bendra–Apie sŲ įrenginį ir patikrinkite belaidžlŲ rystŲ adresą.

(2) Įjunkite mobiliojo telefono belaidį rystį; įeikite į programėfę ir spustelėkite, kad pridėtumėfė įrenginį, nuskaitykite atitinkamą įrenginį ir spustelėkite į tiesiogiai, kad prisijungtumėfė.

3. Garso jungties režŲmas:

Atidarykite nustatymus–Bendrieji–belaidis (įjunkite jungiklį), įeikite į mobiliojo telefono belaidė sistemą ir ieskokite apyrankei atitinkancŲ belaidžlŲ pavadinimo.

Prisijungus (sėkmingai prisijungus, belaidžlŲ rystŲ piktograma yra spalvota).

Pastaba: Kai laikrodis prijungtas prie programėfėš, laikrodžlŲ duomenys bus sinchronizuojami su mobiliuoju telefonu belaidžlŲ rystŲ, pvz., informacija, kontaktai, žŲingsnių skaicŲavimas ir kt. Kai tik bus atjungtas arba atrisŲtas, duomenys nebus sinchronizuojami.

ZŲŲrefi naudojimo instrukcijas:

Funkcijos įvadas

Skambinimas: Prisijunkite prie mobiliojo telefono belaidžlŲ rystŲ, kad galėtumėfė skambinti, galite skambinti laikrodyje.

Kontaktai: Sėkmingai susiejus laikrodį su

PROGRAMA, galite pridėti kontaktų į PROGRAMA, kai

kontaktai bus sėkmingai pridėti, laikrodžlŲ telefono

knyga bus rodoma sinchroniškai, ir laikrodis

gali skambinti spustelėję kontaktą telefono knygoje;

SkambučŲ žŲrnalas: SkambučŲ įrasą galima rodyti laikrodyje,

o telefono numerį galima rinkti spustelėjus jį;

PranešŲmas: Rodyti mobiliojo telefono informacijos siuntimo

turinį, palaikyti SMS arba informaciją;

belaidė fotografija: atidarykite fotoaparatą programoje

ir fotografuokite naudodami laikrodžlŲ valdymą;

Belaidis rystŲs: Galite valdyti

muziką mobiliajame telefone,+" -"Noređami reguliuoti garsumą;

Nustatymai: belaidžlŲ jungiklio, pranešŲmų nustatymo, pakeitimo ranka, kad įjungtumėfė ekraną, vibracijos, mygtukų nustatymo, foninio apšvietimo ekrano laiko nustatymo, garso ir haptinio, programų rodinio, kalbos nustatymo, dangtelio rankos išjungimo ekrano, netrukdyimo režŲmo, ekrano išjungimo laikrodžlŲ išjungimo, paleidimo išŲaujo, gamyklinių nustatymų atkŲrimo, apie sŲįrenginį;

Raskite mobilųjį telefoną: mobilusis telefonas nėra

nutildytas, veikiantis įrenginys, mobilusis telefonas skambėš;

Orai: noređami pamatyti dabartinę oro

temperatŲrą, prisijunkite prie programėfėš.

Vandens gėfimo priminimas: įrenginys ir programėfė nustato

vandens gėfimo priminimą, įrenginys vibruoja primindamas.

Chronometras: palaikykite chronometro laiko matavimą ir segmentavimą;

SkaicŲuoklė: lengva apskaicŲuoti;

Kalendorius: Galite peržŲfėti kalendorių įrenginyje;

ŽŲđintuvas: Galite nustatyti žŲđintuvą ir

palaikyti nuspaudę, kad jį ištrintumėfė.

Stilius: Perjungti tarp kelių vartotojo sŲsajos stilių

Ekranos išjungimo laikrodis: įjungus, laikrodžlŲ rodykle*

bus rodoma, kai ekranas išjungtas;

Įkvepkite: Įkvepkite letai, kai animacija atsiskleidžlŲ,

ir iškvepkite, kai animacija užšŲdaro.

Trumpų vaizdo įrasŲ valdymas: Galite valdyti

„Douyin “ vaizdo įrasŲ atkŲrimą ir patiktukus

savo telefone, taip pat reguliuoti garsumą

naudodami „+ “ ir „- “. IsŲŲnkimas:

Nuimkite laikrodį; suspauskite vieną diržėlio

galą ir stumkite jį išŲgai

pagrindinio bloko riesŲ diržėlio kortelėš

lizdo, kad diržėlis ir pagrindinis

blokas būtų sėkmingai pasšlinti. Pastabos:

Dieniniame naudojime venkite nesŲti laikrodžlŲ karstŲ

dusŲ, saunos ir nardymo metu, o

kai vandens matuoklis suslŲmpa, priesŲnaudodami

nuvalykite pavirsŲaus vandens dėmes minkstŲ skudurėliu.

*SŲs gaminio matavimo rezultatai skirti

Tik informaciniams tikslams, pateikti produkto duomenys

nenaudojami jokiais medicininiams tikslais ar pagrindais.

*jei maitinimo adapteris

naudojamas įkrovimui. Maitinimo

adapteris, atitinkantis

Atitinkami saugos standartai turefų būti naudojami, kad

būtų išvengta sprogimo ar gaisro, kurį sukelia

netikras ir prastos kokybėš maitinimo adapteris.

Pagrindiniai parametrai:

Palaikymo sistema: „Android 5.0 “ arba naujesnė „Android “

versija. Palaikomos kalbos: anglų, supaprastinta kinų.

Italų, portugalų, lenkų, ispanų, prancŲzų, rusų, turkų, vengrų, olandų, vokiečių, tajų, indoneziečių, malajų, filipiniečių, persų, hebrajų, suomių, sŲvedų

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovýfrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

dôležité: Zmena alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné schválené výrobcom zodpovedným za zuhu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Zariadenie je možné používať v prenosných podmienkach bez obmedzenia

Manuál k inteligentným hodinkám

Predstavenie produktu:

Stiahnutie a pripojenie aplikácie:

1. Naskenujte QR kód a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu "ZT Plus"



2. APP spôsob pripojenia:

(1) Po zapnutí hodínok otvorte Nastavenia – Všeobecné –d O tomto zariadení a skontrolujte bezdrôtovú adresu.

(2) Zapnite bezdrôtové pripojenie mobilného telefónu, vstúpte do aplikácie a kliknutím pridajte zariadenie, naskenujte príslušné zariadenie a kliknutím naň priamo sa pripojte.

3. Režim pripojenia zvuku: Otvorte Nastavenia - Všeobecné - bezdrôtové (zapnite prepínač), zadajte

bezdrôtový systém mobilného telefónu a vyhľadajte názov bezdrôtového pripojenia zodpovedajúci náramku na viazanie (po úspešnom pripojení je ikona bezdrôtového pripojenia zafarbená). Poznámka: Keď sú hodinky pripojené k aplikácii APP, údaje o hodinách sa synchronizujú s mobilným telefónom prostredníctvom

bezdrôtové, ako napríklad: informácie, kontakty, počítanie krokov atď. Po odpojení alebo odpojení sa údaje nebudú synchronizovať.

Pozrite si návod na obsluhu:

Predstavenie funkcie

Vytáčanie: Pripojte sa k mobilnému telefónu bezdrôtovo a vytlačte, môžete telefonovať na hodinkách;

Kontakt: Po úspešnom pripojení hodínok k

APP, môžete pridať kontakty do APP, po úspešnom pridaní kontaktov sa telefónny zoznam hodínok zobrazí synchrónne a hodinky môžu uskutočniť hovor kliknutím na kontakt v telefónnom zozname;

Denník hovorov: Záznam hovoru je možné zobraziť na hodinách a telefónne číslo je možné vytvoriť kliknutím naň;

Správa: Zobrazenie obsahu informácií o mobilnom telefóne, podpora SMS alebo informácií;

bezdrôtové fotografovanie: otvorte fotoaparát v aplikácii APP a fotografujte pomocou hodínok;

bezdrôtová hudba: Hudbu môžete ovládať v mobilnom telefóne, "+*," na nastavenie hlasitosti;

Nastavenia: bezdrôtový prepínač, nastavenie upozornení, zdvihnutie ruky na zapnutie obrazovky, vibrácie, nastavenie tlačidiel, podsvietenie, nastavenie času, zvuk a haptika, APP view, nastavenie jazyka, kryt obrazovky bez ruky, režim Nerušiť, hodiny vypnutia obrazovky, vypnutie, vypnutie, reštart, obnovenie továrenských nastavení, O tejto jednotke;

Nájdite mobilný telefón: mobilný telefón nie je tichý, zazvoní ovládacie zariadenie, mobilný telefón; Počasie: Pripojte sa k aplikácii APP a zobrazte aktuálnu teplotu počasia;

Pripomenutie pitnej vody: zariadenie a APP nastaví pripomenutie pitia vody, zariadenie pripomenutie zavibruje; Stopky: Podpora časovania a segmentácie stopiek; Kalkulačka: ľahko vypočítateľná;

Kalendár: Môžete zobraziť kalendár na zariadení; Budík: Môžete nastaviť budík a stlačením a podržaním budík odstránite;

Štýl: Prepínanie medzi viacerými štýlmi UI

Hodiny vypnutia obrazovky: Po zapnutí sa zobrazí časová ručička, keď je obrazovka vypnutá;

Dýchanie: Pomaly sa nadýchnite, keď sa animácia odvíja, a vydýchnite, keď sa animácia zatvára.

Ovládanie krátkeho videa: V telefóne môžete ovládať prehrávanie a lajky videí Douyin a upravovať hlasitosť pomocou "+* a*.".

Demontáž:

Zložte hodinky, stlačte jeden koniec remienka a vytlačte ho pozdĺž otvoru na kartu náramku hlavnej jednotky, aby bolo možné remienok a hlavnú jednotku úspešne odstrániť.

Poznámky:

*Pri každodennom používaní by ste sa mali vyhnúť noseniu hodínok pri horúcich sprchách, saunách a potápaní, a keď je vodomer mokrý, pred použitím utrite škrvny od povrchovej vody mäkkou handričkou.

*Výsledky merania tohto produktu sú len orientačné a údaje poskytnuté produktom sa nepoužívajú na žiadne lekárske účely a základ.

*Ak sa na nabíjanie používa napájací adaptér, mal by sa použiť napájací adaptér, ktorý spĺňa požiadavky príslušných bezpečnostných noriem, aby sa zabránilo prasknutiu alebo požiaru spôsobenému falošným a nekvalitným napájacím adaptérom.

Základné parametre:

Systém podpory: Android 5.0 alebo pre Android a vyššie Podporované jazyky: angličtina, zjednodušená čínština, taliančina, portugalcina, poľština, španielčina, francúzština, ruština, turečtina, maďarčina, holandčina, nemčina, thajčina, indonézština, malajčina, filipínčina, perzština, hebrejčina, fínčina, švédčina

Bilješka: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase V, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja dizajnirana su da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više mjera folije:

Preusmjerite eoae i primite antenu.

Povećajte razmak između opreme i prijemnika.

Spojite opremu u utičnicu na krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.

Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Važno: Promjena ili modifikacije koje proizvođač odgovoran za usklađenost nije izričito odobrio mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upravljanje opremom. Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad podliježe sljedeća dva uvjeta:

(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i

(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Naprava je bila ocenjena, da ispolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti radlofrekvenčnemu zračenju. Naprava se lahko uporablja v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev

Priručnik za pametni sat

Predstavljanje proizvoda:

Preuzimanje i povezivanje APP-a:

1. Skenirajte QR kod da biste preuzeli i instalirali aplikaciju "ZT Plus"



2. APP način povezivanja:

(1) Nakon što je sat uključen, otvorite Postavke – Općenito -O ovom uređaju i provjerite bežičnu adresu.

(2) Uključite bežičnu vezu mobilnog telefona, uđite u APP i kliknite za dodavanje uređaja, skenirajte odgovarajući uređaj i kliknite ga izravno za povezivanje.

3. Način audio veze:

Otvorite Postavke--Općenito--bežični (uključite prekidač), unesite bežični sustav mobilnog telefona i potražite naziv bežične mreže koji odgovara narukvici za uvezivanje (nakon uspješne veze, ikona bežične veze je obojena).

Napomena: Kada je sat povezan s APP-om, podaci sata će se sinkronizirati s mobilnim telefonom putem bežične veze, kao što su: informacije, kontakti, brojanje koraka. itd. Nakon prekida veze ili prekida veze, podaci se neće sinkronizirati.

Pogledajte upute za uporabu:

Uvod u funkciju

Biranje: Povežite se s bežičnim mobilnim telefonom za biranje, možete upućivati pozive na sat;

Kontakt: Nakon što se sat uspješno poveže s APP-om, možete dodati kontakte u APP, nakon što su kontakti uspješno dodani, telefonski imenik sata bit će prikazan sinkrono, a sat može uputiti poziv klikom na kontakt u telefonskom imeniku;

Zapisnik poziva: Zapis poziva može se prikazati na satu, a telefonski broj se može birati klikom na njega;

Poruka: Prikažite push sadržaj s informacijama o mobilnom telefonu, podržite SMS s informacijama;

bežična fotografija: otvorite kameru u aplikaciji i snimajte fotografije s radom sata;

bežična glazba: Možete kontrolirati glazbu na mobilnom telefonu, "+","-" za podešavanje glasnoće;

Postavke: bežični prekidač, postavka obavijesti, podizanje ruke za uključivanje zaslona, vibriranje, postavka gumba, prikaz pozadinskog osvijetljenja, postavka vremena, zvuk i vibracija, APP view, postavka jezika,

poklopac zaslona za ručnu upotrebu, način rada Ne ometa, sat za isključivanje zaslona, isključivanje, ponovno pokretanje, vraćanje na tvorničke postavke, O ovom uređaju;

Pronađite mobilni telefon: mobitel ne utihne, operativni uređaj, mobilni telefon će zazvoniti; Vrijeme: Povežite se s APP-om za prikaz trenutne vremenske temperature;

Podsjetnik za pitku vodu: uređaj i APP postavljaju podsjetnik za piće vode, uređaj vibrira podsjetnik;

Štoperica: Podržava vrijeme i segmentaciju štoperice; Kalkulator: Iako izračunati;

Kalendar: Kalendar možete pregledati na uređaju; Alarm: Možete postaviti budilicu i pritisnuti i držati za brisanje alarma;

Stil: Prebacivanje između više UI stilova

Sat za isključivanje zaslona: Kada je uključen, kazaljka s vremenom bit će prikazuje se kada je zaslon isključen;

Diši: Udahnite polako dok se animacija odvija i

Izdahnite dok se animacija zatvara Kontrola kratkog videozapisa: Možete kontrolirati reprodukciju i lajkove

Douyin videozapisa na telefonu i podesite glasnoću pomoću "+" i "-."

Rastavljanje:

Izvlači se duž utora za karticu narukvice glavne jedinice, tako da se remen i glavna jedinica mogu uspješno Skinite sat, stisnite jedan kraj remena i gurnite ga uklonjen.

Bilješke:

*U svakodnevnoj upotrebi trebali biste izbjegavati nošenje sata za vruće mokro, tuševi, saune i ronjenje, a kada je vodomjer prije rada obrišite mrlje od površinske vode mekom krpom.

*Rezultati mjerenja ovog proizvoda su za samo referenca, a podaci koje pruža proizvod su ne koristi se u medicinske svrhe i osnove.

*Ako se adapter za napajanje koristi za punjenje, napajanje adaptera koji ispunjava zahtjeve Trebalo bi primjenjivati odgovarajuće sigurnosne standarde kako bi se izbjeglo

pucanje ili požar uzrokovan lažnim i lošim adapterom za napajanje. Osnovni parametri:

Sustav podrške: Android 5.0 ili za Android i novije verzije

Podržani jezici: engleski, pojednostavljeni kineski,

talijanski, portugalski, poljski, španjolski, francuski, ruski,

turski, mađarski, nizozemski, njemački, tajlandski, indonezijski,

malajski, filipinski, perzijski, hebrejski, finski, švedski

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu s delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami pri stanovanjski namestitvi. Ta oprema proizvajala uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljen v skladu s navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

Opremo priključite v vtičnico na tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.

Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Pomembno: Spremembe ali spremembe, ki jih proizvajalec, odgovoren za skladnost, niso izrecno odobrene, lahko razveljavijo uporabnikovo dovoljenje za upravljanje opreme.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Пристрій було оцінено на відповідність загальним вимогам щодо радіочастотного випромінювання. Прилад можна використовувати в потативних умовах рентгенографії без обмежень

Priručnik za pametno uro

Predstavitev izdelka:

Prenos in povezava APP:

1. Optično preberite kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo "ZT Plus"



2. APP način povezave:

(1) Ko je ura vklopljena, odprite Nastavitve -- Splošno -O tej napravi in preverite brezžični naslov.

(2) Vklomite brezžično povezavo mobilnega telefona, vstopite v aplikacijo in kliknite, da dodate napravo, skenirajte ustrezno napravo in jo kliknite neposredno za povezavo.

3. Način zvočne povezave:

Odprite Nastavitve - Splošno - brezžično (vklomite stikalo), vnesite brezžični sistem mobilnega telefona in poiščite brezžično ime, ki ustreza zapestnici za vezavo (po uspešni povezavi je ikona brezžičnega omrežja obarvana).

Opomba: Ko je ura povezana z aplikacijo, se podatki ure sinhronizirajo z mobilnim telefonom prek brezžične povezave, kot so: informacije, stiki, štetje korakov, itd. Ko je povezava prekinjena ali nevezana, podatki ne bodo sinhronizirani.

Oglejte si navodila za uporabo: Uvod v funkcijo

Klicanje: Povežite se z brezžičnim mobilnim telefonom za klicanje,

lahko kličete na uri; Kontakt: Ko je ura uspešno povezana z

APP, lahko dodate stike v aplikacijo, ko so stiki uspešno dodani, se telefonski imenik prikaže sinhrono in ura lahko pokliče s klikom na stik v telefonskem imeniku; telefonsko številko lahko pokličete s klikom nanjo;

Dnevnik klicev: Zapis klica je mogoče prikazati na uri in podpirati SMS z informacijami;

Sporočilo: Prikažite potisno vsebino informacij o mobilnem telefonu,

brezžično fotografiranje: odprite kamero v aplikaciji in fotografirajte z delovanjem ure;

brezžična glasba: glasbo lahko upravljate v mobilnem telefonu

telefon, +,-za nastavitve glasnosti; Nastavitve: brezžično stikalo, nastavitve obvestil, dvig roke za vklop zaslona, vibriranje, nastavitve gumbov, zaslon osvetlitve ozadja, nastavitve časa, zvok in haptika, pogled APP, nastavitve jezika, zaslon z naslovnico, način Ne moti, ura za izklop zaslona,

izklop, ponovni zagon, ponastavitev na tovarniške nastavitve, O tej enoti;

Poiščite mobilni telefon: mobilni telefon ni tiho, operacijska naprava, mobilni telefon bo zvonil; Vreme: Povežite se z aplikacijo APP za prikaz trenutne vremenske temperature; Opomnik za pitje vode: naprava in APP nastavite vodo

opomnik za pijačo, naprava vibrira opomnik; Štoparica: Podpira čas in segmentacijo štoparice; Kalkulator: enostaven za izračun;

Koledar: Koledar si lahko ogledate v napravi; Izbrisite alarm; Alarm: Nastavite lahko budilko ter pritisnete in pridržite, da

Slog: Preklapljanje med več slogi UI

Ura za izklop zaslona: Ko je vklopljena, bo časovna roka prikazana, ko je zaslon izklopljen;

Dihanje: Počasi vdihnite, ko se animacija odvija, in izdihnite, ko se animacija zapre Nadzor kratkega videa: V telefonu lahko nadzirate predvajanje in všečke videoposnetkov Douyin ter prilagodite glasnost z "+In"-; Razstavljanje:

Snemite uro, stisnite en konec traku in ga potisnite vzdolž reže za zapestnico na glavni enoti, tako da lahko trak in glavno enoto uspešno odstranite.

Opombe:

*Pri vsakodnevni uporabi se izogibajte nošenju ure za vroče prhe, savne in potapljanje, in ko je vodomer moker, pred uporabo obrišite madeže površinske vode z mehko krpo.

*Rezultati meritev tega izdelka so samo za referenco, podatki, ki jih zagotavlja izdelek, pa se ne uporabljajo za nobene medicinske namene in osnove.

*Če za polnjenje uporabljate napajalnik, je treba uporabiti napajalnik, ki izpolnjuje zahteve ustreznih varnostnih standardov, da se izognete razpoku ali požaru, ki ga povzroči ponarejen in slab napajalnik. Osnovni parametri:

Sistem podpore: Android 5.0 ali za Android in novejšo Podržani jeziki: angleščina, poenostavljena kitajščina,

italijanščina, portugalsščina, poljščina, španščina, francoščina, ruščina, turščina, madžarsčina, nizozemščina, nemščina, tajščina, indonezijsčina, malajščina, filipinščina, perzijsčina, hebrejščina, finščina, švedščina

Märge: Seda seadet on testitud ja leiitud, et see vastab B-klassi digitaalsetele telekehtestatud piirangutele vastavalt FCC reeglite 15. osale. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elamutes. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

Ühendage seade pistikupessa, mis asub erinevas vooluringis kui see, millega vastuvõtja on ühendatud.

Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogunud raadio-/teletehniku poole.

Tähtis: Muudatused või modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav tootja pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

See seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamine sõltub kahest järgmisest tingimusest:

(1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja

(2) See seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

On hinnatud, et seade vastab üldistele raadiosagedusliku kokkupuute nõuetele. Seadet saab piiranguteta kasutada kaasaskantavas kokkupuute tingimustes

Nutikella kasutusjuhend

Toote tutvustus:

APP allalaadimine ja ühendamine:

1. Rakenduse "ZT Plus" allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-kood



2. APP ühendusmeetod:

(1) Pärast kella sisselülitamist avage Seaded – Üldine -Teave selle seadme kohta ja kontrollige traadita aadressi.

(2) Lülitage mobiiltelefoni traadita ühendus sisse, sisestage rakendus APP ja klõpsake seadme lisamiseks, skannige vastav seade ja klõpsake seda ühenduse loomiseks otse.

3. Heliühenduse režiim:

Avage Seaded-Üldine–traadita (lülitage lülitit sisse), sisestage mobiiltelefoni traadita süsteem ja otsige sidumiseks käevõrle vastavat traadita ühenduse nime (pärast edukat ühendamist on traadita ühenduse ikoon värviline).

Märge: Kui kell on rakendusega APP ühendatud, sünkroonitakse kella andmed mobiiltelefoniga traadita ühenduse kaudu, näiteks: teave, kontaktid, sammude loendamine jne. Pärast ühenduse katkestamist või lahtisidumist andmeid ei sünkroonita.

Vaadake kasutusjuhendit:

Funktsiooni tutvustus

Valimine: Väljahelistamiseks ühendage mobiiltelefoniga juhtmevabalt, saate kellaga helistada;

Kontakt: Kui kell on rakendusega APP edukalt ühendatud, saate rakendusse APP kontakte lisada, pärast kontaktide edukat lisamist kuvatakse kella telefoniraamat sünkroonself ja kell saab helistada, klõpsates telefoniraamatus olevat kontakti;

Kõnelogi: Kõnekirjet saab kuvada kellal ja telefoninumbrit saab valida, klõpsates sellel;

Sõnum: kuvage mobiiltelefoni teabe tõukesisu, toetage teabe SMS-i;

juhtmevaba pildistamine: avage rakenduses APP kaamera ja pildistage kella abil;

juhtmevaba muusika: helitugevuse reguleerimiseks saate juhtida mobiiltelefoni muusikat, "+", "-";

Seaded: traadita lüliti, märguannete seadistamine, ekraani sisselülitamiseks käe tõstmine, vibreerimine, nuppude seadistamine, taustvalgustuse ekraan, aja seadistamine, heli ja haptiline, APP view, keeleseade,

kaane käe väljalülitamise ekraan, režiim Mitte segada, ekraan välja lülitatud kell, toide välja, taaskaivitamine, tehase-seadetele lähtestamine, selle seadme kohta;

Leidke mobiiltelefon: mobiiltelefon ei ole vaikne, operatsioonisead, mobiiltelefon heliseb; Ilm: Ühendage rakendusega APP, et kuvada praegune ilmatemperatuur;

Joogivee meeldetuletus: seade ja APP määravad veejooi meeldetuletuse, seade vibreerib meeldetuletust;

Stopper: toetab stopperi ajastust ja segmenteerimist; Kalkulaator: lihtne arvutada;

Kalender: saate vaadata kalendrit seadmes; Äratus: saate seadistada äratuskella ning äratuse kustutamiseks vajutage ja hoidke all;

Stiil: vahetage mitme UI-stiili vahel

Ekraani väljalülitamise kell: Sisselülitamisel kuvatakse ajaosuti, kui ekraan on välja lülitatud;

Hingake: hingake animatsiooni arenedes aeglaselt sisse ja hingake animatsiooni sulgudes välja Lühike video juhtimine: saate juhtida oma telefonis Douyini videote taasesitust ja meeldimisi ning reguleerida helitugevust nupuga "+" ja "-". Lahtivõtmine:

Võtke kell ära, pigistage rihma üks ots ja lükake see mööda põhiseadme randmepaela kaardipesa välja, et rihma ja põhiseadme saaks edukalt eemaldada.

Märkmed:

*Igapäevasel kasutamisel peaksite vältima kella kandmist kuuma duši all, saunas ja sukeldumisel ning kui veearvesti on märg, pühkige pinnaveeplekid enne kasutamist pehme lapiga.

*Selle toote mõõtmistulemused on ainult viitamiseks ning toote esitatud andmeid ei kasutata meditsiinilistel eesmärkidel ega alustel.

*Kui toiteadapterit kasutatakse laadimiseks, tuleks kasutada vastavate ohutusstandardite nõuetele vastavat toiteadapterit, et vältida võltsitud ja viletsa toiteadapteri põhjustatud lõhkemist või tulekahju. Põhiparameetrid:

Tugisüsteem: Android 5.0 või Androidile ja uuematele Toetatud keeled: inglise, lihtsustatud hiina,

itaalia, portugali, poola, hispaania, prantsuse, vene, türgi, ungari, hollandi, saksa, tai, indoneesia, malai, filipiini, pärsia, heebrea, soome, rootsi

Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu A klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamā iekārtā. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvēnu enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā iekārtā neradīšies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, ieslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem lapašņes pasākumiem:

Pārorientējiet eoaē un recein antēnn.

palieelināt atdaļījumu starp iekārtu un uztvērēju.

Pievienojiet iekārtu kontaktgldai uz shēmas, kas atšķiras no tās, kurai ir pievienots uztvērējs.

Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Svarīgi: Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājis ražotājs, kas ir atbildīgs par atbilstību, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt iekārtu. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

(1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un

(2) Šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Ieri ce ir novērtēta, lai tā atbilstu vispārējā mRF iedarbības prasībām. Ierīci var izmantot pārējo eksponēcijās stāvoklī bez ierobežojumiem

Viedpulksteņa rokasgrāmata

Produkta ievads:

APP lejupielāde un savienojums:

1. Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni "ZT Plus"



2. APP savienojuma metode:

(1) Pēc pulksteņa ieslēgšanas atveriet iestatījumi – Vispārīgi -Par šo ierīci un pārbaudiet bezvadu adresi.

(2) Ieslēdziet mobilā tālruņa bezvadu tīklu, ievadiet APP un noklikšķiniet, lai pievienotu ierīci, skenējiet atbilstošo ierīci un noklikšķiniet uz tās, lai izveidotu savienojumu.

3. Audio savienojuma režīms:

Atveriet sadaļu Iestatījumi–Vispārīgi-bezvadu (ieslēdziet slēdzi), ievadiet mobilā tālruņa bezvadu sistēmu un meklējiet bezvadu nosaukumu, kas atbilst rokassprādzei iesiešanai (pēc veiksmīga savienojuma bezvadu ikona ir krāsaina).

Piezīme: Kad pulkstenis ir savienots ar lietotni, pulksteņa dati tiks sinhronizēti ar mobilo tālruni, izmantojot bezvadu, piemēram: informāciju, kontaktus, soļu skaitlīšanu. U.c. Pēc atvienošanas vai atvienošanas dati netiks sinhronizēti.

Pulksteņa lietošanas instrukcija:

Funkcijas ievads

Numuru sastādīšana: Izveidojiet savienojumu ar mobilo tālruni bezvadu, lai izzvanītu, varat veikt zvanus pulkstenī;

Kontakts: Pēc tam, kad pulkstenis ir veiksmīgi savienots ar APP, varat pievienot kontaktus APP, pēc kontaktu veiksmīgas pievienošanas pulksteņa tālruņu grāmata tiks parādīta sinhroni, un pulkstenis var veikt zvanu, noklikšķinot uz kontakta tālruņu grāmata;

Zvanu žurnāls: Zvana ierakstu var parādīt pulkstenī, un tālruņa numuru var sastādīt, noklikšķinot uz tā;

Ziņojums: Parādiet mobilā tālruņa informāciju push saturu, atbalstiet informācijas SMS;

bezvadu fotogrāfija: atveriet kameru lietotnē un uzņemiet fotoattēlus ar pulksteņa darbību;

bezvadu mūzika: jūs varat kontrolēt mūziku mobilajā tālrunī, "+","-", lai pielāgotu skaļumu;

Iestatījumi: bezvadu slēdzis, paziņojumu iestatījums, pacelt roku, lai ieslēgtu ekrānu, vibrēt, pogas iestatījums, fona apgaismojuma displejs, laika iestatījums, skaņa un haptika, APP skats, valodas iestatījums,

vāka rokas izslēgšanas ekrāns, Netraucēt režīms, ekrāna izslēgšanas pulkstenis, izslēgšana, restartēšana, rūpnīcas atiestatīšana, Par šo ierīci;

Atrodiet mobilo tālruni: mobilaais tālrunis nav kluss, darbības ierīce, mobilaais tālrunis zvanīs; Laika apstākļi: izveidojiet savienojumu ar APP, lai parādītu pašreizējo laika temperatūru;

Atgādinājums par dzēramo ūdeni: ierīce un APP iestatīja atgādinājumu par ūdens dzērienu, ierīce vibrē atgādinājumu;

hronometrs: atbalsta hronometra laiku un segmentāciju; Kalkulators: viegli aprēķināms;

Kalendārs: Jūs varat apskatīt kalendāru ierīcē; Modinātājs: Jūs varat iestatīt modinātāju un nospiegt un turēt, lai izdzēstu modinātāju;

Stils: pārslēdzieties starp vairākiem UI stiliem

Ekrāna izslēgšanas pulkstenis: ieslēdzot, laika roka tiks parādīta, kad ekrāns ir izslēgts;

Elpojiet: lēnām ieelpojiet, kad animācija izvēršas, un izelpojiet, kad animācija aizveras Ēsa video vadība: tālruni varat kontrolēt Douyin videoklipu atskaņošanu un patik, kā arī pielāgot skaļumu ar "+"un"-". Demontāžu:

Noņemiet pulksteni, saspiediet vienu siksnas galu un izspiediet to gar galvenās ierīces aproces kartes slotu, lai siksnu un galveno bloku varētu veiksmīgi noņemt.

Piezīmes:

*Ikdienas lietošanā jums vajadzētu izvairīties no pulksteņa nēsāšanas karstās dušās, pirtīs un niršanai, un, kad ūdens skaitītājs ir slapjš, pirms lietošanas, lūdzu, noslaukiet virszemes ūdens traipus ar mikstu drānu.

*Šī produkta mērījumu rezultāti ir tikai atsaucei, un produkta sniegtie dati netiek izmantoti nekādiem medicīniskiem mērķiem un pamatiem.

*Ja uzlādei tiek izmantots strāvas adapteris, jāizmanto strāvas adapteris, kas atbilst attiecīgo drošības standartu prasībām, lai izvairītos no viltotā un sliktā strāvas adaptera izraisīta pīsuma vai ugunsgrēka. Galvenie parametri:

Atbalsta sistēma: Android 5.0 vai Android un jaunākām versijām Atbalstītās valodas: angļu, ķīniešu vienkāršota,

itāļu, portugāļu, poļu, spāņu, franču, krievu, turku, ungāru, holandiešu, vācu, taju, indonēziešu, malajiešu, filipīniešu, persiešu, ebreju, somu, zviedru