


Smart Watch

User Guide

① Touch And Key Operation Instructions



Screen Operation



Swipe Up

1. SMS Notification



Swipe Left

1. Function Interface



Swipe Down

1. Control Interface



Swipe Right

1. Quick Sidebar

Flashlight Introduction

Swipe down in the main interface to view control interface, click  to turn on/off the LIGHT

② Watch Charging

One end of the charging cable is connected to the charging adapter via USB, and the other end is attached to the contact point on the back of the watch. The watch screen will display the charging indication, and the charging will start.

Note: Connect USB interface to charger with output current of 1A or above or USB interface of computer for charging

③ Download Installation APP

Use your mobile phone to scan the QR code below, download and install the APP, or use an Android phone to go directly to App Store, or use an Apple phone to go directly to the Apple Store, and search for "FitCloudPro" to download and install.



Mobile phone system requirements:



Android 5.0 and above



iOS 11.0 or above

④ Connect the Watch

- 1 Scan code connection:** open the "Device" column under the "FitCloudPro" APP in the mobile phone, click to add the binding device on the top right of the device, and the QR code in the scan watch is paired and bound
- 2 Manual connection:** After the mobile phone turns on wireless, enter the "Device" column under the "FitCloudPro" APP, click Add Device, and directly search for the device for manual connection
 - Before pairing, ensure that the power of the watch is above 20% to avoid pairing due to insufficient power
 - During the pairing connection, ensure that the wireless of the mobile phone is turned on, the call audio of the watch, and the media audio open
 - To turn off call audio, media audio, click the phone icon to turn it on and off
 - If the watch is not connected to the mobile phone APP for a long time or the power is cut off for a long time, the time will be inaccurate, APP synchronization required



⑤ Functions on Smart Watch

Smart watch supports: Answer/make calls, message notifications, breathing training, weather, sports mode, remote photography, music control, etc.

⑥ FitCloudPro APP Function

- 1. wireless data transmission:** When connected to the mobile phone, the watch will instantly synchronize data with the mobile phone through wireless, such as weather, notification messages, sports and health data, etc. These data will not be synchronized after disconnecting or turning off wireless
- 2. Watch faces:** Over 100 watch faces for choosing, you could download and custom watch face on FitCloudPro App
- 3. Notifications:** Turn on the switch to sync related information to smartwatch (Phone, Messages, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Others)

Matters needing attention

- Do not disassemble, repair or modify the product without authorization
- Do not collide the product violently to avoid product damage.
- Please avoid using in strong magnetic field, direct light or high temperature environment.
- This product is not used for disease diagnosis, treatment and prevention.

Common problem handling

The watch cannot be switched on

- Please fix the power key for more than 3 seconds
- The battery may be too low, please charge it in time.

wireless is not connected or cannot be connected

- Please try to restart the watch and reconnect.
- Please try to restart the mobile phone wireless and connect again.
- The mobile phone should not be connected to other wireless devices at the same time.

Inaccurate measurement

- It is generally caused by poor contact between the sensor of the watch and the human body during measurement.
- Please pay attention to the full contact between the sensor and wrist when measuring.
- Keep your body still and watch close to your wrist during measurement
- For people with darker skin color and more hair on their arms, please enable enhanced measurement in App [Equipment>Enhanced Measurement].

For more frequently asked questions, please check the mobile app [My>FAQ]

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

智能手表

使用说明书

① 触控与按键操作说明



屏幕操作



向上滑动界面

1. 短信通知



左滑动界面

1. 功能界面



向下滚动界面

1. 控制接口



右滑动界面

1. 快速边栏

手电筒介绍

在主界面向下滑动查看控制界面。点击  即可打开/关闭灯。

② 手表充电

充电线一端 USB 连接到充电适配器上，另外一端吸附到手表背面接触点上。手表屏幕会显示充电指示，即开始进行充电。

注：将 USB 接口连接到 输出电流 1A 或以上的充电器或电脑 USB 接口进行充电

③ 下载安装 APP

使用手机扫描下方二维码，下载安装 APP，或安卓手机直接到应用宝，苹果手机直接到 Apple Store，搜索“FitCloudPro”下载安装。



手机系统要求：



安卓 5.0 及以上



iOS 11.0 以上

④ 连接手表

1 扫码连接：在手机中打开“FitCloudPro”APP 下方的“设备”栏，点击添加设备右上方的绑定设备，扫码手表中二维码配对绑定

2 手动连接：手机开启无线后，进入“FitCloudPro”APP 下方的“设备”栏，点击添加设备，直接搜索设备进行手动连接

- 配对前，确保手表电量在 20%以上，以免因电量不足导致配对失败
- 配对连接中，确保手机无线开启，手表的通话音频，媒体音频打开
- 若要关闭通话音频，媒体音频，点击电话图标打开关闭
- 手表长时间不连接手机 APP 或断电过长，会出现时间不准，需要同步 APP



⑤ 智能手表功能介绍

智能手表支持：接听/拨打电话功能、消息通知、呼吸训练、天气、运动模式、遥控拍照、音乐控制等。

⑥ FitCloudPro APP 功能

1. 无线数据传输

连接手机后，手表会通过无线即时与手机同步数据，例如天气、通知消息、运动数据等。断开或关闭无线后，这些数据将不会同步。

2. 表盘

超过 100 款表盘可供选择，您可以在 FitCloudPro App 上下载并自定义表盘

3. 通知

打开开关将相关信息同步到智能手表（电话、消息、Facebook、X、WhatsApp、WeChat、Instagram、Skype、KakaoTalk、Line、其他）

注意事项

- 请勿擅自拆卸、修理、改造产品。
- 请勿暴力碰撞产品，以免导致产品损坏。
- 请避开强磁场、直射光线或高温环境使用。
- 本产品不作为疾病诊断、治疗及预防用途。

常见问题处理

手表无法开机

- 请按住电源键时间超过 3 秒
- 可能电池电量过低请及时充电。

无线未连接或无法连接

- 请尝试重启手表,重新连接。
- 请尝试重启手机无线后再次连接。
- 手机不要同时连接其它无线设备。

测量不准确


- 一般为测量时,手表的感应器与人体接触不良导致。
- 测量时请注意感应器与手腕充分接触。
- 测量时请保持身体静止且手表贴紧手腕
- 对于肤色较深且手臂毛发较多的人,请在 App[设备>加强测量]中,开启加强测量。

更多常见问题请查看手机 App [我的>FAQ]

Intelligente Uhr

Benutzerhandbuch

① Touch And Key Operation Instructions



Bildschirmbedienung



Nach oben Wischen

1. SMS-Benachrichtigung



Nach links Wischen

1. Funktionsschnittstelle



Nach unten Wischen

1. Steuerschnittstelle



Nach rechts Wischen

1. Schnelle Seitenleiste

Taschenlampe Einführung

Wischen Sie in der Hauptschnittstelle nach unten, um die Steueroberfläche anzuzeigen, klicken Sie auf, um das Licht ein- und auszuschalten

② Laden der Uhr

Ein Ende des Ladekabels wird über USB mit dem Ladeadapter verbunden, das andere Ende mit der Kontaktstelle auf der Rückseite der Uhr. Der Uhrbildschirm zeigt die Ladeanzeige an, und das Aufladen beginnt

Hinweis: USB-Schnittstelle an Ladegerät mit Ausgangsstrom von 1A oder höher oder USB-Schnittstelle des Computers zum Aufladen anschließen

③ Installation APP herunterladen

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um den untenstehenden QR-Code zu scannen, die APP herunterzuladen und zu installieren, oder verwenden Sie ein Android-Telefon, um direkt zum App Store zu gelangen, oder verwenden Sie ein Apple-Telefon, um direkt zum Apple Store zu gelangen, und suchen Sie nach "FitCloudPro", um herunterzuladen und zu installieren.



Mobile phone system requirements:



Android 5.0 and above



iOS 11.0 or above

④ Anforderungen an das Mobilfunksystem

- Codeverbindung scannen:** Öffnen Sie die Spalte "Gerät" unter der "FitCloudPro" APP im Mobiltelefon, klicken Sie, um das Bindungsgerät oben rechts am Gerät hinzuzufügen, und der QR-Code in der Scanuhr wird gekoppelt und gebunden
- Manuelle Verbindung:** Nachdem das Mobiltelefon drahtlos aktiviert hat, geben Sie die Spalte "Gerät" unter der "FitCloudPro" APP ein, klicken Sie auf Gerät hinzufügen und verbinden Sie das Gerät manuell mit der Hand
 - Stellen Sie vor dem Koppeln sicher, dass die Leistung der Uhr über 20% liegt, um eine Kopplung aufgrund unzureichender Leistung zu vermeiden
 - Stellen Sie während der Kopplungsverbindung sicher, dass das drahtlos des Mobiltelefons eingeschaltet ist, das Anrufaudio der Uhr und das Medienaudio geöffnet sind
 - Um Anrufaudio und Medienaudio zu deaktivieren, klicken Sie auf das Telefonsymbol, um es ein- und auszuschalten
 - Wenn die Uhr lange nicht mit der Handy-APP verbunden ist oder die Stromversorgung für eine lange Zeit unterbrochen wird, ist die Zeit ungenau, APP-Synchronisation erforderlich



⑤ Funktionen auf der Smart Watch

Unterstützung für intelligente Uhren: Anrufe annehmen/tätigen, Nachrichtenbenachrichtigungen, Atemtraining, Wetter, Sportmodus, Fernfotografie, Musiksteuerung usw.

⑥ FitCloudPro APP-Funktion

- drahtlos Datenübertragung:** Wenn Sie mit dem Mobiltelefon verbunden sind, synchronisiert die Uhr sofort Daten mit dem Mobiltelefon über drahtlos, wie Wetter, Benachrichtigungsnachrichten, Sport- und Gesundheitsdaten usw. Diese Daten werden nicht synchronisiert, nachdem drahtlos getrennt oder deaktiviert wurde

2. Zifferblätter: Über 100-Zifferblätter zur Auswahl, können Sie herunterladen und benutzerdefinierte Zifferblätter auf FitCloudPro App

3. Mitteilungen: Schalten Sie den Schalter ein, um verwandte Informationen mit Smartwatch zu synchronisieren (Telefon, Nachrichten, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Andere)

Angelegenheiten , die Aufmerksamkeit erfordern

- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung
- Kollidieren Sie das Produkt nicht gewaltsam, um Produktschäden zu vermeiden.
- Bitte vermeiden Sie die Verwendung in starkem Magnetfeld, direktem Licht oder Umgebung der hohen Temperatur.
- Dieses Produkt wird nicht zur Diagnose, Behandlung und Prävention von Krankheiten verwendet.

Häufige Problembehandlung

Die Uhr kann nicht eingeschaltet werde

- Bitte reparieren Sie die Einschalttaste für mehr als drei Sekunden
- Der Akku kann zu niedrig sein, bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.

drahtlos ist nicht verbunden oder kann nicht verbunden werden

- Bitte versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und.
- Bitte versuchen Sie, das Mobiltelefon neu zu starten drahtlos und verbinden Sie sich erneut.
- Das Mobiltelefon sollte nicht gleichzeitig mit anderen drahtlos -Geräten verbunden sein.

Ungenauere Messung

- Dies wird im Allgemeinen durch einen schlechten Kontakt zwischen dem Sensor der Uhr und dem menschlichen Körper während der Messung verursacht .
- Bitte achten Sie beim Messen auf den vollständigen Kontakt zwischen Sensor und Handgelenk .
- Sie Ihren Körper ruhig und beobachten Sie während der Messung nah an Ihrem Handgelenk
- Für Personen mit dunklerer Hautfarbe und mehr Haaren auf den Armen aktivieren Sie bitte die erweiterte Messung in der App [Ausrüstung>Erweiterte Messung] .

For more frequently asked questions, please check the mobile app [My>FAQ]

Montre intelligente

Mode d'emploi

① Instruction d' utilisation des touches et touches tactiles



Fonctionnement de l'écran



Glisser vers le Haut
1.SMS Notification



Glisser vers la gauche
1:Interface fonctionnelle



Glisser vers le bas
1:Interface de contrôle



Barre d'état pointant de gauche à droite
1. Barre latérale rapide

Introduction à la lampe de poche

Faites glisser vers le bas sur la borne principale pour voir l'interface de contrôle, appuyez sur Activer / désactiver light

② Regarder le chargement

Une extrémité du câble de chargement est connectée à l'adaptateur de chargement via USB et l'autre extrémité est fixée au point de contact situé à l'arrière de la montre. L'écran de la montre affichera l'indication de charge et la charge commencera

Remarque : Connectez l'interface USB au chargeur avec un courant de sortie de 1 A ou plus ou à l'interface USB de l'ordinateur pour le chargement.

③ Télécharger l'application d'installation

Utilisez votre téléphone mobile pour scanner le code QR ci-dessous, téléchargez et installez l'application, ou utilisez un téléphone Android pour accéder directement à l'App Store, ou utilisez un téléphone Apple pour accéder directement à l'Apple Store, et recherchez « **FitCloudPro** » pour télécharger et installer.



Exigences du système de téléphonie mobile :



Android 5.0 et supérieur



iOS 11.0 ou supérieur

④ Connectez la montre

- 1 **Connexion par code scanné :** ouvrez la colonne "Appareil" sous l'application "FitCloudPro" dans le téléphone mobile, cliquez pour ajouter le dispositif de liaison en haut à droite de l'appareil, et le code QR dans la montre scannée est couplé et lié
- 2 **Connexion manuelle :** une fois que le téléphone mobile a activé Sans fil, entrez dans la colonne "Appareil" sous l'application "FitCloudPro", cliquez sur Ajouter un appareil et connectez manuellement l'appareil à la main.

- Avant l'appairage, assurez-vous que la puissance de la montre est supérieure à 20 % pour éviter l'appairage dû à une puissance insuffisante.
- Pendant la connexion d'appairage, assurez-vous que le Sans fil du téléphone mobile est activé, l'audio d'appel de la montre et l'audio multimédia ouvrir
- Pour désactiver l'audio des appels et l'audio multimédia, cliquez sur l'icône du téléphone pour l'activer et le désactiver.
- Si la montre n'est pas connectée à l'application de téléphone mobile pendant une longue période ou si l'alimentation



⑤ Fonctions sur smartwatch

Soutien smartwatch : Répondre / passer des appels, notifications de messages, entraînement respiratoire, météo, modes sportifs, photographie à distance, contrôle de la musique, etc...

⑥ Caractéristiques de fitcloudpro app

1. **Transfert de données Sans fil :** Lorsqu'elle est connectée au téléphone, la montre synchronise immédiatement les données avec le téléphone via Sans fil, telles que la météo, les messages de notification, les données de sport et de santé, etc. Ces données ne seront pas synchronisées après la déconnexion ou la désactivation du Sans fil

2. Observer le visage: Plus de 100 cadrans au choix, que vous pouvez télécharger et personnaliser sur l'application fitloudpro

3. Notifications: Activez le commutateur pour synchroniser les informations pertinentes avec votre smartwatch (téléphone, messagerie, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, kakaotalk, ligne, autres)

Questions nécessitant une attention particulière

- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans autorisation
- Ne heurtez pas violemment le produit pour éviter de l'endommager .
- Veuillez éviter d'utiliser dans un champ magnétique puissant, une lumière directe ou une température élevée.
environnement de température .
- Ce produit n'est pas utilisé pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies.

Gestion des problèmes courants

La montre ne peut pas être allumée

- Veuillez réparer la touche d'alimentation pendant plus de 3 secondes
- La batterie est peut-être trop faible, veuillez la charger à temps .

Sans fil n'est pas connecté ou ne peut pas être connecté

- Veuillez essayer de redémarrer la montre et de vous reconnecter .
- Veuillez essayer de redémarrer le téléphone mobile Sans fil et de vous reconnecter .
- Le téléphone mobile ne doit pas être connecté à d'autres appareils Sans fil en même temps .

Mesure inexacte

- Cela est généralement dû à un mauvais contact entre le capteur de la montre et le corps humain lors de la mesure .
- Veuillez faire attention au contact complet entre le capteur et le poignet lors de la mesure .
- Gardez votre corps immobile et regardez près de votre poignet pendant la mesure
- Pour les personnes ayant une peau plus foncée et plus de poils sur les bras, veuillez activer les mesures améliorées dans l'application [Équipement> Mesure améliorée] .

For more frequently asked questions, please check the mobile app [My> FAQ]

Orologio intelligente

Guida utente

① Istruzioni per l'uso tramite tocco e tasti



Operazione schermo



Scorri verso l'alto

1. Notifica SMS



Scorri verso sinistra

1. Interfaccia di funzione



Scorri verso il basso

1. Interfaccia di controllo



Scorri verso destra

1. Barra laterale rapida

Introduzione della torcia elettrica

Scorrere verso il basso nell'interfaccia principale per visualizzare l'interfaccia di controllo, fare clic per accendere / spegnere la LUCE

② Guarda la ricarica

Un'estremità del cavo di ricarica è collegata all'adattatore di ricarica tramite USB e l'altra estremità è collegata al punto di contatto sul retro dell'orologio. Lo schermo dell'orologio visualizzerà l'indicazione di ricarica e la ricarica avrà inizio

Nota: collegare l'interfaccia USB al caricabatterie con corrente di uscita di 1A o superiore o all'interfaccia USB del computer per la ricarica

③ Scarica l'APP di installazione

Usa il tuo telefono cellulare per scansionare il codice QR qui sotto, scarica e installa l'APP, oppure usa un telefono Android per andare direttamente all'App Store, oppure usa un telefono Apple per andare direttamente all'Apple Store e cerca "FitCloudPro" per scaricare e installare.



Requisiti di sistema del telefono cellulare:



Android 5.0 e versioni successive



iOS 11.0 o successivo

④ Collega l'orologio

- 1 Connessione del codice di scansione: apri la colonna "Dispositivo" sotto l'APP "FitCloudPro" nel telefono cellulare, fai clic per aggiungere il dispositivo di associazione in alto a destra del dispositivo e il codice QR nell'orologio di scansione sarà accoppiato e associato
- 2 Connessione manuale: dopo che il telefono cellulare ha attivato il wireless, inserisci la colonna "Dispositivo" nell'APP "FitCloudPro", fai clic su Aggiungi dispositivo e connetti manualmente il dispositivo manualmente
 - Prima dell'accoppiamento, assicurarsi che la potenza dell'orologio sia superiore al 20% per evitare l'accoppiamento a causa di una potenza insufficiente
 - Durante la connessione di accoppiamento, assicurati che il wireless del telefono cellulare sia attivato, l'audio della chiamata dell'orologio e l'audio multimediale aprirà
 - Per disattivare l'audio delle chiamate e l'audio multimediale, fare clic sull'icona del telefono per attivarlo e disattivarlo
 - Se l'orologio non è collegato all'APP del telefono cellulare per un lungo periodo o all'alimentazione



⑤ Funzioni su Smart Watch

Supporto per orologi intelligenti: Rispondere / effettuare chiamate, notifiche di messaggi, allenamento respiratorio, tempo, modalità sportiva, fotografia remota, controllo musicale, ecc.

⑥ Funzione APP FitCloudPro

1. **Trasmissione dati wireless:** Quando collegato al telefono cellulare, l'orologio sincronizzerà istantaneamente i dati con il telefono cellulare tramite wireless, come meteo, messaggi di notifica, dati sportivi e sanitari, ecc. Questi dati non verranno sincronizzati dopo la disconnessione o lo spegnimento del wireless

- 2. Facciate di guardia:** Oltre 100 facce dell'orologio per la scelta, è possibile scaricare e personalizzare il quadrante dell'orologio su FitCloudPro App
- 3. Notifiche:** Attiva l'interruttore per sincronizzare le informazioni relative allo smartwatch (Telefono, Messaggi, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, altri)

Questioni che richiedono attenzione

- Non smontare, riparare o modificare il prodotto senza autorizzazione
- Non scontrare violentemente il prodotto per evitare danni al prodotto .
- Si prega di evitare l'uso in forti campi magnetici, luce diretta o alta ambiente di temperatura .
- Questo prodotto non viene utilizzato per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle malattie.
-

Gestione dei problemi comuni

Non è possibile accendere l'orologio

- Fissare il tasto di accensione per più di 3 secondi
- La batteria potrebbe essere troppo scarica, caricarla in tempo .

Il wireless non è connesso o non può essere connesso

- Prova a riavviare l'orologio e a riconnetterti .
- Prova a riavviare il telefono cellulare tramite wireless e a connetterlo di nuovo .
- Il telefono cellulare non deve essere collegato contemporaneamente ad altri dispositivi wireless .

Misurazione imprecisa

- Generalmente è causato da uno scarso contatto tra il sensore dell'orologio e il corpo umano durante la misurazione .
- Si prega di prestare attenzione al pieno contatto tra il sensore e il polso durante la misurazione .
- Mantieni il corpo fermo e guarda vicino al polso durante la misurazione
- Per le persone con un colore della pelle più scuro e più peli sulle braccia, abilitare la misurazione avanzata nell'app [Attrezzatura>Misurazione avanzata] .

For more frequently asked questions, please check the mobile app [My>FAQ]

Reloj inteligente

Guía del usuario

① Instrucciones de operación táctiles y de teclas



Operación de pantalla



Deslizarse hacia arriba

1. Notificación por SMS



Deslizarse hacia abaj

1. Interfaz de control



Deslizarse a la izquierda

1. interfaz funcional



Barra de Estado de izquierda a derecha

1. Barra lateral rápida

Introducción a la linterna

Deslice la interfaz de control hacia abajo en el límite principal y haga clic para abrir / cerrar la luz.

② Reloj cargando

Un extremo del cable de carga está conectado al adaptador de carga mediante USB y el otro extremo está conectado al punto de contacto en la parte posterior del reloj. La pantalla del reloj mostrará la indicación de carga y la carga comenzará

Nota: Conecte la interfaz USB al cargador con una corriente de salida de 1 A o superior o la interfaz USB de la computadora para cargar

③ Descargar e instalar la aplicación

Use su teléfono móvil para escanear el código QR a continuación, descargue e instale la APLICACIÓN "FitCloudPro", o use un teléfono Android para ir directamente a App Store, o use un teléfono Apple para ir directamente a Apple Store y busque " FitCloudPro " para descargar e instalar.



Requisitos del sistema de telefonía móvil :



Android 5.0 y superior



IOS 11.0 o superior

④ Conecta el reloj

- 1 **Conexión del código de escaneo:** abra la columna "Dispositivo" debajo de la APLICACIÓN "FitCloudPro" en el teléfono móvil, haga clic para agregar el dispositivo de enlace en la parte superior derecha del dispositivo y el código QR en el reloj de escaneo se emparejará y vinculará
- 2 **Conexión manual:** después de que el teléfono móvil encienda wireless, ingrese a la columna "Dispositivo" debajo de la APLICACIÓN "FitCloudPro", haga clic en Agregar dispositivo y conecte manualmente el dispositivo
 - Antes de realizar el emparejamiento, asegúrese de que la potencia del reloj sea superior al 20% para evitar el emparejamiento debido a una energía insuficiente.
 - Durante la conexión de emparejamiento, asegúrese de que el wireless del teléfono móvil esté encendido, el audio de llamada del reloj y el audio multimedia abierto
 - Para desactivar el audio de las llamadas y el audio multimedia, haga clic en el ícono del teléfono para activarlo y desactivarlo.
 - Si el reloj no está conectado a la aplicación del teléfono móvil durante mucho tiempo o la alimentación



⑤ Funciones en relojes inteligentes

Smart watch supports: Answer/make calls, message notifications, breathing training, weather, sports mode, remote photography, music control

⑥ FitCloudPro APP Function

1. **Soporte de reloj inteligente:** Cuando se conecta al teléfono, el reloj sincroniza inmediatamente los datos con el teléfono a través de wireless, como clima, mensajes de notificación, datos deportivos y de salud, etc. estos datos no se sincronizarán después de desconectar o apagar el wireless

2. Observar la cara: Más de 100 discos para elegir, puede descargar y personalizar el disco en la aplicación fitcloudpro

3. Aviso: Encienda el interruptor para sincronizar la información relevante con el reloj inteligente (Teléfono, Mensaje, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Otros)

Asuntos que requieren atención

- No desmonte, repare ni modifique el producto sin autorización
- No choque el producto violentamente para evitar daños al producto .
- Evite el uso en campos magnéticos fuertes, luz directa o alta temperatura ambiente .
- Este producto no se utiliza para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades.

Manejo de problemas comunes

El reloj no se puede encender

- Fije la tecla de encendido durante más de 3 segundos.
- Es posible que la batería esté demasiado baja, cárguela a tiempo .

wireless no está conectado o no se puede conectar

- Intente reiniciar el reloj y volver a conectarse .
- Intente reiniciar el wireless del teléfono móvil y conéctelo nuevamente .
- El teléfono móvil no debe estar conectado a otros dispositivos wireless al mismo tiempo .

Medición inexacta


- Generalmente se debe a un mal contacto entre el sensor del reloj y el cuerpo humano durante la medición .
- Preste atención al contacto total entre el sensor y la muñeca al medir .
- Mantenga su cuerpo quieto y mire cerca de su muñeca durante la medición.
- Para personas con color de piel más oscuro y más vello en los brazos, habilite la medición mejorada en la aplicación [Equipo>Medición mejorada] .

Para preguntas más frecuentes, consulte la aplicación móvil [My>FAQ]

スマートウォッチ

ユーザーガイド

① タッチ操作とキー操作の説明



スクリーンアクション



上にスライド
1. メール通知



下にスライド
1. 制御インターフェース



ステータスバーを左から右に引く
1. クイックサイドバー



左にスライド
1. 制御インターフェース

懐中電灯の概要

メインインターフェースを下にスライドして制御インターフェースを表示し、クリックしてライトをオン/オフにします

② 腕時計の充電

充電ケーブルの一端はUSBを介して充電アダプタに接続され、他端は腕時計の背面の接点に接続されている。腕時計の画面に充電指示が表示され、充電が開始されます。

注意: USBインタフェースを出力電流が1 A以上の充電器またはコンピュータのUSBインタフェースに接続して充電する

③ インストールAPPのダウンロード

携帯電話を使用して下のQRコードをスキャンし、インストールAPPをダウンロードするか、アンドロイド携帯電話を使用してAPP Storeに直接アクセスするか、アップル携帯電話を使用してアップルストアに直接アクセスし、「FitCloudPro」を検索してインストールをダウンロードします。



携帯電話システムの要件:



Android 5.0以上




iOS 11.0以上

④ 4連結腕時計

1、スキャンコード接続: 携帯電話「FitCloudPro」アプリ下の「デバイス」欄を開き、デバイスの右上に追加されたバインドデバイスをクリックし、腕時計のQRコードをスキャンすればペアリングバインドできる

2、手動接続: 携帯電話がワイヤレスをオンにした後、「FitCloudPro」APP下の「デバイス」欄に入り、「デバイスを追加」をクリックし、手動でデバイスを接続する

- ペアリング前に、腕時計の電力量が20%以上であることを確保し、電力量不足を回避してペアリングする
- ペアリング接続中に確保されたワイヤレス 携帯電話や時計の通話声をオンにして、メディアオーディオオン
- 通話オーディオ、メディアオーディオをオフにするには、携帯電話のアイコンをクリックして、オンとオフ
- 腕時計が長時間スマホアプリに接続されていなかったり、電源が切れていたりすると、時間が正確ではなく、アプリの同期が再利用されます



⑤ インストールAPPのダウンロード

スマートウォッチサポート: 受話器 / 電話、メッセージ通知、呼吸練習、天気、運動モード、遠隔撮影、音楽制御など。

⑥ FitCloudPro APP機能

1.無線データ伝送: 携帯電話に接続すると、腕時計は直ちに無線を通じて携帯電話とデータを同期し、例えば天気、通知メッセージ、運動と健康データなどがある。無線を切断したり閉じたりした後、これらのデータは同期しない

2.顔: 100以上の顔を選択できます。FitCloudProアプリケーションで顔をダウンロードしてカスタマイズできます

3.通知: スイッチを入れて関連情報をスマートウォッチ (電話、メッセージ、Facebook、X、WhatsApp、WeChat、Instagram、Skype、KakaoTalk、Line、その他) に同期させる

注意すべきこと

- 許可されていない場合は、製品の取り外し、修理、修正を行ってはならない。
- 製品が破損しないように、製品と激しく衝突しないでください
- 強磁場、直射光、高温環境での使用は避けてください。
- 本製品は病気の診断、治療、予防には使用されません。

よくある問題腕時計の電源が入らない

- 電源キーは3秒以上固定してください
- バッテリーの電力量が低すぎる可能性がありますので、すぐに充電してください。

ワイヤレスが接続されていないか接続できない

- 時計を再起動して再接続してみてください
- 携帯電話のワイヤレス接続を再起動し、再接続してみてください
- 携帯電話は他のワイヤレスデバイスに同時に接続してはならない

測定が不正確である

- これは通常、測定中の腕時計のセンサーと人体の接触不良によるものです
- センサーと手首の完全な接触に注意して測定してください
- 測定時は体を静止させ、手首に近づけて見る
- 肌の色が濃く、腕に毛が多い人は、アプリケーション[デバイス>拡張測定]で拡張測定を有効にしてください

詳細なFAQについては、モバイルアプリケーションを参照してください[My>FAQ]

Mądry WAtch

Podręcznik użytkownika

① Dotyk A Nd K Ey O Peracja Instrukcje



Obsługa ekranu



Zamachnąć się zamierzyć się na kogoś or coś U P
1. Powiadomienie SMS



Przesuń w lewo
1. Interfejs funkcji



Przesuń palcem w dół
1. Interfejs Sterowania



Przesuń palcem w prawo
1. Szybki pasek boczny

Wprowadzenie do latarki

Przesuń palcem w dół w głównym interfejsie, aby wyświetlić kliknij, aby włączyć/wyłączyć ŚWIATŁO



interfejs sterowania,

② Oglądać CHarging

Jeden koniec kabla ładowanego jest podłączony do adaptera ładowanego przez USB, a drugi koniec jest podłączony do punktu kontaktowego z tyłu zegarka. Na ekranie zegarka wyświetli się wskazanie ładowania i rozpocznie się ładowanie.

Uwaga: Podłącz interfejs USB do ładowarki o prądzie wyjściowym 1A lub wyższym lub interfejs USB komputera do ładowania

3 Pobierz instalację APLIKACJA

Użyj telefonu komórkowego, aby zeskanować QR coPoniżej pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ lub użyj telefonu z Androidem, aby przejść bezpośrednio do App Store, lub użyj telefonu Apple, aby przejść bezpośrednio do Apple Store i wyszukać "FitCloudPro" do pobrania i zainstalowania.



Wymagania dotyczące systemu telefonii komórkowej:



Android 5.0 i nowsze



IOS 11.0 lub nowszy

4 Podłącz WAtch

- 1 **Połączenie kodu skanowania:** Otwórz kolumnę "Urządzenie" podApplikacja "FitCloudPro" w telefonie komórkowym, kliknij, aby dodać urządzenie wiążące w prawym górnym rogu urządzenia, a kod QR w zegarku skanowania jest sparowany i związany
- 2 **Ręczne połączenie :** Po włączeniu telefonu komórkowego Odbiornik radiowy, wprowadź kolumnę "Urządzenie" w aplikacji "FitCloudPro", kliknij Dodaj urządzenie i ręcznie podłącz urządzenie ręcznie

- Przed parowaniem upewnij się, że moc zegarka jest wyższa niż 20%, aby uniknąć parowania z powodu niewystarczającej mocy
- DuriUpewnij się, że połączenie bezprzewodowe telefonu komórkowego jest włączone, dźwięk połączenia zegarka i dźwięk multimedialny Otwarty
- Aby wyłączyć połączenie audio, dźwięk multimedialny, kliknij ikonę telefonu, aby go włączyć i wyłączyć
- Jeśli zegarek nie jest podłączony do aplikacji telefonu komórkowego przez dłuższy czas lub zasilanie Jest odcięty na długi czas, czas będzie niedokładny, Wymagana synchronizacja APP



5 Funkcje inteligentnego zegarka

Inteligentny zegarek obsługuje: Odbieraj/wykonuj połączenia, powiadomienia o wiadomościach, trening oddechowy, pogoda, tryb sportowy, zdalna fotografia, sterowanie muzyką itp.

6 Aplikacja FitCloudPro FNamaszczenie

1. **Odbiornik radiowy Transmisja przesyłanie danych :** Po podłączeniu do telefonu komórkowego zegarek natychmiast zsynchronizuje dane z telefonem komórkowym poprzez Odbiornik radiowy , takie jak pogoda, powiadomienia, dane sportowe i zdrowotne itp. Te dane nie będą synchronizowane po odłączeniu lub wyłączeniu Odbiornik radiowy

2. **Tarcze zegarka** : Ponad 100 zegarkówTarcze do wyboru, możesz pobrać i dostosować tarczę zegarka w aplikacji FitCloudPro

3. **Powiadomienia** : Włącz przełącznik, aby zsynchronizować informacje związane z smartwatchem (Telefon, Wiadomości, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, inne)

MSprawy wymagające uwagi

- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu bez autoryzacji
- Nie koliduj gwałtownie produktu, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Proszę unikać używania w silnym polu magnetycznym, bezpośrednim świetle lub w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Ten produkt nie jest używany do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom.

Rozwodzenie sobie z typowymi problemami

Nie można włączyć zegarka

- Proszę naprawić klawisz zasilania na dłużej niż 3 sekundy
- Bateria może być zbyt słaba, proszę naładować ją na czas.

Bezprzewodowy nie jest podłączony lub nie można go podłączyć

- Spróbuj ponownie uruchomić zegarek i połączyć się ponownie.
- Spróbuj ponownie uruchomić telefon komórkowy bezprzewodowo i połączyć się ponownie.
- Telefon komórkowy nie powinien być podłączony do innych urządzeń bezprzewodowych w tym samym czasie.

Niedokładny pomiar


- Jest to zwykle spowodowane słabym kontaktem między czujnikiem zegarka a ludzkim ciałem podczas pomiaru.
- Podczas pomiaru należy zwrócić uwagę na pełny kontakt między czujnikiem a nadgarstkiem.
- Trzymaj cięR ciało nieruchome i zegarek blisko nadgarstka podczas pomiaru
- Dla osób o ciemniejszym kolorze skóry i większej ilości włosów na ramionach, prosimy o włączenie ulepszanego pomiaru w aplikacji [Sprzet>Wzmocniony pomiar].

Dla częstszego pytaniaD pytania, proszę sprawdzić aplikację mobilną [Moje>FAQ]

Chytré hodinky

Uživatelská příručka

① Touch a klíčové pokyny k obsluze



Operace obrazovky



Prstem nahoru

1. Oznámení SMS



Potáhnout doleva

1. Funkční rozhraní



Potáhnout dolů

1. Řídicí rozhraní



Potáhnout doprava

1. Rychlý boční panel

Flashlight Úvod

Přejetím prstem dolů v hlavním rozhraní zobrazíte ovládací rozhraní, kliknutím zapnete/vypnete světlo

② Nabíjení hodinek

Jeden konec nabíjecího kabelu je připojen k nabíjecímu adaptéru přes USB a druhý konec je připojen k kontaktnímu bodu na zadní straně hodinek. Na obrazovce hodinek se zobrazí indikace nabíjení a nabíjení se spustí.

Poznámka: Připojte rozhraní USB k rozhraní nabíječky nebo počítačového USB rozhraní 1A nebo více výstupního proudu pro nabíjení

③ Stáhnout instalační aplikaci

Pomocí mobilního telefonu naskenujte níže uvedený QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci nebo pomocí telefonu se systémem Android přejděte přímo do App Storu nebo pomocí telefonu Apple přejděte přímo do App Storu a vyhledejte "FitCloudPro" ke stažení a instalaci.



Požadavky na systém mobilních telefonů:



Android 5.0 a výše



IOS 11.0 nebo vyšší

④ Připojte hodinky

1. **Připojení skenovacího kódu:** otevřete sloupec "Zařízení" pod aplikací "FitCloudPro" v mobilním telefonu, klikněte pro přidání vazebního zařízení v pravé horní části zařízení a QR kód v skenovacích hodinkách je spárován a vázán

2. **Ruční připojení:** Po zapnutí mobilního telefonu Wireless zadejte sloupec "zařízení" v aplikaci "FitCloudPro", klikněte na tlačítko přidat zařízení a vyhledejte přímo v zařízení ruční připojení

- Před spárováním se ujistěte, že výkon hodinek je nad 20% aby se zabránilo spárování kvůli nedostatečnému výkonu
- Během párování připojení se ujistěte, že je zapnuté bezdrátové připojení mobilního telefonu, že se otevře zvuk hovoru hodinek a zvuk média
- Chcete-li vypnout zvuk hovoru, multimediální zvuk, kliknutím na ikonu telefonu jej zapnete a vypnete
- Pokud hodinky nejsou připojeny k aplikaci mobilního telefonu po dlouhou dobu nebo je napájení vypnuto na dlouhou dobu, čas bude nepřesný, vyžadována synchronizace APP



⑤ Funkce na Smart Watch

Podpory chytrých hodine: Přijímání/volání hovorů, oznámení zpráv, informace o spánku, dýchací cvičení, počasí, sportovní režimy, dálkové fotografování, ovládání hudby atd. .

⑥ FitCloudPro APP Funkce

1. **bezdrátový přenos dat:** Při připojení k mobilnímu telefonu budou hodinky okamžitě synchronizovat data s mobilním telefonem prostřednictvím bezdrátové sítě, jako je počasí, oznámení, sportovní a zdravotní data atd. Tato data nebudou synchronizována po odpojení nebo vypnutí bezdrátové sítě

2. **Ciferníky hodinek:** Více než sto ciferníků hodinek pro výběr, můžete stáhnout a vlastní ciferník hodinek na FitCloudPro App
3. **Oznámení:** Zapněte přepínač pro synchronizaci souvisejících informací s chytrými hodinkami (telefon, zprávy, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, další)

Záležitosti vyžadující pozornost

- Nesmíte produkt rozebírat, opravovat ani upravovat bez autorizace
- Nerazte s výrobkem násilně, abyste se zabránili poškození výrobku
- Vyhněte se používání ve silném magnetickém poli, přímém světle nebo prostředí s vysokou teplotou
- Tento výrobek se nepoužívá k diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění

Běžné řešení problémů

Hodinky nelze zapnout

- Opravte prosím napájecí klíč déle než tři sekundy
- Baterie může být příliš nízká, nabíjejte ji prosím včas

Bezdrátové připojení není připojeno nebo nelze připojit

- Pokuste se prosím restartovat hodinky a znovu se připojit
- Pokuste se prosím restartovat bezdrátový mobilní telefon a znovu se připojit
- Mobilní telefon by neměl být současně připojen k jiným bezdrátovým zařízením

Nepřesné měření


- Obvykle je způsobena špatným kontaktem mezi senzorem hodinek a lidským tělem během měření
- Při měření věnujte pozornost plnému kontaktu mezi senzorem a zápěstím.
- Udržujte tělo v klidu a sledujte blízko zápěstí během měření
- Pro lidi s tmavší barvou pleti a více vlasů na pažích, povolte prosím lepší měření v aplikaci [Zařízení>Vylepšené měření].

Pro častější dotazy zkontrolujte prosím mobilní aplikaci [Moje>FAQ]

Smart WKlok

Brugervejledning

① Touch And Key Operation INstrukturer



Skærmfunktion



Swipe U p

1. SMS-meddelelse



Svik venstre

1. Funktionsgrænseflader



Svik ned

1. Kontrollgrænseflader



Svik til højre

1. Hurtig sidebalk

Indledning af lammelyger

Svik ned i hovedgrænsefladen for at se styringsgrænsefladen, på/slukke lyset



klikke for at slå

② Undersøgelse CHæring

Den ene ende af ladekabeln er tilsluttet til ladekabelsen via USB, og den anden ende er fastsat til kontaktpunktet på urens bagside. Ulskærmn viser opladningsindiktionen, og opladningen vil starte.

Bemærkning: Forbinde USB-grænseflader til lader med udgangstrøm 1A eller derover eller USB-grænseflader til ladning

③ Download Installation APP

Brug din mobiltelefon til at scanne QR-kode nedenfor, downloade og installere appen, eller brug en Android-telefon til at gå direkte til App Store, eller brug en Apple-telefon til at gå direkte til Apple Store og søge efter "**FitCloudPro**" For at downloade og installere.



Krav til mobiltelefonsystemer:



Android 5.1 og derover



iOS 8.2 eller derover

④ Forbind WKlok

1 Scan kodeforbindelse: Åbn "Enhed" kolonnen under "FitCloudPro" appen i mobiltelefonen, klikke for at tilføje bindende enhed på øverst højre for enheden, og QR-kode i scan uret er parret og bundet

2 Manuel forbindelse : Efter mobiltelefonen slås på Trådløs, indtast "Enhed" kolonnen under "FitCloudPro" appen, klikke på Tilføj enhed, og knulle enheden manuelt hånd

- Før paring skal sikre, at urens effekt er over 20% for at undgå paring på grund af utilstrækkelig effekt
- Under parforbindelsen sikres, at mobiltelefonens trådløse er tålet, uretans kaldlyd og mediaud Åbn
- For at slukke kald lyd, medialyd, klikk på telefonikonen for at slukke den og slukke den
- Hvis uren ikke er tilsluttet til mobiltelefonappen i lang tid eller strømmen Er afskært i lang tid, og tidspunktet er korrekt, App synkronisering kræves



⑤ Funktioner på smart ure

Smarturrestøtter: Svar/indkald, meddelelser, trykmåling, åndedræningstræning, vejr, sportsilstand, fjernfotografi, musikstyring osv.

⑥ FitCloudPro APP FUDløsning

1. Trådløs Dataoverførsel : Når der er tilsluttet til mobiltelefonen, vil uren øjeblikkeligt synkronisere data med mobiltelefonen gennem Trådløs F.eks. vejr, meddelelsesmeddelelser, sports- og sundhedsdata osv. Disse data vil ikke blive synkroniseret efter at afsluttet eller slukket Trådløs

2. **Undersøgelsesansigter** : Over 100 ureansigter til vælge, du kunne downloade og egnet uretande ureansigt på FitCloudPro appen
3. **Meddelelser** : Tændt skiften for at synkronisere relaterede oplysninger til smartwatch (telefon, meddelelser, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, andre)

MBehandling af tilbagehandling

- Må ikke opsamle, reparere eller ændre produktet uden tilladelse
- Må ikke kollideres med produktet voldeligt for at undgå produktskade.
- Undgå at bruge i stærkt magnetfelt, direkte lys eller høj temperaturer miljø.
- Dette lægemiddel anvendes ikke til sygdomsdiagnose, behandling og forebyggelse.

Almindelig håndtering af problemer

Uren kan ikke slås på

- Fiks venligst effekt-tasten i mere end 3 sekunder
- Batteriet kan være for lavt, lader det venligst i tiden.

Trådløst er ikke tilsluttet eller kan ikke tilsluttes

- Prøv venligst at genstart ureten og genforbinde.
- Prøv venligst at genstart mobiltelefonen trådløs og tilslutte igen.
- Mobiltelefonen bør ikke samtidig være tilsluttet til andre trådløse enheder.

Ukorrekte målmenn

- Det skyldes generelt dårlig kontakt mellem ursensoren og menneskelig krop under måling.
- Vær opmærksom på fuldstændig kontakt mellem sensoren og håndledet ved måling.
- Hold kroppen stille og se tæt på håndleddet under måling
- For personer med mørkere hudrevne farve og mere hårhår på armene, aktiveres forbedret måling i APP [Udstyr > Forbedret måling].

For hyppigere spørgsmål, tjekk venligst mobilappen [My > FAQ]

Slim Watch

Gebruikershandleiding

① Aanraken Een Nd K Ey O Peratie IInstructies



Schermbediening



Veeg U P
1. SMS-melding



Veeg naar links
1. Functie Interface



Veeg naar beneden
1. Besturingsinterface



Veeg naar rechts
1. Snelle zijbalk

Introdactie Zaklamp

Veeg naar beneden in de hoofdinterface om de  bedieningsinterface te bekijken, klik om het LICHT in/uit te schakelen

② Kijken CHarging

Het ene uiteinde van de oplaadkabel is via USB verbonden met de oplaadadapter en het andere uiteinde is bevestigd aan het contactpunt aan de achterkant van het horloge. Het horlogescher姆 geeft de oplaadindicatie weer en het opladen begint.

Notitie: Sluit de USB-interface aan op de oplader met een uitgangsstroom van 1A of hoger of USB-interface van de computer om op te laden

③ Installatie downloaden APP

Gebruik je mobiele telefoon om de onderstaande QR-code te scannen, Download en installeer de APP, of gebruik een Android-telefoon om rechtstreeks naar de App Store te gaan, of gebruik een Apple-telefoon om rechtstreeks naar de Apple Store te gaan en zoek naar **"FitCloudPro"** om te downloaden en te installeren.



Systeemvereisten voor mobiele telefoons:



Android 5.1 en hoger



IOS 8.2 of hoger

④ Verbind de WAtch

1 Scan codeverbinding: Open de kolom "Apparaat" onder de "FitCloudPro" APP in de mobiele telefoon, klik om het bindende apparaat rechtsboven op het apparaat toe te voegen en de QR-code in het scanhorloge is gekoppeld en gebonden

2 Handmatige verbinding: Nadat de mobiele telefoon aangaat Radio, ga naar de kolom "Apparaat" onder de "FitCloudPro" APP, klik op Apparaat toevoegen en verbind het apparaat handmatig met de hand

- Zorg ervoor dat het vermogen van het horloge vóór het koppelen hoger is dan 20% om koppeling door onvoldoende vermogen te voorkomen
- Tijdens de koppelingsverbinding, zorg ervoor dat de draadloze van de mobiele telefoon is ingeschakeld, de oproepaudio van het horloge en de media-audio Open
- Om oproepaudio en media-audio uit te schakelen, klikt u op het telefoonpictogram om het in en uit te schakelen
- Als het horloge lange tijd niet is verbonden met de mobiele telefoon APP of de stroom is lange tijd afgesneden, de tijd zal onnauwkeurig zijn, APP-synchronisatie vereist



⑤ Functies op Smart Watch

Smart watch ondersteunt: Oproepen beantwoorden/maken, berichtmeldingen, drukmeting, ademhalingstraining, weer, sportmodus, fotografie op afstand, muziekbediening, enz.

⑥ FitCloudPro APP FZalving

1. Radio Gegevensoverdracht ULZ 000106 : Wanneer verbonden met de mobiele telefoon, synchroniseert het horloge direct gegevens met de mobiele telefoon via : When connected to the mobile phone, the watch will instantly synchronize data with the mobile phone through Radio , zoals weer, meldingsberichten, sport- en gezondheidsgegevens, enz. Deze gegevens worden niet gesynchroniseerd na het loskoppelen of uitschakelen Radio

2. **Bekijk gezichten** : Meer dan 100 wijzerplaten om uit te kiezen, u kunt een aangepaste wijzerplaat downloaden op de FitCloudPro-app
3. **Meldingen** : Zet de schakelaar aan om gerelateerde informatie te synchroniseren met smartwatch (Telefoon, Berichten, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Andere)

Matters die aandacht nodig hebben

- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zonder toestemming
- Stoot niet met geweld op het product om schade aan het product te voorkomen.
- Vermijd gebruik in een sterk magnetisch veld, direct licht of omgeving met hoge temperatuur.
- Dit product wordt niet gebruikt voor ziektediagnose, behandeling en preventie.

Veelvoorkomende probleemaafhandeling

Het horloge kan niet worden ingeschakeld

- Bevestig de aan/uit-sleutel langer dan 3 seconden
- De batterij kan te laag zijn, laad het alsjeblieft op tijd op.

Draadloos is niet verbonden of kan niet worden aangesloten

- Probeer het horloge opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken.
- Probeer de mobiele telefoon draadloos opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken.
- De mobiele telefoon mag niet tegelijkertijd op andere draadloze apparaten zijn aangesloten.

Onnauwkeurige metingen


- Het wordt over het algemeen veroorzaakt door slecht contact tussen de sensor van het horloge en het menselijk lichaam tijdens de meting.
- Let bij het meten op het volledige contact tussen de sensor en de pols.
- Houd je lichaam stil en kijk dicht bij je pols tijdens het meten
- Voor mensen met een donkerdere huidskleur en meer haar op hun armen, schakel verbeterde meting in App in [Apparing>Verbeterde meting].

Voor meer veelgestelde vragen, kijk op de mobiele app [Mijn>FAQ]

Smart WKlocka

Användarguide

① Röra En nd K Hej Österrike Operation JagStruktur



Visningsfunktion



- Swipa kortet Du S**
1. SMS-meddelande



- Sväng vänster**
1. Funktionellt gränssnitt



- Förräderi**
1. Kontrollgränssnitt



- Defekter till höger**
1. Snabb sidofält

Introduktion till ruttlampor

Vedda ner i huvudgränssnittet för att se kontrollgränssnittet, på/stänga ljuset



klicka på att slå

② Utredning CKonditionering

En änd av laddningskabeln är ansluten till laddningskabeln via USB, och den andra änden är fixerad på kontakten på baksidan av klockan. Bakskrämen visar laddningsinstruktioner och laddningen kommer att börja.

Kommentarer: Anslut USB-gränssnittet till en laddare eller USB-gränssnitt med en utgångsström 1A eller högre för laddning

③ Ladda ner och installera Ansökningar

Använd din mobiltelefon för att skanna QR-koden nedan för att ladda ner och installera appen, eller använd en Android-telefon för att direkt gå in i App Store, eller använd en Apple-telefon för att direkt gå in i Apple Store och söka efter **"Fitness Cloud Professional"** För att ladda ner och installera.



Mobiltelefonsystemkrav:



Android 5.1 och högre



iOS 8.2 eller högre

④ Anslutning WKlocka

1 **Skanna QR-koden för att ansluta:** Öppna kolumnen "Enhet" under "FitCloudPro"-appen på telefonen, klicka på det övre högra hörnet av enheten för att lägga till en bunden enhet och skanna QR-koden i klockan för att para och binda

2 **Manuell anslutning :** Efter att telefonen är påslagen. Trådlös, gå in i "Enhet"-kolumnen under "FitCloudPro"-applikationen, klicka på att lägga till enhet och använd enheten manuellt

- Innan du parar, se till att klockan är över 20% för att undvika parning på grund av otillräcklig effekt.
- Under parningsanslutningen, se till att telefonen är trådlös motståndare, polyuretankallt ljud och medieljud öppna
- För att stäng av kallt ljud, medieton, klicka på telefonikonen för att stänga, stäng
- Om uren inte är ansluten till mobilappen eller strömförsörjningen under lång tid Avskärd under lång tid och på rätt tid, Kräver App-synkronisering



⑤ Smartklocka funktioner

Smart klocka hållare: Svara/ringa, meddelanden, tryckmätning, andningsträning, väder, sportstatus, fjärrfotografering, musikkontroll etc.

⑥ FitCloudPro App FULÖSA

1. **Trådlös överföring av data:** Efter att ha ansluten till mobiltelefonen kommer klockan omedelbart att passera Trådlös Till exempel. Vädret, meddelanden, idrottshälsodata, etc. Dessa data synkroniseras inte efter att ha avslutat eller stängt av Trådlös

2. Undersökningsyta: Med mer än 100 ureasytor att välja mellan kan du ladda ner och välja rätt ureasyta på FitCloudPro-appen

3. Meddelande: Slå omkopplaren för att synkronisera relevant information till smartklockan (samtal, meddelanden, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, andra)

MeterBehandling återfall

- Montera inte, reparera eller modifiera produkter utan tillstånd
- Vänligen träffa inte produkten våldsamt för att undvika produktskador.
- Undvik användning i starka magnetfält, direkt ljus eller högtemperaturmiljöer.
- Detta läkemedel används inte för sjukdomsdiagnos, behandling och förebyggande.

Vanliga frågor hantering

Kan inte öppnas när det är smutsigt

- Vänligen fixa strömknappen i mer än 3 sekunder
- Batteriet kan vara för lågt, ladda det i tid.

Trådlöst är inte anslutet eller kan inte ansluta

- Vänligen försök starta om klockan och ansluta igen.
- Vänligen försök att starta om telefonen trådlöst och ansluta igen.
- Telefonen ska inte anslutas till andra trådlösa enheter samtidigt.

Felaktig målscore

- Vanligtvis på grund av dålig kontakt mellan klocksensorn och människokroppen under mätning.
- Var uppmärksam på den tillräckliga kontakten mellan sensorn och handtaget när du mäter.
- Håll din kropp stilla när du mäter och titta på handled på nära avstånd
- För personer med mörkare hudrivar och mer hår på armarna, slå förbättrad mätning i APP [Utrustning > Förbättrad mätning].

**För mer vanliga frågor, vänligen kolla mobilappen
[Min > vanliga frågor]**

Έξυπνο W'Αρθρο

Οδηγός χρήστη

① Αγγίγηση α ΝΔ Κ ey Ο Περιβασμός ΙΔομητευτικές



Λειτουργία οθόνης



Σύπτημα Up

1. SMS κοινοποίηση



Σύνδεση αριστερά

1. Διεπαφή λειτουργίας



Σύνδεση προς τα κάτω

1. Διεπαφή ελέγχου



Σύνδεση δεξιά

1. Γρήγορη πλευρική γραμμή

Εισαγωγή φλεντέρφων

Σύβετε προς τα κάτω στην κύρια διεπαφή για να δείτε τη δι
άντε κλικ για να



επαφή ελέγχου, κ

② Παρακολουθήστε ΓΑνάμυνση

Το ένα άκρο του καλώδιου φόρτισης συνδέεται με τον προσαρμογέα φόρτισης μέσω USB, ενώ το άλλο άκρο συνδέεται στο σημείο επαφής στο πίσω μέρος του ρολοι. Η οθόνη ρολοι θα εμφανίζει την ένδειξη φόρτισης, και η φόρτισή θα.

Σημείωση: Συνδέστε τη διεπαφή USB με φορτιστή με ρεύμα εξόδου 1A ή άνω ή τη διεπαφή USB υπολογιστή για τη φόρτιση

③ Λήψη εγκατάστασης Εφαρμογή

Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να σαρώσετε τον παρακάτω κωδικό QR, να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ή να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο Android για να πάτε απευθείας στο App Store, ή να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο Apple για να πάτε **FitCloudPro**™ Για να κατεβάσετε και εγκαταστήσετε.



Απαιτήσεις συστήματος κινητής τηλεφωνίας:



Android 5.1 και άνω



IOS 8.2 ή άνω

④ Συνδέστε το WΑρθρο

1 **Σύνδεση κωδικού σάρωσης:** Άνοιγμα της στήλης "συσκευής" κάτω από την εφαρμογή "FitCloudPro" στο κινητό τηλέφωνο, κάντε κλικ για να προσθέσετε τη συσκευή δεσμευτικής στο πάνω δεξιά της συσκευής, και ο QR κωδικός στο ρολόι σάρωσης ζευγάρισε και

2 **Χειροκίνητη σύνδεση :** Μετά το κινητό τηλέφωνο ενεργοποιείται Ασύρματη, εισάγετε τη στήλη "Συσκευή" κάτω από την εφαρμογή "FitCloudPro", κάντε κλικ Προσθήκη συσκευής και συνδέστε χειροκίνητα τη

- Πριν από το ζευγάρισμα, εξασφαλίστε ότι η ισχύ του ρολοί είναι άνω του 20% για να αποφεύγει το ζευγάρισμα λόγω ανεπαρκούς ισχύος
- Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ζευγάρισης, διασφαλίστε ότι το ασύρματο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, το ήχο κλήσης του ρολοί και το ήχο μέσων Άνοιγμα
- Για να απενεργοποιήσετε την κλήση ήχου, media audio, κάντε κλικ στο εικονίδιο του τηλεφώνου για να το ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε
- Εάν το ρολοί δεν είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για πολύ καιρό ή την ισχύ είναι διακοπεί για πολύ καιρό, ο χρόνος θα είναι ανακριβής, Απαιτείται συγχρονισμός εφαρμογής



⑤ Λειτουργίες στο έξυπνο ρολοί

Υποστηρίξεις έξυπνο ρολοί: Απαντήστε/κάνετε κλήσεις, κοινοποιήσεις μηνύματος, μέτρηση της πίεσης, αναπνοή εκπαίδευση, καιρός, αθλητική λειτουργία, απομακρυσμένη

⑥ FitCloudPro APP FΑποκάλυψη

1. **Ασύρματη Διαβίβαση δεδομένων :** Όταν συνδέεται με το κινητό τηλέφωνο, το ρολοί θα συγχρονίζει άμεσα τα δεδομένα με το κινητό τηλέφωνο μέσω Ασύρματη , όπως καιρικά, μηνύματα κοινοποίησης, δεδομένα αθλητισμού και υγείας κ.λπ Αυτά τα δεδομένα δεν θα συγχρονιστούν μετά την αποσύνδεση ή απενεργοποίηση Ασύρματη

- 2. Προσώματα ρολόγια:** Πάνω από 100 πρόσωπα ρολόι για την επιλογή, μπορείτε να κατεβάσετε και προσαρμοσμένη προσωπό ρολόι στην εφαρμογή
- 3. Κοινοποιήσεις:** Ενεργοποιήστε το διακόπτη για να συγχρονίσετε σχετικές πληροφορίες με το smartwatch (τηλέφωνο, μηνύματα, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, άλλα)

ΜΑνάπτυξεις που πρέπει να προσοχούν

- Μην αποσυναρμολόγετε, επισκευή ή τροποποιείτε το προϊόν χωρίς άδεια
- Μην συγκρούσετε το προϊόν βίαιο για να αποφύγετε βλάβη του προϊόντος.
- Παρακαλείστε να αποφύγετε τη χρήση σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, άμεσο φως.
- Αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη ασθένειας.

Συχνές χειρισμός προβλημάτων

Το ρολόι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

- Παρακαλώ να καθορίσετε το κλειδί ισχύος για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα
- Η μπαταρία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή, παρακαλώ φορτιστείτε την εγκαίρως.

Ασύρματη δεν συνδέεται ή δεν μπορεί να συνδέεται

- Παρακαλώ προσπαθήστε να επανεκκίνετε το ρολόι και να συνδεθείτε ξανά.
- Παρακαλώ προσπαθήστε να επανεκκίνετε το ασύρματο κινητό τηλέφωνο και να.
- Το κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να συνδέεται ταυτόχρονα σε άλλες ασύρματες συσκευές.

Ανακριβείς μετρητές


- Γενικά προκαλείται από κακή επαφή μεταξύ του αισθητήρα του ρολόι και του ανθρώπινου σώματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
- Παρακαλείστε να δώσετε προσοχή στην πλήρη επαφή μεταξύ του αισθητήρα και του.
- Κρατήστε το σώμα σας ακόμη και παρακολουθήστε κοντά στον καρπό σας κατά τη διάρκεια της μέτρησης
- Για άτομα με πιο σκούρο χρώμα του δέρματος και περισσότερα μαλλιά στα χέρια τους, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την ενισχυμένη μέτρηση στην APP [Εξοπλισμός > Ενισχυμένη μέτρηση].

Για πιο συχνές ερωτήσεις, παρακαλούμε ελέγξτε την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας [My >

Intelligens Wárka

Felhasználóútmutató

① Egy érintés A nd K ey O Párás INépszerűszerkezetek



Képernyőművelet



Szűrő U p
1. SMS-értesítés



Balra töltés
1. Funkciós felületek



Levé beszűrő
1. Ellenőrző interfészName



Jobbra beszögzés
1. Gyors oldalárat

Fombolófénybe bevezetés

Lefelé leírja a fő interfésben a vezérlő interfész nézéséhez,  kattintson a fényt

② Órázat CFeltételezés

A töltő kábelnek egyik vége USB-n keresztül csatlakozik a töltő adapterhez, a másik vége pedig az óra hátsó kapcsolattartó ponthoz csatlakozik. Az órakáképernyő megjelenik a töltés jelzését, és a töltés kezdődik.

Megjegyzés: USB-interfészet csatlakozása 1A vagy annál magasabb kimenő árammal vagy töltésre szolgáló számítógépes USB-interfészével

③ Lételezés letöltése APP

Használja a mobiltelefonot az alábbi QR-kód skentálására, letöltésére és felszerelésére, vagy egy Android telefonot használja közvetlenül az App Store-ba, vagy egy Apple telefonot használja közvetlenül az Apple Store-ba, és keressére **FitCloudPro** "A download and installation.



Mobiltelefonrendszerek követelményei:



Android 5.1 és felett



iOS 8.2 vagy annál magasabb

④ Csatlakozás WÁrka

1. Kódcsatlakozás skentálására: Nyitja meg a "Eszköz" oszlopát a "FitCloudPro" alkalmazás alatt a mobiltelefonban, kattintson a kötőeszköz jobb felső oldalán hozzáadni, és a QR-kód a scanning órában párház és kötődik

2. Kézi kapcsolat: Miután a mobiltelefon bekapcsolva Vezeték nélküli, Bejűk be a "Eszköz" oszlopát a "FitCloudPro" alkalmazás alatt, kattintson Hadd Eszköz, és kézzel kapcsolatba a eszköz kézzel

- A csatlakozás előtt biztosítsa, hogy az óra teljesítmény 20 %-ot meghaladja, hogy elkerülje a csatlakozás elégtelen teljesítmény miatt.
- A párosítási csatlakozás során biztosítsa, hogy a mobiltelefon vezeték nélküli, az óra hívásának hangja és a média hangja Nyitás
- A hívás hangot, a média audio kikapcsolása érdekében kattintson a telefonikonát, hogy be és kikapcsolja
- Ha az óra hosszú ideig nem csatlakozott a mobiltelefonalkalmazáshoz vagy a teljesítmény Hosszú ideig lezárva, az idő pontatlan lesz, Az alkalmazás szinkronizációjára szükség



⑤ Az intelligens óra funkciói

Intelligens órák támogatása: A hívások válaszolása/elkészítése, üzenetértéslése, nyomás mérése, légzési oktatás, időjárás, sportmód, távolfélékezés,

⑥ FitCloudPro APP FSzankció

1. Vezeték nélküli Adattovábbítás : Ha a mobiltelefonhoz csatlakozva, az óra azonnal szinkronizálja az adatokat a mobiltelefonhoz Vezeték nélküli Például időjárás üzenetek, értesítési üzenetek, sport- és egészségügyi adatok stb. Ezek az adatok nem szinkronizálják a kapcsolat vagy a kikapcsolása után Vezeték nélküli

2. Órárcz: Több mint 100 órát választására, letölthető és szabványosított órák arcát a FitCloudPro alkalmazáson

3. Bejelentések: Beszítse a kapcsolódó információk szinkronizálása érdekében az intelligens órához (telefon, üzenetek, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, többi)

MA figyelmet kell fordítani

- A terméket engedély nélkül ne törölje, javítsa vagy módosítsa.
- Ne ütközzön erősen a terméket a termékkárosodás elkerülése érdekében.
- Kérjük, kerülje a használatot erős mágneses térben, közvetlen fényben vagy magas hőmérsékletű környezetben.
- Ez a készítmény nem használható betegségek diagnosztizálására, kezelésére és megelőzésére.

Gyakori problémák kezelése

Az óra nem lehet bekapcsolni

- Kérjük, rögzítsük a teljesítménykulcsot több mint 3 másodpercig
- Az akkumulátor túl alacsony lehet, kérjük, töltsék el időben.

A vezeték nélküli csatlakozás nem csatlakozható vagy nem csatlakozható

- Kérjük, próbálja újra újra az órát és újra.
- Kérjük, próbálja újra újra a mobiltelefonot vezeték nélküli és újra csatlakozni.
- A mobiltelefonot nem szabad egyidejűleg más vezeték nélküli eszközökhöz kapcsolni.

Pontatlan mérők

- A mérés során általában az óra érzékeli és az emberi testnek rossz érintkezése okozza.
- A mérés során figyelmet kell fordítani az érzékelő és a csend közötti teljes érintkezésre.
- A testet maradjon és a csapóhoz közel figyelje meg a mérés alatt
- A bőr színű és a karon több hajú személyek esetében, kérem, hogy a fokozott mérést az APP-ben [Equipment > Enhanced Measurement].

A gyakrabban feltett kérdésekhez kérjük, ellenőrizze a mobilapp [My > FAQ]

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.